WATERPROOF BLUETOOTH SHOWER SPEAKER USER MANAL Bluetooth®

Thank you for choosing our product. We hope you Product Overview will enjoy it very much.

Safety instructions

Read this manual carefully before putting the appliance into operation and keep this manual for future reference.

· Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.

· Keep the device away from naked flames.

Do not insert any metal object into the device. Risk of short circuit!

· To avoid a static charge, do not use the device in an extremely dry climate.

Do not repair the unit yourself but contact an authorised specialist.



DC5V₄

Accessories included

l pc USB charging cable

Charge Integrated Battery

This Bluetooth speaker is powered by integrated rechargeable lithium battery. Charge the battery as

1 Insert the chargirig cable into the DC SV socket on the unit. Connect the USB plug into a PC or AC /DC adaptor. The LED indicator turns red and the battery is being charged.

2: When the battery is fully charged, the red LED indicator goes out.

Pairing BTS-06 to mobile phone or other device

Activate the Bluetooth speaker's pairing mode by when in nower off mode, press and hold the on/off button for about 6 seconds until the red LED and blue LED are flashing alternatively. Now the speaker is ready for pairing.

Tips:

Please make sure the speaker is in power off mode When trying to activate the pairing mode.

1 Turn on your mobile phone and activate the Bluetooth function.

2 Search for Bluetooth devices, BTS-06 will show

3 Pair your device with BTS-06. If password is needed, type in "0000". After BTS-06 is paired with vour device, connect it to your device.

Once this speaker is paired and connected tc) your mobile phone, next time when you switch on this speaker, it will connect to your mobile phone automatically as long as the Bluetooth in your mobile phone is on

Button description



M Short press for the previous song long press for turning down the volume.

Short press for the next song, long press for turning up the volume.

Phone: To pick up or hang up a phone call

Play/Pause the music

Notes & tips:

1. You can press Phone button twice quickly to redial the last phon'e cal

Troubleshooting

Symptoms	Causes	Solutions
Can not switch the speaker on	Battery empty	Charge the battery
Unable to pair the speaker	Speaker is already switched on, and it is not in pairing mode.	Refer to the section of "Pairing BTS-06 to mobile phone or other device"

Technical Specifications Bluetooth support:

Unit weight:

Range:	10 meters
Transmitting frequency:	2.4G Hz
Power supply:	DC5V/100-120mA
Battery:	3.7 V 400 m Ah lithium
Charging time:	approx. 3 hours
Operating time:	approx. 6 hour
IP grade:	IPx4

HAUT-PARLEUR ETANCHE BLUETOOTH® DE DOUCHE Ce produit fonctionne Avec Ia technologie

Bluetooth®



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons Vue Produit qu'il vous offrira des années d'écoute.

Consignes de sécurité

Lire attentivement ce mode d'em ploi avant d'utiliser cet appareil et le conserver pour toute référence ultérieure

· Tenir l'appareil loin de la chaleur, soleil et des bords coupants.

· Tenir l'appareil loin des flammes nues.

Ne pas introduire d'objet métallique dans


Risque de court-circuit!

· Pour éviter une décharge statique, ne pas utiliser

L'appareil dans un climat très sec.

· Ne pas réparer l'appareil vous-même mais

contacter un spécialiste agréé.



DC5V₄





approx. 0.1kg

3.0+EDR

Accesorios incluidos

Inc Cable USB

Recarga integrada :

Este altavoz contiene una bateria recargabie de litio. Recargar la bateria según se explica:

 Introducir el cable en la toma DC de SV del. anarato. Conectar la clavia USB en un PC o un adantador de corriente eléctrica. El indicador LED se pondrá de color rojo, la bateria se está cargando.

2. Cuando la bateria esté cargada completamente. el piloto LED de color rojo se apagará

Sintonizar BTS-06 al movil i otros equipos

Activar en modo Bluetooth del altavoz v mantener apretado la tecla ON/OFF durante 6 segundos hasta que los pilotos LED de color rojo y azul hagan intermitencias. El aparato está listo para la sincronización.

Consejo:

Le recomendamos que ei altavoz esté apagado.

1. Conecte el teléfono y active la función Bluetooth

2. Buscar los aparatos Bluetooth.. BTS-06

Presión corta p ara la pista anterior, presión

larga para bajar el volumen de sonido.

M Presión corta para la pista anterior, presión

larga para subir el volumen de sonido.

Cy Teléfono : descolgar y volver a colgar el

Leer/Hacer una pausa de la música

anarecerá.

aparato

Notas v consejos:

marcar la última llamada

Reparación

3. Aparecerá el aparato en el BTS-06. Si una contraseña fuera necesaria, introduzca «0000 », una vez aparezca, conectar el BTS-06 a su aparat Consejos: Una vez este altavoz esté conectado a su teléfono, la próxima vez que lo conecte, se conectará de manera automática cuando la función	Síntomas	Causas	Soluciones
	Encendido imposible del alyavoz	Bateria vacía	Cargar la batería
Bluetooh está activada. Descrición del botón	Sincronizació n imposible del altavoz	Altavoz ya activo, no en modo	Ver sección Sincronizar BTS-06 al
On/Off: Encender/Apagar el aparato		aparejar/ sincronizac ión	móvil u otros equipos»

Especificaciones técnicas

Soporte Bluetooth:	3.0+EDR
Alcanze:	10 metros
Frecuencia de transmisión:	2.4G Hz
Alimentación energia:	DC5V/100-120
Batetía;	3.7V 400mAh li
Tiempo de carga:	Aprox: 3 h
Funcionamiento:	Aprox: 6 h
Grade IP:	lpx4
Peso:	Aprox:0,lkg

1. Presione 2 veces en la tecla Phone para volver a Altavoz estanco para ducha Este producto

Se suministra con I tecnología Bluetooth®

MODO DE EMPLEO

A gradecer la elección de nuestro producto. Esperamos le proporcione años de buena escucha.

Consignas de seguridad

Lea atentamente este modo de empleo antes de utilizar

. Mantener leios de fuentes de calor.

. Mantener lejos del fuego. No introducir objetos

. Para evitar una descarga estática

No utilizar en un clima muy seco.

Conectar la clavija en un PC o adaptador.

No intente reparar ustde mismo en caso de averia

Vista del producto



DC5V₄

Accessoires inclus

lpc Câble de chargementUSB

Batterie de chargement intégrée

Ce haut-parleur Bluetooth contient une batterie rechargeable au lithium. Recharger la batteric comme suit:

- 1. Insérez le câble dans la prise DC SV de l'appareil Connectez la fiche USB dans PC ou adaptateui AC/DC. Indicateur LED devient rouge, la batterie est en cours de chargement.
- 2. Quand la batierie est chargée, le voyant LED rouge s'éteint. L'appareil

Appairer BTS-06 au portable ou autre équipeinent

Activez le mode appairer du haut-parleur Bluetooth en maintenant enfoncée ja touche on/off pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignorent tour à tour. Le haut parleur est prêt pour l'appairage.

Conseil

Vérifier que le haut-parleur est éteinlt avant d'activer le mode d'appairage

- 1. Allumez le téléphone et activez La fonction Bluetooth
- 2. Cherchez les appareils Bluetooth, BTS-06 apparaît.
- 3. Appairez l'appareil au BTS-06. Si un mor de passe est nécessaire, saisissez "0000". Une fois appairé, connectez le BTS-06 à votre appareil.

Conseils

Une fois ce haut-parleur appairé et connecté à votre portable, la prochaine que vous l'allumerez. il se connectera à votre portable automatiquement tant que le Bluetooth du

téléphone est actif Descriprion du bouton

(1) On/Off: Marche/Arrêt de l'appareil. Pression courte pour piste précédente, pression longue pour baisser le volume Pression courte pour piste suivante, pression longue pour monter le volume Téléphone: Décrocher et raccrocher un

► Lire/Pauser la musique

Notes & conseils

1. Appuyez deux fois sur la touche Phone pour recomposer le dernier appel

Dépannage Symptomes

Symptomes	Causes	Solutions
Allumage impossible du haut-parleur	Batterie vide	Charger la batterie
Appairage impossible du haut-parleur	Haut-parleu r déjà actif, pas en mode appairage.	Voir section « Appairer BTS-06 au portable ou autre équipement»

Spécifications techniques 3.0+EDR Support Bluetooth:

Portée: 10 mètres Fréquence transmission: 2.4G Hz

Alimentation:

Poids:

3.7V 400m Ah lithium Batterie: Temps charge: environ, 3 h

Fonctionnement environ. 6 h Grade IP:

IPx4

environ. 0,1kg





DC5V/100-120mA







FCC warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can

be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void

your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference

received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in

portable exposure condition without restriction.