

Montblanc Summit

Safety Manual

Sicherheitshandbuch Guide de sécurité Manuale di sicurezza Manual de seguridad 안전 매뉴얼 セイフティマニュアル 安全手册 安全手冊





Montblanc Summit
Safety Manual



Please read the following safety information carefully to prevent incidents or/and to avoid damaging your watch, charger or accessories. Any configuration or use other than what is in line with the suggested and intended use is not covered or guaranteed.

Precautions

Do not make any changes to the watch, charger or accessories yourself. Any change will result in the loss of the warranty and possibly pose a danger for you and your environment. For service and maintenance, contact a Montblanc Boutique or an authorised Montblanc Retailer.

Use the watch with care. In particular, do not disassemble, puncture, or drop the watch. Do not subject it to high pressure or place it near or in a high temperature location or heat source (e.g., sun, fire, microwave, heating, stove, sauna or steam room).

Follow the guidelines for communication devices provided by officials when travelling in aeroplanes or in locations where their usage is banned. Observe local guidelines and laws for mobile and communication devices (e.g. while driving).

The watch is not intended for use in activities or situations where the failure of the watch could lead to serious injuries or death.

Exercise caution when using the watch while walking or moving. Pay attention to your surroundings to avoid injury to yourself or others.

Only use the charger and accessories enclosed with the watch or recommended by Montblanc.

Keep the watch and accessories away from children and pets.

Refrain from using the watch or charger if they are not working properly or have been damaged.

Warnings

Health

The watch may cause skin rash or irritation, particularly when in prolonged contact with your skin or worn too tightly. This can be due to allergies, pre-existing skin sensitivity to certain materials, environmental factors, extended exposure to irritants (such as soaps, creams, or sweat), or other causes. Please follow the advice below to limit the risks of experiencing skin irritation:

- Immediately stop wearing the watch if you experience skin irritation on your skin around, or beneath, your watch, and - if symptoms persist - consult a physician.
- Wear your watch loosely enough to allow air circulation.
- Remove the watch periodically to allow your skin to dry and breathe.
- Keep your watch clean and dry, and avoid using any skin care product before putting on your watch.

Your watch is not a medical device. The information and data gathered from the watch and associated apps are not intended for use in



the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease or other conditions. Doing so could lead to injury or death.

While moderate physical activity is considered safe for most people, you are advised – particularly if you have any pre-existing condition that might be affected by your use of the watch - to consult a doctor before using the watch for the first time and if/when modifying any exercise programme.

Although the watch is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emissions in the U.S., the wireless transmitters and electrical circuits in the watch may cause interference in other electronic equipment.

Please follow the advice below to limit the risks of radio-frequency interference:

- Consult a doctor prior to use if you have a pacemaker or other internal electronic device and, more generally, if you have a heart or other medical condition.
- Keep the watch and charger at least 6 inches (15 cm) away from any implantable medical device (e.g. pacemaker, defibrillator, or other medical device).
- If there is any reason to suspect interference, turn off the watch immediately.

Water Resistance

The watch is water resistant according to IP68. It can be exposed to sweat or rain and can be worn while washing your hands. Do not wear it

under the shower, for swimming or other water activities. There is a risk that pressurised water could get in and damage the watch.

Submersion of the watch is not recommended. If water splashes on your watch, wipe it off with a non-abrasive, lint-free cloth.

The water resistance may be affected when dropping the watch or by exposing it to high pressure, temperature or humidity.

The charger and other accessories are not water resistant and must be kept away from any water.

Operation

Do not try to rotate the crown; it is fixed to the watch case. Do not apply excessive pressure on the push button.

The watch can be used in locations with an ambient temperature of $0^{\circ}C$ to $50^{\circ}C$ (32°F to 122°F) . You can store the watch at an ambient temperature of -20°C to $50^{\circ}C$ (-4°F to 122°F). Using or storing the watch outside the recommended temperature ranges may damage the watch.

Turn off the watch in potentially explosive environments.

The accuracy of the information and data provided by this watch, including heart rate and activity tracking, maps, directions, and other GPS or navigation data may be unavailable, inaccurate or incomplete under certain circumstances, and may be altered by factors such as environmental



conditions, skin or body hair conditions, type and intensity of activity performed while using the watch, fit of the watch, and other end-user interactions. Montblanc makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information and data provided by your watch or associated apps, and accepts no responsibility for the consequences of erroneous readings of such information and data

Charging

Do not touch your watch with wet hands while charging. Doing so may cause electric shock. While charging, keep the watch away from highly humid environments, high pressure or water.

Once the watch is fully charged, do not leave it plugged in if it is not in use.

Prevent the charger from contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads.

Handle the USB cable with care. Do not place objects on the USB cable, bend it sharply, or apply heavy stress. Keep the cable away from liquids. Damage to the USB cable, may result in malfunction, electric shock or fire.

Do not force a connector into a port, because this may cause damage to the watch.

Battery

If you notice an unusual smell coming from your watch or the battery, or if you see smoke or liquids leaking from the watch or battery, stop using the watch immediately and take it to a Montblanc

Boutique or authorised Montblanc Dealer.

Do not handle a damaged or leaking Lithium lon (Li-lon) battery. For safe disposal of your Li-lon battery, contact your Montblanc Boutique or authorised Montblanc Dealer

Never use a watch or charger that is damaged in any way.

Only use Montblanc approved accessories (e.g. USB cable and charger). Make sure to plug the charger into an outlet with a controlled output voltage of DC 5 Volt and a maximum output current of 0.5 Ampere.

Cleaning

Make sure to keep your watch, charger and accessories clean. For cleaning:

- Turn the watch off and unplug the charger from the power supply.
- Remove the strap.
- Wipe with a lint-free and non-abrasive cloth. Do not apply force or excessive pressure.
- Do not use chemicals or detergents for cleaning.

Disposal



If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in

accordance with your national legislation.

Montblanc International Guarantee

The following Montblanc International Guarantee applies to Montblanc Products sold or presented for guarantee service in any country (including the United States of America. Canada and Australia).

What the Montblanc International Guarantee Covers and For How Long

Your Montblanc Product has been manufactured according to the high quality standards of Montblanc with all the care and patience dedicated to them by our devoted craftsmen. Nevertheless, the Montblanc Product is covered by this Montblanc International Guarantee against defects in manufacturing and materials. Please contact one of the authorised Montblanc boutiques, Montblanc dealers or Montblanc service centres located around the world and they will be able to provide guarantee service as defined herein (for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website (www.montblanc.com).

Montblanc warrants its product against defects in materials and manufacturing for a period of two (2) years from the date of purchase (the "Guarantee period"). If the product is returned during the Guarantee period, Montblanc will repair or replace any defective Montblanc Product or part free of charge within a reasonable time after the product is returned, subject to the right to charge for shipping. Upon expiration of the Guarantee period, any repairs will be subject to a service charge.

How to Obtain Service

You may obtain service by bringing or sending the Montblanc Product to your authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or to any Montblanc service centre as further indicated in this service guide. You are responsible for transportation costs, including but not limited to postage, insurance and packing materials. We recommend that any shipments to us include certified delivery and insurance. In order to obtain service through this Montblanc International Guarantee, the returned Montblanc Product must be accompanied by the original Guarantee Certificate that was included with the Monthlance Product at the time of purchase, duly completed, dated, stamped and signed by an authorised Montblanc boutique or Montblanc dealer. Such Guarantee Certificate may only be completed by an authorised Montblanc boutique or Montblanc dealer.

What is Not Covered under the Montblanc International Guarantee

The Montblanc International Guarantee does not cover:

- (a) defects and damages due to loss, theft, fire or other causes beyond our control.
- (b) defects and damages resulting from misuse, nealigence or accident.
- (c) defects and damages caused by improper use (knocks, dents, crushing, etc.), alterations, tampering, dismantling or services and repairs completed by anyone other than an authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or Montblanc service centre, or by the use of components or accessories (such as bottled ink or cartridges) other than those produced or



- recommended by Montblanc.
- (d) defects and damages due to normal wear and tear.
- (e) Montblanc Products where the serial number has been removed or is not clearly legible, or where any part of the original Montblanc Product has been removed, changed, altered, replaced, erased or defaced.
- (f) routine maintenance and cleaning.
- (g) battery cells, leather straps, rubber and metal

Monthlanc Service Contacts

Only authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres are entitled to provide guarantee service as defined herein. For more information and a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc. com or ask the authorized Montblanc boutique or Montblanc dealer indicated on your Guarantee Certificate or in your sales documentation.

Additional guarantee conditions applicable in the United States of America and Canada only:

Montblanc Limited Warranty

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED
BY APPLICABLE LAW, THE MONTBLANC
INTERNATIONAL GUARANTEE SET FORTH ABOVE
IS A LIMITED WARRANTY AND SHALL BE THE
EXCLUSIVE MANUFACTURER'S WARRANTY IN
LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES.
NEITHER THIS LIMITED WARRANTY NOR ANY
OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE MONTBLANC WILL, AT ITS SOLE DISCRETION, REPAIR OR REPLACE ANY DEFECTIVE MONTRI AND PRODUCT OR PART UNDER THE LIMITED WARRANTY FREE OF CHARGE SUBJECT TO THE RIGHT TO CHARGE FOR SHIPPING COSTS, AND SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS: THE RETURNED MONTBLANC PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY THE GUARANTEE CERTIFICATE (INCLUDED WITH THE MONTBLANC PRODUCT). DULY COMPLETED, DATED, STAMPED AND SIGNED BY AN AUTHORIZED MONTBLANC BOUTIOUE OR DEALER, SUCH GUARANTEE CERTIFICATE MAY ONLY BE COMPLETED BY AN AUTHORIZED MONTBLANC BOUTIOUF OR MONTBLANC DEALER, THE SERIAL NUMBER ORIGINALLY IMPRINTED ON THE MONTBLANC. PRODUCT IS CLEARLY LEGIBLE AND NO PART OF THE ORIGINAL MONTBLANC PRODUCT OR ORIGINAL SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED. CHANGED, ALTERED, REPLACED, ERASED OR DEFACED. IN ADDITION TO THE FOREGOING, ALL OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THE MONTBLANC INTERNATIONAL GUARANTEE ARE APPLICABLE TO THE MONTBLANC LIMITED WARRANTY IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA. FAILURE OF ANY OF THESE CONDITIONS VOIDS ALL WARRANTY RIGHTS. THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, MONTBLANC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Montblanc does not authorize any distributor or dealer of its products to make any warranties beyond this Limited Warranty or to otherwise assume for Montblanc any obligations or liability in connection with the sale or distribution of its products. Some states, provinces or territories do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

A warranty claim may be sent to Montblanc North America LLC or Montblanc Canada Ltd. at the following addresses, or for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc.com, in each case using the procedure outlined in 'How to Obtain Service'.

Montblanc North America LLC 15100 Trinity Blvd, Suite 300 Fort Worth TX 76155 United States

(Please send products via insured carrier only, no drop off available at this location)
Ph: +1.800.995.4810

Email: service@montblanc.com

Montblanc Canada Ltd. 4610 Eastgate Parkway Unit 1 L4W 3 W6 Mississauga Ontario Canada Ph.: +1 905 602-1262 Fax: +1 905 602-6805 Email: service@montblanc.com

Specific augrantee applicable in Australia only:

Mandatory Statutory Rights

Our goods come with augrantees that cannot be excluded under the Australian Consumer. Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable auality and the failure does not amount to a major failure. The Mandatory Statutory Rights apply only to Montblanc Products sold in Australia and presented for augrantee intervention in Australia. The Montblanc International Guarantee gives you further benefits, which are in addition to your rights under the Australian Consumer Law. If you seek to rely on your Mandatory Statutory Rights under the Australian Consumer Law in relation to a defect in goods supplied, you may be entitled to recover any reasonably foreseeable loss or damage that results from the defect. This may include the costs associated with transporting the Montblanc Product to an authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or Montblanc service centre. In Australia, the Montblanc International Guarantee is provided by:

Montblanc service centre Level 4, 450 St Kilda Road Melbourne VIC 3004 Australia Ph: +61 3 8866 9500

Email: service@montblanc.com



A claim under this Guarantee may be sent to the Montblanc service centre at the address above, or for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc.com, in each case using the procedure outlined in 'How to Obtain Service'.

How State and Other Laws Apply

The Montblanc International Guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary in the United States of America from State to State and may in addition vary from one country. province or territory to another.

Regulatory Statement

FCC Notice

This watch complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this watch may not cause harmful interference, and
- (2) this watch must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital watch, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions.

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, consult your Montblanc dealer or an experienced radio/television technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.



Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. *Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Industry Canada

This watch complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This watch may not cause interference; and (2) This watch must accept any interference,
 - including interference that may cause undesired operation of the watch.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICFS-003.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This device and its antenna(s) must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested builtin radios. The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

EU Conformity information

The product complies with European EMC, RED and RoHS Directive.

Environmental Compliance

Reuse, recycling, and recovery

You are urged to recycle this product when replacing it with a newer product or when it has outlived its useful life by bringing it to an appropriate collection point for recyclable materials in your community or region. By doing this, you can help improve the environment of your community as well as minimize the potential negative effects created should any hazardous substance that may possibly be present within waste material reach the environment during the disposal process.



Within the European Union, users are required not to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste, according to the WEEE Directive or the

corresponding local laws of the Member States. Products for which this is applicable will be marked with the WEEE symbol shown at the beginning of this note unless this is not feasible because of the size or the function of the product. Montblanc products are subject to the Directive WEEE and therefore you should always collect them separately and bring them to the appropriate collection point in your community or region.

For customers in the USA and Canada recycling Lithium-ion Batteries



You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location negrest you. For more

information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Li-Ion battery.

EU Battery Disposal Information



Note: This symbol mark is for EU countries only. This symbol mark is according to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and

Annex II. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/or reused. This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. In the European Union there are separate collection systems for used Batteries and accumulators. Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling centre.

Disposal of the built-in lithium-ion battery Please contact Montblanc Customer Care about the disposal of the built-in lithium-ion battery.

Regulatory Compliance Mark



The watch has been tested and found to comply with RCM standards.

To view the E-label information of your device, you may go to the Settings menu > System > About > Regulatory Information



Montblanc Summit Sicherheitshandbuch Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um Störungen und/oder die Beschädigung Ihrer Uhr, des Ladegeräts oder Zubehörs zu vermeiden. Jegliche Einstellungen, die von den vorgesehenen und hier empfohlenen abweichen, sind nicht durch den Gewährleistungsumfang abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen

Nehmen Sie selbst keine Veränderungen an der Uhr, am Ladegerät oder den Zubehörteilen vor. Jegliche Veränderung hat das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge und kann eine Gefährdung Ihrer Person oder der Umwelt darstellen. Für Wartung und Instandhaltung wenden Sie sich bitte an eine Montblanc-Verkaufsstelle oder einen zugelassenen Montblanc-Einzelhändler.

Gehen Sie sorgsam mit der Uhr um. Zerlegen Sie die Uhr nicht, durchbohren Sie sie nicht und lassen Sie die Uhr nicht fallen. Die Uhr darf keinem hohen Druck oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt oder in die Nähe einer Wärmequelle gebracht werden (z. B. Sonne, Feuer, Mikrowellenherd, Ofen, Sauna oder Dampfbad).

Bei Flugreisen oder an Orten, wo die Verwendung der Uhr untersagt ist, sind die offiziellen Vorschriften zum Gebrauch von Kommunikationsgeräten zu befolgen. Befolgen Sie auch die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Verwendung von Mobil- und Kommunikationsgeräten (z. B. am Steuer).

Die Uhr ist nicht für den Einsatz bei Aktivitäten

oder in Situationen vorgesehen, in denen ein Ausfall der Uhr zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Lassen Sie bei der Benutzung der Uhr während des Gehens oder anderer körperlicher Bewegung Vorsicht walten. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um eigenen Verletzungen oder Verletzungen anderer Personen vorzubeugen. Verwenden Sie ausschließlich das der Uhr beigefügte oder von Montblanc empfohlene Zubehör.

Halten Sie die Uhr und das Zubehör von Kindern und Haustieren fern.

Benutzen Sie die Uhr oder das Ladegerät nicht, wenn diese nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden.

Warnungen

Gesundheit

Die Verwendung der Uhr kann, insbesondere bei längerem Kontakt mit der Haut oder wenn sie zu eng getragen wird, Hautirritationen oder Ausschlag zur Folge haben. Dies kann auf Allergien, bereits bestehende Hautunverträglichkeiten gegenüber bestimmten Materialien, Umweltfaktoren, längeren Kontakt mit Reizstoffen (wie Seife, Cremes oder Schweiß) oder andere Ursachen zurückzuführen sein.

Bitte befolgen Sie die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen, um das Risiko einer Hautreizung zu minimieren:



- Bei Hautreizungen unter oder neben der Uhr nehmen Sie sie sofort ab und, falls die Symptome anhalten, ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Tragen Sie Ihre Uhr so locker, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.
- Nehmen Sie die Uhr in regelmäßigen Abständen ab, damit die Haut trocknen und atmen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Uhr stets sauber und trocken ist, und vermeiden Sie vor dem Gebrauch der Uhr das Auftragen von Hauptpflegeprodukten.

Ihre Uhr ist kein medizinisches Gerät. Die von der Uhr und damit verbundenen Anwendungen aufgezeichneten Daten und Informationen sind nicht für Diagnosezwecke bei Krankheiten oder anderen Gesundheitsproblemen vorgesehen. Dies könnte zu Verletzungen oder sogar zu Ihrem Tod führen.

Gemäßigte körperliche Betätigung wird für die meisten Menschen als sicher angesehen. Dennoch empfehlen wir Ihnen – insbesondere bei einer bestehenden gesundheitlichen Vorerkrankung, die durch die Benutzung der Uhr beeinflusst werden könnte, – vor dem ersten Gebrauch der Uhr und vor einer etwaigen Änderung des Trainingsplans einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Die Uhr wurde dahingehend entwickelt, getestet und hergestellt, dass sie den US-amerikanischen Vorschriften zur Strahlung im Radiofrequenzbereich entspricht. Dennoch können die Funksender und elektrischen Schaltkreise Störungen anderer elektronischer Geräte verursachen.

Befolgen Sie die Empfehlungen unten, um die Gefahren von Störstrahlung im Radiofrequenzbereich zu minimieren:

- Ziehen Sie vor dem Gebrauch einen Arzt zu Rate, wenn Ihnen ein Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät implantiert wurde oder wenn Sie Herz- oder andere gesundheitliche Probleme haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Uhr und das Ladegerät mindestens 15 cm von jeglichem implantierten medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere medizinischen Geräte) entfernt sind.
- Wenn es einen Anhaltspunkt für Störstrahlung aibt, schalten Sie die Uhr sofort aus.

Wasserfestigkeit

Die Uhr ist nach Schutzklasse IP68 wassergeschützt. Sie kann Schweiß oder Regen ausgesetzt und während des Händewaschens getragen werden. Tragen Sie die Uhr nicht unter der Dusche, beim Schwimmen oder anderen Aktivitäten im Wasser. Es besteht das Risiko, dass Druckwasser eindringt und die Uhr beschädigt.

Es wird empfohlen, die Uhr nicht unterzutauchen. Spritzwasser auf der Uhr können Sie mit einem nicht kratzenden, fusselfreien Tuch entfernen.

Die Wasserfestigkeit kann durch Fall oder zu hohen Druck, zu hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

Das Ladegerät und andere Zubehörteile sind nicht wasserfest und von Wasser fernzuhalten

Betrieb

Versuchen Sie nicht, die Krone zu drehen – sie ist fest am Gehäuse der Uhr angebracht. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Drucktaste aus.

Die Uhr ist für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 50 °C geeignet. Sie können die Uhr bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 50 °C lagern. Die Verwendung der Uhr außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann zu Beschödiaungen führen.

Schalten Sie die Uhr in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

Die Richtiakeit und Genauiakeit der von dieser Uhr bereitaestellten Anaaben und Daten. einschließlich Herzfrequenz, Erfassung von Aktivitäten, Karten, Richtungsangaben und andere GPS- oder Navigationsdaten sind unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht verfügbar, nicht zutreffend oder unvollständig und können von Faktoren wie Umweltbedingungen, Beschaffenheit von Haut oder Haar, Art und Intensität der während der Benutzung der Uhr ausgeführten Aktivität, Sitz der Uhr und anderen Interaktionen des Benutzers abhängen. Montblanc gibt keine Gewährleistung über die Richtiakeit, Genauiakeit oder Vollständiakeit jeglicher von Ihrer Uhr oder damit verbundenen Anwendungen bereitgestellten Daten und Angaben und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Folgen fehlerhafter Messwerte.

Laden

Berühren Sie Ihre Uhr während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu einem Stromschlag führen. Halten Sie die Uhr während des Ladevorgangs von feuchten Umgebungen, Hochdruck und Wasser fern.

Lassen Sie die Uhr im voll aufgeladenen Zustand nicht angeschlossen, wenn sie nicht benutzt wird.

Vermeiden Sie, dass das Ladegerät in Kontakt mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallpulver oder Bleistiftminen kommt.

Gehen Sie vorsichtig mit dem USB-Kabel um. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem USB-Kabel ab, knicken Sie es nicht oder biegen Sie es nicht übermäßig und vermeiden Sie starke Belastung. Halten Sie das Kabel von Flüssigkeiten fern. Beschädigungen des USB-Kabels können zu Störungen, Stromschlag oder Feuer führen.

Stecken Sie den Anschlussstecker niemals mit Gewalt in die Buchse; dies kann zur Beschädigung der Uhr führen

Batterie

Wenn Sie einen ungewöhnlichen, von Ihrer Uhr oder der Batterie ausgehenden Geruch wahrnehmen oder Rauch oder Flüssigkeit aus der Uhr oder Batterie austreten sehen, beenden Sie den Gebrauch der Uhr sofort und lassen Sie sie durch ein Montblanc-Geschäft oder einen zugelassenen Montblanc-Händler prüfen.

Fassen Sie beschädigte oder leckende Lithium-Ionen-Akkus nicht an. Zur sicheren Entsorgung



Ihres Li-Ion-Akkus wenden Sie sich an Ihr Montblanc-Geschäft oder einen zugelassenen Montblanc-Händler.

Verwenden Sie die Uhr und das Ladegerät nie, wenn diese beschädigt sind.

Verwenden Sie ausschließlich von Montblanc zugelassene Zubehörteile (z. B. USB-Kabel und Ladegerät). Stellen Sie beim Anschluss des Ladegeräts an eine Steckdose sicher, dass die Ausgangsspannung durchgehend 5 V DC und der maximale Aussanasstrom 0.5 A beträat.

Reinigen

Achten Sie darauf, dass die Uhr, das Ladegerät und die Zubehörteile stets sauber sind. Zum Reiniaen:

- Schalten Sie die Uhr aus und ziehen Sie das Ladegerät von der Stromzufuhr ab.
- Entfernen Sie das Armband.
- Führen Sie die Reinigung mit einem fusselfreien und abriebfesten Tuch durch. Üben Sie keine Kraft oder übermäßigen Druck aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Entsorauna



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie, wie Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen müssen. Im

Einklang mit landesspezifischen Gesetzen kann eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung bestraft werden

Montblanc Internationale Garantie

Die folgende internationale Montblanc Garantie betrifft Montblanc Produkte, die in jedem Land (inkl. der USA, Kanada und Australien) verkauft wurden oder zu Garantieleistungen vorgelegt

Zeitraum und Schäden, die von der internationalen Montblanc Garantie abgedeckt sind

Ihr Montblanc Produkt wurde nach den anspruchsvollen Qualitätsstandards von Montblanc mit höchster Sorgfalt und Pfleae von unseren Handwerksmeistern mit leidenschaftlicher Hingabe geschaffen. Dennoch wird das Montblanc Produkt von dieser internationalen Montblanc Garantie vor Herstellungs- und Materialschäden geschützt. Um die hier erläuterten Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Montblanc Boutique, einen autorisierten Montblanc Händler oder an ein autorisiertes Montblanc Service Center, die Ihnen weltweit zur Verfügung stehen (eine ausführliche Liste aller autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händler und Montblanc Service Center finden Sie auf der Montblanc Website www. montblanc.com).

Die Montblanc Garantie erstreckt sich auf Material- und Herstellungsfehler am Produkt über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum (die "Garantiezeit"). Bei einer Rückgabe des Produktes innerhalb der Garantiezeit wird Montblanc das beschädigte Montblanc Produkt vollständig oder in Teilen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes, nachdem das

Produkt eingereicht wurde, kostenlos reparieren oder ersetzen. Die Marke behält sich das Recht vor, Versandkosten zu berechnen. Nach Ablauf der Garantiezeit sind alle Reparaturen kostenpflichtia.

Inanspruchnahme der Garantieleistung

Um die Leistung in Anspruch zu nehmen, bringen oder schicken Sie Ihr Montblanc Produkt zu einer autorisierten Montblanc Boutique, einem autorisierten Montblanc Händler oder einem autorisierten Montblanc Service Center wie im weiteren Verlauf erläutert. Sie tragen die Kosten für den Transport, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Porto, Versicherung und Verpackungsmaterial. Wir empfehlen Ihnen, uns Ihre Sendungen per Einschreiben zu schicken und sie zu versichern.

Um die internationale Montblanc Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss dem zurückgesendeten Montblanc Produkt das originale Garantiezertifikat beigefügt sein, das Sie beim Kauf des Montblanc Produktes erhalten haben. Das Zertifikat muss von einer autorisierten Montblanc Boutique oder einem autorisierten Montblanc Händler ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert, abgestempelt und unterschrieben sein. Das Garantiezertifikat darf nur von einer autorisierten Montblanc Boutique oder einem autorisierten Montblanc Boutique oder einem autorisierten Montblanc Händler ausgefüllt sein.

Ausnahmen von der internationalen Montbland Garantie

Von der internationalen Montblanc Garantie ausgenommen sind:

(a) Mängel und Schäden, die durch Verlust,

- Diebstahl, Feuer oder durch höhere Gewalt
- (b) Mängel und Schäden, die durch Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder Unfälle entstanden sind
- (c) Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch (Stöße, Kerben, Einklemmung usw.), Veränderungen, Eingriffe, Demontage oder Wartungen und Reparaturen durch andere Dritte als eine autorisierte Montblanc Boutique, einen autorisierten Montblanc Händler oder ein autorisiertes Montblanc Service Center entstanden sind oder aber durch die Verwendung von anderen als die von Montblanc hergestellten oder empfohlenen Bouteile oder Accessoires (bspw. Tinte in Fässern oder Tintenpatronen) verursacht wurden.
- (d) Mängel und Schäden durch gewöhnlichen Verschleiß.
- (e) alle Montblanc Produkte, deren Seriennummer entfernt wurde oder nicht mehr eindeutig lesbar ist oder wenn Teile des originalen Montblanc Produktes entfernt, ausgewechselt, geändert, ersetzt, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurden.
- (f) die regelmäßige Wartung und Reinigung.
- (g) Leder-, Kautschuk- und Metallarmbänder.

Montblanc Service Kontakte

Ausschließlich autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händlern und Montblanc Service Centern ist es gestattet, die hier beschriebenen Garantieleistungen zu erbringen. Für weitere Informationen und eine vollständige Liste der autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händler und Montblanc Service Center gehen



Sie bitte auf die Montblanc Website (www. montblanc.com) oder wenden sich an eine der autorisierten Montblanc Boutiquen oder an einen autorisierten Montblanc Händler, die auf Ihrem Garantiezertifikat oder in Ihren Kaufunterlagen aufgeführt sind.

EU Konformitätsinformation

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinien EMV, RED sowie RoHS.

Einhaltung von Umweltstandards

Wiederverwendung, Recycling und Reparatur



Wenn Sie das Gerät durch ein neueres ersetzen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen ist, sollten Sie das Produkt bei einer Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben. Sie leisten

dadurch einen aktiven Beitraa zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandene Schadstoffe bei der Entsorauna in die Umwelt aelanaen. Gemäß der WEFF-Richtlinie und laut Vorschriften in den einzelnen Mitaliedsstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutreffen, sind mit dem Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten am Anfana dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möalich. Produkte von Montblanc unterliegen der WEEE Richtlinie. Die Geräte sollten daher stets aetrennt aesammelt und der entsprechenden Entsorgungsstelle in Ihrer Region oder Gemeinde

zugeführt werden.

Information der EU zur Entsorauna von Batterien



Hinweis: Dieses Symbol gilt nur für EU-Staaten. Dieses Symbol wird gemäß der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20, Informationen für Endverbraucher.

Anhang II, verwendet. Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialen und Bestandteile entwickelt und hergestellt, die recycelt und/oder wiederverwendet werden können. Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammel-/ Recyclingstelle. Bitte unterstützen Sie uns bei der Erhaltung unserer Umwelt!

Bitte wenden Sie sich an eine der autorisierten Montblanc Boutiquen, an einen autorisierten Montblanc Händler oder kontaktieren Sie den Montblanc Support bezüglich der Entsorgung der eingebauten Lithium-lonen-Batterie.



Montblanc Summit Guide de sécurité



Veuillez lire les informations de sécurité suivantes avec attention pour empêcher des incidents et/ou éviter d'endommager votre montre, votre chargeur ou vos accessoires. Toute configuration ou utilisation autre que celle conforme à l'usage suggéré et prévu n'est ni couverte ni garantie.

Précautions

N'apportez aucune modification à la montre, au chargeur ou aux accessoires. Toute modification conduira à la perte de la garantie et pourra constituer un danger pour vous et votre environnement. Pour toute question relative au service ou à la maintenance, contactez une boutique Montblanc ou un revendeur agréé Montblanc.

Utilisez la montre avec soin. Veuillez notamment à ne pas démontre, ouvrir ou laisser tomber la montre. Ne la soumettez pas à une forte pression, ne la placez pas près de/dans un endroit où la température est élevée et ne l'exposez pas à une source de chaleur (par exemple : feu, soleil, microondes, chauffaqe, poèle, sauna ou hammam).

Suivez les instructions relatives aux appareils de communication données par les autorités lorsque vous voyagez en avion ou lorsque vous êtes dans un lieu où leur usage est interdit. Respectez les indications et les lois locales en matière d'appareils mobiles et de communication (par exemple en conduisant).

La montre n'est pas destinée à être utilisée lors d'activités ou de situations où une défaillance de celle-ci pourrait conduire à des blessures graves ou à un décès. Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la montre en marchant ou en bougeant. Faites attention à ce qui vous entoure pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres.

N'utilisez que le chargeur et les accessoires fournis avec la montre ou recommandés par Monthlanc

Ne laissez pas la montre et les accessoires à la portée des enfants ou d'animaux domestiques.

Abstenez-vous d'utiliser la montre ou le chargeur s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été endommagés.

Mises en garde

Santé

La montre peut provoquer des éruptions cutanées ou des irritations, particulièrement en cas de contact prolongé avec votre peau ou lorsqu'elle est portée trop serrée. Cela peut s'expliquer par des allergies, la préexistence d'une sensibilité de la peau à certains matériaux, des facteurs environnementaux, une exposition prolongée à des substances irritantes (savons, crèmes, transpiration...), entre autres causes.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour limiter les risques d'irritation de la peau :

- Cessez immédiatement de porter la montre si votre peau est irritée autour ou au-dessous de cette dernière et, si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Portez votre montre de façon suffisamment lâche pour que l'air puisse circuler.

- Retirez périodiquement la montre pour permettre à votre peau de sécher et de respirer.
- Faites en sorte que votre montre reste propre et sèche, et évitez d'utiliser des produits de soin de la peau avant de la mettre.

Votre montre n'est pas un dispositif médical. Les informations et les données rassemblées à partir de la montre et des applications associées ne sont pas destinées à être utilisées pour le diagnostic d'une maladie ou d'autres états, ou pour guérir, apoiser, traiter ou prévenir une maladie ou d'autres états. Agir ainsi vous exposerait à un risaue de blessure ou de mort.

Même si une activité physique modérée est jugée comme sans danger pour la plupart des gens, nous vous conseillons – notamment si vous avez des antécédents susceptibles d'être affectés par votre utilisation de la montre – de consulter un médecin avant d'utiliser la montre pour la première fois et si/quand vous modifiez un programme d'entraînement.

Bien que la montre soit conçue, testée et fabriquée conformément à la réglementation relative aux émissions de radiofréquences aux États-Unis, les émetteurs sans fil et les circuits électriques de la montre peuvent causer des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour limiter les risques d'interférence :

 Consultez un médecin avant utilisation si vous portez un pacemaker ou tout autre appareil électronique interne et, de manière plus générale, si vous avez une maladie cardiaque ou quitre

- Gardez une distance minimum de 15 cm entre la montre et le dispositif médical implantable (par exemple un pacemaker, un défibrillateur ou tout autre appareil médical).
- Si vous avez des raisons de suspecter une quelconque interférence, éteignez immédiatement la montre

Étanchéité

La montre est étanche conformément à la norme IP68. Elle peut être en contact avec la transpiration ou la pluie et vous pouvez la porter en vous lavant les mains. Ne la portez pas sous la douche, pour nager ou lors de toute autre activité aquatique. Il existe un risque que l'eau sous pression entre dans la montre et l'endommage.

Il est déconseillé d'immerger la montre. Si de l'eau éclabousse votre montre, essuyez-la avec un chiffon non pelucheux et non abrasif.

L'étanchéité peut être compromise si vous laissez tomber la montre ou si vous l'exposez à un degré élevé de pression, de température ou d'humidité.

Le chargeur et les autres accessoires ne sont pas étanches et ne doivent pas entrer en contact avec de l'equ

Fonctionnement

N'essayez pas de faire pivoter la couronne, elle est fixée au boîtier de la montre. N'exercez pas de pression excessive sur le bouton-poussoir.

La montre peut être utilisée dans une température ambiante de 0° C à 50° C (de 32 °F à 122 °F).



Vous pouvez ranger votre montre dans une température ambiante de -20°C à 50°C (de -4°F à 122°F). Le fait d'utiliser ou de ranger votre montre en dehors des plages de température conseillées peut l'endommager.

Éteignez la montre dans les environnements où il existe un risaue d'explosion.

Il est possible que les informations et les données fournies par cette montre, notamment la fréquence cardiaque et le suivi de l'activité, les cartes, les directions et autres données GPS ou de navigation soient indisponibles, inexactes ou incomplètes dans certaines circonstances, et altérées par des facteurs tels que les conditions environnementales, l'état de la peau et du système pileux, le type et l'intensité de l'activité effectuée lors de l'utilisation de la montre. l'ajustement de la montre et d'autres interactions avec l'utilisateur. Montblanc ne garantit en aucun cas la précision ou l'exhaustivité des informations et données quelles qu'elles soient fournies par votre montre ou des applications associées, et rejette toute responsabilité quant aux conséquences d'une interprétation erronée desdites informations et données.

Chargement

Ne touchez pas votre montre avec les mains mouillées pendant qu'elle est en charge. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique. Lorsqu'elle est en charge, tenez la montre éloignée des environnements très humides, d'une pression élevée ou de l'eau.

Une fois le chargement de la montre terminé, ne

la laissez pas branchée si elle n'est pas en cours d'utilisation

Empêchez tout contact du chargeur avec des matériaux conducteurs tels que des liquides, de la poussière, des poudres métalliques et des mines de crayon.

Manipulez le câble USB avec soin. Ne posez pas d'objets sur le câble USB, ne le pliez pas de façon marquée et n'appuyez pas dessus trop lourdement. Tenez le câble éloigné des liquides. Un endommagement du câble USB peut être à l'origine d'un mauvais fonctionnement, d'une décharge électrique ou d'un incendie.

Ne forcez pas pour raccorder le câble à un port car cela pourrait endommager la montre.

Batterie

Si vous remarquez une odeur inhabituelle émanant de votre montre ou de la batterie, ou si vous voyez de la fumée ou des liquides s'en échapper, cessez immédiatement d'utiliser la montre et apportez-la dans une boutique Montblanc ou chez un revendeur agréé Montblanc.

Ne manipulez pas une batterie Lithium Ion (Lilon) qui est endommagée ou qui fuit. Pour vous débarrasser en toute sécurité de votre batterie Li-lon, contactez votre boutique Montblanc ou un revendeur agréé Montblanc.

N'utilisez jamais une montre ou un chargeur endommagés de quelque façon que ce soit. N'utilisez que des accessoires (par exemple un câble USB ou un chargeur) approuvés par Montblanc. Assurez-vous de brancher le chargeur dans une prise ayant une tension de sortie contrôlée de 5 volts CC et un courant de sortie maximal de 0,5 ampères.

Nettoyage

Veillez à maintenir la propreté de votre montre, de son chargeur et de ses accessoires. Pour nettoyer :

- Éteignez la montre et débranchez le chargeur de l'alimentation électrique.
- Retirez le bracelet.
- Essuyez avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Ne forcez pas et n'appuyez pas de façon excessive.
- Ne nettoyez pas à l'aide de détergents ou de produits chimiques.

Mise au rebut



Pour savoir où et comment jeter ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes ou le vendeur concerné. Une mise au rebut non conforme peut être passible de sanction,

selon la législation nationale en vigueur.

Garantie Internationale Montblanc

La présente Garantie Internationale Montblanc s'applique aux produits Montblanc vendus ou retournés au service de garantie dans n'importe quel pays (y compris les États-Unis, le Canada et l'Australie).

Produits et durée couverts par la Garantie Internationale Montblanc.

Votre Produit Montblanc a été fabriqué dans le respect le plus strict des normes de qualité Montblanc, avec toute la patience et le soin de nos artisans les plus dévoués. Néanmoins, le Produit Montblanc est couvert par la présente Garantie Internationale Montblanc pour tout défaut de fabrication ou de matériaux. Veuillez contacter l'une des boutiques, revendeurs agréés ou centres de service Montblanc présents partout dans le mondé (liste complète disponible sur le site Montblanc www.montblanc.com) pour bénéficier du présent service de garantie.

Montblanc garantit ses produits pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat (ci-après dénommée «Période de Garantie»). Si le produit est retourné pendant la Période de Garantie, Montblanc s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit ou élément Montblanc défectueux dans un délai raisonnable après réception, sous réserve de facturation des frais d'expédition. Après expiration de la Période de Garantie, tout service de réparation est facturé.

Comment hénéficier du service

Vous pouvez bénéficier du service en apportant ou en envoyant votre produit Montblanc à votre boutique, votre revendeur agréé ou votre centre de service Montblanc selon les modalités énoncées ci-dessous. Vous êtes responsable des coûts de transport, incluant (mais sans s'y limiter) les frais postaux, l'assurance et l'emballage. Nous vous recommandons d'accompagner tout colis



qui nous est adressé d'un accusé de réception et d'une assurance.

Afin de bénéficier de la Garantie Internationale Montblanc pour ce service, le produit Montblanc retourné doit être accompagné de son Certificat de Garantie original, fourni avec le produit au moment de l'achat, dûment rempli, daté, tamponné et signé par une boutique Montblanc ou un revendeur Montblanc agréé. Ce Certificat de Garantie peut seulement être rempli par une boutique Montblanc ou un revendeur Montblanc agréé.

Ce qui n'est pas couvert par la Garantie Internationale Montblanc

La Garantie Internationale Montblanc ne couvre pas :

- (a) les défauts et les dégâts liés à la perte, le vol, l'incendie ou toute autre cause hors de notre contrôle :
- (b) les défauts et les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident;
- (c) les défauts et les dégâts résultant d'un usage impropre (chocs, cabossage, écrasement, etc.), de modifications, retouches, désassemblage ou services et réparations effectués par un agent autre qu'une boutique, un revendeur ou un centre de services Montblanc agréés, ou par l'utilisation de composants et d'accessoires (tels que des flacons d'encre ou des cartouches) autres que ceux fabriqués ou recommandés par Montblanc;
- (d) les défauts et les dégâts liés à une usure et une détérioration normales;
- (e) tout produit Montblanc dont le numéro de

- série a été retiré ou n'est pas clairement lisible, ou tout produit Montblanc dont une partie a été enlevée, changée, altérée, remplacée, effacée ou défiaurée:
- (f) les réparations de routine et le nettoyage ;
- (g) les batteries, les bracelets en cuir, en

Contacts service Montblanc

Seuls les boutiques, revendeurs et centres de service Montblanc agréés sont habilités à fournir les présents services de garantie. Pour de plus amples informations et pour une liste complète des boutiques Montblanc, des revendeurs Montblanc et des centres de service Montblanc agréés, rendez-vous sur le site Montblanc www.montblanc.com, ou bien adressez-vous à la boutique ou au revendeur Montblanc agréés figurant sur votre Certificat de Garantie ou sur votre Preuve d'achat.

Déclarations de Conformité

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences néfastes, et
- (2) il doit accepter la réception de toutes interférences, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Ce produit a été vérifié et réceptionné conformément aux prescriptions relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces prescriptions sont destinées à fournir dans le cas d'une installation domestique, un niveau de protection approprié contre de telles interférences. L'équipement décrit dans le présent manuel génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé correctement. il risque d'entraîner des interférences dans la réception radio et télévision. L'absence d'interférences n'est toutefois pas agrantie dans certaines installations. Vous pouvez déterminer si la équipement provoque des interférences en la déconnectant de l'ordinateur. Si les interférences cessent, elles sont probablement provoquées par le matériel. Si votre matériel perturbe la réception des signaux de radio ou de télévision, les mesures suivantes peuvent aider à résoudre ce problème :

- Modifiez l'orientation de l'antenne du téléviseur ou de la radio jusqu'à ce que les interférences cessent
- Éloignez davantage le matériel du téléviseur ou de la radio.
- Branchez l'ordinateur et le matériel sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio.

Le cas échéant, consultez votre revendeur.
Montblanc agréé ou un technicien radio/
télévision expérimenté. Tout changement ou
modification apporté à ce produit et non autorisé
par Montblanc peut rendre la certification FCC
nulle et non avenue et entraîner l'expiration de
l'autorisation d'exploitation du produit.

Déclaration FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites de la

FCC relatives à l'exposition aux rayonnements précisées pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation concernant la conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Ce transmetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou émetteur, et il ne doit pas être utilisé en conjonction avec ces derniers.

Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disposible.



Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Information de Conformité UE

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes EMC, RED et RoHS.

Conformité avec les Normes Environnementales

Réutilisation, recyclage et récupération.



Une fois en fin de vie ou après son remplacement par un produit plus récent, il est fortement conseillé de recycler ce produit en le déposant dans un point de collecte de matériaux

recyclables de votre région. Ce faisant, vous aiderez à protéger l'environnement et minimiserez les effets négatifs causés par d'éventuels écoulements de substances dangereuses lors de la mise au rebut. Au sein de l'Union Européenne, il est interdit aux utilisateurs de jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères non triées, conformément à la Directive WEEE, ou aux lois éauivalentes des Etats membres. Les produits concernés sont dotés du symbole WEEE illustré au début de cette remarque, sauf impossibilité due à la taille ou à la fonction du produit. Les produits Montblanc sont soumis à la Directive WEFF et doivent donc être mis au rebut séparément, dans un point de collecte de votre région.

Informations Concernant la mise au rebut des Batteries au sein de l'Union Européenne



Remarque: ce symbole n'est utilisé que dans les pays de l'UE. Ce symbole est conforme à la directive 2006/66/CE Article 20 Informations pour l'utilisateur

final et Annexe II. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et/ ou réutilisés. Ce symbole signifie que les batteries et les piles, lorsqu'elles sont usées, doivent être jetées séparément des déchets ménagers. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de collecte spéciaux pour les batteries et les piles usagées. Veuillez jeter correctement vos piles et vos batteries au centre de collecte ou de recyclage le plus proche.

Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

Élimination de la batterie au lithium-ion intégrée Veuillez contacter l'assistance de Montblanc pour l'élimination de la batterie au lithium-ion intégrée.

Pour afficher les informations d'étiquette électronique de votre appareil, vous pouvez accéder au menu Paramètres > système > À propos > Renseignements réglementaires



Montblanc Summit Manuale di sicurezza Leggere attentamente le seguenti informazioni di sicurezza per prevenire incidenti e/o evitare di danneggiare l'orologio, il caricatore o gli accessori. Eventuali configurazioni o utilizzi diversi da quelli raccomandati e previsti non sono coperti dalla qaranzia.

Precauzioni

Non modificare l'orologio, il caricatore o gli accessori. Qualsiasi modifica comporterà la decadenza della garanzia e potrebbe rappresentare un pericolo per l'utente e l'ambiente in cui si trova. Per assistenza e manutenzione contattare una boutique Montblanc o un rivenditore autorizzato Montblanc.

Prestare la massima cura nell'uso dell'orologio. In particolare, non smontare, perforare né lasciar cadere l'orologio. Non sottoporlo a pressioni elevate né collocarlo in prossimità o all'interno di luoghi con temperature elevate o sorgenti di calore (ad es. sole, fuoco, microonde, riscaldamenti, fornelli, sauna o bagni turchi).

Seguire le linee guida sui dispositivi di comunicazione fornite dalle autorità per i viaggi aerei o in luoghi in cui ne è vietato l'uso. Rispettare le linee guida e le leggi locali sui dispositivi mobili e di comunicazione (ad es. durante la quida).

L'orologio non è destinato all'uso in attività o situazioni in cui un eventuale guasto potrebbe causare lesioni gravi o provocare la morte.

Usare l'orologio con cautela guando si cammina o

ci si muove. Prestare attenzione a quanto accade nei dintorni per evitare lesioni a se stessi o ad altre persone.

Utilizzare solo il caricatore e gli accessori forniti insieme all'orologio o raccomandati da Montblanc.

Tenere l'orologio e gli accessori lontani dalla portata di bambini e animali.

Evitare di utilizzare l'orologio o il caricatore se non funzionano correttamente o sono stati danneggiati.

Avvertenze

Salute

L'orologio può causare eruzioni o irritazioni cutanee, in particolare se rimane a contatto con la pelle per un periodo prolungato o se il cinturino viene stretto eccessivamente. Questa situazione potrebbe essere dovuta ad allergie, sensibilità cutanea preesistente a determinati materiali, fattori ambientoli, esposizione prolungata a sostanze irritanti (come saponi, creme o sudore) o ad altre cause.

Per limitare i rischi di irritazione cutanea seguire i sequenti consigli:

- Togliere immediatamente l'orologio se si riscontrano irritazioni della pelle attorno o sotto l'orologio e, se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Indossare l'orologio senza stringerlo

- eccessivamente per permettere la circolazione dell'aria tra il dispositivo e la pelle.
- Rimuovere periodicamente l'orologio per consentire alla pelle di asciugarsi e respirare.
- Mantenere l'orologio pulito e asciutto ed evitare di applicare prodotti per la cura della pelle prima di indossarlo.

L'orologio non è un dispositivo medico. Le informazioni e i dati raccolti dall'orologio e dalle app associate non sono concepite per essere utilizzati nella diagnosi di malattie o altri problemi di salute né per la cura, l'attenuazione, il trattamento o la prevenzione malattie o problemi di salute. L'inosservanza di questa regola potrebbe causare lesioni o provocare la morte.

Sebbene un'attività fisica moderata sia considerata salutare per la maggior parte delle persone, è consigliabile consultare un medico prima di utilizzare l'orologio per la prima volta e se/quando si desidera modificare un programma di allenamento, in particolare in presenza di condizioni preesistenti che possono essere influenzate dall'uso dell'orologio.

Sebbene l'orologio sia stato progettato, testato e prodotto in conformità alle norme che disciplinano le emissioni di radiofrequenze negli Stati Uniti, i trasmettitori wireless e i circuiti elettrici all'interno dell'orologio possono causare interferenze con altri dispositivi- elettronici.

Per limitare i rischi di interferenza da radiofrequenza seguire i seguenti consigli:

- Consultare un medico prima dell'uso se si

- è portatori di pacemaker o altri dispositivi elettronici interni e, più in generale, se si soffre di patologie cardiache o altre condizioni mediche
- Tenere l'orologio e il caricatore ad almeno 15 cm di distanza da eventuali dispositivi medici impiantabili (ad es. pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici).
- Qualora vi siano motivi per sospettare la presenza di interferenze, spegnere immediatamente l'orologio.

Resistenza all'acaua

L'orologio è resistente all'acqua conformemente allo standard IPA8. È in grado di resistere a sudore e pioggia e può essere indossato quando ci si lava le mani. Non indossarlo sotto la doccia, durante il nuoto o durante altre attività in acqua. In questi casi è possibile che, a causa della pressione, l'acqua penetri all'interno dell'orologio e lo danneagi.

Evitare di immergere l'orologio in acqua. Eliminare eventuali spruzzi di acqua sull'orologio con un panno non abrasivo e privo di pelucchi.

La resistenza all'acqua può essere compromessa se si lascia cadere l'orologio o se l'orologio viene esposto a pressione, temperature o umidità elevate.

Il caricatore e altri accessori non sono impermeabili e devono essere tenuti lontano dall'acqua.

Funzionamento

Non cercare di ruotare la corona, poiché è fissata

alla cassa dell'orologio. Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante.

L'orologio può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambiente compresa tra 0 ° C e 50 °C. L'orologio può essere conservato a una temperatura ambiente compresa tra -20 °C e 50 °C. L'uso o la conservazione dell'orologio al di fuori degli intervalli di temperatura consigliati potrebbero danneagiare il prodotto.

Spegnere l'orologio in ambienti potenzialmente esplosivi.

La precisione delle informazioni e dei dati forniti da auesto orologio, compresi la freguenza cardiaca e il monitoraggio delle attività, le mappe, le indicazioni stradali e altri dati satellitari o di navigazione, potrebbero risultare non disponibili, imprecisi o incompleti e potrebbero essere alterati da fattori quali le condizioni ambientali. le condizioni della pelle o dei peli del corpo, il tipo e l'intensità dell'attività eseguita durante l'uso dell'orologio, il modo in cui l'orologio viene indossato e altre interazioni con l'utente. Montblanc non fornisce alcuna garanzia in merito alla precisione e alla completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'orologio e dalle app associate e non si assume alcuna responsabilità per le consequenze di eventuali letture errate di tali informazioni e dati

Ricarica

Non toccare l'orologio con le mani bagnate durante la ricarica per evitare il pericolo di scosse elettriche. Durante la ricarica tenere l'orologio lontano da ambienti con elevato tasso di umidità, alta pressione o acqua.

Una volta completata la ricarica, non lasciarlo collegato alla fonte di alimentazione se non viene

Evitare che il caricatore venga a contatto con materiali elettro conduttori, come liquidi, polvere, polveri metalliche e mine di matite.

Maneggiare con cura il cavo USB. Non collocare oggetti sul cavo USB né piegarlo o sottoporlo a sollecitazioni eccessive. Tenere il cavo USB lontano da liquidi. Eventuali danni al cavo USB potrebbero provocare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.

Non forzare l'inserimento di un connettore in una presa onde evitare di danneggiare l'orologio.

Batteria

Se si percepisce un odore insolito provenire dall'orologio o dalla batteria, o se si notano fumo o liquidi fuoriuscire dall'orologio o dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso dell'orologio e portarlo presso una boutique Montblanc o un rivenditore autorizzato Montblanc.

Non utilizzare batterie agli ioni di litio (Li-lon) danneggiate o che presentino perdite. Per ottenere informazioni sullo smaltimento sicuro delle batterie agli ioni di litio contattare la propria boutique Montblanc o il proprio rivenditore autorizzato Montblanc.

Non utilizzare orologi o caricatori danneggiati. Utilizzare esclusivamente gli accessori approvati Montblanc (ad es. cavo USB e caricatore). Assicurarsi di collegare il caricatore a prese di corrente con tensione di uscita controllata pari a 5 V CC e corrente di uscita massima di 0.5 A.

Pulizia

Mantenere l'orologio, il caricatore e gli accessori sempre puliti. Per la pulizia:

- Spegnere l'orologio e staccare il caricatore dall'alimentazione
- Rimuovere il cinturino.
- Pulire con un panno non abrasivo che non lascia pelucchi. Non esercitare forza o pressione eccessiva.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

Smaltimento



Se si desidera gettare questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per conoscere il modo più opportuno per smaltirlo. Qualora tali rifiuti non vengano smaltiti in base alla

legge nazionale vigente, è possibile incorrere in multe.

Garanzia Internazionale Montblanc

La presente Garanzia Internazionale Montblanc è riconosciuta al cliente per Prodotti Montblanc acquistati o presentati in assistenza sotto garanzia in qualsiasi Paese (inclusi Stati Uniti d'America, Canada e Australia). Copertura e durata della Garanzia Internazionale Montblanc Il Suo Prodotto Montblanc è stato realizzato con estrema cura e dedizione dai nostri artigiani secondo gli elevati standard qualitativi di Montblanc. I Prodotti Montblanc sono comunque coperti dalla presente Garanzia Internazionale Montblanc nell'eventualità di difetti di fabbricazione o materiali difettosi. Per usufruire dei servizi in garanzia riportati di seguito, si prega di rivolgersi a una Boutique Montblanc, a un rivenditore Montblanc o a un Centro Servizi Montblanc autorizzati in tutto il mondo (per l'elenco completo delle Boutique Montblanc, dei rivenditori Montblanc e dei Centri Servizi autorizzati, visitare il sito Montblanc (www.montblanc.com).

Montblanc garantisce i suoi prodotti da difetti di fabbricazione o materiali difettosi per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto ("periodo di garanzia"). Qualora il prodotto venga restituito durante il periodo di garanzia, Montblanc si impegna a riparare o sostituire gratuitamente il Prodotto Montblanc difettoso o parte di esso entro un lasso di tempo ragionevole dal momento della restituzione del prodotto, riservandosi il diritto di addebitare eventuali spese di spedizione. Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi di riparazione saranno soggetti all'addebito delle spese di assistenza.

Ricevere assistenza

È possibile ricevere assistenza portando o inviando il Prodotto Montblanc a una Boutique Montblanc, a un rivenditore Montblanc o a un Centro Servizi Montblanc autorizzati, come specificato nella presente guida. Le spese di trasporto sono a carico del cliente, inclusi

eventuali costi aggiuntivi come spese postali, assicurative o di imballaggio. Montblanc raccomanda di effettuare la spedizione tramite raccomandata e con copertura assicurativa.

La presente Garanzia Internazionale Montblanc può essere fatta valere restituendo il Prodotto Montblanc unitamente al Certificato di Garanzia originale rilasciato al momento dell'acquisto del Prodotto Montblanc. Il Certificato di Garanzia deve essere compilato in ogni sua parte e riportare la data di acquisto, il timbro e la firma di una Boutique Montblanc o di un rivenditore Montblanc autorizzati. Solo le Boutique Montblanc o i rivenditori Montblanc autorizzati possono compilare tale Certificato di Garanzia.

Esclusioni dalla Garanzia Internazionale Monthlanc

Sono esclusi dalla presente Garanzia Internazionale Montblanc

- (a) difetti e danni dovuti a smarrimento, furto, incendio o altre cause fuori dal nostro controllo:
- (b) difetti e danni dovuti a uso anomalo, negligenza o incidenti;
- (c) difetti e danni dovuti a uso improprio (urti, ammaccature, forti pressioni ecc.), modifiche, manomissioni, smontaggio o interventi e riparazioni non eseguiti da personale di Boutique Montblanc, rivenditori Montblanc o Centri Servizi Montblanc autorizzati, oppure impiegando componenti o accessori (come boccette o cartucce d'inchiostro) non originali o non consialiati da Montblanc;
- (d) difetti e danni dovuti a normale usura;
- (e) Prodotti Montblanc il cui numero seriale è

- stato rimosso o non è più leggibile, o che hanno subito la rimozione, la modifica, l'alterazione, la sostituzione, l'eliminazione o la deturpazione di una o più componenti;
- (f) regolari interventi di manutenzione e pulizia:
- (g) celle delle batterie, cinturini in pelle, bracciali in

Contatti Servizi Montblanc

Sono autorizzati a prestare servizi in garanzia come specificato nella presente guida unicamente le Boutique Montblanc, i rivenditori Montblanc e i Centri Servizi Montblanc autorizzati. Per maggiori informazioni e per l'elenco completo delle Boutique Montblanc, dei rivenditori Montblanc e dei Centri Servizi Montblanc autorizzati, visitare il sito www.montblanc.com o rivolgersi alla Boutique Montblanc o al rivenditore Montblanc indicati nel Certificato di Garanzia o nei documenti di acquisto.

Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle direttive europee EMC, RED e RoHS.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Riutilizzo, riciclaggio e recupero.



In caso di sostituzione del presente prodotto con una versione più recente o al termine della durata di utilizzo del prodotto stesso, siete pregati di riciclarlo smaltendolo in un centro di raccolta per

materiali riciclabili presente nel vostro comune o nella vostra regione. Cosi facendo, contribuirete al miglioramento dell'ambiente, riducendo al minimo i potenziali effetti negativi causati da

sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei materiali di scarto e che potrebbero andare disperse nell'ambiente durante il processo di smaltimento. All'interno dell'Unione Europea. gli utenti non possono smaltire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti comunali non differenziati, come indicato nella Direttiva WEEE, o dalla leaislazione corrispondente nei singoli Stati Membri. I prodotti per cui è applicabile tale direttiva saranno contrasseanati con il simbolo WEEE, mostrato all'inizio della presente nota, fatta eccezione per i prodotti le cui dimensioni e/o funzioni non siano compatibili con suddetto simbolo. I prodotti Montblanc sono soggetti alla Direttiva WEEE, e pertanto devono sempre essere smaltiti separatamente e portati in un centro di raccolta idoneo presente nel vostro comune o nella vostra regione.

Informazioni UE sullo Smaltimento delle Batterie



Nota: questo marchio è valido solo per i Paesi UE ed è conforme alla direttiva 2006/66/CE Articolo 20 Informazioni per gli utilizzatori finali e allegato II. II

prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o riutilizzati. Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine della loro vita utile, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Nell'Unione Europea, vi sono sistemi di raccolta separata per batterie e accumulatori utilizzati. Smaltire batterie e accumulatori correttamente presso centri di riciclo/raccolta rifiuti locali. Aiutaci a rispettare l'ambiente in cui viviamo!

Smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata.

Per lo smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata, si prega di contattare il supporto tecnico Montblanc.



Montblanc Summit Manual de seguridad Lea detenidamente la siguiente información de seguridad para prevenir incidentes y/o evitar dañar a su reloj, el cargador o los accesorios. Cualquier utilización o configuración que no se atenga al uso recomendado y previsto no estará cubierta por la garantía.

Precauciones

No modifique el reloj, el cargador ni los accesorios. Cualquier modificación supondrá la pérdida de la garantía y podría entrañar riesgos para usted y su entorno. Para cuestiones relacionadas con reparaciones y mantenimiento, póngase en contacto con una boutique o distribuidor autorizado de Montblanc.

Utilice el reloj con cuidado. En particular, no desmonte, perfore ni deje caer el reloj. No lo exponga a altas presiones ni lo sitúe en un lugar sometido a altas temperaturas o cerca de una fuente de calor (como el sol, fuego, microondas, calefacción, cocina, sauna o baño turco).

Respete las indicaciones de las autoridades sobre dispositivos de telecomunicaciones cuando viaje en avión o en lugares donde esté prohibido su uso. Respete las leyes y normativas locales para dispositivos móviles y de telecomunicaciones (por ejemplo, mientras conduce).

El reloj no está destinado a ser usado en actividades o situaciones donde un fallo de este podría provocar lesiones graves o la muerte.

Tome precauciones cuando utilice el reloj mientras camina o se mueve. Preste atención a su alrededor para evitar lesionarse a sí mismo o a otras personas.

Utilice exclusivamente el cargador y los accesorios incluidos con el reloj o recomendados por Montblanc.

Mantenga el reloj y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.

No utilice el reloj ni el cargador si no funcionan debidamente o han sufrido daños.

Advertencias

Salud

El reloj podría producir irritación cutánea o sarpullidos, en particular cuando se mantiene en contacto prolongado con la piel o si lo lleva demasiado apretado. Puede deberse a alergias, sensibilidad cutánea previa a determinados materiales, factores ambientales, exposición prolongada a sustancias irritantes (como jabones, cremas o sudor) u otras causas.

Siga las recomendaciones que se exponen a continuación para limitar el riesgo de sufrir irritación cutánea:

- Deje de utilizar el reloj de inmediato si sufre irritación de la piel alrededor o debajo del reloj y, si los síntomas persisten, consulte con su médico
- Lleve el reloj lo bastante holgado como para permitir la circulación del aire.
- Quítese el reloj periódicamente para permitir



que la piel respire y se seque.

 Mantenga limpio y seco su reloj, y evite utilizar productos para el cuidado de la piel antes de ponerse el reloj.

Su reloj no es un dispositivo médico. La información y los datos recopilados por el reloj y las aplicaciones relacionadas no están destinados a ser utilizados para el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, ni para la cura, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades u otras afecciones. Hacerlo podría ocasionar lesiones o incluso la muerte.

Aunque una actividad física moderada se considera segura para la mayoría de las personas, se recomienda—en particular si padece alguna enfermedad previa que pudiera agravarse por la utilización del reloj—consultar a un médico antes de usar el reloj por primera vez y si/cuando modifique cualquier programa de ejercicio.

Aunque el reloj se ha diseñado, probado y fabricado para cumplir las normativas que regulan las emisiones de radiofrecuencia en los EE. UU., los transmisores inalámbricos y los circuitos eléctricos del reloj podrían provocar interferencias en otros equipos electrónicos.

Siga los consejos que se indican a continuación para limitar el riesgo de provocar interferencias de radiofrecuencia:

 Consulte con un médico antes de utilizar el reloj si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico interno y, en general, si padece cualquier enfermedad cardíaca u otras afecciones médicas

- Mantenga el reloj y el cargador a 15 cm como mínimo de cualquier dispositivo médico implantable (como marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos).
- Si tiene alguna razón para sospechar la existencia de interferencias, apague el reloj de inmediato.

Resistencia al aqua

El reloj es resistente al agua de acuerdo con la clasificación IP68. Puede exponerse al sudor o a la lluvia y utilizarse mientras se lava las manos. No lo utilice mientras se ducha, nada o realiza otras actividades acuáticas. Existe riesgo de que entre aqua a presión en su reloi y proyoque daños.

No se recomienda sumergir el reloj. Si el reloj se expone a salpicaduras de agua, séquelo con un paño no abrasivo y sin pelusa.

La resistencia al agua puede verse afectada si deja caer el reloj o se expone a presiones, temperatura o humedad elevadas.

El cargador y cualquier otro accesorio no son resistentes al agua y deben mantenerse alejados del agua.

Manejo

No intente girar la corona, está fijada a la caja del reloj. No ejerza una presión excesiva sobre el pulsador.

El reloj puede utilizarse en lugares con una temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F). Puede quardar el reloj a una temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F). Usar o almacenar el reloj fuera de los rangos de temperatura recomendados podría ocasionar daños

Apague el reloj en entornos potencialmente explosivos.

La precisión de la información y los datos facilitados por este reloj, como la frecuencia cardíaca y el seguimiento de las actividades. mapas, indicaciones y otros datos de navegación o GPS, podrían ser inaccesibles, inexactos o incompletos en determinadas circunstancias y verse alterados por factores tales como las condiciones ambientales, las condiciones de la piel o el cabello, el tipo y la intensidad de las actividades realizadas mientras se usa el reloi, su aiuste v otras interacciones con el usuario final. Montblanc no concede garantía alguna sobre la precisión ni la exhaustividad de la información o los datos facilitados por este reloj o las aplicaciones relacionadas, y no asume ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de lecturas erróneas de esta información y datos.

Carga

No toque el reloj con las manos húmedas mientras se carga. Podría recibir una descarga eléctrica. Mientras se carga, mantenga el reloj alejado de entornos húmedos, presión elevada o agua.

Cuando el reloj esté totalmente cargado, no lo deje enchufado si no lo utiliza.

Evite que el cargador entre en contacto con

materiales conductores, como líquidos, polvo, limaduras metálicas y minas de lápiz.

Trate el cable USB con cuidado. No doble el cable USB, no lo someta a tensión elevada ni coloque objetos sobre él. Mantenga el cable alejado de líquidos. Un cable USB dañado podría provocar averías. descaraas eléctricas o incendios.

No introduzca a la fuerza un conector en el puerto, pues podría causar daños al reloj.

Ratería

Si detecta un olor extraño procedente del reloj o la batería, o si observa que sale humo o líquidos del reloj o la batería, deje de usar el reloj de inmediato y llévelo a una boutique o un distribuidor autorizado Montblanc.

No manipule una batería de ion litio (Li-lon) dañada o con fugas de líquido. Para desechar su batería de ion litio con seguridad, póngase en contacto con su boutique o distribuidor autorizado Montblanc.

No utilice un reloj o cargador si presenta algún daño.

Utilice exclusivamente accesorios autorizados por Montblanc (como el cable USB y el cargador). Asegúrese de conectar el cargador a una toma de corriente con una tensión de salida controlada de 5 V de CA y una intensidad máxima de 0,5 amperios.



Limpieza

Asegúrese de mantener el reloj, el cargador y los accesorios bien limpios. Para la limpieza:

- Apague el reloj y desconecte el cargador del enchufe
- Retire la correa.
- Limpie el reloj con un paño no abrasivo y sin pelusa. No ejerza demasiada fuerza ni presión excesiva.
- No utilice productos químicos ni detergentes para la limpieza.

Eliminación de desechos



Si desea deshacerse de este producto, contacte con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer el método correcto de eliminación. De conformidad con su legislación nacional,

podrán aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de residuos

Garantía Internacional Montblanc

La siguiente Garantía Internacional Montblanc se aplica a los Productos Montblanc vendidos o presentados para un servicio de garantía en cualquier país (incluyendo Estados Unidos, Canadá y Australia). Lo que cubre la Garantía Internacional Montblanc y su periodo de validez.

Su Producto Montblanc ha sido elaborado conforme a los estándares de calidad Montblanc más elevados. Es fruto del trabajo meticuloso y persistente de nuestros dedicados artesanos. A pesar de estos cuidados, todo Producto

Montblanc está cubierto por una Garantía Internacional Montblanc contra eventuales defectos de fabricación y de materiales. Póngase en contacto con una de las boutiques Montblanc, uno de los distribuidores autorizados Montblanc o uno de los centros de servicio Montblanc en todo el mundo (para conocer la lista completa de boutiques, distribuidores y centros de servicio Montblanc autorizados, consulte el sitio Web Montblanc www.montblanc.com), quienes podrán suministrarle el servicio de garantía como se define en este documento.

Montblanc garantiza sus productos contra los defectos de materiales y/o fabricación durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra (el "Periodo de garantia"). Si el producto es enviado a Montblanc durante el Periodo de garantía, Montblanc realizará la reparación sin coste o cambiará el Producto Montblanc en un plazo razonable a partir de la devolución del producto, y se reserva el derecho de facturar los gastos de envio. Terminado el Periodo de garantía, todas las reparacciones serán facturadas.

Para obtener un servicio

Para obtener un servicio, debe llevar o enviar su Producto Montblanc a su boutique Montblanc autorizada, un distribuidor Montblanc autorizado o un centro de servicio Montblanc, como se indica en la presente guía de servicio. Los costes de transporte, incluyendo, entre otros, el porte, el seguro y los materiales de embalaje, son su responsabilidad. Si va a enviar su Producto Montblanc, le recomendamos que lo haga mediante correo certificado con un seguro.

Para que se aplique la Garantía Internacional Montblanc, debe enviar su Producto Montblanc con el Certificado de Garantía original, entregado con el producto en el momento de la compra, debidamente cumplimentado, fechado, sellado y firmado por la boutique Montblanc autorizado el distribuidor Montblanc autorizado. El Certificado de Garantía sólo puede ser cumplimentado por una boutique Montblanc autorizado o un distribuidor Montblanc autorizado.

Lo que no cubre la Garantía Internacional Montblanc

La Garantía Internacional Montblanc no cubre:

- (a) defectos y daños por causa de pérdida, robo, fuego u otras causas gienas a nuestro control;
- (b) defectos y daños producidos por un uso indebido, negligencia o accidente;
- (c) defectos y daños que resultan de accidentes o uso indebido (golpes, mellas, deformaciones, etc.), modificaciones, manipulaciones, desmontajes, servicios o reparaciones no efectuados por una boutique Montblanc autorizada, un distribuidor Montblanc autorizado o un centro de servicio Montblanc, o por el uso de componentes y accesorios (tintero o cartuchos, por ejemplo) que no sean los producidos o recomendados por Montblanc:
- (d) defectos y daños que resultan del desgaste normal:
- (e) ningún Producto Montblanc en el que el número de serie haya sido borrado o no sea claramente legible, o al que se haya retirado, cambiado, alterado, reemplazado, borrado o

- deformado algún componente original; (f) mantenimiento de rutina o limpieza:
- (g) pilas, correas de piel, caucho y brazaletes de metal

Contactos de servicio Montblanc

Las boutiques, distribuidores y centros de servicio Montblanc autorizados son los únicos que pueden proporcionar un servicio de garantía como se define en el presente documento. Si desea más información y la lista completa de boutiques, distribuidores y centros de servicio Montblanc autorizados, consulte el sitio Web de Montblanc (www.montblanc.com) o diríjase a la boutique Montblanc autorizado o al distribuidor Montblanc autorizado que figura en su Certificado de Garantía o en el documento de venta.

Declaraciónes Reglamentarias Información de Conformidad UE

El producto corresponde a las exigencias de las directivas europeas EMC, RED y RoHS.

Mexico IFETEL aviso:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia periudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Conformidad Medioambiental

Reutilización, reciclado y recuperación.



Le recomendamos que recycle este producto cuando lo sustituya por uno nuevo o cuando haya pasado su periodo de vida útil. Para ello, llévelo a un punto de recogida de materiales para reciclaje

de su localidad o comarca. Al hacerlo, avudará a meiorar el medioambiente de su localidad, así como a reducir los posibles efectos negativos que se produzcan por cualquier sustancia presente en los materiales de desecho que entre en contacto con el medioambiente durante el proceso de eliminación. En la Unión Europea, los usuarios no deben desechar equipos electrónicos y eléctricos como un vertido municipal, según lo estipulado en la directiva WEFF, o en las leves locales correspondientes de cada estado miembro. Los productos a los que se les aplica esta instrucción están marcados con el símbolo WEEE aue aparece al principio de esta nota, a menos que no sea posible por el tamaño o la función del producto. Los productos Montblanc están sujetos a la directiva WEEE y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al punto de recogida adecuado de su localidad o provincia.

Información sobre Eliminación de Baterías en la UE



Nota: este símbolo solo es válido para países de la UE. El símbolo está conforme con el artículo 20 (Información para usuarios finales) v el anexo II de la

Directiva 2006/66/CE. El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados o reutilizados. Este símbolo indica que las pilas y acumuladores no deben ser eliminados junto con la basura doméstica al finalizar su vida útil. La Unión Europea cuenta con sistemas de recogida selectiva de pilas y acumuladores usados. Elimine debidamente las pilas y acumuladores en un centro de reciclaje/recogida de residuos de su municipio. ¡Ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!

Eliminación de la batería de iones de litio incorporada

Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Montblanc para eliminar la batería de iones de litio incorporada.

Para ver la información de etiqueta electrónica de su dispositivo, puede ir al menú Configuración Ajustes > sistema > Información > Normativa



Montblanc Summit 안전 매뉴얼 사고예방 및 시계, 충전기 또는 액세서리의 손상 방지를 위해 다음의 안전을 위한 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오. 용도에 맞지 않게 구성 또는 사용학 경우보증 적용이 되지 않습니다.

주의 사항

시계. 충전기 또는 액세서리를 직접 변경하지 마신시오. 변경학 경우 보증을 받을 수 없으며 사용자와 주변 환경에 위험을 초래할 수도 있습니다. 서비스 및 유지관리와 관련한 사항은 몽블랑 부터크 또는 공인 몽블랑 소매점으로 문의하십시오.

시계 사용 시 주의하여 취급하십시오. 특히 시계록 분해하거나 구멍을 뚫거나 떨어뜨리지 마십시오. 높은 압력을 가하거나 고온의 장소 또는 열원(예: 햇볕, 화기, 전자레인지, 난방 장치, 난로, 사우나 또는 한증실) 근처에 두지 마십시오.

시계의 고장으로 인해 심각한 부상 또는 사망을 초래하는 - 공기가 충분히 통할 수 있을 정도로 시계를 느슨하게 확동이나 상황에서 이 시계록 사용하지 마신시오...

이 시계는 고장으로 인해 심각한 부상이나 사망이 초래될 - 피부에 습기가 차지 않고 통풍이 될 수 수 있는 활동 또는 상황에서 사용하도록 제작된 시계가 아닌니다

걷거나 이동 중에 시계를 사용할 때는 주의하십시오. 자신이나 타인이 부상을 입지 않도록 주변 환경에 주의를 기울이십시오.

시계와 함께 제공되거나 몽블랑이 권장하는 충전기 및 액세서리만 사용하십시오.

어린이 손에 닿거나 반려동물이 가까이 가지 않도록 하십시오.

시계 또는 충전기가 제대로 작동하지 않거나 손상된 경우 사용하지 마신시오

경고

건강

이 시계가 장시간 피부와 전촉하거나 너무 꽉 끼게 착용학 경우 피부 발진이나 자극을 유발학 수 있습니다. 이는 알레르기, 특정 물질에 대한 기존의 피부 민감성, 환경적 요인, 자극물(예: 비누, 크림 또는 땀)에 대한 장기간 노출 또는 기타 원인으로 인한 증상일 수 있습니다. 피부 자극의 위험을 줄이려면 아래 조언을 따르십시오.

- 시계 주위 또는 바로 아래 피부에 염증이 생길 경우 시계 착용을 즉시 중단하고 증상이 지속될 경우 의사와 상담하십시오.
- 착용하신시오
- 있도록주기적으로 시계를 풀어 주신시오
- 시계를 깨끗하고 건조한 상태로 유지할 수 있도록 시계를 착용하기 전에는 어떠한 스킨케어제품도 사용하지 마십시오.

시계는 의료기기가 아닙니다. 이 시계와 시계 관련 앱에서 수집된 정보와 데이터는 질병 또는 기타 질환의 진단 또는 질병이나 기타 질환의 완치, 완화, 치료 또는 예방을 위해 사용하는 것이 아닙니다. 의료기기로 사용 시 부상이나 사망에 이를 수도 있습니다.

적당한 신체 활동은 대부분의 사람에게 안전하다고시계 사용으로 인해 영향을 받을 만한 기존 신체 질환이 있는

분은 사용 전에 의사와상담하는 것이 좋습니다.

미국에서 무선 주파수 방출에 관한 규정을 준수하도록 설계, 테스트 및 제작되었으나 시계의 무선 송신기 및 전기 회로는 다른 전자 장비에 간섭을 일으킬 수도 있습니다.

무선 주파수 간섭의 위험을 줄이려면 다음 조언을 따르십시오.

- 심박 조율기 또는 기타 체내 전자 장치를 사용 중인 경우, 더 일반적으로는 심장이나 기타 의학적인 문제가 있는 경우 의사와 상탁하십시오
- 이 시계와 충전기는 이식 가능한 의료기기(예: 심박 조율기, 제세동기 또는 기타 의료기기)로부터 15cm(6 인치) 이상 떨어진 곳에 두십시오.
- 간섭이 의심된다면 시계를 즉시 끄십시오.

방수

이 시계는 IP68에 따라 방수 기능을 갖추고 있습니다. 이 시계를 땀이나 비에 노출할 수 있으며 손을 씻을 때도 착용 가능합니다. 샤워할 때, 수영 또는 기타 몰놀이 중에는 착용하지 마십시오. 수압으로 인해 물이 침투하여 시계가 순상될 수 있습니다.

시계를 물 속에 담그지 않는 것이 좋습니다. 시계에물이 튀었다면 마모가 되지 않는 보푸라기가 없는 천으로 닦아 내십시오.

방수 기능은 시계를 떨어뜨리거나 고압, 고온 또는 다습한 곳에 노출할 경우 영향을 받을 수 있습니다.

충전기 및 기타 액세서리는 방수되지 않으며 물이 닿지 않게 해야 합니다.

작동

크라운은 시계 케이스에 고정되어 있으므로 돌리려고 하지 마십시오. 누름 버튼에 과도한 압력을 가하지 마십시오

이 시계는 주변 온도가 0~50°C(32°~122°F)인 곳에서 사용할 수 있습니다. 보관할 때는 주변 온도가 ~20~50°C(-4~122°F)인 곳에 두십시오. 권장 온도 범위를 벗어난 곳에서 시계를 사용하거나 보관하면 시계가 순상될 수 있습니다.

폭발 가능성이 있는 환경에서는 시계를 끄십시오.

심박수 및 활동 추적, 지도, 방향 및 기타 GPS 또는 네비게이션 데이터를 포함해 이 시계가 제공하는 정보 및 데이터의 정확도는 특정 상황에서 이용 불가능, 부정확 또는 불완전할 수 있으며 환경 조건, 피부 또는 체모상태, 시계 사용 중 수행한 활동의 유형 및 강도, 시계가 몸에 맞는 정도 및 기타 최종 사용자 상호 작용 등의 요소에 의해 변할 수 있습니다. 몽블랑은 시계 또는 관련앱이 제공하는 정보 및 데이터의 정확도나 완전성에 관해어떠한 보증도 하지 않으며 그러한 정보 및 데이터의 달롯된 측정값으로 인한 결과에 대해 책임지지 않습니다.

춪젔

크라운은 시계 케이스에 고정되어 있으므로 돌리려고 하지 마십시오. 푸쉬버튼에 과도한 압력을 가하지 마십시오.

시계가 완전히 충전되면 사용 중인 경우 이외에는 플러그를 꽂아 두지 마십시오.

충전기가 액체, 먼지, 금속 분말 및 연필심과 같은 전도성 물질과 접촉하지 않도록 하십시오.

USB 케이블은 주의해서 취급하십시오. USB 케이블

위에 물건을 올려 놓거나 심하게 구부리거나 강한 힘을 가하지 마십시오. 케이블에 액체가 닿지 않게 하십시오. USB 케이블이 순상되면 고장, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

시계가 손상될 수 있으므로 커넥터를 포트에 강제로 넣지 마십시오.

배터리

시계나 배터리에서 이상한 냄새가 나거나 시계나 배터리에서 연기나 액체가 새어 나오는 것을 발견하는 즉시 시계 사용을 중지하고 몽블랑 부티크나 공인 몽블랑 판매적으로 가지고 오신시오.

전국 백화점 내 몽블랑 부티크 또는 몽블랑 코리아 콜센터로 가지고 오십시오.손상되거나 누출된 리튬이온 (Li-lon) 배터리는 취급하지 마십시오. 리튬이온 배터리를 안전하게폐기하려면 전국 백화점 내 몽블랑 부티크 또는 몽블랑 코리아 골센터에 연락하십시오.

어떤 방법으로든 손상된 시계나 충전기는 절대로 사용하지 마십시오.

몽블랑이 승인한 액세서리(예: USB 케이블 및 충전기) 만 사용하십시오. 제어 출력 전압이 DC 5볼트이고 최대 출력 전류가 0.5암페어인 콘센트에 충전기를 꽇으십시오.

청소

시계, 충전기 및 액세서리는 깨끗하게 유지하십시오. 다음의 방법으로 청소하십시오.

- 시계를 끄고 전원에서 충전기의 플러그를 빼십시오.
- 스트랩을 분리하십시오.
- 보풀 없는 비연마성 천으로 닦아주십시오. 힘이나 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- 청소할 때 화학 물질이나 세제를 사용하지 마십시오.

폐기



이 제품을 폐기하려면, 현지의 몽블랑 매장에을바른 폐기방법을 문의하시기 바랍니다. 올바른 방법으로 폐기하지 않으면, 해당 국가의 법률에 따라 벌금이 적용될 수 있습니다.

몽블랑 국제 보증

아래 몽블랑 국제 보증은 보증 서비스를 위해 소개되거나 판매되는 몽블랑 제품에 적용되며, 모든 국가에 제공됩니다(미국, 캐나다, 호주 포함).

몽블랑 국제 보증의 제공 내용과 보증 기간 기하의 몽블랑 제품은 몽블랑의 높은 품질 표준에 따라 몽블랑의숙련된 장인들의 세심한 정성과 오랜 시간의 작업을 거쳐 제작되었습니다. 그럼에도 불구하고 제조 과정이나 소재에서 발생할 수 있는 결함에 대비하여, 몽블랑 제품에는 몽블랑 국제 보증이 제공됩니다. 전 세계에 위치한 공식 인증 몽블랑부티크나 몽블랑 판매치, 몽블랑 서비스 센터 중 한 곳에 문의하시면, 아래 명시된 보증 서비스를 제공해 드릴 것입니다(공식 인증 몽블랑 부티크, 몽블랑 펜사치, 몽블랑 서비스 센터의 전체 목록은 몽블랑 펜사이트 (www.montblanc.com을 참조하십시오).

몽블랑은 구입일로부터 2년간(《보증 기간》) 소재나 제조상의 결함에 대한 제품의 품질 보증을 제공합니다. 보증 기간 내에 제품을 반품할 경우, 몽블랑은 제품이 반품된 후 적절한 시간 내에 결함이 생긴 몽블랑 제품이나 부품을 무상으로 수리 및 교체해 드리며, 배송비는 유료로 청구할 수 있습니다. 보증 기간이 만료되면, 모든 수리는 유료 서비스로 전환됩니다.

서비스 이용 방법

본 서비스 가이드에 명시된 대로 Montblanc 제품을공인 된 Montblanc 부터크, Montblanc 판매처 또는 Montblanc 서비스 센터로 가져 오거나 보내실 수 있습니다. 우송료, 보험료 및 포장재를 포함한 운송 비용은 귀하가 부담해야 합니다. 몽블랑으로 제품을 배송할 때 공인된 배송 및 보험을 이용할 것을 귀장합니다

몽블랑 국제 보증을 통해 서비스를 받으시려면, 몽블랑 구매 당시공식 인증 몽블랑 부티크나 몽블랑 판매처가 보증 내용과 날짜, 서명, 날인을 완료하여 제품과 함께 제공했던 국제 보증서 원본을 동봉하여 몽블랑 제품과 함께 반송해야 합니다. 몽블랑 국제 보증서는공식 인증 몽블랑 부티크나 몽블랑 판매처마이 작서할 수 있습니다.

몽블랑 국제 보증이 제공되지 않는 경우

다음의 경우는 몽블랑 국제 보증이 제공되지 않습니다. (a) 분실, 도난, 화재 및 그 밖의 통제 불가능한 요인으로 인한 결함 및 손상

- (b) 오용, 부주의, 사고로 인해 발생한 결함 및 손상
- (c) 부적절한 사용(때리기, 누르기, 부수기 등), 개조, 조작, 분해또는 공식 인증 모통함 부티크나 몽블랑 판매처, 몽블랑 서비스센터 이외의 곳에서 완료된 서비스 및 수리로 인해 발생한 결합이나 손상, 또는 몽블랑이 생산하거나 권장한 구성품이나 부속품 (병잉크, 카트리지 등) 이외의 것들을 사용하여 발생하결화및 소상
- (d) 자연적인 마모로 인한 결함 및 손상
- (e) 일련번호가 제거되거나 분명히 읽을 수 없는 몽블랑 제품 또는몽블랑 원제품의 부품이 하나라도 제거, 변경, 개조, 교체, 삭제 또는 훼손된 경우
- (f) 정기 유지보수 및 세척
- (g) 배터리 셀, 레더 스트랩, 러버 및 메탈 브레이슬릿

몽블랑 서비스 문의처

공식 인증 몽블랑 부티크와 몽블랑 판매처, 몽블랑서비스

센터에서만 본 문서에 명시된 보증 서비스를 제공할수 있습니다. 더 자세한 정보나 공식 인증 몽블랑 부티크,몽블랑 판매처, 몽블랑 서비스 센터의 전체 목록은 몽블랑 웹사이트 www.montblanc.com을 참조하시거나, 보증서나 기타 구매 증명서에 명시된 공식 인증 몽블랑 부티크 또는 몽블랑 판매처에문의하시기 바랍니다.

인증내역

9. 주소:

KC (방송 통신 위원회) 기 전

1. 기기의명칭: Montblanc Summit

2. 모델명: MS744517

3. 인증번호: MSIP-CMM-MBd-MS744517 4. 상호: Montblanc Simplo GmbH

5. 정격전압: DC 5V. 500 mA

6. 제조년월일: SERIAL 번호를참조하여주십시오

7. 제조자/제조국가: Montblanc Simplo GmbH,

Germany

8. 안내: ㈜ 리치몬트 코리아

서울시 중구 퇴계로 100 스테이트

타워 21F

10. 전화번호: 82-2-3440-5816

URL: www.montblanc.com/ko-kr

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서사용할 수 있습니다_

장치의 전자 레이블 정보를 보려면 설정 메뉴로 이동하십시오 설정 > 시스템 > 정보 > 규정 정보



Montblanc Summit セイフティマニュアル 事故を防ぎ、時計、充電器、アクセサリーの破損を避けるために、以下の安全対策情報をよくお読みください。 推奨および意図された使用以外の設定または使用は、 保証の対象外となります。

注意事項

時計、充電器、アクセサリーをお客様ご自身で分解・改造をしないでください。分解・改造を加えることで、保証の対象外となり、お客様ご自身や周囲に危険をもたらす可能性があります。サービスおよびメンテナンスについては、モンブランのブティックまたは正規販売店までご連絡ください。

時計は丁寧にお取り扱いください。特に、時計を分解したり、穴を開けたり、落としたりしないでください。強い圧力をかけたり、高温となる場所や熱源のそばで使用・、保管をしないでください(例えば、日光、火、電子レンジ、暖房、コンロ、サウナ、スチームルームなど)。

飛行機でのご旅行中や使用が禁止されている場所で のご使用については、通信装置に関する公のガイドラ インに従ってください。携帯および通信装置に関する 現地のガイドラインおよび法律を遵守してください(運転中など)。

本時計は、時計の故障が重傷や死亡事故につながるようなアクティビティまたはその様な環境での使用を推奨していません。

歩行中または移動中の時計の使用にはご注意ください。お客様ご自身や他の方への危害を避けるために、 周囲に注意をお払いください。

時計に付属されているモンブラン推奨の充電器およびアクセサリーのみをご使用ください。

お子様やペットの手の届かないところで保管、ご使用ください。

正常に動作しない、もしくは破損している時計または充電器のご使用はお避けください。

重要

健康上の注意事項

本時計は、特に肌に長時間触れたり、きつく装着した場合、発疹またはかぶれを引き起こすことがあります。その原因は、アレルギー、ある特定の物質に対する皮膚の過敏さ、環境要因、刺激物 (石鹸、クリーム、汗など)が考えられます。

皮膚炎のリスクを抑えるために、以下のアドバイスに 従ってください。

- 時計が触れている肌に炎症が見られたときは、直ち に時計を外してください。症状が続く場合は、医師に 相談してください。
- 通気性を保つため、時計はやや緩めに装着してください。
- 肌の乾燥を保ち、呼吸が出来るように、定期的に時 計を外してください。
- 時計は清潔で乾いた状態に保ってください。また時 計を装着する前に、スキンケア用品はご使用になら ないでください。

本時計は、医療機器ではありません。時計および関連アプリから得た情報とデータは、病気やその他の疾患を診断するために、または病気やその他の疾患を治療、緩和、処置、防止するために使用しないでください。そのような目的で使用することは、負傷や死亡の原因となることがあります。

適度の運動は、健康にいいと言われていますが、時計を使用することにより健康上影響がある既存の疾患がある方は、運動プログラムをご使用される前に医師に相談してください。

本時計は、米国の高周波放出に関する規則に準拠して 設計、試験、製造されていますが、時計の無線送信機お よび電気回路が、他の電子機器に対して干渉を引き起 こすことがあります。

無線周波干渉のリスクを抑えるために、以下のアドバイスに従ってください。

- ペースメーカーや体内に電子装置を装着されている方、また心臓の病気やその他の病状をお持ちの方は、ご使用前に医師に相談してください。
- 時計および充電器は、植え込み型の医療機器 (ペースメーカー、除細動器など) から最低6インチ (15cm) 離してください。
- 干渉の疑いがある場合は、直ちに時計の電源をオフにしてください。

耐水性

本時計は、IP68に準じて耐水性能を備えています。汗や雨にも強く、装着したまま手を洗うことができます。ただし、シャワーを浴びる時、水泳や水中で運動をする時は、装着しないでください。加圧水が時計に侵入して、故障の原因となる場合があります。

時計を水に浸さないでください。時計に水がかかった時は、柔らかな、糸くずの出ない布で拭きとってください。

耐水性能は、時計を落とした時、または高圧、高温、高湿度に曝されたときに影響を受けることがあります。

充電器およびその他アクセサリーは耐水性ではないた

め、水がかからないようにご注意ください。

操作方法

リューズは時計のケースに固定されているため、回転させないでください。プッシュボタンに過度な力を加えないでください。

本時計は、気温0°C~50°C (32°F~122°F) の場所で ご使用いただけます。本時計は、気温 20°C~50°C (-4°F~122°F) の場所で保管できます。上記の推奨気 温範囲外で時計を使用、保管すると、時計が破損する 可能性があります。

爆発の危険性がある場所では、時計の電源をオフに してください。

心拍数とアクティビティの追跡、地図、道順、およびその他のGPSまたはナビゲーションデータなどの本時計が提供する情報およびデータは、ある特定の状況においては、利用できないが、正確ではないか、または完全ではない可能性がまた、あります。環境条件、肌や体毛の状態、時計使用中に行われたアクティビティの種類や激しさ、時計の装着度、その他のエンドユーザーのやり取りなどの要因により、変化することがあります。モンブランは、時計や関連アブリが提供する情報やデータの正確性または完全性について、一切の保証をいたしません。また、当該情報およびデータの誤った、別定値がもたらした結果に対して責任を負いません。

充雷

充電中は、濡れた手で時計に触らないでください。濡れた手で触ると、感電することがあります。 充電中は、時計を高湿度、高圧、水気のある場所には置かないでください。

時計が完全に充電されたら、時計を使用していない状

態で充電プラグを差し込んだままにしないでください。

液体、塵、金属粉、鉛筆の芯などの導電体に充電器が接触しないようにしてください。

USBケーブルは丁寧にお取り扱いください。USBケーブルの上に物を置いたり、USBケーブルを無理に曲げたり、強い力を加えないでください。ケーブルを液体に近づけないでください。USBケーブルの破損は、機能不良、感電、火災の原因となることがあります。

コネクタをポートに無理に差し込まないでください。時計が破損することがあります。

バッテリー

時計かパッテリーから異臭がした時、または時計かパッテリーから煙や液体が漏れているのに気づいた時は、すぐに時計の使用を中止して、モンブランのブティックまたは正規販売店までお持ちください。破損または液漏れしているリチウムイオン(Li-lon)パッテリーには触れないでください。リチウムイオンの子全を廃棄方法については、お近くのモンブランのブティックまたは正規販売店までお問合せください。。破損している時計や充電器はけして使用しないでください。

モンブラン公認のアクセサリー (USBケーブルおよび充電器) のみをお使いください。充電器は、制御出力電圧DC5 ボルトおよび最大出力電流 0,5A のコンセントに差し込んでください。

お手入れ

時計、充電器、アクセサリーは清潔を保ってください。 お手入れ方法:

- 時計の電源をオフにして、充電器を電源から引き抜きます。
- ストラップを外します。
- 糸くずの出ない、柔らかな布で拭きます。力をかけたり、過度な圧力を加えないでください。
- お手入れには、化学薬品や洗剤は使わないでください。

廃棄について



この製品を廃棄したい場合は、お住まいの地域の自治体または販売業者に連絡し、適切な廃棄方法をお問い合わせたさい。この製を不適切な方法で廃棄すると、国や自治体の法規により罰せられることがあります。

モンブラン国際保証

以下のモンブラン国際保証は、各国(米国、カナダ、オーストラリアを含む)において保証書とともに販売または贈呈されたモンブラン製品に適用します。

モンブラン国際保証の保証範囲と期間

モンブラン製品は、モンブランの高い品質基準に従って、専門のクラツマンが丹精込めて丁寧に製作しています。万一、製造上および素材に不具合があった場合には、この製品はこのモンブラン国際保証の対象となります。最寄りのモンブランの正規のブティック・販売店・サービスセンター(モンブランので対サイトwww.montblanc.comにて、世界のモンブランの正規のブティック・販売店・サービスセンター一覧を参照ください)にご連絡ください。本保証書に規定されたサービスが適用されます。

モンブランは、その製品の製造および素材の不具合について、購入日より2年間の保証期間を設けていまっ、保証期間中に不具合が生じた製品については、モンブランは、その製品または部品の修理または交換を、相応の時間をいただき無料で行います。製品を送付いただく場合は、送料はお客さまのご負担となりまっ、保証期間が終了している製品については、修理代が発生します。

サービスの利用方法

本サービスガイドに記載されたサービスをご利用いただくには、お手元のモンブラン製品をお近くのモンブランの正規のブティック・販売店・サービスセンターにお持ち込みまたはご送付ください。送料、保険、梱包材などの輸送に関わるコストはお客さまのご負担となります。製品を送付される場には、配達証明および保険を利用されるようお勧めいたします。

本モンブラン国際保証によるサービスは、お預かりする製品の購入時にモンブランの正規のプティック・販売店において、正式に購入日など必要事項がもれなく記入され、捺印され署名された、製品とともにお渡しした保証書の原本を、製品とともにご提出いただいた場合にのみ適用になります。この保証書は、モンブランの正規のプティックまたは正規販売店によってのみ記入されます。

モンブラン国際保証が適用されない場合 以下については、モンブランの国際保証が適用されません。

- (a) 紛失、盗難、火災、またはその他不可抗力の原因による不具合や損傷
- (b) 誤った使い方、過失、または事故による不具合や 損傷
- (c) 不適切な使用(強打、陥没、押しつぶしなど)・変造・ 改ざん・分解による欠陥や損傷、モンブランの正規の ブティック・販売店・サービスセンター以外の者によ り行われたサービスや修理による不具合や損傷、ま

- たはモンブランが製造または推奨するもの以外の 部品やアクセサリー(ボトルインクやカートリッジなど)の使用による不具合や損傷
- (d) 通常の使用による損耗や消耗にて生じた不具合 及び損傷
- (e) シリアルナンバーの欠如あるいは判読不能のモン ブラン製品、その一部がオリジナルの状態から除 去、変造、取り換え、抹消、または汚損されているモ ンプラン製品
- (f) 定期的なメンテナンスやクリーニング
- (g) 電池、レザーストラップ、ラバーまたはメタル製のブレスレット類

モンブラン カスタマーサービスお問い合わせ先 モンブランの正規のブティック・販売店・サービスセン ターのみが、本保証書に記載された保証サービスを 提供する権利を持ちます。詳細について、およびモン ブランの正規のブティック・販売店・サービスセンター の一覧については、モンブランのウェブサイトwww. montblanc.com をご参照いただくか、保証書または モンブランが発行する明細書等に記載されたモンブ ランのブティックまたは正規販売店にお問い合わせ ください。

法規制



電波障害自主規制等について この装置は、クラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用され ていることを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信

機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

雷波法(RF)規制

日本国内で本製品をご使用になる場合のお願い。この 機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・ 医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運 用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア 無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対 して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速 やかに使用周波数を変更するか又は雷波の発射を 停止した上、Montblancサポート窓口にご絡頂き、混 信回避のための処置等(例えばパーティションの設 置など)についてご相談して下さい。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこ とが起きたときは、モンブランサポート窓口へお問い 合わせ下さい。

環境保護規制



内蔵型充電式電池の回収・リサイクルに ついて本製品はリサイクル可能なリチウ ムイオン雷池を内蔵しています。この充電 式雷池の取り外しはお客様自身では行わ Li-ion 00 ず、回収方法などについてはモンブランサ ポート窓口までお問い合わせいただくと

ともに、以下のモンブランホームページをご覧くださ لاره www.montblanc.com/montblanc-summit

デバイスのEラベル情報を表示するには、[設定]メニュ - 設定 > システム > 端末情報 > 規制情報



Montblanc Summit 安全手册 请仔细阅读以下安全信息,以防发生意外事件或/和避免损坏您的腕表。充电器或配件。除与建议用法和既定用途一致的配置或用法外,任何配置或用法均不享有保险或所保资格。

注意事项

请勿自行对腕表、充电器或配件进行改动。任何改动均将导致产品失去保修资格,并可能对您及您所处环境 适成危险。如需维修和维护,请联系万宝龙专卖店或万 宝分粉权经销商。

请小心使用腕表,尤其不可拆卸、刺破腕表或使腕表掉落。请勿使腕表承受高压,或使腕表处于或靠近高温 处或热源处(例如阳光下、火源、微波炉、暖气、火炉、桑 拿定或蒸汽客)。

搭乘飞机出行或身处禁用通讯设备的场所时,请遵守官方提供的通讯设备准则。请遵守当地的移动和通讯设备准则。请遵守当地的移动和通讯设备准则和法律(例如驾车时的使用限制)。

腕表不适用于由于腕表故障可能导致严重伤害或者死 亡的活动或者情况下使用。

在行走或行动时使用腕表请特别小心。请注意周围的 环境以避免伤到自己或他人。

请仅使用腕表附带或万宝龙建议使用的充电器和 配件。

请将腕表和配件放在儿童和宠物接触不到的地方。

如腕表或充电器不能正常运行或受到损坏,切勿继续使用。

警告信息

健康

腕表可能会造成皮疹或皮肤刺激,尤其是在长时间接触皮肤或佩戴过紧的情况下。这可能是由于过敏、原本就存在的对某些材料的皮肤敏感、环境因素、长时间接触刺激性物品(例如肥皂、乳霜或汗液)等原因而引起。

请遵照以下建议,避免出现皮肤受到刺激的风险:

- · 如果腕表周围或底下的部位出现皮肤不适,请立即 停止佩戴腕表。如症状持续,请向医生求助。
- · 佩戴腕表时保持表带适度宽松以便空气流通。
- · 定期脱下腕表让皮肤保持干爽透气。
- · 保持腕表洁净干燥,并避免在佩戴腕表之前使用 任何护肤品。

腕表不是医疗设备。通过腕表和相关应用程序收集到 的信息和数据,其既定用途并非用于诊断疾病或其他 症状,或治愈、减轻、治疗或预防疾病或其他症状。如 将腕表用于此类用途,可能会导致疾病加剧或死亡。

虽然普遍来说,适当的运动对大多数人是安全的,但我们建议您在首次使用此腕表之前以及在变更任何锻炼计划时向医生咨询——特别是如果您以前存在有由于偏戴腕表而造成的症状,则尤其需要进行咨询。

尽管腕表经过精心设计、测试与制造,以便遵循美国射频发射的法规,腕表中的无线发射器和电路仍有可能导致对其他电子设备的干扰。

请遵照以下建议,控制射频发射干扰的风险:

- · 如果您有起搏器或其他体内电子设备,或是有较常见的心脏或其他病症,在使用之前请咨询医生。
- · 请使腕表和充电器与任何植入式医疗设备(例如起



搏器、除纤颤器等医疗设备)保持至少6英寸(15厘米)的距离。

· 如果有任何疑似存在干扰的理由,请立即关闭 腕表。

防水性能

此腕表的防水性能达到 IP68 等级标准, 可与汗液或雨水接触, 也可在洗手时佩戴。请勿在淋浴, 游泳或其他接触水的活动中佩戴。这样会导致增压的水进入并损坏腕表的危险。

不建议将腕表浸入水中。如果腕表溅到水,请用不会引起磨损、不掉毛的布巾擦拭。

腕表的防水性能可能会因为掉进水里或放置于高压、 高温或潮湿环境中而受影响。

充电器和所有其他配件均不防水,必须远离任何液体。

操作

表冠固定在表壳上,请勿旋转。请勿对按钮施加过大的压力。

腕表可在环境温度 0 至 50 摄氏度 (32 至 122 华氏度) 的场所使用。您可以将腕表存放在 -20 至 50 摄氏度 (4 至 122 华氏度) 的环境温度中。在建议温度范围以外的环境中使用或存放、可能会损坏腕表。

在可能发生爆炸的环境中请关闭腕表。

此腕表所提供信息和数据(包括心率和活动跟踪记录、 地图、路标和其他 GPS 或导航数据)的准确度在某些 情况下可能无法获取、不准确或不完整,也可能由于类 境条件、皮肤或汗毛状况、使用腕表时从事的活动类型 与强度、佩戴腕表的松紧程度和其他终端用户交互作 用等因素而出现变动。万宝龙不对您的腕表或相关应 用程序提供的任何信息和数据的准确性或完整性作出 任何担保,也不为对该等信息和数据的错误解读造成 的后果承担任何责任。

充由

充电时请勿用潮湿的手接触腕表,否则可能会触电。 腕表充电时须远离高度潮湿的环境、高压和液体。

腕表充满电量后,如不使用请务必拔下插头。

请防止充电器接触导电材料,例如液体、灰尘、金属粉末和铅笔芯。

处理 USB 充电线时请小心谨慎。请勿在 USB 充电线 上放置物品,也不要强力弯折充电线或施以重压。请勿 使充电线接触到液体。USB 充电线受到损坏,可能会 导致故障、触电或引发火灾。

请勿强力将连接头插入端口,这可能会损坏腕表。

由池

如果您发现腕表或电池发出异常气味,或是看到腕表或电池冒烟或漏液,请立即停止使用腕表,并将腕表带至万宝龙专卖店或万宝龙授权经销商。

请勿自行处理受损或漏液的锂离子电池。如需安全处置锂离子电池,请联系您的万宝龙专卖店或万宝龙授权经销商。

切勿以任何方式使用任何损坏的腕表或充电器。

请仅使用经万宝龙批准的配件(例如 USB 充电线或充电器)。请确保将充电器插入受控输出电压为直流 5 伏且最大输出电流为0.5安的插座。

请务必保持腕表、充电器和配件洁净。清洁步骤:

- · 脱下腕表,将充电器从电源上拔下。
- 卸下表带。
- 用不掉毛且不会引起磨损的布巾擦拭。请勿使用大力或施加过大压力。
- · 请勿使用化学品或洗涤剂进行清洁。

弃置



如果想要弃置此产品,请联系您的地方当局或经销商,咨询正确的弃置方法。根据您国家/地区的法律,不正确弃置此废品可能会受到处罚。

万宝龙国际保修

以下万宝龙国际保修适用于所有国家(包括美国、加拿大和澳大利亚)销售或赠予的享受保修服务的万宝龙产品。

万宝龙国际保修包括的内容及期限

您的万宝龙产品由我们的娴熟工匠大师依照万宝龙高质量标准倾注所有精力和耐心打造。因此,万宝龙产品在制造和材质方面的瑕疵均涵盖在本万宝龙国际保修范围内。请联系全球授权万宝龙专卖店、万宝龙经销商或万宝龙服务中心(要获取授权万宝龙专卖店、万宝龙经销商或万宝龙服务中心的完整名单,请访问万宝龙网站。www.montblanc.com),他们将提供此处规定的保修服务。万宝龙保证其产品享有自购买之日算起两(2)年("保修期")的材质和制造瑕疵保修服务。如果在保修期内产品被退回,万宝龙将在收到产或部分免费,并酌情收取运费,保修期过后,任何维修

都将收取服 条费。

如何享受服务您可以将万宝龙产品亲自送至或寄送 至授权本服务指南稍后标示的万宝龙专卖店、万宝龙 经销商或任何万宝龙服务中心。您将负责支付运费, 包括但不限于邮费、保险费和包装材料费。我们建议您 在向我们发货时将发货和保险费证明一并寄给我们。 为享受此万宝龙国际保修服务,寄回的万宝龙产品统 颁附带原始保修证书,内附万宝龙产品的购买日期, 并由授权万宝龙专卖店或万宝龙经销商妥善填写、标 注日费事店或方宝龙经销商妥善填写、标 注于贯惠店或方宝龙等。此国际保修证书只能由授权万 宝龙专卖店或厅宝龙经销商设

万宝龙国际保修不包括的内容

万宝龙国际保修不包括:

- (a) 由于丢失、被盗、火灾或其他我们不可控的原因导致的瑕疵和损坏:
- (b) 由于滥用、疏忽或意外事故造成的瑕疵和损坏;
- (c) 由于使用不当(撞击、凹陷、挤压等)、更改、篡改,或 由授权万宝龙专卖店、万宝龙经销商或万宝龙服务 中心以外的任何人执,行的拆卸、保养及维修,或使 用万宝龙制造或推荐以外的组件或配件(例如瓶装 墨水或墨太)造成的瑕疵和损坏;
- (d) 由于正常磨损导致的瑕疵和损坏;
- (e) 序列号被移除或无法清楚辨识的万宝龙产品;或者任何部分被移除、更改、改动、更换、擦除或污损的原始万宝龙产品;
- (f) 日常维护和清洗;
- (g) 电池、皮革表带、或橡胶和金属表链。

万宝龙服务联系人

只有授权万宝龙专卖店,万宝龙经销商或万宝龙服务 中心才有权提,供此处规定的保修服务。欲获取授权万 宝龙专卖店,万宝龙经销商或万宝龙服务中心的更多 信息和完整名单,请访问万宝龙网站

www.montblanc.com,或者询问您的保修证书或您的销售文件中标示的授权万宝龙专卖店或万宝龙经销商。

环境合规性

产品中有害物质的名称及含量								
	有害物质							
部件名称	3件名称 铅 (Pb		镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
內部部件	х	0	0	0	0	0		
面板	0	0	0	0	0	0		
錶壳	0	0	0	0	0	0		
錶帯	0	0	0	0	0	0		
充电座	х	0	0	0	0	0		

本表格依據 SJ/T 11364的規定編制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意

如果电池更换不当会有爆炸危险

只能用同样类型或等效类型的电池来更换



Montblanc Summit 安全手冊



請仔細閱讀以下安全資訊,以防止事故或/及避免損壞您的腕錶、充電器或配件。除符合建議或預期用途之外的任何設定或用途均不在保固或保證範圍內。

預防措施

請勿自行對腕錶、充電器或配件進行任何改動。任何改 動都會導致保固失效,並且可能會給您及環境帶來危 險。如欲申請保養及維護服務,請聯絡 Montblanc 精 品店或授權 Montblanc 零售店。

請小心使用此腕錶,尤其不要拆卸、刺穿或跌落此腕 錶。請勿將腕錶置於高壓環境中,或將其放在高溫位置 或熱源(例如,太陽,火、微波爐、加熱裝置、火爐、桑拿 房或蒸每室)附近或其中。

乘坐飛機旅行或前往裝置禁用地旅行時,請遵循官方提供的通訊裝置指南。遵守當地流動及通訊裝置指南 及法律(例如,駕駛時)。

這款腕錶不適合在腕錶故障會導致嚴重受傷或死亡的 活動或情況中使用。

在行走或移動過程中使用腕錶時,請小心謹慎。留意周圍環境,避免自己或他人受傷。

僅可使用腕錶包裝中包含或 Montblanc 推薦的充電 器及配件。

保持腕錶及配件遠離兒童及寵物。

如果腕錶或充電器無法正常使用或已損壞,請避免使用。

警告

健康

這款腕錶可能會導致皮疹或刺激現象,長期接觸皮膚或錶帶過緊時尤為如此。這可能是由於過敏,皮膚對某些物質敏感、環境因素、長期接觸刺激物質(例如,肥阜、乳霜或汗液)或其他原因所達致。

請遵循以下建議,以降低出現皮膚刺激的風險:

- 如果腕錶周圍或下方的皮膚出現刺激現象,請立即 停止佩戴腕錶,如果停用後此類現象依然存在,請諮 詢緊生。
- 實鬆佩戴腕錶,以便空氣流涌。
- 定期摘下腕錶,讓皮膚乾燥绣氣。
- 保持腕錶清潔乾爽,在佩戴腕錶之前,避免使用任何 護慮產品。

您的腕錶並非醫療裝置。透過腕錶及相關應用程式收 集到的資訊及資料不可用於疾病或其他病情診斷,或 用於治愈、緩解、治療或防止疾病或其他病情,否則可 能會導致受傷或死亡。

雖然適當的身體活動對於大多數人而言是安全的,但 我們建議您在首次使用此腕錶及修改任何運動計劃 之前諮詢醫生,若使用此腕錶可能會影響當前狀況, 則更應如此。

儘管此腕錶經過設計、測試,且製造符合美國射頻發射 監管法規,但此腕錶中的無線發射器及電路仍有可能 干擾其他電子設備。

- 如果您的體內安裝了心臟起搏器或其他內部電子裝置,更普遍而言,若您患有心臟病或其他疾病,請在使用之前諮詢醫生。
- 保持腕錶及充電器距離任何植入式醫療裝置(例如, 心臟起搏器、除顫器或其他醫療裝置)至少6英吋 (15厘米)。
- 如果有任何理由懷疑出現干擾,請立即關閉腕錶。

防水

這款腕錶的防水等級達到 IP68。此腕錶可接觸汗液或雨水,並且可在洗手時佩戴。請勿在淋浴、游泳或進行其他水上活動時佩戴。加壓水可能會導致手錶進水並損壞手錶。

不建議浸沒腕錶。如果水濺到腕錶上,請使用不掉毛的 非磨帥性抹布擦拭乾淨。

腕錶跌落或暴露於高壓、高溫或高濕度情況時,防水效能可能會受到影響。

充電器及任何其他配件均不防水,必須遠離任何水源。

操作

請勿嘗試旋轉固定在錶殼上的錶冠。請勿向按鈕施加過大壓力。

這款腕錶可在環境溫度為 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F) 的地方使用。您可以在 -20°C 至 50°C (4°F 至 122°F) 的環境溫度下儲存此腕錶。在建議溫度範圍之外的溫度下使用或儲存廠錶可能會損壞腕錶。

請在潛在爆炸性環境中關閉腕錶。

在某些情況下,此腕錶所提供資訊及資料的準確性(包括心率及活動追蹤、地圖、指引及其他 GPS 或導航資料)可能無法使用、不准確或不完整,並且可能會因類境因素、皮膚或毛髮、使用腕錶期間所執行活動的類型及強度, 腕錶佩戴方式及其他最終用戶交互而有所變化。Montblanc 對腕錶或相關應用程式所提供的任何資訊及資料的準確性或完整性不做任何保證,對於此等資訊及資料的錯誤讀數而導致的後果,Montblanc不承擔任何責任。

杂雷

充電期間,請勿用潮濕雙手接觸腕錶。這樣做可能會 導致觸電。充電期間,保持腕錶遠離高濕度、高壓或 有水的環境。

腕錶完全充電後,若不使用,請勿將其留在插座上。

防止充電器接觸導電材料,例如液體、灰塵、金屬粉末 及鉛筆芯。

小心處理 USB 纜線。請勿將任何物體放在 USB 纜線 上,過度彎曲 USB 纜線或向其施加較大壓力。保持 線纜遠離液體。USB 纜線損壞可能會對導致故障、觸 電式が近

請勿將連接器強行插入連接埠內,這樣會損壞腕錶。

雷洲

如果您注意到腕錶或電池發出異味,或者看到腕錶或電池冒煙或液體洩漏,請立即停止使用腕錶,並前往 Montblanc 精品店或授權 Montblanc 零售店送修。 請勿處理損壞或漏液的鋰離子電池。如欲安全棄 置鋰離子電池,請聯絡 Montblanc 精品店或授權 Montblanc 零售店。



切勿以任何方式使用任何受損的腕錶或充電器。

僅可使用經過 Montblanc 認證的配件 (例如 USB 纜線及充電器)。確保將充電器插入可控輸出電壓為 DC 5 V 且最大輸出電流為 0.5 A 的插座。

清潔

確保腕錶、充電器及配件潔淨。清潔步驟:

- 關閉腕錶,從電源插座上拔下充電器。
- 拆下錶帶。
- 使用不掉毛的非磨蝕性抹布擦拭。請勿施加力度或 過大壓力。
- 請勿使用化學物質或洗滌劑推行清潔。

法規聲明

產品名稱 Montblanc SUMMIT (BT4.1/WLAN)

型號 MS744517

低功率電波輻射性電機管理辦法第12條經型式認證 合格之低功率射頻電機,非經許可,公司,商號或使用 者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之時 性及功能。第14條低功率射頻電機之使用不得影響飛 航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法 通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻 電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射 性電機設備之干擾。

環境法規遵守

台灣廢棄物處置方法



台灣電池警告台灣環保署要求遵守廢棄物處置法令第15條的乾電池製造或進口公司在用於銷售、贈品或促銷的電池上用回收標誌作指示。請聯絡有資格的台灣回收公司進行妥善的電池處置。請回收和時用條的電池。

設備名稱:智慧手錶

,型號(型式):MS744517

Equipment Name: Smart Watch

Type designation(Type): MS744517

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電路板半成品	-	0	0	0	0	0	
面板	0	0	0	0	0	0	
錶殼	0	0	0	0	0	0	
錶帶	0	0	0	0	0	0	
充電器	_	0	0	0	0	0	

備考1. 超出0.1 wt % 及 超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: Exceeding 0.1 wt % and exceeding 0.01 wt % indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. ℃ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence

備考3. *一*係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許 可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 率或變更原設計之特性及功能。

Türkive Cumhuriveti: EEE Yönetmeliğine Uvgundur

第十四條 低功率射頻雷機之使用不得影響飛航安全 及干擾合法誦信;經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法捅信,指 依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須 忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機 設備之干擾。

「使用過度恐傷害視力。」

- (1) 使用30 分鐘請休息10 分鐘。
- (2) 2 歲以下幼兒不看螢幕,2 歲以上每天看螢幕不要 超過1小時

PRODUCT SPECIFICATIONS 產品規格

Manufacturer (生產廠家)	Montblanc-Simplo GmbH		
Brand (牌)	Montblanc		
Model (機型)	MS744517		
Temperature range (操作溫度)	0°C - 50°C (32°F to 122°F) 0至50度C (32至122度F)		
Humidity (操作相對濕度)	30% - 80% RH 30 %至80% RH		
Watch size (W x L x D) (實際大小書寫工具)	Ø 46.3 x 51.6 x12.5 mm (毫米)		
Watch weight (without strap) (書寫工具重量)	Titanium: ~61 g (克) Stainless Steel: ~78 g (克) PVD Black: ~78g (克) Bi-color: ~77g (克)		
Communication (傳輸類型)	Bluetooth® Low Energy, Wifi		
Power requirements (電源需求)	DC 5V from USB port 透過USB埠提供5V直流電		
Charging cable (充電線)	USB type A (port) to Micro B (watch) USB A型 (連接埠) 至 Micro B (裝置)		
Typical continues usage time (連續操作時間)	18 hours (小時)		

Typical charging time (充電時間)	2 hours (小時)
Battery	Lithium polymer battery (鋰聚合物電池)
(電池類型)	如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險
Frequency bands	2402MHz~2480MHz (BT/BT4.1)
(频带)	2412MHz~2472MHz (802.11 b/g/n(2.4GHz) HT20)
Maximum frequency power (最大频率功率)	BT: 11.91dBm BT4.1: 3.55dBm 802.11 b: 15.42dBm 802.11 g: 10.24dBm 802.11 n (2.4GHz) HT 20 mode: 10.19dBm

For further information and Declaration of Conformity please visit :

www.montblanc.com/montblanc-summit

To view the E-label information of your device, you may go to the Settings menu > System > About > Regulatory Information

要參閱電信法規E-label, 您可以按照以下操作: Settings > System > About > Regulatory Information Third Party Software and Personal Data Collection The watch has Google's Android Wear software installed, which interacts with various mobile applications. Both the software on the watch and the mobile applications will be the subject of an end-user licence agreement between yourself and Google and/or other third party licensors. In addition, the data collection practices will be subject to Google's or other third party privacy policies. We are not responsible for any of the terms of the relevant end-user licence agreements or any relevant information collection practices. If you choose to use the software, applications and/or provide your personal data, then this is at your own risk.

Copyright © Montblanc-Simplo GmbH, 2016. All rights reserved

Montblanc and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks. All other company names and product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners.

No part of this safety manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Montblanc.

Modifications and errors excepted.

Printed in China

