





EN

Package Diagram ①Volume + / Next Track ②Multifunction Button ③Volume - / Previous Track 4 LED Indicator

Produktdiagramm

② Multifunktionsknopf

⑤ Mikro-USB-Ladeanschluss

①Lautstärke + / Nächstes Lied

3 Lautstärke - / Vorheriaes Lied

(4) LED-Anzeige

FR

IT

Schéma du Produit

②Bouton Multifonction

4 Voyant à LED

3 Volume - / Piste Précédente

⑤ Port de Charae Micro USB

Schema del Prodotto

② Tasto Multifunzione

4 Indicatore LED

① Volume + / Traccia Successiva

③ Volume - / Traccia Precedente

⑤ Porta di Ricarica Micro USB

製品図

①ボリューム+/次のトラック ②多機能ボタン

③ボリューム-/前のトラック

④LED インジケーター

⑤マイクロUSB 充電ポート



Diagrama del Producto **Package Contents**

①Volumen + / Pista siguiente

① Volume + / Piste Suivante

②Botón Multifunción

6 x Ear Buds (two are already installed) ③Volumen - / Pista anterior 6 x Ear Hooks (two are already installed)

(4) Indicador LED

⑤Puerto de Cargo Micro USB

1. Charging

1) Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer

2) Charging will start automatically with the LED indicator turning red.

3) The earphones are fully charged when the LED indicator turns blue.

1 x VAVA MOOV 24 Wireless Stereo Earphones

The LED indicator will flash red when the battery is low.

· Make sure the battery is fully charged before putting the earphones away for storage.

· Charge the earphones at least once every 3 months when not using for a long time.

2. Pairing

1 x USB Charging Cable

1 x User Guide

How to Use

1) Make sure the earphones and your Bluetooth® device are next to each other

(within 3 feet / 1 meter).

2) Press and hold the Multifunction Button to bring the earphones into pairing mode until you see the LED indicator flashing blue and red.

3) Activate the Bluetooth® function on your phone and search for nearby

Bluetooth® connections

4) Find "VAVA MOOV 24" in the search results. Tap on the name to connect. Once connected, the LED indicator will flash blue.

· The Bluetooth earphones can remember previously paired devices.

· If the earphones cannot pair with your Bluetooth® device, clear the pairing history by pressing and holding the Volume + and Volume - buttons for 5 seconds until the LED Indicator turns blue for 2 seconds with 2 beep sounds when the earphones are on.



Lieferumfana

1 x VAVA MOOV 24 Wireless Stereo Kopfhörer

1 x USB-Ladekahel

6 x Ohrhörer (zwei bereits auf den Kopfhörern)

6 x Ohrhaken (zwei bereits auf den Kopfhörern)

1 x Bedienungsanleitung

Bedienung

1. Aufladuna

1) Verbinden Sie den Ladeanschluss mit einem USB-Ladeadapter oder einem USB-Anschluss eines Computers.

2) Der Ladeprozess beginnt automatisch und die LED-Anzeige wird rot leuchten.

3) Die Kopfhörer sind vollständig geladen, wenn die LED-Anzeige blau leuchtet.

· Die LED-Anzeige blink rot, wenn der Akkustand niedrig ist.

· Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor Sie die Kopfhörer zum Lagern verstauen.

· Laden Sie die Kopfhörer mindestens alle 3 Monate auf, wenn Sie sie für eine längere Zeit nicht benutzen.

2. Kopplung

1) Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer und Ihr Bluetooth®-Gerät nebeneinander

sind (innerhalb von 1 Meter). 2) Halten Sie den Multifunktionsknopf gedrückt, um den Kopplungsmodus der

Kopfhörer zu aktivieren. Die LED-Anzeige wird rot und blau blinken.

3) Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Smartphone.

4) Verbinden Sie sich mit "VAVA MOOV 24". Wenn erfolgreich eine Verbindung heraestellt wurde, wird die LED-Anzeige blau leuchten.

Hinweis:

· Die Bluetooth-Kopfhörer speichern zuvor gekoppelte Geräte ab.

· Wenn keine Verbindung zu Ihrem Bluetooth®-Gerät hergestellt werden kann, löschen Sie den Kopplungsverlauf, indem Sie gleichzeitig die Lautstärkeknöpfe + und - für 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED-Anzeige für 2 Sekunden blau aufleuchtet und 2 Pieptöne zu vernehmen sind, wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind.



NORTH AMERICA

VA-BH005

E-mail: support@vava.com Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 - 17:00 PST) Address: 46724 Lakeview Blvd. Fremont. CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@vava.com (UK)

support.de@vava.com (DE)

support.fr@vava.com (FR)

support.es@vava.com (ES)

support.it@vava.com (IT)

EU Importer: ZBT International Tradina GmbH, Halstenbeker Wea 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@vava.com(JP) JP Importer: 株式会社ニアバイダイレクトジャパン





Contenu du Package

1 x Écouteurs Stéréo Sans Fil VAVA MOOV 24 6 x Crochets d'Écouteurs (deux déià en place)

1 x Câble de Charae USB 6 x Embouts d'Écouteurs (deux déià en place)

6 x Ganchos de Oído (dos ya están instalados)

1 x Guide Utilisateur

Comment l'Utiliser

1. Charge

1) Branchez le port de charge à n'importe quel adaptateur USB ou un port USB actif d'ordinateur

2) La charge commence automatiquement avec le voyant à LED passant en rouge. 3) Les écouteurs sont pleinement rechargés lorsque le voyant à LED devient bleu.

· Le vovant à LED clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

· Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de ranger les écouteurs pour le stockage

Chargez les écouteurs au minimum une fois tous les 3 mois si vous ne les utilisez pas dans une longue période.

1) Assurez-vous que les écouteurs et votre appareil Bluetooth® soient à proximité l'un de l'autre (dans les 3 pieds / 1 mètre).

2) Appuvez et maintenez le Bouton Multifonction pour mettre les écouteurs en mode appairage jusqu'à ce que le voyant à LED clignote en bleu et rouge.

3) Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone et recherchez les appareils Bluetooth® à proximité

4) Trouvez "VAVA MOOV 24" dans la liste des résultats. Touchez-le pour vous y connecter. Une fois connecté, le voyant à LED clignotera en bleu.

· Les écouteurs Bluetooth peuvent se souvenir des appareils appairés précédemment

· Si les écouteurs n'arrivent pas à s'appairer avec votre appareil Bluetooth®, effacez l'historique d'appairage en appuvant et maintenant les Boutons Volume + et Volume pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant à LED passe en bleu pendant 2 secondes avec 2 bips sonores dans les écouteurs quand ils sont allumés.

Contenidos del Paquete

1 x Auriculares Inglámbricos Estero de VAVA MOOV 24

1 x Cable de Caraa USB

6 x Tapones (dos va están instalados)

1 x Guía del Usuario

Cómo utilizar

vuelva azul.

1. Caraar

1) Conecte el puerto de carga con cualquier adaptador de carga USB o puerto USB de un ordenador activo

2) La carga se iniciará automáticamente y el indicador LED se pondrá rojo.

3) Los auriculares están completamente carados cuando el indicador LED se

· El indicador LED parpadeará en rojo cuando la batería esté baja

· Aseaúrese de que la batería está completamente caraada antes de auardarlos.

Carque los guriculares al menos una vez cada 3 meses cuando no lo utilice durante mucho tiemno

Emparejamiento

1) Aseaúrese de que los auriculares y el dispositivo Bluetooth® están uno junto al

otro (a menos de 3 pies / 1 metro). 2) Mantenga pulsado el botón multifunción para poner los auriculares en modo de

sincronización hasta que vea el indicador LED parpadear en azul y rojo. 3) Active la función Bluetooth® en su teléfono y busque conexiones cercanas de

Bluetooth® 4) Encuentre "VAVA MOOV 24" en los resultados de búsqueda. Toque en el nombre para conectarse. Una vez conectado, el indicador LED parpadeará en azul.

· Los auriculares Bluetooth pueden recordar los dispositivos empareiadosanteriormente.

· Si los auriculares no pueden emparejarse con el dispositivo Bluetooth®, borre el historial de sincronización, pulse y mantenga pulsado los botones de Volumen + y Volumen - durante 5 segundos hasta que el indicador LED se ponag azul durante 2 segundos y escuche 2 pitidos cuando los auriculares están encendidos.

Contenuto della Confezione

1 x VAVA MOOV 24 Auricolari Stereo Senza Fili

1 x Cavo di Ricarica USB

6 x Gommini Auricolari (2 già presenti sugli auricolari)

6 x Ganci Auricolari (2 già presenti sugli auricolari)

1 x Guida Utente

Funzionamento

1. Ricarica

1) Connettere la porta ad un adattatore USB o alla porta USB del computer.

2) La ricarica si avvia automaticamente e l'indicatore LED diventa rosso.

3) L'indicatore LED diventa blu quando gli auricolari sono carichi.

L'indicatore LED lampegaia in rosso auando il livello della batteria è basso.

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima della perservazione delle cuffie

· Ricaricare gli auricolare almeno una volta ogni 3 mesi per periodi di inutilizzo

2. Associazione

1) Assicurarsi che ali auricolari e il dispositivo Bluetooth® siano entro 1 metro / 3 piedi di distanza.

2) Premere e tenere premuto il Tasto Multifunzione fino a che il LED non lampegai in rosso e blu per entrare in modalità d'associazione.

3) Attivare il Bluetooth® del proprio dispositivo e cercare le connessioni Bluetooth®

4) Cliccare su "VAVA MOOV 24" tra la lista dei risultati. A connessione effettuata. l'indicatore LED lampeggia in blu.

· Gli auricolari Bluetooth® ritengono in memoria i dispositivi collegati in precedenza.

· Se ali auricolari non si associano col dispositivo Bluetooth®, con le cuffie accese, tenere premuti i tasti del Volume + e del Volume - assieme per 5 secondi fino a che il LED non diventi blu per 2 secondi e non vi siano 2 bip per cancellare la cronologia delle associazioni precedenti.



取扱説明書

1 x VAVA MOOV 24 ワイヤレス ステレオ イヤフォン

1 x USB 充雷ケーブル

6 x イヤーバッズ(2 個は装着溶)

6 x イヤー ホック(2個は装着済) 1 x 取扱説明書

使い方

1) USR充電器、またはアクティブたPCのUSRポートにマイクロUSR充電ポートでイヤフォン を接続します.

2) 自動的に充電が開始されLFDインジケータが赤色に点灯します。

3) 充電が完了すると、LEDインジケーターは青の点灯になります。

バッテリー残量が少なくなると、LFDインジケーターが赤く点滅します。

長時間で使用にならない場合でも一度フル充電されてください

長時間使用しない場合でも、3ヶ月に1回はヘッドフォンを充電してください。

2. ペアリング

1) イヤフォンと接続するBluetooth® デバイスを近くにあることを確認してください。(1 メー

2) マルチファンクションボタンを押したままにして、LEDインジケータが青色と赤色に点滅

するまで、イヤフォンをペアリングモードにします。

3) デバイスのBluetooth®機能を有効にし、近くのBluetooth®接続を検索します。

4) 検索結果に "VAVA MOOV 24" を検索します。接続する名前をタップします。 接続される と、LFDインジケータが青く点滅します。

イヤフォンは、前回のペアリングしたデバイスを記憶しています。

・イヤフォンがBluetooth®デバイスとペア設定できない場合は、ボリューム+とボリューム-ボ タンを5秒間押し続けてクリアにします。クリアされるとビープ音が2回して、LEDインジケ ーターが2秒間青に点滅します。

Bluetooth* EN The Bluetooth* word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG. Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are

DE Die Marke Bluetooth[®] und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG. Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizensiert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim ieweiligen Eigentümer.

those of their respective owners.

FR Le terme et les logos Bluetooth° sont la propriété de Bluetooth SIG. Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

ES La marca Bluetooth® y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

IT La parola e i loghi Bluetooth[®] sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

JP Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、 Sunvallevtek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用して います。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



材质: 128G 铜版纸

成品尺寸:95*95mm

折页