User Manual


AUKEY


Product Name: Bluetooth receiver



Model:BR-C8,AUKEY

Manufacture: Shenzhen MingJiXin Technology Co., Ltd.





eless Receiver	
Model	BR-C8
Technology	BT 4.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequency Range	2.402GHz-2.480GHz
Operating Range	Up to 10m / 33'
Cable Length	2m / 6.56'
Dimensions	42 x 18mm / 1.65" x 0.71"
Weight	46g / 1.62oz
	DC 12-24V
nput	DC 12–24V DC 5V 2.1A (total)
nput Dutput 1 / 2 (green ports)	
nput Output 1 / 2 (green ports) Output 3 (gray port)	DC 5V 2.1A (total)
ir Charger Input Output 1 / 2 (green ports) Output 3 (gray port) Total USB Output Dimensions	DC 5V 2.1A (total) DC 5V 1A

Getting Started

Setting up the Receiver

audio connector

the back of the magnetic base

connector of the receiver into the car charger

Pairing 1. When you turn on the receiver, it will automatically enter pairing mode with the white LED indicator flashing rapidly 2. Activate the pairing function on your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BR-C8" 3. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000" 4. When successfully paired, the LED indicator will stay on

Powering On / Off

your vehicle engine

button to turn on the receiver again

 The BR-C8 will stay in pairing mode with the white LED indicator flashing if no device is paired

 If your paired device is switched off or manually disconnected, the wireless receiver will enter and stay in pairing mode until you pair with a device again 1. Place the receiver in the desired position using the adhesive backing on or turn off the receiver If the wireless receiver or connected device exceeds the operating range, 2. Plug the car charger into your car's 12V socket and then plug the USB power the receiver will disconnect and enter pairing mode. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter 3. Connect the receiver to your car stereo's audio input port using the 3.5mm

The receiver will automatically power on/off when you start or shut down

You can also press and hold the multifunction button for 3 seconds to turn

off the receiver without shutting down the vehicle engine or unplugging the $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right$

USB power connector from the car charger. Short-press the multifunction

Functions	Instructions
Play or Pause	Short-press multi-function button
Skip to next / previous track	Short-press next / previous track
Cancel pairing	When connected, press and hold previous track for 3 seconds
Answer or end a call	Short-press multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold multi-function button for 2 seconds
Redial last-called number	Press and hold next track for 2 seconds in standby
Voice switching	During a call, press and hold the multi- function button for 2 seconds to switch between the receiver and your phone for talking
LED Indicator	Status

• You can't use the receiver to adjust volume when streaming music or answering calls. Please directly adjust volume on your car audio system or phone

Pairing mode

Product Care & Use For driving safety, it is recommended that you place the receiver in a convenient

White flashing rapidly

spot within easy reach The magnetic base and 3M adhesive pad are not recommended for use on curved surfaces

Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields

Warranty & Customer Support For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number. Amazon US orders: support.us@aukey.com Amazon EU orders: support.eu@aukey.com Amazon CA orders: support.ca@aukey.com Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or Notice for US Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

• Do not play audio at high volume for extended periods, as this may cause

permanent hearing damage or loss

compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Caution.

that may cause undesired operation.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: I) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a sidential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.





23g / 0,81oz Einstieg Empfänger einstellen I. Platzieren Sie den Empfänger mithilfe von dem Klebepad auf der Rückseite

der Magnetbasis an einen gewünschten Platz. 2. Stecken Sie das Ladegerät in die 12V-Steckdose des Autos und stecken Sie dann den USB Stecker des Empfängers in das Ladegerät. 3. Schließen Sie den Empfänger mit Stereo-Audio-Eingang-Port mit 3,5mm Audio

Ein/Ausschalten

1. Der Receiver schaltet sich automatisch ein / aus, wenn Sie Ihren Fahrzeugmotor 2. Sie können auch die Multifunktionstaste für 3 Sekunden drücken, um den Receiver auszuschalten, ohne den Fahrzeugmotor auszuschalten oder den USB-Stecker vom Ladegerät zu trennen. Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um den Receiver wieder einzuschalten.

1. Wenn Sie den Receiver einschalten, wird er in den Kopplung-Modus automatisch wechseln, und blinkt die LED weiß. 2. Aktivieren die Kopplung des Wireless-kompatiblen Audiogeräts (wie ein Smartphone) und wähle "AUKEY BR-C8". 3. Wenn die Kopplung ein Code oder eine PIN benötigt, geben Sie "0000" ein. 4. Wenn erfolgreich gekoppelt, leuchtet die LED-Anzeige.

Hinweise BR-C8 wird im Kopplung-Modus mit eine weiße LED-Anzeige bleiben, wenn kein Gerät gekoppelt ist. Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder getrennt ist, wird der BR-C8

im Kopplung-Modus wechseln, bis Sie den Empfänger mit einem Gerät wiederkoppeln oder ausschalten. Wenn die Distanz zwischen dem kabellosen Empfänger und dem gekoppelten Gerät den Betriebsbereich überschreitet, trennt sich der Empfänger und

wechselt in den Kopplung-Modus. Die Verbindung mit dem letzten gekoppelten

Gerät wird wiederhergestellt, sobald Sie den kabellosen Bereich wieder

Funktionen	Anleitung
Spiel oder Pause	Drücken Multifunktionstaste für kurz
Zum nächsten / vorherigen Lied	Drücken nächst / vorherig Lied für kurz
Kopplung abbrechen	Wenn Sie verbunden sind, drücken Sie den vorherigen Lied für 3 Sekunden
Beantworten oder beenden Sie Anruf	Drücken Multifunktionstaste für kurz
Eingehenden Anruf abweisen	Drücken Multifunktionstaste für 2 Sekunden
Letzte Nummer wiederwählen	Drücken nächst Lied für 2 Sekunden
Die Sprache wechseln	Während eines Anrufs drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden, um zwischen dem Empfänger und dem Telefon zu wechseln

• Beim Musik Stream und Anruf Beantworten, können Sie die Lautstärke mit dem Empfänger nicht einstellen. Stellen Sie bitte die Lautstärke direkt mit Ihrem Mobiltelefon oder Auto-Audio-System ein.

Produktpflege & Nutzung Für sicheres Fahren empfehlen wir Ihnen, den Empfänger an einem bequemen Ort platzieren, wo Ihr Arm leicht erreichen kann.

 Vermeiden Sie den Empfänger in Hochtemperaturbereichen, Flüssigkeiten. und starken Magnetfeldern zu stellen.


• Die Magnetische Basis und 3M Klebepad werden nicht für den Einsatz auf krümmten Flächen empfohlen • Spielen Sie nicht eine lange Zeit mit hoher Lautstärke, da dies zu ständig

Garantie & Kundendienst Für Fragen, Hilfen, Unterstützungen oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantieansprüche.

Merci d'avoir acheté AUKEY BR-C8 Récepteur Audio Sans Fil Kit de Voiture avec un Chargeur de Voiture de 3 Ports USB. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon. Contenu de l'Emballage Chargeur de Voiture de 3 USB ports Base magnétique Tampon Adhésif Supplémentaire de 3 M



cepteur Sans Fil Modèle	BR-C8
[echnologie	BT 4,1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamme de Fréquences	2,402GHz-2,480GHz
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 10 m / 33'
Longueur de Câble	2m / 6,56'
Dimensions	42 x 18mm / 1,65" x 0,71"
Poids	46g / 1,62oz

Pour Commencer Régler le Récepteur 1. Placez le récepteur à la place désirée avec le tampon adhésif à l'arrière

72 x 38 x 23mm / 2,82" x 1,5" x 0,91"

3. Branchez le récepteur sur le port AUX stéréo de votre autoradio avec le connecteur 3,5 mm

Sortie 3 (port gris)

2. Branchez le chargeur de voiture dans la prise de 12V de votre voiture, puis insérez le connecteur d'alimentation USB du récepteur dans le chargeur de

Allumer / Éteindre • Le récepteur s'allume / s'éteint automatiquement lorsque vous démarrez ou fermez le moteur de votre véhicule Vous pouvez également appuyer sur le bouton multifonctionnel et le maintenir pendant 3 secondes pour éteindre le récepteur sans éteindre le moteur du véhicule ou débrancher le connecteur d'alimentation USB du chargeur de voiture. Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour allumer le récepteur à nouveau

1. Lorsque vous allumez le récepteur, il entrera automatiquement en mode d'appariement avec l'indicateur LED blanc clignote rapidement 2. Activez la fonction d'appariement sur votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone) et sélectionnez "AUKEY BR-C8" 3. Si un code ou un NIP est nécessaire pour l'association, entrez "0000" 4. Lorsqu'il est appairé avec succès, l'indicateur LED reste allumé

Encendido / Apagado

Emparejamiento

apague el motor del vehículo

 Le BR-C8 restera en mode d'appariement avec avec l'indicateur LED blanc clignote si aucun appareil n'est apparié Si votre appareil appairé est éteint ou débranché manuellement, le récepteur sans fil entrera et restera en mode d'appariement jusqu'à ce que vous appairez avec un appareil à nouveau ou éteignez le récepteur • Si le récepteur sans fil ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, le récepteur se déconnectera et entrera en mode d'appariement La connexion réussie au dernier appareil connecté sera rétablie une fois que vous entrez à nouveau dans le cadre sans fil

• El receptor se encenderá / apagará automáticamente cuando se inicie o

segundos para apagar el receptor sin apagar el motor del vehículo o

desenchufar el USB conector de alimentación del cargador del coche.

indicador blanco parpadea rápidamente cuando el receptor se enciende

Contrôles & Indicateur LED Fonctions Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel Marche ou pause Appuyez brièvement sur la piste suivante / précédente asser à la piste suivante Lorsqu'il est connecté, appuyez sur la piste précédente et la maintenez pendant 3 secondes Annuler l'appariement Répondre à ou terminer un Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel Appuyez sur le bouton multifonctionne et le maintenez pendant 2 secondes Appuyez sur la piste suivante et la Recomposer le dernier numéro maintenez pendant 2 secondes en mode veille
Pendant un appel, appuyez sur le Commutation Vocale


 Vous ne pouvez pas régler le volume du récepteur lorsque vous écoutez de la musique et que vous répondez à un appel. Veuillez régler directement le volume de votre téléphone mobile ou de votre système audio. Soins et Utilisation du produit

bouton multifonctionnel et le maintene: pendant 2 secondes pour basculer entre le récepteur et votre téléphone pour parler

 Pour la sécurité de conduite, il est recommandé de placer le récepteur dans un endroit pratique à portée de main

 La base magnétique et le tampon adhésif de 3M ne sont pas recommandés Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques Ne diffusez pas l'audio au volume élevé pendant de longues périodes, car cela peut causer des dommages ou des pertes auditifs permanents Garantie & Service du Client Pour des questions, assistances, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du

> Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com "Veuillez noter que, AUKEY ne peut founir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.



Modelo	BR-C8
Tecnología	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Rango de Frecuencia	2,402GHz-2,480GHz
Rango de Operación	Hasta 10m / 33'
Longitud del Cable	2m / 6,56'
Dimensiones	42 x 18mm / 1,65" x 0,71"
Peso	46g / 1,62oz
Peso argador de Coche Entrada	46g / 1,62oz
argador de Coche	
argador de Coche Entrada	DC 12-24V
argador de Coche Entrada Salida 1/2 (puertos verdes)	DC 12-24V DC 5V 2,1A (total)
argador de Coche Entrada Salida 1/2 (puertos verdes) Salida 3 (puerto gris)	DC 12-24V DC 5V 2,1A (total) DC 5V 1A

Especificaciones

Empezando

Configuración del Receptor 1. Coloque el receptor en la posición deseada utilizando el soporte adhesivo

2. Conectar el cargador de coche al enchufe de 12V de su coche y luego

conecte el USB conector de alimentación del receptor al cargador de coche 3. Conecte el receptor al puerto de entrada de audio estéreo del coche

en la parte posterior de la base magnética

usando el conector de audio de 3,5 mm

2. Active la función de emparejamiento en su dispositivo de audio compatible inalámbrico (como un smartphone) y seleccione "AUKEY BR-C8" 3. Si se requiere un code or PIN para emparejar, ingrese "0000" 4. El LED indicador se permanecerá encendido cuando se empareja con éxito El BR-C8 se permanecerá en el modo de emparejamiento con el LED indicador blanco parpadeando si no hay dispositivo se está emparejado

 Si su dispositivo emparejado está apagado o desconectado manualmente, el receptor inalámbrico entrará y permanecerá en el modo de emparejamiento hasta que vuelva a emparejarse con un dispositivo otra vez o apague el receptor operación, el receptor se desconectará y entrará en el modo de emparejamiento. Se restablecirá la conexión con el último dispositivo conectado con éxito una vez que vuelva a entrar alcance inalámbrico

• También puede mantener presionado el botón de multi-función durante 3 Saltar a la pista siguiente / Presione brevemente la pista siguiente Presione brevemente el botón de multi-función para volver a encender el Cancelar el emparejamiento Responder o finalizar una Presione brevemente el botón de multi-función 1. Se entrará en el modo de emparejamiento automáticamente con el LED Rechazar una llamada entrante Volver a marcar el último Modo de empareiamiento

Controles & LED Indicador

Funciones

Mantenga pulsada la siguiente pisto durante 2 segundos en modo de Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de multi-función durante 2 segundos para cambiar entre el receptor y su teléfono para boblar.


 No puede utilizar el receptor a ajustar el volumen al reproducir las músicas o responder las llamadas. Ajústelo en su sistema de audio del coche o en el teléfono directamente por favor

Cuidado & Uso del Producto

 Para la seguridad de conducir, se recomienda que coloque el receptor en un sitio conveniente donde se puede alcanzar fácilmente • La base magnética y la almohadilla adhesiva de 3M no se recomiendan para el uso en las superficies curvadas Mantener alejado de los líquidos, calores extremos y fuertes campos magnéticos No reproduzca el audio a un volumen alto durante unos períodos prolongados,

ya que esto puede causar daño o pérdida permanente del oído Garantía & Apoyo al Cliente Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Se incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo

Orden de Amazon EU: support.eu@aukev.com *Por favor, tenga en cuenta que AUKEY. Sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Sí usted ha comprado del vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio por favor.



Modello	BR-C8
Tecnologia	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamma di Frequenza	2.402GHz-2.480GHz
Gamma di Funzionamento	Fino a 10m / 33'
Lunghezza del Cavo	2m / 6,56'
Dimensioni	42 x 18mm / 1,65" x 0,71"
Peso	46g / 1,62oz
aricabatteria da Auto	
aricabatteria da Auto Ingresso	DC 12-24V
aricabatteria da Auto	
aricabatteria da Auto Ingresso Uscita 1 / 2 (porte verdi)	DC 12-24V DC 5V 2.1A (totale)
aricabatteria da Auto Ingresso Uscita 1 / 2 (porte verdi) Uscita 3 (porto grigio)	DC 12-24V DC 5V 2.1A (totale) DC 5V 1A

1. Mettere il ricevitore nella posizione desiderata utilizzando il supporto adesivo

2. Inserire il caricabatteria da auto nella presa 12V dell'auto e collegare il

3. Collegare il ricevitore alla porta d'ingresso stereo dell'autoradio utilizzando

connettore di alimentazione USB del ricevitore nel caricabatteria da auto

Impostare il Ricevitore

レシーバーを装着する

電源on/off

1.磁気ベースをお好きな場所に設置します。

3.3.5 mmプラグを車のオーディオポートに挿入します。

sul retro della base magnetica

il connettore d'audio da 3,5 mm

 Il ricevitore si accende / spegne automaticamente quando si avvia o chiude il motore del veicolo

• È possibile tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi per spegnere il ricevitore ma no spegnere il motore del veicolo o scollegando il connettore di alimentazione USB dal caricabatteria da auto. Premere brevemente il pulsante di multifunzione per accendere nuovamente il ricevitore **Appaiamento** 1. Quando si accende il ricevitore, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento con l'indicatore LED bianco a lampeggiare velocemente 2. Attivare la funzione di accoppiamento sul dispositivo audio wireless-compatibile (come uno smartphone) e selezionare "AUKEY BR-C8"

3. Se è richiesto un codice o il PIN per l'accoppiamento, inserire "0000" 4. Quando accoppiato con successo, l'indicatore LED rimarrà acceso Il BR-C8 rimarrà in modalità di accoppiamento con l'indicatore LED bianco lampeggiante se non è associato alcun dispositivo • Se il dispositivo accoppiato è disattivato o scollegato manualmente, il ricevitore wireless entrerà e rimarrà in modalità di accoppiamento fino a quando non si accoppierà nuovamente con un dispositivo o si spegne il ricevitore • Se il ricevitore wireless o il dispositivo collegato supera il gamma di funzionamento, il ricevitore scollegerà e entra in modalità di accoppiamento. La connessione all'ultimo dispositivo collegato correttamente verrà ripristinato una volta che si reinserisce l'intervallo wireless

Riproduzione o Pausa Cancellare l'accoppiamento quando è collegato, tenere premuto la traccio precedente per 3 secondi Cancellare l'Accoppiamento Rispondere / Terminare una Premere brevemente il pulsante di multifunzione Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi chiamata

Rifiutare una chiamata in arrivo Rifare l'ultimo numero per 2 secondi in standby Durante una chiamata, tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi per passare tra il Commutazione vocale Indicatore LED

Controlli & Indicatore LED

ricevitore e il telefono per parlare Bianco lampeggia rapidamente Modalità di Accoppiamento Collegato

 Non si può regolare il volume dal ricevitore durante la trasmissione di musica dere alle chiamate. Si prega di regolare direttamente il volume da Suo telefono o dal sistema d'audio automobilistico Cura di Prodotto & Utilizzo Per la sicurezza di guida, si consiglia di posizionare il ricevitore in un luogo conveniente a portata di mano

 La base magnetica e 3M adesivo pad non sono consigliati per l'utilizzo su • Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici Non riprodurre audio a volume alto per periodi prolungati, in quanto ciò può causare danni uditivi o perdite permanenti

Garanzia & Assistenza ai Clienti Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com *Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattato direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

だき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品 全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、ご注文番号を記入し 上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。
パッケージ内容 ワイヤレスオーディオレシーバー 3ポートUSBカーチャージャー 磁気ベース 予備用3が貼着性ゲルバッド 取扱説明書 保証カード
各部の名称 マルチファンクションボタン マイク 曲戻り 曲送り
3.5 mm オーディオブラグ USB電源コネクタ

型番	BR-C8
対応プロファイル	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz
動作範囲	最大10m
ケーブルの長さ	2m
寸法	42 x 18mm
重量	46q
	DC 12-24V
ー チャージャー 入力 出力1/2 (グリーンポート)	DC 12-24V DC 5V 2.1A (合計)
入力 出力1/2 (グリーンポート)	
入力	DC 5V 2.1A (合計)
入力 出力1/2 (グリーンポート) 出力3 (グレーポート)	DC 5V 2.1A (合計) DC 5V 1A

2.カーチャージャーを12Vシガーソケットに挿して、USB電源コネクターと接続します。

 車のエンジンの始動/切るにより、電源が自動的にON/OFFになります。 ● マルチファンクションボタンを3秒押し続けると、手動で電源 Offにします。再度マル

チファンクションボタンを短くて押すと、電源Onになります。

ペアリング
1. 車を起動すると、本製品が自動的にペアリングモードに入り、白LEDが点滅します。
 ペアリングしたい機器(スマートフォンやタブレット等)からデバイス名「AUKEY BR-C8」 を選択して登録します。
3. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力してください。
4. ペアリング完了すると、LEDが点灯します。
ご注意:
いずれのデバイスにも接続されていない場合、本製品がペアリングモードの状態を 保持し、LEDが点滅します。
 ペアリングされたデバイスをオフして、または手動で接続を切断された場合、本製品がペアリングモードになります。
 通信距離外に移動したら、接続が切断されます。その時、通信距離内に戻すると、自動

ペアリングされたアハイスをオフレく、または手動で接続を切断された場合、本 がペアリングモードになります。 通信距離外に移動したら、接続が切断されます。その時、通信距離内に戻すると、 的に最後にペアリングされた機器と接続できます。	
基本操作とLED表示 ファンクション	操作方法
再生/一時停止	マルチファンクションボタンを短くて押す
曲送り/曲戻り	曲送り/曲戻りボタンを短くて押す
ペアリングを解除する	ペアリングされた状態で、 マルチファンクションボタンを3秒を押し続け
通話を応答/終了する	マルチファンクションボタンを短くて押す
着信を拒否する	マルチファンクションボタンを2秒を押し 続ける
最後の番号をリダイヤルする	スタンバイ状態でマルチファンクション ボタンを2秒を押し続ける
	*高紙由 フルズフランカション・ギカン(たの種)

話を切り替えます

	ステータス
白LEDが速く点滅する	ペアリングモード
白LEDが点灯する	ペアリング完了
量を調節してください 取り扱い上の注意 ・ 安全運転のために、レシーバーを ・ 磁気ペースは凹凸の場所での使用 ・ 液体がある場所や、異常に温度が ・ 長い時間でスピーカーを高音量では損害を招く恐れがあります。 保証とアフターサービス 製品について、何のご問題・ご質問な	。直接に車のオーディオシステムまたは電話から 手が届ける範囲内に設置してください。 引はお勧めしません。 高くなるとごろへ置かないでください。 で使用しないでください、永久性の聴力損傷ある で使用しないでください、永久性の聴力損傷ある はどがございましたら、ご注文番号を記入した上で わせください。最も早い営業日にご返信を差し上
Eメール: support.jp@aukey.com	