# ■ PANTONE Cool Gray 11 C+K



(V1.0)

成品尺寸: 80×80mm 材质: 太空梭70g无光铜

图号: Y30 料号: 609

4

Manufacturer: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.
Address: 16F, Building 1, No. 515, Huanke Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-6881 6918
http://www.yitechnology.com

FCC ID: 2AFIB-YYS3017 IC: 20436-YYS3017


Thank you for chooseing YI Dome X


印刷公差≤0.5mm SCALE 1:1



## Table of Contents

1. English 1
2. Français······ 8
3. Deutsch16
4. Español24
5 Italiana aa





- Download and install the app.
- Scan the QR code of the YI Home APP below and complete the installation.
- If you have a YI account, log in directly and add the device according to the app's add process.



YI Home APP QR Code



### c) Adding the device to YI account


After logging in to the app, enter the device selection interface, the camera flashes yellow and the voice prompts "Waiting for connection".

Then click on "I heard waiting to connect" and point the QR code displayed on the phone towards the camera lens, waiting for the scan.


After the QR code is scanned successfully, click "Next". Waiting for the voice prompt "Pairing successful", you can start using it.



| 5









- b) Connectez YI Caméra à l'App

   Téléchargez et installez l'App pour YI PTZ Caméra.

   Scannez le code QR de l'App pour YI Smart Caméra et installez.
- Si vous avez un compte YI, connectez-vous directement et ajoutez l'appareil en fonction des instructions de l'interface.



YI Home APP Code QR




#### c) Ajouter le dispositif au compte YI

Sélectionnez l'interface du dispositif après la connexion à l'App, et lorsque le voyant jaune clignote et que l'instruction vocale "En attente de connexion" s'affiche, veuillez cliquer sur " J'ai entendu l'invite vocale " et laissez le code QR se visualiser sur le téléphone face à l'objectif de la caméra, en attente d'être scanné.


Cliquez sur " Suivant " lorsque la numérisation du code QR est terminée, cela peut être utilisé après que l'instruction vocale de "Liaison réussie" s'affiche.



13







≡ □

Wählen Sie nach dem Einloggen in der APP das Device Interface aus, und wenn das

gelbe Licht blinkt und die Sprachausgabe von "Wartet auf Verbindung" ertönt, klicken

Sie bitte auf "Ich habe die Sprachausgabe gehört", und stellen Sie den QR-Code, der

auf dem Telefon angezeigt wird, vor das Kameraobjektiv und warten Sie darauf,

c) Gerät zum YI-Konto hinzufügen

ausgegeben wurde.

21

### b) YI-Kamera APP anschließen

- Laden Sie die APP für die YI PTZ-Kamera herunter und installieren Sie sie.
- Scannen Sie den QR-Code der APP für die YI Smart-Kamera und installieren Sie ihn.
- Wenn Sie über ein YI-Konto verfügen, melden Sie sich direkt an und fügen Sie das Gerät gemäß den Eingabeaufforderungen der Schnittstelle hinzu.



YI Home APP QR-Code











- Escanee el código QR de la aplicación para la Cámara Smart YI, e instálela.
- Si ya posee una cuenta de YI, ingrese directamente y añada el dispositivo según las indicaciones que se muestran en la interfaz.



YI Home APP código QR



### c) Añada el dispositivo a la Cuenta YI

Seleccione la interfaz del dispositivo luego de ingresar a la aplicación, y cuando la luz amarilla brille y se escuche la indicación de voz de "Esperando Conexión", presione "He escuchado el comando de voz", y enfrente el código QR que se muestra en el teléfono al lente de la cámara para su escaneo.


Pulse "Siguiente" cuando se haya completado el escaneo del código QR. La cámara estará lista para su uso luego de que el comando de voz indique "Unión correcta".




29

28

Español







### b) Collegare l'applicazione della fotocamera YI

Scaricare e installare l'applicazione per la fotocamera YI PTZ.

Italiano

36

- Scannerizzare il codice QR per la fotocamera intelligente YI e installarla.
- Se hai un account YI, accedere direttamente e aggiungere il dispositivo secondo I suggerimenti dell'interfaccia.

YI Home APP codice QR




### c) Aggiungere il dispositivo all'account YI

Selezionare l'interfaccia del dispositivo dopo aver fatto accesso all'applicazione, e quando la luce gialla lampeggia e si sente il suggerimento vocale "In attesa di connessione", si prega di cliccare "Ho ascoltato il suggerimento vocale" e far sì che il codice QR appaia sul telefono posto di fronte alle lenti della fotocamera, in attesa di essere scannerizzato.

Cliccare "Successivo" quando la scannerizzazione del codice QR è stata completata, poi questo può essere usato dopo che appare il suggerimento vocale di "Accoppiamento avvenuto".





This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio é lectrique subi, m ê me si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type, d'antenne et son. gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

MPE Requirements
To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Les antennes install é es doivent ê tre situées de facon à ce que la population ne puissey ê tre exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ceque le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position

La FCC des é ltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d' au moins 20 cm des personnes pendant son functionnement.

