YI Mini Dash Camera User's Guide

Manufacturer: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd.
Address:16F, Building 1, No.515, Huanke Road, Shanghai, China
Website: www.yitechnology.com


CE

ECCID: ZAFB-YCS1818
IC: 20436-YCS1818
IC: 20436-YCS1818


Table of Contents

1. English

1) Basic Configuration




2) Camera Components




Please use a genuine 8-64 GB microSD card (Class 10 and above), otherwise the camera may be unable to record, or recording may be interrupted.

~



3) Charging the Camera

Use the 3.5 m standard charging cable and connect to the car charger included in the Xlaoyi Car Recorder box. [Charger Specifications: Input:12-24V, Out:5V 1A]



 $^{\circ}$

4) Download APP

Camera can work independently without APP when you are driving. APP provides additional features like live preview, playback, video clips download and remote settings after connect using Wi-Fi to camera.

1) APP Download
Scan the QR code below or download application from App Store or Google Play.
(APP requires Android 4.1 / IOS 8.0 or above)

Updating Firmware
 To improve user experience, please use the most current firmware with improvements.
 When the APP is connected to the Internet, it will automatically check for the latest firmware updates. Please follow the prompts to update.

.



5) Basic User Instructions



Power On/Off

ö,

Power On: Long press Setting/Power key. Power Off: Long press Setting/Power key.

Auto Power On: Device will automatically power on after you start your car and

battery will begin charging.

Auto Power Off: When you turn your car off the device will end recording after 10 seconds and power off.

Settings р.

After powering on, press the Setting/Power button to enter the Settings menu: Resolution: Default is 1920x1080P.30fps, Press "Confirm" to select 1920x1080 30fps or 1280x720P 30fps.

Addio: Press 'Confirm' to enable or disable microphone.

Sensors: Default is medium ensuitavity, Press 'Confirm' to select low, medium, or high sensitivity, When the vehicle collides or brakes the camera automatically lotse on the current scene and records for 10 seconds after the collision.

Wi-Fi: Press "Confirm" to format the memory card.
(caution: this will restore and all data).


Factory Reset: This will restore the device to its original system settings. Fractory Reset: This will restore the device to its original system settings. Fractory Reset: Onlime's the camera will show a driving report, After driving for more than 10 minutes the camera will show a driving report, such as acceleration, brakes, driving time, etc.

Resolution:1080P/30fps



Emergency Recording o.

When turned on, press the "Emergency Record" button to start emergency video recording for at least 10s. While recording, the progress bar at the bottom will gradually shrink.
 After the recording is completed, the progress bar will disappear, and the system will splice an emergency video of up to 3 minutes and 10 seconds automatically, and then return to normal camera status.



Warning: Verify you have inserted a microSD card to save recordings.

 ∞

d. Loop Recording

Loop recording and charging will automatically begin after you start your car, and the "Stautus Indicator Light"will stay on. You can change the video recording status (start and stop) by pressing "Loop Recording".

(Warning, When the microSD card is full, the camera will replace the old file with your new recording.)



e. Album


Press "Album" to review recordings. Use the arrows to review the previous or next video. Select "Confirm" to start video playback. During playback, use "Confirm" to pause the album.




Indicator Lights <u>..</u>

Status Indicator Light: Charging Indicator Light:

Charging (red): Constant light; 1. Recording (orange):
 Charging completed: Turns off. Continuous one flash per second;
 C. Updating in progress (orange):
 Fast flashing.



6) Wiring Installation Diagram



Place and stick the Car Recorderat the top area of the windshield

Line the power cable around the trim of your vehicle

Insert the car charger into your vehicle's cigarette lighter port and connect the USB cable

Tip: Verify your USB car charger model before using YI Dash Camera. In some car models the USB car charger models provides power even after the engine is turned of off and consumes the battery. If this applies to you , please turn off your camera manually after you switch off the engine.

12

-


Windshield Mounting Legal Restrictions who shall be defect the size and botal laws and ordinances where you drive. Some using the mount bracket on your mistign mounts on their windshields while operating motor vehicles. Other state laws safew the mount bracket to be located only in specific locations on the windshield. Many other states have extend restrictions against special golders or the windshield. Many other states have useful to settlors again to settlors again to set the settlers and the settlers are settlers with the carrier in the other in settlers in the carrier windshield with ALL A-PLICABLE LAWS AND OUR VIEW TO MOUNT THE DEVICE IN COMPLIANCE WITH ALL A-PLICABLE LAWS AND OUR VIEW SETTLERS Almays mount your device in a location that close not obstruct the officer's view of the road Y1 does not assume any responsibility for any fines, penalties, or damages that may be incurred as a result of any state or local invo or ordinance institution.

7) YI Smart Dash Camera Basic Parameters

- Maximum resolution: 1920 x 1080
 Video resolution: 1080P 30fps / 720P 30fps
 Lens: FOV(D) 130°
 Sound: Built-in microphone / speaker
 Video compression: H.284 encoding
 Enhanced WDR


- Weight: 2.5 ounces
 Storage: 8-64GB Class 10 or above with FAT32 format
 Storage: 8-64GB Class 10 or above with FAT32 format
 2.0° Graphic 960 x 240 dot-matrix delta type TFT LCD
 WH-Fi supports single band 2.4GHz and 802.11n standard
 Smartphone platform support: Android / IOS
 WAP2 wireless snoryging
 Power cord: 3.5 metros de longitud
 Power Source: USB Car Charger, Input: 12V-24V; Output: 5V

2). Ausrüstung Bauteile



⊙ ⊙ ⊙ 4 Lautsprecher ⑤ Objektiv Micro-USB Netzteil Schnittstelle
 microSD Steckplatz ③ 3M Klebefläche

Bitte nutzen Sie eine original 8-64 GB microSD-Karte (Klasse 10 oder höher), andernfalls kann es sein, dass die Kamera nicht in der Lage ist, Aufnahmen zu tätigen oder die Aufnahme kann unterbrochen werden. 16



17

3), Laden

- Fügen Sie das USB-Ladegerät des Autos in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Autos ein.
 Pegen Sie das Ende des USB-Stromversorgungskabels in das USB-Ladegerät des Autos ein.
 Fügen Sie den Micro-USB in den USB-Anschluss der Kamera ein.
 Spezifikationen der Aufladung: Eingang:12-24V, Ausgang:5V]
- 8

4)、Installation der Kundenseite des Mobilgeräts

Installation der Kundenseite des Mobiltelefons
Scannen Sie den Barcode unten; laden Sie die Kundenseite des unterstützenden
Mobilleelefons herunterzinden Sie und verbinden Sie sich entsprechend der Anleitung.
Sie können APP aus dem "Application Shop" herunterladen (Android und höher oder
iOS und höher Version des mobilen Systems erforderlich).
 Aktualisierung der Verbindungselemente
Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, werden wir die Version der
Verbindungselemente regelmaßig aktualisieren. Unter dem Internet-Status führt APP
eine automatische Impsektion auf die neueste Version der Verbindungselemente durch;
bitte aktualisieren Sie in einer Taste entsprechend der Anleitung.



19

5)、Grundlegende Benutzeranleitung



Einschalten/Ausschalten

ö.

Ausschalten: Drücken Sie lange Einstellung/Power. Einschalten: Drücken Sie lange Einstellung/Power.

Automatisches einschalten: das Gerät wird automatisch eingeschaltet, nachdem Sie das Auto starten und die Batterieaufladung beginnt.

Automatisches ausschalten: Wenn Sie Ihr Auto parken, wird das Gerät nach 10 Sekunden die Aufnahme beenden und sich ausschalten.


b. Einstellungen

Nach der Einschaftung drücken Sie Einstellung/Power, um in das Einstellungsmenü zu gelängen: um wacken Fri 1920×1080 50p; son de 1800-700ps, drücken Sie, Confirm", um wacken Fri 1920×1080 50p; sund 1280-720p 50ps suszuwählen. 1920×1080 50p; sund 1280-720p 50ps suszuwählen. Sie, Confirm", um die Mikrofordunktion ein- oder auszuschalten. Audio aufrahmer: Drücken Sie, Confirm", um die Mikrofordunktion ein- oder auszuschalten. Sie, Confirm", um niedrige, mittelere doer hohe Empfindlichkeitsaufte. Drücken Sie, Confirm, um weisten suszuwählen. Wenn das Auto kolliefunt oder premater. Drücken Sie, Lonfirm", um Wi-Fr ein- oder auszuschalten. Vorsicht; dies wird alle Daten löschen.)

Vorsicht; dies wird alle Daten löschen.)

Vorsicht: Uncken Sie, Confirm", um der Berückert zu formatieren. Systemeinstellungen wiederherstellen.

Fahrberfeit: Drücken Sie, Confirm" um den Barbericht ein- oder auszuschalten. Fahrbericht andes gelähren sind, wir die Kamera einen Fahrbericht anzeigen, Fahrbericht anzeigen, Fahrbericht anzeigen, der Beschleunigung, bremsen, Fahrzeit, etc. beinhaltet.



c. Notfallaufnahme

- Drücken Sie "Confirm", um die Funktion für Notfallaufnahme ein- oder auszuschalten.
 Aktivieren Sie die Funktion für Notfallaufnahme durch Drücken von Taste des Indikators, wie das Folgende angezeigt ist.



Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Sie eine microSD-Karte eingesetzt haben, um die Aufnahmen zu speichern.

d. Fotografie
Die Loop-Aufnahme und Aufladung wird automatisch beginnen, nachdem Sie
Inr Auto starten und die "Status des Indikator Licht" wird bleiben. Sie können de
En Status der Videoaufnahme (Start und Stop) durch Drücken von "Loop
Recording" andem.
(Achtung: Wenn die microSD-Karte voll ist, wird die Kamera die alten Dateien
durch Ihre neuen Aufnahmen ersetzen.)



e. Wiedergabe

Drücken Sie die Wiedergabetaste, und der Datenrekorder wird automatisch die Medien-Thumbnall-Liste öffnen, drücken Sie die Tasten, nach inker' und, nach rechts' und wahlen Sie das vorherige oder nächste Video aus, drücken Sie die Taste, "Bestätigen" und halten Sie die Wiedergabe an; drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Abspielen" und "Löschen" Bildwahl, drücken Sie die Tasten "nach links" und "nach rechts" und "Löschen, und wählen Sie die Tasten "Bestätigen" und "Löschen" Sie das Videoprogramm.



Wiedergabe 24

f. Farbanzeige der Anzeigeleuchte


Ladeanzeigeleuchte

Statusanzeigeleuchte

- Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeigeleuchte;
 Beim Aufladen erlischt die Ladeanzeigeleuchte.
- In der Fotografie blinkt es einmal pro Sekunde;
 Bei der Aktualisierung blinkt es zweimal pro Sekunde.



6). Abbildung für die Installation der Verkabelung



Ladehinweis: Nach dem Ausschalten werden einige Fahrzeuge weiterhin Strom ber den Zigarettenarzünder Versorgen, os dass der Datenrekorder kontinuierlich arbeitet und die Batterie verbraucht wird. Deshalb muss der Datenschreiber beim Abschalten solcher Fahrzeuge manuell abgeschaltet werden.

26

Gesetzliche Baschränkungen bei der Befestigung an der Windschutzscheibe Bevoss sie ehletung an frew Windschausbebe befassign, berpfühlis bei ber de Lanbes obei ontlienen Gesetze und Verorfungen, wo Sie fahren, Enlige staatlind Gesetze werbeiten sei den Fahren, während des Berleise vor Kaffertzangen Heiteningen an Fern Windschutzscheiben zu verwenden. Andere staatlinde Gesetze Berleise vor Kaffertzangen Heiteningen an Fern Windschutzscheiben zu verwenden. Andere staatlinde Gesetze erleichen set, desse der Montzgehalterung nur an bestimmte Stellen auf der Windschutzscheibe und an Positionen an angebracht sin, werber de ei Fahrenzt Heinenfer, EST DE VERSAUM WORTUNG DES BENUTZERS. DAS GERAT IN UBERFINSTIMMUNG WITALLEN NAWIPUNDAREN GESTZEN UND ORDINANZEN ZU MOTEREN Dereisgen Sie in Gradit ihren einem Ord eine Schlide siehers auf die Straße nicht behindert. VI übernimmt keine Gezeine für gebrueb de Lögeleter. Straßen nicht behindert. VI übernimmt keine Gezeine für Beweiber Straßen mit der Verwendung Ihres Geats aus die sich aus Landes- oder ortlichen Gesetze en der der der der Straßen mit der Verwendung Ihres Geats

7). Grundlegender Parameter der

- Maximale Auflösung: 1920 x 1080
 Videoauflösung: 720P 30fps/1080P 30fps
 FOV(D) 130°
- Ton: eingebautes Mikrofon /Lautsprecher
 Videokompression: H.264 Verschlüsselung
 Verbesserte WDR
 - - · Gewicht: 2.5 ounces

- Specials: 8-46Bk (Basse 10 oder höher im FAT32 Format

 2.0" Grafik 960 x 240 Punktraster Typ Delta TFT LCD

 WI-Fi unterstützt Single-Band 2.4G-hz und 802.11n Standard

 Smartphone Plattidromunterstützung: Android / iOS


 Smartphone Plattidromunterstützung: Android / iOS

 WPA2 kabeliose Verschlüsselung


 Stromversorgungskabel: 3.5 Metern Länge

 Stromversorgungskabel: 3.5 Metern Länge


1)、Collocazione standard Ufficiale



2)、Componenti dell'attrezzatura




- Si prega di utilizzare una scheda micro SD originale da 8-64 GB (Classe 10 o superiore), altrimenti la fotocamera potrebbe non registrare o la registrazioni potrebbe subire interruzioni.



- ⑤ Fessura di resettaggio (7) Microfono
- - ® Luce di indicazione dello stato® Luce di indicazione della carica
- ⊕ Tasto di rotografia di emergenza
 ⊕ Fotografia/passaggio precedente
 ⊕ Tasto dell'alimentazione
 ⊕ Rivedi/passaggio successivo

3), Carica

- Inserire il caricatore da auto USB nella presa accendisigari della vettura.
 Inserire l'estremità del cavo di alimentazione con connettore USB nella porta USB del caricatore da auto.
 Inserire l'estremità con connettore micro USB nella porta micro USB della telecamera da auto.
 Sepedifiche del caricatore: input:12-24v, Output:5V]



4), Installazione dell'applicazione del cliente del telefono

1) Installazione dell'applicazione del cliente del telefono Scannerizzare il codice a barre sotto; scaricare l'applicazione del cliente del telefono;

Commission in source a paint source, scan be a pulicazione del tereliono, logigaris secondo le istruzioni.

Pulo scaricare i applicazione dal "regozio delle applicazioni" (e necessario il sistema Android e superiori oi OSe versioni superiori del sistema).

2) Aggiomamenti delle connessioni
Per migliorare l'esperienza dell'utente, aggiomeremo regolarmente la versione delle connessioni. Secondo lo stato di Internet, l'applicazione controllerà automaticamente secondo le istruzioni.



33

5), Istruzioni basiche per l'utente



a. Accensione/Spegnimento Accensione: Tenere premuto il pulsante Impostazioni/Accensione-Spegnimento. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante Impostazioni/Accensione-Spegnimento. Accensione automatica: il dispositivo si accenderà automaticamente dopo

l'avviamento dell'auto quando la batteria inizierà a caricare. Spegnimento automatico: A seguito dello spegnimento dell'auto, il dispositivo smetterà di registrare dopo 10 secondi e si spegnerà.

b. Impostazioni

Dopo l'accensione, premere il tasto impostazioni/Accensione-Spegnimento per accedere al meni impostazioni.

Risoluzione: 1080 P/20 e immagini sono il valore predefinito; continuamente premere il tasto "conferma" e trasferire tra le 120 P/30 immagini sono il valore predefinito; continuamente premere il tasto "conferma" e trasferire tra le 120 P/30 immagini.

Registrazione audio: Premere "Conferma" per abilitare o disabilitare il microfono.

Sensores. E i impostazione predefinita è media sensibilità Premere "Conferma" per selezionare bassa; media o alta sensibilità. Quando il veicolo entra in collisione o in caso di guasto, la florocamera si blocca automaticamente sulla scena corrente e registra per fo seconde depia collistone o antoni della per fo seconde depia collistone predefinita è media sensibilità. Premere "Conferma" per formattare la scheda microSD.

Virti. Premere "Conferma" per formattare la scheda microSD.

(Attenzione: questa poperazione cancellera futti I dati.)

(Attenzione: questa poperazione cancellera tutti I dati.)

(Ripristino della fabbrica: Questa operazione riportera il dispositivo alle impostazioni di sistema originare.


Dopo aver guidato per pui di 10 minuti, la fotocamera mostrera un rapporto di guida, tra cui accelerazione, freni, tempo di guida, etc.



c. Fotografia di emergenza

• nello stato di avvio, premere il tasto "fotografia di emergenza" e avviare la funzione fotografia di emergenza per alimeno 10 secondi; nella fotografia, la barra del progresso nella parte centralee inferiore saranno ridotte in un breve intervallo di tempo.

• Dopo aver scattato la fotografia, la barra del progresso va via; si collega limmediatemente al programma di video di emergenza per alimeno 3 minuti e 10 secondi; poi ritorna allo stato di fotografia normale.



Attenzione: Verificare di aver inserito una scheda microSD per salvare le registrazioni.

d. Fotografia

Premere il tasto dell'alimentazione e entrare nel modello della fotografia e avviare la fotografia- in questo momento, la luce dell'indicazione lampeggia di gialio; premere il tasto fotografia e si interrompe la foto- in questo momento la luce dell'indicazione si Illumina.

(Nota: Questa macchina gode della funzione della fotografia di circolazione; se la scheda di memoria è piena, I vecchi documenti saranno coperti.)



Premere il tasto rivedi e il registratore dei dati ti farà entrare automaticamente nella ilsta di antegrima dei documenti media; premere il itasto "verso sinistra" e il tasto "verso destra" e selezionare il video precedente o quello successivo; durante il video, premere il tasto "conferma" e mettere in pausa; nello stesso tempo, premere "travedi" e"cancella" le immagini selezionare; premere I tasti "verso sinistra" e "verso destra" e seleziona I tasti "conferma" e "cancella" per cancellare il programma dei video.




f. Indicazione del colore della luce segnaletica

Luce di indicazione di carica


In carica, la luce di indicazione di carica brilla;
 Dopo la carica, la luce di indicazione di carica svanisce.

Luce che indica lo stato

Nella fotografia, lampeggia una volta al secondo;
 . nell'aggiornamento, lampeggia due volte a secondo.



6). Diagramma dell'installazione dell'impianto elettrico



Avviso di carica: dopo lo spegnimento, alcuni veicoli continueranno a produrre corrente attraverso l'accordi signa, cosi il registratore dei dati lavora continuamente e la potenza della batteria verrà consumata. Perciò, il registratore dei dati deve essere spento manualmente dopo lo spegnimento di tali veicoli.

Restrizioni legali per l'installazione del supporto mercia dependie le cali del luogo in cui si servizioni legali per l'installazione del supporto de l'ambiento su parabrezza durante la guida. Altrie legal statia probleccion si conduenti del utilizzare supporti sa loro parabrezza durante la guida. Altrie legal statia pernetiono de la supporto venga posizionato solarion in zone specifiche del peraferezza. Molti altri Stati hanno attaion cestizioni no confronti del pazizioname del solario del peraferezza. Molti altri Stati hanno attaion cestizioni no confronti del pazizioname no diogetti sul prabatzaza na zone dei estisiaziono la visuale conduciane. Per ESPONSABILITÀ DELL'UTENTE INSTALLARE IL DISPOSITIVO SECONDOLE LEGGI EL CODINANZE APPLICABILI instaliare sampre il dispositivo in una sezone che non istusca ai avisitatà della strada all'uteno del dispositivo concrese a seguine de derina responsabilità riguardo qualtroque multa, pernatia o danno repositivo del qualtroque legge o ordinarza stratae el cocale relativo altrigizzo del dispositivo.


7). Parametri Basici della telecamera per auto YI

- Massima risoluzione: 1920 x 1080
 Risoluzione del video: 720P 30fps/1080P 30fps


 - FOV(D) 130°
 Suono: microfono/altoparlante integrati
 Compressione video: codifica H.264
 WDR ottimizzata
- Peso: 2.5 ounces
 Archiviazione: 8-64GB Classe 10 o superiore con formato FAT32
 Grafica ad 2.0" mattice-dot 960 x-240 delta tipo TFT LCD
 connettività WI-FI supporta bande singole 2.4GHz e 802.11n standard
 Supporto piattaforma smartphone: Android / IOS

- WPA2 criptaggio wireless
 Cavo di alimentazione: 3.5 m
 Fonte di alimentazione: caricatore da auto USB. Input: 12V-24V; Output: 5V

1), Norme Officielle de Collocation



2), Les composants de l'équipement




③ Fente Micro SD

Message-guide accueillant Veuillez adopter une carte Micro SD de 8-64 Go (la vitesse de lecture recommandée de la classe 10 ci-dessus est de 80 MB/s ou plus); Sinon, cela entraînera une défaillance ou une interruption de la photographie.



- © Reajustement de la fente
 © Microphone
 © Microphone
 © Signalisation du voyant d'étant
 © Storalisation du voyant d'étant
 © Bouton de la source d'alimentation ©
 © Signalisation du voyant de charge © Rejouer / étape suivante

Charge
 Insérez le chargeur de voiture USB dans la prise allume-cigare de votre voiture.
 Lineèrez l'extrémité USB du câble d'alimentation USB dans le chargeur de voiture USB.
 Insérez le Micro USB dans le port USB de la caméra de voiture embarquée.
 Spécifications du chargeur. Entrée: 12-24V, sortie: 5V]



45

4), Installation du Mobile par le Client Final

1) Installation du Mobile par le client final Scannez le code à barres ci-dessous; téléchargez le support mobile du client final; reliez et connectez- vous selon l'instruction.

Vous pouvez télécharger l'APP à partir de la "boutique d'applications" (Android et ci-dessus ou iOS et la version ci-dessus du système mobile est nécessaire).

2) Amélioration des fixations Afin de metitre à jour l'expérience de l'utilisateur, nous metitrons réguilèrement à jour la version des fixations. Dans le cadre du statut Internet, l'APP effectuera une inspection aux instructions.



YI app code QR

47

5). Instructions de fonctionnement de base



a. Allumer/Éteindre

Allumage Automatique: L'appareil s'allume automatiquement après le démarrage Allumer: Appuyez longuement sur Paramètre/ Alimentation. Éteindre: Appuyez longuement sur Paramètre/ Alimentation.

de la voiture et le chargement de la batterie également. Extinction Automatique. Lorsque vous arrêtez votre voiture, la caméra met fin à l'enregistrement après 10 secondes et s'éteint.

b. Configuration

Après l'allumage, pressez le bouton « cetting/Power » (Paramètre/Alimentation) pour entre dans le menu des paramètres. Résoulurion: La valeur par défeu rest 1920 « 1080 P / 30fps, appuyez sur «Confirmer» pour selectioner 1920 « 1080 30fps et 1280 » 7250 30fps. Enregistrement du son: Appuyez sur « Confirmer » pour activer ou désactiver le Enregistrement du son: Appuyez sur « Confirmer » pour activer ou désactiver le

microphone and the Control of the Co



- c. Photographie d'urgence
 Dans l'état de démarrage, appuyez sur la touche "photographie d'urgence" et démarrez la fonction de photographie d'urgence pendant au moins 10 secondes; dans la photographie, la barre de progression du milieu et la partie inférieure seront réduites avec le temps.
 Lors de la photographie, la barre de progression disparaît; elle relie automatiquement un programme vidée d'urgence pendant plus de 3 minutes 10 secondes; puis elle revient à l'état normal de la photographie.



Attention: Vérifiez que vous avez inséré une carte microSD pour sauvegarder les

d. Photographie Appuyez sur la touche d'alimentation et entrez dans le modèle de photographie pour commencer à photographier. À ce moment, le voyant lumineux clignote en pour expuyez sur la touche de photographie pour arrêter de photographier e ce moment-la, le témoin lumineux brille. (Remarquez Cette machine bénéficie de la fonction de photographie en circulation; si la carte mémoire est pleine, les anciens fichiers seront couverts.)



Appuyez sur le bouton Rejouer et l'enregistreur de données entrera automatiquement dans la liste des images miniatures des médias; appuyez sur les touches "vers la gauche" et 'vers la droite" et sélectionnez la vidéo précédente ou suivante; dans jouer, appuyez sur la touche "confirme" et faites une pause; en même temps, faire ressoffir le « jouer » et « supprimer » sélectionner l'image; appuyez sur les touches "vers la gauche" et "vers la droite" et sélectionnez les touches "confirmer" et "supprimer" et selectionnez les touches "confirmer" et "supprimer" et supprimer le programme vidéo.




f. Indication de couleur de la lumi è re de signalisation

- Signalisation de lumière de la charge: 1. Dans la charge, la lumière de signalisation de charge brille; 2. après la charge, la lumière de signalisation s'éteint.
- Lumière d'état de signalisation: 1. Dans la photographie, la lumière clignote une fois par seconde; 2. Dans la mise à niveau, la lumière clignote deux fois par seconde.



6). Schéma de câblage d'installation



Notification de charge: Pendant l'arrêt, certains véhicules continueront à alimenter l'allume-cigare afin que l'enregistreur de données fonctionne continuellement et que la batterie soit épuisée. Par conséquent, l'enregistreur de données doit être équel a batterie moit jors de l'arrêt de ces véhicules.

54

99

Restrictions Juridiques sur la fixation de pare-brise avant de fixation de pare-brise avant differentiators nationales et locales en vand dufferen et support de fadion sur le pare-brise, vefficier se lois et les signematations nationales et locales en vigueur où vous condisez. Certaine lois de la firatien aux condicieurs d'utilises de se pare bris lois es l'Étal permettent au support sa ruiens pare-brise lois de l'Étal permettent au support sa ruiens per brise. De nombroux autres Étals en doction de nordage détre restrictions ferite dant des pales en dous se pare pare les convolvant la set on de condicieur. LEST DE LA RESPONSABILITÉ DE LUTILISATEUR DE MONITER L'APPAREIL EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES L'ESLOS ET ORDONNANCE APPLOAGES. En featuelle couptus vote appared lans un endord out ne gêne pas la veut de conductate su la coupt « 17 ressure aucune responsabile pour les amendes, péralités ou dommages qui pourraient être encourus à la suite d'une bio ou d'une ordonnance locale ou rationale relative à l'utilisation de votre

7). Paramètres de base de

Résolution maximale: 1920 x 1080

Résolution maximale: 1920 x 1080

Résolution maximale: 1920 x 1080

Resolution maximale: 1920 x 1080

Son: Microphone / haut-parleur intégrés

Compression vidéo: Codage H.264

WDR amélioré

Polds: 2.5 ournes

Slockage: 8-64 Go Classe 10 ou supérieure avec format FAT32

2.0° Craphique 960 x 240 dot-matrix delta type TFT LCD

WI-Fi prend en charge la bande unique 2.4GHz et 802.11n standard


Plate-forme de support Smartphone: Android / 10S

Cryptage sans fil WPA2


Cable d'alimentation: Longueur 3.5 mètres

Source d'alimentation: Chargeur de voiture USB, entrée: 12V-24V; Sortie: 5V


1)、Configuración básica



2), Componentes



Utilice una tarjeta microSD de 8-64 CB originales (clase 10 o superior), de lo contrario la cámara no pueda grabar o la grabación puede interrumpirse.



- Carga
 Inserte el cargador de coche USB en el encendedor de cigarrillos de su coche.
 Inserte el extremo USB del cable USB en el cargador USB del coche.
 Inserte el extremo USB del cable USB en el cargador USB del coche.
 Inserte el micro USB en el puerto del soporte del tablero del coche [Especificaciones del Cargador: entrada: 12-24V, salida: 5V]

Q 9 MM

09

Instalación de la aplicación en el telefono
 Instalación de la aplicación en el telefono
 Escance el Código QR proporcionado a continuación; descargue la aplicación, conédese y haga el emparejamiento de acuerdo a las instrucciones puede descargar la aplicación desde la "tienda de aplicaciones" (Se requiere la versión de Android, o de iOS)

2) Actualización de controladores
Para mejorar la experiencia del usuario, actualizaremos la versión de nuestros
controladores con frecuencia. Una vez conectado a internet, la aplicación comprobará
de forma automática la última versión de los controladores; por favor actualicelos
siguiendo las instrucciones.



5). Instrucciones de manejo básico



a. Encendido y apagado

Encendido: una presión larga sobre ajustes/encendido.

de poner en marcha su coche y comienza la carga de Apagado: una presión larga sobre ajustes/encendido. Encendido automático: El dispositivo se enciende automáticamente después

la batería. Apagado automático: Cuando apagues tu coche, el dispositivo terminará la grabación después de 10 segundos y se apagará.

b. Configuración
Después de encender, presione el botón de ajustes/encendido para entrar en el manu de configuración. Por defecto es de 1920 × 1080 / 30/165, pulse "Confirmar" para seteccionar entre 1920 × 1090 / 30/165, pulse "Confirmar" para seteccionar entre 1920 × 1090 30/165, pulse "Confirmar" para activar o desactivar el micrótino.

Audio: Pulse "Confirmar" para activar o desactivar el micrótino.

Deterfirmar" para seleccionar bajo, medio o allo sensibilidad media la elegida. Pulse "Confirmar" para seleccionar bajo, medio o allo sensibilidad cuando el vehiculo chorac o frenta la caharaca automáticamente se bloques sobre el panorama actual y registra los 10 segundos después de la colisión.

WHF: pulsar «Confirmar» para activar o desactivar la conexión WHF: Formato SD: Presione «confirmar» para editos. Tensione «confirmar» para editos.

Formato SD: Presione «confirmar» para editos.


Restablecimiento de fábrica. Esto restaurar el dispositivo a la configuración original ele sistema.

Informe de conducción: Pulse "Confirmar" para activar o desactivar el informe de conducción, tal como aceleraciones, frenados tiempo de conducción, el conducción, tal como aceleraciones, frenados tiempo de conducción,



c. Grabación de emergencia

- Una vez encendido, presione el botón de "imagen de emergencia" durante al
 menos 10 segundos para iniciar la función de grabación de emergencia; en
 este modo, la barra de progreso situada en la parte inferior se reducirá a
 medida que pase el tiempo.
 Una vez grabado el video, deseparecerá la barra de progreso, guardando un
 video con un maximo de 3 minutos y 10 segundos de duración; después
 regresará al modo de grabación normal.



Aviso: Por favor inserte una tarjeta Micro SD; de no ser así, podría dar lugar a fallos 64 de grabación o interrupciones.


d. Grabación
Presione el botón de encendido y entre en el modo de grabación para comenzar
a grabar—en este momento la luz indicadora parpadeará en amarillo; presione
a grabar—en este momento la luz indicadora parpadeará en amarillo; presione
la tecla de grabación nuevamente para detener la grabación—en este momento
la luz indicadora brillará de forma fija.
(Observación: Este dispositivo disfruta de la función de fotografía ciculante; si
la tarjeta de memoria se llena, se sobrescribirán los archivos más antiguos)




e. Repetición Presione el botón de repetición y la cámara accederá automáticamente a la vista de imágenes en miniatura de la galería; presione las teclas izquierda y derecha para alegar el video anterior o siguiente. Durante la reproducción, presione la tecla de confirmación para pausar el video, reamúdelo presionando la tecla de reproducción. Seleccionando borrar, podrá navegar por la galería y seleccionar los videos que desee eliminar pulsando confirmar sobre ellos. Una vez haya terminado presione borrar de nuevo para eliminar los vídeos definitivamente.



f. Color de la luz indicadora Luz indicadora de carga: 1. Durante la carga, brillará la luz indicadora: 2. Una vez cargada completamente, la luz indicadora se apagará.



6). Diagrama de instalación del cableado



Aviso sobre la carga: Tras apagar algunos vehículos, estos continuarán proporcionando energía a la ranua del encendedor, por lo que la cámara seguirá funcionando de forma continuada y consumirá su batería. Por tanto, la cámara debe apagarse manualmente cuando apague estos vehículos.

89

70

Restricciones legales de montaje sobre parabbrisas sobre de montaje sobre parabbrisas sobre use a sopre de montaje sobre el parabies, unifiera las leye closes y las ordenarzas donde usted conduce. Agunas leyes estatales profilhen a los conductores de usar montajes sobre sus parabiesso, unante la conducción. Onle se jese estatales premiten el soporte de montaje sobre on flugares especificos del parabitisas. Muhora otros estatoles premiten el soporte de montaje sobre on flugares especificos del parabitisas. De Muhora otros estatoles premiten el soporte de montaje sobre o flarabitisas. De Accidente estatoles parabitistas de parabitistas de la seguina de sobre o flarabitista el Lisporsitivo DE ACULERDO CON LAS LEYES. Sempre montar el dispositivo en una ubicación que no obstanciar el vista del conductor sobre la carmetra. Y no saume mingura responsabilidad por las multas, sanciones o perjudos que pueda incurri como resultado de cualquier estado o ley local ni ordenarzas relativas a la utilización de su dispositivo.

7). Parámetros básicos de la cámara de salpicadero inteligente YI

- Resolución máxima: 1920 x 1080
 Resolución de video: 720 P 30fps/1080 30fps
 Angulo de visión(D) 130°
 Sonido: Micrófono / altavoz incorporados
 Compresión de video: codificación H.264
 WDR mejorada
- · Peso: 2.5 ounces

- Almacenamiento: 8-64GB clase 10 o superior con formato FAT32
 TFT LCD de tipo delta de matriz de puntos de 2.0° gráfico 960 x 240
 Wei is soporta banda única del estándar 2,4 GHz y 802. 11
 Soporte de plataformas de Smartphone: Android / iOS
 Encriptación inalámbrica WPA2
- Cable de alimentación: 3.5 metros de longitud
 Fuente de alimentación: Cargador de coche USB, entrada: 12V-24V, salida: 5V

This product is designed, manufactured, and assembled in China. The sale and intended opporating environment of this product is limited to the United States. As such, part or all of the services and functionalities are not guaranteed to be available when this product is used outside the United States.

IMPORTANT SAFETY GUILDELINES

- Read these instruction.
 Clean only with dry cloth.
 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 Indig apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
- of time.

 To get the best usage out of this product, please consistently update to the latest versions of our app and firmware.

NOTICE:

- The values displayed in this device, such as speed, position, and the distance warning to the speed carnera set points, may be inaccurate due to the influence of surrounding environment. They are for your reference only. The system is used only for non-commercial use, within the maximum limits permitted by applicable law. Xiaoyi does not accept any responsibility for any data loss during the operation.

Note:

"Xiaoyi" and "YI" logo are trademarks of Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd.

This device complies with Part 15 of the FOC Rules / Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2, this device must accept any interference received, including interferences received, including interference because undesired operation.

7

Le présent appareil est conforme aux CNR d'houstine Canada applicables aux appareils radio exempts de l'iceroe. L'exploitation est autorisée aux deux condritors suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Nutiliseteur de l'appareil doit accepter tout brouillage, radio électrique subi, m'é me si le brouillage est susceptible d'en componiertre le fondionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part is of the ECZ Rubes. These timits are designed to provide reasonable protection against handful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can adalest valority energy and installation. This equipment generates uses and can reduce a formular installation, this equipment generates uses and can reduce a formular the installation in the installation is not generated that interference will not occur in a particular installation. If this expoleration could be a familial interference will not count in a particular installation. If this design of radio or relevance to explore the companies of the following manufacture that and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 corrects the separation between the equipment and receiver.
 connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 consult the deleger or an experienced ration? Verbridisal for help.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (lesset) gain approved for transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interferel research to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that operating some equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteurradio peut fonctionne avec une antenne du type et d'un gammazimal our infertuit paprouvé pour l'émetteur pear Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radiolélectrique l'inferition des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope argonnée equivalente (p.i.r.e.), na dépasse pas l'intensité né cossaire à l'établissement d'une ormunuration satisfaisante.

MPE Requirements

To satisfy ECC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at loader than this distance is not recommended.

Les antennes install ées doivent ê tre situées de facon à ce que la population ne puissey ê tre exposée à un ofstance de moin de 20 cm. Installer les antiennes de facon à coque le personne ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l' antenne. La FCG des é Itals-unis stpule que cet appareil doit étre en foul fairns édigine d au moins 20 cm des personnes paridair son fundionnement.

CEC ID:2AFIB-YCS1B18
IC: 20436-YCS1B18

小蚁行车记录仪说明书

物料材质 ▶ 75无光铜(齿马钉装订方式)

成品尺寸 ▶ 97 x 77mm

 图号 ► C1AQ6099

 料号 ► 6099C1AQ

字体印刷颜色: Pantone Cool Gray 11C YI Logo 印刷色: Pantone 1925C