



WARNING

- The remote control is for adult use only. Not for use by children.
- Remove the battery when the remote control is not in use.
- Use the STOP button to quickly stop the vehicle.



MISE EN GARDE

- · La télécommande est conçue pour les adultes, et non les enfants.
- Retirez la pile lorsque la télécommande n'est pas utilisée.
- Appuyez sur le bouton STOP pour immobiliser rapidement le véhicule.

Model: 944217

IC:20490-000000

FCC ID :2AFLN000000

Reset