

ACTIVITY TRACKER PRO

User Manual Version 1.0



MODEL: ACUBE004

Congratulations on purchasing the Actiiv Activity Tracker Pro.

Here is all you need to know about setting up your new wearable fitness tracker so you can start walking!

Package Contents

- 1 x Activity Tracker Pro
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

How to use Actiiv Activity Tracker Pro:

To switch your device ON/OFF, press and hold the button on your device for approximately 5 seconds.

To check time/date/battery life, press the button on your device once.

To Enter/Exit activity mode ('Step' or 'Sleep'), double press the button on your device

- 1. When this icon 🚺 appears, you are in 'Step' mode.
- 2. When this icon appears you are in 'Sleep' mode.

In 'Step' mode, scroll through each menu below by a single press of the button on your device:

Steps taken Distance in km/miles Calories burned

Percentage of daily goal achieved

In 'Sleep' mode, a single press of the button on your device will display

To sync your Actiiv Activity Tracker Pro:

- Download "Actiiv Trackers" app from iOS or Android store.
- 2. Open the app, select 'Skip' to go to 'Settings' page.
- 3. Set up your Profile, Goals, Alarm etc. select 'Save'. 4. Go to "Settings" page, tap "Device", select your device
- 5. Ensure your device is in 'Step' mode. Press the 'SYNC' 🌑 button on
- your 'Setting' page.
- You will notice a 'Lock' symbol will switch from unlock this means app has paired with your device. If message 'scanning time out" is displayed, retry after 30 seconds.
- 7. To remove or unpair your device you will need to press the 'Lock symbol to unlock.
- 8. Once you have completed steps 1-5, you can sync your device via the Sync page (with the Big SYNC button), provided you have selected "Step" mode on your device.

Important note:

- 1. Syncing is not automatic, to sync you must follow the steps above in order to update your data
- 2. Your device will hold up to 3 days of data/activity, then it will overwrite the existing data.
- 3. When you make any changes in 'Settings' in the app, you must select 'Save' for change to apply.

For support please go to www.actiivfitness.com

Felicitaciones por su compra

Aquí está todo lo que necesita saber sobre de Actiiv Actividad Tracker Pro, su nueva pulsera de entrenamiento, para que pueda empezar a usarla desde este mismo momento.

Contenido del paquete

- 1 x Actiiv Actividad Tracker Pro
- 1 x Cable USB 1 x Manual de Usuario

¿Cómo utilizar Actiiv Actividad Tracker Pro?

Para cambiar el dispositivo de encendido / apagado, mantenga pulsado el botón del dispositivo durante aproximadamente 5 segundos

Para comprobar la fecha / hora / duración de la batería, solo debe pulsar el botón

Para entrar / salir del modo de actividad ('Step' o 'Sleep'), pulse dos veces el botón

- de su dispositivo.
- Cuando aparezca este icono , se encuentra usted en modo 'Step'. Cuando aparezca este icono , se encuentra usted en modo 'Sleep'.

En el modo 'Step', puede desplazarse a través del menú con una sola pulsación del botón del dispositivo:



Calorías quemadas
Porcentaje de meta diaria alcanzada

En el modo 'Sleep', una sola pulsación del botón del dispositivo mostrará la siguiente pantalla:

Para sincronizar el Actiiv Actividad Tracker Pro:

- 1. Descargue la aplicación "Actiiv Trackers" 😢 disponible para iOS o Android.
- Abra la aplicación y seleccione 'Skip' para ir a la página "Settings"
- Configure su perfil, objetivos, alarma, etc., y seleccione 'Guardar'.
- 4. Vaya a la página de "Ajustes", pulse "Dispositivo", seleccione el dispositivo
- Asegúrese de que su dispositivo está en modo 'Step'. Pulse el botón "SYNC" en la página de 'Settings'.
- Para eliminar o desvincular el dispositivo pulse el símbolo del candado 'Lock' para desbloquear.
- Una vez que haya completado los pasos del 1 al 5, puede sincronizar el dispositivo a través de la a página de sincronización (con el botón grande SYNC), siempre con el modo "Step" activado en su dispositivo.

Nota IMPORTANTE:

- La sincronización no se realiza de manera automática, la sincronización debe realizarse siguiendo los pasos anteriores con el fin de actualizar sus datos.
- 2. El dispositivo guardara un máximo de 3 días los de datos sobre actividad y pasado ese tiempo reescribirá sobre los datos existentes
- 3. Al realizar cualquier cambio en "Configuración" en la aplicación, debe seleccionar 'Save' para aplicar el cambio


Para más información u obtener asistencia por favor vaya a www.actiivfitness.com



Activity Tracker Pro











- Regriero or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Consult the dealer or an experienced and OTV technical for the at to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced and OTV technical for help.
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Advertencia: Los cambios o modificaciones sobre esta unidad que no estén previamente aprobados por parte del responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar sobre el equipo.

responsate de cumprimento porana anuar la autoricado del usuano para opera sobre el equipo.

MOTA: Este equipo ha sida probado y comple con los permisos para un dispositivo dipital de Clase B. de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites están diseñados para proporcionar una protección arcanoable contra interferencias peripidiciales sobre una instalación residencial. Este equipo genera y utiliza radiofrecuencia en su uso, y si no se instala os estudiza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias peripidiciales en las comunicaciones de radio.

- etuante una o vanas de las siguientes mediaas:
 Redientar o eutiboral pa antena ecreptora.
 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 Conectar el equipo a una torna de conviente distinta de aquel al que está conectado el receptor.
 Consulte al distribuidor o con un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.