



ACTIVITY TRACKER II

User Manual
Version 1.0



MODEL: SBHWB002
SBHWB003

Congratulations on purchasing the Activity Tracker II.

Here is all you need to know about setting up your new wearable fitness tracker so you can start walking!

Package Contents

- 1 x Activity Tracker II
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

How to use Activity Tracker II:

To switch your device ON/OFF, press and hold the button on your device for approximately 5 seconds.

To check time/date/battery life, press the button on your device once.

To Enter/Exit activity mode ('Step' or 'Sleep'), double press the button on your device.

1. When this icon appears, you are in 'Step' mode.
2. When this icon appears you are in 'Sleep' mode.

In 'Step' mode, scroll through each menu below by a single press of the button on your device:

	Steps taken
	Distance in km/miles
	Calories burned
	Percentage of daily goal achieved

In 'Sleep' mode, a single press of the button on your device will display .

To sync your Activity Tracker II:

1. Download "Superhero Tracker" app from iOS or Android store.
2. Open the app, select 'Skip' to go to 'Settings' page.
3. Set up your Profile, Goals, Alarm etc, select 'Save'.
4. Go to "Settings" page, tap "Device", select your device
5. Ensure your device is in 'Step' mode. Press the 'SYNC' button on your 'Setting' page.
6. You will notice a 'Lock' symbol will switch from unlock to locked . This means app has paired with your device. If message "scanning time out" is displayed, retry after 30 seconds.
7. To remove or unpair your device you will need to press the 'Lock' symbol to unlock.
8. Once you have completed steps 1-5, you can sync your device via the Sync page (with the Big SYNC button), provided you have selected "Step" mode on your device.

Important note:

1. Syncing is not automatic, to sync you must follow the steps above in order to update your data.
2. Your device will hold up to 3 days of data/activity, then it will overwrite the existing data.
3. When you make any changes in 'Settings' in the app, you must select 'Save' for change to apply.

For support please go to www.activifitness.com

Felicidades por su compra.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre de Actividad Tracker II, su nueva pulsera de entrenamiento, para que pueda empezar a usarla desde este mismo momento.

Contenido del paquete

- 1 x Actividad Tracker II
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de Usuario

¿Cómo utilizar Actividad Tracker II?

Para cambiar el dispositivo de encendido / apagado, mantenga pulsado el botón del dispositivo durante aproximadamente 5 segundos.

Para comprobar la fecha / hora / duración de la batería, solo debe pulsar el botón de su dispositivo una vez.

Para entrar / salir del modo de actividad ('Step' o 'Sleep'), pulse dos veces el botón de su dispositivo.

1. Cuando aparece este icono , se encuentra usted en modo 'Step'.
2. Cuando aparece este icono , se encuentra usted en modo 'Sleep'.

En el modo 'Step', puede desplazarse a través del menú con una sola pulsación del botón del dispositivo:

	Pasos andados
	Distancia en km / millas
	Calorías quemadas
	Porcentaje de meta diaria alcanzada

En el modo 'Sleep', una sola pulsación del botón del dispositivo mostrará la siguiente pantalla: .

Para sincronizar el Actividad Tracker II:

1. Descargue la aplicación "Superhero Tracker" disponible para iOS o Android.
2. Abra la aplicación y seleccione 'Skip' para ir a la página "Settings" (configuración).
3. Configure su perfil, objetivos, alarma, etc., y seleccione 'Guardar'.
4. Vaya a la página de "Ajustes", pulse "Dispositivo", seleccione el dispositivo.
5. Asegúrese de que su dispositivo está en modo 'Step'. Pulse el botón "SYNC" en la página de "Settings".
6. Usted verá el símbolo de un candado que cambiará de desbloqueado a bloqueado , esto significa que la aplicación se ha emparejado con el dispositivo. Si aparece el mensaje "scanning time out", vuelva a intentarlo después de 30 segundos.
7. Para eliminar o desvincular el dispositivo pulse el símbolo del candado 'Lock' para desbloquear.
8. Una vez que haya completado los pasos del 1 al 5, puede sincronizar el dispositivo a través de la a la página de sincronización (con el botón grande SYNC), siempre con el modo "Step" activado en su dispositivo.


Nota IMPORTANTE:

1. La sincronización no se realiza de manera automática, la sincronización debe realizarse siguiendo los pasos anteriores con el fin de actualizar sus datos.
2. El dispositivo guardará un máximo de 3 días los de datos sobre actividad y pasado ese tiempo reescribirá sobre los datos existentes.
3. Al realizar cualquier cambio en "Configuración" en la aplicación, debe seleccionar "Save" para aplicar el cambio.

Para más información u obtener asistencia por favor vaya a www.activifitness.com



Activity Tracker II



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Advertencia: Los cambios o modificaciones sobre esta unidad que no estén previamente aprobados por parte del responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar sobre el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los permisos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia en su uso y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferences perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferences en una instalación particular. Por tanto este equipo puede causar interferences perjudiciales en la recepción de su radio o televisión. Lo cual puede comprobarse encendiendo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante:

- Reorientar o recalar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinta de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o con un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferences perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferences que puedan causar un funcionamiento no deseado.