

ACTIVITY TRACKER

User Manual Version 1.0



MODEL: ACUBF003

Congratulations on purchasing the Activ Activity Tracker,

Here is all you need to know about setting up your new wearable fitness tracker so you can start walking!

Package Contents

- 1 x Activity Tracker
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

How to use Actiiv Activity Tracker:

To switch your device ON/OFF, press and hold the button on your device for approximately 5 seconds.

To check time/date/battery life, press the button on your device once.

To Enter/Exit activity mode ('Step' or 'Sleep'), double press the button on vour device.

- When this icon appears, you are in 'Step' mode.
- 2. When this icon appears you are in 'Sleep' mode.

In 'Step' mode, scroll through each menu below by a single press of the button on your device:

Steps taken Distance in km/miles

Calories burned

Percentage of daily goal achieved

In 'Sleep' mode, a single press of the button on your device will display 14:36,5

To sync your Actiiv Activity Tracker:

Download "Actiiv Trackers" app from iOS or Android store.

- 2. Open the app, select 'Skip' to go to 'Settings' page.
- 3. Set up your Profile, Goals, Alarm etc. select 'Save'.
- 4. Ensure your device is in 'Step' mode. Press the 'SYNC' about button on your 'Setting' page.
- 5. You will notice a 'Lock' symbol will switch from unlock 1 to locked 1 this means app has paired with your device. If message "scanning time out" is displayed, retry after 30 seconds.
- 6. To remove or unpair your device you will need to press the 'Lock' symbol to unlock.
- 7. Once you have completed steps 1-5, you can sync your device via the Sync page (with the Big SYNC button), provided you have selected "Step" mode on your device.

Important note:

- 1. Syncing is not automatic, to sync you must follow the steps above in order to update your data.
- 2. Your device will hold up to 3 days of data/activity, then it will overwrite the existing data.
- 3. When you make any changes in 'Settings' in the app, you must select 'Save' for change to apply.

For support please go to www.actiivfitness.com

Felicitaciones por su compra.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre de Actiiv Actividad Tracker, su nueva pulsera de entrenamiento, para que pueda empezar a usarla desde este mismo momento

Contenido del paquete

- 1 x Control de actividad
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de Usuario

¿Cómo utilizar Actiiv Actividad Tracker?

Para cambiar el dispositivo de encendido / apagado, mantenga pulsado el botón del dispositivo durante aproximadamente 5 segundos.

Para comprobar la fecha / hora / duración de la batería, solo debe pulsar el botón de su dispositivo una vez.

Para entrar / salir del modo de actividad ('Step' o 'Sleep'), pulse dos veces el botón de su dispositivo.

- Cuando aparezca este icono
 , se encuentra usted en modo 'Step'.
 Cuando aparezca este icono
 , se encuentra usted en modo 'Sleep'.

En el modo 'Step', puede desplazarse a través del menú con una sola pulsación del botón del dispositivo:

Pasos andados Distancia en km / millas

Calorías quemadas

en la página de 'Settings'.

Porcentaje de meta diaria alcanzada

En el modo 'Sleep', una sola pulsación del botón del dispositivo mostrará la siguiente pantalla: 14:36

Para sincronizar el Actiiv Actividad Tracker:

- Descarque la aplicación "Actiiv Trackers" disponible para iOS o Android.
- 2. Abra la aplicación y seleccione 'Skip' para ir a la página "Settings" (configuración).
- 3. Configure su perfil, objetivos, alarma, etc., y seleccione 'Guardar'.
- 4. Asegúrese de que su dispositivo está en modo 'Step'. Pulse el botón "SYNC"



- 5. Usted vera el símbolo de un candado que cambiará de desbloqueo 🗗 a bloqueado 🚹 , esto significa que la aplicación se ha emparejado con el dispositivo. Si aparece el mensaje "scanning time out", vuelva a intentarlo después de 30 segundos.
- 6. Para eliminar o desvincular el dispositivo pulse el símbolo del candado 'Lock' para desbloquear.
- 7. Una vez que haya completado los pasos del 1 al 5, puede sincronizar el dispositivo a través de la a página de sincronización (con el botón grande SYNC), siempre con el modo "Step" activado en su dispositivo.

Nota IMPORTANTE:

- 1. La sincronización no se realiza de manera automática, la sincronización debe realizarse siguiendo los pasos anteriores con el fin de actualizar sus datos.
- 2. El dispositivo quardara un máximo de 3 días los de datos sobre actividad y pasado ese tiempo reescribirá sobre los datos existentes.
- 3. Al realizar cualquier cambio en "Configuración" en la aplicación, debe seleccionar 'Save' para aplicar el cambio.

Para más información u obtener asistencia por favor vaya a www.actiivfitness.com

Actiiv Activity Tracker











NOTE: This equipment has been rested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursant to Part 15 of the FCR Bullet. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause hamful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/T veterhicida for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

Advertencia: Los cambios o modificaciones sobre esta unidad que no estén previamente aprobados por parte del responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar sobre el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los permisos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites están deficiados para proporcionar una protección racambile conta interferencias perquiciales sobre una instalación residencial. Este equipo genera y unitiza radioficeucencia en su sucy, sin os entista o se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Por tanto este equipo puede causar interferencias espriudiciales en la recepción de su radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndol y apagadolo, se recomienda al usuario que intente corregic la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinta de aquel al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o con un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado