

Bluetooth speaker

User Manual	1/2
Manual del Usuario	5/6

Español Funcion de los Botones

1. Mantén pulsado el botón "+" para aumentar el volumen; pulsa brevemente el mismo botón para reproducir la siguiente canción.

Manual do Usuário 7/8

2. Mantén pulsado el botón "-" para disminuir el volumen; pulsa brevemente el mismo botón para reproducir la canción anterior. 3. El botón" W " se utiliza para controlar la música

(reproducir/pausa) y llamadas. Durante la reproducción de música, pulse brevemente el botón" para detener dicha reproducción. En el caso de recibir una llamada, el altavoz se detendrá automáticamente la reproducción

de música, lo que permite que el teléfono celular suene.

responder a la llamada entrante o presione y mantenga

Después de contestar la llamada entrante, haga clic en

el botón" " de nuevo para colgar la llamada.

Basta con hacer clic en el botón" " brevemente para

presionado el botón para rechazar las llamadas entrantes.

Especificaciones:

BT Wireless 3.0 A2DP Micrófono integrado Voltaje de entrăda: DC-5V / 600MA Potencia de salida: 5W Batería de polímero: 3.7V / 500mAh Unidad de altavoz: 45mm 40hm / SW Respuesta de frecuencia: 120 Hz-22 kHz Peso: 145a Tamaño: 87mm (W) x 45 mm (D) x 95mm (H) Tiempo de trabajo: 3 a 4,5 horas

Tiempo en espera: 2 semanas

English

pag.

Buttons Function 1. Press and hold the"+" button to increase the volume: press briefly the same button to play the next song. 2. Press and hold the "-" button to decrease the volume; press briefly the same button to play the previous song. 3. The "button is used to control music (play/pause) and calls. When playing music, press briefly" button to stop playing music. In the event of an incoming call, the speaker will automatically stop playing music, allowing the cell phone to ring. Just click this button briefly to answer the incoming call or press and hold the button to reject the incoming calls. After answering the incoming call, click " button again to hang up the call.

BT Wireless 3.0 A2DP Built-in Microphone Input voltage: DC-5V/600MA

Output power: 5W

Specifications:

pag. 5

Polymer battery: 3.7V/500mAh Speaker unit: 45mm 4ohm/SW Frequency Response: 120Hz-22 kHz Weight: 145g Size: 87mm (W) x 45mm (D) x 95mm (H) Working time: 3-4.5 hours Stand by time: 2 weeks

indicando que esta "encendido".

con su teléfono inteligente.

Vinculación con el dispositivo BT Wireless 1. Encienda el altavoz; el indicador LED parpadeará

2. Active la función BT Wireless de su teléfono inteligente. 3. Busque los dispositivos BT Wireless y seleccione

"ARG-SP-2955G" de la lista. 4. Haga clic en "ARG-SP-2955G" para asociarlo al altavoz

5. Introduzca el código "0000"si es necesario. 6. Una vez emparejado con éxito, el altavoz puede

reproducir la música de su teléfono inteligente. 7. Después de la vinculación inicial, usted sólo tiene que pulsar el botón "ON / OFF" hasta que escuche un "ding ding", luego, suéltelo. El altavoz se conectará a su dispositivo

Carga por el Puerto USB

móvil de forma automática.

Conecte el altavoz a un ordenador o dispositivo móvil con el

cable USB suministrado. Le tomará aproximadamente 5-6 horas cargar completamente el altavoz. Un LED rojo significa que el altavoz está cargando. Una vez que el indicador LED se apague, el altavoz estará totalmente cargado. Al altavoz le tomará 2-3 horas cargar completamente con un adaptador de corriente móvil (5V 1A, no incluido). El altavoz se puede trabajar mientras se carga también.

Cuidado No utilice alcohol, benceno u otros productos guímicos para

soporta salpicaduras de agua, pero no debe ser sumergido. Accesorios: Cable USB, Gancho v Manual del Usuario

limpiar el altavoz. El nivel de protección del altavoz es IP65;

segure o botão" | Proposition para rejeitar as chamadas recebidas. Depois de responder à chamada, clique no botão"

Características: BT Wireless A2DP 3,0 Microfone incorporado

para desligar a chamada.

Tensão de entrada: DC-5V/ 600MA Potência de saída: 5W Bateria de polímero: 3,7V / 500mAh

Coluna: 45mm 4ohm / SW Resposta de frequência: 120 Hz-22 kHz Peso: 145g Tamanho: 87mm (W) x 45 mm (D) x 95mm (H)

Tempo de trabalho : 3 a 4,5 horas Tempo de espera : 2 semanas

1. Turn on the speaker; the LED indicator will flash to indicate "wu ding" 2. Turn on the BT Wireless function of your smartphone. 3. Search for the BT Wireless devices and select

7. After initial pairing, you only need to press the "ON/OFF"

speaker will connect to your mobile device automatically.

Connect the speaker to a computer or mobile device with the

It will take about 2-3 hours to full charge the speaker with a

mobile power adapter (5V 1A, not provided). The speaker

Do not use alcohol, benzene and other chemicals to clean

The protective level of the speaker reaches IP65, splash is

Português

1. Prima e mantenha o botão "+" para aumentar o volume;

2. Prima e mantenha o botão " - " para diminuir o volume:

momentaneamente pressione o mesmo botão para

3. O botão" " é usado para controlar a música (play/

No caso de receber uma chamada, o alto-falante irá

pause) e chamadas. Durante a reprodução de música,

pressione rapidamente o botão para parar a reprodução.

automaticamente parar a reprodução de músicas, o que

permite que o celular som. Basta clicar no botão"

ok, but it shouldn't be submerged into water.

button until you hear "ding ding", then release it. The

Pair it to your BT Wireless device

"ARG-SP-2955G" from the list.

5. Enter the code "0000" if needed.

can work while charging as well.

USB Cable, Hook and User Manual

reproduzir a música anterior.

vour smartphone.

USB Charging

Care

pag. 6

the speaker.

Accessories

Função do Botões

a próxima música.


4. Click it and pair the speaker with your Smartphone. 6. After successfully paired, the speaker can play music of

pag. 2

③ ON/OFF

1 V-/ Previous

(2) V+/ Next



(5) LED indicator light

(7) USB recharge port

Micro SD Port

Casar-se com o dispositivo BT Wireless 1. Ligar os alto-falantes, o indicador LED irá piscar, indicando que este "power on".

momentaneamente pressione o mesmo botão para tocar 2. Ligar a função BT Wireless no seu smartphone.

3. Busca por todos os dispositivos BT Wireless e selecione "ARG-SP-2955G" da lista.

4. Clique "ARG-SP-2955G" associar-se a ela com o alto-falante com seu smart phone.

5. Introduza o código "0000" se necessário. 6. Uma vez emparelhado com sucesso, o alto-falante pode

reproduzir as músicas do seu smartphone. 7. Depois que o primeiro link, você só terá que pressionar o

botão "ON / OFF" até que você ouça um "ding ding", e depois

o alto-falante. Um LED vermelho significa que o alto-falante

Cuidado

Não use álcool, benzina e outros produtos químicos para limpar o alto-falante. O nível de protecção do alto-falante é IP65. Suporta respingos de água, mas não devem ser submersas. Acessórios: Gancho, Cabo USB, Manual do Usuário

soltá-lo. O alto-falante vai ser ligado ao seu dispositivo

móvel automaticamente. Carregando a porta USB

Coloque a porta USB para ligar o alto-falante de um

rapidamente para atender a chamada ou pressione e


está a carregar. Uma vez o indicador LED desliga, o

trabalhar enquanto você carregar também.

computador ou dispositivo móvel com o cabo USB fornecido. Ela terá aproximadamente 5 e 6 horas totalmente carregado

alto-falante vai ser totalmente carregado. O alto-falante terá

2 ou 3 horas para carregar completamente um adaptador de energia móvel (5V 1A, não incluído). O alto-falante pode



pag. 3

pag. 8

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF warning statement: the device has been evaluated to meet general RF exposure requirement , The device can be used in portable exposure condition without restriction.