ENJOY.

Bluetooth[®]

etooth" sont des m ooth SIG, Inc. et tou Argento SC est sou



BLUETOOTH® STEREO HEADPHONES CASOUE STEREO BLUETOOTH

IMPORTANT: PLEASE READ BEFORE USING THIS PRODUCT IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

M V M T

2019 Argento SC, New York NY 10018 besigned in New York, Made in China, upport@argentosc.com | www.argent



HANDS-FREE CALLING

- 1. Press the multi-function button to receive and end calls.
- 2. Long press the function button to reject the call.
- 3. Press function button twice to redial. You will hear a tone and then the last number be redialed.



APPEL MAINS LIBRES

- Appuyez sur la touche d'appel pour accepter et terminer les appels.
- 2. Appuyez longuement sur la touche appel pour rejeter
- 3. Appuyez sur la touche Appel de nouveau pour raccrocher lorsque l'appel est terminé.
- 4. Appuvez sur la touche Appel deux fois pour entrer dans la fonction rappeler, la musique se mettra en pause et l'appareil passera en fonction main libre pour rappeler.



TROUBLE SHOOTING

Recharge your headphones using the Micro-USB cable. If the problem persists try using another Micro-USB cable.

No response from the unit

- Ensure your Bluetooth device supports an A2DP, AVRCP, HFP, or HSP profile.
- Check if both devices are paired and connected to each other.
- Restart the device and try to reconnect.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de courant

Rechargez votre casque avec le câble Micro-USB. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre câble Micro-USB.

Pas de réponse du système d'enceinte

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soutien un profil A2DP, AVRCP, HEP, HSP,
- Vérifiez que les deux appareils sont couplés et connectés l'un à l'autre.
- Redémarrez l'appareil et essayez de reconnecter.

CHARGING

- Begin by connecting the provided Micro-USB cable to the headphones and power source.
- . Charge the device until the red LED indicator turns off.
- 3. Always disconnect the cable when charging is finished.

Note: It will take approximately 2 hour to achieve a full charge.



CHARGEMENT

- Commencez en connectant le câble Micro-USB fourni sur casque et la source d'alimentation.
- 2. Chargez l'appareil jusqu'à ce que l'indicateur DEL s'éteigne.
- 3. Déconnectez toujours le câble lorsque le chargement est

Remarque: cela prend environ 2 heure pour recharger



complètement la batterie.

Bluetooth CONNECTION

- 1. Power the headphones on. The headphones will automatically enter pairing mode when powered on.
- 2. Turn on your device's Bluetooth. Select "MVMT_HP6534" from the Bluetooth menu.
- 3. When paired successfully the device will make a tone to confirm the connection has been made.
- 4. Remember to turn the headphones off after each use.

Note: The headphones will automatically connect to previously paired mobile devices.



CONNEXION Bluetooth

- Allumez le casque. Casque entrera automatiquement en mode de couplage lorsqu'il sera allumé.
- 2. Allumez votre appareil Bluetooth, dans le menu Bluetooth, sélectionnez "MVMT_HP6534".
- 3. Une fois correctement couplé, l'appareil émettra une tonalité pour confirmer que la connexion a été effectuée.
- 4. Après chaque utilisation, n'oubliez pas d'éteindre casque.

Remarque: L'appareil se connectera automatiquement aux appareils auxquelsil a déjà été connecté.

Back

SPECIFICATIONS

Model No: HP6534 Platt

Bluetooth Version: 4.2

Working Distance: Approx. 33ft Playback Time: 4 Hours

Charge Time: 2 Hours

Frequency: 20 Hz - 20 kHz Profile: HSP / HFP / A2DP/ AVRCP

FUNCTION PANELS

φм	Multi-Function Button Long press: Turn on and off Short press: Change the playing mode* Mode switches in order: BT>TF
−1 €€	Long press: Decrease volume Short press: Select the last track
₩ I+	Long press: Increase volume Short press: Select the next track
€ ►II	Short press: Hands-free calling functions Short press: Play and pause music
	TF card Port Used to play MP3 music
	Micro USB Port Used to charge the device

Auxiliary Port
For playing audio with an AUX cable

SPÉCIFICATIONS Numéro de modèle: HP6534 Platt

Version Bluetooth: 4.2 Distance de Travail: Approx. 33ft Temps de Lecture: 4 Heures

Temps de Charge: 2 Heures Gamme de fréquences : 20 Hz - 20 kHz

Profil: HSP / HFP / A2DP/ AVRCP

PANNEAUX FONCTIONNELS

φм	Bouton multifonction Appui long: allumer et éteindre Appui court:Changer le mode de lecture* Mode bascule dans l'ordre: BT>TF
− I ≪	Appui long: Diminuer le volume Appui court: Sélectionnez la dernière pistek
₩ I+	Appui long: augmenter le volume Appui court: Sélectionner la piste suivante
€ Ы	Appui court: Fonctions d'appel mains libres Appui court: lecture et pause de la musique
	Port de carte TF Utilisé pour jouer de la musique MP3
	Port Micro USB Utiliser pour charger la casque
0	Port auxiliaire Pour lire de l'audio avec un câble AUX

FCC Disclaimer:

This device Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1- This device may not cause harmful interference, and
- 2- This device must accept any interference received, including Interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected. Consult the dealer or on experienced radio/TV technician for help or assistance.

FCC Warning

FCC ID: 2AG8N-DL13

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licenseexempt RS5 standard(s). Operation is subject to the following two conditions;

- 1- This device may not cause harmful interference, and
- 2- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic device is to be collected separately



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- If the device use batteries, they must be removed from the device and disposed in a appropriate collection center.
- If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequence for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.