

thấm nước. Không để tiếp xúc với nước hoặc chìm trong nước
Để an toàn hơn, không chạm vào các nút/phím trong khi đang sử dụng máy. Việc mất
tập trung có thể gây nguy hiểm
Không tháo rời sản phẩm này vì điều này có thể làm sản phẩm hư hỏng và làm mất
hiệu lực bảo hành
Việc sử dụng thiết bị này ở nhiệt độ cực lạnh (nhiệt độ dưới -10°C) có thể làm giảm công
suất của pin, và do đó làm giảm tuổi thọ pin của sản phẩm

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

DECATHLON không chịu trách nhiệm về tai nạn hay thương tích do xử lý hoặc sử dụng
sản phẩm này trong khi tham gia các môn thể thao có rủi ro cao. Cụ thể, DECATHLON
muốn thông báo cho người dùng về những nguy cơ có thể mất tập trung do sử dụng sản
phẩm trong điều kiện nguy hiểm.

Người dùng sẽ được cảnh báo rằng người dùng chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho việc
chụp hình, chia sẻ, và đăng hình ảnh được chụp bằng sản phẩm này.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP EC

DECATHLON theo đây tuyên bố rằng thiết bị G-EYE 900 tuân thủ các yêu cầu thiết yếu
và các quy định khác có liên quan theo Chỉ thị 2014/53/EU.

Tuyên bố về sự phù hợp EC hiện có trên trang web liên kết sau đây:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

TÁI CHẾ




LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi tại
www.customer-care.geonaute.com

VI


KETERANGAN




LED MERAH MENYALA
= Video sedang pause atau kamera sedang diisi.

LED MERAH BERKEDIP
= Foto atau recording video sedang berlangsung atau baterai lemah.

LANGKAH PERTAMA



PENGGUNAAN DENGAN CASING KEDAP AIR



- Penutup belakang standar (penuh): kedap air hingga 40m
Untuk menjamin kekedapan yang sempurna, penting sekali agar segel kekedapan tetap bersih.
Bilas dengan air jernih.
- Penutup belakang dengan lubang: untuk lingkungan kering dan tanpa debu:
akses layar sentuh dan recording suara lebih bagus.

PENGGANTIAN PENUTUP BELAKANG:


Bukalah casing sepenuhnya, tarik bagian samping penutup hingga lepas.

Sejajarkanlah penutup baru dengan engsel dan tutup kembali penutup hingga tertutup dengan sempurna.




Gunakanlah produk anti kabut (aksesoris terjual terpisah di DECATHLON)

MENU



MENU

PARAMETER UMUM



MODUS VIDEO



Pengaturan optimal untuk olahraga dinamis
1080p (Full HD)
60fps
wide angle dan stabilizer



Pengaturan optimal untuk olahraga lambat
1080p (Full HD)
30fps
wide angle



Video timelapse
1photo / 2det.,
5det., 10det., 30det.,
60det., 300det.



Video slow motion
720p / 120fps

ID

 CUSTOM	RESOLU-TION	NTSC (fps)	PAL (fps)	Ruang pandang
4K	15	12.5	W : Lebar	
2.7K	24/30	24/25	W/M : Lebar/Medium	
2.7K (4:3)	30	25	W : Lebar	
1440P	24/30	24/25	W : Lebar	
1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : Lebar/Medium/Sempit	
960P	60	50	W : Lebar	
720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : Lebar/Medium/Sempit	

MODUS FOTO








Foto biasa
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP

Foto berentetan
x30 gambar / 1det.,
2det., 3det., 6det.
x10 gambar / 1det.,
2det., 3det.
x5 gambar/det
x3 gambar/det


Timer
1det., 3det., 5det.,
10det., 30det.

Foto timelapse
1 foto / 2det., 5det.,
10det., 30det.,
60det., 300det.

PARAMETER UMUM (1/3)


SOUND

On
Off



LEDS

On
Off




ROTATE

UP
DOWN
AUTO




LCD STANDBY

On
Off




AUTO On/Off

On
Off



REVIEW


On
Off



PARAMETER UMUM (2/3)

LAST MODE

On
Off




Mengaktifkan kamera pada modus video/foto terakhir

ID

FAST REC:

On
Off




Mengaktifkan kamera dan memulai video/foto

PAUSE

On
Off

Klik!




Mengaktifkan fungsi pause recording

PARAMETER UMUM (3/3)


DISTORTION:

On
Off



LOOP

On
Off



OUTPUT

PAL
NTSC



25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

RESET ALL

 pabrik



FORMAT SD




Ok!

VISUALISASI / PENGARAHAN



Available on the iPhone
App Store


GET IT ON
Google play



Visualisasi, parameter, dan pengarahan kamera Anda dari smartphone Anda lewat wifi.
Aktifkanlah wifi pada kamera Anda dan smartphone Anda lalu ikutilah petunjuk pada aplikasi.


REMOTE CONTROL (OPSIONAL)

Sambungkanlah remote control dengan mengikuti prosedur, setelah mengaktifkan fungsi REMOTE pada parameter umum kamera.




PENAMPILAN PADA TV

Dengan kabel mini-HDMI (opsional), Anda dapat menunjukkan foto/video pada pesawat TV HD.



MEMASANG KAMERA



Pasanglah dudukan melekat pada permukaan bersih dan datar, hanya pada suhu ruang.

Tunggulah 24 jam sebelum penggunaan.

SPESIFIKASI TEKNIS

Berat dan ukuran GEYE900:

Berat: 106g / 207g dengan casing

Tinggi: 50mm

Lebar: 68mm


Dalam: 27mm / 36mm dengan lensa

Jenis baterai GEYE900:

Baterai Li-ion, 1480mAh

Bahan utama: ABS

KESELAMATAN UMUM TERKAIT PRODUK



Penanganan perangkat harus dilaksanakan dengan hati-hati, jangan dijatuhkan atau

dipaparkan terhadap benturan berat

Perhatian, produk ini tidak kedap air tanpa casing kedap air. Jangan dipaparkan terhadap air atau dimasukkan dalam air

Untuk keselamatan lebih baik, jangan menyentuh tombol ketika digunakan. Kehilangan konsentrasi dapat berbahaya

Jangan membongkar produk ini sebab dapat merusaknya dan membatalkan garansi. Menggunakan perangkat ini di lingkungan sangat dingin (pada suhu di bawah -10°C) dapat mengurangi kemampuan baterai, dan oleh sebab itu, mengurangi masa pakai baterai produk

KEWAJIBAN TERBATAS

DECATHLON tidak bertanggung jawab atas kecelakaan ataupun cedera yang dihasilkan dari penanganan atau penggunaan produk ini saat ikut serta dalam olahraga berisiko tinggi. Khususnya, DECATHLON hendak memberitahu pengguna mengenai risiko kehilangan konsentrasi karena penanganan produk ini dalam keadaan berbahaya.

Pengguna telah diperingatkan bahwa ia menanggung segala tanggung jawab hukum mengenai pengambilan, pembagian, dan penerbitan gambar yang diambil dengan produk ini.


PERNYATAAN KESESUAIAN CE

Dengan ini, DECATHLON menyatakan bahwa peralatan G-EYE 900 memenuhi persyaratan yang diperlukan serta ketentuan relevan lain yang ditetapkan dalam direktif 2014/53/EU.

Pernyataan Kesesuaian CE tersedia pada link internet berikut:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

DAUR ULANG




HUBUNGI KAMI



Hubungilah kami lewat
www.customer-care.geonaute.com

ID


描述



第一步



使用防水盒



- 标准后门（全开）：防水深度达 40 米
为确保完美的密封，保持密封清洁很重要。
用清水冲洗。
- 穿孔后门：用于干燥、无尘的环境：
访问触摸屏和更高效的录音。

更改后门：


完全打开盒子，继续拉到门边，直到其分开。

把新门与铰链对齐，然后把门关上，直到其紧密贴合。




使用防雾插件（配件在DECATHLON单独出售）

菜单



菜单



视频模式




动态运动的优化设置

1080p (全高
清) 60fps
广角和稳定器



慢速运动的优化设置
1080p (全高
清) 30fps
广角



间隔拍摄视频
1张照片 / 2秒、5
秒、10秒、30
秒、60秒、300秒





慢动作视频
720p / 120fps


ZH

	解析度	NTSC (fps)	PAL (fps)	视野
	4K	15	12.5	W : 宽
	2.7K	24/30	24/25	W/M : 宽/中
	2.7K (4:3)	30	25	W : 宽
	1440P	24/30	24/25	W : 宽
	1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : 宽/中/窄
	960P	60	50	W : 宽
	720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : 宽/中/窄


照片模式




经典照片
16 MP、12 MP、8
MP、5 MP



连续快拍
x30张图片/1秒、2
秒、3秒、6秒
x10张图片/1秒、2
秒、3秒
x5张图片/秒
x3张图片/秒



计时器
1秒、3秒、5秒、10
秒、30秒




间隔拍摄照片
1张照片 / 2秒、5
秒、10秒、30秒、60
秒、300秒

一般设置 (1/3)


声音

On
Off



指示灯

On
Off




旋转
向上
向下
自动




液晶屏待机

On
Off



AUTO On/Off


On
Off



10分钟自动

浏览

On
Off




2秒回顾

一般设置 (2/3)

最后模式


On
Off



激活上一个视频的摄像头/照片模式

快速录影 :

On
Off




激活摄像头并启动视频/照片

暂停视频

On
Off

点击!




激活暂停录音功能

一般设置 (3/3)


失真：

On
Off




循环录影

On
Off



输出

PAL
NTSC




25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

重置全部

工厂




SD 格式化



确定！


查看 / 控制



通过你的智能手机的 WiFi 查看、配置和控制你的摄像头。
激活你的相机和你的智能手机的 WiFi，然后按照应用程序的说明进行。


遥控器 (选配)

激活摄像头的一般设置中的遥控功能后按照以下步骤给您的遥控器进行配对。




看电视

您可以使用迷你 HDMI 线 (选配) 在高清电视上播放您的照片/视频内容。



连接摄像头



仅在室温下将黏式固定座贴到干净、光滑的表面上。
等待 24 小时后再使用。

ZH

技术规格

GEYE900 的重量和尺寸：

重量：106g / 207g w 外壳

高度：50mm

宽度：68mm


深度：27/36 mm 镜头

GEYE900 电池类型：

锂离子电池，1480mAh

主要材料：ABS

一般产品安全性



小心地使用设备，不要掉落或使它受到强烈撞击

小心，本产品不用防水盒是不防水的。不要让它接触到水或掉进水中

要提高安全性，使用中请勿触摸这些按钮。放松注意力可能会发生危险

不要拆卸本产品，因为这可能会造成损坏，并使保修失效

在极度寒冷（在温度低于-10°C）的条件下使用此设备可能引起电池的容量下降，从而降低本产品的电池寿命

有限责任

DECATHLON 概不对参与高风险运动时处理或使用本产品所导致的事故或损伤承担责任。具体来说，DECATHLON 希望告知用户有关在危险的条件下处理本产品时放松注意力可能带来的风险。

须提醒用户，他/她须对拍摄、共享及出版使用本产品所捕获的图像承担所有的法律责任。

EC 符合性声明

DECATHLON 特此声明，G-EYE 900 设备符合 2014/53/EC 指令的基本要求及其他有关规定。

EC 符合性声明可在以下 web 链接中查看：

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

回收




联系我们

请通过

www.customerCare.geonaute.com 联系我们。

ZH


使用説明書




赤色LED 点灯
= ビデオ一時停止またはカメラ充電中

赤色LED 点滅
= 写真またはビデオ録画が進行中または電池残量が低い

最初のステップ



防水ケースの利用




- 標準後部ドア(フル): 40mまでの防水性
完全な密封性を保つために、シール部分を清潔に保つことが重要です。
清浄水でゆすぎます
- 穴あき後部ドア: 乾燥した埃のない環境:
タッチ式画面とより効率的な音響録音を利用します。

JA


後部ドアの変更:

ケースを完全に開けて、離れるまでドアの側面を引きます。
ヒンジ部分に新しいドアを合わせて、ぴったり合うまでドアを閉めます。




防曇インサートを使用します (DECATHLONの別売りアクセサリー)

メニュー




メニュー


一般設定





スライド



ビデオモード




クリック!



写真モード



クリック!



ギャラリー


ビデオモード



活動的なスポーツに
最適な設定
1080p (Full HD)
60fps
ワイドアングルとス
タビライザー



速度の遅いスポーツ
に最適な設定
1080p (Full HD)
30fps
ワイドアングル



時間経過ビデオ
写真1枚 / 2s, 5s,
10s, 30s, 60s, 300s





スローモーション
ビデオ
720p / 120fps


JA

	解像度	NTSC (fps)	PAL (fps)	視野
	4K	15	12.5	W : ワイド
	2.7K	24/30	24/25	W/M : ワイド/中
	2.7K (4:3)	30	25	W : ワイド
	1440P	24/30	24/25	W : ワイド
	1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : ワイド/中/ナロー
	960P	60	50	W : ワイド
	720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : ワイド/中/ナロー


写真モード




クラシックフォト
16 MP, 12 MP, 8
MP, 5 MP



バーストフォト
x30 pics / 1s, 2s,
3s, 6s
x10 pics / 1s, 2s, 3s
x5 pics/s
x3 pics/s




タイマー
1s, 3s, 5s, 10s, 30s




タイムラプス・
フォト
1枚の写真 / 2s, 5s,
10s, 30s, 60s, 300s

一般設定 (1/3)

音
On
Off




LEDS
On
Off




回転
上下
自動



LCDスタンバイ
On
Off




AUTO On/Off
On
Off



10 分自動

高速レビュー
On
Off




クリック!

2 秒レビュー

一般設定 (2/3)

前回のモード


On
Off



最終ビデオ/写真モードでカメラを起動する

高速録画 :


On
Off



カメラを起動し、ビデオ/写真を開始する

一時停止する

On
Off



クリック!


JA

一時停止録画機能を起動する

一般設定 (3/3)


歪み:

On
Off



ループビデオ

On
Off



出力

PAL
NTSC




25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

全てリセットする


工場



SD フォーマット




ビューア / 制御



お持ちのスマートフォンの wifi でカメラを見たり、
設定、制御を行います。
カメラとスマートフォンの wifi を起動し、アプリケーションの説明書に従います。


リモコン(オプション)

カメラの一般設定の「リモート」機能を起動した後、手順に従ってリモコンをペアリングします。




TVの視聴

ミニHDMIケーブル(オプション)を使用して、HDテレビで写真/ビデオの内容を放送することができます。



カメラの取り付け



必ず室温で、きれいで滑らかな面にアドヒーシブ・マウントを取り付けます。
使用するまで24時間待ちます。

JA

技術仕様

GEYE900の重量とサイズ:
重量: 106g / 207g (ケース付)
高さ: 50mm
幅: 68mm
奥行: 27mm / 36mm (レンズ付き)

GEYE900の電池の種類:
リチウムイオン電池、 1480mAh
主要部材: ABS

一般製品安全性



注意して機器を扱ってください。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
注意点：防水性ケースを付けない場合、本製品には防水性はありません。水に接触させたり、水中に沈めないでください
さらに安全性を高めるために、使用中はボタンに触れないでください。集中力を失うと危険になります。
損傷したり、保証が無効となりますので、本製品は分解しないでください。
極端に寒い場所 (-10°C以下の温度)で本機器を使用すると、電池容量が減少し、製品の電池寿命が短縮される場合があります。


有限責任

DECATHLON は、高リスクのスポーツの参加中に、本製品を扱った、あるいは使用した結果として生じる事故または負傷に対して責任を負いません。特に、DECATHLON は、危険な条件で製品を扱った結果、集中力の低下のリスクが発生する可能性があることを、ユーザーの皆様に通知したいと思います。
ユーザーの皆様には、本製品による撮影、撮影した画像の共有、発表に関するすべての法的責任はご自分で取るよう警告いたします。

EC適合宣言書

DECATHLON は、ここにG-EYE 900 の機器が2014/53/EU 指令の基本的な条件、および他の関連規定に準拠していることを宣言いたします。
EC適合宣言書は、以下のウェブサイトのリンクから閲覧いただけます。:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

リサイクリング




お問い合わせ

こちらからお問い合わせください
www.customer-care.geonaute.com.

JA



敘述




LED紅燈持續發亮
= 影片已暫停或相機充電。

LED紅燈閃爍
= 相片或影片正在錄製，或者低電量。

首要步驟



與防水殼使用




- 標準後蓋(完整)：防水性能達40公尺
為確保完全密合，請保持封口乾淨。
使用清水沖洗。
- 多孔後蓋：適合乾燥無塵的環境：
使用觸控螢幕以及更有效率的聲音錄製。

ZT

更換後蓋：


將殼完全打開，將後蓋往外拉，直到分離。

將新的後蓋裝上樞紐，然後關閉後蓋直到閉合。




使用防霧嵌片(於DECATHLON分開販售)

選單



選單




影片模式



適合動態運動的最佳
化設定
1080p (Full HD)
60fps
廣角與穩定器



適合緩慢運動的最佳
化設定
1080p (Full HD)
30fps
廣角



縮時影片
1張相片 / 2秒、5
秒、10秒、30秒、60
秒、300秒





慢動作影片
720p / 120fps


ZT

	解析度	NTSC (fps)	PAL (fps)	視野
	4K	15	12.5	W : 廣
	2.7K	24/30	24/25	W/M : 廣/中等
	2.7K (4:3)	30	25	W : 廣
	1440P	24/30	24/25	W : 廣
	1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : 廣/中等/狹窄
	960P	60	50	W : 廣
	720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : 廣/中等/狹窄


相片模式



經典相片
16 MP、12 MP、8
MP、5 MP



相片連拍
x30 張圖 / 1秒、2
秒、3秒、6秒
x10 張圖 / 1秒、2
秒、3秒
x5 張圖/秒
x3 張圖/秒



計時器
1秒、3秒、5秒、10
秒、30秒


縮時相片
1張相片 / 2秒、5
秒、10秒、30秒、60
秒、300秒



一般設定(1/3)


聲音

On
Off



發光二極體

On
Off




旋轉
上
向下
自動




液晶顯示器

待機
On
Off




AUTO On/Off

On
Off



檢視


On
Off



一般設定(2/3)

最終模式


On
Off



以上次使用的影片/相片模式開啟攝影機

快速錄影：


On
Off



啟動攝影機並開始進行錄製影片或照片或

暫停視訊

On
Off



啟動暫停錄製影片的功能


一拍即合！

ZT

一般設定(3/3)


扭曲：

On
Off



循環視訊

On
Off



輸出

PAL
NTSC



25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

全部重設



出廠



SD格式化




檢視/控制



經由你智慧型手機的WiFi檢視、組態、並控制你的攝影機。
啟動你攝影機與智慧型手機的WiFi，然後依照應用程式的指示。


遠端控制器(選用)

在攝影機的一般設定裡啟動遠端功能後，依照以下程序配對你的遠端控制器。




檢視TV

使用mini-HDMI纜線(選用)，你可在HD電視播放你的相片/影片內容。



連接攝影機



請在室溫下將黏式固定座固定在乾淨、光滑的表面上。
使用前請靜置24小時。

ZT

技術規格

GEYE900重量&尺寸：

重量：106g / 207g (含殼)

高度：50mm

寬度：68mm


高度：27mm / 36mm (加鏡頭)

GEYE900電池類型：

鋰離子電池，1480mAh

主要材質：ABS

一般產品安全



請小心處理裝置，請勿掉落或使其受到嚴重撞擊」

注意，此產品若未裝配防水殼，並無防水功能。請勿讓此產品接觸到水或沉入水面為安全起見，使用時請勿碰觸按鈕。失去專注可能會造成危險

請勿拆解此產品，否則可能造成損害，並使產品保固失效

在極度低溫下使用此裝置 (零下10°C) 可能造成電池容量下降，而讓產品電池壽命縮短

有限責任

DECATHLON 對任何在參與高風險運動時處理或使用此產品而導致的意外或傷害不負任何責任。DECATHLON並希望使用者了解在危險情況下處理產品而導致失去專注時，所可能造成的風險。

使用者已被告知將完全負起任何以此產品拍攝影像、並分享、以及散布行為所引起之法律責任。

EC符合性聲明

DECATHLON 在此聲明G-EYE 900 裝置符合2014/53/EU 指令的基本要求與其他相關規範

你可在下列網址找到EC符合性聲明：

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

回收




聯絡我們

前往

www.customer care.geonaute.com 聯絡我們

ZT

คำอธิบาย





ไฟ LED สีเขียวติดคงที่
= เปิดกล้อง


ไฟ LED สีแดงติดคงที่
= วิดีโอยุกหยุดชั่วคราว หรือกำลังชาร์จกล้อง

ไฟ LED สีแดงติดกะพริบ
= การบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอกำลังคีบหน้า หรือ
แบตเตอรี่ต่ำ

ขั้นตอนแรก



ใช้กับเคลสแบบกันน้ำ



- ช่องเปิดด้านหลังแบบมาตรฐาน (เต็ม): กันน้ำที่ 40 ม.
ลิ้นสำคัญคือการรักษาให้ชิลมีความสะอาดเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการซีลที่สมบูรณ์
ล้างด้วยน้ำสะอาด
- ช่องเปิดด้านหลังที่เจาะรู: สำหรับสภาพแวดล้อมที่แห้งและปลอดผุน
เข้าถึงแผงล้มผัสและการบันทึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

TH

การเปลี่ยนช่องเบิดด้านหลัง:


เปิดเคลื่อนกมาให้สต ดึงด้านข้างของช่องเปิดออกจนแยกกอกมา

ปรับแนวของช่องเปิดใหม่กับบานพับให้ตรงกัน และปิดช่องเปิดจนกว่าจะสูมเข้ากันพอดี




ใช้แผ่นแทรกรกนหมอก (อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายแยกกันที่ DECATHLON)

เมนู



เมนู


การตั้งค่าทั่วไป




ตัวเลือน




โหมดวิดีโอ




คลิก!



คลิก!



โหมดรูปถ่าย



คลิก!



แก้ลเลอวี

โหมดวิดีโอ



การตั้งค่าที่ปรับ
เหมาะสมสำหรับ กีฬาที่
เคลื่อนไหว

1080p (Full HD)
60fps


มุ่งกว้างและตัว ลดการ
สั่นไหว



การตั้งค่าที่ปรับให้
เหมาะสมสำหรับกีฬาที่
เคลื่อนไหวช้า

1080p (Full HD)
30fps

มุ่งกว้าง



วิดีโอแบบหน่วงเวลา
1 รูปถ่าย / 2, 5, 10,
30, 60, 300 วินาที





วิดีโอแบบลenteโนซัน
720p / 120fps


TH

ความละเอียด  CUSTOM	NTSC (fps)	PAL (fps)	ขอบเขตการมองเห็น
4K	15	12.5	W : กว้าง
2.7K	24/30	24/25	W/M : กว้าง/ปานกลาง
2.7K (4:3)	30	25	W : กว้าง
1440P	24/30	24/25	W : กว้าง
1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : กว้าง/ปานกลาง/แคบ
960P	60	50	W : กว้าง
720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : กว้าง/ปานกลาง/แคบ


โหมดรูปถ่าย




รูปถ่ายแบบเดี่ยว
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP



ถ่ายภาพต่อเนื่อง
x30 ภาพ / 1, 2, 3, 6
x10 ภาพ / 1, 2, 3
x5 ภาพ/วินาที
x3 ภาพ/วินาที




ตั้งเวลา
1, 3, 5, 10, 30 วินาที




รูปถ่ายแบบหน่วงเวลา
1 รูปถ่าย / 2, 5, 10, 30, 60, 300 วินาที

การตั้งค่าทั่วไป (1/3)

เสียง
On
Off




ไฟ LED
On
Off




หมุน
ขึ้น
ลง
อัตโนมัติ




LCD
STANDBY
On
Off



AUTO On/Off
On
Off



ตรวจสอบแบบรวดเร็ว
คลิก!
On
Off




อัตโนมัติ 10
นาที

ตรวจสอบ 2
วินาที

การตั้งค่าทั่วไป (2/3)

โหมดล่าสุด

On
Off



เปิดใช้กล้องที่โหมดล่าสุด/รูปถ่าย

TH

FAST REC:

On
Off




เปิดใช้กล้องและเริ่มต้นวิดีโอ/รูปถ่าย

หยุดชั่วคราว

On
Off

คลิก!




เปิดใช้ฟังก์ชันหยุดการบันทึกชั่วคราว

การตั้งค่าทั่วไป (3/3)


บิดเบี้ยว:

On
Off



วิดีโอลุป

On
Off



เอาท์พุต

PAL
NTSC



25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

รีเซ็ตทั้งหมด

 รีเซ็ต





รูปแบบ SD



ตกลง

ดู/ควบคุม




ดู กำหนดค่า และควบคุมกล้องผ่าน Wi-Fi จากสมาร์ทโฟนของคุณ

เปิดใช้งาน Wi-Fi ของกล้อง และของสมาร์ทโฟน จากนั้น ตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน


รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

จับคู่รีโมทคอนโทรลของคุณโดยท่าตามขั้นตอน นหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทในการตั้งค่า ทั่วไปของกล้อง




การรับชมทีวี

คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาสู่ปั๊ย/วิดีโอบนโทรทัศน์ระบบ HD โดยใช้สายมิ尼 HDMI (อุปกรณ์ชุดเพิ่ม)



การติดยึดกล้อง



ติดยึดที่รูของยึดแบบมีสารยึดติดเข้ากับพื้นผิวที่สะอาด บนราบที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น รอ 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

น้ำหนักและขนาดของ GEYE900:
น้ำหนัก: 106 ก. / 207 ก. รวมเคส
ความสูง: 50 มม.
ความกว้าง: 68 มม.
ความลึก: 27 มม./ 36 มม. พร้อมเลนส์

ประเภทแบตเตอรี่ของ GEYE900:
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน, 1480mAh
วัสดุหลัก: ABS

ความปลอดภัยทั่วไปของผลิตภัณฑ์



ใช้งานอุปกรณ์นี้ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ตกจากที่สูง หรือได้รับแรงกระแทกรุนแรง ข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่กันน้ำหากไม่มีอยู่ในเคสกันน้ำ อย่าให้ล้มผสกนnett น้ำหรือจมน้ำ

โปรดอย่าสัมผัสกับปุ่มได้ ในขณะใช้งานเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม การสูญเสียสมรรถภาพน้ำไม่น้อยเลย

อย่าถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมเย็นสุดขั้ว (อุณหภูมิต่ำกว่า -10°C) จะเป็นสาเหตุของความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงได้ และมีผลให้อายุแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ลดลง

ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จำกัด

DECATHLON จะไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บที่มีผลมาจากการจัดการ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในขณะเข้าร่วมกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง อย่างพิเศษเฉพาะ DECATHLON ขอแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของการสูญเสียสมรรถภาพน้ำไม่เนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในเงื่อนไขที่เป็นอันตราย

ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วว่า ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบทุกภาระที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพ การแบ่งปัน และการเผยแพร่ภาพที่ถ่ายโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ใบรับรอง EC

DECATHLON ขอรับรองไว้ในที่นี้ว่าอุปกรณ์ G-EYE 900 เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและซึ่ง

อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ 2014/53/EU

ใบรับรองความสอดคล้องข้อกำหนด EC มีพร้อมให้บริการได้ที่เว็บลิงก์ต่อไปนี้:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

การนำกลับมาใช้ใหม่




ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

www.customer-care.geonaute.com

TH

설명




녹색 LED 켜진 상태
= 카메라 켜기


빨간색 LED 켜진 상태
= 비디오가 일시 중지됨 또는 카메라 충전 중.

빨간색 LED 깜박임
= 사진, 또는 동영상 녹화중, 또는 배터리 잔량 적음.

초기 단계



방수 케이스와 함께 사용



- 표준 후면 도어 (전체): 방수 40분
완벽한 밀폐를 위해서는 밀폐부를 깨끗하게 유지해 주십시오.
정수로 헹구기
- 천공된 후면 도어: 건조 및 먼지가 없는 환경
터치스크린 액세스 및 보다 효율적인 사운드 녹음.

KO

후면 도어 변경:

케이스를 완전히 열고 분리될 때까지 도어 측면을 당기십시오.

경첩이 달린 새 도어를 배치하고 맞게 끼워도록 닫습니다.




습기 방지 삽입물 사용(DECATHLON 별매 액세서리)

메뉴



메뉴


일반 설정



슬라이드



동영상 모드



찰칵!





사진 모드



찰칵!


동영상 모드



역동적인 스포츠에
최적화된 설정
1080p (Full HD)
60fps
광각 및 스테디캠



느린 스포츠에
최적화된 설정
1080p (Full HD)
30fps
광각



타임랩스 동영상
1컷 / 2s, 5s, 10s,
30s, 60s, 300s





슬로우모션 동영상
720p / 120fps


KO

	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	시야
	4K	15	12.5	W : 넓음
	2.7K	24/30	24/25	W/M : 넓음 / 중간
	2.7K (4:3)	30	25	W : 넓음
	1440P	24/30	24/25	W : 넓음
	1080P	24/30/60	24/25/50	W/M/N : 넓음 / 중간 / 좁음
	960P	60	50	W : 넓음
	720P	30/60/120	25/50/120	W/M/N : 넓음 / 중간 / 좁음


사진 모드




클래식 사진
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP



버스트 포토
x30 pics / 1s, 2s, 3s, 6s
x10 pics / 1s, 2s, 3s
x5 pics/s
x3 pics/s



타이머
1s, 3s, 5s, 10s, 30s
30s, 60s, 300s




타임랩스 사진
1 컷 / 2s, 5s, 10s, 30s, 60s, 300s

일반 설정 (1 / 3)


SOUND

On
Off



LEDS

On
Off




ROTATE

UP
DOWN
AUTO




LCD STANDBY

On
Off




AUTO On/Off

On
Off



REVIEW


On
Off



일반 설정 (2 / 3)

LAST MODE

On
Off



마지막 동영상 / 사진 모드 활성화

FAST REC:


On
Off



카메라를 활성화하고 동영상 / 사진 기동

PAUSE

On
Off




KO

녹화 일시 정지 기능 활성화

일반 설정 (3 / 3)


DISTORTION:

On
Off




LOOP

On
Off



OUTPUT

PAL
NTSC



25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

RESET ALL


출하시 설정



FORMAT SD



보기 / 제어




스마트폰 WIFI 기능을 통해 카메라를 확인, 설정, 제어합니다.

카메라와 스마트폰의 WIFI를 켜고 앱의 안내에 따라 주십시오.


리모콘(옵션)

카메라의 일반 설정에서 REMOTE 기능을 활성화한 후 절차에 따라 리모콘을 페어링합니다.




TV 보기

미니 HDMI 케이블(옵션)을 이용해 HD TV에 자신의 사진 / 동영상 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.



카메라 부착



절착력이 있는 마운트를 상온인 경우에 한해 깨끗하고 부드러운 표면에 부착합니다.
사용 전에 24 시간 기다려 주십시오.

KO

기술 규격

GEYE900 중량 & 크기:

중량: 106g / 207g 케이스 포함

신장: 50mm

폭: 68mm


깊이: 27mm / 36mm 렌즈 장착 시

GEYE900 배터리 유형:

리튬 이온 배터리, 1480mAh

주요 재질: ABS

일반 제품 안전



기기를 주의해서 다루시고 떨어뜨리거나 강한 충격에 노출시키지 마십시오.

주의, 본 제품은 방수 케이스가 없을 경우 방수가 되지 않습니다. 물에 접촉시키거나 담그지 마십시오.

안전을 위하여 사용시에는 버튼을 누르지 마십시오. 주의를 기울이지 않으면 위험할 수 있습니다.

손상을 입하고 보증이 적용되지 않을 수 있으므로 제품을 분해하지 마십시오.

본 제품을 극도로 추운(-10°C 이하) 곳에서 사용할 경우, 배터리 용량이 줄어들어 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

책임 제한

DECATHLON 은 고위험 스포츠 활동 중에 본 제품을 사용하거나 취급하면서 발생한 사고, 또는 상해에 대해서 책임을 지지 않습니다. 특히, DECATHLON은 위험한 조건에서 제품을 취급함으로써 집중력을 잃게 될 위험이 있다는 것을 사용자께 상기시켜드리고 싶습니다.

사용자는 본 제품에 의해 캡처된 영상의 촬영, 공유, 공개에 대한 모든 법적 책임을 진다는 점에 주의해 주시기 바랍니다.

EC 적합성 성명

DECATHLON은 G-EYE 900 기기가 2014/53/EC 지침의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수하고 있음을 밝힙니다.

EC 적합성 성명은 다음 링크에서 확인 가능합니다.:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

재활용



연락처

다음 웹사이트를 통해 당사에 연락해
주십시오. :

www.customer-care.geonaute.com


KO

وصف

-  **ضغطة قصيرة:**
بدء/إيقاف مؤقت للفيديو
-  **ضغطة قصيرة:**
التقط صورة / التقط صورة في
مقطع الفيديو
-  **ضغطة طويلة:**
قم بتشغيل الكاميرا وابداً تسجيل/إيقاف
تسجيل
-  **ضغطة طويلة:**
قم بتشغيل الكاميرا والتقط صورة

 **ضغطة طويلة:**
On/Off

 **ضغطة طويلة:**
WIFI On/Off





 **ضوء ليد أحمر ثابت**
= تشغيل الكاميرا


 **ضوء ليد أحمر مؤقت**
= تم إيقاف الفيديو مؤقتاً أو يتم شحن بطارية
الكاميرا

 **ضوء ليد أحمر وامض**
= يتم التقط صورة أو تسجيل فيديو أو مستوى
شحن البطارية منخفض

الخطوات الأولى



يستخدم مع الإطار الحافظ المقاوم للماء




- باب خلفي نمطي (كامل): مقاوم للماء حتى 40 متر للتأكد من العزل التام، من المهم الحفاظ على نظافة العازل. أشطف بماء نظيف.

- باب خلفي متقوب: للمناطق الجافة والخالية من الأتربة. متوفّر شاشة تعمل باللمس، وتسجيل الصوت أكثر كفاءة.


تغيير الباب الخلفي:

افتح مع الإطار الحافظة كلّياً، واسحب الباب الموجود على الجانب حتى ينفصل.
قم بمحاذاة الباب الجديد مع المفصلة وأغلق الباب حتى يصير محكم الغلق.





استخدم شريحة ورقية مضادة لتكون الضباب (تابع الإكسسوارات منفصلة في) DECATHLON

القائمة



القائمة

إعدادات عامة




وضع الفيديو



إعدادات بمستويات
دقة محسنة على
أعلى مستوى
لرياضات الحركية
دقة عرض 1080p
(الية الوضوح) 60
لقطة بالثانية
زاوية تصوير واسعة
ومثبت بصري



إعدادات بمستويات
دقة محسنة على
أعلى مستوى
لرياضات الحقيقة
دقة عرض 1080p
(الية الوضوح) 30
لقطة بالثانية



فيديو بتقنية تايم
لابس
لقطة بالثانية 1 صورة / 2 ث، 5 ث،
دقة عرض 1080p
(الية الوضوح) 60
ث، 30 ث، 60
ث، 300 ث








تصوير بطيء
دقة عرض 720p /
120 لقطة بالثانية

AR

مجال الرؤية	PAL (fps)	NTSC (fps)	درجة الوضوح	
Wاسع : W	12.5	15	4K	
واسع/متوسط W/M :	24/25	24/30	2.7K	
واسع W :	25	30	2.7K (4:3)	
واسع W :	24/25	24/30	1440P	
واسع/متوسط/ضيق W/M/N :	24/25/50	24/30/60	1080P	
واسع W :	50	60	960P	
واسع/متوسط/ضيق W/M/N :	25/50/120	30/60/120	720P	



وضع الصور



صورة كلاسيكية
16 ميجايت، 12
ميجايت، 8
ميجايت، 5
ميجايت


تقنية التقاط صور
متتابعة
صورة / 1 ث،
6 ث، 3 ث، 2
ث، صور / 1 ث،
5 صور / ث
صور / 3 ث

مؤقت زمني
1 ث، 3 ث، 5 ث،
10 ث، 30 ث

صور بتقنية تايم
لابس
1 صورة / 2 ث، 5 ث،
10 ث، 30 ث، 60
ث، 300 ث

إعدادات عامة (1/3)

صوت
On
Off




أضواء ليد
On
Off



تدوير
فوق
أسفل
آلي




LCD
STANDBY
On
Off



AUTO On/Off


On
Off



آلياً 10 دقائق


مراجعة

On
Off



مراجعة لمدة
2 ثانية

آخر
وضعية
On
Off




إعدادات عامة (2/3)



تشغيل الكاميرا على آخر وضع فيديو/صورة

FAST
REC:


On
Off



تشغيل الكاميرا وبدء فيديو/صورة

إيقاف
مؤقت
On
Off

انقر !




تشغيل خاصية الإيقاف المؤقت للتسجيل

إعدادات عامة (3/3)


تشويس

:
On
Off




فيديو متكرر
العرض

On
Off



المخرجات نظام بال للتلفزة الجنة
الوطنية الأمريكية لنظام التلفزة NTSC



25 / 50 / 100 fps




30 / 60 / 120 fps

إعادة الكل

المصنع



تهيئة بيانات SD




موافق !

مشاهدة / تحكم



Available on the iPhone
App Store


GET IT ON
Google play



قم بمشاهدة وتهيئة والتحكم في كاميراتك من خلال الواي فاي على تليفونك الذكي.
قم بتشغيل الواي فاي على الكاميرا وعلى التليفون ثم اتبع التعليمات الخاصة بالتطبيق.

الريموت كوترول (اختياري)


قم بربط الريموت كوترول من خلال اتباع التعليمات بعد تشغيل خاصية الريموت من الإعدادات العامة على الكاميرا.




AR

مشاهدة التلفاز

يمكنك محتوى الصور والفيديوهات الخاص بك على تلفاز يعمل بدقة عرض عالية الجودة باستخدام وصلة HDMI صغيرة (اختياري)



تشييت الكاميرا



قم بتشييت الحامل اللاصق على أسطح ملساء نظيفة في درجة حرارة الغرفة فقط.
انتظر 24 ساعة قبل الاستخدام.

مواصفات فنية

وزن وأبعاد: GEYE900
الوزن: 106 جرام / 207 جرام بالإطار
الحافظ
الطول: 50 ملم
العرض: 68 ملم
العمق: 27 ملم / 36 ملم بالعدسات

بطارية نوع: GEYE900
بطارية ليثيوم-أيون، 1480 ملي أمبير
ساعة
المادة الأساسية: ABS



تعامل مع الجهاز بعناية، لا تسقطه ولا تعرضه لصدمات خطيرة

تحذير، هذا المنتج ليس مقاوماً للماء بدون إطار الحافظ. لا تعرضه أو تخمره بالماء لضمان مستوى أعلى من السلامة، لا تلمس الأزرار عندما يكون الجهاز في حالة الاستخدام. قد يكون فقدان التركيز خطيراً

لا تقم بفك أجزاء هذا المنتج حيث قد يتسبب ذلك في تلفه ويطلان ضمانه قد يتسبب استخدام الجهاز في البرد القارس (عند درجة حرارة أقل من 10-) في انخفاض قدرة البطارية، وبالتالي انخفاض فترة عمرها.

نطاق المسؤولية

شركة DECATHLON غير مسؤولة عن الحوادث أو الإصابات الناجمة عن استخدام هذا المنتج أو تداوله أثناء المشاركة في رياضات تنطوي على قدر عالٍ من الخطورة. وتود DECATHLON إطلاع المستخدم تحديداً على الخطر المحتمل لفقد التركيز نتيجة التعامل مع المنتج في ظروف خطيرة. ونحذر المستخدم أنه/ها تتحمل المسئولية القانونية كاملة عن التقاط، ومشاركة، ونشر الصور المأخوذة بهذه الكاميرا.

إقرار مطابقة المنتج لتعليمات الاتحاد الأوروبي

تقر شركة DECATHLON هنا أن جهاز 900 G-EYE موافق للمتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الواردة بالقرار EU/2014/53. إقرار مطابقة المنتج لتعليمات الاتحاد الأوروبي متوفّر على الرابط التالي: www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity



اتصل بنا
اتصل بنا على www.customer-care.geonaute.com

AR

توصیف





چراغ ال ای دی قرمز ثابت

= ویدئو متوقف شد یا دوربین در حال تغییر است.


چراغ ال ای دی قرمز چشمک زن

= ضبط عکس یا ویدیو در حال اجراست یا باتری کم است.

مراحل ابتدایی



استفاده با محفظه ضدآب



- درب پشتی استاندارد (کامل): ضدآب تا عمق 40 متری برای تضمین هوابندشدن بینقص، ضرورت دارد هوابند را تمیز نگه دارید. با آب تمیز بشویید.

- درب پشتی سوراخ دار: برای محیط های خشک و بدون گردوخاک:

دسترسی به صفحه لمسی و ضبط صدای اثربخش تر.

تغییر درب پشتی:

محفظه را کامل باز کنید، کنار درب را بکشید تا از هم جدا شود.

درب جدید را با مفصل تراز کنید و درب را ببندید تا محکم جفت و جور شود.



یک الحاقی ضدمه استفاده کنید (وسیله جانبی در DECATHLON جداگانه فروخته می شود)

فهرست

کنترل از راه دور وصل شده | زمان باقیمانده


وای فای

— کارت حافظه میکرو — بااتری —


ANGLE —  1080p / 60 fps ((s)) — تثبیت کننده عکس —

کیفیت ویدیو یا عکس

فهرست



حالات های ویدیو






تنظیمات بهینه شده برای ورزش‌های آهسته (فول اج دی) 1080p 60fps زاویه پهن و تنظیت کننده

ویدیو زمان فشار عکس / 2s, 5s, 10s, 30s, 60s, 300s

ویدیو حرکت آهسته 720p / 120fps

میدان دید	PAL (fps)	NTSC (fps)	RESOLUTION	
W : پهن	12.5	15	4K	 CUSTOM
W/M : پهن/متوسط	24/25	24/30	2.7K	
W : پهن	25	30	2.7K (4:3)	
W : پهن	24/25	24/30	1440P	
W/M/N : پهن/متوسط/پاریک	24/25/50	24/30/60	1080P	
W : پهن	50	60	960P	
W/M/N : پهن/متوسط/پاریک	25/50/120	30/60/120	720P	

حالت های عکس



عکس کلاسیک
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP



عکس های پشت سر همی
1s, / عکس x30
2s, 3s, 6s
1s, / عکس x10
2s, 3s
عکس در ثانیه x5
عکس در ثانیه x3

زمان سنج
1s, 3s, 5s, 10s, 30s


عکس زمان فشار
2s, 5s, / 10s, 30s, 60s, 300s

تنظیمات کلی (1/3)


SOUND
On
Off




ROTATE
UP
DOWN
AUTO



AUTO On/Off
On
Off



REVIEW



2 ثانیه مرور

LCD STANDBY
On
Off

2 دقیقه خودکار


REVIEW
On
Off



10 دقیقه خودکار

تنظیمات کلی (2/3)


LAST MODE
On
Off



دوربین را در حالت آخرین ویدیو/عکس فعال کنید

FAST REC:

On
Off




دوربین را فعال کنید و ویدیو/عکس را
آغاز کنید

PAUSE

On
Off

کلیک!





عملکرد توقف ضبط را فعال کنید

تنظیمات کلی (3/3)


DISTOR-

TION :
On
Off



LOOP

On
Off



OUTPUT

PAL NTSC




PAL(50 Hz)
25 / 50 / 100 fps



NTSC(60 Hz)
30 / 60 / 120 fps

RESET ALL



کارخانه

FORMAT SD




تایید!

مشاهده / کنترل



Avalable on the iPhone
App Store


GET IT ON
Google play



مشاهده، پیکربندی و کنترل دوربین شما از طریق وای فای گوشی هوشمند شما.
وای فای دوربین و گوشی هوشمند خود را فعال کنید، سپس دستورالعملهای اپلیکیشن را رعایت کنید.


کنترل از راه دور (اختیاری)

کنترل از راه دور خود را با رعایت رویه بعد از فعالسازی عملکرد کنترل از راه دور در تنظیمات کلی دوربین جفت کنید.




مشاهده تلویزیون

شما با استفاده از کابل مینی HDMI (اختیاری) میتوانید عکس/ویدیو خود را در تلویزیون HD پخش کنید.



اتصال دوربین



قلاب چسبنده را تنها در دمای اتاق به سطوح تمیز و صاف وصل کنید.
قبل از استفاده 24 ساعت صبر کنید.

مشخصات فنی

وزن و ابعاد: GEYE900
وزن 106 گرم / 207 گرم پوشش
ارتفاع: 50 سانتی متر
پهنا: 68 میلی متر
عمق: 27 میلی متر / 36 میلی متر با لنز

انواع باتری: GEYE900
باتری لیتیوم-یونی، 1480 میلی آمپر
ماده اصلی: ABS

ایمنی کلی محصول




با دقت با دستگاه کار کنید، آن را پرتاب نکنید یا ضربه های جدی به آن نزنید» هشدار، این محصول بدون محفظه ضدآب، ضدآب نیست. آن را به آب نزنید یا در آب فرو نکنید. برای ایمنی بیشتر، موقع استفاده دکمه ها را لمس نکنید. از دست دادن تمرکز خطرناک است قطعات این محصول را باز نکنید چون ممکن است آسیب ببیند و گارانتی باطل شود استفاده از این دستگاه در دمای بسیار سرد (دماهی کمتر از 10 درجه زیر صفر) ظرفیت باتری را کاهش می دهد و در نتیجه عمر باتری محصول را کم می کند.

مسئولیت محدود

DECATHLON مسئولیتی در قبال تصادفها یا آسیب هایی که از دستگاری یا استفاده محصول موقع شرکت در ورزش های پرخطر بوجود می آید ندارد. DECATHLON بخصوص تمایل دارد خطرات احتمالی از دست رفتن تمرکز بدلیل دستگاری محصول در شرایط خطرناک را به اطلاع کاربر بررساند. کاربر باید بداند که مسئولیت قانونی فیلمبرداری، اشتراک گذاری و انتشار تصاویر گرفته شده توسط این محصول بر عهده خودش است.

EC بیانیه انطباق

بدین وسیله DECATHLON اعلام می دارد که دستگاه G-EYE 900 با تمام شرایط ضروری و سایر مقررات مربوط بخشنامه EU/2014/53 سازگاری دارد EC بیانیه انطباق در وب لینک ذیل موجود است:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity



بازیافت

ارتباط با ما
از طریق وب سایت
www.customer-care.geonaute.com
با ما در تماس باشید.

Made in China - Fabricado na/em China - Произведено в Китае - İmal edildiği
yer Çin - ผลิตในจีน

DECATHLON

Производитель и адрес, Франция:
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299
59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France

Импортер/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Октоблу»,
141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й
км., ТПЗ «Алтуфьево», влад. 3, стр. 3, +7(495)6414446 - Не подлежит
обязательному подтверждению соответствия - для занятий спортом -
Ровная лапа / Изогнутая лапа / Водонепроницаемый корпус / Шнурок /
USB-кабель / Пряжка / Открытая дверь - экшн-камера

主要材料：塑料 - 中國製造 - 進口/委製商台灣迪卡儂有限公司 台中市南屯區大墩南路379號 04-24719666 - 動作相機 - 低功率電波輻性電機管理辦法第十二條 - 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。- 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信,指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Importado Para o Brasil por IGUASPORT Ltda CNPJ:02.314.041/0001-88

540-0011, 大阪市中央区農人橋1-1-22, 大江ビル10階, ノヴァデックジャポン株式会社

以下标示仅在中国大陆地区适用 - 商标 DECATHLON - 产品名字 : GEYE900 - 功能 : 用于旅游, 运动时录像和拍照。 - 电池 : 1480毫安时可充电锂离子电池 - 执行标准:GB/T 29298-2012/GB4943.1-2011 - 生产商 : 上海莘威运动品有限公司 地址 : 上海市闵行区申北路2号 邮编:201204 - 产品等级 : 合格品 - 质检证明 : 合格 - 运动相机

TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 İstanbul, TURKEY



63068

Ref Pack : 2165619

Bluetooth®

WWW.DECATHLON.COM

EN - General instructions for use For US market

G-EYE 900 - 8390837

DECATHLON

DECATHLON - 735 Market Street, San Francisco, CA 94103 - +1 415-408-5494

ROCKRIDER

Questions ?

customer.service@decathlon.com

⚠ IMPORTANT

- Decathlon is not liable for accidents or injuries due to improper use of the product, failure to adhere to the instructions given in this guide, or modifications to the product.

- To avoid serious injury or death, follow the safety information in this document.
- Keep these instructions.
- While every effort has been made to ensure that the information contained in the

guide is accurate and complete, Decathlon is not liable for any errors or omissions.

- This product is not a toy. It is not intended for use by children 12 years of age or younger. Youth of ages 13 to 17 should only

use this product under the direct supervision of an adult. An adult should review and explain the full set of instructions in this guide with the youth (age 13 years and over) before using it.

SAFETY INSTRUCTIONS

Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.

WARNING RELATED TO SAFETY PRECAUTIONS :

- **WARNING** When using the G-EYE 900 during your activities : always be aware of your surroundings to avoid injuring yourself and others.

- **WARNING** Observe the following precautions : -Do not drop, disassemble, crush, bend, deform, incinerate or microwave the camera. -Do not insert foreign objects in the connectors of the camera. -Do not use the camera if it has been cracked, punctured or damaged by water. -Do not use the camera in water or in a humid area without the waterproof casing and its closed door. -Do not dry your camera with an external heat source : microwave or hair dryer for example. -Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.

- **WARNING** When the camera is charging, do not handle the plug or charger with wet hands : failure to observe this precaution could result in electric shocks.
- **WARNING** Only use chargers marked : «OUTPUT 5V 1A». If you don't know, use the USB cable included and charge plugging it to your computer.
- **WARNING** If using your G-EYE camera with a helmet mount, always make sure that the selected helmet meets the applicable safety standards. Select the right helmet for your sport and control that the size fit for you. Inspect your helmet to make sure that it is in good condition and always follow the helmet manufacturer's instructions. No helmets can avoid injuries in every accident.

- **WARNING** Your G-EYE is designed with glass (lens, screen). Should the glass break, care should be taken to avoid injuries.

- **WARNING** During use or charge, your G-EYE may become hot. Simply let it sit and cool before attempting to use it again.

- **WARNING** This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- **CALUTION** When using your camera closed to another electronic device, read the safety precautions of this device. Turn

off your camera when resume actions using localisation tools (GPS, BTACONS...) are running around you to limit the interferences.

- **CAUTION** Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate. Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Dispose of used batteries promptly. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control center."

- **NOTICE** Avoid using your camera in very cold or very hot temperatures environments. Low or high temperatures conditions may temporarily shorter the battery life or may cause the camera stop working properly.

- **NOTICE** Always follow the local laws when using your camera, including privacy laws which may restrict recording in certain areas.

USER INSTRUCTIONS:

WARNING RELATED TO USER INSTRUCTIONS :

- **NOTICE** When using G-EYE camera, always use the appropriate mount adapted to your sport.

- Please, before using your G-EYE, refer to the user manual included in the packaging.

STORAGE:

To ensure that your product lasts, we advise you to:

WARNING RELATED TO STORAGE:

- **WARNING** Before cleaning your G-EYE, take care to unplug your device from an electricity power source (charger, PC...).

- **NOTICE** After using, rinse the waterproof case under pure water then wipe it with a clean tissue.

- **NOTICE** Store your camera within its waterproof case in a dry and temperate condition.

- **NOTICE** Before storage, recharge your G-EYE and then unplug it from an electricity power source (charger, PC...).

FCC Regulatory information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.» CAUTION: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSS Gen., clause 7.1.3

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

appliqués aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement.