

855-999-8041 | www.XtremeCables.com

# BLUETOOTH AUDIO adapter/adaptateur/adaptador

## **Charging Bluetooth Adapter**

- -To charge your Xtreme Bluetooth Audio Adapter, connect the supplied cable to the Micro-USB (5) charging port and connect the other end to a USB power outlet (5V adaptor not included) for a minimum of 3 hours
- For best performance, Please make sure battery is fully charged before use.

# Operating Bluetooth Adapter

- Turn the Bluetooth Adapter ON by holding the Multifunction Button (3) until the LED lights (1) begin flashing blue and red.
- The adapter will enter pairing mode. Enable Bluetooth search mode on your audio device and search for pairing name XBA9-1010 and select it on your audio device. Once the Xtreme Bluetooth adapter has successfully connected, a chime will sound through your audio device.
- 3. Press the Multifunction button (3) to answer calls, pause and play and hang up call.
- To change to the next track, long press the "+" (4) To raise volume, short press the Volume + Button (4)
- To change to the previous track, long press the "-" (2) To lower volume, short press the Volume — Button (2)
- To power down the adapter, Hold the Multifunction button (3) for 3 seconds until the LED light remains off.

#### FRANCAIS

#### Chargeur Adaptateur Bluetooth

- -Pour charger votre adaptateur audio Bluetooth Xtreme, branchez le câble fourni sur le port de chargement Micro-USB (5) et connectez l'autre extrémité à une prise de courant USB (adaptateur 5V non inclus) pendant au moins 3 heures
- Pour une meilleure performance, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée avant utilisation.

#### Utilisation de l'adaptateur Bluetooth

- Allumez l'adaptateur Bluetooth en maintenant le bouton multifonction (3) enfoncé jusqu'à ce que les voyants DEL (1) commencent à clignoter en bleu et en rouge.
- L'adaptateur entrera en mode d'appariement. Activez le mode de recherche Bluetooth sur votre périphérique audio et recherchez le nom d'association XBA9-1010 et sélectionnez-le sur votre périphérique audio. Une fois l'adaptateur Xtreme Bluetooth connecté, un carillon retentira à travers votre périphérique audio.
- Appuyez sur le bouton multifonction (3) pour répondre aux appels, mettre en pause et jouer et raccrocher.
- Pour passer à la piste suivante, maintenez "+" enfoncé (4) Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton Volume + (4)
- 5. Pour revenir à la piste précédente, maintenez enfoncé le bouton "-" (2) Pour baisser le volume, appuyez sur le bouton Volume (2)
- 6. Pour éteindre l'adaptateur, maintenez le bouton Multifonction (3) enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL reste éteint.

#### ESPAÑOL

#### Carga del adaptador Bluetooth

- -Para cargar su Adaptador de Audio Bluetooth Xtreme, conecte el cable suministrado al puerto de carga Micro-USB (5) y conecte el otro extremo a una toma de corriente USB (adaptador de 5V no incluido) durante un mínimo de 3 horas
- Para el mejor funcionamiento, cerciórese por favor que la batería esté completamente cargada antes de uso.

## Uso del adaptador Bluetooth

- Encienda el adaptador Bluetooth manteniendo pulsado el botón multifunción (3) hasta que las luces LED (1) comiencen a parpadear en azul y rojo.
- 2. El adaptador entrará en el modo de emparejamiento. Active el modo de búsqueda Bluetooth en su dispositivo de audio y busque el nombre de emparejamiento XBA9-1010 y selecciónelo en su dispositivo de audio. Una vez que el adaptador Bluetooth de Xtreme se ha conectado correctamente, se emitirá una campanilla a través de su dispositivo de audio.
- Presione el botón multifunción (3) para contestar llamadas, pausar y reproducir y colgar la llamada.
- 4. Para cambiar a la siguiente pista, mantenga presionado el botón "+" (4) Para aumentar el volumen, presione brevemente el botón de volumen + (4)
- Para cambiar a la pista anterior, mantenga presionada la tecla "-" (2) Para bajar el volumen, presione brevemente el botón de volumen (2)
- Para apagar el adaptador, mantenga pulsado el botón multifunción (3) durante 3 segundos hasta que la luz LED permanezca apagada.

#### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) this device may

not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### . . .

This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

equipment off and on, the user is encouraged to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:(1) Reorient or relocate the receiving antenna.(2) Increase the separation between the equipment and receiver.(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Radio Frequency Exposure Statement**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.