

 Micro-USB Charging Port ③ LED Indicator ⑤ Multi-Function Button (MFB)

What's Special?

Designed for standard human head structure, make the wearer feel around voice comfortably.

Stereo bluetooth headset with wireless phone/pad and music function.
 Sweat resistant design blocks out mois/ure and precipitation.

@ Volume +/- Control

How to Wear

Shown as the fig. 3 Set the heatband around your neck, and the transducer should rest on cheekbones in front of your ears instead of nested inside or covering it.

① Rests oncheekbones ② Curls over ears ③ Wraps behind head

Note
The adjustable tension band is recommended for those who prefer a more secure fit around the back of their heads.

How to Operate

Turn on

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on. At the same time, you will hear "power on", and the blue light begins to flash.

Press and hold the power button for 3 seconds to turn off. At the same time, you will hear the tone "power off", and the red light starts to flash.

 Micro-USB Port de charge Indicateur LED

 Bouton d'alimentation
 Yolume Contrôle +/-(5) Bouton multifonction (MEB)

Quelle est la particularité

Combiné avec la conception norme de structure de tête humaine, le casque faitle porteur sentit confortablement la voix autour.
 C'est un casquebluetooth stéréo, yous pouvez répondre au téléphone

et écouter de la musique.

Cascostior anti-sueur, résistant à l'humidité, anti-gouttes.

Comment porter

Comme l'image indique (Fig.3) Accrochez le casque au derrière du cou, tandis que le haut-parleur doit être affiché sur l'os maxillaire de l'oreille, attention : non pas sur

Si la tête de porteur est un peu petit ainsique le porteur se sentit lâche, vous pouvez essarer de régler la bande élastique livrée avec le colis pour atteindre une mieux éffet.

Comment utiliser

Allumer
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer
l'appareii. En même temps, vous entendres le sonore « power off » et
la lampe bleue clignote.

Éteindre
Appuvez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En même temps, vous entendezle sonore « power off », et la lampe rouge clignote.



Off Pairing
Press and hold the power button for 3 seconds, you will hear "power off, disconnected"

Ilé Comineuse.

Le casque commedera l'appareil en quelques secondes, il y aurauntipo comrecteo ; et la lampe bleise dignote.

Il n'idique que le poliphimière de si corractement connecté.

Il n'idique que le poliphimière des parties innes cost tension, le casque bluetoothe sera connecté automatiquement ivec les dispositifs jumeles, le voyant bluetooth configures, et vous pouvez entendre le sonore sconnectedes, la lampe rouge dignote, et vous pouvez entendre le sonore sconnectedes, la lampe rouge dignote, ce signifique une connexion résuste.

ya signinque directification recissie.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, vous entendrez une tonalité « power off, disconnected ».

L'astuce de déconnection : si le casque ne peut pas trouver le périphérique associé après être démarré dans 10 secondes, ou le périphérique associé est déconnecté (déconnecté automatique ou hors le gamme), il y aura un


Connexion automatique: après une auto recherché pour trois minutes.

Conneason automatique pres une auto reachêrde pour trois finutes et le casque ne peut pas trouver l'équipement, il réseayer à recherche deux minutes plus tard, ail n'ya pas toujours aucun dispositive il s'arrêtera automatiquement.
 Arrêt automatique: dans l'étai de déconnexion et même en cas d'échec d'une tentative, l's airrêtera automatiquement après 5 minutes.
 Avertissement de batter fattle: il y a un sonore « low power » toutes les deux minutes lorsque la batterne est faible.

Caractéristiques Spéciales

iPhone peut aficher le nivau de charge.







FC & (6 X 4)

Functions & Operations

	mu	

Pairing

1. Power-off, press and hold the power button for 6 seconcs, you will hear "pairing", and the blue red light to flash, the SainSonic Bone Machine headset goes into the pairing status.

2. Click into the bluetooth menu of your electronic device, open the bluetooth to search the bluetooth device "SainSonic BM-7", and click bluetooth to search the bluetooth device "SainSonic BM-7", and click Voice/LED prompt Volume Up Press "+" Key connect*.
3. The headset will be connected in a few seconds; you will hear *connected*, and then the blue light flashing. It means the deviceconnected lay Last Song | Long Press "-" Key successfully.
4. On next time connection, this headset will automatically connect Play/Pause Press Function Button Blue Led Slowly Flashing

Volume -

précédente

louer/Pause

Fonction

Passer la prochaine chanso

Retourner la chanson

ouer de la musique

épondre/ Ractrochez appel

Reporter la 2ème appel mattente
Répondre le 2ème appel
Tenez le 1er appel
Répondre le 2ème appel
Mode veille
Mode veille

Mode veille

efuser un appel

dernier appel

tion Operation Voice/LED prompt art Enda call Click Function Button Beep once! twice t a call Long Press Function Button for 2 seconds Beep twice button for 2 seconds Click Function Button Beep once
t a call Long Press Function Beep twice up 1st Call wer 2nd call Click Function Button Beep once
up 1st Call up 1st Call wer 2nd call Click Function Button Beep once
wer 2nd call Click Function Button Beep once
st call wer 2nd call Double Click Function Button Beep once
1st call Long Press Function Button Beep twice
Il Last Call Double Click Function Button When Standby
phone Long Press Both "+" "Mute On"/ 'un-Mute and "-" 2 seconds "Mute OFF"
1s je

Appuyer brièvement sur la touche « + » Appuyer brièvement

sur la touche « + »

Appuyer longuement sur la touche « - »

Opération Voix / LED
Appuyez briévement sur la touche multifonction /Deux fois

multifonction pour 2 seconder Appuyez sur le bouton

Appuyer brièvement sur la touche multifonction

sur la touche « - »

*Siri	Long Press Function Button When Standby	Blue LED Flashing
Reset	Enter Pairing Mode, Long Press Function Eutton for 6 seconds	Three Lights Flashing
Onto for IDbar		

Only for IPhone LED Indicator				
Red (slow)	No connection			
Red (rapid)	Connected			
Red (solid)	Charging			
Blue (solid)	Charge Completed			
Red/ blue Flash alternately	Pairing			
LED in Speaker Flashing	Playing Music			

LED in Speaker Flashing	Playing Music	
Three LEDs Flash	Resetting	
pecifications		
Playtime	Up to 4 hours	
Rechargeable Lithium Battery Capa	ity 230~250mAh	
Standby Time	Fully Charge 2 hours Up to 10 days	
Wireless Range	33 feet/ 10 meters	
Bluetooth Version	4.0	
Bluetooth Profiles	A2DP/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP	
Transducer Sensitivity	100+/- 3dB	
Microphone Sensitivity	-42+/- 3dB	
Weight	410	

Appuvez sur la buche +/- pour 2 se condes

En mode veille, appuyez sur la

uge et Bleu clignotent en alternance Etat d'appariement

D'du homo d'enceinte clignote Jouer de la musique

touche multifenction Réinitialiser

Réinitialiser

Réparairage, appuyez sur la touche multifunction pour 6 secondes ainsi d'effacertoutes les information d'appariement

Muet

"Bip" deux fois

"Bip" une fois

"Bip" une fois

"Bip" deux fois

Cliquez deux fois sur le bouton multifonction

*Siri voix assistant

Seulement pour iPhone

Bleu (clignotement rapid)

Distance de connexion blustoot bluetooth Version

LED Indicateur

Storage & Maintenance

Store the headset in cool and dry place. The working temperature should be 0~45°C. Working in cold/ hot environment, or highly humid area may

Fig.3

After storage for a long period, please charge the headset before using

After storage for a long period, please unity again.

The headset is water resistant, but not waterpoof. Please do not submers?

The headset is water resistant, but not waterpoof. Please do not submers?

The headset is water resistant, but not waterpoof. Please do not submers?

The headset is water resistant, but not waterpoof. Please do not submers?

According to relocate the receiving antenna.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that sud with the distorted.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connect the equipment into an outlet on a circuit offerent from that to which the receiver is connected.

The connected the equipment into an outlet on a circuit offerent from that and the connection and the connected in the connected in a circuit of the connected in the connected in a circuit of the connected in the connected in a circuit of the connected in the connected in a circuit of the connected in a circuit of the connected in the connected in a circuit of the connected in the connected in a circuit of the connected in th

FCC Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note This equipment has been tested and found to only with the limit. As the provided and found to only with the limit is made and expressed and found to only with the limit is and estimated to the provided reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses

rotocole bluetooth A2DP/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTF lensibilité de Haut-Parleur 100+/-3dB Sensibilité de Microphone -42+/-3dB Poids 41g

Stockage et Entretien

Court is grant a tructural

- Compared offer sockode design en ord root fasses stee. La température de fondemement
ou trop humide pervent écourter la durée à ve de casaque.

- Après avoir rangé pour une forque pérchée de tempe, schapele a-devant fillatient,
out trop humide peuvent écourter la durée à ve de casaque.

- Après avoir rangé pour une forque pérchée de tempe, schapele a-devant fillatient,
out les trois moits affin d'éviter la surcharge de la battérie.

- Le casque destaté à réau déclabules,
out autre de la musée de la

et le son reque d'être déformée.

J'Ullièse un biffon doux et see pour nettoyr le casque, s'îl vous plaît.

Ne pas charger immédiatement le casque sprés avoir fait le sport pour évit le se sueur resédules à rimiterior de port du le tranç, qui conduit un dormasp les sueurs décludelles à l'intérior de port du le tranç, qui conduit un dormasp et se sueurs décludelles à l'intérior de port de la conception et les spécifications ont sujettes à modifier.

FCC Déclaration

Cet appareil ne provoquera pas des interférences nuisibles
 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in and can radiate radio requency energy and, it not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Accessories

1. SainSonic Bone Machine BM-7 Wireless Bone Conduction Headset

SainSonic Bolle Machine Bin-7 When
 SainSonic Adjustable Tension Band
 SainSonic BM-7 User Manual

. Micro USB Charging Cable

5. Earplug*2 6. Reflective Sticker*2 7. Storage Bag

9. Thanksgiving Card

et permis par la partie responsable peut possiblement entraîner que l'utilisateur n'es pas autorisé d'utiliser cet appareil.

pås autorisé d'utiliser cet apparen.

Fernarque

Fernar cunsuou o missianation particulière, il n'interviendra des interférences. Si Tapparei cause des interférences nuisibles pour la réception de radio ou de télévision, vous pouvez éteindre l'appareil et d'ailleurs, sur l'appareil, l'utilisateur est encourragé à essayer une ou plusieurs des mesures suivantes pour annuler ces interférences.

annuler ces interférences.

1. Régler l'orientation ou la position de l'antenne pour la réception.

2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

3. Branchez Papareil à une surfe rise, qui est différente avec celle de la récepteur.

4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio.

RF Avertissement Déclaration.

NE Aver dissement Declaration
L'appareil à été évalué pour répondre aux demandes générales relatives à
l'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé en condition d'exposition
portable sans restriction.

Accessoires

. SainSonic Bone Machine BM-7 Casque bluetooth avec Conduction d'osseuse 2. SainSonic Bande de Tension Régiable

SainSonic BM-7 Manuel d'Utilisation 4. Câble Micro USB de Chargement

5.Boules Quies * 2 6.Autocollant Réfléchissant * 2 8.Chiffon de Nettoyage

LED blave clignote

Trois LED clianote

Etat
Il n'y a pas de connezion bluetool
Connexion d'appariement réussii
En charge
Charge terminée

n mode veille ou jouer de la musique n l'assistant vocal

Avertissement
Les changements ou des modifications qui nesont pas clairement autorisés

Spécifications t appareil est conforme à la 15ème partie de la règle FCC. Son actionnement est soumis aux deux conditions suivantes. Temps de lecture de musique
Capacité de batterie Lithiun rechargeable
230-250mA1
Temps en veille
Charge compète : 2 heures veille: 10 jours

7. Sac de Rangement 9. Carte de Remerciement