thumbsUp!			ARWORK INFORMATION PANEL
PRODUCT NAME: Animal Speaker			
ARTWORK TYPE:	PRODUCT	☐ PAC	CKAGING
	MANUAL	STI	CKER

MATERIAL:	80gsm	
FINISH:	UNCOATE	:D
CUTTER GUIDE SIZE: H 85mm x 38mm (folded)		
PRODUCT CODE: SW-BURGSPK, SW-LAMASPK, SW-NARSPK, SW-PINESPK, SW-SLOTHSPK		
BARCODE:	XXX	TYPE: EAN 13, 80%

СМҮК	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
	XXX		
	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'

FONT LISTING:		
	WHERE	WHAT
1.	Product Title	Amplesoft
2.	General Text	Amplesoft
3.	TU Details	Helvetica
4.	Warnings	Helvetica

NOTES:	
BLACK AND WHITE	
FOLDED	
TO BE PLACED AT THE BASE OF THE BOX, LAYING FLAT	

VERSION DATE:		
DATE	DESIGNER	
28/06/2019 28/03/2019 11/03/2019	FRANKIE ALBION CHLOE ROWLEY ALYCE KOHLER	

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN **OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.**

350mm

dall'altoparlante

1. Attivare la funzione Bluetoth sul proprio smartphone. L'altoparlante riprodurrà il messaggio "We are disconnected"

(Scodegamento eseguito), L'indicatore blu inizierà a lampeggiare.

3. Bouton d'alimentation
4. Témoin lumineux
5. Ouverture pour cordon
Ouverture pour MIC
5 1 6 3

FR

Chargement de l'enceinte :

1. Branchez le câble sur le port micro-USB du haut-parleur et l'autre sur un port USB avec une source d'alimentation. Le voyant s'allume.

2. Une fois le haut-parleur totalement chargé, le voyant rouge s'étein.

vous que la fonction Bluetooth est erchez le nom d'association Bluetooth

Haut-parleur Bluetooth

Manuel de l'utilisateur

1. Une fois l'association Bluetooth réussie, vous pouvez écouter la musique qui est sur

haut-parleur pour parler.

3. Pour terminer un appel, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

4. Pour renumérotre le dermier numéro composé sur votre smartphone, double-diquez sur le bouton d'alimentation.

Le haut-parleur annonce - redialing last number « (recomposition du dernier numéro). Appuyez sur le bouton d'alimentation encore une fois pour raccrocher.

Utilisation comme obturateur à distance :

1. Ouvrez l'application d'appareil photo sur
votre smartphone.
2. Pour prendre une photo, diquez une fois
sur le bouton d'alimentation du haut-parleur.
Remarque : Cette fonction n'est
opérationnelle que sur certains appareils

smartphone. Le haut-parleur annonce « We are disconnected » (Nous sommes déconnectés). Le voyant bleu clignote.

vous pouvez écouter la musique qui est sur votre smartphone.

2. Yous pouvez contriber le volume depuis votre smartphone. Vous pouvez augmenter le volume en appuyant doucement sur le bouton d'alimentation du haut-parleur, mais vous ne pouvez pas réduire le volume depuis le haut-parleur Remarque : Cette fonction n'est opérationnelle que sur certains appareils Android.

Android.

déconnectes). Le voyant use despuis le haut-parleurs :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes, puis le haut-parleur est déconnecté de la nanonce « Goodbye » (Au revoir).

2. Sil le haut-parleur est déconnecté de la nanonce « Goodbye » (Au revoir) pendant plus de 5 minutes, il se désactive automatiquement de lui-même.

Pour recevoir/prendre des appels :

1. Lors de la réception d'un message entrant,
la musique s'interrompt et le haut-parleur dit «
voice dial « (Numérotation vocale) jusqu'à ce
que l'appel soit pris.

2. Pour répondre à l'appel, appuyez sur le
bouton d'alimentation du haut-parleur une


3. Une fois les haut-parleurs associés, ils
annoncent, « We are connected » (Nous
sommes connectés).

4. Les haut-parleurs sont associés
4. Les haut-parleurs sont associés

Altoparlante Bluetooth Manuale utente

Altoparlante
 Presa micro-USB
 Pulsante di accensione
 Indicatore LED

İΤ



Ricezione/esecuzione di chiamate vocali
1. In presenza di una chiamata in arrivo, la
musica viene messa in pausa e l'altoparlante
riproduce il messaggio "voice dial"

Modalità stereo (connessione con due
min-altoparlanti wireless)
1. Accendere entrambi i mini-altoparlanti
wireless. Carica dell'altoparlante

1. Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante
e inserire l'altra estremità in una porta USB
dotata di una fonte di alimentazione.
L'indicatore LED si accenderà.
2. Quando l'altoparlante è completamente
carico, il LED rosso si spegne.
Nota: se l'altoparlante i prorduce il messaggio
"battery low" (batteria in esaurimento) e il
volume della musica si abbassa, è il momento
di ricaricare l'altoparlante.

1. Accendere l'alioparlante tenendo premuto per 3 secondi il pulsante di accensione posto nella parte inferiore. L'alioparlante riprodurrà il messaggio "Hello" (Salve) e un indicatore blu iniziera à lampeggiare. Trascorso qualche istante, l'alioparlante riprodurrà il messaggio "Pairing".


2. Accendere il proprio smartphone e attivare

Riproduzione di musica
1. Una volta eseguito corret

smartphone, La regolazione può essere effettuata anche dall'altoparlante, premendo brevemente il pulsante di accensione, tuttavia i è possibile sodo aumentario, non ridurto. Nota: questa funzione è disponibile solo su alcuri dispositivi Android.

3. Se la riproduzione musicale non funziona,

2. Se la riproduzione musicale non funziona,



risposta. 2. Per rispondere alla chiamata, premere una

| Specifiche: 2W | Potenza 2W | Potenza 2W | Frequenza di trasmissione 20VZ-20VHZ | THO (distorsione amonica totale) | <1% | SN | 800B | Parametri altopartiante 40/2W/ diametro 33mm | Batteria 3,7V/300mAh | Versione Bluetooth Bluetooth V5.0 | Dimensioni prodotto 042,5 X48mm | Dimensioni prodotto 042,5 X48mm |

BACK PAGE

Head Office - Thumbs Up (UK) Ltd, Unit L, Braintree Industrial Estate,

Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK.

FRONT PAGE

%

swipe

USA - Thumbs Up USA. Unit L. Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupusa.com. www.thumbsupusa.com

thumbs**Up!**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Brought to you by **Thumbs Up (UK) Ltd.** Ruislip, HA4 0EJ, UK © www.thumbsupuk.com

MAGNUM BRANDS GROUP

MADE IN CHINA I FABRIQUÉ EN CHINE

(EO @ Z SW-LAMASPK SW-BURGSPK

Apagado del altavoz:

1. Pulsa el botón de alimentación 4
segundos, tras lo cual el altavoz dirá

«Соосоуе». 2. El altavoz se apagará si permanece desconectado de la función Bluetooth de tu smartphone durante más de 5 minutos.

inalámbricos. 2. Pulsa el botón de alimentación dos en uno de los minialtavoces, tras lo cu



92mm

Bluetooth Speaker

N
Speaker Micro USB



Charging the speaker:

1. Insert the Micro USB cable into the speaker and connect the other end into a USB port with a power source. The LED indicator will switch on.

2. When the speaker is fully 0-karged, the red LED indicator will switch off.

Note: If the speaker says, "battery low", and the music volume lowers, this is a warning that way to the camera app on your smartphone.

2. To lake a picture, click the power but was the power but

Bluetooth pairing:

1. Turn the speaker on by pressing the power button under the speaker for 3 seconds. The speaker will say "Hello" and a blue indicator light will "flash. After a short while the speaker will say "the light" as the speaker will see the speaker will be the speaker wil

citivate the Bluetooth function.

Is Search for the Bluetooth pairing name"

wipe Mini Speaker' and click to pair. You'll

lear "We are connected" and the blue

dicator light will become static when paired

uccessfully.

Mini Speaker
User manual

1. After successful Bluetooth pairing, play
music on your smartphone.
2. You can ontrot the volume from your
smartphone. You can also increase the
volume by short pressing the power button
on the speaker, but you cannot reduce
volume from speaker. Note: This function
only works on certain Android devices.
3. If music wort play, please refresh the
Bluetooth connection between speaker and
smartphone.

To receive/make voice calls:

1. When receiving an incoming call, the music will pause, and the speaker will say voice dail writth the call is picked up.

2. To answer the cal, press the speaker power button once and then use the speaker's microphone to speak. 3. To end a call, press the power button

once.

4. To redial the last dialed number on your.

Note: This function only works on certain Android devices.

To disconnect your smartphone from the speaker:

1. Turn off the Bluetooth function on your smartphone. The speaker will say "We are disconnected". The blue indicator light will start flashing.

2. If the speaker is disconnected from your smartphone's Bluetooth function for more than 5 minutes, it will eventually switch itself

Speakers):

1. Switch on both Mini Wireless Speakers,
2. Press the power button twice on one of the Mini Speakers, and they will both say 'pairing'.

3. Once speakers are successfully paired, they will both say, "We are connected".


4. Speakers will pair automatically whenever switched on at the same time.

smartphone, and once successfully paired with the speakers you can play music through both speakers.

Note: If you switch off one of the speakers, both speakers will turn off. Specification:

3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Koppelungsnamen, Swipe Mini Speaker' und klicken
Sie zur Koppelung. Sie hören die Ansage, We are disconnected aus. Die blaue Anzeige fangt zu blinken an.

Bluetooth-Lautsprecher
Benutzeranleitung konstant.



Lautsprecher laden:

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel am

Musikwiedergabe:

1. Nach der erfolgreichen Koppelung können
Sie auf Ihrem Smartphone Musik abspielen.
2. Sie können die Lautstärke an Ihrem
Smartphone einstellen. Sie können die
Lautstärke auch durch kurzes Drücken der
Ein/Aus-Taste am Lautsprecher erhöhen. Sie
können sie aber nicht am Lautsprecher
verringern. Hinweis: Diese Funktion ist nur an
bestimmten Android-Geräten verfügbar.
2. Falls keine Musikwiedergabe erfolgt,
aktursläsieren Sie bitte die Bluetooth-Verbindung

Annehmen/Umleiten von Sprachanrufen:

1. Beim Emplang eines Anrufs wird die Musikwiedergabe pausiert und der Lautsprecher gilt die Ansage, Volice dial* aus, bis der Anruf angenommen wird.

2. Drücken Sie zum Annehmen des Anrufs einmal die Ein/Aus-Taste des Lautsprechers und verwenden Sie dann sein Mikrofon.

3. Drücken Sie zum Benden eines Anrufs einmal die Ein/Aus-Taste.

4. Doose/Micken Sie zur Wahhwiederholung der

Nummer die Ein/Aus-Taste. Der Lauisprecher gibt die Ansage "Redialing last number" aus. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs erneut die Ein/Aus-Taste.

Lautsprecher ausschalten:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden lang; der Lautsprecher gibt die Ansage Goodbye* aus.

2. Wenn der Lautsprecher länger als 5 Minuten von der Bluebotin-Funktion ihres Smartphones getrennt ist, schalter er sich automatisch aus.

Stereo-Modus (Verbindung von zwei Wireless-Miniahrufautsprechern):

von der Bluetootherungen von der Bluetootherun

beide Lautsprecher die Ansage "We are connected" aus.

4. Die Koppelung der Lautsprecher erfolgt bei jedem gleichzeitigen Einschaftle der Lautsprecher automatisch.
5. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein. Nach der erfolgreichen Koppelung mit den Lautsprechem können Sie über beide Lautsprecher Musik hören.
Himweis: Beim Ausschaften eines Lautsprechers werden beide Latsprecher

Technische Daten:		low» y se reduce el volumen de la indicará que debes cargar el altavo
Stromleistung	2W	1
Frequenzgang	20HZ-20KHZ	Emparejamiento Bluetooth:
Gesamtverzerrung	<1%	Enciende el altavoz pulsando el
Rauschabstand	≥80DB	alimentación (situado en la parte in
Lautsprecherparameter	4Ω, 2W, Durchmesser 33 mm	altavoz) durante 3 segundos. El alt
Akku	3,7V/300 mAh	emitirá el mensaje «Hello» y el ind

l luminoso azul parpadeara. Poco despues er alavoz emilirá el mensigi «Palring».

2. Enciende tu smartphone y activa la función Bluetooth.

3. Busca el nombre de emparejamiento Bluetooth «Swipe Mini Speaker» y haz clic para emparejar. Oirás el mensaje «We are connected» y el indicador luminoso azul se encenderá permanentemente ouando el emparejamiento se haya realizado

Altavoz Bluetooth Manual del usuario Reproducción de música:

1. Tras el emparejamiento Bluetooth, reproduce música en tu smartphone.

2. Puedes controlar el volumen desde tu smartphone. También puedes aumentar el

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

smartphone. También puedes aumentar el volumen pulsando brevemente el botión de alimentación del altavoz, aunque no puedes reducir el volumen desde el altavoz. Nota: esta función solo funciona con determinados dispositivos Android.

3. Si no se reproduce la música, actualiza la conexión Bluetooth entre el altavoz y el smartphone.

Para recibir/hacer Ilamadas de voz: Al recibir una llamada, se hará una pausa
 na música y el altavoz emitirá el mensaje
 «Voice dial» hasta que se conteste la Carga del altavoz:

1. Introduce el cable micro USB en el altavoz

y conecta el otro extremo a un puerto USB
con fuente de almentación. El indicador LED
se encenderá.

"Volce dia" nasta que se contesto a
llamada.
2. Para contestar la lamada, pulsa el botón
de alimentación del altavoz para hablar.
3. Para finalizar una llamada, pulsa el botón
de alimentación una vez.

se encenderà.

2. Cuando el altavoz esté totalmente cargado, el indicador LED rojo se apagarà.

Nota: si el altavoz emite el mensaje «Battery low» y se reduce el volumen de la música, ello "Redialing last number». Pulsa el botón de de lamentación una vez.

4. Para volver a marcar el último número en tu smartphone, haz dobbe clic en el botón de alimentación. El altavoz emitirá el mensaje «Redialing last number». Pulsa el botón de lamentación una vez.

alimentación de nuevo para terminar la llamada.

el botón de inferior del altavoz dicador . 1. Abre la aplicación de cámara: 1. Abre la aplicación de cámara de tu smartphone.

Para desconectar tu smartphone del altavoz: 1. Desactiva la función Bluetooth en tu sartphone. El altavoz emitirá el mensaje «We are disconnected». El indicador luminoso azul comenzará a parpadear.

Especificación:

35mm