(thu	mbs U	р!	ARWORK INFORMATION PANEL
PRODUCT NAME:	Swipe Audioway	re B l ack N	IANUAL
ARTWORK TYPE:	PRODUCT	☐ PAC	CKAGING
	MANUAL	☐ STI	CKER

MATERIAL: 90gsm	
FINISH: uncoated	
CUTTER GUIDE SIZE:	80 X 95mm (when folded)
PRODUCT CODE:	CARWCDLBKPRM
BARCODE:	TYPE: FAN 13 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
		Spot Colour	Spot Colou
		'Folding'	'Cutter guide

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	
2.	General Text	
3.	TU Details	
4.	Warnings	

4.	Warnings
NOTE Black	is:
Doub	ole sided print ed manual.

VERSION DATE:	
DATE	DESIGNER
14/01/2019	ALYCE KOHLER

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN **OUTLINED. AND ALL IMAGED EMBEDDED.**



Manual de instrucciones para el altavoz wearable de cuello Audiowave

Accessorios incluidos:

1 Instruction Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable

Specification:

Compatibilidad con Bluetooth - JL 5.1 Fuente de alimentación - 5
Distancia de funcionamiento - 10 metros VCC/100-150mAh

Frecuencia de transmisión
Bateria- De litio de 3.77 y 12

Tiemo de carga - Aprox. 4/ Tamaño - 227 x 195 x 41mm Peso de la unidad - 225 q Funciones de los botones:

O: Mantenlo pulsado para encender y apagar el altavoz, púlsalo para cambiar de modo (USB/Tarjeta/BT/Entrada Aux/FM).
 : Realiza una pulsación breve para ir a la canción anterior; realiza una pulsación larga para bajar el volumoso.

3. + : Realiza una pulsación breve

para ir a la canción siguiente; realiza una pulsación larga para

subir el volumen. 4. >II : Reproducir/Pausa en la

VCC/100-150mAh Bateria- De litio de 3.7V y 1200mAh Tiempo de carga - Aprox. 4-5 horas Tiempo de funcionamiento - Aprox. 2-3

Ranura USB, lector de tarjetas y luz LED: $\stackrel{d}{=}$ Ý Ę v

1. Interfaz de entrada LINE IN: Entrada de Interfaz de entrada LINE IN: Entrada de audio de 3,5 madio de 1,5 5. Luz LED: LED azul que indica que está encendido. Parpadea durante el encendido. Parpadea durante el emparejamiento y deja de parpadear cuando está conectado. LED rojo que indica que se está cargando. Se apaga cuando finaliza la carga y cuando se apaga el altavoz. música. Para contestar o colgar una llamada de teléfono. Pulsa dos veces para volver a marcar.

Para conectar tu dispositivo al altavoz de cuello:

1. Asegúrate de que tu dispositivo y el altavoz de cuello están encendidos.

2. Al encender el altavoz, ciris el mensaje.

3. Ve a los ajustes de Bluetoolh de tu dispositivo, busca dispositivos y conecta cor

4 Cuando conectes, oirás el mensaie

Instrucciones de seguridad:

1. Mantén el dispositivo alejado del calor, la luz solar directa y los bordes afilados.

2. Mantén el dispositivo alejado de llamas abiertas.

3. No introducas ningún objeto metálico en el dispositivo; ¡Riesgo de cortocircuito!

4. Para evitar la carga estática, no utilices el dispositivo en un entorno
avtarmandemente seno.

No repares la unidad; ponte en contacto con un especialista autorizado para qua repare.

Diffusore indossabile da collo Audiowave - Manuale di istruzioni

Accessori inclusi: 1 Manuale di istruzioni, 1 cavo di carica USB & 1 cavo di connessione AUX Batteria - Batteria al litio da 3.7V/ 1200mAh

Specification: Supporto Bluetooth - JL 5.1 Supporto Bluetooth - JL 5.1 Gamma di lavoro - 10 metri Frequenza di trasmissione -100HZ-20KHZ Alimentazione - 5V c.c./100-150mAh

(LISR/scheds/RT/Aux-IN/FM)

2. -: premere brevemente per are al brano precedente

premere a lungo per abbassare il

volume, 3. + : premere brevemente per

Funzioni dei pulsanti:

Unit Weight - 225 g Dimensioni - 227 x 195 x 41mm Slot USB, lettore di schede e indicatore LED:

_0 声的 O: tenere premuto per accendere o spegnere il diffusore, premere per alternare tra le modalità Interfaccia di ingresso LINE IN: ingresso

audio da 3,5.

2. Interfaccia di carica CC da 5 V. (Interfaccia di carica micro-USB V8) 3. Slot USB: decodifica e riproduce il nato audio MP3 quando si inserisce una scheda USB nello slot. cneda USB nello slot. . Slot TF: decodifica e riproduce il formato audio MP3 quando si inserisce una TF nello

1200mAh Tempo di ricarica - Circa 4-5 ore

Peso dell'unità - Circa 2-3 ore

3. *: premere brevemente per passare al brano successivo, premere a lungo per alzare il volume.

 4. **II : per riprodurre o mettere in pausa il brano. Per rispondere a una chiamata o per riagganciare.

Premere due volte per ricomporre l'utimo numero.

Per collegare un dispositivo al diffusore da collo:

1. Verificare che il dispositivo al diffusore siano entrambi accesi.

2. Cuando si accende il diffusore si sentirà il messaggio audio.

3. Accedere al le impostazioni Bluetoothi del dispositivo da collegare, cercare i dispositivo da collegare, cercare i dispositivo da collegarencio con "ET SEPAKER".

Quando il collegamento è stabilito si sentirà il messaggio audio

Istruzioni di sicurezza:

1. Tenere il dispositivo Iontano da fonti di calore, bordi taglienti e non esporto alla

Tenere il dispositivo initalio da fortiti di calore, bordi aggieriti e non espori luce diretta del sole.
 Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere.
 Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. C'è il rischio di provocare un

ortocircuito! . Per evitare scariche elettrostatiche, non utilizzare il dispositivo in un ambiente eccessivamente secco.

5. Non riparare autonomamente il dispositivo. Rivolgersi a uno specialista subdivistati



Head Office Thumbs Up (UK) Ltd, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupuk.com.

Germany Thumbs Up GmBh, Rudolf-Diesel-Str.14, D-53859 Niederkassel T: +49(0)228 555 236-0. info@thumbsup.de.

USA Thumbs Up USA, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HAA OEJ, UK. Middlesex, HAA OEJ, UK. Www.thumbsupusa.com.



MAGNUM BRANDS GROUP

ESCE images and illustrations may differ from

Made in China | Fatto in China China Gemaakt in China

Batterie - 3.7V 1200mAh Lithium Temps de chargement - Environ 4 à 5

Connecteur USB. lecteur de carte et voyant:

 $\stackrel{-}{\leftarrow}$

\\ \(\dagger = \dagger \)

1. Interface ENTRÉE DE LIGNE : entrée

1. Interface ENTREE DE LIGNE: entrée audio 3.5.
2. Interface de chargement 5 V CC (interface de chargement micro-USB V8)
3. Emplacement USB: permet de décoder et lire les fichiers audio au format MP3 lorsque la clé USB est insérée.
4. Emplacement TF: permet de décoder et lire les fichiers audio au format MP3 lorsque la clé USB est insérée.

1. Emplacement TF: permet de décoder et lire les fichiers audio au format MP3 lorsque de la CE est insérée.

orsqu'une carte TF est insérée.

Poids de l'unité - 225 g Taille - 227 x 195 x 41mm

heures Temps d'utilisation - Environ 2 à 3 heures

SW-06WAVEBK

C € 🕸 🖒



audiowave wearable speaker

immerse yourself in music



EN

Audiowave Wearable Neck Speaker Instruction Manual Use it with Built in Microphone.

Accessories included:

1 Instruction Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable

Bluetoon support - 1.4 .5.1
Working Range - 10 Meters
Transmitting Frequency - 100HZ-20KHZ
Power Supply - DGSV/100-150mAh
Battery - 3.7V 1200mAh Lithium

Charging Time - Approx. 4-5 hours Operating Time - Approx. 2-3 hours

Interface Functions:



Button Functions:

on or off, press to switch between modes(USB/-Card/BT/Aux In/FM). 2. –: Short press for previous

track, long press to turn dowr the volume. 3. + : Short press for next song. long press for turning up the

volume.
4. >II: Play/Pause the music. To pick up or hang up a phone call. Press twice to redial.



1. LINE IN input interface: 3.5 audio sound

1. LINE IN input interface 3.5 audio sound input.
Among interface, IAS audio sound input.
Among interface, IMicro USB V8
Chariging interface, IMicro USB V8
Chariging interface).
USB Slot decode and play MP3 format audio
when USB card is placed in slot.
4. IF Slot: decode and play MP3 man audio
Slot Input Black EID indicator to indicate
then switched on. Will flash when pariting
and slot flashing when connected. Red LED indicator to indicate
then switched on.
Indicator to indicate when charging, Will
associated to the control of the control

To connect your device to the Neck Speaker.

1. Make sure your device and the Neck Speaker are switched on.

2. When you switch on the speaker, you will hear the prompt 'Enter the Bluetooth'.

3. Go to the Bluetooth settings of your device, search for devices, then connect with 'ST Encentage.

with 'BT Speaker'.

4. When you connect, you will hear the prompt 'Connection successful'.

Safety Instruction:

1. Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.

Keep the device away from naked flames.
 Do not insert any metal object into the devices. Risk of circuit!

To avoid a static charge, do not use the devices in an extremely dry climate.
 Do not repair the unit yourself but contact an authorized specialist.

<u>Tragbarer Audiowave-Halslautsprecher – Bedienungsanleitung</u> Verwenden Sie es mit eingebautem

Zubehör: 1 Bedienungsanleitung, 1 USB-Ladekabel & 1 AUX-Anschlusskabel.

Specification: Bluetooth Unterstützung - JL 5.1 Akku = 3.7V 1200mAh Lithium Bluetooth Unterstützung - JL 5.1 Reichweite - 10 Meter Übertragungsfrequenz - 100HZ-20KHZ Stromversorgung - 5V Gleichstrom, 100-150mAh

Tastenfunktionen:

Akku - 3.7V 1200mAh Lithium Ladezeit - Ca. 4,5 Stunden Betriebsdauer - Ca. 2,3 Stunden Gerätegewicht - 225 g Größe- 227 x 195 x 41mm USB-Anschluss, Kartenleser und LED:

FŤ



1. O: Halten, um den Lautsprecher . LINE IN-Eingang: 3.5-Audioeingang. V-Gleichstrom-Ladeanschluss

_0

 Halten, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten; drücken, um zwischen den Funktionen umzuschalten (USB/Karte/BT/Aux In/FM).
 —: Kurz drücken, um zum 5-V-seitenstürn-augeansschaft.
 1. USB-V8)
 3. USB-Anschluss: Bei eingelegtern USB-Speicherstlick ist das Decodieren und die Wiedergabe von MP3-Audio möglich.
 4. TF-Steckplatz: Bei eingelegter TF-Karte ist das Decodieren und die Wiedergabe vo vorherigen Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu MP3-Audio möglich 3. + : Kurz drücken, um zum

5. LED: Blaue LED leuchtet im 5. LED: Blaue LED leuchtet im eingeschalteten Zustand. Binkt während der Koppelung und hört zu blinken auf, wenn die Verbindung hergestellt ist. Rote LED leuchtet, wenn der Ladevorgang erfolgt. Erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen und der Lautsprecher ausgeschaltet ist. nächsten Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. 4.>II: Musikwiedergabe/Pause. Zum Annehmen oder Beenden von Anrufen. Zur Wahlwiederholung zweimal kurz drücken.

Verbinden Ihres Geräts mit dem Halslautsprecher;

1. Veroewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und der Halslautsprecher eingeschaltet

sind.

2. Beim Einschalten des Lautsprechers hören Sie die Aufforderung.

3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach Geräten und stellen Sie eine Verbindung mit. BT SPEAKER 1 her.

4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Ansage klingen.

Sichscheitsanleitungen:

1. Halten Sie das Gerät von Hitze, direktem Sonnenlicht und scharfen Kanten fern.

2. Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern.

3. Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein. Kurzschlussgefahr!

4. Verwenden Sie das Gerät zum Vermeiden von statischer Ladung nicht in einer

extrem trockenen Umgebung. 5. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und wenden Sie sich stattdessen an eine

Haut-parleur tour de cou à ondes radio - Manuel d'instructions Utilisez-le avec le microphone intégré

Accessoires inclus : 1 Instruction Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable Specification: Prise en charge de Bluetooth - JL 5.1 Portée utile - 10m

Fréquence de transmission -100HZ-20KHZ Alimentation - 5V x.x./100-150mAh

Fonctions des boutons:



1. O : Maintenir enfoncé pour 1. O: Maintenir enfoncé pour activer ou désactiver le haut-parleur, appuyez pour basculer entre les modes (USB/Carte/BT/Entrée aux/FM).
2. —: Appuyez brièvement pour accéder à la piste précédente et plus longuement pour réduire le volume.

3. + : Appuvez longuement pour accéder au morceau suivant et plus longuement pour augmenter le

iolume. 1. >II : Lire/Suspendre la musique. Pour prendre un appel ou raccrocher. Appuyez deux fois pour recomposer un numéro.

lorsqu'une carte TF est insérée.
5. Voyant : voyant bleu allumé lorsque l'appareil est allumé. Ce voyant clignote pendant l'association et devient fixe une fois la connexion établie. Le voyant rouge sert à indiquer que le chargement est en cours. Il s'arrête une fois le chargement terminé et le haut-parleur arrêté.

Pour connecter vivre appareil au lecteur bur de cour.

1. Assuraz-vous que votre appareil est associa da haut-parleur.

1. Assuraz-vous que votre appareil est associa da haut-parleur.

1. Assuraz-vous que votre appareil rest associa da haut-parleur.

3. Activez la socion des paramiteres Beltecton sur votre appareil, recherchez les appareils à portée, puis connectez-vous à e BT SPEAKER.

4. Lorsque vous vous connectez, vous centendez Firvite sonne.

<u>Instructions de sécurité :</u>
1. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des rayons directs du soleil et 1: trailez l'appareir a l'ectar lus a curices de chiereur, des layors directs du des objets coupants. 2. Tenez l'appareil à l'écart des flammes. 3. N'insérez pas d'objet en métal dans l'appareil. Risque de court-circuit ! 4. Afin d'éviter toute charge statique, n'utilisez pas l'appareil dans un

environnement sec.

5. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Contactez un spécialiste agréé.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

 Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to

which the receiver is connected -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the ECC Rules. Operation s subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including