

User's Guide

Making Life Easier And Safer

Staving in touch with your family and friends is convenient and easy when using your microTALK® radio. Some of the many uses vou will discover include:

Communicating with others while hiking, biking and working; keeping track of family and friends at a crowded public event; checking with travel companions in another car; talking with neighbors; arranging meeting spots with others while shopping at the mall.

alk Button

Press and hold to communicate with others. With the microphone about two (2) inches [five (5) cm] from your mouth, speak in a normal voice.

Release the Talk button when you are finished talking and listen for a response. You cannot receive incoming calls while pressing the Talk button.

NOTE Both radios must be tuned to the same channel to communicate

Press and release to alert others that you

Press and hold to turn the radio On or Off

Press and release to enter mode function to

The channel numbers will blink when that

mode is selected. Use the Up/ Down buttons

are calling. This tone is used only to establish

For Customer Assistance in Canada or the U.S.A.

In this user's manual, you should find all the information you need to operate your microTALK® radio. If you require further assistance after reading this manual, Cobra® Electronics offers the following customer assistance services:

Automated Help Desk (English and French)

24 hours a day, 7 days a week (514) 683-1771, ext. 2-264 (phone).

Customer Assistance Operators (English and French) 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Eastern Time, Monday to Friday (except Holidays) - (514) 683-1771, ext. 2-264 (phone).

Questions (English and French)

■LCD

Display

Faxes can be received at (514) 683-5307 (fax).

Weather Icon

Visible when in Weather radio mode. You can use your microTALK® radio to listen to weather radio channels transmitting in your area.

Receive Icon

Visible when receiving a message.

Transmit Icon

Visible when transmitting a message.

Channel/Volume

Indicator Visible when receiving a message.

"CH" is visible when in Standby mode or when

selecting a channel. "LE" is visible when adjusting volume.

 \bigoplus

Maximum range may vary and is based on unobstructed line-of-sight communication under ideal conditions.

nstalling Batteries

Pull Latch Up

e Belt Clip To Install or Replace Batteries: 1. Remove belt clip by releasing belt clip latch and sliding clip up.

Pull up on the battery door latch to remove the battery compartment cover.

3. Insert three (3) AAA batteries. Position batteries according to polarity markings.

4. Replace battery compartment cover and belt clip.

• Do not attempt to charge alkaline batteries.

Do not mix old and new batteries.

. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.

During charging your radios will show one of the following: 1) The low battery icon will flash to show charging action. -or- 2) The display will show circling icon to show charging action. It is recommended to turn OFF the radios during charging. Charge the radios for 16 hours.

Technical Assistance

English only. www.cobra.com (on-line: Frequently Asked Questions)

English and Spanish. productinfo@cobra.com (e-mail).

For Assistance Outside The U.S.A. **Contact Your Local Dealer**

Please allow approximately three to four weeks before contacting Cobra for status. If the product is out of warranty, a letter will automatically be sent informing you of the repair charge or replacement charge. If you have any questions, please call 773-899 2007 for assistance.

For Products Purchased Outside the U.S.A. or Canada
Please contact you local dealer for product service information.

Please contact your local dealer for product service information.

Limited One-Year Warranty on Radio(s)

For Products Purchased in Canada

Your new Cotar GMRS radio(s) are covered by a one year replacement warranty.

If any manufacturing defect becomes apparent in these products within one year from the original date of purchase, they will be replaced. Please return the GMRS radio loyour dealer with original or copy of dated proof of purchase. This warranty does not cover

damages due to careless handling, negligence, accident, abuse or failure to follow operating instructions. Alteration of these products or defecting of the serial number cannotes all obligations of this warranty. This warranty gives you specified legal rights. Additional warranty rights may be provided by law in some areas.

For Products Purchased in the U.S.A.

Cobra Electronics Corporation warrants that its Cobra GMRS radio(s), and the component parts thereof, we be fere of defects in workmanship and materials for a period of one year from the date off irst consumer purchaser. This warranty may be enforced by the first consumer purchaser, provided that the product is utilized within the U.S.A.

Cobra will, without charge, repair or replace, at its option, defective GMRS radios, products or component parts upon delivery to the Cobra Factory Service department, accompanied by proof of the date of first consumer purchase, such as a duplicated copy of a sales receipt.

You must pay any initial shipping charges required to ship the product for warranty service, but the return charges will be at Chora's expense, if the product repaired or replaced under warranty. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

solate ut solate.


Exclusions: This limited warranty does not apply:

1) To any product damaged by accident; 2) in the event of misuse or abuse of the product
or as a result of unauthorized attentions or repairs; 3) if the serial number has been
altered, defaced, or removed; 4) if the owner of the product resides outside the U.S.A.

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in duration to the length of this warranty. Cobra shall not be lable for any incidental, consequential or other damages; including, without limitation, damages resulting from loss of use or cost of installation Some states for allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

For Products Purchased Outside the U.S.A. or Canada Please contact your local dealer for warranty information.

90-Day Warranty on Rechargeable Batteries
For Products Purchased in the U.S.A. and Canada



Channel Numbers

When adjusting the volume

shows current level (1 through 8).

While in Standby mode or when selecting:

Battery Low Icon

● USB Charge Jack

Speaker/Microphone Jack While in Standby mode or when selecting a channel, shows current channel (1 through 22).

Icon blinks and an audible tone will be

Up/Down Buttons

Press and release to adjust the volume.

While in mode function, press and release to change channe



8

Compartment Cover

Belt Clip

Battery •

Press and release again to enter the NOAA Weather Channels. Use the **Up/Down** buttons to select the strongest weather channel in your area.

Trademark Acknowledgement

Mode/Power Button

change channels.

Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra® and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, U.S.A. Cobra Electronics Corporation[™] is a trademark of Cobra Electronics Corporation, U.S.A.

MODEL CXT145:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

NOTE: COBRA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection agains harmful interference in a residential installation. This equipment generates, use and can radiart add frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

- and on, the user's encouraged to by to content the interretence by one or more of the touchwing measures:

 Receivator or relocate the receiving anteriorina.

 Increases the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet or activat different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radior/V technician for help.

 This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s):

 Operation is subject to the following both conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

of the device.

Le présent appeal est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes ; (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) c'unisateur de l'appareil del accepter tout trouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada repulations, ties radio transmitter any only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) pain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antienna type and its gain should be so chosent bat the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

sofropically radiated power (e.i.f.) is not more than that necessary for successful communication. Conformément à replementation (fluotistric clands, le présent émetteur radio peut functionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par industric canada Dans le but de réduire les risques de brouillage radiofectrique à l'intention des autres utilisateurs. Il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance sortoper appromée quivalente (p.i.r.e.) ne dépassepas l'intensité nicessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Communication satisfacture.

CRT146 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibitors for use with this device.

strictly prohibited for use with this device.

CENT45 a été aprovule par industris Canata pour fonctionner avec les types d'antenne mentionnés ci-dessous avec le gain permis maximum et l'impédance exigle d'antenne pour chaque type d'anten indique. Les types d'antenne no incita dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximi indique, sont strictement Interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

The user mausul of devices intended for controlleid use selfa also include information relating to the operating characteristics of the device; the operating instructions to ensure compliance with SAR andor RF field strenglis limits, information on the installation and operation of accessories to ensure compliance with SAR andor RF field strenglis limits; and contact information where the user can obta Canadian information on RF exposure and compliance. Other related information may also be included.

ormal Position:
old the transmitter approximately two (2) inches from your face and speak in a normal voice, with the
ntenna pointed up and away.

Le mode d'emploi des appareils destinés à l'utilisation contrôtés del aussi inclure des informats les caractérisques de hordonnement de l'appareil les inschattores de froctionnement pour as als conformits avec SAR et l'ou les limites d'intensité de champ RF; informations sur l'installation l'exploitation d'accessories pour assurer le nespect des SAR et l'ou les limites d'intensités de ni RF; et les coordonnées où l'utilisateur peut obtenir des informations sur l'exposition canadieme andirétiquences et la conformité. Autres renseignements connexes pouvent également être incl

Safety Information For microTALK* Radios
Your writess handfield portable transceiver contains a low power transmitter. When the Talk button is
pushed, it sends out radio frequency Riff signals. The device is authorized to operate at a duty factor not
to exceed 50%, in August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure
guidelines with safety levels for handford writess devices.

Please call Cobra first! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE! See customer assistance above.

For Products Purchased in Canada

See customer assistance above. For Products Purchased in Canada For out of warranty service, stip prepaid this product to: ANS Technologies Inc. (A Division of SYNNEX Canada Limited), 3300 Obte-Vertru. Siz 310 Ville St-Laurent, Québec, CANADA HAR 297, www.cobra.ca. We reserve the right to repair or replace the radio(s) with equivalent products. Please include the following information: Date of Purchase, Model Number, Dealer Purchased From, Dealer Address, Dealer Prohe Number.

Address, Dealer Phone Number
For Products Furchased in the U.S.A.
If your product shurchased in the U.S.A.
If your product shurchased in the U.S.A.
If your product shurchased in the U.S.A.
If your product should require factory service, please call Cobra first before sending your radio(s). This will
ensure the fastest turn-around time on your regain. You may be asked to send your products to the Cobra
factory, it will be necessary to furnish the following to have the product serviced and returned. I) For
warranty repair include some form of proof-of-querbase, such as a mechanical reproduction or carbon of a
site recept. If you send the original necespl, it, cannot be returned. 2) Send the entire product. 3 includes
a description of what is happening with the product, include a typed or clearly printed name and address
of where the product is to be returned. 4 Pleach product security to prevent diamage in trateful. The possible,
use the original packing material. 5 Ship prepaid and insured by way of a traceable carrier such as United
Parcel Service (IPS) or Priority Mail to avoid loss in transit to Cobra Factory Service, Cobra Enctories
Corporation, 6500 Viest Cortiand Street, Childra, limited 0007 11.5, of 1 the product is in warranty, upon
receipt of your product it will either be repaired or exchanged depending on the model.

The Cobra® line of quality products includes:

CB Radios • microTALK® Radios • Radar/Laser Detectors • Safety Alert® Traffic Warning Systems • HighGear® Accessories • CobraMarine® VHF Radios • Power Inverters • Trucker Nav Systems • LED Lights • • Jumpstarters • Accessories



POSTE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR



Commodité et sécurité

Il est facile de rester en contact avec la famille et les amis avec un poste émetteur-récepteur microTALK^{md}. Cet appareil vous sera utile dans de très nombreuses circonstances :

Pour communiquer avec vos compagnons pendant une randonnée pédestre, pendant une excursion à vélo ou au travail; pour garder le contact avec la famille et les amis au milieu de la foule lors d'évènements publics: pour parler à des compagnons de voyage d'un véhicule à l'autre; pour parler avec les voisins; pour se fixer un point de rencontre dans un centre commercial.

Bouton de conversation

Maintenez enfoncé pour parler à une autre personne. Placez le microphone à environ cinq (5) cm de votre bouche et parlez d'une voix normale.

Quand vous avez fini de parler relâchez le bouton de conversation et attendez la réponse. Vous ne pouvez pas recevoir de communication quand vous appuyez sur le bouton de conversation.

REMARQUE : Pour communiquer, les deux postes émetteursrécepteurs doivent syntoniser le même canal.



Appuyez et relâchez pour avertir une personne que vous appelez.

Bouton d'interrupteur/mode

Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le poste.

Appuyez et relâcher pour passer à la fonction mode afin de changer de canal. Les nombres de canal clignoteront quand ce mode est choisi. Utilisez les boutons haut/bas pour choisir un canal.

Appuyez et relachez de nouveau pour accéder aux canaux météo de la NOAA.

Utilisez les boutons hauts/bas pour sélectionner le canal d'alerte météorologique qui produit le signal le plus audible dans votre zone.

Marques de commerce

Cobra*, microTNLK*, Rein ne vauf un Cobra*, et le dessin du serpent sont des marques déposé

Cobra Electronics Corporation, ISA

Cobra Electronics Corporation™ est une marque de commerce de Cobra Electronics Corporation

Marques de commerce de Cobra Electronics Corporation

Service de l'acceptation

Service de l'acceptation

Marques de commerce de Cobra Electronics Corporation

Comparation

Marques de l'acceptation

Marqu

MODÈLE CXT145:

MODEL CXT14S:
Out apparel est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux confidence submaises: 1) Ce disposeil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toute interférence ceux; compris les interférences qui plaurest provoque un fonctionnement indéstable.

REMANDUE: COBRA NEST PAS RESPONSIBLE DE TUDIE MODIFICATION on modifications non expressionent approvales para partie RESPONSIBLE DE LA CONFORMITÉ. CES MODIFICATIONS PEUVENT AMULLER LE DROIT DE L'UTILISATION À UTILISER L'APPAREIL DE LA CONFORMITÉ. CES MODIFICATIONS PEUVENT AMULLER LE DROIT DE L'UTILISATION À UTILISER L'APPAREIL DE LA CONFORMITÉ. CES MODIFICATIONS PEUVENT AMULLER LE DROIT DE L'UTILISATION À UTILISER L'APPAREIL.

REMANQUE: COBRA NEST PAS RESPONSABLE DE TOUTE MODIFICATION ou modifications no represement approvels par la partie RESPONSABLE DE LA CONFORMITE. CES MODIFICATIONS PEUVENT ANNUER LE ORDIT DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'APPAREIL.

REMANQUE CHE Quipiement à été set de truvé controire aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des régles de la FCC. Des limites sont cocques pour fournir une protection rassonnable contre les interférences aux similes dans une installation résidentifie. Cet depuiement de les controirement aux instructions, il peut provoquer des interférences ainsi les communications radio. Cependant, il révolute aux que se l'entréférences dans les communications radio. Cependant, il révolute aux que des interférences ne se production pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être determine en metant l'équipement hons et sous tension, l'utilistateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des messures suivantes:

- Récriterto qué déplacer l'antenne de réception.

- Augmentez la distance entre l'équipement de le récepteur.

- Connecter l'équipement au se sous en un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

- Consultez le revendeur ou un technicien expériment de radio / 170 pour de l'ade.

- Consultez le revendeur ou un technicien expériment de radio / 170 pour de l'ade.

- Conscitue l'appareit au sous de cacque l'utilisée de l'excepteur est provoquer d'interférences qui un technicien expériment de sous le deposit le present par l'expériment de l'expérime

prohibite for use with his device.

CTH45 at 68 payone par industric Canada pour fractionner ance les types of antenne mentionnés ci-dessous ance le pain permis maximum et l'impétance exipée d'antenne pour chaque type d'antenne indiqué. Les types d'antenne indiqué. Les types d'antenne no lincia des act est lais cu outre le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

The user mauraul of devices intended for controlled use shall also include information relating to the operating characteristics of the device: the operating instructions to ensure compliance with SAR andor RF field strength minits; information on the installation and operation of accessorise to ensure compliance with SAR andor RF field strength limits; and contact information where the user can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Other related information may also be included:

Le mode d'emploi des apparails destinés à l'utilisation contrôle doit aussi inclure des informations sur les caractéristiques de fonctionnement of l'apparail; les instructions de fonctionnement pour assurer la conformità avec SAR et o la use la imites d'intensité de champ RF; informations sur l'escaladiant or l'exploitation avec SAR et o la use la similar similariant peut obtein des informations sur l'expection canadieme de radofrequences et la conformité.

Autres resseignements commense puever deplement être include champ RF; et des condomnés où l'utilisation pour obtein des informations sur l'expection canadieme de radofrequences et la conformité.

Pour obtenir de l'aide au Canada et aux États-Unis

Vous trouverez dans ce guide d'utilisation, les renseignements qui vous permettront d'utiliser les nombreuses fonctions du poste émetteur- récepteur microTALKmd. Si vous avez besoin d'aide après avoir lu ce guide, Cobra® Electronics offre à sa clientèle les services suivants :

Centre d'assistance automatisé - En anglais et en français. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – (514) 683-1771, poste 2-264 (par téléphone).

Préposés à l'aide à la clientèle - En anglais et en français. Entre 9 h et 17 h, HNE du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) - (514) 683-1771, poste 2-264 (par téléphone).

Questions - En anglais et en français. Envoyez votre télécopie au (514) 683-5307 (par télécopieur).

haut-parleur

Affichage

liquides

Numéro de canal Alors que l'appareil est en mode d'attente ou pendant Combinaison prise la sélection d'un canal, le numéro du canal en cours de chargement du microphone (de 1 à 22) s'affiche.

Pendant le réglage du volume, le niveau en cours (de 1 à 8) s'affiche.

Icône de piles faibles Le graphisme clignote et une tonalité audible sera entendue quand le niveau de puissance de batterie est bas.

Votre poste microTALK^{md} est doté d'un circuit unique qui prolonge la durée des piles. S'il n'y a aucune communication pendant dix (10) secondes, le poste passe automatiquement en mode d'économie des piles. Ce mode n'a aucune incidence sur la capacité du poste à recevoir des messages.

USB Charge Jack

Boutons vers le haut/bas Appuyez et relâchez pour régler le volume.

Sous les fonctions des modes. appuyez et relâchez pour change les canaux ou les codes de confidentialité.



nation For microTALK® Radios

wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the Talk button is pushed, it so out radio frequency fisquals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In \$1.996, the Federal ROPI multiplications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels

Service produit

Si vous avez des questions concernant le montage ou le fonctionnement de votre nouveau produit Cobra, ou encore si des pièces sont manquantes... Communiquez d'abord avec Cobra! NE RETOURNEZ PAS CET ARTICLE AU MAGASINI Consultez les services offerts à la clientèle ct-dessus.

Communiquez d'abord avec Cobrai NR EL DUSINEZ PAS CET ARTICLE
AU MAGASINI Consultez les services offerts à la clientéle ci-dessus.

Pour les produits achetés au Canada
Pour les produits achetés au Canada
Pour les réparation non coveréres per la garante, envoyez l'article port payé à:
AST échnologies Inc., Une Division de S'NINEZ Canada similées, 3000 Cibre Vertue, des 101 Wile St. Laurent,
AST échnologies Inc., Une Division de S'NINEZ Canada similées, 3000 Cibre Vertue, de la complication la rollo (s)
avec des produits équalentes. Veuilleir inclure dans fernou les renseignements suivants: la date de l'achet, le
numéro du modéle, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du revendeur.

Si votre produit doit être réparé en usine, s'il vous plait d'abord appeler Cobra avant d'envoyer votre radio (s),
Le poste sera ainsi arberés aux Estant-Loise
Si votre produit doit être réparé en usine, s'il vous plait d'abord appeler Cobra avant d'envoyer votre radio (s),
Le poste sera ainsi réparé dans les melleurs délais. Il est possible que le préposé de Cobra vous demande
d'envoyer le poste émetteur-récopteur à l'usine. Pour que l'article soit réparé et qu'il vous soit intourne,
vous deverz fournit es préces suivanter. S'il Pour les répardistors sous garanter, une prevue d'arbait (par exreproduction mécanique ou copie carbone du coupon de cassels.) Si vous envoyez le coupon de casse originat,
il ne vous sarse pas fertourne. 2 l'arbait défectieux en entire. 3 l'abre déscripteu de problème, inscireré la
fin qu'il ne s'endommage pas durant le transport. Dans la mesure du possible, utilisez l'embalage d'origine.
5) Envoyez le coles propués e asser par l'enternée de un transporteur reconne 6070° U.S.A. 6 Si le
posté émetteur-récepteur est couvert par la garantie, aur réception, celui-ci sera réparé ou rempiacé, séon le
modèle.

Icône de météorologique

Visible quand en mode de radio de temps. Vous pouvez employer votre radio de microTALK® pour écouter les canaux par radio de temps transmettant dans votre zone.

Guide d'utilisation

Icône de réception Visible pendant la réception d'un message.

> Icône de transmission Visible pendant la transmission d'un message

Indicateur de canal/volume

L'indicateur « CH » est visible en mode d'attente ou pendant la sélection d'un canal.

L'indicateur « LE » est visible pendant le réglage du volume.

 \bigoplus



La portée maximum peut varier et s'appuie sur une communication à vue directe sans obstruction sous desconditions idéales.

rise de changement de la radio



Pour installer ou remplacer des piles :

Retirez la pince de ceinture en relâchant son cliquet et en glissant la pince vers le haut.

Tirez le loquet vers le haut pour enlever le couvercle du compartiment à piles.

Insérez les trois piles rechargeables AAA fournies avec l'appareil (ce dernier fonctionne aussi aux piles alcalines non rechargeables). Placez les piles conformément aux marqueurs de polarité.

4. Replacez le couvercle et la pince de ceinture.

 N'essayez pas de charger les accumulateurs z les piles

alcalins.

• Ne mélangez pas les vieilles et nouvelles batteries. Ne mélangez pas alkalin, standard (carbone-zinc), ou (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries rechargeables.

Pendant le chargement de vos radios montrera une des opérations suivantes: 1) L'icône de batterie faible clignote pour montrer l'action de charge. -ou- 2) L'écran affiche encerclant icône pour montrer l'action de charge. Il est recommandé d'éteindre les radios pendant la charge. Chargez les radios pendant 16 heures.

ique - En anglais et français. www.cobra.ca - service en ligne : « Frequently Asked Questions » (Foire aux questions). En anglais et en espagnol. productinfo@cobra.com (courriel).

Pour obtenir de l'aide hors du Canada, des États-Unis ou en français Veuillez communiquer avec votre détaillant

Nous vous demandons d'attendre 3 à 4 semaines avant de communiquer avec Cobra pour faire le suivi de l'article. Si le posté ématteur-récepteur n'est plus couvert pas la garantie, une lettre vous sera automatiquement envoivée pour vus informer du coût de la réparation ou du remplacement. Si vous avez des questions, composez le +773-889-3087.

Pour les produits achetés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada Veuillez communiquer avec votre revendeur pour obtenir des resseigements

ntie limitée d'un (1) an sur le poste radio

Dans certains endroits, la loi peut lui accorder d'autres droits liés à la garantie.

Pour les produits achetés aux État-Unio

Cobra Bestroines Composition garantit que ses pootes émetiteurs-réceptures GMRS Cobra, ainsi que les pièces
qui les composents oront enempte de définuts de matierle ou de main-d'ouvers pendant une période d'un (1)

an qui sui la date de sa première ventre au détail. Cette garantile s'applique au première acheteur au détail, sous
réserver que le produits oit utilisés aux état-Unis.

Cobra, sans frais, réparera ou remplacera, à sa discrétion, défectueux GMRS radios, produits ou composants
lors de la livraison à l'usuison.

Le client doit pouver l'emoi initial du produit couvert par la garantile, mais les frais de retour sont à la charge

de Cobra, si le produit est répers ou remplacer never tué esteption.

Le client doit payer l'emoi initial du produit couvert par la garantile, mais les frais de retour sont à la charge

d'orits précis et celui-ci peut en avoir d'autres selon le lieu.

Enclusions : Cette garantile limitée ne s'applique pas:

1) aux produits endommagés par suite d'un accident. 2) en cas de mésusage ou d'abus ou par suite d'une
modification ou d'une résparation nou actorisée, 3) ai le numéro de série a été modifie, mutilé ou enlevé, 4) si le
proprétaire du produit réside à l'actérieur des États-Unis.

propriétaire du produit réside à l'extérieur des Etats-Unis. La durée de toute les garanties injuéties, y compris les garanties de qualité marchande La durée de toute les garanties implicies, y compris les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, se limité à la durée de la présente garantie. Cobra n'est pas responsable des dommages indirects, accessoires au autres, y compris sans s'y restrendre les dommages attribusables à la perte de joussance ou au coût d'installation. Certaine Estat n'autrisent pas si la mitation de la durée de la garantie implicite et/ou ne permettent pas l'acclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, par conséquent, il se peut que les limitations crédessais en le appliquent peut feit enverte case. Pour les produits achetés à l'extérieur des États-Unis ou uté Canada Veuillez consulter uneir enverteur peut no obten des renoulgements sur la garantie.

Garantie de 90 jours sur le ou les piles rechargeables Pour les produits achetés aux É.-U. et au Canada

La ligne de produits de qualité Cobra inclut :

postes bande publique • radios microTALK® • détecteurs de radar et détecteurs laser • systèmes d'avertissement de signalisation (Safety Alert* Traffic Warning Systems) • accessoires HighGear* • radios VHF CobraMarina* • convertisseurs continu-alternatif • Systèmes de Nav de camionneur • Lumières de DEL • Jumpstarters • accessoires

