

590i





스피커 본체 Main Body of Speaker Caja del palante L'unité du haut-parleur スピーカー本体

Hauptteil des Lautsprechers Il corpo principale dell'altoparlante 간단 사용 설명서 Simple Instruction Manual Manual breve de Uso Le mode d'emploi simple

簡易使用説明書 kurze Bedienungsanleitung Semplice manuale di istruzioni




전원 어댑터


Power Adaptor

Adaptador de enchufe
L'adaptateur d'alimentation

電源アダプター

Netzadapter Adattatore





- 1 Hands-free Microphone MIC de manos libre Le kit main libre MIC ハンズフリー MIC アドミpresprechmikrofon Le mani libere MIC
- 2 Touch Pad Panel tactil La tablette tactile タッチパッド Touchpad Il touch pad
- 3 LED Display Unidad de visualización LED de estado L'état d' affichage en LED LED 表示部状態 LED-Anzeige Display Stato LED
- (4) LINE IN/OUT

5) DC IN

6 RCAIN

## 주의사항

- 정격 전압 및 접지가 된 케이블을 사용하세요.
- 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지지 마세요.
- 제품을 이동하기 전에 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 분리해주세요.
- 흔들리거나 경사진 장소, 낙하 위험이 있는 불안정한 장소에는 설치 하지 마세요.
- 물기가 없는 장소에 설치 하세요.
- 사용자 임의로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

## ② 문제해결

- Q. 전원이 켜지지 않습니다.
- A. 전원 코드가 제대로 연결 되었는지 확인 해주세요.
- Q. 사운드바에서 아무 소리가 나지 않습니다.
- A. 오디오 기기와 알맞은 모드를 선택했는지 확인해 주세요.
- Q. 사운드바가 작동 하지 않습니다.
- A. 전원코드를 콘센트에서 몇 분간 뽑아둔 후, 전원코드를 콘센트에 다시 꽂아 작동해 보세요.
- Q. 사운드바에서 잡음이 들립니다.
- A. 케이블을 다른 기기와 연결하여 테스트 해보고 똑같은 문제가 발생하면 케이블을 교체해주세요.

### 제품 특징

- 1 | 블루투스 4.0 \_ 사운드바에 블루투스 기기를 연결 하여 케이블 연결 없이 사운드를 즐길 수 있습니다.
- 2 | AptX 코텍\_ 블루투스 압축 데이터의 샘플링 주파수와 비트 레이트를 본래의 수치보다 높여 CD움질 수준으로 변환해 감상할 수 있습니다.
- 3 | 듀얼페시브 라디에이터 \_ 독립적인 이중 스피커 유닛공간과 양쪽에 배치된 듀얼 패시브 라디에이터(Rasiator)로 강력한 중, 저음을 즐길 수 있습니다.
- 4 | 핸즈프리 지원 \_ 블루투스로 음악을 즐기다가 전화가 오면 사운드바의 마이크 기능을 이용하여 핸즈프리로 전화 통화를 할 수 있습니다.

## 사양


Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	1.1 kg

#### 전원 ON/OFF

"ტ" 버튼을 2초간 터치하여 전원 ON/OFF

#### 모드 선택

- 전원을 켜면 자동으로 블루투스 연결 모드 (블루투스 기기의 검색 목록에서 NSF590i(000000)'를 선택)
- 블루투스 모드에서 "●" 버튼을 2초간 터치하여 RCA 모드 변경
- RCA 모드에서 "●" 버튼을 2초간 터치하여 LINE IN 모드 변경



## 음량 조절

- 시계 방향으로 슬라이드 하여 음량 높임
- 반시계 방향으로 슬라이드 하여 음량 줄임

#### LED 표시부

- 전원 ON : 파란색 LED 깜박임
- 블루투스 : 파란색 LED 점등
- RCA : 빨간색 LED 깜박임
- LINE IN : 빨간색 LED 점등

#### 보증 내용

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생 했을 때에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

#### 유료 서비스 안내

- 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장 (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 분실 및 고장
- 적절한 작동 또는 사용 설명서에 명기된 주의사항을 따르지 않은 경우
- 적절한 포장을 하지 않고 서비스 센터로 배송한 경우

#### 보증 기간

- 스피커 : 구입 일로부터 1년
- 전원 어댑터 : 구입 일로부터 1년

## AS 문의 및 서비스 접수

고객 서비스 : ㈜엔비레즈

서비스 안내: www.sound-fidelity.com 고객 상담실: 02-541-7860 help@sound-fidelity.com

(상담 시간 평일 10:00~18:00)

## Precautions

- Please use a rated voltage and earthing cable.
  Please do not touch an electrical socket with wet hands.
- Please do not touch an electrical socket with wet hands.
   Please turn off the power of the product and disconnect
- the power cord before moving the product.

  Please do not install it in the swinging, sloping or
- Please do not install it in the swinging, sloping or unstable place with falling risk.
- Please install it in a dry place.
- Please do not decompose, repair or modify the product arbitrarily by a user.

## Troubleshooting

- Q. The power is not turned on.
- Please verify that a power cord is connected properly.
- Q. There is no sound from a sound bar.
- Please check if you selected the mode that matched the audio equipment.
- Q. A sound bar does not work.
- A. After pulling out a power cord from the outlet for a few minutes, please plug the cord into the outlet again and start the sound har.
- ). There is a noise from a sound bar.
- A. Please test the cable by connecting it with other devices. If the same problem occurs, please replace the cable.

#### **Product Features**

- 1 | Bluetooth 4.0 \_ By connecting a Bluetooth device to a sound bar, you can enjoy sound without a cable.
- 2 | AptX Codec \_ You can enjoy CD-like quality sound by increasing the sampling frequency and bit rate of Bluetooth compressed data higher than the original figures.
- 3 | Dual Passive Radiator \_ With the independent dual speaker unit space and dual passive radiator place on both sides, you can enjoy strong middle and low notes.
- 4 | Support of Hands-free Device \_ In case of incoming calls while enjoying music with Bluetooth, you can use a hands-free phone through the microphone function of a sound bar.

## Specifications


DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
12W/Channel
100Hz~20kHz
RCA, LINE-IN/OUT
4.0
AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
590.6 x 63.1 x 103.3
1.1 kg

#### Power ON/OFF

 Power ON/OFF by touching a button of "o" for two seconds

#### Mode Selection

- When the power is turned on, a Bluetooth connection mode is automatically displayed (please select 'NSF590i(000000)' in the search list of a Bluetooth device)
- Please touch a button of "O" for two seconds to change a Bluetooth mode to a RCA mode
- Please touch a button of "O" for two seconds to change a RCA mode to a LINE IN mode



#### Volume Control

- Please slide clockwise for turning up the volume
- Please slide counterclockwise for turning down the volume

#### **LED Display**

- · Power ON : A blue LED is flickering
- · Bluetooth : Blue LED On
- · RCA: A red LED is flickering
- . LINE IN : Red LED On

## **Warranty Details**

Free service can be provided only in case of manufacturer's defects or naturally occurring failures within the warranty period.

#### Paid Service

- Failure by the user's mistake or mishandling (Drop, submergence, shock, damage, unreasonable behavior, etc)
- Loss and failure caused by natural disasters (Fire, flood, abnormal power)
- In case of not following the precautions as specified in the proper operating instructions and user's manual
- In case of sending the product to a service center without proper packaging

#### Warranty Period

- Speaker: One year after a purchasing date
- · Power Adaptor : One year after a purchasing date

## Application for After Service

Customer Service: NBREDS Inc. Service Information: www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com



- Utilice cables de Tensión nominal y toma de tierra.
- No toque el enchufe principal con la mano mojada.
- Antes de trasladar el producto, separe el cable después de apagar la toma del producto.
- No instale en lugares declinadas o sacudibles, o inestables de peligro de caída.
- Instale en lugares secos.
- No desarme ni repare o remodele libremente por el usuario.

## Soluciones de problemas

Pregunta : No enciende el enchufe.

Respuesta : Verifique si está conectada el enchufe principal

Pregunta : No hace ningún sonido en la barra de sonido.

Respuesta: Verifique si seleccionó apropiadamente el modo con el equipo de sonido.

Pregunta : No funciona la barra de sonido.

Respuesta : Después de desconectar durante algunos minutos el cable de alimentación del enchufe, vuelva

a conectarlo nuevamente

Pregunta : Hay sonido de interferencia en la barra de sonido.

Respuesta : Pruebe conectando con otra máquina el cable y si contínua surgiendo el mismo problema,

reemplace el cable.

#### Características del Producto

- 1 | Bluetooth 4.0 \_ Puede disfrutar del sonido sin conexión de cableado por medio de equipo de blutooth en la barra de sonido.
- 2 | Côdec AptX \_ Puede disfrutar mejor modificando el nivel de la calidad del CD elevando el valor original el índice de ritmo con la frecuencia de muestreo de los datos comprimidos del bluetooth
- 3 | Radiador de pasivo doble \_ Puede disfrutar sonido mediante y bajo potente con el radiador pasivo doble instalado en ambos lados con espacio único de parlante doble independiente.
- 4 | Soporte de manos libre \_ Puede contestar las llamadas telefónicas en manos libfre utilizando la función del mícrófono de la barra de sonido si hay una entrada de llamada cuando está disfrutando de la música en bluetooth.

## **Specificaciones**


Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	11 kg

#### Enchufe ON/OFF

 Tocando el botón "o " durante 2 segundos se pone el enchufe en ON/Off

#### Selección del modo

- Si enciende la toma, automáticamente se conecta en modo blutooth (seleccionar 'NSF590i(000000)' de la lista de búscqueda del equipo de bluetooth)
- Desde el modo RCA si toca durante 2 segundos el botón "
   " cambia en modo de LINE IN



# Control de Volumen del sonido

- Si desliza hacia la dirección del reloj, eleva el volumen del sonido
- Si desliza hacia la dirección contraria del reloj disminuye el volúmen del sonido

#### Unidad de visualización LED de estado

- Encendido ON : Parpardeo del LED en azul
- · Bluetooth : ilumina en LED azul
- · RCA : Parpadeo del LED en rojo
- · LINE IN : iluminación del LED en rojo

#### Contenido de la certificación

Durante el plazo de certificación solo podrá recibir los servicios gratuítamente en caso de mal funcionamiento de parte del fabricante o avería espontáneo.

#### Informe de servicios con costo

- Avería causada por descuido o mal uso de parte del usuario (Movimientos bruscos, golpe, rotura, sumersión en agua, caída, etc.)
- Avería y pérdida causada por Desastre natural (incendio, inundación, fuente de energía anormal, etc)
- En caso de no seguir las precauciones mencionadas en el manual de uso o funcionamiento adecuado
- En caso de enviar al centro de servicios sin realizar empaquetado adecuado

#### Plazo de certificación

- Parlante : 1 año desde la fecha de adquisición
- Adaptador del enchufe : 1 año desde la fecha de adquisición

## Contactos a preguntas y Recepción de servicios

Servicio al cliente : NBREDS Ltd. Atención de servicios : www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com

## Les remarques

- Utilisez la tension nominale et le câble mis à terre.
- Ne touchez pas les prises d'alimentation avec la main mouillée.
- Avant de déplacer l'appareil, détachez –en le cordon d'alimentation après l'avoir débranché.
- N'installez pas l'appareil dans les zones tremblante, en pente ou à risque de chute.
- Installez l'appareil dans les zones sèches.
- Il est interdit de démonter l'appareil ainsi que de le réparez et le remodelez facultativement par l'utilisateur.

## La solution du problème

#### L'alimentation Q n'est pas allumée.

Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement branché.

#### La barre de son Q ne produit aucun son.

Veuillez vérifier si le mode correct qui correspond à l'équipement audio est bien sélectionné.

#### La barre de son Q ne fonctionne pas.

Après avoir détaché quelques minutes le cordon d'alimentation de la prise, rebranchez –le pour faire fonctionner de nouveau.

#### Le bruit est entendu à partir de la barre de son Q. Si le même problème se produit lorsque le câble

A est lié à d'autres appareils, veuillez remplacer le câble.

## Les caractéristiques

- 1 | Le Bluetooth 4.0 \_ Vous pouvez écouter du son tout en connectant les périphériques Bluetooth de la barre de son sans la connexion de câble.
- 2 | Le codec Aptx \_ Vous pouvez écouter de la musique en augmentant les chiffres originaux de la fréquence d'échantillonnageet le débit binaire des données compressées du Bluetooth pour faire convertir le son à celui de CD.
- 3 | Le double radiateur passif \_ Vous pouvez écouter des sons médiums et bas à l'aide du double radiateur passif, ce demier placé sur les deux côtés et dans l'espace le plus puissant avec une unité à double haut-parleur indépendant.
- 4 | Le soutien du kit main libre \_ Lorsque le téléphone sonne pendant que vous écoutez de la musique, vous pouvez communiquer en kit main libre à l'aide de la fonction du microphone dans la barre de son.

## **Spécifications**

Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	11 kg

#### L'alimentation ON/OFF

 Appuyez sur le bouton "o" pendant 2 secondes pour allumer ON/OFF

#### La sélection du mode

- Lorsque l'alimentation du mode est allumée, le Bluetooth se connecte automatiquement (Sélectionnez le 'NSF590i (000000)' dans la liste de recherche de périphériques Bluetooth)
- Modifiez en mode RCA après avoir appuyé sur le bouton \*\* \*\* pendant 2 secondes en mode Bluetooth
- Modifiez en mode LINE IN après avoir appuyé sur le bouton "
   pendant 2 secondes en mode RCA

## Réglage du volume sonore

- Augmentez le volume sonore en faisant glisser dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Diminuez le volume sonore en faisant glisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

#### L'état d'affichage en LED

- L'alimentation en état allumé : clignotant LED bleu
- · Bluetooth : l'éclairage bleu
- RCA : clignotant LED rouge
- LINE IN : l'éclairage rouge

## La garanti

Dans le seul cas où les défauts du fabricant ou les défaillances spontanées se produisent dans la période de garantie ,vous pouvez obtenir le service gratuit.

#### Le service payant

- La défaillance due à une erreur de l'utilisateur ou une mauvaise manipulation (chute, immersion, choc, dommages, comportement déraisonnable, etc)
- La perte et la pannes dues à des catastrophes naturell (incendie, inondations, ou alimentation anormale, etc)
- Si les précautions indiquées dans le manuel d'exploitation ne sont pas respectées ou que l' utilisateur n'utilise pas l'appareil de façon appropriée
- Si vous expédiez l'appareil au centre de service sans faire l'emballage approprié

#### La période de garantie

- Le haut-parleur : 1 an après la date d'achat
- L'adaptateur : 1 an après la date d'achat

## Les renseignements de l'après-service et les reception du service

Le service de clientèle : NBREDS Co., Ltd. L'information du service : www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com

## ₩ 注意事項

- ・定格電圧および設置されているケーブルを使用してください。
- 濡れた手で電源コンセントを触らないでください。
- 製品を移動する前に製品の電源を切った後、電源コードを分離してください。
- ・揺れたり傾斜のある場所、落下の危険性がある不安定な場所に は設置しないでください。
- 水気のない場所に設置してください。
- ・使用者の任意で製品を分解、修理、改造しないでください。

## ? 問題解決

- Q. 電源がつきません。
- A. 電源コードがちゃんと連結されているか確認してください。
- Q. サウンドバーから何の音もでません。
- A. オーディオ機器と合うモードを選んでいるか確認してください。
- Q. サウンドバーが作動しません。
- A. 電源コードをコンセントから数分間はずした後、電源コードを コンセントにまたさして作動してみてください。
- Q. サウンドバーから雑音が聞こえます。
- A. ケーブルを他の危機と連結し、テストをしてみても同じ問題が 発生するならケーブルを交換してください。

#### 製品の特徴

- 1 | ブルートゥース4.0\_サウンドバーにブルートゥース機器を連結し、 ケーブル連結なしでサウンドを楽しめます。
- 2 | AptX コーディック\_ブルートゥース圧縮データーのサンプリング周波数とビートレートを本来の数値より高め、CD音質の水準に変換し鑑賞することができます。
- 3 | デゥアルパッシブラジエーター 独立的な2重スピーカーのユニット空間と両側に配置されたデゥアルパッシブラジエーター(Rasiator)で強力な重、低音を楽しめます。
- 4 | ハンズフリー電源 \_ブルートゥースで音楽を楽しんでいる時電話が 来ると、サウンドバーのマーク機能を利用してハンズフリーで電話通 話をすることができます。

#### 仕様

Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	11 kg

## 電源ON/OFF "ტ"を2秒間タッチして電源 ON/OFF モード選択 電源をつけると自動にブルートゥース 連結モード (ブルートゥース機器の検 索目録から 'NSF590((000000)'を選択) ブルートゥースモードから"●" ボタンを2秒間タッチLRCAモード変更 RCAモードから"●" ボタンを2秒間タッチしLINEINモード変更

#### 音量調節

- ・時計方向にスライドさせて音量を上げる
- ・反時計方向にスライドさせて音量を下げる

#### LED表示部状態

- ·電源ON:青色 LED点減
- ・ブルートゥース:青色LED点灯
- · RCA:赤色LED点減
- · LINE IN:赤色LED点灯

#### .

## 保証内容

保証期間内に製造者の欠陥や自然発生的な故障が発生した時のみ無償サービスを受けることができる。

#### 有料サービス案内

- 使用者のミスや取り扱い不注意によって故障 (落下、浸水、衝撃、破損、無理な作動など)
- ・ 天災地変(火災、、水害、異常電源など)によった紛失および故障
- 適切な作動または使用説明書に明記された注意事項に従わなかった場合
- 適切な包装をせずサービスセンターに配送した場合

#### 保証期間

- スピーガー: 購入日から1年
- 電源アタプター:購入日から1年

## AS問い合わせおよびサービス受付

顧客サービス:(株)エンビレズ

サービス案内:www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com

## Vorsichtsmaßnahmen

- Biite, benutzen Sie eine Nennspannung und eine Erdnungsleitung.
- · Bitte, fassen Sie die Steckdose nie mit nassen Häden an.
- Bitte, schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker vor Aufstellen des Produkts an einem anderen Ort.
- Bitte, installieren Sie die Soundbar nicht auf einer wackeligen, schrägen oder instabilen Fläche mit Sturzgefahren.
- Bitte, installieren Sie die Soundbar an einem trockenen Ort.
- Beliebiges Demontieren, Reparieren oder Modifizieren des Produkts von dem Benutzer ist verboten.

## Pehlerbehebung

- Q. Der Strom ist nicht eingeschaltet.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnugsgemäß angeschlossen ist.
- Q. Kein Ton ist von der Soundbar zu hören.
- A. Bitte, überprüfen Sie, ob das ausgewählte Modus fürs Audiogeät passt.
- Q. Die Soundbar funktioniert nicht.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und stecken Sie ihn in ein Paar Minuten zum Neustarten der Soundbar
- Q. Geräusch ist von der Soundbar zu hören.
- A. Bitte, überprüfen Sie das Kabel durch Verbinden mit einem anderen Gerät. Wenn das gleiche Problem auftritt, ersetzen Sie ihn mit einem anderen Kabel.

## Produkteigenschaften

- 1 | Bluetooth 4.0 \_ Durch Verbinden eines Bluetooth-Geräts mit der Soundbar k\u00f6nnen Sie die Leistung der Soundbar drahtlos genie\u00eden.
- 2 | AptX-Codec \_ Durch Erhöhen der Samplefrequenzen und der Schlagfrequenzen von Bluetooth-komprimierten Daten als die originalen Werten k\u00f6nnen Sie CD-Qualit\u00e4t \u00e4hnliche T\u00f6ne geniessen.
- 3 | Dual-Passivradiatoren \_ Ausgerüstet mit einem unabhängigen Piatz der Duallautsprechereinheiten und den Dual-Passivradia toron auf den beiden Seiten können Sie verstärkte mittle und tiefere Töne geniessen.
- 4 | Freispechen unterstützt \_ Bei eingehendem Anruf während der Musikhörens per Bluetooth können Sie das Telefon über die Freisprechfunktion der Soundbar benutzen.

#### Technische Daten


Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	11 kg

#### Strom ein/aus

Strom ein/aus durch Clicken auf die Taste
 "o" für 2 Sekunden

#### Modus-Wahl

- Bitte, clicken Sie auf die Taste "
   " für 2 Sekunden zum Wechseln des Modus von RCA zu LINE IN



## Lautstärkeregelung

- Versärkung der Lautstärke durch Schieben im Uhrzeigersinn
- Senkung der Lautstärke durch Schieben gegen Uhrzeigersinn

#### LED-Anzeige

- Strom ein
   blaue LED flickert
- · Bluetooth : blaue LED an
- · RCA : rote LED flackert
- . LINE IN: rote LED an

## Garantieangaben

Kostenloser Service wird nur im Falle der Herstellerfehler oder natürlich auftretenden Schäden während der Garaniezeit angeboten.

#### Entgeltliche Dienstleistungen

- Störungen verursacht durch Fehler oder Mißhandlungen des Benutzers (Fallen, Untertauchen in Wasser, Aufprallen, Beschädigen, unangemessenes Handhaben, usw)
- Verluste oder Fehler verursacht durch Naturkatastrophen (Brand, Überschwemmung, anormale Stromversorgung)
- Im Falle der unbeachteten Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der angemessenen Bedienung vorgegeben im Benutzerhandbuch
- Im Falle einer Versendung des Produkts ans Kundenzentrum ohne angemessene Verpackung

#### Gewährleistungsfrist

- Lautsprecher: 1 Jahr ab dem Kaufdatum
- Netzadapter : 1 Jahr ab dem Kaufdatum

GE

## Anfragen und Beantragung des Kundendienstes

Kundenservice: NBREDS Inc. Serviceinformation: www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com

## Attenzione

- Si prega di utilizzare la tensione valutata e il cavo piegato.
- Si prega di non toccare la presa elettrica con la mano umida.
- Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo aver spento l'alimentazione del prodotto prima di spostare il prodotto.
- Si prega di non installare sul posto tremolante o inclinato e anche un luogo instabile con un rischio dalla caduta
- · Si prega di installare sul posto senza umido.
- Si prega di non smontare, riparare o ricomporre proprio modo dell'utente.

## Ricerca guasti

#### D. L'alimentazione non si accende.

- R. Si prega di verificare se il cavo di alimentazione è stato collegato correttamente.
- D. Non c'è il suono sulla sbarra del suono.
- R. Si prega di verificare se si avete selezionato la modalità corretta con il dispositivo audio.
- D. La sbarra del suono non funziona.
- R. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per alcuni minuti e ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e riprovare.
- D. Il rumore è sentito dalla sbarra del suono.
- R. Si prega di collegare il cavo con altri dispositivi e testarlo e sostituire il cavo se si vedete gli stessi problemi.

## 1 | Bluetooth 4.0 \_ Si può godere il suono senza il collegamento del cavo collegando il dispositivo Bluetooth alla sbarra del suono.

- 2 | Codec AptX \_ É possibile convertire e sentire come un lívello di qualità CD audio aumentando la frequenza di campionamento dei dati Bluetooth compressi e bit rate di un valore originario.
- 3 | Doppio radiatore passivo \_ Si può godere il suono potente di baritono e basso con lo spazio l'unità di doppio altoparlante indipendente e doppio radiatore passivo collocato entrambi i lati.
- 4 | Supporto dei mani liberi \_ Quando suona il telefono mentre godendo la musica con il Bluethoth, potete chiamare il telefono con le mani libere utilizzando una funzione del microfono della sbarra del suono.

## Specifiche

Input Power	DC 9V, 2A(100~220V, 50/60Hz)
Output power	12W/Channel
Frequency	100Hz~20kHz
Input Terminal	RCA, LINE-IN/OUT
Bluetooth	4.0
Codex	AptX, SBC, AAC, MP3, Fast Stream
Phone call Microphone	
Dimensions (W x H x D)	590.6 x 63.1 x 103.3
Net Weight	11 kg

#### ACCESO/SPENTO

 ACCESO/SPENTO premendo il pulsante "o" per 2 secondi

#### Selezionare la modalità

- Lorsque l'alimentation du mode est allumée, le Bluetooth se connecte automatiquement (Sélectionnez le 'NSF590i (000000)' dans la liste de recherche de périphériques Bluetooth)
   Modifiez en mode RCA après avoir appuyé sur le
- bouton \*\* pendant 2 secondes en mode Bluetooth
- Modifiez en mode LINE IN après avoir appuyé sur le bouton "
   "pendant 2 secondes en mode RCA



- Alzare il volume scorrerendo in senso orario
- Abbassare il volume scorrerendo in senso antiorario

#### **Display Stato LED**

- · ACCESO : LED a tremolante blu
- Bluetooth : LED a luce blu
- · RCA: LED a tremolante rosso
- LINE IN : LED a luce rosso

## I contenuti della garanzia

È possibile ottenere il servizio gratuito solo in cui i difetti o guasti spontanei del produttore che siano stati accaduti entro periodo di garanzia.

#### Introduzione di servizi a pagamento

- Il guasto a causa di un errore dell'utente o un uso improprio caduta, immersione, scossa, danni, comportamento irragionevole, etc)
- La perdita o la rottura a causa del disastro naturale (uomo morto, inondazioni, alimentazione non adeguata, ecc)
- Se non si seguite le precauzioni indicate nel operativo appropriato o manuale d'uso
- In caso di essere consegnati al centro di assistenza senza fare un pacchetto adeguato

#### Il periodo della garanzia

- Altoparlante : 1 anno dalla data di acquisto
- Adattatore : 1 anno dalla data di acquisto

## Richiedere per assistenza post-vendita e ricevere il servizio

Servizio Clienti : NBREDS S.p.A Informazioni di servizio : www.sound-fidelity.com / help@sound-fidelity.com

#### **FCC Statement**

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate
  the equipment.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

  —Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





