

PULSE

with PulsePlate technology

Squarely founded on medical science and patented around the world, PULSE is one of the most powerful and effective male stimulators ever created.

Whether you are straight, gay, solo or with a partner, PULSE is designed to give you the most intense orgasm you have ever experienced.

Hugely versatile, PULSE can be used flaccid or erect and with or without lubricant for a variety of different experiences.

When shared with a partner during foreplay, its innovative hands-free design and vibrating underside turn PULSE III DUO into the perfect couples toy.

www.hotoctopuss.com





II PleasurePulse



































PULSE Ⅲ SOLO

ENGLISH	DEUTSCH
Materials - ABS/ Silicone	Material - ABS/ Silikon
Weight - 200g	Gewicht - 200g
Dimensions - 117x67x72mm	Abmessungen - 117x67x72mm
Noise level - below 55db	Geräuschpegel - unter 55 dB
Charging - 3h, USB	Aufladen - 3 h, USB
Running time- up to 1h	Laufzeit - bis zu 1 h
Operation - 9 levels	Betrieb - 9 Stufen
Battery - Rechargeable Lithium-ion	Batterie - Wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie

FRANÇAIS Matériaux : ABS/ Silicone	ITALIANO Materiali - ABS/ Silicone
Poids: 200g	Peso - 200g
Dimensions: 117x67x72mm	Dimensioni - 117x67x72mm
Niveau sonore : inférieur à 55 dB	Livello di rumorosità - sotto i 55 dB
Temps de charge : 3 h, USB	Ricarica - 3 h, via USB
Durée d'utilisation : jusqu'à 1 h	Durata in esecuzione- fino a 1 h
Fonctionnement : 9 niveaux	Funzionamento - 9 livelli
Pile : Lithium-Ion rechargeable	Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio

РУССКИЙ	ČEŠTINA
Материал: АБС/силикон	Materiály - ABS/ Silikon
Вес: 200 г	Hmotnost - 200g.
Размеры: 117 x 67 x 72 мм	Rozměry - 117x67x72mm
Уровень шума: менее 55 дБ	Úroveň hluku - pod 55db
Зарядка: 3 часа, USB	Nabíjení - 3hod., USB
Время работы: до 1 часов	Doba běhu- až 1ho d
Использование: 9 уровней	Provoz - 9 úrovní
Аккумулятор: литиево-ионный	Baterie – Nabíjitelná Lithium-ionová
ESPAÑOL	中國的
ESPAÑOL Materiales - ABS/Silicona	
	中國的
Materiales - ABS/Silicona	中國的 材质 - 塑料(ABS)/硅酮
Materiales - ABS/Silicona Peso: 200g	中國的 材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮 重量 - 200 克 (g)
Materiales - ABS/Silicona Peso: 200g Dimensiones - 117x67x72mm	中國的 材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮 重量 - 200 克 (g) 尺寸 - 117 x 67 x 72 毫米 (mm)
Materiales - ABS/Silicona Peso: 200g Dimensiones - 117x67x72mm Nivel de ruido - menos de 55 db	中國的 材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮 重量 - 200 克 (g) 尺寸 - 117 x 67 x 72 毫米 (mm) 噪音等级 - 小于 55db
Materiales - ABS/Silicona Peso: 200g Dimensiones - 117x67x72mm Nivel de ruido - menos de 55 db Carga - 3h, USB	中國的 材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮 重量 - 200 克 (g) 尺寸 - 117 x 67 x 72 毫米 (mm) 噪音等级 - 小于 55db 充电 - 3 个小时・USB

NEDERLANDS	DANSK
Materialen - ABS/ Silicone	Materialer - ABS/Silikone
Gewicht - 200g	Vægt - 200 gr.
Afmetingen - 117x67x72mm	Dimensioner - 117x67x72mm
Geluidsniveau - onder 55db	Lydniveau - under 55 dB
Opladen - 3u, USB	Opladning - 3 t, USB
Werkingstijd- tot 1u	Funktionstid - op ti l 1t
Werking - 9 niveaus	Funktion - 9 niveauer
Batterij - Oplaadbare lithium-ion	Batteri - genopladeligt Lithium-lon
日本語	· 한국의
日本語 ^{材質ーABS/シリコン}	한국의 재료-ABS/실리콘
材質-ABS/シリコン	재료 - ABS/ 실리콘
材質-ABS/シリコン 重さ-200g	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 200g
材質-ABS/シリコン 重さ-200g 寸法 - 117x67x72mm	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 200g 규격 - 117x67x72mm
材質-ABS/シリコン 重さ-200g 寸法 - 117x67x72mm ノイズレベル-55db以下	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 200g 규격 - 117x67x72mm 소음수준 - 55db 이하
材質-ABS/シリコン 重さ-200g 寸法 - 117x67x72mm ノイズレベルー55db以下 充電-3時間, USB	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 200g 규격 - 117x67x72mm 소음수준 - 55db 이하 충전 - 3h, USB
材質-ABS/シリコン 重さ-200g 寸法 - 117x67x72mm ノイズレベルー55db以下 充電-3時間, USB 稼働時間 - 最大1時間, 振動の調節 - 9段階	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 200g 규격 - 117x67x72mm 소음수준 - 55db 이하 충전 - 3h, USB 가동시간- 최대 1시간

PULSE Ⅲ DUO **ENGLISH DEUTSCH** Materials - ABS/ Silicone Material - ABS/ Silikon Weight - 220g Gewicht - 220g Dimensions - 117x67x72mm Abmessungen - 117x67x72mm Noise level - below 55db Geräuschpegel - unter 55 dB Charging - 3h, USB Aufladen - 3 h, USB Laufzeit - bis zu 1h Running time- up to 1h Operation - 9 levels Betrieb - 9 Stufen Batterie - Wiederaufladbare Lithium-lon-Batterie Battery - Rechargeable Lithium-ion Remote Control - 20g / 49.5x49.5x17mm Fernbedienung - 20g / 49.5x49.5x17mm FRANÇAIS ITALIANO Matériaux : ABS/ Silicone Materiali - ABS/ Silicone Poids : 220g Peso - 220g Dimensioni - 117x67x72mm Dimensions: 117x67x72mm Niveau sonore : inférieur à 55 dB Livello di rumorosità - sotto i 55 dB Temps de charge : 3 h, USB Ricarica - 3 h, via USB Durée d'utilisation : jusqu'à 1h Durata in esecuzione- fino a 1 h Fonctionnement : 9 niveaux Funzionamento - 9 livelli Pile : Lithium-Ion rechargeable Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio Télécommande - 20g / 49.5x49.5x17mm Telecomando - 20g / 49.5x49.5x17mm

РУССКИЙ	ČEŠTINA
Материал: АБС/силикон	Materiály - ABS/ Silikon
Вес: 220 г	Hmotnost - 220g.
Размеры: 117x67x72mm	Rozměry - 117x67x72mm
Уровень шума: менее 55 дБ	Úroveň hluku - pod 55db
Зарядка: 3 часа, USB	Nabíjení - 3hod., USB
Время работы: до 1 часов	Doba běhu- až 1 hod.
Использование: 9 уровней	Provoz - 9 úrovní
Аккумулятор: литиево-ионный	Baterie – Nabíjitelná Lithium-ionová
Пульт дистанционного управления 20g / 49.5x49.5x17mm	Dálkové ovládání -20g / 49.5x49.5x17mm
ESPAÑOL	中國的
Materiales - ABS/Silicona	材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮
Peso: 220g	重量 — 220 克 (g)
Dimensiones - 117x67x72mm	尺寸 — 117x67x72mm 毫米 (mm)
Nivel de ruido - menos de 55 db	噪音等级 - 小于 55db
Carga - 3h, USB	充电 - 3 个小时,USB
Tiempo de funcionamiento - hasta 1 horas	运转时间 - 最多 1 个小时
Uso - 9 niveles	操作 - 9 种等级
Batería de iones de litio, recargable	电池 - 可充电锂离子电池
Control remoto - 20g / 49.5x49.5x17mm	遥控 - 20g / 49.5x49.5x17mm

NEDERLANDS	DANSK
Materialen - ABS/ Silicone	Materialer - ABS/Silikone
Gewicht - 220g	Vægt - 220 gr.
Afmetingen - 117x67x72mm	Dimensioner - 117x67x72mm
Geluidsniveau - onder 55db	Lydniveau - under 55 dB
Opladen - 3u, USB	Opladning - 3 t, USB
Werkingstijd- tot 1u	Funktionstid - op til 1 t
Werking - 9 niveaus	Funktion - 9 niveauer
Batterij - Oplaadbare lithium-ion	Batteri - genopladeligt Lithium-Ion
Afstandsbediening - 20g / 49.5x49.5x17mm	Fjernbetjening - 20g / 49.5x49.5x17mm
	ı
日本語	한국의
日本語 材質-ABS/シリコン	한국의 ^{재료 -} ABS/ 실리콘
材質-ABS/シリコン	재료 - ABS/ 실리콘
材質-ABS/シリコン 重さ-220g	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 220g
材質-ABS/シリコン 重さ-220g 寸法-117x67x72mm	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 220g 규격 - 117x67x72mm
材質-ABS/シリコン 重さ-220g 寸法 - 117x67x72mm ノイズレベル-55db以下	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 220g 규격 - 117x67x72mm 소음수준 - 55db 이하
材質-ABS/シリコン 重さ-220g 寸法-117x67x72mm ノイズレベル-55db以下 充電-3時間, USB 稼働時間 - 最大1時間	재료 - ABS/ 실리콘 중량 - 220g 규격 - 117x67x72mm 소음수준 - 55db 이하 충천 - 3h, USB
材質-ABS/シリコン 重さ-220g 寸法-117x67x72mm ノイズレベル-55db以下 充電-3時間, USB	재료 - ABS/실리콘 중량 - 220g 규격 - 117x67x72mm 소흡수준 - 55db 이하 충전 - 3h, USB 가동시간- 최대 1시간

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a standard 1 year manufacturer's warranty against defect in the workmanship of the product. A proof of purchase (an itemized dated receipt) is essential for warranty service. Warranty service is only applicable if the product was purchased as new by you from an authorized Hot Octopus retaller, PLUSE cannot be returned unless it is defective. Warranty daims are for exchanges only. Exclusions to the Warranty include – defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, crushed PulsePlate etc.) to the product resulting from misuse; (b) excess contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt or extreme heat (c) wear and tear (d) other defects or damage from acts that are not the fault of Hot Octopuss Ltd are excluded from coverage. Making a warranty faim: For returns outside of the USA – contact your retailer directly. For returns in the USA – in the first instance contact your retailer directly. If the store does not wish to replace a product, please send a claim to Hot Octopuss via email to returns@hotoctopuss.com. Any warranty questions or inquiries, please email returns@hotoctopuss.com

GARANTIEHINWEISE

Für dieses Produkt wird eine standardmäßige 1-jährige Herstellergarantie auf Verarbeitungsfehler geleistet. Für Garantieansprüche wird ein Kaufbeleg (eine aufgeschlüsselte datierte Quittung) benötigt. Gewährleistungsarprüche können nur gelkend gemacht werden, falls das Produkt neu und bei einem autorisierten hot Octopuss Händler erworben wurde. Das PULSE wird nur zurückgenommen, wenn es defekt ist. Garantieansprüche bestehen nur auf Umtausch. Von der Garantie ausgeschlosses nich – Fehler oder Schäden aufgrund von: (a) unschagemäßer Nutzung und Lagerung, Fehlgebrauch oder Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit, oder physische Schäden (Risse, Kratzer, zerdrücktes PulsePlate, usw.) am Gerät aufgrund von Missbrauch; (b) übermäßiger Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feutchtigkeit, Sand, Schmutz oder extremer Hitze, (c) Abnutzung und Verschleiß, (d) andere Fehler oder Schäden, die nicht von Hot Octopuss Ltd verursacht wurden, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Garantieanspruch geltend machen: Rücksendungen außerhalb den USA – wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Rücksendungen innerhalb den USA – wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Falls dieser das Produkt nicht ersetzen möchte, richten Sie Ihren Garantieanspruch per E-Mail an Hot Octopuss untere returnsejhotoctopuss.com. Anfragen zur Garantie richten Sie bitte an: returnsejhotoctopuss.com

INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Dit product komt met een standaard garantie van 1 jaar tegen defecten in vakmanschap. Een aankoopbewijs (met vermelding van het Item en de datum) is noodzakelijk voor de garantieservice. De garantie geldt alleen als u het product bij een erkende Hot Octopuss handelaar als nieuw hebt gekocht. PULSE kan niet worden teruggezonden tenzij deze defect is. De garantieclaims gelden alleen voor vervanging van het defecte product. Wordt niet door de garantie gedekt - defecten of schade veroorzaakt door: (a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeval of nalatigheid, zoak fysieke schade (barsten, krassen, verbrijzelde PulsePilate, enz.) aan het product door misbruik; (b) buitensporig contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, zand, vuil of dergelijke, extreme hitte; (c) slijtage of; (d) andere defecten of schade uit handelingen die niet de fout van Hot Octopuss Ld zijn vallen niet onder deze garantie. Een garantieclaim maken: Voor terugzendingen buiten de VSA – neem rechtstreeks contact op met uw handelaar. Voor terugzendingen binnen de VSA – neem in eerste instantie rechtstreeks contact op met uw handelaar. Als de winkel uw product niet wilt vervangen, zend uw daim via e-mail naar Hot Octopuss: returns@hotoctopuss.com. Hebt u wagen over de garantie, stuur een e-mail naar: returns@hotoctopuss.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Ce produit dispose d'une garantie fabricant standard d'un (1) an contre toutes défectuosités liées à la fabrication du produit. Une preuve d'achat (un reçu détaillé et date) est indispensable afin de faire fonctionner la garantie. Le service sous garantie est applicable uniquement si vous avez acheté le produit neuf auprès d'un revendeur agrée Hot Octopuss. Impossible de retourner PULSE sauf s'il est défectueux. Les réclamations au titre de la garantie porteur uniquement sur des échanges. Exclusions à la garantie; proteuits défectueux ou ayant été endommagés suite à : (a) l'utilisation erronée, le stockage, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommagés vilte à : (a) l'utilisation erronée, les stockage, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommagés vilte à ce produits défectueux ou ayant eté endommagés suite à : (a) l'utilisation non conforme ; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême, le sable, la saleté ou la chaleur extrême ; (c) l'usure normale ou; (d) d'autres défauts ou dommages causés par tout autre acte dont Hot Octopuss. Ltd n'ést parantie. Pour les retours hors des États-Unis, en garantie. Présentation d'une réclamation au titre de garantie: Pour les retours hors des États-Unis, contactez directement votre revendeur. Pour les retours aux États-Unis, en premier lieu, contactez directement votre revendeur. Si le magasin ne souhaite pas remplacer un produit veuillez adresser une réclamation à Hot Octopuss par courrier électronique à l'adresse : returns@hotoctopuss.com Veuillez envoyer par courrier électronique toutes vos questions ou demandes de renseignements à l'adresse: returns@hotoctopuss.com

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto à coperto da una garanzia del produttore standard di 1 anno per eventuali difetti nella qualità di essecuzione del prodotto. Una prova d'acquisto (una ricevuta dettagliata e con data) è essenziale per il Servizio di garanzia. Il servizio di garanzia e disponibile solo per prodotti acquistati come nuovi da un rivenditore autorizzato Hot Octopuss. PULSE non può essere reso a meno che sia difettoso. Le richieste di intervento in garanzia valgono solo per le sostituzioni. La garanzia non coper ta le altre cose difetti o danni derivanti da: (a) uso o conservazione impropri, cattivo uso, incidenti o negligenza quali danni fisici (incrinature, graffi, PulsePlate frantumato, ecc.) al prodotto causati da uso improprio; (b) contatto eccessivo con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema, sabbia, sporcizia o calore estremo; (c) normale logorio; (d) altri difetti o danni risultanti da azioni non imputabilia Hot Octopuss Ltd sono esclusi dalla garanzia. Per fare una richiesta di intervento in garanzia: Per resi al di fuori degli USA – contattare direttamente il proprio rivenditore. Per resi negli USA – prima di truto contattare direttamente il proprio rivenditore. Nel caso il negozio non voglia sostituire un prodotto, inviare una richiesta a Hot Octopuss via email al seguente indirizzo: returns@hotoctopuss.com. Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: returns@hotoctopuss.com.

Изделие поставляется со стандартной годичной гарантией производителя, которая покрывает дефекты изготовления. Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный здрес: returns@hotoctopus.com Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки (детализированный говарный чек с датой). Гарантийное обслуживание предоставляется только в том случае, если вы сами куптили новое изделие у одного из официальных дистрибьогоров НО Осторых в Парантия не распространяется не дефекты и повреждения, причиной которых ввляется (а) неправильное использование и узанение изделии — трещины, царапины, раздавленная пластина РибеРВце); (б) избыточный контакт с жидкостью, водой (в т. ч. дождевой), сильной влажностью, песком, гразьо или высокой температурою; (с) физический износ; (б) а также на другие дефекты и повреждения, которы возникли не по вине компании НО Состорых SLI d. После подтверждения необходимо возратить дефектые возникли не по вине компании НО Состорых SLI d. После подтверждения необходимо возратить дефектые следующему адресу-США и Австралия Другие страны Возврат изделия РULSЕ возможен только при наличии в нем дефектов. США - чтобы вернуть изделие, обращайтесь непосредственно в магазин, где оно было куптем систамным ренуть изделие, вычасие боращайтесь непосредственно в магазин, где оно было куптемь стильяется заменить изделие, обращайтесь компанию Ног Осторых по электронному адресугеципуве/посторых сом Если магазин отказывается заменить изделие, обращаются гарантии, пишите

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Tento výrobek přichází se standardní 1roční zárukou výrobce vůči závadám v provedení výrobku. Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: returns@hotoctopuss.com Pro záruční službu je zásadní doklad o koupi (položkově rozepsaný a datovaný příjmový doklad). Záruční služba je aplikovatelná pouze tehdy, když byl výrobek Vámi zakoupen jako nový od autorizovaného prodejce firmy Hot Octopuss. Výjimky ze záruky zahrnují závadym nebo poškození, které jsou důsledkem: (a) nesprávné obsluhy, skladování, nesprávného použití nebo zneužití, havárie nebo zanedbání, jako jsou fyzické poškození (praskliny, škrábance, rozdrcená PulsePlate (pulzní deska) atd.) výrobku v důsledku nesprávného použítí; (b) Nadměrný kontakt s kapalinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, pískem, špínou nebo extrémním teplem; (c) normální opotřebení; (d) ostatní závady nebo poškození v ďusledku činností, které nejsou vinou firmy Hot Octopuss Ltd jsou vyloučeny z rozsahu záruky. Pokud jste byli potvrzení pro vrácení, vratte, prosím, vadný výrobek na adresu: USA a Austrálie. Zbytek světa PULSE nemůže být vrácen pokud není vadný. Uplatnění záruky jsou pouze pro výměnu. Uplatňování záruky: Pro vracení mimo USA – kontaktujte přímo svého prodejce "Pro vrácení v USA – nejdříve kontaktujte přímo svého prodejce. Pokud prodejna nechce výrobek vyměnit, prosím, pošlete reklamaci firmě Hot Octopuss emailem na: returns@hotoctopuss.com" Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: returns@hotoctopuss.com

GARANTION YSNINGER

Dette produkt leveres med 1 års fabriksgaranti, der dækker fejl ved forarbejdningen af produktet. Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: returns@hotoctopuss.com. Bevis for købet (kassebon) er nødvendig for garantidækningen. Garantien gælder kun, hvis produktet er købt som nyt af dig hos en autoriseret Octopuss forhandler. Garantien gælder ikke for defekter eller skader der skyldes: (a) forkert betjening, opbevaring, misbrug eller hærværk, uheld eller skødesløshed der resulterer i fysiske skader (revner, ridser, ødelagt PulsePlate etc.) på produktet; (b) overdreven kontakt med væsker, vand, regn, ekstrem luftfugtighed, sand, snavs eller ekstrem varme; (c) normal slitage, eller; (d) andre defekter eller skader fra handlinger, som ikke kan henføres til Hot Octopuss Ltd., er ikke omfattet af dækningen. Hvis du har fået bekræftelse på returnering af produktet, bedes det returneret til: USA & Australia Den øvrige verden. PULSE kan ikke returneres, hvis den ikke er defekt. Garantihenvendelser gælder kun for ombytning. Garantihenvendelser: For returnering uden for USA – kontakt din forhandler direkte. For returnering i USA – kontakt først din forhandler direkte. Hvis butikken ikke vil ombytte produktet, send venligst din fordring til Hot Octopuss via e-mail til: returns@hotoctopuss.com Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: returns@hotoctopuss.com

위턴티
본 제품은 제품제조시 결합에 대한표준 1년 간의 제조사 위런티와 함께 제공됩니다. 위런티 관련 질문 또는 문의는
returnsephotoctopuss.com으로 이메일 해주시기 바랍니다. 위런티 서비스를 받기 위해서는 필수적으로 구매를 입증 (구매일 표시 영수증)해야 합니다. 위런티 서비스는 공인 Hot Octopuss 판매처에서 당사자가 새 제품으로 구매를 입증 (구매인 표시 영수증)해야 합니다. 위런티 서비스는 공인 Hot Octopuss 판매처에서 당사자가 새 제품으로 구매한 상품이반 역용한 수 있습니다. 다음과 같은 필과로 발생한 결한 또는 순상은 위런티 서비스를 받으실 수 없습니다. (a) 오용의 결과로 제품에 생긴 물리적 손상 (감라진, 급형, 부서진 PulsePlate) 등과 같은 부적절한 작동 또는 보관 오용, 남용, 사고, 취급상의 부주의 (b) 액체 또는 품, 비, 과도한 습기, 고리, 번인, 과도한 연과의 과도한 접촉 (c) 마모 (d) Hot Octopuss Ltd의 활동이 아닌 기타로 자로 인한 결한 또는 순상은 보상 범위에서 제외됩니다. 제품을 반환하시고자 하면, 결합이 있는 제품을 반환해 주십시오. 미국과 호주 기타 국가 PULS는 결합이 있을 때에만 반항하십고자 하면, 결합이다. 위런티 클레임을 하신 경우도 교환한 해르됩니다. 위컨터 클레임: 미국 외 지역에서의 반송구매처에 직접 문의하십시오. 미국 내 반송- 먼저 구매처에 문의하십시오. 구매처에서 제품을 교체해 주지 않으면, 클레임을 하는데 September 2차 문명 기반이 되었다. 위컨터 관련시오. 위런티 관련 질문 및 분의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 위런티 관련 질문 및 문의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 위런티 관련 질문 및 문의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 위런티 관련 질문 및 문의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 위런티 관련 질문 및 문의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 위런티 관련 질문 및 문의는 returns@hotoctopuss.com으로 이메일해 주십시오.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este producto viene con una garantia de fábrica estándar de 1 año que cubre defectos de mano de obra del producto. Para cualquier pregunta o duda sobre la garantia, le rogamos que escriba a la dirección de correo electrónico returnise/hotoctopuss.com. Es fundamental presentar una prueba de compra (un recibo con los detalles y la fecha) para poder optar al servicio de garantia. El servicio de garantia solo es aplicable si el producto (un comprado nuevo por usted en un establecimiento autorizado de Hot Octopus. Quedan excluídos de la garantia, entre otros: defectos o daños resultado de: (a) uso impropio, almacenamiento, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos (grietas, arañazos, PulsePlate tota, etc.) al producto derivados de un uso incorrecto: (b) un contacto excesivo con líquidos, agua, lluvia humera, arena, tierra o calor extremo: (c) desgaste por el uso: (d) otros defectos o daños causados por acciones que no son cuipa de producto derivado esta de la cobertura. Si ha recibido confirmación de que puede devolverlo, por favor, envie el producto defectuoso a: EEUÚ, y hustralia Resto del mundo: El PULSE no se puede devolver a no ser que esté defectuoso. Los reclamos de la garantia son solo para cambios: Como reclamar la garantia: Para devoluciones fuera de los EEUÚ, póngase contacto directamente con su vendedor. Si el establecimiento no quiere cambiarle el producto, le rogamos que envie una reclamación a hot Octopus scome alla a returns/ehotoctopuss.com Para cualqueir pregunta sobre la garantia, mande un ental a returns/ehotoctopuss.com

保証情報

本品は生産者側による製品の欠陥に対する標準の1年保証があります。保証に関するご質問やお問い合わせは下記までをメール下さい。returnsighototopuss.com 購入の起明(日付か入った領収明細書)は保証サービスに必要を可欠す。保証サービスはご自身分新品として正規の付むではのは、同じ、原本のでので購入。 保証サービスはご自身分新品として証拠付けるではのは、 原本の理由による不具合や故障(4) 不適切な操作。保管、語用或いは3月、事故や故匿、身体的損傷((ひむ割か、引っかを傷、Pute Plateの圧搾など)製品の誤用からの結果。(し)液体、水、雨、過度の湿気、砂、砂り損傷((ひむ割か、の過剰なコンタクト(はずり減り、破損(6) その他の付いではなりであるが表している場合ではない欠陥品の場合を保いて返出を下記へお送り下さい、アメリカ合衆国とオーストラリア その他の地域 PULSは欠陥品の場合を除いて返出を下すです。保証部はは全域を必要となります。 アメリカ合衆国とかの場合を解して必要といます。 アメリカ合衆国外での返出を対していまった。 アメリカ合衆国内変品の場合一まず最初に小売店にご連絡下さい、小売店が製品の返品を受け付けない場合、Hot Octopuss、Pメールをreturnsighototopuss.comに送り賠償請求ください保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。 アメリカ音楽国が変しなのに送り賠償請求ください保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。 returnsighototopuss.comに送り賠償請求ください保証に関するご質問やお問い合わせば下記までEメール下さい。

促修信!

生产厂家对本产品因工艺缺陷造成的质量问题提供一年保修期。有关保修的问题或咨询,请发送电子邮:retums@hotoctopusx.com 在请求维修时,请出于购买死证 (标注有日期和编码的收据)。只有在Het Oxtopusx授权零售商收购买的新产品才能享受保修服务。 以下情况不在保修之列——由以下原因导致的损形不或产品缺陷:(a) 操作、存放不当,误用或遏用,意外或能忽,如由于使用不当导致产品受到物理性排坏(裂纹、划底、PulscPlate得裂等等);(b)过度接触油液、水、淋雨、受潮、沙尘或高温;(c) 磨损或碎裂;(d) 非Het Oxtopusx分的的原因导致的其使 揽水或产品缺陷亦不在保修 范围之内,如已确认退货,请将缺陷产品送至;美国&澳大利亚 全球其他国家与地区 PULSE如无质量缺陷不能退货。依照保修案赔条款仅能进行操货处理。保修案赔:在除美国以外的国家或地区进行提货,请互接联系您的零售商 在美国进行退货,一首允请直接联条您的零售商。如果零售店不予更换产品,请通过电子邮件:retums@hotoctopuss.com何Hot Octopuss提交家 申请有关保修的问题或咨询,请求这些干邮件至:retums@hotoctopuss.com何Hot Octopuss提交家 申请有关保修的问题或咨询,请求这些干邮件至:retums@hotoctopuss.com

"Hot Octopuss products are covered by various global IP rights including copyright, patent applications, patents (including US patent number 8,552,080, 8,900,120 and 5,923,107), and registered designs (including European Community Design Registration No. 002078762).

Made from skin-safe silicone. Does not contain phthalates or latex.

Use with water based lubricants only. Sold as an adult novelty. Discontinue use if irritation or discomfort occurs. To avoid injury or aggravating pre-existing skin conditions, do not use on swollen or inflamed areas, or lacerated skin. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Designed by Hot Octopuss, London in Great Britain, assembled in China. PulsePlate and Hot Octopuss are registered trademarks.

HOT OCTOPUSS LTD. Kentish House 3 Leighton Place London NW5 2QL United Kingdom

HOT OCTOPUSS USA 2784 Homestead Rd. #189 Santa Clara, CA 95051 USA



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.