



13 10 11 12 BC=14 FC=1 J**::**BY® Certification and Compliance twitter.com/jobyinc ((( CCXXxxLPyyyZzW [H & R 000-000000 f facebook.com/jobyinc FCC ID:2AISS-JB01473 **€ 0700** IC:21606-JB01473 RoHS instagram.com/jobyinc interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the FCC This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 低功率電波輻射性電機管理辦法 ·將電池放在極寒或極熱的地方會 (EN) Notice to Canadian users (EN) Complies with the European Union's (RU) Во избежание сокращения срока G+ plus.google.com/+joby "Restriction of Hazardous
Substances Directive," which
protects the environment by
restricting specific hazardous
materials and products. во изоежание сокращения срока службы вашей перезаряжаемой аккумуляторной батареи видеокамеры для экстремальны условий работы полностью заряжайте ее каждые 3 месяца. This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電 導致電池壽命的縮短,將電池暴露在寒冷或酷熱的地方可能導致 info@joby.com 機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大 手機功能無法正常發揮,即使電 (1) this device may not cause harmful interference, and following measures: 池充完電也一樣。 ·本電池如果更換不正確會有爆炸 (1) This device may not cause ? joby.com/impulse -Reorient or relocate the receiving 功率或變更原設計之特性及功能。 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause ES Cumple con la "Directiva europea SC 符合欧盟《有害物质限用指令》 第十四條 (2) This device must accept any 신중번호: 인중반은 자의 상호 : DAYMEN US HOLDINGS INC & SUBS ·操作者使用電池的外蓋必須依說 明書指引正確之移除及重新安裝 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 该指今诵讨限制使用特定的有害材 -Increase the separation between the 低功率射頻電機之使用不得影響 interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 料和产品来保护环境。 飛航安全及干擾合法通信;經發 peligrosas," que protege el medio ambiente mediante la restricción de materiales y productos peligrosos específicos. undesired operation. equipment and receiver. TC 符合歐盟《有害物質限用指令》 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 外蓋的方法才可移除。 ·請勿將電池置於火中,請不要將 Please note that changes or 現有干擾現象時,應立即停用, 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. 該指令透過限制使用特定的有害材 料和產品來保護環境。 This device complies with RSS 247 modifications not expressly 並改善至無干擾時方得繼續使用。 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful approved by the parts responsible the receiver is connected. 廢電池隨意丟棄,請送到電池回 for compliance could void the FR) Conforme aux directives RoHS -Consult the dealer or an experienced 前項合法通信 , 指依電信法規定 收站,請按照當地法規處理廢電池 JP 特定の危険物質や製品の規制に Impulse™ ©2016 DayMen US Inc user's authority to operate the JOBY GripTight Mount™ radio/TV technician for help 作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信 (Restriction of Hazardous Substances) de l'Union Européenne JORY. 合の「特定有害物質使用制限」指 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003. qui protège l'environnement en Note This equipment has been tested 1435 N McDowell Blvd CE The operating ambient temperature of the equipment declared by the manufacturer is -20-40°C. 或工業、科學及醫療用電波輻射 limitant les produits et matériaux and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. (KR) 특정 위험 물질 및 제품을 제한하여 性電機設備之干擾。 Suite 200 (FR) Avis aux utilisateurs Canadiens (PT) Conformidade com a diretiva 환경을 보호하는 유럽 연합의 Petaluma, CA 94954 Hereby, JOBY Inc. declares that this device is in compliance with the Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 輸入、製造射頻電信終端設備 之公司、商號或其使用者違反本 "Restrição de substâncias perigosas" da União Europeia que "Restriction of Hazardous Sub applicables aux appareils radio Directive (위험 물질 제한 명령)"를 1-800-800-5693 These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This essential requirements and othe exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 辦法規定 擅自使用或變更無線 protege o ambiente ao restringir a utilização de materiais e produtos M. relevant provisions of Directive perigosos específicos. For the declaration of conformity, 規定處罰外, NCC並得撤銷其審 (IT) Conforme alla "Direttiva in materia equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy (1) l'appareil ne doit pas produire 驗合格證明。 visit the web site www.joby.com/certification. di limitazione all'uso di sostanze pericolose" dell'Unione Europea che protegge l'ambiente limitando l'utilizzo di specifici materiali e and, if not installed and used in (2) l'utilisateur de l'appareil doit Warning Notice: Observe the national local (2) i unisateur de l'appareir doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. accordance with the instructions ·电池禁止充电。 regulations in the location where the accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a sectionize installation of this • device is to be used. This device may 請將電池使用在其原始用途上 prodotti pericolosi. be restricted for use in some or all 避免造成電池短路。 當以導電物 (DE) Entspricht der EU-Richtlinie member states of the European Union Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB 003 du Canada. 2002/95/EG (RoHS 1) zur **Bluetooth** particular installation. If this Beschränkung der Verwendung ·勿使用損壞的電池。 equipment does cause harmful bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. 0500-070 2 6 8 5 Impulse Batterv Connect Batería | Pile | Pilha | Batteria | Batterie | Аккумулятор | 电池 | 電池 | 電池 | 배터리 影捕自拍遥控器 /影捕自拍遙控器 Model No.:JB01473







Conectar | Brancher | Ligar | Collegare | Anschliessen | Соединит | 接 | 接 | 接続します | 연결 (EN) Pairing for the first time

Cómo eliminar el emparejamiento de la unidad y emparejarla a un dispositivo diferente Con la unidad apagada pulse y mantenga sujeto el botón JOBY durante 2 segundos. Vaya a los ajustes de Bluetooth de su dispositivo y elimine la opción "JOBY Shutter". 1. Turn 'on' Bluetooth on your device.
2. Press and hold the JOBY button until LED light flashes.
3. Select 'JOBY Shutter' in Bluetooth **Taking photos** Open camera app and press the JOBY button. To turn off, press and hold the JOBY button until the LED light flashes. Power will automatically shut off if idle for 10 minutes. FR Premier jumelage
1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil. 2. Appuyez sur le bouton JOBY pour

dispositivo. 2. Pulse el botón JOBY para encender

la unidad. 3. Seleccione la opción "JOBY Shutter" en los ajustes de Bluetooth de su dispositivo.

Cómo tomar fotografías Abra la aplicación de la cámara y pulse el botón JOBY.

Para desactivar la unidad mantenga pulsado el botón JOBY hasta que el indicador LED parpadee. La unidad se

apagará automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

Deleting and re-pairing to a different device From off, press and hold the JOBY button for 2 seconds. 3. Sélectionnez «JOBY Shutter» (déclencheur JOBY) dans les paramètres Go to Bluetooth settings on your device and remove the 'JOBY Shutter.' Prise de photos Ouvrez l'appli de ES) Cómo emparejar la unidad por primera vez 1. Active la conexión Bluetooth de su

Pour éteindre le tout, appuvez sur le houton JOBY et maintenez-le enfonc pouton JUBY et maintenez-le enfon jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote. Le système s'éteindra automatiquement en cas de non utilisation pendant 10 minutes.

Suppression de l'appareil et jumelaç avec un appareil différent Lorsque le dispositif est éteint, appuyez sur le bouton JOBY et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et enlevez « JOBY Shutter » (déclencheur JOBY).

PT Emparelhar pela primeira vez
1. Ligue a funcionalidade Bluetooth
no seu dispositivo.
2. Prima o botão JOBY para ligar.
3. Selecione "JOBY Shutter" nas
definições Bluetooth. Eliminazione e nuovo accoppiamento

Tirar fotos Abra a aplicação da câmara e prima o botão JÓBY. Para desligar, mantenha o botão JOBY premido até a luz LED piscar. A energia é automaticamente desligada de ficar inativo durante

Eliminar e emparelhar com outro dispositivo A partir da posição de desligado, mantenha o botão JOBY premido durante 2 segundos. Vá às definições Bluetooth do seu dispositivo e remova o "JOBY Shutter."

Per lo spegnimento tenere premuto il pulsante JOBY fino a quando il LED lampeggia. Dopo 10 minuti di

inattività lo spegnimento è

die JOBY-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige aufblinkt. Ihr JOBY schaltet sich nach 10 Minuten ohne Benutzerak-tion automatisch ab. Primo accoppiamento
1. Attivare la funzione Bluetooth del Löschen und Herstellen der Kopplung zu einem anderen Gerät Halten Sie die JOBY-Taste bei ausgeschalteter JOBY-Einheit 2 Sekunden lang gedrückt Wechseln Sie auf Ihrem Gerät in die proprio dispositivo. 2. Premere il pulsante JOBY per procedere all'accensione.
3. Selezionare la voce "JOBY Shutter" nelle impostazioni Bluetooth. Bluetooth-Einstellungen, und entferner Sie den Eintrag "JOBY Shutter." Come scattare le foto Aprire l'app della fotocamera e premere il pulsante JOBY.

(RU) Образование пары в первый раз (SC) 首次配对 1. Включите блок Bluetooth 1. " 开启: включения
3. Выберите "JOBY Shutter"

Eliminazione e nuovo accoppiamento con un dispositivo diverso
Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante JOBY per 2 secondi. Andare nelle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo ed eliminare la voce "JOBY (DE) Erstmalige Kopplung
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion
am Gerät.
2. Drücken Sie zum Einschalten die

JOBY-Taste. 3. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstel-

lungen die Option "JOBY Shutter.

Fotoaufnahme Öffnen Sie die Kamera-App, und drücken Sie die JOBY-Taste. Zum Ausschalten halten Si Фотографирование Откройте приложение «Фотоаппарат» и нажмите кнопку JOBY. Для выключения нажмите и задерживайте кнопку ЈОВҮ, пока не перестанет мигать тока не нерестанст имп ато светодиод. В случае отсутствия активности питание отключится автоматически через 10 минут.

Распаривание или соединение в пару с другим устройством Из положения отключения нажмите и удерживайте кнопку JOBY в течение 2 секунд. Зайдите в настройки блока Bluetooth на

1. '开启'设备上的蓝牙。 2. 按下 JOBY 按钮以开启。 3. 在"蓝牙"设置中选择"JOBY Shutter " . 拍照 打开相机应用,然后按JOBY 按钮。若要关闭,请按住JOBY按 钮直至 LED 指示灯闪烁。如果空闲 10 分钟,则电源自 (затвор JOBY) в настройках вашего блока Bluetooth

删除并重新配对另一台设备 在关闭状态,按住 JOBY 按钮

2 秒。转至设备上的"蓝牙" 设置,移除"JOBY Shutter" TC 首次配對 I. 在您的裝置「開」啟藍牙。 按下 JOBY 按鈕以開啟。 3. 在藍牙設定中選擇「JOBY

拍攝相片 打開相機應用程式並按 下 JOBY 按鈕。要關閉,請長按 JOBY 按鈕直至 LED 燈光閃爍。 如果空間 10 分鐘將自動關機。 刪除和重新配對不同裝置

關閉後,請長按 JOBY 按鈕 2 秒 前往裝置上的藍牙設定並移除

(P) はじめてベアリングするとき
1.お使いのデバイスのBluetoothを「オン」にします。
2.JOBYポタンを押して、オンにします。
3.Bluetooth 設定で「JOBYシャッター」を選択します。 삭제 하기 및 다른 단말기와 페어링하기 근 상태에서, JOBY 버튼을 2초간 누르고 있습니다. 단말기에서 Bluetooth 설정으로 이동하여 'JOBY Shutter(JOBY 셔터)'를 제거합니다.

写真を撮る カメラアプリを開いて、JOBYボタンを押します。 オフにするには、LEDランプが 点滅するまでJOBTボタンを 長押します。10分間アイドリン グしたら、電源は自動的に切れ はり。 **別除して別のデバイスとペアリングする** オフの状態から2秒間 、JOBYボタンを長押します。 お使いアバイスのBluetooth設 定に移動し、「JOBYシャッター 」を外します。

(R) 처음 페어링하기 1. 단말기에서 Bluetooth를 ' 켭니다'. 2. JOBY 버튼을 눌러 켭니다. 3. Bluetooth 설정에서 'JOBY Shutter (JOBY 셔터)'를 선택합니다.

전략입니다. 사진 **적기** 카메라 앱을 열고 JOBY 버튼을 누릅니다. 끄려면, LED가 깜박일 때까지 JOBY 버튼을 누르고 있습니다. 10분 이상 사용하지 않으면 전원이 자동으로 차단됩니다.