

Tapplock lite

User Manual Manuel d'utilisateur



World's first smart fingerprint padlock Le premier cadenas intelligent à empreintes digitales au monde

Copyright © Tapplock Corp







Cutting-edge fingerprint technology

- Unlocks in 0.8 seconds.
- Stores up to 100 fingerprint
- Adaptive algorithm: faster and more accurate access each time you use it



Shareable wireless access

- Supports wireless Bluetooth access via the Tapplock app
- Share & control access remotely to unlimited users
- View access history with time and location

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

Visit Tapplock.com for newest updates, instructions and FAQ.

Visitez Tapplock.com pour les dernières mises à jour, instructions et FAQ.

Contact us by emailing / Contactez-nous par courriel: reception@tapplock.com









FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Rechargeable battery

- Up to 8-month battery life per 2-hour charge time
- Check remaining power using the Tapplock app



Morse code backup access

 Setup Morse code access using the power button in case a user's fingerprint isn't enrolled and the phone ran out of batteries




22







Overview



Mode code Morse

Le code Morse est un mode d'accès de secours. Il vous permet de déverrouiller votre appareil à l'aide de combinaisons longues / courtes consistant à appuyer sur l'arceau du cadenas (bouton d'alimentation). Le code Morse permet d'accéder à votre cadenas sans votre empreinte digitale ou votre téléphone.

Suivez les instructions dans l'application Tapplock pour configurer votre code morse personnalisé.

Appuyez trois (3) fois sur le bouton d'alimentation pour accéder au mode code Morse. Le voyant d'état doit être **vert**.

Si vous ne parvenez pas à accéder au mode code Morse, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne, ce qui met votre cadenas en mode veille. Appuyez ensuite trois fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant d'état devienne **vert**.

4 21





Mode Bluetooth

Connectez votre téléphone en utilisant le mode Bluetooth pour:

- Ajouter un nouveau Tapplock à votre compte
- Débloquer avec votre téléphone
- Configurer / supprimer les empreintes digitales
- Configurer le code morse

Appuyez deux fois (2) sur l'arceau du cadenas (bouton d'alimentation) pour passer en mode Bluetooth pour le jumelage de téléphones. Le voyant d'état doit être **bleu**.

Si vous ne parvenez pas à accéder au mode Bluetooth, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne, mettant ainsi votre cadenas en mode veille. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Bluetooth.

Quick Start



Download the Tapplock app from Google Play Store or iOS App Store.









Register / log in on the Tapplock app and follow instructions to setup your new Tapplock.



Make sure Bluetooth is turned on in your phone settings before beginning to setup the lock.








Status Indicator

The status indicator is the visual cue to understanding your Tapplock lite.

Refer to table to understand what each color means.



Mode d'empreinte digitale

Pour activer Tapplock, appuyez sur l'arceau du cadenas (bouton d'alimentation). Le voyant d'état doit être **blanc** et votre Tapplock doit être prêt à être déverrouillé avec votre empreinte digitale.

Si vous ne parvenez pas à accéder au mode Empreintes digitales, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne, mettant ainsi votre cadenas en mode veille. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Empreintes digitales.

** Tapplock lite passera automatiquement en mode veille après 10 secondes d'inactivité. Cela augmente la durée de vie de votre batterie.











3 façons de déverrouiller

Tapplock lite est équipé d'une capacité d'accès multiple pour permettre un maximum de commodité et de flexibilité.



Accès à l'empreinte digitale: 0,8 secondes



Accès Bluetooth: accès Bluetooth via l'application Tapplock à l'aide de votre téléphone intelligent



18

Accès au code Morse: accès de secours à l'aide de combinaisons longues et courtes

Status Mode	Function/Action	LED Color
Fingerprint	Press power button 1x	White
	Fingerprint accepted	Green
	Fingerprint rejected	Red
Bluetooth	Press power button 2x	Blue
	Searching	Blue
	Connected	Blue
	Unlock via Bluetooth	Blue
	Upgrading firmware	Yellow
	Press power button 3x	Purple
Morse Code	Long press	White
	Short press	Blue
	Correct Morse code	Green
	Incorrect Morse code	Red
Lock Successful	Locking successful	Green
Lock Notification	Lock is unlocked	Green
Charging	Charging	Red
	Fully charged	Green
Low Battery Notification	Battery at 30%	Red
	Battery at 20%	Red
	Battery at 10%	Red







3 ways to unlock

Tapplock lite is equipped with multiple access capability to allow for maximum convenience and flexibility.



Fingerprint access: 0.8 seconds



Bluetooth access: Bluetooth access via the Tapplock app using your smartphone



Morse code access: backup access using long-short combinations

Mode État	Fonction/Action	Couleur à DEL
D'empreinte digitale	Appuyez sur le bouton de démarrage 1 x	Blanc
	Empreintes digitales acceptées	Vert
	Empreintes digitales refusées	Rouge
	Appuyez sur le bouton de démarrage 2x	Bleu
Bluetooth	Recherche	Bleu
	Connecté	Bleu
	Déverrouillage par Bluetooth	Bleu
	Mise à jour du firmware	Jaune
démarrage 3x Appuyez longuen Morse Code Appuyez brièvem Bon code Mors	Appuyez sur le bouton de démarrage 3x	Violet
	Appuyez longuement	Blanc
	Appuyez brièvement	Bleu
	Bon code Morse	Vert
	Mauvais code Morse	Rouge
Bien verrouillé	Verrouillage réussi	Vert
Notification sur le verrouillage	Le verrou est déverrouillé	Vert
Mode de charge	En charge	Rouge
	Complètement chargée	Vert
Notification	Batterie à 30 %	Rouge
de batterie faible	Batterie à 20 %	Rouge
	Batterie à 10 %	Rouge






Indicateur de statut

L'indicateur d'statut est le repère visuel pour comprendre votre Tapplock lite.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre ce que chaque couleur signifie.



Fingerprint Mode

To turn on Tapplock, press down on the shackle of the lock (power button). The status indicator light should be **white**, and your Tapplock should be ready to unlock with your fingerprint.

If you are having trouble getting to fingerprint mode, hold down the power button until the status indicator light turns off, putting your lock in sleep mode. Then press down on the power button to enter fingerprint mode.

** Tapplock lite will automatically enter sleep mode after 10 seconds of inactivity. This increases the lifespan of your battery.





9



Bluetooth Mode

Connect your phone using the Bluetooth mode to:

- Add new Tapplock to your account
- Unlock with your phone
- · Setup / remove fingerprints
- Setup Morse code

Press down on the shackle of the lock (power button) twice (2) to enter Bluetooth mode for phone pairing. The status indicator light should be **blue**.

If you are having trouble getting to Bluetooth mode, hold down the power button until the status indicator light turns off, putting your lock in sleep mode. Then press down on the power button twice to enter Bluetooth mode.

Démarrage rapide



Téléchargez l'application Tapplock sur Google Playstore ou sur iOS App Store.









Inscrivez-vous ou connectez-vous sur l'application Tapplock et suivez les instructions pour configurer votre nouveau Tapplock.



Assurez-vous que Bluetooth est activé dans les paramètres de votre téléphone avant de commencer à configurer le cadenas.











Aperçu



VUE DE DESSOUS



Morse code Mode

Morse code is a backup access mode. It allows you to unlock your device using long / short combinations of pressing down on the shackle of the lock (power button). Morse code allows access to your lock without your fingerprint or your phone.

Follow instructions in the Tapplock app to setup your custom Morse code.

Press down on the power button three (3) times to enter Morse code mode. The status indicator light should be **green**.

If you are having trouble getting to Morse code mode, hold down the power button until the status indicator light turns off, putting your lock in sleep mode. Then press down on the power button three times until the status indicator light turns **green**.











Technologie d'empreintes digitales de pointe

- Déverrouillage en 0.8 seconde
- Peut stocker jusqu'à 100 empreintes digitales
- Algorithme adaptatif: accès plus rapide et plus précis chaque fois que vous l'utilisez



Pile rechargeable

- Durée de vie de la batterie jusqu'à 8-mois par 2-heures de temps de charge
- Vérifiez la puissance restante en utilisant l'application Tapplock





Accès partageable sans fil

- Prend en charge l'accès Bluetooth sans-fil via l'application Tapplock
- Partagez et contrôlez l'accès à distance pour un nombre illimité d'utilisateurs
- · Afficher l'historique d'accès avec l'heure et l'emplacement



Accès de secours en code Morse

• Configurez l'accès au code morse à l'aide du bouton d'alimentation au cas où l'empreinte digitale d'un utilisateur n'est pas enregistrée et que le téléphone n'a plus de piles





