

This pack contains Verpackungsinha**l**t Contenu de l'emballage Questo pacchetto contiene Este paquete contiene 同梱製品 マウス本体 해당조항에 포함되는 내용 Данный комплект содержит 本包装里所有的部件

Turn on your computer Bitte den Computer einschalten Allumez votre ordinateut Accendi il tuo computer Inicia tu computador PCの電源を入れてください 컴퓨터 열기 Включите ваш компьютер 打开你的台式机或者笔记本电脑



(ensure it is in the correct polarity) Bitte die Batterie in das Fach einlegen Insérez la pile dans le compartiment (en respectant bien la polarité) Inserisci la batteria AA nel mouse (Assicura che è nella polarità corretta) Inserte la batería AA en el compartimiento del ratón (presta atención al anódo y cátodo) マウスに乾電池を入れてください((+)(-) 極を間違わないようにしてください) 마우스안에 AA전지(정부극을정확하게 설치할것) Вставьте АА батарейку в слот мыши (убедитесь в правильности расположения полюсов) 把电池放进槽内(注意不要放错正负极)



Plug the Nano receiver into the computer Den NANO-Receiver in den USB-Slot stecken Branchez le récepteur Nano sur votre ordinateur Metti il ricevitore di Nano nell'interruttore Enchufe el receptor de Nano en el computador USBレシバーをパソコンに装着してください 넣고, Nano접수기를 컴퓨터 삽입구에 삽입하고 Подключите ресивер Nano ккомпьютеру через соответствующий разъем



ON/OFF switch

terrupteur ON/OFF

Push the on/off button to the "on" position Den "ON/OFF" Switch bitte auf "ON" stellen Placez l'interrupteur ON/OFF en postion "ON" Poi spingi l'interruttore alla posizione "acceso" Cambia el interruptor On/off a la posición On 電源スイッチ OFF--ON--ON (前照灯・尾灯) 열기/닫기 키를 "열기"위치로 밀어둘것 Переключите кнопку Вкл./Выкл. в положение "Вкл." 把鼠标底部的开关推到开的位置



1.Left and right buttons

peut être changée facilement

1.Linke und rechte Mouse-Tasten

halten diese für 3 Sekunden gedrückt

indiquent le réglage dpi:1000/1250/1750

2.Low batery indicator

3.Scroll wheel

Funktionen:

3.Scroll-Rad

Description:

Dettagli:

1.Boutons gauche/droit

3.Molette de défilement

2.Indicateur batterie faible

2.Batterianzeige



4. Resolution is easily changed by holding down the left and

will determine the dpi setting 1000/1250/1750/la résolution

right buttons simultaneously, blinking lights on the scroll wheel

4.Um die optische Abtastung von 1000 auf 1250 oder 1750 dpi

zu ändern, drücken Sie bitte beide Tasten links u. rechts und

4.les lumières clignotantes sur la molette de défilement

1.Pulsanti sinistro e destro 2.Indicatore di bassa batteria

3.Rotella di scorrimento 4.La risoluzione è cambiata facilmente





This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

tenendo a premere contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro La velocità della luce lampeggiante determina il dpi l'impostazione 1000/1250/1750 dell'impostazione:

1.Botones izquierdo y derecho 2.Indicador de baja batería 3.Rueda de desplazamiento 4.La resolución se cambia fácilmente por presionar los botones izquierdo y derecho al mismo tiempo, la velocidad de la luz intermitente determina la configuración dpi 1000/1250/1750

各部の名称と機能:

1.左ボタンと右ボタン 2.バッテリー不足の場合LED点灯 3.スクロールホール 4. 分解能の変更の仕方 左右同時にクリック ボタンを2秒間押し続けるとLEDが点滅します 遅い点滅 1000 カウント 普通点滅 1250カウント 速い点滅 1750カウント

1.좌측키와 우측키 2.낮은 전량 지시기 3.롤러 4.동시에 좌측 키와 메일을 눌러 편이하게 해상도를 개변하고, 커서가 깜박이는 속도는 dpi (매인치 점의 수량)설정 1000/1250/1750을 결정한다

Подробности настройки:

1. Левая и правая кнопки 2. Индикатор назкого заряда 3. Колесико 4. Одновременным нажатием правой и левой кнопки мыши можно изменить разрешение экрана. Частота мигания курсора определяет настройки dpi (количество точек на дюйм), настройка 1000/1250/1750

1.左右键 2.低电压警示灯 3.滚轮 4.左右健同时按下几秒钟 直到中间滚轮下的灯闪烁,这样你就可以把鼠标的解析度自 由从1000/1250/1750之间切换





5.On/off switch [1] on-mouse on [2] on-mouse /the lights are on when the mouse is moving [3] off-mouse/lights off 6.Battery compartment 7.USB storage

5.3 Schritt-Schaiter auf der Mouse-Unterseite: [1] Mouse ist eingeschaltet [2] Mouse ist eingeschaltet, die Scheinwerfer u, Rückleuchten leuchten bei Mouse-Bewegungen [3] Mouse ist ausgeschaltet,LED 6.Batterie-Fach 7.Nano-Receiver(Empfänger) Fach

5.Bouton On/Off (marche/arrêt):[1] On:souris allumée [2] On: souris allumée+phares allumés lorsque la souris est en mouvement [3] Off: souris et phares éteints 6.Compartiment à pile 7.Logement pour dongle USB

5.L'interruttore acceso / spento[1]accesso il mouse, spenti luce anteriore e luce posteriore [2]tutti accesi ,il mouse, luce anteriore e luce posteriore [3]tutti spenti ,il mouse, luce anteriore e luce posteriore

dell'impostazione:

[1]on-funciona el ratón, las luces frontera y trasera se apagan, [2]on-el ratón y las luces frontera y trasera se encienden, [3]off- el ratón y las luces frontera y trasera se apagan.

各部の名称と機能:

5.電源スイッチ OFF--ON--ON (前照灯・尾灯) 前照灯・尾灯は、マウスを動かしている時のみ、点灯します

설치상황:

5.열기/닫기 키 [1]열기 - 마우스 작동, 앞 램프와 마감 램프 닫기 [2]열기-마우스와 모든 앞 램프와 마감램프 가동 [3]닫기-마우스, 앞 램프와 마감 램프 닫기

Подробности настройки:

5.Кнопка Вкл./Выкл

[1] Вкл.-мышка работает, передний и задний индикатор выключен

[2] Вкл.-мышка включена, все индикаторы и задний индикатор включены

[3] Выкл.-Мышка, передний и задний индикаторы отключены

设置详情:

5.三段开关,[1] 鼠标开,灯关闭 [2] 鼠标开,鼠标移动时灯也开 [3] 鼠标关,灯也关 6.电池槽 7.接收器储存槽

Main features

把超小接收器插进台式机或者笔记本电脑

1) Official licensed product 2) One year warranty

3) Accurate combination 1000,1250. 1750 dpi resolution

4) Built-in automatic shut off timer 5) Functioning front headlights and rear lights

6) Up to 30 metres operation distance 7) BlueEye engine

8) Storable receiver slot is convenient for

9) Power switch extends battery life

1) Offiziell lizenziertes Produkt

3) Die Auflösung beträgt 1000 dpi

4) Zusätzlich wurde von uns eine autom

6) Das Gerät funktioniert innerhalb einer

8) Der Empfänger ist auf Reisen verstaubar

9) Der Netzschalter verlängert die

atische Abschaltung des Timers eingebaut.

2) Ein Jahr Garantie

1250 dpi ,1750 dpi

und Heckleuchten

7) BlueEve Motor

Akkulaufzeit.

Reichweite von 30 Metern

6) Fonctionne jusqu'à 30 mètres de

7) Les LED bleues offrent une meilleure précision et fonctionnent sur plus de

8) Emplacement sous la souris pour stocker le dongle USB, pratique pour le voyage 9) Système prolongeant l'autonomie de la batterie

Caractéristiques

3) Résolution optique 1000,1250,1750dpi

1) Produit avec licence officielle

) Mise en veille automatique

5) Les phares et les feux arrière s'

2) Garantie 1 an



1) Prodotto ufficiale autorizzato 2) Due anni di garanzia 3) Accurate combinazione della risoluzione:1000, 1250, 1750 dip 4) Timer automatico incassato

5) Das Gerät arbeitet mit Frontscheinwerferr 5) Il funzionamento del luce anteriore e luce posteriore 6) Distanza operativa fino a 30 metri 7) Motore BlueEve

8) II Ricevitore Interruttore

es conveniente para viajar 9) Interruptor de alimentaci ó n prolonga la vida ú til de la batería

****** 주요 특성

1) 원공장 정품라이선스 제품 A/S 1년 보증 3) 전환 노점 솔루션 철거 학위 1000,

1250,1750 무료 전환 4) 내부 자동종료 알람시계설치 5) 멀리 작동 가능한 거리는 30미터 6) 블루레이

Principales caracter í sticas

2) Un año de garant í a

apagado autom á tico

7) Tecnolog í a BlueEye

y luces traseras

operaci ó n

1) Producto con licencia oficial

1250,1750 dpi de resoluci ó n

3) una combinaci ó n precisa 1000,

5) Funcionamiento faros delanteros

6) Hasta 30 metros de distancia de

7) 휴대가 간편한 소유 수신기

8) 절전가능한 전원 스위치 9) 절전가능한 전원 스위치

主な特徴

1) 官営正式授権製品 一年間修理を保証する

3) 三種類の解像度 1000 1250 1750 自由に切り換える

4) incorporado en el temporizador de 4) 中に自動的な時計を設置される 5) 機能前後の灯をつける

6) 操作距離は30メートルに達し

7) blue-ray disc エンジン 8) 受信機保存スロット、携帯やすい 8) la ranura del receptor almacenable 9) 電源のスイッチをつけるから、

電力のほうは経済的



1) Официальный лицензированный

2) гарантия 1 год 3) комбинация разрешений на 1000,

1250 и 1750 dpi. 4) встроенный автоматический таймер отключения 5) включаемые передние и задние

б) расстояние приема сигнала до 30м

7) BlueEye технология 8) встроенный слот для ресивера - для удобства в путешествиях 9) выключатель – для продления жизни

主要特征

1)原厂官方正版授权产品

2) 一年有限保修

3) 三档解析度 1000.1250.1750 白中切塩

4)内置自动关闭时钟

5)带功能前后灯

6)最远可操作距离30米 7)蓝光引擎

8)接收器储藏槽,携带方便 9)带电源开关,可省电

Warnings:

Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries. Batteries are to be inserted With the correct polarity.Remove the exhausted batteries from the product.Batteries are to be changed by an adult. Do not short circuit supply terminals.

不要把新旧电池混用,不要把不同型号的电池混用,电池应该放在正确的正负极指示上, 应该及时取出耗尽电量的电池,必须由成年人来更换电池,不能把鼠标的电池接头短路。

本处所涉及到宝马商标'宝马文字的所有权属于德国宝马公司所有'并在授权下使用。

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

User Manual