


Zoë the penguin Music box
& nightlight with wireless speaker


Manual_Zoë_11T_2016.indd 1

This device complies with Industry Canada license
number: 2AWA-25481. Operation is subject to the following conditions:
(1) this device may not cause interference;
(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of this device.

le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicable aux appareils radio exempts de
licences. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même le brouillage
qui peut compromettre le fonctionnement.

IC: 22281-ZAZOEXX

A ON/OFF	H Wireless speaker ON/OFF switch
B Heartbeat sound	I Nightlight Bright/soft
C Volume UP	J Traditional lullabies
D Volume DOWN	K Lounge music
E Sound sensor ON/OFF	L Nature sound
F Charging port	M White noise
G Micro USB charging slot	

A ON/OFF	H Lautsprecher ON/OFF Schalter
B Herzschlag Sound	I Nachtmusik hell/jauchz
C Lautstärke UP	J Traditionelle Schlaflieder
D Lautstärke DOWN	K Lounge-Musik
E Sound-Sensor ON/OFF	L Naturgeräusche
F Ladegerät LED	M Rauschen
G Micro-USB-Ladeslot	

A AAN/UIT	H Draadloze speaker
B Hartslag geluid	I Nachtmuziek zacht/le/uit
C Volume omhoog	J Traditionele slapelpjes
D Volume omlaag	K Lounge muziek
E Geluidssensor AAN/UIT	L Natuur geruis
F Laadlampje	M Ruis geluid
G Micro-USB lade	

A ON/OFF	H Haut-parleur ON/OFF
B Son de battement de coeur	I Veilleuse brillante/douce/Off
C Volume UP	J Musique traditionnelles
D Volume DOWN	K Musique lounge
E Capteur de son ON/OFF	L Son de nature
F LED de Charge	M Bruit blanc
G Micro-USB lade	

A ON/OFF	H Bedien CESEON ON/OFF
B Sensitivität	I Luz nocturna Brillante/Suave/Agapida
C Volumen UP	J Canciones de cuna tradicionales
D Volumen DOWN	K Música lounge
E Sensor de sonido ON/OFF	L Sonidos de la naturaleza
F Cargando LED	M Ruido blanco
G Puerto de carga micro USB	

A ON/OFF	H Pulsante CESEN ON/OFF
B Bumbo cardíaco	I Luz nocturna Brillante/Suave/Agapida
C Volume SU	J Nanas nana tradicionales
D Volume GIU	K Música lounge
E Sensores sonidos ON/OFF	L Sonidos de la naturaleza
F LED Micro-USB	M Ruido blanco
G Puerto de carga micro USB	

A ON/OFF	H Botón CESEN ON/OFF
B Bumbo cardíaco	I Luz nocturna Brillante/Suave/Agapida
C Volume SU	J Nanas nana tradicionales
D Volume GIU	K Música lounge
E Sensores sonidos ON/OFF	L Sonidos de la naturaleza
F LED Micro-USB	M Ruido blanco
G Puerto de carga micro USB	

GENERAL

- Zoë will automatically shut off after 20 minutes.
- The sound sensor will activate the last played song and/or light for 20 minutes.

Note: If using a wireless speaker, the preprogrammed songs and the sound sensor are disabled.

When battery is almost empty, the LED light on the side will blink. During this time, the LED light will be red, when fully charged, it turns green.

CONNECT TO WIRELESS SPEAKER

- Switch "BT" to the ON position.
- Switch on Bluetooth on your mobile device & look for ZAZU-ZOE.
- Press connect & play your songs.

Please check our website for ZAZU Spotify playlists with selected songs:

www.zazu-kids.com/zoe

EN

DE

NL

FR

SE

IT

ALGEMEEN

- Zoë schakelt zich automatisch nach 20 Minuten uit.
 - De geluidssensor activeert het laat gespeelde liedje en/of lampje voor 20 Minuten.
- Wanneer de draadloze speaker in gebruik is, dan zijn deze opties niet beschikbaar.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, dan komt het LED-lampje aan de Seite.
 - Als de batterij volledig opgeladen is, dan komt het LED-lampje rood en wisselt het vullen Batterien op groen.

VERBINDING MIT KABELLOSEN LAUTSPRECHERN

- Schakelt Sie "BT" auf ON.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Handy & suchen Sie nach ZOE.
- Klicken Sie darauf, um sich zu verbinden und spielen Sie Ihre Lieder ab.

Besuchen Sie unsere Website für ZAZU Spotify playlists mit speziell gezielten Beispielen: www.zazu-kids.com/zoe

NL

FR

SE

IT

GERÄT

- Zoë schakelt automatisch uit na 20 minuten.
- De geluidsdetector activeert het laat gespeelde melodieje en/of lampje. Wanneer de draadloze speaker in gebruik is, dan zijn deze opties niet beschikbaar.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, dan komt het LED-lampje aan de Seite.
- Als de batterij volledig opgeladen is, dan komt het LED-lampje rood en wisselt het vullen Batterien op groen.

DRUADLOZE SPEAKERS GEBRUIKEN

- Zet "BT" op positie ON.
- Schakel de bluetooth op je mobiele apparaat aan.
- Zoek ZAZU-ZOE en druk op verbinder.
- Zodra je verbonden bent kan je je muziek afspeilen.

Kijk op onze website voor ZAZU Spotify playlists met speciaal geselecteerde voorbeelden: www.zazu-kids.com/zoe

ALGÈRE

- Zoe se apaga automáticamente al cabo de 20 minutos.
 - El sensor de sonido activará la última canción tocada y/o la luz durante 20 minutos.
- En modo de altavoz inalámbrico las canciones preprogramadas y el sensor de sonido están desactivados.
- Siempre que la batería esté casi vacía, la luz LED en el lateral parpadea. Cuando la batería está casi vacía, la luz LED será roja, cuando esté cargada se volverá verde.

CONNECTER À L'HAUT-PARLEUR SANS FIL

- Mettre "BT" à la position ON.
- Activer le Bluetooth sur votre appareil mobile & Cherchez ZAZU-ZOE.
- Cliquez pour connecter et jouer vos chansons.

Consultez notre page web pour nos listes Spotify de ZAZU: www.zazu-kids.com/zoe

FR

SE

IT

GERÈL

- Zoe se apagará automáticamente dopo 20 minuti.
 - El sensor di suoni attiverà la canzone più recente tocata y/o la luce durante 20 minuti.
- En modo de altavoz inalámbrico las canciones preprogramadas y el sensor de sonido están desactivados.
- Cuando la batería esté casi vacía, la luz LED en el lateral parpadea. Cuando la batería esté casi vacía, la luz LED será roja, cuando esté cargada se volverá verde.

CONNEXION AL ALTAVOZ WIRELESS

- Cambia "BT" a la posición ON.
- Activa el bluetooth en tu dispositivo móvil y busca ZAZU-ZOE.
- Pulsa para conectar y reproducir tus canciones.

Por favor, visita nuestro sitio web para nuestra listas de Spotify de ZAZU: www.zazu-kids.com/zoe

IT

SE

NO

IT

GER

- Zoë si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
- Il sensore di suoni attiverà la canzone più recente tocata y/o la luce durante 20 minuti.

In modo di altavoz inalámbrico las canciones preprogramadas y el sensor de sonido están desactivados.

- Cuando la batería esté casi vacía, la luz LED en el lateral parpadea. Cuando la batería esté casi vacía, la luz LED será roja, cuando esté cargada se volverá verde.

CONEXIONE ALLA CASSE WIRELESS

- Mettti "BT" in posizione ON.
- Attiva il bluetooth sul tuo dispositivo mobile e cerca ZAZU-ZOE.
- Connetti e riproduci le tue canzoni.

Si prega di visitare il nostro sito web per le playlist Spotify di ZAZU: www.zazu-kids.com/zoe

FCC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and stores radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to another power outlet.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference;
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

16-10-2016

23:33:47

A WIACZ/WYWIACZ	H Przyczepka na Bluetooth Wiaczo/Wylacz
B Dźwięk bicia sierca	I Jasna Lampa Nočna/miękkie/Wylacz
C Pełtewka	J Tradycyjne kołysanki
D Ścisz	K Muzyka lounge
E Czujnik dźwięku Wiaczo/Wylacz	L Dźwięk natury
F Latawiec LED	M Szuzy biali
G Latawiec LED	G Mikro USB ładowarka

A ON/OFF	H kauittimella ON/OFF painike
B Sydämenlyönti - läinet	I Ylävalo kirkas/pähmeä/OFF
C Äänenvoimakkuus UP	J Peitteenestet kehottaa
D Äänenvoimakkuus DOWN	K Loungemusiikki
E Äänensensori ON/OFF	L Luontotähti
F Luotsaa LED	M Välkäinen kohina
G Mikro USB latausrekka	

A TEND/SLUK	H Hjættaler TEND/SLUK
B Lyd af hjerteslag	I Natvig lyst/mjuk/AV
C ØG volumen	J Klässiska väggvisor
D SØK volumen	K Loungemusik
E Lydsensor TEND/SLUK	L Naturlighet
F LED opklarer	M Hvit støy
G Mikro-USB opladningsport	

A PÅ/VÅ	H Högtalare PÅ/VÅ
B Lyd af hjerteslag	I Nattlys lyst/mjuk/AV
C SENK volumet	J Klässiska väggvisor
D ØK volumet	K Loungemusik
E Lydsensor PÅ/VÅ	L Naturlighet
F LED-läder	M Vitt brus
G Mikro-USB-ladeport	

A PÅ/AV	H Heyttaler PÅ/AV
B Lyd af hjerteslag	I Nattlys lyst/mjuk/AV
C SENK volumet	J Klässiska väggvisor
D ØK volumet	K Loungemusik
E Lydsensor PÅ/VÅ	L Naturlighet
F LED-läder	M Vitt brus
G Mikro-USB-ladeport	

A PÅ/AV	H Lou the owl Nightlight with sound activation
B Fin the dog Reading light with auto shut-off	
C Dex the dog Soft toy comforter with heartbeat sound	
D Sam the lamb Sleep trainer with nightlight	
E Pam the penguin Sleeptrainer with nightlight	

Other ZAZU-products

ZAZU

IT

NO

SE

DE

NL

PO

FR

ES

PT

GR

PT-BR

PT-BR

IN

IT