

CROSS PEERLESS TRACKR PEN







Table des matières Índice

CONTENTS

- 8 PEN CAPABILITIES
 capacités du stylo
 prestaciones del bolígrafo
- 15 CONNECTING TO PHONE connexion au téléphone conexión al teléfono
- 9 SETTING UP ALERTS configuration des alertes configuración de alertas

- SETTING UP WI-FI SAFE ZONE paramétrage d'une zone de wi-fi sûre configuración de zona wi-fi segura
- 22 REFILLS AND BATTERIES
 recharges et batteries
 recambios y pilas
- 30 CUSTOMER SERVICE service client atención al cliente



Voici le premier outil d'écriture doté de la technologie TrackR au monde Presentación del primer instrumento de escritura con tecnología

INTRODUCING THE WORLD'S FIRST WRITING INSTRUMENT WITH TRACKR TECHNOLOGY

Crafted by jewelry artisans. Protected by world-class tracking technology. The Cross brand was founded in 1846 in Rhode Island, USA by jewelry makers and artisans of functional luxury, and we've been crafting fine writing instruments for more years than any other company in the Western World.

Cross has been celebrated all over the world for its jewelry-quality craftsmanship, ingenuity, and passion for excellence. The pen you own continues that tradition. And within this exquisitely crafted piece is a world-class mobile tracking device that helps protect your investment.

Élaboré par des artisans joailliers. Protégé par une technologie de suivi d'envergure internationale. La marque Cross a été fondée en 1846 à Rhode Island, aux États-Unis par des joailliers et outils d'écriture raffinés depuis plus longtemps que n'importe quelle autre société du monde entier pour son savoir-faire de qualité dans le domaine de la joaillerie, son ingéniosité et sa

Elaborado por artesanos joyeros. Protegido con tecnología de rastreo de primer nivel. La marca Cross fue fundada en 1846 en Rhode Island EF UU., por joyeros y artesanos de objetos de lujo funcionales y hemos fabricado refinados instrumentos de escritura durante más tiempo que ninguna otra compañía del mundo occidental. Cross es reconocida a nivel mundial por su artesanía de calidad, ingenio y pasión por la excelencia. El bolígrafo que tiene en las manos continúa con la tradición. Además, esta pieza de exquisita fabricación cuenta con un dispositivo de rastreo móvil de primer nivel en su interior que le

YOURS FOREVER

à vous, pour toujours suyo para siempre When you purchase a Cross pen, you are investing in a luxury writing instrument engineered to create a beautiful writing experience and designed to make a statement.

While every Cross pen includes a mechanical Guarantee that ensures its performance, that does not protect it from getting lost, left behind, or stolen.

This writing instrument was created in partnership with TrackR, a world-class innovator in mobile tracking technology, to solve that problem and bring the:

_

World's first pen with built in TrackR technology so you will never lose your Cross pen again. _ 2

Crowd Locate network When a TrackR app user passes by your lost pen anywhere worldwide, it automatically triggers a secure location update on your mobile device.

Lorsque vous achetez un stylo Cross, vous investissez dans un outil d'écriture de luxe, conçu pour offrir une magnifique expérience d'écriture, et faire passer un message

Alors que chaque stylo Cross profite d'une Garantie mécanique qui assure ses performances, cela ne le protège pas de la perte, de l'oubli ni du vol.

Cet outil d'écriture a été concu en

partenariat avec TrackR, un innovate de classe mondiale dans la technolog de suivi mobile, afin de résoudre ce problème et offrir le :

-

Premier stylo au monde doté de la technologie TrackR afin que vous ne perdiez plus jamais votre stylo Cross.

_

Lorsqu'un utilisateur de l'appli TrackR passe près de votre stylo perdu, et ce, où que ce soit dans le monde, et ce, où que ce soit dans le monde, il déclenche automatiquement le réseau de localisation Crowd déclenche automatiquement sur votre appareil mobile.

Cuando compra un bolígrafo Cross, invierte en un instrumento de escritura de lujo diseñado para ofrecer una maravillosa experiencia de escritura y marcar la diferencia.

Aunque todos los bolígrafos Cross incluyen una garantía mecánica que asegura su rendimiento, esta no evita que se pierdan, olviden o resulten robados.

Este instrumento de escritura se ha creado en colaboración con TrackR, compañía de fama mundial innovadora en materia de tecnología de rastreo móvil, para resolver ese problema y ofrecer.

El primer bolígrafo del mundo con tecnología TrackR incorporada para que no vuelva a perder su bolígrafo Cross nunca más

- 2

La red Crowd Locate detecta si un usuario de la aplicación TrackR pasa junto a su bolígrafo perdido en cualquier parte del mundo y activa automáticamente una actualización de ubicación segura en su dispositivo móvil



le pouvoir au sein de votre stylo

el poder en su bolígrafo

THE POWER INSIDE YOUR PEN

Your Cross Peerless has a custom-made TrackR device built in. This enables smart capabilities designed to keep you and your pen together so that you can carry it with you without worry.

Votre stylo Cross Peerless dispose d'un dispositif TrackR sur mesure intégré. Cet active les capacités intelligentes conçues pour que votre stylo et vous restiez ensemble, afin que vous puissiez le prendre avec vous sans vous inquiéter.

Su Cross Peerless cuenta con un dispositivo TrackR incorporado, diseñado a medida. De esta forma se ofrecen prestaciones inteligentes diseñadas para que usted y su bolígrafo permanezcan unidos y pueda llevarlo encima sin

CROWD LOCATE NETWORK
réseau de localisation crowd

SEPARATION ALERTS alertes d'espacement alertas de separación 3. 4.
PEN FINDER PHONE I
Chercheur de stylo
localizador de bolígrafo localizador

PHONE FINDER
chercheur de téléphone
localizador de teléfono



8

.



CROWD LOCATE NETWORK

réseau de localisation crowd red crowd locat

If your pen goes missing, the TrackR app records and displays its last known location on a map that you can view from your smartphone or other mobile device. When another user of the TrackR app comes within range of your pen, you'll receive a Crowd Locate update showing its location.

Si vous perdez votre stylo, l'appli TrackR enregistre et affiche sa dernière localisation connue sur une carte que vous pouvez consulter sur votre smartphone ou un autre apparei mobile. Lorsqu'un autre utilisateur de l'appli TrackR s'approche de votre stylo, vous recevez une mise à jour Localisation Crowd vous indiquant sa localisation.

10

Si pierde su bolígrafo, la aplicación TrackR registra y muestra la última ubicación conocida en un mapa que podrá ver desde su smartphone o dispositivo móvil. Cuando otro usuario de la aplicación TrackR se encuentre cerca de su bolígrafo, recibirá una actualización de Crowd Locate mostrando la ubicación.



SEPARATION ALERTS

alertes d'espacement alertas de separación

Set up alarms that can be switched ON or OFF to let you know when your Bluetooth® connection breaks. These custom alerts will prompt your Peerless TrackR pen to beep and/or your smartphone to ring.

Configurer des alarmes qui peuvent être ALLUMÉES ou ÉTEINTES pour vous indiquer lorsque votre connexic Bluetooth® s'interrompt. Ces alertes personnalisées feront bipper votre stylo Peerless TrackR et/ ou sonner votre smartphone.

activar o desactivar para saber cuándo se interrumpe su conexión Bluetooth®. Estas alertas personalizadas harán que su bolígrafo Peerless TrackR y/o su smartphone suenen.



chercheur de stylo localizador de bolígrafo

Your Peerless TrackR casts a signal via Bluetooth® technology of up to a 100 ft. range.*

Make sure Bluetooth on your smartphone is switched ON and your app is open and running. To start searching, open the app, press on the three dots in the top right corner, select the Cross pen icon and press the green speaker button. Your Peerless TrackR will sound an alarm,

and the distance indicator will tell you when you're getting close.

Votre Peerless TrackR lance un signa via la technologie Bluetooth® jusqu'à une distance de 30 mètres.*

Veillez à ce que le Bluetooth de votre smartphone soit ALLUMÉ et votre appli ouverte et en cours d'exécution. Pour lancer la recherche, ouvrez l'appli, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'icône stylo Cross, et appuyez sur le bouton du haut parleur vert. Votre Peerless TrackR fera retentir une alarme, et l'indicateur de distance vous dira lorsque vous vous

Su Peerless TrackR emite una señal a través de la tecnología Bluetooth® en un radio de hasta 30 metros*

Asegúrese de tener el Bluetooth activado en su smartphone y de que su aplicación está abierta y en ejecución. Para empezar a buscar, abra la aplicación, pulse los tres puntos de la esquina superior derecha, seleccione el icono del bolígrafo Cross y pulse el botón del altavoz verde. Su Peerless TrackR emitirá una alarma y el indicador de distancia le indicará si se está acercando.





*BLUETOOTH®4.0 (Bluetooth Low Energy)

*BLUETOOTH**4.0 (Bluetooth basse consommation)
*BLUETOOTH**4.0 (Bluetooth Baia Energía)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by A.T. Cross Company is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par AT. Cross Company est autorisée. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

a marca y logotipos de *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de A.T. Cross Company se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus espectivos propietarios



PHONE FINDER

chercheur de téléphone


localizador de teléfono

If you lose your smartphone, simply press and hold the button on your Cross Peerless TrackR pen to ring your phone, even on silent.

Si vous perdez votre smartphone, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton de votre stylo Cross Peerless TrackR afin de faire sonner votre téléphone, même en mode silencieux Si pierde su smartphone, simplemente mantenga pulsado el botón de su bolígrafo Cross Peerless TrackR para que su teléfono suene, aunque se haya silenciado. instructions instrucciones

INSTRUCTIONS

CONNECT YOUR PEN TO YOUR SMARTPHONE
CONNECTEZ VOTRE STYLO À VOTRE SMARTPHONE
CONECTE EL BOLÍGRAFO A SU SMARTPHONE



CONNECT YOUR PEN TO YOUR SMARTPHONE

- Download the TrackR app
 Free from the Apple App Store or
 Google Play
- *Supports iOS8 and up / Android 4.4 and later versions. Bluetooth 4.0 (Bluetooth low energy) connectivity
- Turn Bluetooth **ON** in your phone settings.
- Location & Bluetooth
 Accept the requested app
 permissions. You may be able to
 modify these permissions in your
 phone's settings.

- 3. Press Add a "TrackR Device" then press "Works with TrackR"
- 4. Select Cross pen
- Press Button on Pen Wait to hear a beep.



6. Once connected the pen will ring
If pen does not ring, verify Bluetooth
is **ON** and start againfrom step 5

7. Register

your Peerless TrackR pen to get access to the Crowd Locate network. You will receive an email to confirm your account. When done, select "Create Account."

8. Setup Complete

To name your pen, press the three dots in the top right corner, then select the gear icon. Name your pen and press save.

CONECTE EL BOLÍGRAFO A SU SMARTPHONE

- I. Descargue la aplicación TrackR Gratuita en la Apple App Store o Google Play
- * Compatible con iOS8 y superior/Android 4.4 y versiones posteriores. Conectividad Bluetooth 4.0 (Bluetooth Baja Energía)
- Active el Bluetooth en la configuración de su teléfono
- Ubicación y Bluetooth Acepte los permisos solicitados por la aplicación.
 Quizá pueda modificar estos permisos en la configuración de su teléfono.

- 3. Pulse Añadir un "dispositivo TrackR" y a continuación "Trabajar con TrackR"
- 4. Seleccione Bolígrafo Cross
- 5. **Pulse el botón** del bolígrafo Espere hasta oír un pitido.



Una vez conectado, el bolígrafo
 sonará Si el bolígrafo no suena,
 compruebe que el Bluetooth está
 activado y comience de nuevo desde
el paso 5

- Registre su bolígrafo Peerless TrackR para obtener acceso a la red Crowd Locate. Recibirá un mensaje de correo electrónico para confirmar su cuenta. Cuando lo haya hecho, seleccione "Crear cuenta".
- Configuración completada Para poner un nombre a su bolígrafo, presione los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccione el icono en forma de engranaje. Elija un nombre para su bolígrafo y pulse Guardar.

CONNECTEZ VOTRE STYLO À VOTRE SMARTPHONE

- Téléchargez l'appli TrackR Gratuite
- paramètres de votre téléphone.
- 2. Localisation & Bluetooth Acceptez les autorisations requises par l'appli. votre téléphone.

- 3. Appuyez sur Ajouter un "Dispositif TrackR" puis appuyez sur "Fonctionne avec TrackR"
- 4. Sélectionnez le stylo Cross
- 5. Appuyez sur le bouton du stylo Attendez d'entendre le bip.



6. Une fois connecté, le stylo sonnera. Si le stylo ne sonne pas, vérifiez que le Bluetooth est allumé et reprenez à

- 7. **Enregistrez** votre stylo Peerless TrackR pour accéder au réseau de
- 8. Paramétrage terminé Pour nommer votre stylo, appuyez sur les trois sélectionnez l'icône de la roue appuyez sur Sauvegarder.

SET UP SEPARATION ALERTS DE SEPARACIÓN

. Open the TrackR app.

- 2. Press the three dots icon in the upper right corner of the app.
- 3. Press the gear icon on the right.
- 4. Turn on (SEPARATION ALERT) to get an alert on your phone if your pen goes out of Bluetooth range.
- 5. Turn on **DEVICE SEPARATION ALERT** if you want your pen to beep when your phone goes out of range or if the connection breaks.
- 6. Press SAVE in the top right corner. Alarms can be switched on/off and the length of alarms can be customized.

- 1. Ouvrez l'appli TrackR.
- 2. Appuyez sur l'icône des trois points dans le coin supérieur droit de l'appli
- 3. Appuyez sur l'icône de la roue dentée sur la droite.
- Activez l'alerte d'espacement pour avoir une alarme sur votre téléphone
 Si votre style sort de la zone Bluetooth
- Allumez l'alerte d'espacement de l'appareil si vous souhaitez que votre stylo bipe lorsque votre stylo sort de la zone ou si la connexion est interrompue.
- 6. Appuyez sur Sauvegarder dans le coin supérieur droit. Les alarmes peuvent être allumées/éteintes, et la durée

- 1. Abra la aplicación TrackR.
- Pulse el icono de tres puntos de la esquina superior de la aplicación
- . Pulse el icono en forma de engranaje de la derecha.
- Active la alerta de separación para recibir una alerta en el teléfono si el bolígrafo sale del radio de alcance del Bluetooth
- Active la alerta de separación del dispositivo si desea que su bolígrafo suene cuando el teléfono se encuentre fuera de alcance o en caso de que se pierda la conexión.
- Pulse Guardar en la esquina superior derecha. Las alarmas se pueden activar/desactivar y su longitud es personalizable

SET UP A WI-FI SAFE ZONE PARAMÉTRER UNE ZONE WI-FI SÛRE CONFIGURACIÓN DE UNA ZONA WI-FI SEGURA

You can automatically disable separation alerts whenever you're connected to a specific Wi-Fi network, for example, if you are at home.

Vous pouvez automatiquement désactiver les dertes d'espacement dès que vous étes connecté à un réseau Wi-Fi en particulier, par exemple, si vous êtes chez vous.

Puede deshabilitar automáticamente las alertas de separación cuando esté conectado a una red Wi-Fi específica, por ejemplo, si se encuentra en cosa

- 1. Open the TrackR app on your phone.
- Press the main menu (=) in the top left corner, select Wi-Fi safe zones and use the slider to turn on a safe zone for your network.
- 1. Ouvrez l'appli TrackR sur votre téléphone.
- Appuyez sur le menu principal dans le coin supérieur gauche, sélectionnez les zones Wi-Fi sûres et utilisez le curseur
- 1. Abra la aplicación TrackR en su teléfono.
- Pulse el menú principal en la esquina superior izquierda, seleccione las zonas Wi-Fi seguras y utilice el control deslizante.

REPLACE REFILL REMPLACER LA RECHARGE SUSTITUCIÓN DE RECAMBIO:

Additional refill adapter included.

Adaptateur de recharge supplémentaire inclus.

Adaptador de recambios adicional incluido

To lower the pen tip to write, twist the cap clockwise.

To retract the pen tip, turn it counterclockwise.

To replace the refill, be sure the pen tip is retracted. Then pull off the cap and remove empty refill by turning the black adapter counterclockwise.

Remove the black adapter, and place it on the end of the new refill

Insert new refill by turning the black adapter clockwise.



Pour abaisser la pointe du crayon pour écrire, tournez le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre

Pour faire rentrer la pointe du crayon, tournez-le dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.

Pour remplacer la recharge, veillez à ce que la pointe du crayon soit rentrée. Retirez ensuite le capuchon puis enlevez la recharge vide en tournant l'adaptateur noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Retirez l'adaptateur noir, puis placez-le au bout de la nouvelle recharge

Insérez la nouvelle recharge en tournant l'adaptateur noir dans le sens des aiguilles d'une montre

Para extraer la punta del bolígrafo y escribir, gire el tapón hacia la derecha.


Para introducir la punta del bolígrafo, gírelo hacia la izquierda.

Para sustituir un recambio, asegúrese de haber introducido la punta del bolígrafo. A continuación, tire del tapón y retire el recambio vacío girando el adaptador negro hacia la izquierda.

Retire el adaptador negro y colóquelo en el extremo del nuevo recambio

Inserte el nuevo recambio girando el adaptador negro hacia la derecha.

REPLACE BATTERIES CHANGER LES PILES SUSTITUCIÓN DE PILAS



To replace the batteries, make sure the refill is retracted, then turn the cap counterclockwise to unscrew the cap.

Gently shake out the electronic module from the cap. Remove the two batteries and replace them with two CR 1220 batteries with the positive ends in contact with each other and the negative ends facing the module. *Put the module back into the cap with the red icon aligned with the button on the cap. Screw cap onto barrel turning clockwise until secure.

Package Includes two additional CR1220 batteries. Battery life lasts up to 1 year.

Pour changer les piles, veillez à retirer la recharge, puis tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser.

Secouez doucement pour faire sortir le module électronique du capuchon. Retirez les deux piles et remplacez-les par deux piles CR 1220 avec les embouts positifs qui se touchent, et les embouts négatifs qui font face au module. *Replacez le module dans le capuchon avec l'icône rouge aligné au bouton sur le capuchon. Vissez le capuchon sur le corps en tournant dans le sens des aiquilles d'une montre autant que possible.

Le pack comprend deux piles CR1220 supplémentaires. La durée de vie de la batterie peut aller jusqu'à un an

Para sustituir las pilas, asegúrese de haber retraído el recambio y, a continuación, gire el tapón hacia la izquierda para desenroscarlo.

Extraiga el módulo electrónico del tapón agitándolo suavemente. Retire las dos pilas y sustitúyalas por dos pilas CR 1220 colocando los polos positivos en contacto y los polos negativos en dirección hacia el módulo. *Vuelva a introducir el módulo en el tapón con el icono rojo alineado con su botón. Coloque el tapón en el cuerpo enroscándolo hacia la derecha hasta que quede fiiado.

paquete incluye dos pilas CR1220 adicionales.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts. Not for children under 3 years.

- Install only new batteries of the same type in your product.
- Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- 3. Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire.
- 6. Batteries cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates 2.4 to 2.485 GHz using low power Bluetooth radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.

may cause harmful interference to radio communications.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This product may not be disposed with your normal household waste. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and act according to the local rules. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

"ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

- eniants de monts de 5 ans.
- 2. Si les piles ne sont pas insérées dans le sens indiqué dans le compartiment à piles cela peut raccourcir la durée de vie des piles ou causer une fuite de ces dernières
- 2. No málandoz pas los vicillos pilos avos los nouvello
- 4. Ne mélangez pas les piles Alcalines, Standard (Carbone-Zinc), Rechargeables (Nickel
- E NI= :-+-- --- I== -:I== --- f=
- 6. Les piles ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez vous renseigner sur les règles locales visant la collecte séparée des piles, car une mise au rebut adaptée permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la capté.
- NOTE: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offir une protection adaptée contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère 2 4 à 2.485 GHz avec une radio Bluetooth à faible consommation d'énergie de fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisant aux communications radio. Toutefois, nous ne garantissons pas qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations particulières. Si cet équipemen

cause des interférences nuisant à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essaver de corrider l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Bouger ou déplacer l'antenne de récept
- Éloigner l'équipement du récenteu
- Connecter l'équipement à la sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepte est connecté. Consultez le vendeur ou un technicien radio/ TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide."

Ce produit ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous informer du système local de collecte destinée aux produits électriques et électroniques et agir conformément aux règles locales. Une mise au rebut correcte de votre ancien produit permet d'éviter de potentielles conséquences néfastes sur l'auxièmement et le saté.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. Piezas pequeñas. No apto para menores de 3 años.

- 1 Instala an au producto únicamento nilas puevas dal misma tin
- En caso de no insertar las pilas con la polaridad adecuada, como se indica en compartimento para pilas, podría reducir su duración o provocar fugas.
- 3. No combine pilas nuevas con pilas usada
- 4. No combine pilas alcalinas, estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel cadmio
- 5. No arrole las pilas al fuego.
- 6. Las pilas no se pueden desechar con los residuos domésticos normales. Por favor, infórmese sobre las normas locales de recogida selectiva de pilas, su correcto desechado ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

NOTA: Este equipo se ha comprobado y cumple los límites para dispositivos digitales Clase B conforme a la Sección 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites es han diseñado para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera entre 2,4 y 2,485 GHz de energía de radiofrecuencia Bluetooth de baja potencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en instalaciones particulares. Si el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagándolo y volviéndolo a encender, recomendamos al susario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o reubique la antena receptor
- Δumente la distancia entre el equipo y el recen
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor. Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio/TV para obtonor avuda.

Este producto no se puede desechar con los residuos domésticos normales. Por favor, infórmese sobre las normas locales de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y siga dichas normas. El correcto desechado de los productos usados ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

FCC Caution Avertissement FCC Precauciones de la FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil se conforme à la partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas causer d'interférence néfaste, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant engendrer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Note : cet évuluement a été test et l'uné conforma aux l'inites frésées pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection adaptée contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement genère des utilisations et peut faire rayonner une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Foutefois, nous ne garantissons pas qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisant à la éception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Rouger ou déplacer l'antenne de récer
- fining a 114 min and a direct resident
- Connecter l'équipement à la sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide L'appareil a été évalué afin de répondre aux exigences d'exposition RF générales Le dispositif pour être utilité dans des conditions d'opposition pour blus pour protection.

Este dispositivo cumple la Sección 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar nterferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferenc ecibida, incluyendo interferencias que pudiesen causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte esponsable del cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para utilizar el

Este equipo se ha comprobado y cumple los límites para dispositivos digitales Clase B

para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en instalaciones particulares. Si el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagándolo y volviéndolo a encender, recomendamos al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las medidas siquientes:

- Vuelva a orientar o reubique la antena recentor:
- Aumonto la distancia entre el equipo y el recent
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al que está conectad el receptor
- Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda. Este dispositivo se ha evaluado para que cumpla los requisitos de exposición RF generales. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil si restrictiones.

IC Caution Avertissement IC Precaución de IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (f) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

e présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils dio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:

(2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement

iste dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (f) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe iceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pudiesen ausar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está jujeto a las dos condiciones siguientes: (f) Este dispositivo no puede causar treferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia ecibida, incluyendo interferencias que pudiesen causar un funcionamiento no leseand del dispositivo.

CUSTOMER SERVICE

service client atención al cliente

SUPPORT@THETRACKR.COM

A.T. Cross Company hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.cross.com/eu

A.T. Cross Company déclare dans les présentes que ce produit est conforme aux exigences

A.T. Cross Company declara por el presente que este producto cumple con los requisitos es-

Model: AT0702

Manufactured by: A.T. Cross Company 299 Promenade St. Providence, RI 02908 U.S.A.











WWW.CROSS.COM ©2017 A.T. Cross Company 299 Promenade Street Providence, RI 02908 USA FCC ID: 2AKPM-AT0702



WWW.THETRACKR.COM TrackR 19 west Carrillo Street Santa Barbara, CA 93101 USA

MODEL: AT0702 IC:22278-AT0702

Bluetooth









Rohs REACH



Registered Trademarks are property of their respective holders RegisteredLes marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs

Las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios

CROSS.COM

© 2017 A.T. CROSS COMPANY

BK63