70mm

Mission WIRELESS

MOXYO

• Three sizes of silicon ear gels are providedsmall, medium, and large.

Your Equipment

• Ear Gels in 3 sizes

· Micro USB Charging Cable

Cable Cinch (already attached)

Earbuds

Custom Fit

• Determine the size that fits and is the most comfortable in your ears. To remove the existing eartips on your earbuds, use your thumb to carefully peel the eartip away from the earbud at an angle. To install a different size of eartip, line the inner circle of the eartip with the edge of the earbud. Gently press the eartip on until the seal locks. Adjust cinch to your preference.

Pairing & Function Skip Forward 🐪 x1 — x2 Wolume Up On/Off & Answer/End Call Press and hold when turning on to activate pairing mode. – Select 'Mission Wireless ___x2 Call Back Last -x2 Wolume Down Skip Backward Ship x1

Moxyo is designed in the USA. @2017 Moxyo is a registered trademark of NLU Products®, LLC. All rights reserved. Manufactured in China. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Moxyo is under license. Other trademarks and trade names

Carina for Your Earbuds

• Avoid using earbuds in the pool or shower.

• Do not expose earbuds to extreme heat or cold.

• Never yank on the cable to disconnect, gently pull on the cable instead.

• Keep your earbuds clean. From time to time, wipe them with a slightly damp cloth to remove any dirt or earwax.

Your Support Crew

support@moxvo.com

We're here to help! If you are experiencing issues at anytime, please visit moxyo.com/support, contact us via Twitter @MoxyoBrand or call us at 801-495-3514.

A one-vear manufacturer warranty from the time of purchase is included. Proof of purchase is required. For warranty and customer service inquiries, please email

Votre équipement

Écouteurs

· Câble de chargement micro USB

• 3 tailles d'oreillettes

Cordon de sécurité (déjà attaché)

Ajustement personnalisé

· Trois tailles d'oreillettes de gel en silicone sont fournies (petites, moyennes et grandes).

• Trouvez la taille qui convient le mieux à vos oreilles. Pour retirer les oreillettes existantes sur vos écouteurs, utilisez votre pouce pour détacher avec précaution la partie détachable de l'écouteur. Pour installer une oreillette de taille de l'écouteur. Appuyez doucement sur la pointe de l'oreillette iusau'à ce que le joint se bloque. Ajustez le cordon.

Couplage & Fonction Prendre soin de vos écouteurs

−x2 Augmenter le

- x2 Rappeler le dernier

Augmenter le

Évitez de les utiliser dans la piscine ou sous la douche.

· Ne les exposez pas à des températures extrêmes.

Tirez doucement sur le câble les débrancher.

· Gardez vos écouteurs propres. De temps en temps, essuyez-les avec un chiffon légèrement humide pour enlever la saleté ou le

Votre équipe de soutien

Nous sommes là pour vous aider! Si vous rencontrez des problèmes à tout moment, veuillez visiter moxyo.com/support contactez-nous via Twitter @MoxyoBrand ou appelez-nous au

Une garantie de fabricant d'un an à partir du moment de l'achat est incluse. Preuve d'achat nécessaire.

Pour des demandes de renseignements sur le service à la clientèle, veuillez envoyer un courriel à support@moxyo.com.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follo wing two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, ncluding interference that may cause undesired

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off andon, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the follo wing measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and

· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Informations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférenc es nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Les modifications ou modifications apportées à cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement

REMARQUE: cet équipement a été testé et s'est déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des rèales de la FCC. Ces limites sont concues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut

causer des interférences nuisibles aux communications

Passer en avant 👈 x1 -

Allumer / éteindre &

répondre/fin d'appel Maintenez la touche enf-

oncée pour activer le mode de couplage. Sélectionnez 'Mission Wireless Earbud' (Écouteurs sans fil) sur le

menu Bluetooth® de vos appareils pour effectuer le couplage.

Revenir en arrière 🐪 x1

es ne se produiront pas dans une installation particulière.

la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteindre l'équipement, utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures

Réorienter la liaison entre les résidents. · Augmenter la répartition entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement à l'intérieur d'une autre

ressource distincte de celle à laquelle le récepteur est Consulter le distributeur de périphériques radio

TVtechnicianforhelp.

loxyo est conçu aux États-Unis. ®2017 Moxyo est une marque déposée de NLU Products®, LLC. Tous les

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférenc

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à