
# The instructions

Congratulations on your purchase and welcome to the Bluetooth® headset designed by chengshi. Your headset uses Bluetooth® 4.1 echo-elimination technology, providing superior sound quality, and offering easy hands-free operation.

Before using this product, please read this manual carefully.



Function	Operation	
Power on	Press MFB for 3 seconds	
Power off	Press the MFB key and hold for 3.5 seconds	
Pairing mode	Press the MFB key and hold for 6.5 seconds	
Answering a call	Press the MFB key once	
Ending a call	Press the MFB key once	
Rejecting a call	Press the MFB key and hold for 1 second	
Number redial	Double press the MFB key	
Microphone mute	Press vol+ & vol – simultaneously	
Pause, play	Press the MFB key once in audio mode	
Volume	Press vol – or vol+ one step at a time (tone when min/max volume level reached)	
Previous Song / Next Song	Press and hold vol – or vol+ when in audio mode	

Charging your headset

Your headset has two lights to indicate the state of charge. When the red light flashes, you will also get a voice prompt in the earphone to tell you to charge the unit.

- Connect the charger to the USB port on the headset
- 2. Connect the charger to an electric power outlet
- 3. The red light will remain constant while the unit is charging 4. Once the charging is complete, the red light turns to blue

Charging takes between 1 and 2 hours and the headset performs best when fully charged

#### Volume buttons

To prevent possible damage to the ears, pressing the volume + or volume - button increases or decreases the earphone volume one step at a time.

### Pairing your Bluetooth® headset with a cell phone

- 1. With the headset turned off, press and hold the MFB key until the red and blue lights flash alternately (takes about 6 seconds). You will also get a voice message, "Pairing state" in the earphone. This state allows the headset to be paired to another Bluetooth® device.
- Turn on the cell phone and select the Bluetooth® option.
- 3. When the headset model name appears on the cell phone screen, tap to accept.
- If a password is requested, use '0000'.
- When pairing has been successful, the headset will flash a blue light.

If no connection is established within 2 minutes, the unit will switch off.

### Pairing to a second cell phone

- Follow the above steps to pair to cell phone #1. Turn off the Bluetooth® option on cell phone #1
- 3. Press and hold the MFB key on the headset until the red light flashes and the headset turns off
- 4. Repeat the pairing process as above, but this time using cell phone #2 5. Once the second pairing has been successful, turn cell phone #1 on again
- Select the Bluetooth® option, and find and select the headset model number.
- Tap to confirm. Both cell phones are now paired to the headset.

- Pairing will only work properly when earphone and cell phone are within 10 meters of each other. Beyond this distance, sound quality will be reduced or the pairing may not
- . Large objects blocking the direct line between units, may cause pairing fail.
- . The earphone will automatically attempt to pair with the cell phone following a
- · The connection may also be re-established by pressing the MFB key once, or through the cell phone's Bluetooth® option.

### Connecting your headset to a computer

You can use the earphone to listen to music or chat on the computer. Computers using other than Windows XP operating system may need a software IVT adapter before connection can be made. Computers running Windows XP can recognize any Bluetooth® adapter directly without the need of a driver, but XP's built-in software cannot transmit audio, so will need the IVT software to transfer audio from a CD

Open the Bluetooth® option on the computer and search for the headset model number and click

#### Restoring the factory settings

To restore the factory settings, press and hold the MFB key for 3 seconds when the unit is being charged, until the red and blue lights have flashed three times. Release the key.

#### Troubleshooting common problems

Problem	Cause and/or solution
Pairing does not work	Make sure that the earphone is turned on (red and blue lights flash alternately).     Turn off both units, turn the earphone back on and reboot the cell phone. Retry to pair.     Restore factory settings as above and retry.
I cannot hear callet/dial tone.	1. The earphone is not turned on. Press the call buttor for approximately 3 sconds until you hear a ton or see the indicator glow blue. 2. Your earphone is out of range. Move the headse closer to the Bluetooth phone. 3. Your earphone battery is drained. Charge you battery. 4. The listening volume is too low. Incrementa tapping of the call button will adjust volume. 5. Make sure that the headset fits properly.
iPhone users can't hear anything during a call	iPhone will select Speaker to play audio automatically it means that you can't hear anything unless you answe the call by pressing MFB button of Headset or change the default setting as follow: Please set incoming calls to headset General—Accessibility——Homoning Calls —> Headset or Select the headset to play audio when you make a phone call or after you answer a phone call: Control Center of Call —> audio —> Headset
After pairing, the units disconnect or Audio quality is poor	Earphone power may be too low. Recharge.     Units are out of range (10 meter maximum). Bring units closer together.     Remove any object that may be blocking the signal between units
Music audio doesn't play from your	The unit will only play music when connected to Nokia cell phone.

Check the Bluetooth<sup>®</sup> settings

#### Make sure that the correct paired cell phone is connected to the earthone Some cell phones do not have the full stereo music. function. Check by connecting to another cell phone to test the earphone. Most cell phones do not need a password, but if asked, The cell phone asks for a password The earphone has been discharged for too long. Leave The red charging light does not come the unit charging and the red light will come on after on when the earphone is charging

Overcharging or keeping the Bluetooth® earphone in a closed car or a similar environment for long periods will reduce the capacity and life of the battery.

# The instructions

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bluetooth® Headsets entworfen von TechElec INC. Das Headset verwendet Bluetooth® 4.1 Echo-Dämpfung und bietet hervorragende Klangqualität und einen einfachen Freihand-Betrieb.



Funktion	Betrieb	
Strom an	MFB drücken und 3 Sekunden halten	
Strom aus	MFB drücken und 3,5 Sekunden halten	
Verbindungsaufbau	MFB drücken und 6,5 Sekunden halten	
Annehmen eines Anrufs	MFB einmal drücken	
Gespräch beenden	MFB einmal drücken	
Anruf abweisen	MFB drücken und 1 Sekunde halten	
Wahlwiederholung	MFB zweimal kurz drücken	
Mikrofon stummschalten	Drücken Sie Vol+ und Vol- gleichzeitig	
Pause, Play	Drücken Sie MFB einmal im Audiomodus	
	Drücken Sie Vol+ oder Vol- kurz, um die	
Lautstärke	Lautstärke zu ändern. Es erklingt ein Ton,	
	wenn die minimale oder maximale Lautstärke	
	erreicht wurde.	
Vorheriges Lied / Nächstes Lied	Drücken und halten Sie Vol+ oder Vol- im	
	Audio-Modus	

MFB Key

USB Charger

MFR-Taste

USB-Ladeschnittstelle

### Aufladen des Headsets

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch.

Lautstärke-Tasten Zur Vermeidung von Schäden an den Ohren, ändern Vol+ und Vol- Lautstärke die Lautstärke des Kopfhörers immer nur um einen Schritt. Verbindungsaufbau / Pairing des Bluetooth®-Headsets mit einem Handy

Bluetooth® Gerät zu konneln

Wenn ein Passwort verlangt wird, verwenden Sie '0000'.

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, wird das Gerät

- Schalten Sie Bluetooth® im Handy Nr. 1 aus.
- 3. Halten Sie die MFB-Taste am Headset, bis das rote Licht blinkt und sich das Headset
- Sobald die zweite Paarung erfolgreich war, schalten Sie Handy Nr. 1 wieder ein.
- 7. Wählen Sie es zur Bestätigung aus.

- Das Pairing wird nur dann richtig funktionieren, wenn Kopfhörer und Handy weniger

- Die Verbindung kann auch durch Drücken der MFB-Taste oder über die Bluetooth<sup>®</sup>-Option im Handy selbst wiederhergestellt werden.

Das Headset verfügt über zwei Lichter, die den Ladezustand anzeigen. Wenn das rote Licht blinkt, erklingt auch eine Sprachaufforderung im Kopfhörer, die Sie daran erinnert, das Gerät aufzuladen.

- Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-Anschluss des Headsets.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an
- Das rote Licht bleibt an, während das Headset geladen wird.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet das rote Licht auf blau.
- Der Ladevorgang dauert zwischen 1 und 2 Stunden und das Headset funktioniert am besten, wenn es

- 1. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die MFB-Taste, bis das Licht rot und blau blinkt (dauert etwa 6 Sekunden). Sie werden auch eine Sprachnachricht "Pairing State" im Kopfhörer. Dieser Zustand ermöglicht es. das Headset mit einem anderen
- Wählen Sie im Handy die Bluetooth®-Option.
- Wenn der Name des Headsets im Handy angezeigt wird, wählen Sie es aus.
- Wenn die Koppelung erfolgreich war, blinkt das Headset-Licht blau auf.

### Verbindungsaufbau / Pairing mit einem zweiten Handy

- Befolgen Sie die obigen Schritte, um es Handy Nr. 1 zu verbinden.

- 4. Wiederholen Sie den Pairing-Prozess wie oben, aber diesmal mit Handy Nr. 2

- Wählen Sie die Bluetooth®-Option und suchen Sie das Headset.
- Beide Handys sind nun mit dem Headset gekoppelt.

- als 10 Meter voneinander entfernt sind. Über diese Entfernung hinaus wird die Klangqualität reduziert oder das Pairing funktioniert nicht.
- Große Obiekte die zwischen den Geräten stehen, können die Verbindung stören.
- Der Kopfhörer versucht sich automatisch mit dem Handy nach einer vorübergehenden Unterbrechung erneut zu verbinden

#### Verbinden des Headsets mit einem Computer Geräten, die das Signal blockieren könnten. Sie können die Kopfhörer verwenden, um Musik oder Gespräche auf dem Computer zu hören. . Das Gerät wird nur Musik spielen, wenn sie es mit Computer mit anderen Betriebssystem als Windows XP benötigen eventuell einen Software IVTeinem Nokia Handy verbinden. Adapter, bevor eine Verbindung hergestellt werden kann. Windows XP Computer können jedes . Überprüfen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Bluetooth® Gerät direkt ohne Treiber erkenne, aber die integrierte Audio-Software in XP kann Audio Musik spielt nicht von Ihren . Stellen Sie sicher, dass das richtige Handy mit dem nicht übertragen, daher wird eine IVT-Software benötigt, um Audiodaten von einer CD zu übertragen. Konfhörer verbunden ist Öffnen Sie die Bluetooth®-Option auf dem Computer und suchen Sie nach dem Headset und klicken Einige Handys haben nicht die volle Stereo-Musik-Funktion, Überprüfen Sie es mit einem anderen Handy Werkseinstellungen wiederherstellen Das Handy fragt nach einem Die meisten Handys benötigen kein Passwort, aber nach

# das Gerät geladen wird, bis die Leuchte dreimal rot und blau leuchtet. Lassen Sie die Taste dann los.

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist

Schalten Sie beide Geräte aus, schalten Sie das Headset

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, wie oben

Das Headset ist nicht eingeschaltet. Drücken Sie die

Anruftaste für etwa 3 Sekunden bis Sie einen Ton hören

Ihr Konfhörer ist außerhalb der Reichweite. Bewegen

4. Die Lautstärke ist zu niedrig. Stellen Sie die Lautstärke

Das iPhone wählt die Lautsprecher automatisch für Musik

aus, was bedeutet, dass Sie nichts hören können, bis Sie

einen Anruf durch Drücken von MFB entgegennehme

Allgemein -> Barrierefreiheit -> Eingehende Anrufe

Wählen Sie das Headset für Audio aus, wenn Sie einen

Die Geräte sind außerhalb der Reichweite (10 Meter

Maximum). Bringen Sie die Geräte näher zusammen.

Anruf tätigen, oder nachdem Sie einen Anruf beantworten:

Sie das Headset näher an das Bluetooth-Telefon.

5. Stellen Sie sicher, dass das Headset richtig passt.

Die Batterie ist leer. Laden Sie die Batterie.

oder wie folgt die Standardeinstellungen ändern:

Bitte setzen Sie eingehende Anrufe auf Headset mit

Systemsteuerung für Anrufe -> Audio -> Headset

wieder ein und starten Sie das Handy. Versuchen Sie

(rote und blaue Lichter blinken abwechselnd).

beschrieben, und versuchen Sie es erneut.

oder die Anzeige blau leuchtet.

mit den Tasten höher.

Nach der Kopplung trennen sich 1. Die Batterie kann niedrig sein, Aufladen,

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen drücken Sie die MFB-Taste für 3 Sekunden während

Sie auf "auswählen"

Pairing funktioniert nicht

Ich kann den Anrufer nicht hören

iPhone-Nutzer können während

eines Gesprächs nicht alles hören

die Geräte wieder

Fehlerbehebung für häufige Probleme

Ursache und/oder Lösung Eine Überladung oder das Herumliegen des Bluetooth® Headsets in einem geschlossenen Auto oder einer ähnlichen Umgebung für längere Zeit wird die Kapazität und Lebensdauer der Batterie

Kopfhörer geladen wird. Minuten aufleuchten.

Die Audioqualität ist schlecht

3. Entfernen Sie alle großen Hindernisse zwischen den

einem gefragt wird, geben Sie "0000" ein.

Die rote Ladekontroll-Leuchte Der Konfhörer wurde zu lange entladen. Lassen Sie das

leuchtet nicht auf, wenn der Gerät in Ruhe laden und die rote Lampe wird nach etwa 30

## The instructions

Félicitations pour votre achat et dites boniour à l'oreillette Bluetooth@concue par TechElec INC. Votre oreillette utilise la technologie d'élimination d'écho Bluetooth®, vous procurant un son d'une qualité supérieure et vous permettant d'accomplir des opérations mainslibres avec facilité.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel

### Les contrôles de l'oreillette



Fonction	Action	
Allumer	Appuyez sur MFB durant 3 secondes	
Éteindre	Appuyez sur la touche MFB et maintenez-la 3,5 secondes	
Mode jumelage	Appuyez sur la touche MFB et maintenez-la 6,5 secondes	
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche MFB une fois	
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche MFB une fois	
Rejeter un appel	Appuyez sur la touche MFB et maintenez-la 1 seconde	
Recomposition de numéro	Appuyez deux fois sur la touche MFB	
Microphone silencieux	Appuyez sur vol+ et vol – simultanément	
Pause, jouer	En mode audio, appuyez sur la touche MFB une fois	
Volume	Appuyez sur vol – et vol + un à la fois (un son se produit lorsque le niveau max/min est atteint	
Chanson précédente/Chanson suivante	Appuyez et maintenez vol- ou vol+ lorsque vous êtes dans le mode audio	

### Charger votre oreillette

Votre oreillette a deux voyants lumineux pour indiquer le statut du chargement. Lorsque le voyant lumineux rouge clignote, vous entendrez aussi un message vocal dans l'oreillette pour vous dire de

- 1. Connectez le chargeur dans le port USB sur l'oreillette
- 2. Connectez le chargeur dans une prise électrique
- Le vovant lumineux rouge demeura constant lorsque l'unité est entrain de se charger Une fois que le chargement est complet, le voyant lumineux rouge devient bleu.
- Le chargement dure entre 1 et 2 heures et l'oreillette fonctionne mieux lorsqu'elle est entièrement

### Boutons de volume

Pour prévenir un dommage possible aux oreilles, le fait d'appuyer sur les boutons volume + ou volume - diminue ou augmente le volume de l'oreille, une étape à la fois.

#### Jumeler votre oreillette Bluetooth®avec un téléphone cellulaire

- 1. Avec l'oreillette éteinte, appuvez et maintenez la touche MFB jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent en alternance (prend environ 6 secondes). Vous entendrez également un message vocal « Statut du jumelage » dans l'oreillette. Ce statut permet à l'oreillette d'être jumelée avec un autre appareil Bluetooth®
- 2. Allumez le téléphone cellulaire et sélectionnez l'option Bluetooth®
- 3. Lorsque le nom du modèle de l'oreillette apparaît sur l'écran du téléphone, cliquez pour
- Si un mot de passe est demandé, utilisez '0000'.
- Lorsque le jumelage est réussi, un voyant lumineux bleu sur l'oreillette clignotera.

Si aucune connexion ne s'établit en 2 minutes, l'unité s'éteindra.

### Jumeler à un deuxième téléphone cellulaire

- Suivez les étapes ci-dessus pour jumeler avec le cellulaire #1.
- 2. Éteignez l'option Bluetooth® sur le cellulaire #1
- 3. Appuyez et maintenez la touche MFB sur l'oreillette jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge
- clignote et que l'oreillette s'éteigne Répétez le processus de jumelage comme ci-dessus, mais cette fois-ci, en utilisant le cellulaire
- 5. Une fois que le deuxième jumelage est réussi, allumez le cellulaire #1 à nouveau
- 6. Sélectionnez l'option Bluetooth® et trouvez et sélectionnez le numéro du modèle de
- 7. Cliquez pour confirmer

Les deux cellulaires sont maintenant jumelés à l'oreillette

 Le jumelage fonctionnera de facon appropriée seulement lorsque l'oreillette et le téléphone sont à dix mètres l'un de l'autre. Dépassant cette distance, la qualité du son sera réduite ou le jumelage pourrait ne pas fonctionner.

- · De gros objets bloquant la ligne directe entre les deux unités peuvent faire échouer le
- · L'oreillette tentera automatiquement de se jumeler avec le téléphone après une déconnexion temporaire
- La connexion peut également être rétablie en appuvant une fois sur la touche MFB ou avec l'option Bluetooth® du cellulaire

#### Connecter votre oreillette à un ordinateur

Vous pouvez utiliser l'oreillette pour écouter de la musique ou clavarder sur l'ordinateur. Les ordinateurs fonctionnant avec un système d'opération autre que Windows XP pourraient avoir besoin d'un logiciel d'adaptation IVT avant que la connexion soit effectuée. Les ordinateurs avant Windows XP peuvent reconnaître tout adaptateur Bluetooth directement, sans pilote, mais un logiciel intégré sur XP ne peut pas transmettre l'audio, donc il aura besoin du logiciel IVT pour transférer l'audio

Ouvrez l'ontion Bluetooth® sur l'ordinateur et recherchez le numéro du modèle de l'oreillette et cliquez sur « sélectionner ».

#### Réinitialiser aux paramètres d'usine

Pour rétablir les paramètres d'usine, appuyez et maintenez la touche MFB durant 3 secondes lorsque. l'unité est entrain de se charger, jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent 3 fois. Relâchez la touche

### Résolution de problèmes fréquents

Problème	Cause et/ou solution	
Le jumelage ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'oreillette soit allumée (les voyants lumineux rouge et bleu clignotent en alternance).     Éteignez les deux unités, rallumez l'oreillette et redémarrez le cellulaire. Réessayez le jumelage.     Réinitialisez aux paramètres d'usine et réessayez.	
Je ne peux pas entendre la personne qui appelle / ni la tonalité	1. L'orcillette n'est pas allumée. Appuyez sur le bouton d'appel environ 3 secondes jusqu'à ec que vous entendiez une tonalité ou que vous voyez un voyant lumineux bleu  2. Votre orcillette est hors de portée. Déplacez l'orcillette plus près du cellulaire Bluetooth.  3. La batterie de votre orcillette est à plat. Chargez votre batterie.  4. Le volume d'écoute est trop bas. Cliquez progressivement sur le bouton d'appel et cela va ajuster le volume.  5. Assurez-vous que l'orcillette est bien en place.	
Les utilisateurs d'iPhone n'entendent	L'iPhone va sélectionner les haut-parleurs pour jouer	
rien lors d'un appel	l'audio automatiquement, ce qui signifie que vous	

### n'entendrez rien à moins de répondre à l'appel en appuvant sur la touche MFB de l'oreillette ou que vous modifiez les réglages par défaut comme suit : Veuillez diriger les appels entrants vers l'oreillette Général → Accessibilité → Routage audio d'appels → Sélectionnez l'oreillette pour jouer l'audio lorsque vous faites un appel ou après que vous ayez répondu à Contrôle centre d'appel → audio → écouteur . La batterie de l'oreillette est peut-être trop faible. Une fois iumelées, les unités s . Les unités sont hors de portée (10 mètres maximum) Rapprocher les unités La qualité de l'audio est minime . L'unité peut seulement jouer de la musique lorsqu'elle est connectée à un cellulaire Nokia Vérifiez les réglages Bluetooth ® La musique ne joue pas à partir de votre . Assurez-vous que le bon cellulaire est connecté à 4. Certains cellulaires ne possèdent pas la fonction complète de musique stéréo. Vérifiez en connectant un autre cellulaire pour tester l'oreillette. La plupart des cellulaires ne requièrent pas de mot de e cellulaire demande un mot de nasse passe, mais si demandé, le mot de passe est '0000' La lumière rouge du voyant de L'oreillette est demeurée déchargée trop longtemps. chargement ne s'allume pas lorsque Laissez l'unité se charger et le voyant lumineux rouge s'allumera après 30 minutes (environ).

Surcharger ou garder l'oreillette Bluetooth® dans une voiture fermée ou un environnement similaire pour de longues périodes va réduire la capacité et la vie de la batterie.

欢迎货使用由深圳市城世科技有限公司为您设计的此款运动型蓝牙耳机,它使用了蓝牙 4.0 版本,提供真 正的立体声高品质的音乐,回音消除技术,在使用本产品之前,请详细阅读本手册。

功能	操作	语音提示
开机	長按多功能键3秒	开机
关机	長按多功能键 3 秒	关机
进入配对模式	長按多功能键 4 秒	进入配接状态
接听来电	短按多功能键一次	远方来电/报电话号码
结束通话	短按多功能键一次	电话结束
拒接來电	長按多功能键 1 秒	拒接电话
末号重拨	双击多功能键一次	末码重拨
中断拨出电话	短按多功能键一次	
語音接号	長按多功能键 1 秒	
語音切換	同时長按音量加減键1秒	中文模式/英文模式
哲停、播放	短按多功能键	
音量大小/上一曲/下一曲	短按长按调音量 +- 鍵(长按上/下曲)	最大音量/最小音量



- 2. 电池电量不足时,红蓝灯一起闪。且有语音提示: "电量不足"
- 4. 耳机在主动回连时。蓝灯快闪。

### **苞牙耳机连接手机的步骤**

- 讲入被搜索的状态。(一定要听到中文提示: "讲入配接状态",才能被其他蓝牙设备搜 索到)
- 2. 打开手机的蓝牙,点击搜索蓝牙设备,直到手机搜索到耳机的信号,会显示出耳机型号。
- 3. 点击耳机型号进行连接,连接成功后,耳机指示灯会显示为蓝灯间隔闪烁,而且有语音提示: "完成配对"和"蓝 牙已连接"。注:在配对时,请尽量保持耳机和手机之间在1米的范围内, 二、耳机没有声音
- 4. 大部分手机不用输入密码而会自动完成配对,如需输入密码,请在手机上输入密码: 0000 (初始密码均为0000

# 到这里。恭喜你,连接成功,现在可以听歌和通话了。

### 手机一栋二的连接步骤

- 蓝牙耳机关机情况下,长按多功能键大约6秒钟,直到耳机指示灯出现红蓝灯交替闪烁。
- 2. 开启手机 1 的蓝牙功能, 搜索 蓝牙设备寻找耳机名称, 点配对完成连接。
- 3. 长按耳机多功能键, 直到亮红灯, 关闭耳机, 并将手机 1 的蓝牙关闭。
- 4. 再次长按多功能键大约6秒钟,直到耳机指示灯出现红蓝灯交替闪烁,进入被搜索状态。
- 5. 打开手机 2 蓝牙功能,搜索蓝牙设备寻找耳机名称,点配对完成连接。
- 6 开启手机 1 蓝牙功能并日连接之前连接讨的耳机,占击连接即可完成一拖二。

### 保持在您的手机層陽使用。

在你手机和耳机之间的蓝牙工作的直线无阻隔"范围"高达10米、超出此距离。 则有可能出现音质下降和失去连接。

### 了解如何重新连接:

# 微型 USB 充电端口

- 1 1-2 小时(充满电), 在充电时, 请先从右声道的机壳上起口掀开右声道的 USB 保护软胶, 可以 自动尝试重新连接失去的连接。 看到 Micro USB 插口,插入东电器后,红灯亮起即表示正在东电,充满电后蓝灯长亮, 2. 如果耳机未尝试重新连接,请轻按一次多功能按钮或通过手机的蓝牙设备菜单以手动方式重新连接。 语音提示切换功能设置
- 2. 在充满电后具有最佳性能

- 1. 按一次音量+键,耳机音量会增加一级,当增加到最大时,会有"最大音量"提示。 2. 在听歌时,长按音量+键1秒歌曲会自动跳到下一曲,如果一直长按住不放,歌曲会一直往下跳
- 3. 按一次音量一键,耳机音量会减小一级,当/减小到最小时,会有"最小音量"提示。
- 4. 在听歌时,长按音量:键1秒歌曲会自动跳到上一曲,如果一直长按住不放,歌曲会一直往上跳。

#### 1 正在充由时灯灯长亮,充满由后,蒸灯长亮。

- 3. 在配对状态时,红蓝灯交替闪。
- 5. 耳机在待机时, 蓝灯愕闪。

- 1. 在耳机关机的状态,长按多功能键(大约6秒钟),直到耳机指示灯出现红蓝交替闪烁的状态,
  - 1. 蓝牙耳机进入配对模式后,请在在3分钟内进行配对连接,如果3分钟后还没有配对,耳机会
  - 2. 每次充电时,耳机都会自动复位一次。
  - 可能雇因。

### 3 蓝牙耳机不在右脚丁作范围之内 解决方法:

常见问题及解决方法

2. 蓝牙耳机程序出错:

3. 手机蓝牙程序出错:

可能原因:

解决方法。

一、手机无法搜索到蓝牙耳机

1. 蓝牙耳机不是开机待搜索状态:

2. 将蓝牙耳机恢复出厂设置:

# 1 手机音量不合话或者耳机音量已经调到最小

# 1 在手机里讲行音量调节或者把耳机音量调大

2 蓝牙耳机与手机未妥善连接

2. 参照使用蓝牙耳机连接手机的步骤重新操作

3 手机重启后将手机里蓝牙储存的所有配对资料清除核。

3. 保持耳机位于手机 10 米范围内使用, 当中无任何障碍物。

1 蓝牙耳机关机后、长按多功能键(即灯蓝灯空巷闪烁)游话蓝牙配对。

# 注意事項。

- 1. 搜索蓝牙时不要进行其它操作,防止程序出错。
- 2. 为确保最佳效果请保持在手机周边使用。

# 三、充电红灯不亮

### 可能原因。 长时间未使用

### 解决方法: 需充电大约 30 分钟, 红灯才会亮

#### 注意喜项。

如果耳机长时间未使用和过度充电或者长期将蓝牙耳机放在封闭的汽车里这样类似的环境。 会减少电池的容量和寿 命。

1 加耳机听到,"兹牙已断开"的语音提示时,诸及时把耳机向手机靠近,你的耳机在1分钟内会

按住【音量加键】和【音量减键】1 秒左右,即可切换语音提示。注:2 种语音是循环切换。

此款蓝牙耳机支持两国(中文、英文)语音提示功能,需要切换语音提示时,在待机状态下,同时

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.