
## 1.Conteúdos da Embalagem



- \* Este Guia de Instalação Rápida é para todos os routers de banda dupla wireless da netis, incluindo os modelos WF2471, WF2471D, WF2710, WF2710D, WF2722,WF2722D, WF2780, WF2780D, WF2891, WF2891D, etc.
- \* O modelo do produto mostrado como exemplo neste Guia é o WF2710.

### 2. Conexão de Hardware



- 2.1. Desligue o seu Modem.
- 2.2. Ligue a porta WAN do Router da netir à porta LAN do Modem com um cabo Ethernet.
- 2.3. Lique o seu computador a uma das portas LAN do Router da netis com um cabo Ethernet.
- 2.4. Ligue o seu Modem.
- 2.5. Ligue o Adaptador de Energia à entrada PWR do Router da netis e a outra ponta a uma tomada eléctrica padrão. Aquarde um minuto.

# 3.Configuação do Router através da Página de Gestão Web

3.1. Defina o endereço IP do adaptador de rede com cabo no seu computador para "Automático" ou "DHCP".

#### Para Windows 8/7/Vista

- 1) Vá a "Definições" (Win 8)/ "Iniciar" (Win 7/Vista) > "Painel de Controlo".
- 2) Clique em "Rede e Internet"> "Rede e Centro de Partilha"> "Alterar as definições do adaptador" (Win 8/7)/ "Gerir conexões de rede" (Win Vista).
- 3) Clique em "Conexão de Área Local" com o botão direito do rato e, de seguida, em "Propriedades".
- 4) Faca duplo clique em "Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)".
- 5) Seleccione "Obter um endereço IP automaticamente" e "Obter um endereço de servidor DNS automaticamente" e, de seguida, clique em "OK".

#### Para Windows XP/2000

- 1) Vá a "Iniciar"> "Painel de Controlo".
- 2) Clique em "Conexões de Rede e Internet"> "Conexões de Rede".
- Clique em "Conexão de Área Local" com o botão direito do rato e, de seguida, em "Propriedades".
- 4) Faca duplo clique em "Protocolo de Internet (TCP/IP)".
- 5) Seleccione "Obter um endereço IP automaticamente" e "Obter um endereço de servidor DNS automaticamente" e, de seguida, clique em "OK".

### Para SO MAC

- 1) Clique no menu "Apple"> "Preferências do Sistema".
- 2) Clique no ícone "Rede".
- 3) Clique em "Ethernet" na caixa de diálogo da esquerda e clique em "Avançadas" no canto inferior direito.
- 4) Nas opções superiores, seleccione "TCP/IP".
- 5) No menu que desliza para baixo perto de "Configuração de IPv4", seleccione "Utilizar DHCP".
- 6) Clique em "OK" e de seguida em "Aplicar".
- 3.2. Abra o seu navegador e digite http://netis.cc no campo de endereço para visitor a página de gestão web do router.



- 3.3. Seleccione o idioma que deseia na caixa superior. O padrão é Inglês.
- 1) Na página de "Configuração rápida", seleccione o seu Tipo de ligação à Internet.

Se "DHCP (cable modem)" estiver seleccionado, o router irá receber automaticamente os parâmetros IP do seu ISP (Fornecedor de Serviço de Internet).

Se "IP estático" estiver seleccionado, digite o Endereço IP da WAN/Máscara de sub-rede/Gateway predefinido/Servidores DNS fornecidos pelo seu ISP.

Se "PPPoE" estiver seleccionado, digite o **Nome de utilizador** e a **Senha** fornecidos pelo seu ISP.

- Na Configuração sem fios, configure o seu nome de rede wireless (SSID) e palavra passe.
- 3) Clique em "Guardar" para aplicar as suas definições.



#### Dica 1:

Endereço padrão: http://netis.cc


SSID 2.4G padrão: netis\_2.4G\_XXXXXX SSID 5G padrão: netis\_5G\_XXXXXX Palavra passé wireless padrão: password

(XXXXXX: 6 últimos dígitos do LAN Endereco MAC)

#### Dica 2:


Pode clicar no botão (Avançadas) no topo para outros tipo de conexão à Internet e mais definições.

## 4. Resolução de Problemas



Com o router ligado, utilize um pin para pressionar e manter o botão

Default (Padrão) no painel traseiro durante 8 a 10 segundos. O router irá reiniciar e todas as configurações irão voltar aos padrões de fábrica.



- Q O que posso fazer se não conseguir aceder à Internet?
- A 1) Verifique se as conexões de hardware estão correctas.
  Refira ao ponto "Conexão de Hardware".
  - Faça o login na página de gestão web do Router e assegure-se que definiu o Tipo de Conexão de Internet correcto.

Para os utilizadores de modem por cabo, configure também o "Clone MAC" .

No menu do lado esquerdo, clique em Advançadas'> "Rede"> "WAN".

Na página do meio, clique em "Avançadas"> "Clone MAC" e, de seguida, em "Guardar".

Endereço MAC : 08:10:76:3a:70:fb Clone MAC MAC predefinido

- 3) Reinicie o modem primeiro e depois o Router da netis. Aguarde um minuto antes de verificar a Internet novamente.
- 4) Se o acesso à Internet não estiver disponível, ligue o seu computador directamnte ao modem e tente ligar à Internet novamente. Se a Internet não estiver a funcionar, contacte o seu ISP para mais informações.

Apoio Técnico: support@netis-systems.com