1.Conteúdos da Embalagem



* Este Guia de Instalação Rápida serve para todos os adaptadores USB wireless da netis, incluindo os modelos - WF2109, WF2111, WF2119, WF2119, WF21199, WF2119, WF2103, WF2505. WF2506: WF2150. WF2151. WF2190. etc.

2.Conexão de Hardware

Ligue o adaptador wireless directamente num interface USB disponível no seu computador. (Para os modelos WF2116/WF2151/WF2190, pode ligar o adaptador e o seu computador com a estação USB incluida.)



3.Instalação do Driver

3.1. Insira o CD de Driver da netis no leitor de CD-ROM.



1

3.2. Instale o driver fornecido no CD.

Para Windows 8/7/Vista/XP

O Assistente de Configuração do CD irá quiar através dos passos de instalação do driver.



Clique em "Install" (Instalar). O assistente de driver inteligente da netis irá escolheer o programa de driver correcto automaticamente baseado no seu sistema operativo Windows. A janela de Assistente InstallShied irá aparecer. Clique em "Seguinte" e siga os passos para concluir a instalacão do driver.

Para SO MAC

Abra a pasta "Driver"> "MAC" do CD.

Seleccione o pacote de driver de acordo com a sua versão do SO MAC e execute o ficheiro

um diálogo de instalação irá aparecer. Clique em **"Continuar"** e siga os pasos para concluir a instalação do driver.

Para Linux

Pode obter os ficheiros de driver disponíveis na pasta "Driver" > "Linux" do CD.

Dica: Para os seguintes passos, visite o website da netis em www.netis-systems.com.

4. Conexão à Rede Wireless

Para Windows 8/7/Vista/XP

(Aqui utilizamos o Windows 7 como exemplo.)

Após a instalação do driver, clique no ícone de conexão de rede wireless no canto inferior direito da barra de tarefas. Escolha a rede wireless disponível, e clique no botão "Ligar" (Connect)para definir a conexão wireless.

Se a rede wireless for segura, introduza a chave de segurança/palavra passe na janela seguinte.




Para SO MAC

Clique no ícone de Rede Wireless como mostrado abaixo.



Escolha a rede wireless disponível, e clique no botão "Ligar" para definir a conexão wireless.

Se a rede wireless for segura, introduza a chave de segurança/palavra passe na janela seguinte.



Para Linux

(Aqui utilizamos Ubuntu como exemplo.)

Escolha a rede wireless disponível para definir a conexão wireless.

Se a rede wireless for segura, introduza a palavra passe na janela seguinte.



Apoio Técnico: support@netis-systems.com



ADAPTATEUR USB SANS FIL GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


1.Contenu de la boites



* Ce guide d'installation rapide concerne ADAPTATEUR USB SANS FIL: WF2109, WF2111, WF2116, WF2119, WF2119S, WF2120, WF2123, WF2503, WF2505, WF2506; WF2150, WF2151. WF2190.


2.Connexion du materiel

Branchez l'adaptateur directement sur un port USB de votre ordinateur. Pour les modèles WF2116/ WF2151/ WF2190 vous pouvez brancher aussi le socle fourni.



3.Installation du pilote

3.1.Insérez le CD fourni dans votre lecteur.



3.2. Installation du pilote.

Sous Windows 8/7/Vista/XP

L'assistant qui se trouve sur le CD vous quide tout au long de l'installation.



Cliquez sur Install [Installer]. L'assistant vous aide à sélectionner le pilote adapté à votre système d'exploitation.

Une boite de dialogue InstallShield Wizard s'affiche à l'écran, Cliquez sur Next [Suivant] et suivez les étapes comme indiqué à l'écran.

Sous MacOS

Sur le CD allez dans Driver > MAC.

Sélectionnez le pilote adapté à votre système d'exploitation et cliquez sur le fichier Installer.pkg.

La boite de dialogue s'affiche à l'écran. Cliquez sur Continue [continuer] et suivez les étapes comme indiqué à l'écran.

Sous Linux

Sur le CD, allez dans Driver > Linux.

Pour plus de détails, allez sur www.netis-systems.com.

4. Connexion au réseau sans fil

Sous Windows 8/7/Vista/XP

Une fois le pilote installé, cliquez sur l'icône des connexions sans fil qui se trouve dans la barre des tâches. Sélectionnez le réseau sans fil disponible auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton Connect [connexion] pour paramétrer la connexion sans fil. Si la connexion sans fil est sécurisée, entrez le code dans le champ correspondant.



Sous MacOS Cliquez sur l'icône de connexion sans fil



Sélectionnez le réseau disponible auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton Connect [connexion] pour paramétrer la connexion sans fil.

Si vous optez pour une connexion sécurisée, entrez le mot de passe sur la page suivante.