#### Beoplay E8 3rd Gen

**Quick Start Guide** 

Lynguide

Kurzanleitung

Guía De Inicio Rápido

Guide De Démarrage Rapide

Guida Di Avvio Rapido

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Snelstartgids

Guia De Início Rápido

Краткое Руководство Пользователя


Snabbstartguide

快速入门指南

快速入門指南




#### Bang & Olufsen App



- **EN** Use the Bang & Olufsen App for setup, product customization and music enhancing features.
- DA Benyt Bang & Olufsen app'en til konfiguration, produkttilpasning og musikforbedrende funktioner.
- **DE** Verwenden Sie die Bang & Olufsen App zur Einrichtung, Produktanpassung und Optimierung der Musikwiedergabe.
- ES Utilice la Bang & Olufsen App para la configurar y personalizar el producto, así como para las funciones de mejora de la música.
- FR Utilisez la Bang & Olufsen App pour la configuration, la personnalisation du produit et les fonctionnalités d'amélioration de la musique.
- Utilizzare l'app Bang & Olufsen per la configurazione, la personalizzazione del prodotto e le funzioni di miglioramento della musica.
- JA Bang & Olufsen アプリでは、設定や製品のカスタマイズ、イコライザーの調整が行えます。

- KO 설정, 제품 사용자 지정 및 음악 향상 기능에 Bang & Olufsen 앱을 사용하십시오.
- **NL** Gebruik de Bang & Olufsen App voor het instellen, aanpassen van het product en muzieksverbeteringsfuncties.
- PT Utilize a aplicação Bang & Olufsen para configuração, personalização do produto e funcionalidades de música.
- **RU** Используйте приложение Bang & Olufsen App для настройки, оптимизации под собственные требования или повышения качества звучания музыки.
- **SV** Använd Bang & Olufsen App för konfiguration, produktanpassning och musikförstärkningsfunktioner.
- ZH Bang & Olufsen 应用提供设置、产品定制以及各种音乐增强功能。
- ZHTW 請使用 Bang & Olufsen App 進行設定、產品自訂與音樂強化功能。

#### Turn on



- **EN** Remove earphones from charging case to turn it on. The product indicator turns white, a sound is heard, and the product is ready for use.
- DA Fjern øretelefonerne for opladningsetuiet, og tryk på den højre øretelefon for at tænde den. Produktindikatoren begynder at lyse hvidt, der afspilles en lyd, og produktet er klart til brug.
- DE Entfernen Sie den Kopfhörer aus der Ladeschale und tippen Sie auf den rechten Kopfhörer, um ihn einzuschalten. Die Produktanzeige wechselt auf weiß, ein Signal ertönt und das Produkt ist einsatzbereit.
- Retire los auriculares del soporte de carga y toque el auricular derecho para encenderlo. El indicador del producto se vuelve de color blanco, se oye un sonido y el producto está listo para usar.

# FR Sortez les écouteurs du boîtier de recharge et appuyez sur l'écouteur droit pour l'allumer. Le témoin du produit devient blanc, un son retentit et le produit est prêt à l'emploi.


- IT Rimuovere gli auricolari dal case di carica e toccare l'auricolare destro per accenderlo. L'indicatore diventa bianco e viene emesso un segnale acustico, il prodotto è pronto per l'uso.
- JA 充電ケースからイヤフォンを取り出し、右のイヤフォンをタップして電源を入れます。本製品のインジケーターが白く点灯し、音声が聞こえれば、使用する準備が整っています。
- KO 충전 케이스에서 이어폰을 빼고 오른쪽 이어폰을 탭해서 전원을 켭니다. 제품 표시기가 흰색으로 바뀌고 사운드 알림이 울리면 제품을 사용할 준비가 된 것입니다.

#### NL Verwijder de oortelefoons van de oplaadcase en tik op de rechter oortelefoon om ze in te schakelen. De productindicator wordt wit, er klinkt een geluid en het product is gereed voor gebruik.

- PT Remova os auriculares do estojo de carregamento e toque no auricular direito para ligá-lo. Quando o indicador do produto ficar branco e for emitido um som, o produto estará pronto a ser utilizado.
- **RU** Извлеките наушники из чехла-аккумулятора и коснитесь правого наушника для включения устройства. Индикатор изделия сменит цвет на белый, и раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности устройства к использованию.
- SV Ta ur hörlurarna från laddningslådan och knacka på höger hörlur för att sätta på den. Produktindikatorn blir vit, ett ljud hörs och produkten är klar att använda.

- **ZH** 从充电盒中取出耳机,然后点击右耳机将其打开。产品指示 灯变为白色,可听到声音,这时产品便可以使用了。
- ZHTW 將耳機從充電盒取出,然後點按右側耳機以開機。產品指示燈將變成白色且將聽到一聲聲響,代表產品已備妥可供使用。

# Bluetooth pairing ...



- EN Beoplay E8 3rd Gen is ready for Bluetooth pairing when unpack from box. Turn on Bluetooth on your device and select Beoplay E8 3rd Gen.

  Alternatively, keep a distance of less than 20 cm between the left and right earphones, touch and hold both for 5 seconds to initiate Bluetooth pairing. The indicator starts flashing blue and a sound prompt is heard. Turn on Bluetooth on your device and select Beoplay E8 3rd Gen.
- DA Beoplay E8 3rd Gen er forberedt til Bluetoothparring fra fabrikkens side. Aktiver Bluetooth på
  din enheden, og vælg Beoplay E8 3rd Gen. Hold
  alternativt en afstand på maks. 20 cm mellem den
  venstre og den højre øretelefon. Tryk på begge
  knapper, og hold dem inde i 5 sekunder for at
  påbegynde Bluetooth-parring. Indikatoren
  begynder at blinke blåt, og det afspilles et lydsignal.
  Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg Beoplay E8
  3rd Gen.

- Der Beoplay E8 3rd Gen ist bereit für Bluetooth-Kopplung, sobald Sie ihn aus der Originalverpackung entnehmen. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie Beoplay E8 3rd Gen. Halten Sie alternativ einen Abstand von weniger als 20 cm zwischen dem linken und rechten Ohrhörer ein und halten Sie dann beide für 5 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu starten. Die Anzeige blinkt blau und ein Signal ertönt. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und wählen Sie "Beoplay E8 3rd Gen".
- ES Beoplay E8 3rd Gen viene listo para establecer conexiones vía Bluetooth. Active el Bluetooth en su dispositivo y elija Beoplay E8 3rd Gen. De forma alternativa, mantenga una distancia de menos de 20 cm entre los auriculares derecho e izquierdo y posteriormente mantenga pulsados ambos durante 5 segundos para iniciar el emparejamiento Bluetooth. El indicador parpadeará en color azul y se oirá una indicación. Active Bluetooth en su dispositivo y seleccione Beoplay E8 3rd Gen.

- Beoplay E8 3rd Gen est prêt pour le jumelage Bluetooth dès son déballage. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez Beoplay E8 3rd Gen. Vous pouvez également garder une distance de moins de 20 cm entre les écouteurs gauche et droit, puis maintenez les deux pendant 5 secondes pour lancer le jumelage Bluetooth. Le témoin commence à clignoter en bleu et une invitesonore retentit. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez Beoplay E8 3rd Gen.
- IT Il dispositivo E8 3rd Gen è pronto per l'appaiamento Bluetooth non appena è estratto dall'imballaggio. Attivare Bluetooth sul dispositivo e selezionare Beoplay E8 3rd Gen. In alternativa, mantenere una distanza di non più di 20 cm tra l'auricolare sinistro e quello destro, quindi toccare e tenere premuti entrambi per 5 secondi per avviare l'accoppiamento Bluetooth. L'indicatore inizia a lampeggiare in blu e viene emesso un segnale acustico. Attivare il Bluetooth sul dispositivo, quindi selezionare Beoplay E8 3rd Gen.


- JA Beoplay E8 3rd Gen を最初に使用するときは、Bluetooth のペアリングモードに入ります。お使いのデバイスで Bluetooth をオンにし、「Beoplay E8 3rd Gen」を選択します。代わりの方法として、左右のイヤホンの間隔を20 c m以下に保ち、両方を5秒間押し続けてBluetoothペアリングを開始します。インジケーターが青く点滅し、音声プロンプトが流れます。デバイスのBluetooth をオンにし、Beoplay E8 3rd Gen を選択します。
- KO Beoplay E8 3rd Gen는 포장을 푸는 즉시 Bluetooth 페어링을 사용하도록 준비되어 있습니다. 장치에서 Bluetooth를 켜고 Beoplay E8 3rd Gen를 선택합니다. 그 대신에 이어폰의 왼쪽과 오른쪽 사이 거리를 20cm 이상으로 위치시킨 후 양쪽을 5초 동안 눌러 블루투스 페어링을 시작하십시오. 표시기가 파란색으로 깜박이기 시작하고 사운드 알림이 울립니다. 장치에서 Bluetooth를 켜고 Beoplay E8 3rd Gen을 선택합니다.

- NL De BeoPlay E8 3rd Gen is na het uitpakken klaar voor koppeling met Bluetooth. Bluetooth op uw apparaat activeren en BeoPlay E8 3rd Gen selecteren. U kunt ook een afstand van 20 cm tussen de linker- en rechter oortelefoon behouden en vervolgens 5 seconden lang aanraken om Bluetooth-koppeling te starten. De indicator begint blauw te knipperen en er klinkt een geluid. Schakel Bluetooth op uw apparaat in en selecteer Beoplay E8 3rd Gen.
- PT Os auscultadores Beoplay E8 3rd Gen estão prontos para utilizar emparelhamento Bluetooth logo na primeira utilização. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e selecione Beoplay E8 3rd Gen. Como alternativa, mantenha-se uma distância inferior a 20 cm entre os auriculares esquerdo e direito e depois toque e mantenha premido ambos durante 5 segundos para iniciar o emparelhamento Bluetooth. O indicador começa a piscar uma luz azul e é emitido um sinal sonoro. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e selecione Beoplay E8 3rd Gen.

- Beoplay E8 3rd Gen готов для соединения через Bluetooth сразу же после распаковки. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите Beoplay E8 3rd Gen. В противном случае убедитесь, что левый и правый наушники удалены друг от друга не более чем на 20 см, а затем сведите и удерживайте их вместе в течение 5 секунд, чтобы инициировать сопряжение по Bluetooth. Индикатор начнет мигать синим цветом, и раздастся звуковой сигнал. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите Beoplay E8 3rd Gen.
- SV Beoplay E8 3rd Gen är förberedd för bluetoothanslutning så snart den packats upp. Sätt på bluetooth på Din apparat och välj Beoplay E8 3rd Gen. Alternativt, håll ett avstånd på mindre än 20 cm mellan vänster och höger hörlurar och tryck och håll ned båda 5 sekunder för att starta Bluetooth-parkoppling. Indikatorn börjar blinka blått och en ljudsignal hörs. Slå på Bluetooth på din enhet och välj Beoplay E8 3rd Gen.

- ZH 打开包装后, Beoplay E8 3rd Gen 即可进行蓝牙配对。请开启您装置上的蓝牙功能, 并选择 Beoplay E8 3rd Gen。另一种方法是, 使左右耳机相距 20 厘米内, 然后触摸二者并保持 5 秒, 启动蓝牙配对。指示灯开始闪烁蓝色, 并听到声音提示。打开设备上的蓝牙, 然后选择 Beoplay E8 3rd Gen。
- ZHTW 打開包裝後, Beoplay E8 3rd Gen 即可進行藍牙配對。請開啟您裝置上的藍牙功能,並選擇 Beoplay E8 3rd Gen。或者,請讓左右耳機間的距離保持在 20 公分內,再碰觸並固定 5 秒以啟動藍牙配對。指示燈將開始閃爍藍燈,且將聽到聲響。開啟您裝置上的藍牙功能,然後選擇 Beoplay E8 3rd Gen。


### **Insert earphones**




# Call/music operations


	Left		Right
Play/pause (►■)			x1
Next track (►)			×2
Previous track (₩)	x2		
Volume control (◀))	(-) touch&hold		(+) touch&hold
Transparency (靴/峒)	x1		
Voice activation (♥)	x3		
Incoming call ( <b>(</b> )	x1	or	x1
Reject call (🗲)	hold <b>図</b> 0:05	or	hold <b>図</b> 0:05
End call (🖍)	x2	or	x2

#### **Box Overview**



# **Charging case**






- **EN** A Charging case indicator **B** Magnetic holders **C** Earphones charging contacts **D** USB-C jack **E** USB charging cable.
- **DA** A Indikator for opladning af øretelefoner **B**Kontakter til opladning af øretelefoner **C** Indikator
  på opladningsholder **D** USB-C-stik **E** USBopladningskabel.
- A Ohrhörer-Ladeanzeige B Ohrhörer-Ladekontakte
   C Ladestationsanzeige D USB-C-Buchse E USB-Ladekabel.
- **ES** A Indicador de carga de los auriculares **B** Contactos de carga de los auriculares **C** Indicador del estuche de carga **D** Conector USB-C **E** Cable de carga USB.
- FR A Témoin de charge des écouteurs B Contacts de charge des écouteurs C Témoin du boîtier de charge
  D Jack USB-C E Câble de charge USB.

# A Indicatore ricarica cuffie B Contatti ricarica cuffie C Indicatore custodia di ricarica D Jack USB-C E Cavo di ricarica USB.

- JA A イヤホン充電インジケーター B イヤホン充電接触部 C ケース充電インジケーターD USB-C ジャック E USB 充電ケーブル。
- KO A 이어폰 충전 표시기 B 이어폰 충전 접촉부 C 충전 케이스 표시기 D USB-C 잭 E USB 충전 케이블.
- **NL** A Oplaadindicator oortelefoon **B** Laadcontacten oortelefoon **C** Oplaadindicator **D** USB-C-aansluiting **E** USB-laadkabel.
- A Indicador de carregamento dos auriculares
   B Contactos de carregamento dos auriculares
   C Indicador do estojo de carregamento D Conector
   USB-C E Cabo de carregamento USB.

- **RU А** Индикатор зарядки наушников **В** Контакты для зарядки наушников **С** Индикатор зарядки корпуса **D** Разъем USB-C **E** Кабель USB для зарядки.
- SV A Laddningsindikator för hörlurar
   B Laddningskontakter för hörlurar
   C Laddningsindikator D USB-C-uttag
   E USB-laddningskabel.
- ZH A 耳机充电指示灯 B 耳机充电触点 C 充电盒指示灯 D USB-C 插孔 E USB 充电电缆。
- ZHTW A 耳機充電指示燈 B 耳機充電接頭 C 充電保護盒指示燈 D USB-C 插口 E USB 充電電纜。

# **Earphones**



- **EN F** Magnetic holders **G** Indicator **H** Charging contacts **I** Touchpad **J** Microphone.
- DA F Opladningskontakter G Indikator H TouchpadI Mikrofon J ørefinner.
- **DE F** Ladekontakte **G** Anzeige **H** Touchpad **I** Mikrofon **J** Ohrflossen.
- F Contactos de carga G Indicador H Teclado táctilI Micrófono J aletas de oreja.
- FR F Contacts de charge G Témoin H Pavé tactile I Microphone J ailettes d'oreille.
- IT F Contatti di carica G Indicatore H TouchpadI Microfono J pinne auricolari.
- JA F 充電接触部 G インジケーター H タッチパッド I マイクロホン J イヤ フィン。

- KO F 충전 접촉부 G 표시기 H 터치패드 I 마이크 J 이어핀.
- NL F Oplaadcontacten G Indicator H Touchpad I Microfoon J oorvinnen.
- **PT F** Contactos de carregamento **G** Indicador **H** Painel tátil **I** Microfone **J** barbatanas de orelha.
- SV F Laddningskontakter G Indikator H Styrplatta I Mikrofon J öronfinnor.
- ZH F 充电接触点 G 指示灯 H 触摸板 I 麦克风 J 耳垫。
- ZHTW F 充電接頭 G 指示燈 H 觸控板 I 麥克風 J 耳翼。

Tilmeld Dig Online
Registrieren Sie Sich Online
Register Online
Registro En Línea
Inscription En Ligne
Registrazione On-line
オンライン登録
と라인 등록
Online Registreren
Registo Online
Онлайн Регистрация
Online-registrering
在线注册
線上註冊

×

Registrieren Sie sich online unter www.bang-olufsen.com/registerproduct, um wichtige Informationen zu Produkt- und Software-Aktualisierungen sowie interessante Neuigkeiten und Angebote von der BANG & OLUFSEN Gruppe zu erhalten. Wenn Sie ein Produkt in einem BANG & OLUFSEN Fachgeschäft oder auf www.bang-olufsen.com gekauft haben, sind Sie bereits registriert.

Register online at www.bang-olufsen.com/register-product to receive important information about product and software updates – and to get exciting news and offers from the BANG & OLUFSEN Group. If you have purchased your product at a BANG & OLUFSEN store or at www.bang-olufsen.com, you have automatically been registered

Regístrese online en la página web www.bang-olufsen.com/register-product para recibir información importante acerca del productos y de actualizaciones de software – y para conseguir fantásticas noticias y ofertas del Grupo BANG & OLUFSEN. Si ha adquirido el equipo en una tienda BANG & OLUFSEN o en www.bang-olufsen.com, se habrá registrado automáticamente.

S

- Inscrivez-vous en ligne sur www.bang-olufsen.com/register-product pour recevoir des informations importantes sur les mises à jour de produits et de logiciels et pour obtenir des nouvelles et des offres intéressantes du Groupe BANG & OLUFSEN. Si vous avez acheté votre produit dans un magasin BANG & OLUFSEN ou sur www.bang-olufsen.com, vous avez été inscrit automatiquement.
- Registrarsi online su www.bang-olufsen.com/register-product per ricevere importanti informazioni su prodotti e aggiornamenti software, notizie e le fantastiche offerte del Gruppo BANG & OLUFSEN. Se hai acquistato il tuo prodotto in un punto vendita BANG & OLUFSEN o su www.bang-olufsen. com, la registrazione è automatica.
- www.bang-olufsen.com/register-product にご登録されれば、製品とソフトウェアの更新に関する重要な情報についてお知らせいたします。さらには BANG & OLUFSEN Group からのホットなニュースやオファーもご利用になれます。 BANG & OLUFSEN ストアまたは www.bang-olufsen.com にて商品をご購入されたお客様はすでに登録済です。
- 제품 및 소프트웨어에 관한 중요 정보를 수신하고 BANG & OLUFSEN 그룹으로 뉴스와 특별 혜택 소식을 받아보려면 www.bang-olufsen.com/register-product에서 온라인으로 등록하십시오. BANG & OLUFSEN 대리점 또는 www.bang-olufsen.com에서 제품을 구입하신 고객은 자동으로 등록됩니다.

Registreer online op www.bang-olufsen.com/register-product om belangrijke informatie te ontvangen over product- en software-updates - en om de laatste nieuwtjes en aanbiedingen van de BANG & OLUFSEN Group te ontvangen. Als u uw product in een BANG & OLUFSEN-winkel of op www.bang-olufsen.com hebt gekocht, bent u automatisch geregistreerd.

Z

Registe-se online em www.bang-olufsen.com/register-product para receber informações importantes sobre atualizações de produtos e software, e para receber notícias e ofertas entusiasmantes do Grupo BANG & OLUFSEN. Se adquiriu o seu produto numa loja BANG & OLUFSEN ou em www.bang-olufsen.com, foi automaticamente registado.

 P

Зарегистрируйтесь на сайте www.bang-olufsen.com/register-product для получения важной информации о продукции и доступных обновлениях программного обеспечения, новостей и выгодных предложений группы BANG & OLUFSEN. Если вы приобрели свой продукт в магазине BANG & OLUFSEN или на сайте www.bang-olufsen.com, то вы были зарегистрированы автоматически.

2

Registrera dig online på www.bang-olufsen.com/register-product för att få viktig information om produkter och programuppdateringar samt för att få spännande nyheter och erbjudanden från BANG & OLUFSEN Group. Om du har köpt din produkt i en BANG & OLUFSEN-affär eller hos www.bang-olufsen.com behöver du inte registrera dig, eftersom registreringen redan har utförts automatiskt.

2

- 在线注册www.bang-olufsen.com/register-product,以接收有关产品和软件更新的重要信息,以及获得BANG & OLUFSEN Group令人兴奋的新闻与优惠。如果您从 BANG & OLUFSEN 商店或 www.bang-olufsen.com 购入产品、即已自动注册。
- 請上 www.bang-olufsen.com/register-product 註冊,以取得有關產品與軟體更新的重要資訊 以及獲得來自 BANG & OLUFSEN 集團的重要新聞與優惠。如果您的產品是在 BANG & OLUFSEN 店面或 www.bang-olufsen.com購買、即已自動獲得註冊。

www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

com/limited-warranty.

1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 44

B&O PLAY A/S tarafından satışa sunulan ve yetkili satıcıdan alınmış olan B&O ürünleri sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garantinin kapsamı ve sınırlı süresi hakkında ayrıntılı bilgi için www.bang-olufsen. com/limited-warranty adresini ziyaret edebilirsiniz.

นรัดไท็นเมหาะผู้การอนิ้นรั่วลม 2\A YAJ9 O&9 แดโดเลตรากาท O&9 พิมภัลตลิผ

<sub>フ</sub>

- Produkty B&O wprowadzane do obrotu przez B&O PLAY A/S i zakupione od upoważnionego sprzedawcy są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz czasu trwania ograniczonej gwarancji znajdują się na stronie www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- Os produtos B&O comercializados pela B&O PLAY A/S e comprados a um revendedor autorizado estão abrangidos por uma garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e a sua duração limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- Os produtos da B&O são comercializados pela B&O PLAY A/S e podem ser comprados de um revendedor autorizado e são cobertos por garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e sua duração limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- На продукцию В&О, включая акустические системы В&О РLAY A/S, покупаемые у авторизованного предприятия розничной торговли, распространяется действие ограниченной гарантии. Для получения более подробной информации относительно покрытия данной ограниченной гарантии и ее ограниченном срокедействия перейдите на www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- B&O-produkter som marknadsförs av B&O PLAY A/S och som köps av en auktoriserad återförsäljare omfattas av en begränsad garanti. Detaljerad information om den här begränsade garantins omfattning och dess begränsade giltighetstid finns på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

I prodotti B&O commercializzati da B&O PLAY A/S e acquistati da un rivenditore autorizzato sono coperti da garanzia limitata. Per informazioni più dettagliate relative alla copertura di questa garanzia limitata e alla sua durata, visitare il sito www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

ASO PLAY A/S か市販している B&O PLAY A/S A市版している B&O PLAY A/S A市販している B&O PLAY A/S A市販している B&O PLAY A/S A市販 はいまります。製品は配けるは、 Mana A B B についての詳細はこちからで覧ください。 mill mited-warranty。

B&O PLAY A/S 가 표기되어 있고 공인 판매점에서 구매한 B&O 제품은 제한 보된 보증이 적용됩니다. 제품 보증 범위와 보증 기간에 대한 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/limited-warranty를 참조하십시오.

Produk B&O yang dipasarkan oleh B&O PLAY A/S dan dibeli daripada peruncit sah adalah dilindungi oleh waranti yang terhad. Untuk butiran lanjut tentang perlindungan jaminan terhad ini dan tempoh terhadnya sila layari www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

B &O-producten die op de markt worden gebracht door B&O PLAY A\
S en worden gekocht bij een erkende verkoper, vallen onder de beperkte
garantie. Voor meer informatie over deze beperkte garantie en de
beperkte duur ervan, kunt u terecht op www.bang-olufsen.com/limitedwarranty.

- Los productos B&O lanzados al mercados por B&O PLAY A/S como tales y adquiridos de un distribuidor autorizado están cubiertos por una garantía limitaday. Si desea obtener información detallada acerca de la cobertura que proporciona esta garantía limitada y su duración, también limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- B&O PLAY A/S -yhtiön markkinoimat ja valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetut tuotteet ovat rajoitetun takuun kattamia. Lisätietoja rajoitetun takuun soveltamisalasta ja rajoitetusta kestosta on osoitteessa www.bang-olufsen. com/limited-warranty.
- Les produits B&O commercialisés par B&O PLAY A/S et achetés auprès d'un revendeur agrée sont couverts par une garantie limitée. Pour de plus amples informations sur la couverture qu'apporte cette garantie limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.bang-olufsen.com/limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- מוצרי S&B המשווקים באתר AJY O&B ונרכשים ממפיץ מורשה מכוסים באחריות מוגבלת. למידע מפורט על הכיסוי של אחריות מוגבלת זו ועל משך הזמן המוגבל שלה, היכנס אל על varrantlimiled-warrantlong-page.www
- A B&O PLAY A/S által hirdetett és hivatalos viszonteladótól megvásárolt B&O termékekre korlátozott garancia érvényes. Ezen korlátozott jótállás részleteit és időtartamát lásd a következő weboldalon: www.bang-olufsen. com/limited-warranty.

www.bang-olufsen.com/limited-warranty	
محدود. للحصول على معلومات توضعة عن تغطية هذا المنظال المنطان المعلمة وللمعالم المعلمة وللمعالم المعلم	Ω
منتجات N8G التي تقوم بتسويقها AAG O&G ويتم شراؤها من موزع معتمد مشمولة بنمان .	⋖

B&O-produkter, der markedsføres af B&O PLAY A/S og købes hos en autoriseret forhandler, er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om denne begrænsede garanti og garantiens varighed findes på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

Für B&O Produkte, die von B&O PLAY A/S vertrieben und von einem autorisierten Händler erworben wurden, gilt die beschränkte Garantie. Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

τα προϊόντα Β&Ο που προωθούνται από την Β&Ο PLAY Α/S και τα οποία εξουν αγοραστεί από εξουσιοτημένο κατάστημα λιανικής καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη αυτής της περιορισμένης εγγύησης και την περιορισμένη διάρκειά της επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

B&O products marketed by B&O PLAY A/S and purchased from an authorised retailer are covered by limited warranty. For detailed information on the coverage of this limited warranty and its limited duration go to www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

07

1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 40

M N

回

固剁卵育 Sınırlı Garanti การรับประกันแบบจำกัด Begränsad Garanti **китн**вдв Т квннэчинвдтО Garantia Limitada Garantia Limitada Ograniczona Gwarancja Beperkte Garantie Jaminan Terhad 제품 보증 (きC別(情) 延料品爆 Garanzia Limitata Korlátozott Jótállás אחריות מוגבלת Garantie Limitée Rajoitettu Takuu Garantía Limitada Περιορισμένη Εγγύηση Limited Warranty Beschränkte Garantie Begrænset Garanti ع ععم نامغة

# : **3TON TNAT ROYMI**

# FCC Radiation Exposure Statement:

available. body or set the device to lower output power if such function is be achieved if the product can be kept as far as possible from the user as described in this manual. The further RF exposure reduction can for an uncontrolled environment and are safe for intended operation The product comply with the US portable RF exposure limit set forth

with any other antenna or transmitter. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction






















FCC ID: TTUXXXXXXXXX FCC ID: TTUXXXXXXXXX

IC: 3116B-XXXXXXXXXX IC: 3115B-XXXXXXXXXX

**DB100918** sbrabnat2 A G MI Complies with

CMIII ID 核准编号在产品左右耳耳机位置标识

型号: E8 3rd Gen Earbud L, E8 3rd Gen Earbud R

CERTFIED XXXXX the Wireless Power Consortium. The 'Qi' symbol is a trademark of







XXXXX-XXXXXXXXXXX **WSIP-CRM-BOA-XXXXXXXXX** MSIP-RRM-BOA-XXXXXXXXXX

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information Unique Identifier: E8 3rd Gen Charging case Responsible Party - U.S. Contact Information

Kasper Matthiasen

Bang & Olufsen America Inc.

Street Address: 79 Walker Street. 4th Floor

City, State: New York City, New York

Zip Code: 10013

Telephone number or internet contact information: +1 917 810 5557

FCC Compliance Statement( e.g., products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Commication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
- to which the receiver is connected.

  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

# Déclaration d'exposition aux radiations:

.əldinoqsib réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils

approbation label on the product and packaging. charging case and regulatory markings on the Product serial number can be found on the

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비

S\A nəslulO & gnaB : 명 호 상

기자재의 명칭: Bluetooth Earphone

工品品: Beoplay E8 3rd Gen / E8 3rd Gen Earbud R / E8 3rd Gen Earbud L /

E8 3rd Gen Charging case

제조연월 11/2019

Alang & Olufsen A/S / Denmark

A/S 연락처: (02) 421 1380

송 스쿨을 반맹 면까도 연입수 ෦ 등 를 사입수 수송 ㈜별토날홍오토

식 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다

# Industry Canada Statement:

RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with

- 1. This device may not cause interference.
- cause undesired operation of the device. 2. This device must accept any interference, including interference that may

autorisée aux deux conditions suivantes: Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est

- 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Radiation Exposure Statement:

such function is available. possible from the user body or set the device to lower output power if reduction can be achieved if the product can be kept as far as operation as described in this manual. The further RF exposure forth for an uncontrolled environment and are safe for intended The product comply with the Canada portable RF exposure limit set



0	0	0	0	0	_	#\**
0	0	0	0	0	0	置裝音歡
0	0	0	0	0	_	東自
0	0	0	0	0	_	<b></b>
0	0	0	0	0	_	图》:
超银 0.1~f.0	0	0	出題 % 1~ FO.O	0	0	鐛彾
麵苯二氨冬 (308d)	苯檘貳冬 (BBA)	徐貴六 (S+15)	融 (b2)	(H <sub>g</sub> )	(Pd) 器	元單
据						
設備名稱: 藍牙耳機 型號: Beoplay E8 3rd Gen						

。目頁網排点資吋用別頁結計剂 "-". E 孝 計 。直邽基量含以代百出駐未量含以代百之資隙用別頁結計剂"〇".2 等 制 

- **此雷≤與用野勳書**明號商武媒办請、劍奇的救慰育會霸五不與更果政此雷本 -
- 。劍風伯惠受員人范災火疫草會當不駐重。盒雷充氓祇哥不 -
- ΣΣ

。救暴疫草會

: 去辦野晉辮事對視輻或軍率仗办合符品畜本"

**殿東變自劑將不凶者用動**旋點商,后公,而精<u>輕非,</u>數電戰根率此孙玄格合證號先<u></u>壁鑿

。銷仗及卦群之情弱則更變旋率仗大机、率

斜四十第

**貳火耱**蘣

裝貼旋誦飛行自応請, 路豉薱直旋中火人投山禁

后公別斉份鈕業企意丹:商野外

地址: 台北市仁愛路三段 133 號 1 樓

8969-1872-20:請雷

新世月 II 辛 6102 示表 II 61 字樓剛四 發 號 和

園中: 妣圉

Working Temperature/ 工作環境溫度:	O(+2)₀C - ⊄2(-2)₀C
Model Name (Number)/型号: /	E8 3rd Gen Earbud R/右耳耳机/ 右耳耳機 E8 3rd Gen Earbud L/左耳耳机/ 左耳耳機
: 辭各品漸/称各品屯	移动电源/行動電源
Warketing Name/市场名称/	Beoplay E8 3rd Gen
1	Bluetooth Earphone/蓝牙设备/ 蓋牙耳機
:出緯/出緯/TUGTUO	5Vdc/R XXmA; L XXmA
:人蘭人人爺\TU9NI	AmXXX\abV2
:	чАтХХХ
: 動宝藤	

極 中 中 中 大 Beoblay E8 3rd Gen 去亢野資佛熱菜云品卉息訃干身

						Battery
0	0	0	0	0	0	
						平角
	0	0				Plastic parts
0	0	0	0	0	0	<b>小路</b> 将
						<b>b</b> CBA
0	0	0	0	0	×	
						東路 東
	0		0	0		Metal parts
0	O	0			×	<b></b>
						Cable assembly (Plug)
0	0	0	0	0	×	(柴酥带)
(PBDE)	(BBG)	(CrVI)	(DD)	(bH)	(PP)	
麵苯二氀瑤	苯翔 <u></u>	辞孙六	当	柔	뭥	Part Name
						: 術各

### ΟΣ

蓝牙: Bluetooth 4.2 / CH 2402~2480 MHz

(100° C) 的环境中会导致爆炸。

。剑风的改受员人迈灾火疫导会岂不胜重。盒身充氓祇鬋不

。來要量別鸻

- 。不以求要



A audição prolongada com níveis de volume elevados poderá causar lesões auditivas.

O couro é um material natural e, por conseguinte, está sujeito a alterações ao longo do tempo e devido ao uso diário. Quaisquer irregularidades na consistência e intensidade da cor não devem ser consideradas um defeito, mas sim algo inerente à beleza natural do couro. As alterações da cor e sinais de desgaste do couro são normais. Embora uma exposição ocasional a água não cause problema, o couro não é impermeável.

Importante! - Certifique-se de que o produto seja instalado, posicionado e ligado em

- conformidade com as instruções. - Não coloque quaisquer objetos sobre o produto.
- Não sujeite o produto a humidade elevada, chuva ou fontes de calor.

profissionais de assistência técnica qualificados.

- Deixe espaço suficiente à volta do produto para possibilitar uma
- ventilação adequada. - Não tente abrir o produto. Essas operações devem ser efetuadas por

o equipamento ou o fabricante do equipamento. de eliminação de resíduos domésticos, loja onde adquiriu entre em contacto com os serviços municipais, serviço eletrónicos e elétricos, reciclagem e pontos de recolha, informações sobre a eliminação de equipamentos da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais eletrónicos e elétricos inutilizados assegura a segurança Além disso, a reciclagem adequada dos equipamentos permitem-nos ajudar a proteger os recursos naturais. elétricos inutilizados no momento da eliminação e a reciclagem adequada de equipamentos eletrónicos e reciclagem desses resíduos perigosos. A recolha isolada envio para o ponto de recolha especificado para os equipamentos eletrónicos ou elétricos através do domésticos. O utilizador é responsável por eliminar todos eliminado ou despejado com os restantes resíduos na respetiva caixa indica que este produto não deve ser O logótipo WEEE (mostrado à esquerda) no produto ou



### Em conformidade com a norma RoHS

Este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS) e respetivas alterações.

3)

Pelo presente, a Bang & Olufsen A/S declara que o tipo equipamento de rádio Beoplay E8 3rd Gen está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade total pode ser encontrada no site Web seguinte: https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

Em conformidade com 2014/53/UE, Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED)
De acordo com o Artigo 10.8(a) e 10.8(b) da RED, a tabela seguinte fornece informações sobre bandas de frequência utilizadas e a potência de transmissão RF máxima do produto para venda na UE:

m\Vu&b XX,XX	III-205 KHz
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'OL
mab X >	ZHW08+Z-20+Z
Potência máx. de transmissão	Intervalo de frequência

O firmware do produto está disponível para transferir a partir da Bang & Olufsen App.

O produto vai ser vendido em todos os membros da União Europeia e países EFTA.

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as baterias gastas de acordo com as instruções.



Guarde estas instruções.

Preste atenção a todos os avisos.

Limpe apenas com um pano seco.

Instale de acordo com as instruções do fabricante.

aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) Não instale perto de fontes de calor como, por exemplo, radiadores,

acesas) sobre o aparelho. Não colocar fontes de chamas desprotegidas (por exemplo, velas a chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do aparelho. ou ingresso de objetos no interior do aparelho, exposição do aparelho de danos no cabo de alimentação ou na ficha, vertimento de líquido técnica caso seja danificado de alguma forma, por exemplo, em caso qualificados. Será necessário encaminhar o aparelho à assistência Serviços de assistência técnica devem ser efetuados por técnicos Utilize apenas peças/acessórios especificados pelo fabricante. que produzam calor.

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito!



La pelle è un materiale naturale ed è quindi soggetto a modifiche nel corso del tempo e con l'uso quotidiano. Irregolarità nell'uniformità e profondità del colore non devono essere considerate un difetto, ma inerenti alla naturale bellezza della pelle. Cambiamenti nel colore della pelle e segni di usura sono normali. Sebbene l'esposizione occasionale all'acqua non sia un problema, la pelle non è impermeabile.

Importante!

- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite.

- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una
- ventilazione adeguata. - Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono
- esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.

Il logo RAEE (illustrato a sinistra) sul prodotto o sulla confezione, indica che questo prodotto non può essere smaltito o scaricato insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire tutti i propri rifiuti elettrici o elettronici negli appositi punti di raccolta per tali rifiuti pericolosi. La raccolta isola e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici la momento naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici protegge l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici protegge l'ambiente, recupero dei rifiuti elettrici sullo smaltimento, recupero dei rifiuti elettrici alla propria amministrazione comunale, al servizio di raccolta rifiuti, al negoziante o al produttore servizio di raccolta rifiuti, al negoziante o al produttore dell'apparecchio.



### Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e relativi emendamenti.



Con la presente Bang & Olufsen A/S dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Beoplay E8 3rd Gen è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente sito web: https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

Conformità con la Direttiva 2014/53/UE (RED) Ai sensi degli articoli 10.8(a) e 10.8(b) della Direttiva RED, la seguente tabella fornisce informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione in radiofrequenza del prodotti in vendita nell'UE:

m\Vu&b XX,XX	III-205 KHz
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'OL
mab X >	ZHW08+Z~Z0+Z
Potenza massima di trasmissione	eznəupərl ib emmeƏ

Il firmware del prodotto è scaricabile dall'app Bang & Olufsen. Il presente prodotto viene venduto in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e AELS.

In caso di sostituzione della batteria con una di tipo errato, sussiste il rischio di esplosione. Smaltire la batterie usate osservando le istruzioni.



1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 23

# Importanti istruzioni relative alla sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni.

Conservare le istruzioni.

Prestare attenzione a tutte le avvertenze.

Attenersi a tutte le istruzioni.

Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni fornite dal

produttore.

termosifoni, stufe o altri apparecchi, inclusi gli amplificatori), che Non collocare l'apparecchio accanto a sorgenti di calore (ad esempio

Utilizzare esclusivamente gli inserti/accessori specificati dal

collocare sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele accese, o umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere). Non all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti subito dei danni (ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina Gli interventi di assistenza si rendono necessari se l'apparecchio ha Rivolgersi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. produttore.

sull'apparecchio.

generano calore.

1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 22

elevado podría provocar lesiones auditivas. La escucha prolongada de sonidos a un nivel de volumen



comporta problemas, el cuero no es un material impermeable. señales de desgaste. Aunque la exposición esporádica al agua no natural del cuero. Es normal que el cuero cambie de color y presente deben considerarse un defecto, sino un aspecto inherente a la belleza irregularidades en cuanto a la uniformidad y la profundidad del color no cambios que el paso del tiempo y el uso diario provocan en él. Las El cuero es un material natural y, como tal, se encuentra sujeto a los

ımportante

- Asegúrese de que el equipo permanezca instalado, situado y
- No coloque ningún objeto sobre el equipo. conectado de acuerdo con las instrucciones.

por personal técnico cualificado.

- No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a
- Mantenga el espacio necesario alrededor del equipo para favorecer su fuentes de calor.
- No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizado correcta ventilación.

tienda donde compró el equipo o el fabricante. local de eliminación de residuos, su ayuntamiento, la puntos de recogida, póngase en contacto con su servicio equipos eléctricos y electrónicos, su recuperación y los más información sobre la eliminación de residuos de de la salud humana y del medio ambiente. Para obtener equipos eléctricos y electrónicos garantiza la seguridad recursos naturales. Además, un reciclaje adecuado de los el momento de la eliminación nos ayuda a conservar de sus residuos de equipos eléctricos y electrónicos en peligrosos. La recogida aislada y la recuperación correcta de recogida especificado para reciclar estos residuos equipos eléctricos y electrónicos llevándolos al punto Usted es responsable de eliminar todos sus residuos de debe eliminar con los residuos domésticos sin clasificar. el producto o en la caja indica que este producto no se El logotipo de RAEE (que se muestra a la izquierda) en



### Cumplimiento con RoHS

Este producto cumple la Directiva 2011/65/CE del Parlamento y el Consejo Europeo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus enmiendas.



Por la presente, Bang & Olufsen A/S declara que el tipo de equipo de radio Beoplay E8 3rd Gen cumple la directiva 2014/53/EU. Se puede consultar la declaración de conformidad completa en el sitio web siguiente: https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

Conformidad con la directiva 2014/53/EU sobre la comercialización de equipos radioeléctricos (RED) Conforme a los artículos 10.8(a) y 10.8(b) de la RED, la tabla siguiente proporciona información sobre las bandas de frecuencias utilizadas y la potencia de RF transmitida máxima del producto a la venta en la UE.

m\Vu8b XX,XX	III-205 KHZ
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'Ol
mab X >	ZHW08+Z-20+Z
Potencia transmitida máxima	Intervalo de frecuencias

El firmware del producto está disponible para descargar desde la Bang & Olufsen App.

El producto a la venta en todos los países miembros de la Unión Europea y de la EFTA.



Si la batería se sustituye por una de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión. Elimine las baterías usadas conforme a las instrucciones.

## Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones.

1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 18

Conserve estas instrucciones.

Siga todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

Limpiar solo con un paño seco.

Instale este aparato siguiendo las instrucciones de fabricante. No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos

amplificadores) que generen calor.

Utilice solo piezas y accesorios especificados por el fabricante. Solicite todas las acciones de reparación o mantenimiento a personal cualificado de servicio. Se necesita una reparación si el aparato ha sufrido daños por cualquier motivo, como si el cable o el enchufe de alimentación están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o objetos dentro del aparato, el aparato ha caído. No colocar a humedad, si no funciona correctamente o ha caído. No colocar fuentes de llama viva, como velas encendidas, encima del aparato.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Une écoute prolongée à fort volume peut entraîner des pertes d'audition.



Le cuir étant une matière naturelle, son aspect est susceptible de se modifier au fil du temps et des utilisations. Les nuances et irrégularités de la couleur ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais plutôt comme une qualité inhérente à la beauté naturelle du cuir. Toute altération de la couleur du cuir et les signes d'usure sont des phénomènes normaux. Bien qu'une exposition occasionnelle à l'eau ne pose pas de problème, le cuir n'est pas une matière imperméable.

i juboktant i

- Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions.
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.
- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation
- appropriée. - Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.

magasin où vous avez acheté l'appareil ou son fabricant votre service d'élimination des déchets ménagers, le les déchetteries contactez votre municipalité locale, déchets d'équipements électroniques et électriques, et en savoir plus sur l'élimination et la récupération des sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour d'équipements électroniques et électriques assurera la naturelles. En outre, un recyclage approprié des déchets permettront d'aider à la conservation des ressources et électriques au moment de l'élimination nous récupération correcte de vos équipements électroniques spécifiée pour leur recyclage. La collecte isolée et la électroniques ou électriques en allant à la déchetterie responsable du rejet de tous vos déchets d'équipements avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes boîte indique qu'il ne doit pas être jeté ou débarrassé Le logo WEEE (affiché à gauche) sur le produit ou sur sa



### Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/EC du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses avenants.

3)

Par la présente, Bang & Olufsen A/S déclare que l'équipement radio de type Beoplay E8 3rd Gen est conforme à la directive 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité complète se trouve sur le site Web suivant : https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

Conformité à la directive sur les équipements radio 2014/53/EU (RED) Conformément à l'article 10.8(a) et 10.8(b) de RED, le tableau suivant fournit des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la puissance de transmission RF maximale du produit à vendre dans l'UE:

m\Vu8b XX,XX	III-205 KHZ
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'OL
mab X >	ZHW08+Z-20+Z
Puissance de transmission max.	səɔnəupəオ əb əmmɛƏ

Le firmware du produit est disponible pour téléchargement à partir de Bang & Olufsen App.

Le produit à vendre dans tous les pays membres de l'Union européenne et de l'AELE.

21 bbni.tnatroqml\_d\_ns5 br6 83 yslqosd\_0191\_e221

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions.

1529\_1910\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd 14

Conservez ces instructions.

Respectez tous les avertissements.

Suivez toutes les instructions.

Nettoyez qu'avec un chiffon sec.

Installez conformément aux instructions du fabricant. N'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou d'autres appareils (incluant les

amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toutes les réparations à un personnel d'entretien qualifié. Une réparation est obligatoire quand l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple, le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

### Gehörschäden verursachen! Eine längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann



ist das Leder nicht wasserdicht. normal. Gelegentlicher Wasserkontakt stellt kein Problem dar, allerdings Farbänderungen und Abnutzungserscheinungen sind vollkommen Ausdruck der natürlichen Schönheit des Leders verstanden werden. und -konsistenz sollten nicht als Qualitätsmangel, sondern als täglichem Gebrauch verändern. Unregelmäßigkeiten bei der Farbtiefe Leder ist ein natürliches Material und kann sich mit der Zeit und bei

Wichtiger Hinweis:

- platziert, angeschlossen und eingestellt wird. - Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Wärmequellen aus.
- qualifiziertem Servicepersonal. - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Uberlassen Sie dies

Deutsch (German) Das (links abgebildete) WEEE Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt

Behörden, dem Lieferanten Ihres Gerätes oder dessen Sammelstellen erhalten Sie von Ihren kommunalen Altgeräten, der Wiederverwertung und entsprechende Entsorgung von elektrischen und elektronischen Gesundheit sicher. Weitere Informationen über die Altgeräten den Schutz der Umwelt und der menschlichen Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Darüber hinaus stellt die ordnungsgemäße Beitrag zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen. elektrischen und elektronischen Altgeräte leistet einen getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Sammelstelle dem Recycling zuzuführen. Diese elektrischen Altgeräte über eine dafür vorgesehene Sie sind dafür verantwortlich, Ihre elektronischen oder nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt



### RoHS-Konformität

Hersteller.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 8 Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) einschließlich seiner Ergänzungen.

Hiermit erklärt Bang & Olufsen A/S, dass das Radiogerät vom Typ Beoplay E8 3rd Gen die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website erhältlich: https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3



Erfüllt die Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU (RED) In Übereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED bietet die folgende Tabelle Informationen zu den verwendeten Frequenzbändern und zur maximalen Funkfrequenz-Sendeleistung des Produkts, das in der EU vertrieben wird:

m\Vu&b XX,XX	III-205 KHZ
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'Ol
mab X >	ZHW087Z~Z07Z
gnutsiələbnə2 .xeM	Frequenzbereich

Die Produkt-Firmware steht über die Bang & Olufsen App zum Download bereit.

Das Produkt wird in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in den EFTA-Staaten vertrieben.

Wenn ein Akku falschen Typs eingesetzt wird, kann dieser explodieren. Entsorgen Sie verwendete Batterien den Anweisungen entsprechend.



 $\prod$ 

### Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise.

Bewahren Sie diese Hinweise auf.

Beachten Sie alle Warnungen.

Folgen Sie allen Hinweisen.

Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie

Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten

Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten

(einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/

Zubehörteile.

01 bbni.tnatroqml\_d\_na5 br8 83 vsqood\_0191\_e221

LassenSie alle Wartungsmaßnahmen durchqualifiziertes Fachpersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde-falls zum Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darüber verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde. Stellen Sie ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde. Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

### Overensstemmelse med RoHS

Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EF af 8. juni 2011 inkl. ændringer vedr. begrænset anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).

Bu

Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader!

Læder er et naturmateriale og kan derfor ændre udseende med tiden og ved daglig brug. Uregelmæssigheder i farvens konsistens og dybde bør således ikke betragtes som fejl, men kan tilskrives læderets naturlige samt synlige tegn på brug. Lejlighedsvis kontakt med vand udgør ikke et problem, men læder er ikke et vandafvisende materiale.

γίθτίθτ!

9 bbni.inda\_Beoplay E8 3rd Gen\_B\_Important.indd

- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.

uddannede serviceteknikere.

- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig
- ventilation. Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af

m\Vu&b XX,XX	III-205 KHZ
m\Vu&b X,XX	ZHW6ZS'OL
mab X >	ZHW087Z~Z07Z
Maks. sendeeffekt	Frekvensområde

Produktets firmware er tilgængeligt til download fra appen Bang & Olufsen. Produktet markedsføres til salg i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i overensstemmelse med instruktionerne.



(Asined) Asned

WEEE-logoet (vist til venstre) på produktet eller dets æske indikerer, at produktet ikke må kasseres sammen med kassering af dit elektroniske eller elektriske affald ved at indlevere det på et behørigt genbrugscenter, således at den type farlige affald kan blive genanvendt. Isoleret indsamling og korrekt genudvinding af dit elektroniske og elektriske udstyrsaffald i forbindelse med kassering hjælper os til at bevare naturens ressourcer. Yderligere sikrer korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk udstyrsaffald oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk udstyrsaffald udstyr samt genbrugscentre ved at kontakte dit lokale udstyr samt genbrugscentre ved at kontakte dit lokale hvor du har købt udstyret eller producenten af udstyret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Respekter alle advarsler.

Følg alle instruktioner.

Rengør kun med en tør klud.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten. komfurer eller øvrige apparater (inkl. forstærkere), der genererer varme. Undgå installation i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, Installer enheden i overensstemmelse med producentens anvisninger.

eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. Ingen blottede fremmedlegemer ind i apparatet, eller apparatet er blevet udsat for regn har taget skade, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis strømledningen Al servicering skal foretages af fagpersonale. Servicering er kun

Bang & Olufsen A/S erklærer hermed, at radioudstyret flammekilder såsom tændte stearinlys må placeres på produktet.

**3** )

https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3 overensstemmelseserklæring fremgår af følgende side: direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige type Beoplay E8 3rd Gen er i overensstemmelse med

det sælges i EU: frekvensområder og den maksimale RF-sendeeffekt for produktet, når RED - følgende tabel indeholder oplysninger om de benyttede I overensstemmelse med paragraf 10.8(a) og 10.8(b) tilhørende I overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED)

L

### RoHS compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

Prolonged listening at high volume levels may cause hearing damage.



Leather is a natural material and is therefore subject to change over time and with daily use. Irregularities in the consistency and depth of the colour should not be considered a fault but inherent to the natural beauty of the leather. Changes in the colour of the leather and signs of wear are normal. While occasional exposure to water is not a problem, leather is not waterproof.

lmportant!

- Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions.
- Do not place any items on top of your product.
- Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat. Leave enough space around the product for adequate ventilation.
- Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified
- service personnel.

m\Vu&b XX.XX	III-205 kHz
m\Vu8b X.XX	ZHW6ZS.01
mab X >	ZHW08+Z~Z0+Z
Max. Transmit Power	Frequency range

The product firmware is available for download from the Bang & Olufsen App. The product to be sold in all European Union member and EFTA countries.

Risk of explosion if batteries according to the instructions.

or manufacturer of the equipment. service, shop from where you purchased the equipment, contact your local city center, household waste disposal equipment disposal, recovery, and collection points, please more information about electronic and electrical waste will ensure safety of human health and environment. For recycling of the electronic and electrical waste equipment us to help conserving natural resources. Moreover, proper electrical waste equipment at the time of disposal will allow collection and proper recovery of your electronic and point for recycling of such hazardous waste. Isolated equipment by relocating over to the specified collection liable to dispose of all your electronic or electrical waste of or dumped with your other household waste. You are its box indicates that this product must not be disposed The WEEE logo (shown at the left) on the product or on



Important safety instructions

Clean only with dry cloth.

Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been dropped. Mo naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.

Hereby, Bang & Olufsen A/S declares that the radio equipment type Beoplay E8 3rd Gen is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full Declaration of Conformity can be found at the following web site: https://www.bang-olufsen.com/support/beoplay-e8-3

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

med riktlinjer för överensstämmelse), se länk: För ytterligare information och de senaste uppdateringarna (inklusive innehåll актов) можно ознакомиться по ссылке: уководствами онаптемдон мкиньводедт кпатэтэвтооэ онинечелэдо оп имьятэровоуус э эпэин мот а) имкинэпаондо иминдэпэоп и йэидьмдофни йонапэтинпопод Э conteúdo com diretrizes de conformidade regulamentares), consulte a ligação: Para obter informações adicionais e as mais recentes atualizações (incluindo (inclusief inhoud met wettelijke richtlijnen voor naleving): Zie onderstaande links voor aanvullende informatie en de laatste updates 추가 정보 및 최신 업데이트(규제 준서성 지침이 있는 콘텐츠 포함)는 다음 링크를 참조하십시오. ultime linee guida di conformità), v. il link: Per ulteriori informazioni e gli ultimi aggiornamenti (inclusi contenuti sulle avec les directives de conformité réglementaires), voir le lien: Pour plus d'informations et les dernières mises à jour (y compris le contenu contenido con directrices de conformidad regulatoria) véase el enlace: Para obtener información adicional y las últimas actualizaciones (incluyendo regulatorischer Konformitätsrichtlinien) sind zu finden unter: Weitere Informationen und die neuesten Updates (einschließlich indhold med retningslinjer vedr. overensstemmelse) via linket: Du kan få yderligere oplysninger og hente de nyeste opdateringer (herunder regulatory conformance guidelines), see link: For additional information and the latest updates (including the content with

https://www.bang-olufsen.com/support

Σ

: 試重閱參請, (容內伯南背貳數肤去含豆) 容內稀更的稀最與賠資收酵需収

: 討葑阅参影, (容内硝宝财曾盐合符括母) 禘更禘量及将资冬更关育

7	bbni.1	IIRI IOG	<del>Т</del> пп=а	∟ns∪	nic oʻ	Pisty I	n=n=n	NIGI.	_67C-
C	PP or 1				FC 0.	<u> </u>			003
								_	
								-	

```
0161
           0.1 nois19V
                           3211278
                                              意式
                                           重要事項
                                              要重
                                        Внимание!
                                         Συμαντικό
                                        Importante
                                         Belangrijk
                                        Importante
                                        Importante
                                         Important
                                  Wichtiger Hinweis
                                           Tärkeää
                                           Viktigt
                                           Vigtigt
                                         Important
```