- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi pe
- pulire il dispositivo.

 Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lente.

 Evitare che il dispositivo entri in contatto con oggetti affilati in quanto
- potrebbero graffiarlo o danneggiarlo. Non inserire alcun oggetto all'interno del dispositivo per evitare di
 - danneggiarne i componenti interni. Non smontare il dispositivo o il caricabatterie in quanto non contengono parti riparabili e si potrebbe rimanere esposti a tensioni pericolose o altri

Agire in conformità alle leggi locali e non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici. Seguire il sistema di raccolta differenziata applicabile per i prodotti elettrici ed elettronici.

Come richiedo assistenza per il mio prodotto IQUA?

Se si ritiene di aver diritto alla riparazione o alla sostituzione del proprio prodotto IQUA in base ai diritti legali concessi ai sensi della legislazione nazionale vigente in relazione alla vendita di prodotti di consumo o alla garanzia concessa dal rivenditore da cui si è acquistato il prodotto IQUA, rivolgersi al proprio rivenditore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Iqua Ltd. Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il prodotto PHF-602 è conforme alle disposizioni della seguente direttiva del Consiglio 1999/5/EC. Una copia della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo http://www.iqua.com/declaratio n of conformity

Copyright © 2007 Iqua Ltd

FR

Iqua Vizor

PHF-602 kit Mains libres pour portable bluetooth

Guide de l'utilisateur

Aperçu du produit 1. U Marche / arrêt

- 2. Haut-parleurs
- Indicateurs lumineux
 Indicateur lumineux d'état
- Bouton de diminution du volume
 Diminue le volume
- 5. + Volume d'augmentation du volume Augmente le volume
- Connecteur du chargeur
- Bouton de fin d'appel
- 9. Microphone
- 10. Bouton Sourdine/composition vocale

Contenu de l'emballage

- a. Mains-libres
- b. Clip Sunvisor
- c. Chargeur auto
- d. Guide de l'utilisateur

Premiers pas

Sécurité

- Concentrez-vous en permanence sur la circulation lorsque vous conduisez, et respectez le code de la route.
- Iqua Vizor n'est pas un jouet. Maintenez-le à l'écart des jeunes enfants car il contient des pièces de petites dimensions susceptibles de présenter un risque de suffocation.

Installation dans le véhicule

Vous pouvez fixer votre Vizor sur le pare-soleil de votre voiture avec le clip sunvisor, comme indiqué que la Fig. a. Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas dans la zone de fonctionnement d'un airbag latéral ou de tout autre équipement de sécurité ou nécessaire à la marche du véhicule. Assurez-vous également que l'appareil soit bien fixé et n'interfère pas avec votre capacité à conduire le véhicule

Charger la batterie

Avant d'utiliser Iqua Vizor, vous devez le charger durant environ 6 heures. N'utilisez que le chargeur fourni avec l'appareil.

1. Connectez le câble du chargeur au Vizor.

- 2. Branchez le chargeur automobile sur l'allume-cigare de votre voiture. L'indicateur lumineux 🗓 va s'allumer.
- 3. L'indicateur lumineux î s'éteindra une fois la batterie complètement chargée Vizor indique que le niveau de sa batterie est faible à l'aide d'un signal sonore d' avertissement et en faisant clignoter l'indicateur lumineux 🗓 .

Mise en marche et arrêt

- Pour mettre Vizor en marche :
 Appuyez sur le bouton 🐧 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les indicateurs lumineux s'allument et que vous entendiez un son. Les boutons lumineux restent allumés durant quelques instants.
- Pour éteindre Vizor, appuyez sur le bouton 🔥 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toutes les lumières s'éteignent et que vous entendiez un signal sonore. Si le Vizor est mis en marche mais sans aucune connexion Bluetooth, il s'éteindra après

Coupler le Vizor et un téléphone portable

Le couplage est la démarche qui consiste à lier votre appareil mains-libres à un téléphone portable équipé de connexion Bluetooth active*. Une fois cette démarche terminée, vous serez capable d'utiliser le Vizor avec le téléphone portable auquel vous l'avez couplé. Si vous désirez utiliser le Vizor avec un autre téléphone portable, il vous faut répéter la procédure de couplage encore une fois. Même si le Vizor peut être couplé avec jusqu'à 8 téléphones compatibles, il ne peut être connecté qu'à un seul téléphone à

- * Pour les dernières informations de compatibilité, veuillez visiter www.iqua.com 1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton 🕁 et maintenez-le enfoncé jusqu'
- à ce que vous entendiez un signal sonore et que l'indicateur lumineux 8 commence à
- 2. Relâchez le bouton (1). Le Vizor est maintenant en mode de couplage et attend que votre téléphone portable entre en contact avec lui.
- 3. Terminez l'opération de couplage avec votre téléphone portable. Veuillez vous référer au mode d'emplois de votre téléphone portable pour les détails concernant la recherche et le couplage. Une fois que le téléphone portable a trouvé l'appareil Mains-libres, le téléphone va afficher Iqua Vizor sur son écran. Pour le coupler avec le téléphone, entrez le code PIN du Vizor, qui est 0000.
- 4. Une fois le couplage effectué, le Vizor va se connecter automatiquement à votre téléphone. Une fois couplé et connectés avec succès, un signal sonore est émis et l' indicateur lumineux 8 reste allumé

Reconnecter le Vizor couplé à un téléphone Pour reconnecter le Vizor au dernier téléphone utilisé, allumez simplement le Vizor et il

va automatiquement se connecter au téléphone

Déconnecter le Vizor d'un téléphone

La façon la plus simple de déconnecter le Vizor et votre téléphone est tout simplement d' éteindre le Vizor.

Fonctions d'appel

Répondre à un appel Lorsque vous recevrez un appel, vous entendrez la sonnerie par les haut-parleurs du Vizor. Pour y répondre, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton 🛩

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur le bouton

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel auquel vous ne désirez pas répondre, il vous suffit d' appuyer brièvement sur le bouton — . Vous serez averti par un signal sonore lorsque l' appel est rejeté.

Recomposer le dernier numéro appelé
Pour rappeler le dernier numéro appelé, appuyez brièvement sur le bouton . Vous entendrez un signal sonore lorsque l'appel est en cours.

Utilisation de la fonction d'appel rapide

Pour enregistrer votre numéro favori : Lorsque vous désirez sauvegarder le numéro d'un appel entrant, appuyez sur le bouton re t maintenez-le enfoncé pour sauvegarder le numéro et répondre à l'appel.

Appeler avec la fonction d'appel rapide : Pour appeler le dernier numéro sauvegardé, appuyez sur le bouton ret maintenez-le enfoncé pour composer le numéro enregistré.

Régler le volume

Réglez le volume en appuyant respectivement sur les boutons + et -

Composition vocale (lorsque le téléphone le permet)

Pour activer la fonction composition vocale de votre téléphone, appuvez brièvement sur le bouton 🐫 . Veuillez consulter le manuel de votre téléphone pour les détails additionnels. Pour des performances optimales, connectez votre téléphone au Vizor avant d'enregistrer les références sonores. Veuillez prendre le compte le fait que certains modèles de téléphones ne permettent pas la composition vocale.

Mettre en sourdine un appel actif Vous pouvez mettre le Vizor en sourdine en cours d'appel en appuyant brièvement sur le bouton 🐫 . L'indicateur lumineux 🖼 se met alors à clignoter. Vous pouvez rétablir l' appel en appuyant brièvement sur n'importe quel bouton.

Appel en attente Si de nouveaux appels arrivent alors que vous êtes en ligne, vous pouvez mettre en attente l'appel en cours et répondre aux nouveaux appels en appuyant brièvement sur le bouton — . Vous entendrez un signal sonore lorsque vous répondez à l'appel. Lorsque vous désirez mettre fin au nouvel appel et reprendre l'ancien, appuyez brièvement sur le

Effacer des appareils couplés

Le Vizor peut être couplé avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth. Si vous désirez le coupler avec d'avantage d'appareils, il vous faut effacer les informations des appareils couplés. Lorsqu'il est en marche, appuyez sur le bouton 🕏 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Après cela, le dispositif Mains-libres va passer en mode d'attente

Résumé des indicateurs lumineux.

Les diodes lumineuses du Vizor peuvent être bleues ou jaunes et sont généralement accompagnées d'un signal sonore. Les différents signaux indiquent :

- Les unierents signaux induquent :

 Marche, pas de connexion Bluetooth Lorsque vous mettez en marche, toutes les lumières des boutons s'allument pour un instant.

 Connexion Bluetooth active L'indicateur lumineux Bluetooth est allumé en continu.

 Mode de couplage L'indicateur lumineux Bluetooth clignote.

 Faible niveau de batteries L'indicateur lumineux Batterie clignote.

- Batterie en cours de rechargement L'indicateur lumineux Batterie est allumé en continu.

Gestion de l'alimentation

Ce produit est alimenté par une batterie rechargeable intégrée qui ne peut pas être changée. Ne tentez pas de remplacer la batterie. Une batterie rechargeable peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle finira toutefois par s'épuiser chargee et dechargee des centaines de tois mais eile finira touterois par s'epuiser définitivement. Après un certain temps, fonction des conditions d'utilisation et de l' usage qui en est fait, la batterie intégrée de votre appareil perdra de son autonomie et nécessitera des rechargement plus fréquents.

Ne rechargez votre appareil qu'à l'aide du chargeur fourni dans le coffret. Débranchez

le chargeur lorsque vous ne vous en servez pas. Ne laissez pas l'appareil connecté au chargeur plus longtemps qu'il n'est nécessaire car la surchauffe est susceptible de diminuer la durée de vie de la batterie.

Si elle n'est pas utilisée, une batterie rechargée se décharge d'elle-même avec le temps. Les températures extrêmes peuvent affecté la capacité de la batterie à se recharger. Maintenez autant que possible l'appareil entre 15° et 29°C (59 et 77°F). Le fait de laisser l'appareil dans des endroits particulièrement chauds ou froids, comme par exemple sur la lunette arrière d'une voiture en plein soleil ou en plein hiver réduit la durée de vie de la batterie et sa capacité. Un appareil dont la batterie est particulièrement chaude ou particulièrement froide peut ne pas fonctionner même si cette batterie est chargée. Les performances des batteries sont très limitées sous une température négative. Evitez de recharger la batterie dans un environnement humide

Précautions d'utilisation et entretien

- Ne mouillez pas l'appareil et ne l'exposez pas à l'humidité ou la
- condensation car il n'est pas étanche. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux et sales. Ses parties mobiles et ses composants électroniques sont susceptibles d'être endommages
- Ne stockez pas dans des endroits particulièrement chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des équipements électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne stockez pas dans des endroits particulièrement froids. Lorsque l'appareil retourne à une température normale, de la condensation peut se former à l' intérieur et endommager les circuits électroniques.

 Ne pas faire tomber, ne le soumettez pas à des chocs ou des vibrations.
- Une manipulation trop violente peut endommager les circuits électroniques et la mécanique de précision qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- et a inecarnique de precision qui se trouvent a minerient de l'appareil.

 N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants ou de détergents
 puissants pour nettoyer l'appareil.

 Utilisez un linge doux, propre et sec pour nettoyer les lentilles.

 Ne mettez pas votre appareil en contact avec des objets tranchants,
 susceptibles de provoquer des rayures et de l'endommager.
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil car cela pourrait endommager ses
- composants internes. Ne démontez pas l'appareil ou le chargeur. Ils ne contiennent aucun composant récupérable et vous pourriez notamment être électrocuté

Agissez selon les règles locales et ne jetez pas ce produit avec le reste de vos déchets ménagers. Suivez la procédure de collecte sélective pour les produits électriques et électroniques

Comment bénéficier des services liés à mon produit IQUA ?

Si vous pensez être en droit de bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement de votre produit IQUA conformément à la législation nationale applicable pour les biens de consommation ou bien selon la garantie accordée par le détaillant qui vous a vendu le produit concerné, veuillez contacter votre détaillant.

DECLARATION DE CONFORMITE

lqua Ltd. Déclare sous sa seule responsabilité que le produit PHF-602 est en conformité avec les dispositions de la directive européenne 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité peut être trouvée à l'adresse suivante: http://www.iqua.com/declaration_of

Copyright © 2007 Iqua Ltd

ES

Igua Vizor

Manos libres portátil Bluetooth PHF-602

Guía del usuario

Vista general del producto

- 1. U Encendido/apagado
- 2. Altavoz
- 3. Luces indicadoras

Indicación de estado con luces
4. — Botón de bajar volumen

Baja el volumen

5.

Botón de subir volumen

Aumenta el volumen
6. Conector del cargador

7. Botón de llamada8. Botón de terminar llamada

9. Micrófono

10. Botón de silencio/marcado por voz

Contenido del embalaje

- a. Manos libres
- b. Clip de parasol
- c. Cargador para coche
 d. Guía del usuario

Seguridad

- Concéntrese siempre en la seguridad vial y obedezca la ley.
 El Iqua Vizor no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños pequeños, ya que contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.

Instalación en el coche

Puede acoplar su Vizor al parasol de su coche con el clip de parasol como se muestra en la Fig. a. Asegúrese de que el producto no esté en la zona de actuación de cualquier airbag lateral ni el resto del equipo de seguridad o funcionamiento de su coche. Además, compruebe que el producto esté fijado con seguridad y no interfiera con su capacidad de usar el vehículo

Carga de la batería

Antes de usar el Igua Vizor, debe cargarlo durante aproximadamente 6 horas. Use siempre el cargador incluido en el embalaje.

1. Conecte el cable cargador al Vizor.

- Conecte el cargador de coche en el encendedor del coche. La luz [] se encenderá.
 La luz [] se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- El Vizor indica que la batería está baja con un sonido de advertencia y la luz []

Encendido y apagado

Para encender el Vizor:

- Presione y mantenga el botón 🖒 hasta que todas las luces se enciendan y pueda
- escuchar un sonido. Las luces de los botones permanecerán encendidas cierto tiempo.

 Para apagar el Vizor, presione y mantenga el botón 🕁 hasta que las luces se apaguen y pueda escuchar un sonido.

Si el Vizor está encendido pero sin conexión Bluetooth, se apagará pasado un cierto

Acoplar el Vizor y un teléfono móvil
Acoplar es el proceso de conectar su manos libres a un teléfono móvil con Bluetooth*.
Cuando termine este proceso, podrá usar el Vizor con el teléfono móvil al que lo ha acoplado. Si desea usar el Vizor con otro teléfono móvil, debe repetir el proceso de acoplamiento de nuevo. Aunque el Vizor puede acoplarse con hasta 8 teléfonos

- compatibles, sólo puede conectarse con un teléfono a la vez.

 * Para la información más actualizada de compatibilidad, visite www.iqua.com.
- 1. Cuando esté apagado, presione y mantenga el botón $\ensuremath{\mathbf{U}}$ hasta que escuche un sonido y parpadee la luz
- 2. Suelte el botón 🛈. El Vizor estará ahora en modo acoplamiento y esperando a que su teléfono móvil se ponga en contacto.
- 3. Termine el acoplamiento con su teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil para obtener detalles sobre búsqueda y acoplamiento. Cuando el teléfono móvil encuentre el dispositivo manos libres, el teléfono mostrará Iqua Vizor en la pantalla. Para acoplarlo al teléfono, introduzca el código PIN del Vizor, que es 0000.

 4. Después del acoplamiento, el Vizor conectará automáticamente con su teléfono móvil.
- Cuando se hayan acoplado y conectado correctamente, escuchará un sonido y la luz permanecerá encendida.

Volver a conectar el Vizor acoplado a un teléfono
Para volver a conectar el Vizor al último teléfono usado, encienda el Vizor y conectará automáticamente con el teléfono.

Desconectar el Vizor de un teléfono

La forma más sencilla de desconectar el Vizor y su teléfono es apagar el Vizor.

Funciones de llamada

Responder una Ilamada

Cuando haya una llamada entrante, escuchará el tono de llamada por los altavoces del Vizor. Para responder a una llamada, pulse brevemente el botón 🗸

Terminar una Ilamada

Para terminar una llamada activa, pulse brevemente el botón -

Cuando reciba una llamada entrante que no desee responder, pulse brevemente el botón 🖚 . Escuchará un sonido cuando se rehúse una llamada.

Remarcar el último número

Para llamar al último número marcado, pulse brevemente el botón 🖛 . Escuchará un sonido cuando se realice la llamada.

Uso de la función de llamada rápida

Para guardar su número favorito: Cuando haya una llamada entrante con un número que desee guardar, presione y mantenga el botón para guardar el número y responder

Marcación rápida: Para llamar al número guardado, presione y mantenga el botón para marcar el número guardado

Ajustar volumen

Ajuste el volumen pulsando los botones + y - respectivamente.

Marcación por voz (cuando esté soportado por el teléfono)

Para activar la característica de marcado por voz, pulse brevemente el botón Consulte la guía del usuario de su teléfono para más detalles. Para un rendimiento óptimo, conecte su teléfono al Vizor antes de grabar las etiquetas de voz. Observe que algunos modelos de teléfono no soportan la marcación por voz.

Silenciar una llamada activa

Puede silenciar el Vizor durante una llamada en proceso pulsando brevemente el botón 🚾 . La luz 🖼 parpadeará. Puede devolver el volumen a la llamada pulsando brevemente cualquier botón.

Llamada en esperaSi entra una nueva llamada durante otra llamada y desea responderia, puede mantener la llamada actual y responder la llamada entrante pulsando brevemente el botón 🦟 . Escuchará un sonido cuando se responda la nueva llamada. Cuando quiera terminar la nueva llamada y volver a la anterior, pulse brevemente el botón =

Borrar dispositivos acoplados El Vizor puede acoplarse con hasta 8 dispositivos Bluetooth. Si desea acoplarlo a más dispositivos, debe borrar la información del dispositivo acoplado. Cuando esté encendido, presione y mantenga el botón \P^{0} hasta que escuche un sonido. Después de hacerlo, el manos libres pasará a modo espera

Sumario de indicaciones luminosas

Los LED del Vizor pueden ser azules o amarillos, y normalmente vienen acompañados por una señal sonora.

Las distintas señales indican:

- Encendido, no hay conexión Bluetooth Cuando lo encienda, todas las luces de botones se encienden cierto tiempo
 Conexión Bluetooth activa Luz Bluetooth encendida continuamente
 Modo acoplamiento Luz Bluetooth parpadeando

- Batería baja La luz de la batería parpadea
 Batería cargando Luz de batería encendida continuamente

Gestión de la alimentación

Este producto se alimenta a través de una batería integrada recargable que no puede reemplazarse. No intente sustituir la batería. La batería recargable se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Transcurrido un determinado tiempo, que puede variar en función del uso y de las condiciones de empleo, es posible que la batería sólo permita mantener encendido el producto durante un par de horas, por lo que necesitará cargarla más a menudo.

Cargue el dispositivo únicamente con el cargador que se suministra en el paquete de

ventas. Desenchufe el cargador cuando no lo utilice. No deje el dispositivo conectado al cargador durante más tiempo del estrictamente necesario, ya que una sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Si se deja sin usar, la batería se descargará sola con el tiempo.

Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de la batería. Procure mantenerla siempre entre 15 y 25° C (59 y 77° F). Si deja el dispositivo en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de la batería. Aun estando completamente cargada, un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar durante un tiempo aunque esté completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación. No cargue la batería en zonas húmedas.

Cuidado y mantenimiento

- No exponga el dispositivo a líquidos, humedad ni zonas mojadas, ya que el auricular no es resistente al agua.

 No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las
- piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse. No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las
- baterías y deformar o derretir algunos plásticos. No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar las lentes.

 Evite que el dispositivo entre en contacto con objetos puntiagudos, ya que
- esto podría originar arañazos o daños en el mismo. No pegue nada en el interior del dispositivo, ya que esto podría dañar los componentes internos.
- No desmonte el dispositivo ni el cargador, ya que no incluyen componentes reparables y si se desmonta el dispositivo existe el riesgo de exposición a

voltajes peligrosos, además de otros riesgos.

Actúe conforme a las ordenanzas locales y no arroje el producto con el resto de la basura doméstica. Siga las normas del sistema de recogida selectiva aplicable a productos eléctricos y electrónicos.

¿Qué debo hacer para solicitar asistencia técnica para mi producto IQUA?

Si cree que tiene derecho a una reparación o a una sustitución de su producto IQUA con arreglo a sus derechos legales y amparado por las leyes nacionales aplicables relacionadas con la venta de productos de consumo o con la garantía proporcionada por el distribuidor que le ha vendido el producto IQUA, póngase en contacto con su distribuidor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, Iqua Ltd. declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto PHF-602 se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/EC. Puede obtenerse una copia de la declaración de conformidad en http://www. igua.com/declaration of conformity

Copyright © 2007 Igua Ltd

Igua Vizor

Dispositivo portátil PHF-602

Guía do Usuário

Vista geral do produto

- 1. **U** Ligar/desligar 2. Altofalante grande
- 3. Indicador de luz
- Luzes que indicam a posição
- 4. Diminuir volume
- Permite diminuir o volume
- 5. + Aumentar volume
- Permite aumentar volume 6. Funções para chamadas

- 7. Tecla p/ chamar 8. Tecla p/ finalizar chamada
- 9. Microfone
- 10. Mude/Tecla p/ cancelar a saída de som

Conteúdo da embalagem de venda

- a. Aparelho móvel b. Grampo p/ para-brisa
- Carregador para carro
 Guía do usuário
- Iniciação

Segurança

- Sempre concentre sua atenção na segurança do tráfego ao dirigir e obedeça as regras
- O Iqua VIzor não é um brinquedo. Mantenha-o longe das crianças, pois contem pequenas peças que constituem perigo de ser engolido/s.

Instalação no carro

Pode anexar seu Vizor ao para-brisa do seu carro com o grampo fornecido, tal como indica a Fig. a. Certifique-se que o produto não está na área de operação das bolsas de ar nas laterais ou qualquer outro dispositivo de segurança ou equipamento de operação do seu carro. Certifique-se ainda de que o produto está firmemente prendido e não influência a sua capacidade de operar o veículo.

Carregar batería

Antes de usar Igua Vizor, deve carregá-lo durante aproximadamente 6 horas. Use sempre o carregador que vem no pacote de vendas

1. Ligue o cabo do carregador ao Vizor.

- Vizor indica que a bateria tem pouca carga por meio de um som de aviso e uma luz brilhante na 🗓 .

Ligar e desligar

Para ligar Vizor:

- Pressione e prende a tecla 🖒 até as luzes acenderem e ouvir um som. As luzes na
- tecla permanecem acesa durante algum tempo.
 Para desligar Vizor, pressione e prenda a tecla 🖰 até que as luzes se apaguem e ouvir

Se o Vizor tiver ligado e não houver qualquer conexão Bluetooth, o Vizor desligar-se-á depois de algum tempo.

Emparelhar Vizor a um Telemóvel

Emparelhar vizor a um Telemovel

Emparelhar é o processo de ligação entre o aparelho e um telemóvel com a função

Bluetooth. * Depois de completar este processo, pode usar Vizor com o telemóvel a que
foi emparelhado. Se deseja usar Vizor com outro telemóvel, deve repetir o processo.

Mesmo sabendo que Vizor pode ser emparelhado a 8 telemóvel compatível, ele só pode

- estar ligado a um de cada vez.

 * Para obter informação actualizada acerca da compatibilidade por favor visite www
- iqua.com 1. Quando o aparelho tiver desligado, pressione e mantenha a tecla **U** apertada até ouvir um som e a luz do 3 começar a piscar. 2. Libere a tecla 0. O Vizor está agora emparelhado e aguarda pelo contacto do seu
- telemóvel.
- 3. Finalize o processo de emparelhar com o seu telemóvel. Por favor consulte o manual do telemóvel para ver mais detalhes acerca de como buscar e emparelhar. Logo que o telemóvel encontre o dispositivo, ele apresentará Iqua Vizor na ecrã. Para emparelhar-se com o telefone, entre o PIN do Vizor, que é 0000.
- 4. Após emparelhar-se, o Vizor ligar-se-rá automaticamente ao seu telemóvel. Desde que emparelhas o dispositivo com sucesso, logo ouve um som e vê a luz do 8 acender.

Reconectar o Vizor emparelhado a um telefone
Para reconectar Vizor ao último telefone usado, simplesmente ligue o Vizor e ele conectar-se-á automaticamente ao telefone.

Desligar o Vizor do telefone A maneira mais fácil de desconectar Vizor e seu telefone, é simplesmente desligar o Vizor.

Funções para chamadas

Responder chamada

Ao receber uma chamada, ouvirá um som através dos altofalantes do Vizor. Para responder a chamada, pressione a tecla — sensívelmente.

Finalizar chamada

Para finalizar a chamada corrente, pressione a tecla - sensívelmente

Reieitar chamada

Ao receber uma chamada que não deseja atender, simplesmente pressione a tecla 🖚

A seguir ouve um som ao rejeitar a chamada.

Chamar para o número préviamente introduzido
Para chamar a um número préviamente introduzido, pressione a tecla -

sensívelmente. A seguir ouve um som enquanto a chamada tiver em progresso.

Usar a função de chamada Rápida
Para gravar o/s número/s favorito/s: Ao receber uma chamada contendo o número que deseja gravar, pressione e prende a tecla 🇪 para gravar o número e responder a

Chamada Rápida: Para fazer uma chamada ao número gravado, pressione e prende a tecla ra para marcar o número gravado.

Ajustar Volume

Ajuste o volume pressionando as teclas 🕂 e 🗕 respectivamente

Chamada por meio de Voz (Quando o telefone dispõe desta função)

Para activar a função de chamada por meio de voz, pressione a tecla ♣ sensívelmente. Por favor consulte o guía do usuário (do telefone) para ver mais detalhes. Para obter óptimo desempenho, conecte o seu telefone ao Vízor antes de gravar a expressão de voz. Anote por favor que alguns modelos de telefone não suportam chamada por meio

Cancelar a saída de som numa chamada corrente

Pode cancelar a saída de som no Vizor durante uma chamada, pressionando a tecla

sensívelmente

A luz de 🔀 ficará piscando. Pode também permitir a saída de som pressionando qualquer tecla sensívelmente.

Aguardar chamada

Se houver outra chamada enquando tiver no meio de uma outra chamada, mas deseja atender, pode fazer aguarda a chamada em progresso e responder à nova chamada, pressionando a tecla — sensívelmente. Ouvirá um som ao atender a nova chamada. Se quiser terminar a nova chamada e continuar com a primeira, pressione a tecla sensívelmente.

Remover dispositivos emparelhados O Vizor pode ser emparelhado com até 8 dispositivos Bluetooth. Se quiser emparelhálo com mais dispositivos, necessita apagar a informação do dispositivo emparelhado. Quando o aparelho tiver a funcionar, pressione e prende a tecla ♣ até ouvir um som. Após isso, entra na modalidade de espera.

Sumário das indicações de luz

As luzes no LED do Vizor podem ser azuis ou amarelas e vem geralmente acompanhadas por um sinal de som.
Os diferentes sinais indicam:

- Ligar, não há ligação Bluetooth ao ligar o aparelho, todas as luzes acender-se-ão durante algum tempo.
- Ligação Bluetooth activa luz do Bluetooth fica continuamente acesa.
 Modalidade emparelhanda –luz do Bluetooth brilha
- Bateria fraca- luz da bateria brilha fica acesa
- A bateria carregando luz da bateria permanece continuamente acesa.

Gestão de Energia

Este produto recebe energia a partir de uma bateria interna recarregável e que não pode ser substituida. Não tente substituir a bateria. Bateria recarregável pode ser recarregada e esgotar centenas de vezes, mas a determinada altura tomár-se-á absoleta. Após um determinado período de tempo que varia conforme as condições de uso, pode detectar que a bateria só funciona durante horas, exigindo maior frequência de recarga.

Carregue o dispositivo somente usando o carregador fornecido na embalagem.
Desligue o carregador depois de carregar o dispositivo. Não deixe o dispositivo ligado ao carregador mais do que o tempo suficiente, pois sobrecarregamento pode diminuir a duração da bateria.

Se deixar uma bateria cheia durante muito tempo ela esvaziar-se-á

Temperaturas extremas podem afectar a capacidade da bateria. Tente sempre manter a bateria entre 15° C e 25° C (50° F e 77° F). A permanencia da bateria em local extremamente quente, por exemplo no interior de um veículo durante o verão ou ao ar livre durante o inverno reduz a capacidade e duração de vida da bateria. Um dispositivo com bateria demasiado fria ou demasiado quente não funciona, mesmo que a bateria tiver cheia. O desempenho da bateria está particularmente limitado em temperaturas abaixo de zero. Não carregue a bateria em local húmido.

- Cuidado e Manutenção
 Não expõe o dispositivo em contato com líquidos e húmidade porque não
 - está equipado à prova-de-água. Não use nem armazene o dispositivo em local sujo ou empoeirado. Os
 - componentes electrónicos podem sofrer danos. Não armazene o dispositivo em local quente. Temperaturas elevadas pode reduzir a duração de vida dos componentes electrónicos, baterias, bem
 - como deformar a estrutura de plástico.

 Não armazene o dispositivo em local frio. Pois ao voltar à temperatura normal pode formar húmidade no seu interior, danificando a placa do circuíto electrónico.
 - Não deixe o dispositivo cair ou entrar em estado de chóque. Manuseamento descuidado pode resultar na ruptura do circuito interno e ou da placa mecânica.
 - Não use químicos duros, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o dispositivo.

 - Use um pano suave e húmido para limpar as lentes.
 Não expõe o dispositivo em contato com objectos afiados, pois pode riscar a estrutura e causar danos
 - Não cole qualquer adesivo no interior do aparelho, pois pode danificar os

componentes internos. componentes internos.

Não desmonte o dispositivo ou o carregador, pois, estes não contém qualquer parte de uso diário, além de que o interior do aparelho expõe lhe

em contato com corrente de alta voltagem entre outros riscos.

Actue de acordo com as regras locais e não deposite este produto misturado com lixo doméstico após a duração normal de vida. Segue os regulamentos aplicáveis ao sistema de recolha de produtos eléctricos e electrónicos em separado.

Como encontrar serviços para Producto Iqua?

Se acredita que és elegível para reparação ou substituição do seu produto IQUA, baseado em direitos estatutórios, sob a lei aplicável à venda de produtos de consumo ou garantía fornecida pelos retalhistas de produtos IQUA, por favor contate o/a distribuidor/a

Declaração de Conformidade Nós, Iqua Ltd., declara sob nossa própria responsabilidade, que o produto PHF-602, está em conformidade com as provisões do Conselho Directivo seguinte: 1999/5/EC. A cópia da Declaração de Conformidade pode ser encontrada em http://www.iqua.com/ declaration of conformity

Copyright © 2007 Igua Ltd

Iqua Vizor

Bluetooth draagbare handsfree PHF-602

Gebruikersgids

Overzicht van het product

- 1. U Power on/off
- Luidspreker
 Indicatie lichtje
- Status indicatie met lichtje
 4. Volume Omlaag knop
- Vermindert het volume
- Volume omhoog knop Verhoogt het volume

- Oproep knop
 Oproep beeindigen knop
 Microfoon

10. 🐫 Mute/voice dial knop Inhoud verkoopsverpakking

- a. Handsfree (handenvrij)b. Zonnevisor clip
- c. Auto oplader
- d. Gebruikersgids

NL

Aan de slag

Veiliaheid

- Let tijdens het rijden altijd op verkeersveiligheid en volg de regels.
 De Iqua VIzor is geen speelgoed.Houdt het uit de buurt van kleine kinderen aangezien het kleine onderdelen bevat die mogelijk verstikking kunnen veroorzaken

U kunt de Vizor installeren op de zonnevisor van uw auto met de zonnevisor clip als aangegeven in Fig. a. Let op dat het product zicht niet in het werkingsgebied van ai bevindt of andere veiligheids of werkingsapparatuur van uw auto. Let ook op, of het product stevig is aangebracht en dat het uw autorijden niet belemmert.

De batterij opladen Voordat u de Iqua Vizor gebruikt, moet u het ongeveer 6 uur opladen.Gebruik altijd de oplader van de verkoopsverpakking 1. Sluit de oplaadkabel aan op Vizor

- 2. Steek de auto oplader in de sigaret aansteker van uw auto. Het [] lichtje gaat aan.
 3. Het [] lichtje gaat uit als de batterij volledig is opgeladen.
 Vizor geeft aan dat de batterij zwak is met een waarschuwingsgeluid en een knipperend lichtje

In en uitschakelen

Inschakelen van de Vizor

- Pruk en houdt de **U** knop ingedrukt totdat alle lichtjes aangaan en u een geluid hoort.
 De lichtjes van de batterij blijven enige tijd branden.
 Voor het uitschakelen van de Vizor, druk en houdt de **U** knop ingedrukt totdat alle
- lichtjes niet meer branden en u een geluid hoort.

Als de Vizor aangeschakeld is maar zonder Bluetooth aansluiting, schakelt de Vizor na enige tijd uit.

De Vizor en een mobiele foon koppelen (pairing)

Pairing is het proces van uw handsfree linken naar een Bluetooth-bruikbare mobiele foon*. Als dit proces eenmaal voorbij is, kunt u de Vizor gebruiken met de mobiele foon waar u het aan gekoppeld heeft. Als u de Vizor wilt gebruiken met een andere mobiele foon, moet u het koppelproces nog een keer herhalen. Al kan de Vizor gekoppeld worden met maximaal 8 compatibele toestellen, kan het elke keer alleen maar op een foon aangesloten worden.

- *Voor de laatste compabiliteitsinformatie, bezoek www.iqua.com.

 1. Wanneer het uitstaat, druk en houdt de ♂ knop ingedrukt totdat u een geluid hoort en
- het ϑ lichtje gaat knipperen. 2. Laat de υ knop los. De Vizor bevindt zich nu in de pairingsmodus en wacht op uw mobiele foon voor contact.
- 3. Rond de pairing af met uw mobiele foon. Raadpleeg uw mobiele foon's handleiding voor details over hoe u moet zoeken en koppelen. Als de mobiele foon het handsfree apparaat eenmaal heeft gevonden, zal de foon Iqua Vizor op het display weergeven. Om te kunnen koppelen met de foon, voer de PIN code van de Vizor in, dit is 0000.
- 4. Na het koppelen, zal de Vizor automatisch op uw mobiele foon aansluiten. Als ze succesvol gekoppeld en aangesloten zijn, hoort u een geluid en het 🖁 lampje blijft aan.

De gekoppelde Vizor opnieuw op een telefoonaansluiten

Om de Vizor opnieuw op de laatst gebruikte foon aan te sluiten, hoeft u alleen de Vizor aan te zetten en het schakelt automatisch op de telefoon aan.

De Vizor van uw telefoon loskoppenDe eenvoudigste manier om uw Vizor en uw telefoon los te koppen is om de Vizor uit te schakelen.

Gesprekfuncties

Een gesprek aannemen Wanneer er een binnenkomend gesprek is, hoort u een ringende toon door de Vizor luidsprekers. Om een gesprek aan te nemen, druk kort op de 🥕 knop

Een gesprek beeindigen
Om een aktieve gesprek te beeindigen, druk kort de 🖚 knop.

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomend gesrpek ontvangt die u niet wilt beantwoorden, druk dan kort de knop. U hoort dan een geluid wanneer de oproep is geweigerd.

Het laatste nummer opnieuw opbellen

Om een gesprek te plaatsen naar het laatst gedraaide nummer, druk kort de 🥕 knop. U hoort een geluid wanneer de oproep bezig is

Fast call functie gebruiken

het gesprek te beantwoordenl.

Laatste gesprek opnieuw draaien: Om een oproep te plaatsen naar het laatste opgeslagen nummer, druk en houdt de knop ingedrukt om het opgeslagen nummer te draaien.

Volume regelen

Regel het volume met de

+ en

- knoppen

Voice dialling (indien dit wordt ondersteund door uw toestel)

Om voice dialling te activeren op uw toestel, druk kort de 👯 knop. Raadpleeg de gebruikersgids van uw toestel voor meer details. Voor optimale prestaties, verbindt uw telefoon met de Vizor voordat u voice tags opneemt.

Let op dat sommige telefoonmodellen voice dialling niet ondersteunen.

Een actief gesprek stoppen

U kunt een actief gesprek muten (stoppen) door het kort indrukken van de was knop. Het SE lichtje knippert nu.U kunt door gaan met het gesprek door willekeurig welke knop in te drukken.

Gesprek in wacht plaatsen

Gesprek in wacht plaatsen
Als er een nieuw gesprek binnenkomt terwijl u bezig bent met een ander gesprek, kunt
u het huidige gesprek in wacht plaatsen door kort de knop te drukken. U hoort
een geluid wanneer een nieuw gesprek is beantwoord. Als u het nieuwe gesprek wilt
beeindigen en terug wilt schakelen naar het eerste gesprek, druk dan kort de knop

Gekoppelde apparaten wissen

De Vizor kan gekoppeld worden aan maximaal 8 Bluetooth toestellen. Als u het aan meer toestellen wilt koppelen, moet u de gekoppelde toestel informatie wissen. Wanneer het aanstaat, druk en houdt de whon ingedrukt totdat u een geluid hoort. Hierna, schakelt de handsfree in de stand by modus.

Samenvatting licht indicatie
De Vizor's LED lichtjes zijn ofwel blauw of geel en komen meestal samen met een geluidssignaal. De verschillende signalen geven aan:

- Inschakelen, geen Bluetooth-aansluiting wanneer u het toestel aanzet, gaan alle ilichtjes enige tijd branden.

 • Bluetooth aansluiting aktief – Bluetooth lichtje brandt onophoudelijk
- Pairing (koppelings) modus Bluetooth Ilichtje knippert
 Lege batterij Batterijlichtje knippert
- Batterij bezig met opladen Batterijlichtje brandt onophoudelijk.

Voedingsbeheer

Dit product wordt opgeladen door een ingebouwde heroplaadbare batterij welke niet vervangen kan worden. Probeer niet om de batterij te vervangen. Herlaadbare batterijen kunnen honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk verslijten ze. Na een bepaalde periode afhankelijk van uw gebruik en gebruiksmethoden, zult u zien dat de ingebouwde batterij uw toestel maar voor een paar uur zal opladen en dat vaker opladen nodig is.

Laad uw toestel alleen op met de oplader die bij de verkoopsverpakking zat. Trek de oplader eruit als het niet wordt gebruikt. Laat de oplader het toestel niet langer opladen dan nodig is, aangezien overladen de levensduur van de batterijen kan verkorten. Als een volledig opgeladen batterij voor een lange periode niet wordt gebruikt zal het zich vanzelf na een tijdje ontladen.

Temperatuur extremen kunnen het oplaadvermogen van de batterij beinvloeden.Probeer altijd het apparaat tussen een temperatuur van 15 °C en 25 °C (59 °F en 77 °F) te houden. Het toestel achterlaten in erg warme of koude plaatsen zoals in een gesloten auto in de zomer of wintercondities zal de capaciteit en levensduur van de batterij verkorten. Een apparaat met een hete of koude batterij functioneert misschien een tijdje niet, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De werking van een batterij wordt absoluut beperkt in temperaturen onder het vriespunt. Laad het niet op in een vochtige

Verzorging en onderhoud

- Stel het product nooit bloot aan vloeistof, vocht of humideit aangezien het niet waterdicht is
- Plaats of berg het niet op in stoffige, vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektrische componenten kunnen worden beschadigd. Berg het niet op in een warme plaats. Hoge temperaturen verkorten de
- levensduur van apparaten, batterijen beschadigen, en bepaalde plastic verbuigen of smelten.
- Verbuigen of sineten.

 Berg het niet op in een koude plaats. Wanneer het apparaat terugkeert
 naar zijn normale temperatuur, kan vocht zich vormen in het apparaat en
 elektronische printplaten beschadigen
- Laat het apparaat niet vallen, klop er niet op en schudt het niet. Een ruwe behandeling kan interne printplaten beschadigen en fijne mechaniek.
- Gebruik geen schurende chemicalieën, oplosmiddelen, of sterke schoonmaakmiddelen om mee schoon te maken.
- Gebruik een zachte,droge en schone doek om de lens mee schoon te
- Stel uw apparaat niet bloot aan conctact met scherpe objecten aangezien
- deze krassen en beschadigingen kunnen veroorzaken.
 Plak niets binnenin het productaangezien dit interne onderdelen kan
- beschadigen. Haal het apparaat of de oplader niet uitelkaar aangezien er geen onderhoudsgevoelige onderdelen binnenin zitten en het uitelkaar halen van het apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke voltages of andere risico's.

Handel volgens uw lokale voorschriften en gooi dit product niet weg samen met uw normale huishoudelijke afval. Volg het toepasselijke scheidingsverzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten.

Hoe krijg ik service voor mijn IQUA Product?
Als u zeker weet dat u recht heeft op reparatie of vervanging van uw IQUA product gebaseerd op uw wettelijke rechten vallend onder de toepasselijke nationale richtlijnen met betrekking tot de verkoop van consumentproducten of garantie verstrekt door de leverancier die het IQUA Product aan u heeft verkocht, neem dan contact op met uw

DECLARATIE VAN CONFORMITEIT

Wij, Iqua Ltd., verklaren onder onze enige verantwoordelijkheid, that het product, PHF-602, in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van de Richtlijn: 1999/5/ EC. Een kopie van de declaratie van conformiteit kan gevonden gevonden worden op http://www.iqua.com/declaration_of_conformity

Copyright © 2007 Igua Ltd

Iqua Vizor

Bluetooth özellikli seyyar PHF-602

Kullanıcı Kılavuzu

Ürün Tanıtımı

- 1. **U** Güç açık/kapalı
- 2. Hoparlör
- Gösterge Lambaları
- Durum gösterge lambaları
 4. Ses azalt düğmesi
- Sesi azaltır

 5.
 Ses yükselt düğmesi Sesi yükseltir
- 6. Adaptör bağlantı yeri 7. Arama tuşu 8. Arama bitiş tuşu
- 9. Mikrofon
- 10. Sessiz/sesli arama tusu

Beraber verilenler

- a. Dokunmasız ahize b. Güneşlik klipsi
- c. Arac adaptörü
- d. Kullanıcı kılavuzu

Baslarken

Emniyet

- Güvenli sürüş için dikkatinizi trafiğe veriniz ve kurallara uyunuz.
- İqua Vizor bir oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutunuz zira küçük parçaları yutabilir ve havasız kalabilirler. Araca takma

Vizor cihazınızı şekil a. Da gösterildiği gibi aracınıza güneşlikle takabilirsiniz. Cihazın etkin havayastığı mekanizmasına veya aracınızın diğer güvenlik aksamına yakın olmamasına dikkat ediniz. Bir de, cihazın aracı kullanmanıza engel teskil etmevecek şekilde sıkıca tutturulduğundan emin olunuz.

Pilin doldurulması

lqua Vizor cihazını kullanmadan evvel, yaklaşık 6 saat doldurmanız gerekmektedir. Daima berber verilen adaptörü kullanınız.

- Adaptörü Vizor cihazınıza takınız.
 Adaptörü aracınızın çakmak girişine takınız. İ pil lambası yanacaktır. 3. 🗓 pil tamamen dolduğunda ışık sönecektir. Vizor cihazı pil zayıfladığında bir uyarı sesi verecek ve pil lambası 🗓 yanacaktır.

Cihazı açmak ve kapatmak

Vızor cihazının açılması:

- Güç tuşunu 🖒 ışıklar yanıncaya ve bir ses duyuncaya kadar basılı tutunuz. Tuş lambaları belli bir süre yanacaktır
- Vizor cihazını kapatmak için, Güç tuşunu 🖒 ışıklar sönünceye ve bir ses duyuncaya kadar basılı tutunuz.

Vizor cihazı açıldığında Bluetooth bağlantısı yoksa, Vizor belli bir süre sonra kapanacaktır.

Vizor ce cep telefonunun eşlenmesi

Eşleme dokunmasız ahize ile Bluetooth özellikli cep telefonunu bağlama işlemidir*. Bu işlem bittiğinde, Vizor cihazını eşlediğiniz cep telefonuyla kullanabileceksiniz. Vizor cihazınızı başka bir cep telefonuya kullanmak isterseniz, eşleme işlemini tekrar yapmalısınız. Vizor cihazı 8 kadar uyumlu cep telefonuna eşlenebilmesine rağmen, bir defada sadece bir telefonla iletişim kuracaktır.

- * En son güncellenmiş bilgi için visit www.iqua.com sitesini ziyaret ediniz. 1. Güç kapalıyken, **∪** tuşunu bir ses duyuncaya ve **③** lambası yanmaya başlayıncaya
- kadar başılı tutunuz. 2. **U** tuşunu birakınız. Vizor cihazı şu anda eşleme işlemini yapmaktadır ve cep
- telefonunuzu bağlamanızı beklemektedir.

 3. Cep telefonunuzla eşlemeyi bitiriniz. Arama ve eşleme ilgili ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kulanma kılavuzuna bakınız. Cep telefonunuz dokunmasız ahizeyi bulunca, telefon ekranında Iqua Vizor görüntüleyecektir. Telefonla eşlemek için,
- Vizorcihazınızın PIN kodunu giriniz, bu kod 0000 rakamıdır. 4. Eşleme sonrasında, Vizor telefona otomatik olarak bağlanacaktır. Eşelem başarıyla tamamlandığında ve bağlandığında, bir ses duyacaksınız ve 🕄 lambası yanıyor olacaktır.

Eşlenmiş Vizor cihazını bir telefona tekrar bağlama Vizor cihazını en son kullanılan telefona tekrar bağlamak için, tüm yapmanız gereken Vizor cihazını açmak böylece telefona otomatik olarak bağlanacaktır

Bir telefondan Vizor bağlantısını kesmek Vizor cihazını bir telefondan kesmenn en kolay yolu Vizor cihazını kapatmaktır.

Arama islevleri

Çağrıya cevap vermek Bir çağrı geldiğinde, Vizor cihazının hoparlörlerinden bir arama sesi duyacaksınız. Bir çağrıya cevap vermek için, ← tuşuna kısa bir süre basınız.

Görüşmeyi bitirme Görüşmeyi bitirmek için, ← tuşuna kısa bir süre basınız.

Cağrının reddedilmesi

Çevap vermek istemediğiniz bir çağrı aldığınızda, sadece 🖚 tuşuna kısa bir süre basınız. Çağrı reddedildiğinde bir ses duyacaksınız.

Son aranan numaranın tekrar aranması En son numarayı aramak için, rtuşunu kısa bir süre basınız. Arama işlemini bir ses duyarak bilebilirsiniz.

Hızlı arama islevinin kullanılması

Nik ullanılan numarayı kaydetmek için: numarasını kaydetmek istediğiniz görüşme öncesinde, numarayı kaydetmek için — tuşuna basınız ve çağrıya cevap veriniz. Hızlı aramanın yapılması: kaydettiğiniz numarayı aramak için, — tuşunu basılı tutunuz

Sesin ayarlanması

+ ve — tuşlarına basarak sesi ayarlayınız.

Sesli arama (telefonun modeli destekliyorsa)

Telefonunuzn sesli arama işlevini etkinleştirmek için, 🖏 tuşunu kısa süreyle basınız. Detaylı bilgi için telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız. En iyi başarım için, sesinizi kaydetmeden evvel telefonunuzu Vizor cihazına bağlayınız. Unutmayınız bazı modeller bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Görüşmenin sessiz hale getirilmesi

Vizor cihazını görüşme esnasında sessiz yapmak için 📆 tuşunu kısa süre basınız. 🦼 ışığı şimdi yanıyor olacak. Herhangi bir tuşa basarak da sessiz işlemini geri alabilirsiniz.

Bir görüşme esnasında cevaplamanız gereken yeni bir çağrı geldiğinde, — tuşunu kısa bir süre basarak görüşmenizi bekletebilir ve gelen çağrıya cvap verebilirsiniz. Yeni çağrı cevaplandığında bir ses duyacaksınız. Yeni çağrıyı cevaplayrak görüştükten sonra önceki görüşmeye dönmek için — tuşun kısa bir süre basınız.

Eşlenen cihazların silinmesi

Vizor ciahazı 8 kadar Bluetooth detekli cihazla eşlenebilr. Daha fazla cihazla eşlemek isterseniz, eşlenmiş cihazlardan birini silmeniz gerekmektedir. Güç açıkken, 🛀 tuşunu bir ses duyunga kadar basili tutunuz. Sonra da, dokunmasız ahize bekleme konumuna geçecektir.

Lamba göstergelerinin anlamları

Vizor cihazının LED lambaları ya mavi ya da sarıdır ve genelde ışıkla beaber bir ses duyulur.

- Faklı sinyaller şu anlama gelir:
 Güç açık, Bluetooth-bağlanısı yok– gücü açtığınızda, tüm tuş lambaları kısa bir süre vanacaktır
- Bluetooth bağlantısı etkin
 – Bluetooth ışığı devamlı olaak yanar
- Eşleme konumu– Bluetooth ışığı yanar
- Zayıf pil– pil lambası yanar
 Pil doluyor– pil lambası devamlı olarak yanar

Güc Yönetimi

Bu ürün dahili yeniden doldurulabilen ancak değiştirlemeyen bir pile sahiptir. Pili değiştirmeye çalışmayınız. Doldurulabilir pil defalarca doldurulabilir ve boşaltılabilir, ancak zamanla pil yıpranacaktır. Kullanma şekli ve kullanmaya bağlı olarak bu dahili pilin sadece 2 saat cihazınıza güç sağlayacağını ve de daha sık doldurulması gerektiğini göreceksiniz Cihazınızı sadece ambalajda belirtilen özelliklere sahip adaptörle doldurunuz.

Kullanmadığınız zamanlarda adaptörü çıkarınız. Adaptörü cihazınızla gereken süreden daha uzunca bir süre takılı bırakmayınız, zira aşırı süre cihazınızı yıpratacaktır. Uzun süre bırakıldığında adaptör pilin boşalmasına neden olacaktır.

Aşırı sıcaklık değerleri de doldurma işlemini etkileyecektir. Bu sıcaklıkların 15 °C ila 25 °C (59 °F ila 77 °F) arasında olmasına dikkat ediniz. Cihazı yaz yada kış mevsiminde araba içi gibi sıcak veya soğuk yelerde bırakırsanız pilin ömrünün azalması kaçınımazdır. Pil tam dolu olmasına rağmen çok sıcak veya çok soğuk bir pil cihazın çalışmasını aksatacaktır. Pilin çalışması donma derecelerinde oldukça sınırlı olacakır. Nemli ortamlarda doldurmayınız.

Bakım ve onarım

- Cihazı sıvı, nem, veya ıslak yerkerde bulundurmayınız zira su geçirmez
- Cihazı tozlu, kili alanlarda kullanmayınız veya depolamayınız. Hareketli ve
- elektronik parçaları zarar görecektir.

 Sıcak alanlarda depolamayınız. Sıcak ortamlar elektronik cihazların ömrünü kısaltmakta, pile zara vermekte, ve plastik kısımların ergimesine veya erimesine neden olmaktadır.
- Cihazı soğuk yerlerde de depolamayınız. Cihaz normal sıcaklığın döndüğünde, nem cihazın içine girerek devrelere zarar verebilir.
- Cihazı düşürmeyiniz, vurmayınız veya sallamayınız. Aksi halde cihazın mekanik aksamı zarar görecektir.
- Cihazı etkili kimyasallarla, deterjanlarla veya çözücü etkisi olan maddelerle
- temizlemeyiniz.

 Mercekleri temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanınız.
- Cihazınızı sivri nesnelerle kazırmayınız veya batırmayınız.
 Cihazını içine herhangi bir nesne koymayınız zira içindeki elemanlar zarar
- görebilir.
 Cihazını onarmak için açmayınız içinde kullanıcıyı ilgilendiren parça bulunmamaktadır bir de elektrik çarpması veya kaçağına maruz

Cihazınızı yerel yönetimlerin öngördüğü kurallar çerçevesinde atık işlemi uygulayınız. Cihazın elektrik ve elektronik parçalarının sökülmesi gerekebilir

IQUA Ürünüme nasıl servis alabilirim?

IQUA Ürününün tüketici hakları kanunlarının öngördüğü kurallar çerçevesinde ürününüzün değiştirilmesi veya onarılmasına ilişkin şartları taşıyorsanız ve IQUA firmasınca size satılan ürününüzün satış sonrası servis hizmeti ve garantisi verilmişse lütfen satıcınızla temasa geçiniz.

YASAL UYGUNLUK BEYANNAMESİ Iqua Ltd., olarak sorumluluk duygusundan hareketle, PHF-602 ürünün, aşağıdaki Konsey Yönergelerine uygun olduğunu beyan ederiz: 1999/5/EC. Uygunluk beyannamesinin bir örneği şu sitede bulunmaktadır: http://www.iqua.com/declaration_of_conformity

Copyright © 2007 Iqua Ltd

Iqua Vizor

Bluetooth φορητό κιτ ανοικτής ακρόασης PHF-602

Οδηγός χρήσης

- Επισκόπηση του προϊόντος 1. **ψ** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Μεγάφωνο

- 3. Φωτεινοί δείκτες Ένδειξη της κατάστασης με φώτα
- 4. Κουμπί για τη μείωση της έντασης του ήχου Μειώνει την ένταση του ήχου
- 5. **+** Κουμπί για την αύξηση της έντασης του ήχου Αυξάνει την ένταση του ήχου
- 6. Υποδοχή φορτιστή
- 7. Κουμπί κλήσης 8. Κουμπί τερματισμού της κλήσης
- 9. Μικρόφωνο
- 10. 🕯 Κουμπί σίγασης/φωνητικής πληκτρολόγησης

Περιεχόμενο συσκευασίας

- α. Κιτ ανοιχτής ακρόασης
- h Αλεξήλιο κλιπ
- σ. Φορτιστής αυτοκινήτου
- d. Οδηγός χρήστη

Πρώτα βήματα

- Συγκεντρωθείτε πάντοτε στην ασφάλεια της κυκλοφορίας ενόσω οδηγείτε και υπακούετε τους νόμους. • Το Iqua Vizor δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά γιατί περιέχει μικρά
- μέρη τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό

Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

Μπορείτε να συνδέσετε το Vizor σας στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας με το κλιπ του παρμπρίζ όπως δείχνεται στην Εικ. α. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν βρίσκεται στη περιοχή λειτουργίας οποιωνδήποτε πλευρικών αερόσακων ή οποιουδήποτε άλλου μέρους του εξοπλισμού ασφαλείας ή λειτουργίας του αυτοκινήτου σας. Ελέγξτε επιπλέον αν το προϊόν είναι σταθερά τοποθετημένο και δεν σας εμποδίζει κατά την οδήγηση.

Φόρτιση της μπαταρίας Προτού χρησιμοποιήσετε το Iqua Vizor, πρέπει να το φορτίσετε για περίπου 6 ώρες. Χρησιμοποιείτε πάντα το φορτιστή που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο Vizor.
 Συνδέστε το φορτιστή του αυτοκινήτου στον αναπτήρα του αυτοκινήτου σας. Η
- φωτεινή ένδειξη Π θα ανάψει. Η φωτεινή ένδειξη Π θα σβήσει μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Το Vizor υποδεικνύει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή εκπέμποντας ένα προειδοποιητικό ήχο και μια αναλάμπουσα φωτεινή ένδειξη [] .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε το Vizor: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ψ** έως ότου ανάψουν όλα τα φώτα και ακούσετε ένα ήχο. Οι φωτεινές ενδείξεις των κουμπιών θα παραμείνουν για λίγο
- Για να σβήσετε το Vizor, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 🖰 έως ότου σβήσουν όλα τα φώτα και ακούσετε ένα ήχο. Αν το Vizor ανάψει αλλά δίχως καμία σύνδεση Bluetooth, το Vizor θα σβήσει ύστερα

από λίνο.

Εύζευξη του Vizor και ενός κινητού τηλεφώνου
Η σύζευξη είναι η διαδικασία της σύνδεσης του κιτ σας ανοικτής ακρόασης με ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει τεχνολογία Bluetooth*. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η αυτή διαδικασία , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Vizor με το κινητό τηλέφωνο με το οποίο το έχετε συζεύξει. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Vizor με κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο, με πο αυτομοποίο το έχετε συζεύξει. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Vizor με κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. Αν και αν το Vizor μπορεί να συζεύχει με έχοι και & αυμποτά τολέφωνο μπορεί να συζεθηθεί με μόνο ένα πλέσωνο. συζευχθεί με έως και 8 συμβατά τηλέφωνα, μπορεί να συνδεθεί με μόνο ένα τηλέφωνο

- ουρώντη φορά.
 * Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες πάνω στη συμβατότητα, παρακαλείστε να
- επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.iqua.com

 1. Όταν η συσκευή είναι σβηστή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ψ** έως ότου ακούσετε ένα ήχο και η φωτεινή ένδειξη **3** αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Αφήστε το κουμπί **ψ** . Το Vizor βρίσκεται τώρα σε λειτουργία σύζευξης και αναμένει
- εττικοινωνία με το κινητό σας τηλέφωνο. 3. Ολοκληρώστε τη σύζευξη με το κινητό σας τηλέφωνο. Για πληροφορίες σχετικά
- με την αναζήτηση και τη σύζευξη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου. Όταν το κινητό τηλέφωνο εντοπίσει τη συσκευή ανοικτής ακρόασης, στην οθόνη του θα εμφανιστεί η ένδειξη Ιαμα Vizor . Για να εκτελέσετε τη σύζευξη με το τηλέφωνο,
- του θα εμφανιστεί η ένδειξη ίαμα Vizor . Για να εκτελέσετε τη σύζευξη με το τηλέφωνα πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN του Vizor, ο οποίος είναι 0000.
 4. Μετά τη σύζευξη, το Vizor θα συνδεθεί αυτόματα με το κινητό σας τηλέφωνο. Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε έναν ήχο και η φωτεινή ένδειξη 🕃 θα παραμείνει αναμμένη.

Επανασύνδεση του συζευγμένου Vizor με ένα τηλέφωνο Για να επανασυνδέσετε το Vizor με το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, απλώς ενεργοποιήστε το Vizor και θα συνδεθεί αυτόματα με το τηλέφωνο.

Αποσύνδεση του Vizor από το τηλέφωνο Ο πιο εύκολος τρόπος να αποσυνδέσετε το Vizor από το τηλέφωνο είναι να απενεργοποιήσετε το Vizor .

Λειτουργίες κλήσεων Απάντηση σε μια κλήση

Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε έναν τόνο κλήσης μέσα από τα μεγάφωνα του Vizor. Πατήστε σύντομα το κουμπί 🛹 για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Τερματισμός μιας κλήσης

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση, πατήστε σύντομα το 🖚

GR

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση στην οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, πατήστε απλά σύντομα το κουμπί 🚗 . Θα ακούσετε έναν ήχο μόλις απορριφθεί η κλήση.

Επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού που πληκτρολογήσατε

Γία να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό που πληκτρολογήσατε, πατήστε σύντομα το κουμπί
. Θα ακούσετε όταν η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρήση της λειτουργίας ταχείας κλήσης

Γία να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας αριθμό: Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, της οποίας θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπτί για να την αποθηκεύσετε τον αριθμό και να απαντήσετε στη κλήση. Πληκτρολόγηση της ταχείας κλήσης: Για να καλέσετε τον αριθμό που αποθηκεύσατε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

Ρύθμιση της έντασης ήχου Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας τα κουμπιά **∔** και **—** αντίστοιχα.

Φωνητική κλήση (όταν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο)

Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό της φωνητικής κλήσης, πατήστε σύντομα το κουμπί 🝨 . Για πρόσθετες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Για μια βέλτιστη απόδοση, συνδέστε το τηλέφωνο σας στο Vizor πριν εγγράψετε τις ετικέτες φωνής. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένα μοντέλα τηλεφώνων δεν υποστηρίζουν τη φωνητική κλήση.

Σίγαση μιας ενεργούς κλήσης
Μπορείτε να αποκόψετε τον ήχο κατά τη διάρκεια μιας εξελισσόμενης κλήσης πατώντας
σύντομα το κουμπί 🝨 . Τώρα, η φωτεινή ένδειξη 📨 αναβοσβήνει. Μπορείτε να
επαναφέρετε τον ήχο στη κλήση, πατώντας σύντομα οποιοδήποτε κουμπί.

κλήση, πατήστε σύντομα το κουμπί 🖛

Διαγραφή συζευγμένων συσκευών

Το Vίzοr μπορεί να συζευχθεί μέχρι με 8 συσκευές Bluetooth. Αν θέλετε να το συζεύξετε με περισσότερες συσκευές, χρειάζεται να διαγράψετε τις πληροφορίες της συζευγμένης συσκευής. Όταν η συσκευή είναι αναμμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

ξως ότου ακούσετε ένα ήχο. Μετά από αυτό, το κιτ ανοικτής ακρόασης θα εισέλθει στη λειτουργία αναμονής.

Συνοπτική παρουσίαση των φωτεινών ενδείξεων Οι ενδεικτικές λυχνίες LED του Vizor μπορούν να είναι μπλε ή κίτρινες συνοδευόμενες από ένα ηχητικό σήμα.

- Τα διάφορα σήματα υποδεικνύουν: Συσκευή αναμμένη, δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth όταν ανάβετε τη συσκευή, όλα τα κουμπιά ανάβουν νια λίνο.
- Ενεργή σύνδεση Bluetooth Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth είναι συνεχώς αναμμένη.
- Τρόπος λειτουργίας σύζευξης Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει.
 Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει.
 Φόρτιση μπαταρίας Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας είναι συνεχώς αναμμένη.

Διαχείριση ισχύος

Διαχειριστή ισχύος Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν μπορεί να αλλαχτεί. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποια στιγμή όμως θα φθαρεί. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, θα διαπιστώσετε τελικά ότη η ενσωματωμένη μπαταρία τροφοδοτεί το προϊόν σας για μία ή δυο ώρες και απαιτεί από εσάς πιο συχνή φόρτιση. Ψορτίστε τη συσκευή σας μόνο με το φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Αποσυνδέστε το καλώδιο του φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη συσκευαν ότα το καλώδιο του φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο φορτιστή σας για μμεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται, καθώς η υπερβολική φόρτιση ενδεχομένως να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, θα αποφορτιστεί με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας. Προσπαθήστε πάντα να διατηρείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 °C και 25 °C (59 °F και 77 °F). Εάν αφήσετε τη συσκευή σε ζεστό ή κρύο χώρο, όπως μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, θα μειωθεί η ισχύς και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια συσκευή με θερμή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργεί προσωρινά ακόμα και όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας περιορίζεται σημαντικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μην φορτίζετε σε υγρό περιβάλλον.

- **Φροντίδα και συντήρηση** Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά ή υγρασία καθώς δεν είναι αδιάβροχη. - Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε βρώμικα σημεία ή σε σημεία με σκόνη. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα κινητά μέρη και τα
 - ηλεκτρονικά στοιχεία. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες
 - Ικήν αποσηρείετε η συσκευή σε ξεστούς χωρούς το Φήρικς φερροκρι μπορεί να περιορίσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν ζημιά στις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη.

 Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κρύους χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στην κανονική της θερμοκρασία, ενδέχεται να σχηματιστεί
 - υγρασία στο εσωτερικό της και να προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή ταρακουνάτε τη συσκευή. Με τον απότομο και αδέξιο χειρισμό μπορεί να σπάσουν οι πλακέτες ηλεκτρικού κυκλώματος και τα λεπτά μηχανικά εξαρτήματα.
 - ια κεπτά μηχαντια εξιμητιμαία.

 Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα, ή ισχυρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

 Χρησιμοποιήστε ένα απαλό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε
 - τους φακούς. Μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, γιατί ενδέχεται
 - να την γρατσουνίσετε ή να προκαλέσετε ζημιά. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μέσα στη συσκευή, καθώς μπορεί να



προκαλέσει ζημιά σε εσωτερικά εξαρτήματα. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή το φορτιστή, καθώς δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που επιδέχονται επισκευή και

περικαμβανούν στοιχεία που επίοεχονται επίσκευη και αποσυναρμολογώντας τη συσκευή μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματά σας. Ακολουθήστε το ξεχωριστό σύστημα συλλογής που ισχύει για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Πώς εξασφαλίζω service για το προϊόν μου IQUA; Αν πιστεύετε ότι δικαιούστε μια αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος σας IQUA Αν introcerse στη κιλωσούτε με αντικατιαστή η επισκευή του προυόνος σες κασκ-βάσει των θεσπισμένων δικαιωμάτων σας που απορρέουν από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων ή της εγγύησης που έδωσε ο μεταπωλητής από τον οποίον προμηθευτήκατε το προϊόν σας IQUA, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η Ιαμα Ltd., δηλώνουμε με δική μας αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PHF-602 πληροί τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΕ. Αντίγραφο της

Δήλωσης Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: http://www.iqua.com/declara

Copyright © 2007 Igua Ltd

Iqua Vizor

Портативное Bluetooth-устройство PHF-602

Руководство пользователя

Описание продукта 1. **(**) Вкл/выкл питания

- Громкоговоритель
 Индикаторы

- Световые индикаторы статуса 4. Кнопка уменьшения громкости
- Уменьшает громкость

- Коннектор зарядного устройства Кнопка вызова Кнопка завершения разговора
- 9. Микрофон
- 10. 🕯 Кнопка отключения звука/голосового набора

Содержимое коробки

- а. Устройство беспроводной связиb. Крепление к солнцезащитному козырьку
- с. Автомобильное зарядное устройство
- d. Руководство пользователя

Начинаем работу

- **Безопасность** Всегда во время движения концентрируйтесь на безопасности движения и
- подчиняйтесь правилам.
 Устройство Iqua VIzor не игрушка. Держите вдали от детей, так как устройство содержит маленькие детали, представляющие риск для дыхательных путей.

Установка в автомобиле Вы можете установить прибор Vizor на солнцезащитный козырек Вашего вы можетс установить приотручести и соглидоващитили ковыре, сашьто автомобиля как показано на Рис. а. Убедитесь что прибор не расположен на пути действия воздушных подушек или любых других устройств безопасности или технического оборудования автомобиля. Кроме этого, убедитесь что устройство надежно закреплено и не мешает Вам вести автомобиль.

Зарядка батареи

Перед использованием Iqua Vizor необходимо заряжать устройство в течение примерно 6 часов. Всегда используйте зарядное устройство, входящее в комплект с данным прибором.

- Соедините кабель зарядного устройства с аппаратом Vizor.
 Соедините автомобильное зарядное устройство с прикуривателем вашей
- машины. Загорится индикатор [] . 3. Индикатор [] погаснет после полной зарядки батареи.

Vizor дает знать, что зарядка батареи подошла к критическому уровню посредством звукового сигнала и пульсацией индикатора 🗓 .

Включение и выключение

Чтобы включить VIzor:

- Нажмите и удерживайте кнопку Ф питания до включения всех индикаторов и звукового сигнала. Подсветка кнопки остается включенной некоторое время.
 Чтобы выключить Vizor, нажмите и удерживайте кнопку Ф до выключения
- световых индикаторов и звукового сигнала.

Если Vizor включен, но Bluetooth-соединение отсутствует, через некоторое время Vizor самостоятельно выключится.

Объединение устройства Vizor и мобильного телефона

Объединение предполагает соединение беспроводного устройства с телефоном, имеющим функцию Bluetooth*. По завершении этого процесса Вы сможете использовать Vizor совместно с мобильным телефоном, с которым он соедине Если Вам нужно использовать Vizor с другим мобильным телефоном, необход повторить процесс соединения заново. Несмотря на то, что Vizor может быть объединен с восемью совместимыми телефонами, одновременное соединен

- возможно только с одним телефоном. * Последнюю информацию о совместимости мобильных телефонов см. на сайте www.igua.com.

- www.iqua.com.

 1. При выключенном питании нажмите и удерживайте кнопку ♂ питания, пока не раздастся звук и индикатор ♂ не начнет пульсировать.

 2. Отпустите кнопку ♂ . Устройство Vizor сейчас находится в режиме объединения и ожидает, когда мобильный телефон начнет поиск устройства.

 3. Завершите соединение с мобильным телефоном. Подробности поиска и соединения см. в руководстве по эксплуатации Вашего мобильного телефона. Когда мобильный телефон обнаружит устройство, на дисплее телефона отобразится надпись [циа Vizor. Чтобы объединить устройство с телефоном, введите ПИН-код устройства Vizor, по умолчанию: 0000.

 4. После объединения Vizor будет автоматически соединяться с Вашим мобильным телефоном. После успешного соединения, раздастся звуковой сигнал и загорится
- телефоном. После успешного соединения, раздастся звуковой сигнал и загорится индикатор 🛭

Повторное соединение устройства Vizor с телефоном Для того, чтобы повторно соединить Vizor с последним объединенным телефоном, просто включите Vizor, и он автоматически соединиться с телефоном. Отсоединение устройства Vizor от телефона

Самый простой способ отсоединить Vizor и телефон – просто выключить Vizor.

Ответ на звонок

При входящем эвонке раздастся сигнал вызова через колонки устройства Vizor. Чтобы ответить на звонок, кратковременно нажмите кнопку 🖛 .

Завершение звонка

Чтобы завершить текущий звонок, кратковременно нажмите кнопку

При входящем звонке, на который Вы не хотите отвечать, просто кратковременно нажмите кнопку — . При сбросе звонка раздастся звуковой сигнал.

Звонок на последний набранный номер

Чтобы совершить звонок на последний набранный номер, кратковременно нажмите кнопку 🥌 . При наборе номера будет раздаваться звуковой сигнал.

Использование функции быстрого набора

Для того чтобы сохранить необходимый номер: При входящем звонке, номер которого Вы хотите сохранить, нажмите и удерживайте кнопку — чтобы сохранить этот номер и ответить на звонок.

Набор сохраненного номера: Чтобы совершить звонок на сохраненный номер, нажмите и удерживайте кнопку

RU

Настройка громкости

Настройка громкость осуществляется с помощью кнопок + и -

Голосовой набор (при поддержке такой функции телефоном)
Чтобы активировать функцию голосового набора на телефоне, кратковременно нажмите кнопку 📆 , см. руководство пользователя Вашего телефона. Для оптимального функционирования, перед записью голосовых команд соедините Vizor с мобильным телефоном. Пожалуйста обратите внимание на то, что не все модели телефонов поддерживают функцию голосового набора.

Выключение звука текущего звонка При ведении телефонного разговора можно выключить звук устройства Vizor кратковременным нажатием кнопки 🐏 . Начнет пульсировать индикатор 🖼 Включить звук можно повторным нажатием любой кнопки.

Ожидание звонка

Если во время текущего звонка к Вам поступает еще один входящий вызов, можно перевести текущий звонок в режим ожидания и ответить на новый звонок кратковременным нажатием кнопки — При ответе на новый звонок раздастся звуковой сигнал. Чтобы завершить новый звонок и вернуться на первоначальный разговор, кратковременно нажмите кнопку

Удаление объединенных устройств из памяти

Vizor можно объединять с восемью 8 Bluetooth-устройствами. Если Вы хотите объединить его с новыми устройствами, необходимо стереть информацию о старых. При включенном питании нажмите и удерживайте кнопку € до звукового сигнала. После этого устройство перейдет в режим ожидания.

Световые индикаторы

Светодиодные индикаторы устройства Vizor могут гореть синим или желтым светом и обычно сопровождаются звуковым сигналом.

Различные индикаторы показывают:

- Питание включено, Bluetooth-соединение отсутствует при включении питания подсветка всех кнопок включается на некоторое время

 - Активное Bluetooth-соединение – индикатор Bluetooth постоянно включен

 - Режим объединения устройств – индикатор Bluetooth пульсирует

 - Батарея разряжена – индикатор батареи пульсирует

 - Батарея заряжается – индикатор батареи постоянно включен

Питание устройства

Питание данного изделия осуществляется от перезаряжаемого аккумулятора, не подлежащего замене. Не пытайтесь заменить аккумулятор. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, но рано или поздно он придет в негодность. Через некоторое время, которое будет зависеть от условий эксплуатации, Вы обнаружите, что встроенный аккумулятор работает только в течение пары часов и требует более частой зарядки.

Заряжайте аккумулятор исключительно с помощью зарядного устройства. Заряжеите аккумулятор исключительно с помощью зарядного устроиства, входящего в комплект. Когда зарядное устройство не используется, отсоединяйте его от розетки. Не оставляйте гарнитуру соединенной с зарядным устройством на время, большее, чем необходимо для зарядки, так как превышение времени зарядки может сократить срок эксплуатации аккумулятора.

Если аккумулятор не использовать, он будет самостоятельно разряжаться с течением времени.

Перепады температур могут повлиять на способность аккумулятора к подзарядке. Старайтесь хранить устройство при температуре от 15 °C до 25 °C (59 °F и 77 ° F). Длительное пребывание аппарата в очень теплых или холодных условиях, например в закрытой машине летом или зимой, снизит емкость и срок работы аккумулятора. Устройство с горячим или холодным аккумулятором может на какоето время отказаться работать, даже если аккумулятор полностью заряжен. Работа аккумулятора особенно ограничена при температурах ниже точки замерзания. Также старайтесь не заряжать аккумулятор в условиях очень высокой влажности.

Уход и обслуживание

- Старайтесь не подвергать устройство воздействию воды или повышенной влажности, так как оно не является водонепроницаемым. – Не используйте и не храните устройство в пыльных и грязных
- условиях. Движущиеся части и электронные компоненты могут быть
- Не храните устройство в условиях повышенных температур. Высокие температуры могут снизить срок эксплуатации электронных устройств, повредить аккумуляторам, повредить или же оплавить некоторые части из пластика.

 – Не храните устройство в условиях слишком низких температур. Когда
- температура устройства вернется к нормальным значениям, внутри его может образоваться влага, что повредит электрическим соединениям.
- Не кидайте, не ударяйте и не трясите устройство. Грубое обращение может разрушить внутренние электронные соединения и мелкие механические детали.
- Для чистки устройства не используйте едкие химикаты, растворы или сильные чистящие вещества.
- Для чистки любых линз используйте мягкие, чистые и сухие материи.
 Старайтесь не подвергать устройство контакту с острыми объектами,
- так как это может вызвать царапины и повреждения. Не помещайте внутрь устройства какие-либо предметы, так как это
- может повредить внутренним компонентам.



 Не разбирайте устройство и зарядное устройство, так как они не содержат подлежащие обслуживанию детали, а нарушение целостности может привести к поражению электротоком или другим опасностям.

Следуйте местным правилам охраны окружающей среды и не выбрасывайте это устройство вместе с прочим домашним мусором. Избавляться от данного продукта необходимо согласно отдельным системам переработки электрических и электронных приборов.

Как получить сервисное обслуживание моего продукта IQUA?

Если Вы полагаете, что Ваш продукт IQUA подлежит ремонту или замене на основании Ваших законных прав согласно местным правилам продажи товаров населению или гарантийному сроку, данному продавцом, у которого был приобретен продукт IQUA, обратитесь к продавцу изделия.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Мы, компания Iqua Ltd., заявляем с нашей исключительной ответственностью, что продукт РНF-602 отвечает требованиям следующей директивы Совета: 1999/5/ЕС. Копия заявления о соответствии может быть найдена по адресу: http://www.iqua. com/declaration_of_conformity

C € 0678 **F©** FCC ID:TUFPHF-602

Federal Communications Commission (FCC) Statement
15.21 You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the 15.21 You are cautoried that changes of modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 15.105(b) NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Requirement in the receiving amount.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
- receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

- 1. This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by IQUA is licensed. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

Under no circumstances does IQUA assume any liability for loss of or damage to or corruption of data, for any loss of profit, loss of business, revenues, contracts, anticipated savings increased costs or expenses or for any indirect, special, incidental or consequential damages howsoever caused.

Copyright © 2007 Iqua Ltd