Safety Instructions (Read these safety instructions before operating the unit.)

■ SAFETY PRECAUTIONS



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presenc of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitut a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep these instructions.
- Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth. Do not block any ventilation openings.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
- neat.

 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has bee damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate rmally, or has been dropped.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



DENON EUROPE An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany

□ NOTES ON LISE

WARNINGS

- → NOTES ON USE
 A void high temperatures.
 Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.
 Handle the power cord carefully.
 Hold the plug when unplugging the cord.
 Keep the unif free from moisture, water, and dust.
 Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time.
 Do not obstruct the ventilation holes.
 Do not let foreign objects into the unit.
 Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
 Never disassemble or modify the unit in any way.
 Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains.
 Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
 Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
 Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
 Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.
 Do not andle the mains cord with wet hands.
 When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not completely switched off from MAINS.
 The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible.
 Do not keep the battery in a place exposed to direct sunlight or in places with extremely high temperatures, such as near a heater.

(Only amplifier)



CAUTION:

HOT SURFACE. DO NOT TOUCH.

neat sink may become hot when operating this product Do not touch hot areas, especially around the "Hot surface mark" and the top panel.

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet. The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user

DECLARATION OF CONFORMITY

Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows; LV: 2006/95/EC

2004/108/EC

ErP: EC regulation 278/2009 and its frame work directive 2009/125/EC R&TTE: 1999/5/EC

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations. When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

When discalaring from the control with local rates or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal. This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.



WARNHINWEISE

☐ HINWEISE 71IM GERRAUCH

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
 Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
 Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
 Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
 Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
 Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
 Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
 Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen.
 Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.

- Berührung kommen.

 Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.

 Die Belüfung soltte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüfungsöffnunger durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.

 Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise
- - ngezündete Kerzen aufgestellt werden. Sitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Imweltbestimmungen. Jas Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt
 - Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispi-

 - Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
 Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
 Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDEY) -Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Strometz (MAINS) abgetrennt.
 Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
 Lagem Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizoeritst.

VORSICHT:

HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN.

Oberseite über dem inneren Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses ikt dauerhaft betrieben wird. ren Sie keine heißen Bereiche, hier besonders um die Kennzeichnung "Hot e mark" und die Oberseite.

ät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Jm dieses Gerat vollstantig von der der Gerat vollstantig von der Vandsteckdose.

Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

- Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:
 LV: 2006/95/EC
 EMC: 2004/108/EC
- EWIC: 2004/10/EC ROHS: 2011/65/EU 2011/65/EU E/P: EG-Vorschrift 278/2009 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC R&TTE: 1999/5/EC

HINWEIS ZUM RECYCLING:

packungsmaterial dieses Produktes ist zum Recycein geeignet und kann verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der Jegeryeling-Vorgebrifften. n Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Jessimmungen.

Jie Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte
antsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Jieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der
Jatterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

AVERTISSEMENTS

□ OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

- Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.

 Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
 Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
 Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
 Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendar de longues périodes.
 Ne pas obstruer les trous d'aération.
 Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
 Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
 Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
 Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
 Ne pas recouviir les orifi ces de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.
 Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.

- Ne jamilis placer de liatinite ille sur l'apparen, intaminità de sougles allumées.
 Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
 L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
 Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
 Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
 L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette demière soit facilement accessible.
 Ne placez pas la pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.

SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.

La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu.

Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulièrement vers l'inscription "Hot surface mark" et le panneau supérieur.

PRECAUTION:

PRECAUTION:

complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise

DECLARATION DE CONFORMITE

Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit ;
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC

ErP: Réglementation CE 278/2009 et sa directive cadre 2009/125/CE R&TTE: 1999/5/EC

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

vigueur. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles. Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

AVVERTENZE

□ NOTE SULL'USO

- NOTE SULL'USO

 Evitate di esporre l'unità a temperature elevate.
 Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.

 Manneggiate il cavo di allimentazione con attenzione.
 Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
 Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
 Scollegate il cavo di allimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo.
 Non coprite i fori di ventilazione.
 Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità.
 Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
 Non smontate nei modificate l'unità in alcun modo.
 Le aperture di ventilazione no devono essere ostrulte coprendole con oggetti, quali giormali, tovaglie, tende e così via.
 Non posizionate sull'unità fi amme libere, come ad esempio candele accese.
 Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
 L'apparecchiatura non deve essere esposta a goccioli o spruzzi.
 Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi.
 Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio

- i vasi.

 Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

 Quando l'interruttore è nella posizione OFF (STANDBY), l'apparecchiatura non è completamente scollegata da MAINS.

 L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in mod che quest'uttima sia facilmente accessibile.

 Non tenere la batteria in luoghi esposti alla luce solare diretta o con temperature estremamente elevate, ad esempio in prossimità di dispositivi di riscaldamento.

ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA. NON TOCCARE.

La superficie superiore al di sopra del dissipatore interno può riscaldarsi quando si adopera questo prodotto in manire acontinuativa. Non toccare parti calde, in particolare quelle intorno alla dicitura "Hot surface mark" e al pannello superiore.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Internacione di Confurmit

I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:

LV: 2006/95/EC

EMC: 2004/108/EC

ROHS: 2011/65/EU

ErP: Norma EC 278/2009 e relativa legge quadro 2009/125/EC

R&TTE: 1999/5/EC

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

In materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio. Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore. Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici. Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ADVERTENCIAS

- □ NOTAS SOBRE EL USO

- Evite altas temperaturas.
 Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
 Maneje el cordón de energía con cuidado.
 Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
 Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
 Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
 No obstruya los orificios de ventilación.
 No deje objetos extraños dentro del equipo.
 No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
 Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
 La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles o cortinas.
 No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como
- No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como
- A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del
- No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
- No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
 No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros.
 No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas.
 Cuando el interruptor está en la posición OFF (STANDBY), el equipo no está completamente desconectado de la alimentación MAINS.
 El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación de manera que resulte

No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de una calefacción.

PRECAUCIÓN:

SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR. superficie superior sobre el disipador de calor interno podría llegar a calentarse al erar este producto de forma continua. No toque las áreas calientes, especialmente las situadas alrededor de la "Hot surface

PRECAUCIÓN: El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- siguientes: LV: 2006/95/EC
- ErP: Normativa de la CE 278/2009 y su directiva marco 2009/125/CE R&TTE: 1999/5/EC

iones de las directivas de la CE/UE

ACERCA DEL RECICLAJE:

oducto son reciclables v se pueden volver a utilizar. Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la

WAARSCHUWINGEN

□ ALVORENS TE GEBRUIKEN

- Vermijd hoge temperaturen.
 Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel
 geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd.
 Hanteer het netsnoer voorzichtig.
 Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of

- losgekoppeld.

 Laat geen vochigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.

 Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
 De ventliteiteopeningen mogen niet worden beblokkeerd.

 Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.

 Voorkom dat insecticiden, benzeen of verfverdunner met dit toestel in contact kommen.
- komen.

 Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden.
 De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af t dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed of gordijnen.
 Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
 Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen
- vegdoet. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Jaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het
- Pralats geen Vower per gevuld met water, pijvoorbeeld een vaas, op net apparaat.
 Raak het netsnoer niet met natte handen aan.
 Als de schakelaar op OFF (STANDBY) staat, is het apparaat niet volledig losgekoppeld van de netspanning (MalNS).
 De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit atlijd gemakkelijk toegankelijk is.
 Bewaar de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen heersen, zoals in de buurt van een kachel.

WAARSCHUWING:

WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAK. NIET AANRAKEN.

Raak het toestel niet aan waar het heet is, vooral niet in de buurt van het "Hot surface mark" en het bovenpaneel.

rden van de EG/EU-richtlijnen zoals volgt

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FENVORMIGHEIDSVERKI ARING

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de pla voorschriften. Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van witen bruingoed op. Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd. Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

- □ OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.

VARNINGAR

- Hantera nätkabeln varsamt.
 Häll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.
 Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
 Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
 Täpp inte till ventillationsöppningarna.
 Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
 Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kommer apparatens hölle.

- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontak med apparatens hölje.
 Ta inte i sär apparaten och försök inte bygga om den.
 Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremå såsom tidningar, bordsdukar eller gardiner.
 Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
 Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier.
 Apparaten får inte utsättas för vätska.
 Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
 Hantera inte nätsladden med väta händer.
 Även om strömbrytaren står i det avstängda läget OFF (STANDBY), så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS).
 Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så att strömförsörjningen är lätt att tillgå.
 Förvara inte batteriet på en plats som utsätts för direkt solljus eller på platser med extremt höga temperaturer, som nära ett värmeelement.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

VARM YTA. RÖR EJ. Ytan ovanför den interna kyfllänsen kan bli varm när produkten används kontinuerligt. Rör inte varma områden. Var särskilt försiktig vid märkningen "Hot surface mark" och

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet. Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG orodukter uppfyller följande t 2006/95/EC 2004/108/EC

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:

duktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser. När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apprart och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEEdirektiv, med undantag av batterierna.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

□ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если устройство не будет использоваться в течение длительного

- Учитывайте значительное распределение тепла при установке
- Будьте осторожны при включении/отключении кабеля питания При включении/отключении кабеля питания беритесь за вилку. Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды и пыли.

стройства на полку.

- времени, отключите кабель питания от сети. Не закрывайте вентиляционные отверстия
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь устройств Предохраняйте устройство от воздействия ядохимикатов, бензина и
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и др.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, Обратите внимание на экологические аспекты утилизации батарей
- Следите, чтобы на устройство не проливалась вода. Не располагайте емкости, в которых содержится вода, на устройств Не прикасайтесь к сетевому шнуру мокрыми руками.
 Когда переключатель находится в положении ОFF (STANDBY),
 оборудование не полностью отключено от MAINS (электрической сети

Оборудование следует устанавливать возле источника питания, чтобы его можно было легко подключить.

Не храните элементы питания в месте, подверженному прямом

солнечному свету, или в местах с чрезвычайно высокими температурами, например, возле обогревателя.

осторожно:

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ.

вокруг отметки.

Для того чтобы полностью отключить данный продукт от сети, выньте

псельную вилку кабеля питания из розеткит При установке данного продукта убедитесь в том, что используемая розетка аходится в зоне досягаемости.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

/паковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными

При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации. Не выбрасывайте и не сжигайте батарейки, соблюдайте местные правила Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE,



5431 10369 10AD

2014/06/06 10:18:49

HEOS_Extend_SafetyInstructions_EM_10A_140606_Final.indd



OSTRZEŻENIE

□ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Unikaj wysokich temperatur.
- Jeśli urządzenie jest ustawione w szafce, należy zapewnić odpowiedni. Obchodź się ostrożnie z przewodem zasilającym.
- Odłączając przewód z gniazda elektrycznego, trzymaj zawsze za wtycz
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem Odłącz przewód zasilający z sieci, jeśli urządzenie nie jest używane prze
- Zwróć uwagę, aby do środka urządzenia nie dostały się żadne obce
- przedmioty. Chroń urządzenie przed kontaktem z środkami owadobójczymi, benz
- Nie rozbieraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji.
- Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, np. poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusem, zasłonami itp.

 Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii
- Chroń urządzenie przez zachlapaniem lub kapaniem wszelkich cieczy.
 Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów napelnionych wodą, n
- Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
 Gdy wyłącznik znajduje się w położeniu OFF (STANDBY), urządzenie nie
- Urzadzenie należy ustawić w pobliżu źródła zasilania, aby zapewnić do
- Nie przechowywać baterii na słońcu ani w bardzo ciepłych miejscach, np

w pobliżu grzejnika.

GORACA POWIERZCHNIA. NIE DOTYKAĆ.

iórna powierzchnia nad wewnętrznym radiatorem może się mocno nagrzać w rzypadku długotrwałej pracy amplitunera. e dotykać gorących powierzchni, szczególnie wokół symbolu "Hot surface

W celu całkowitego odłaczenia tego urządzenia od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Przewód zasilający umożliwia calkowite odlączenie dopływu zasilania do urządzenia i musi być latwo dostępny dla użytkownika.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj. LV: 2006/95/EC

LV: 2006/95/EC EMC: 2004/108/EC

RoHS: 2011/65/EU ErP: Z rozporządze Z rozporządzeniem KE 278/2009 oraz powiązaną z nim dyrektywą ramową 2009/125/WE R&TTE: 1999/5/EC

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU: Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z Jrządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi prz Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z



☐ KULLANIM NOTLARI

- Ünitevi nem, su ve tozdan uzak tutunuz.
- . İnite uzun süre kullanılmayacaksa ünitenin kab alandırma deliklerini kapatmayınız.

- nan mum gibi açık alev kaynağı cisimleri üniteye yaklaştırmayınız llerin atılması ile ilgili yerel yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.
- Mains kablosunu ıslak elle tutmayınız.
- malıns kabiosunu isaak eile turnayınız. Düğme, OFF (STANDBY) konumuna getirildiğinde, cihazın MAIN (ana şebeke) ile bağlantısı tamamen kesilmez. Ekipman güç kaynağının yakınlarını monte edilmelidir böylelikle güç
- sıcaklıklara maruz kalabilen yerlerde saklamayın

Bu ürün sürekli olarak çalıştırıldığında, dahili ısıtma teknesinin üst yüzeyi sıcak olabilir. Sıcak alanlara, özellikle de "Hot surface mark" çevresine ve üst panele

DİKKAT:

Çekriliz. Elektrik prizi, cihaza gelen elektriği bütünüyle kesmek için kullanılmakta olup kullanıcının kolayca erisebileceği bir yerde olmalıdır

sayılı direktif

iteyi hurdaya çıkartırken mahalli yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.

ADVARSLER

- Undgå helje temperaturer.
 Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme ved installation på en hylde.
 Håndter netledningen forsigtigt.
 Tag fat i stikket, når du tager ledningen ud af forbindelse.
 Hold apparatet frit for fugt, vand og støv.
 Tag nettedningen ud af forbindelse, hvis apparatet likke skal bruges i længere tid ad gangen.
 Undlad at blokere ventilationsåbningerne.
 Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet.
 Sørg for, at insektmidler, rensebenzin og fortynder ikke kommer i kontak med apparatet.

ADVARSI FR

□ BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE BRUG

- med apparatet.

 Undlad at skille apparatet ad eller at ændre det på nogen måde.

 Væstilation må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne blokeres

- Neur apparatet.

 Neur apparatet ad eller at ændre det på nogen måde.

 Ventillation må ikke hindres ved, at ventillationsåbningerne blokeres med genstande som aviser, duge eller gardiner.

 Kilder til åben ild, for eksempel tændte stearinlys, må ikke stilles på apparatet.

 Vær opmærksom på og overhold lokale retningslinjer for bortskaffelse af batterier.

 Undlad at udsætte apparatet for dryp eller stænk fra væsker.

 Undlad at placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser oven på apparatet.

 Undlad at håndtere netledningen med våde hænder.

 Når kontakten er i stillingen OFF (STANDBY), er udstyret ikke fuldstændig frakbölet netspændingen.

 Udstyret skal installeres i nærheden af stromforsyningen, så der er nem adgang til stromforsyningen.

 Undlad at opbevare batteriet på et sted, der er udsat for direkte sollys, eller på steder med meget høje temperaturer, for eksempel i nærheden af en radiator.

FORSIGTIG:

FORSIGTIG:

VARM OVEREI ADE LINDI AD AT RERØRE

produktet benyttes i længere tid.
Undlad at berøre varme områder, især omkring "Hot surface mark" og toppanelet.

OBSI:

His du vil frakoble produktet fuldstændigt fra netspændingen, skal du tage stlikker tud af stlikkontakten. Stlikker tud af stlikkontakten. Stlikker tud af stlikkontakten. Stlikker på netledningen bruges til fuldstændigt at afbryde strømforsyningen til apparatet og skal være lettilgængelig for brugeren.

• SAMSVARSERKLÆRING Produktene våre følger bestemme

• ERKI ÆRING OM OVERHOLDELSE

Vores produkter lever op til bestemmelserne i følgende EF-/EU-direktiver; LV: 2006/95/EC EMC: 2004/108/EC R0HS: 2011/65/EU ErP: EF-regulativ 278/2009 og Rådets direktiv 2009/125/EF R&TTE: 1999/5/EC

EN BEMÆRKNING OM GENANVENDELSE:

Dette produkts indpakningsmateriale kan genindvindes og genbruges. Bortskaf alle materialer i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse. Overhold lokale regler og love, når apparatet bortskaffes. Batterier må aldrig smides bort eller brændes, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffese af batterier. Dette produkt og det medfolgende tilbehør, eksklusive batterierne, udgør det gældende produkt i henhold til WEEE-direktivet.

UYARI

Yüksek sıcaklıklardan kaçınınız. Bir raf içinde kuruluysa yeterli ısı dağılımı olmasına dikkat ediniz.

- Kabloyu fişten çekerken prizden tutunuz.
- Böcek ilacı, benzen ve tiner gibi maddeleri üniteyle temas ettirmeyini: Üniteyi asla hiçbir şekilde sökmeyiniz ve üzerinde değişiklik yapmayınız Havalandırma gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri cisimlerle
- . İnitevi, üzerine sıvı damlama veya sıçrama ihtimali olan yerlerde

- Pili, doğrudan güneş ışığı alan veya ısıtıcı yakını vs. gibi çok yüksek

SICAK YÜZEY. LÜTFEN DOKUNMAYIN.

Ürünün elektrikle bağlantısını tamamen kesmek için fisi, duvardaki prizden

- rimiz aşağıdaki AT/AB direktiflerine aşağıdaki şekilde uygundur; 2006/95/EC
- 2004/108/EC RoHS: 2011/65/EU
 ErP: AT yönetmeliği 278/2009 ile bunun çerçevesi olan 2009/125/EC

R&TTE: 1999/5/EC

GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN NOT:

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir niteliktedir. Materyalleri lütfen yerel geri dönüşüm yasa ve düzenlemelerine uygun biçimde

Piller asla rastgele atlimamali ve yakılmamalı, bunun yerine pil atliklarına lilişkin mahali yasa ve düzenlemelere uygun biçimde imha edilmelidir. Bu ürün ve beraberinde gelen aksesuarları, pilleri hariç olmak kaydıyla, WEEE yönergesi uyarınca kapsam içi ürün nitelliğindedir.

☐ MERKNADER OM BRUK

- Unngå høve temperaturer. Sørg for tilstrekkelig varmespredning når enheten er montert på et
- Vær forsiktig ved håndtering av strømledningen

- Vær forsiktig ved håndtering av strømledningen. Hold i støpslet når du trekker ut ledningen. Hold enheten fri for fuktighet, vann og støv. Trekk ut strømledningen når enheten ikke skal brukes på en god stund. Ikke dekk til ventilasjonshullene. Ikke lak fremmedlegemer komme inn i enheten.
- Ikke la fremmedlegemer komme inn i enheten.
 Ikke la insekmidier, benzen og tynner komme i kontakt med enheten.
 Aldri demonter eller modifiser enheten på noen måte.
 Ventilasjon må ikke forhindres ved at ventilasjonsåpningene dekkes til
 med gjenstander som aviser, bordluker eller gardiner.
 Gjenstander med åpen flamme, slik som tente stearinlys, må ikke

- nasseres i nærneten av enneten. Dverhold lokale forskrifter om avhending av batterier. kke utsett enheten for væsker som drypper eller spruter. kke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, på
- Ikke ta i strømledningen med våte hender. Når bryteren er i posisjonen OFF (STANDBY), er ikke utstyret fullstendig
- Utstyret må monteres i nærheten av strømforsyningen, slik at otsyrer ma indirense meaninen av stranforsyningen, siin at stramforsyningen er lett tilgjengelig. Ikke oppbevar batteriet på et sted som er utsatt for direkte sollys, eller på steder med ekstremt høy temperatur, slik som i nærheten av et

VARM OVERFLATE. IKKE BERØR.

Overflaten over kjøleribben kan bli varm når produktet er i kontinuerlig bruk. Ikke berør varme områder, spesielt rundt merket "Hot surface mark" og

For å koble dette produktet helt fra strømnettet må du trekke støpslet ut av ettstøpslet brukes til å avbryte strømforsyningen til enheten fullstendig og må

Produkten våre følger bestemmelsene i følgende EC/EU-direktiv:
LV: 2006/95/EC
EMC: 2004/108/EC
RoHS: 2011/65/EU
EFP: EC-forskrift 278/2009 og dets rammeverkdirektiv 2009/125/EC
R&TTE: 1999/5/EC

MERKNAD OM RESIRKULERING:

Dette produktets emballasje kan resirkuleres og gjenbrukes. Kvitt deg med alle naterialene i henhold til lokale forskrifter om resirkulering. Overhold lokale lover og forskrifter når du kvitter deg med enheten.
Batterier må aldri kastes eller brennes, de må avhendes i henhold til lokale

Dette produktet og medfølgende tilbehør, unntatt batteriene, utgjør det gjeldende produktet i henhold til WEEE-direktivet.

FCC Information (For US customers)

COMPLIANCE INFORMATION

Product Name: Wireless range extender Model Number: HEOS Extend

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this roduct must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation FCC ID: U2M-MBRIDGEDM

Denon Electronics (USA), LLC (a D&M Holdings Company)

100 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430-2041 Tel. (201) 762-6665

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modificati your authority, granted by the FCC, to use the product.

• To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 28 cm must be maintained between this product and all persons. • This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

1. NOTE This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to pro reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Reorient or relocate the receiving antenna
- · Increase the separation between the equipment and receive
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

INFORMATION FCC (Pour la clientèle étasunienne)

INFORMATIONS DE CONFORMITE

Nom du produit: Prolongateur de portée sans fil Numéro de modèle: HEOS Extend

Ce produit est conforme à la section 15 du règlement ECC. L'utilisation est sujette aux deux conditions sujvantes: (1) ce produit ne provoque pas i et (2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris les inter Denon Electronics (USA), LLC (a D&M Holdings Company)

2. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT Ce produit, lorsqu'il est installé comme indiqué dans les instructions de ce manuel, est conforme aux normes FCC. Les modifications qui ne sont pas expaprouvées par Denon peuvent annuler l'autorisation FCC à utiliser le produit.

3. PRECAUTION

• Pour assurer la conformité avec les normes d'exposition FCC RF, veillez à maintenir une distance de séparation d'au moins 28 cm entre ce produit et les personne • Ce produit et son antenne ne doivent pas être installés ou utilisés en même temps qu'une autre antenne ou un autre transmetteur.

De produit a été testé et il est conforme aux limitations des dispositifs numériques de Class B, en vertu de la section 15 du règlement FCC. Ces limitations sont conçue Oe produit à ête seis et le set comment aux imments des dispositions une que de dans b, et viert de de comment de la minimon soit conques pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives sur une installation résidentificin

Réorienter ou déplacer l'antenne.

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur

• Connecter l'appareil à la prise murale d'un circuit différent de celui du récepteur.

. PRODUCT

2. CAUTION

This product complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) the product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(For Canadian customers

CAUTION To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not mor than that permitted for successful communication. (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. (ii) high-power radras are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. Informations sur IC

(pour les clients canadiens) . Appareil

onctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.c (ii) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable au

systemes de sateilles moules utilisant les mernes carlaux. (ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5550-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. For Canadian customers/Pour les clients canadiens:

tèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Notes on radio

USA CANADA

☐ FCC Information (For US customers)

IMPORTANT NOTICE:

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual meets FCC requirements. Modification not expressly approved by Denon may voic your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. CAUTION DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

- . CAUTION

 To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 28 cm must be maintained between this product and all persons.

 This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction
- with any other antenna or transmitter. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any oth
- perations in the 5.15 5.25 GHz band are restricted to indoor usage only. or operation within 5.15 5.25 GHz / 5.25 5.35 GHz / 5.47 5.725 GHz
- frequency range, it is restricted to indoor environment.

 The band from 5,600 5,650 MHz will be disabled by the software during the anufacturing and cannot be changed by the end user.

 is device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.40

3. COMPLIANCE INFORMATION

Product Name:

Wireless range extender Model Number:

HEOS Extend • FCC ID:

U2M-MBRIDGEDM Denon Electronics (USA), LLC (a D & M Holdings Company)

100 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430-2041 Tel. (201) 762-6665 **4. NOTE**

(A. NUIE) This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

I ON, the user is encouraged to try to correct the interference by the original of the original or following measures: Recrient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

☐ IC Information (For Canadian customers)

1. PRODUCT

IC: 3616C-MBRIDGEDM polies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with

2. CAUTION

2. CAUTION
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 28 cm between the radiator & your body.

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5,250 - 5,350 MHz and 5,470 - 5,725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit, and

The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5,725 - 5,825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

point operation as appropriate. Informations sur IC (pour les clients canadiens)

1. APPAREIL IC: 3616C-MBRIDGEDM

IC: 3616C-MISHIDGEDM
Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique requ. même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B set profermé à la portre MISHE-003 du Canad cet appareil numérique de la classe B nettre le fonctionnement du dispositif. Cet ap orme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION n de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, il faut choisir le ty antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivaler i.r.e.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour l'obtention d'une communicati

Jéclaration d'exposition aux radiations: Let équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établie sour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé ave un minimum de 28 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Le gair maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250 - 5 350 MFz et 5 470 - 5 725 MFz dois conformer à la limite de p.i.r.e. Le gair maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725 - 5 825 MFz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

€ 0560 ①

1. DECLARATION OF CONFORMITY

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

3. CAUTION ation distance of at least 20 cm must be maintained between this produ

and all persons. nd all persons. his product and its antenna must not be co-located or operating in conjuncti 5,350 MHz is restricted to indoor use only.

[DEUTSCH]

1. ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

2. WICHTIGER HINWEIS: NEHMEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VOR

Wenn diese Produkt versprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebau wird, entspricht es den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie. Veränderungen an Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen. 3. VORSICHT schen dieses Produkts und Personen muss ein Schutzabstand von 20 c

eingehalten werden. Dieses Produkt und seine Antenne dürfen nicht neben anderen Antennen ode

5.150 – 5.350 MHz darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden. [FRANCAIS]

1. DECLARATION DE CONFORMITE

2. MISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE PRODUIT

5 150 - 5 350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. [ITALIANO]

3. ATTENTION

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, com ecificato di seguito: R&TTE Directive 1999/5/EC 2. AVVERTENZA IMPORTANTE: NON MODIFICARE QUESTO

Se installato come indicato nelle istruzioni del presente manuale, questo prodott soddisfa i requisiti della direttiva R&TTE. Eventuali modifiche apportate a 3. ATTENZIONE

essario mantenere una distanza minima di 20 cm tra questo prodotto

to prodotto e la relativa antenna non devono essere posizionati in prossir di altre antenne o trasmettitori e non devono essere utilizzati congiuntamente

GEEN AANPASSINGEN AAN

3. PRECAUCIÓN

3. LET OP

La frequenza 5,150 – 5,350 MHz è limitata al solo uso interno. [ESPAÑOL] 1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

2. NOTA IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO

personas. Este producto y su antena no debe instalarse ni utilizarse conjuntam otra antena o transmisor. • 5,150 – 5,350 MHz está restringido al uso en interiores solamente. [NEDERLANDS]

1. EENVORMIGHEIDSVERKLARING nze producten volgen de voorwaarden van de EG/EU-richtlijnen zoals volg %TTE Directive 1999/5/EC 2. BELANGRIJKE MEDEDELING: BRENG AAN DIT PRODUCT

product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in uiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van de R&TTE-richtliin. Aanna

an dit product kan gevaarlijke radio- en EMC-straling tot gevolg hebben.

Dit product en zijn antenne mogen niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt.

• 5.150 – 5.350 MHz is beperkt tot alleen binnenshuis gebruik.

[SVENSKA] 1. ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

2. VIKTIGT: APPARATEN FÅR INTE MODIFIERAS

förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i der anvisning, uppfyller denna kraven i R&TTE-direktivet. Ev. modifiering

3. FÖRSIKTIGT e till att det finns ett avstånd på minst 20 cm mellan mgivningen. mgivningen. pparaten och dess antenn får inte placeras eller användas i närheten av andra

5 350 MHz är begränsat till inomhusbruk. ГРУССКИЙ

1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

2. ВАЖНО! НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ

одукт, установленный согласно инструкциям в настоящем руководстве зечает требованиям директивы R&TTE. Изменение продукта може

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

III ЕДУПТ ЕЖДЕПИЕ Не приближайтесь к данного изделия ближе, чем на 20 см. Запрещается использовать данный продукт и антенну с другой антен

5350 МГц ограничивается использованием только в помещении. [POLSKI]

1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

2. UWAGA: MODYFIKACJA TEGO URZADZENIA JEST ZABRONIONA

3. OSTRZEŻENIE

fiędzy tego produktu i wszelkimi osouanii mace 2,2 zrzynajmniej 20 cm. Urządzenia wraz z anteną nie można instalować w połączeniu z inną anteną lub zajnikiem. 5 150 – 5 350 MHz to czestotliwość ograniczona do użytkowania jedynie w

3. FORSIGTIG

INORWAYI

Indoor use only.

[DANISH] 1. ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE

2. VIGTIG BEMÆRKNING: DU MÅ IKKE ÆNDRE DETTE PRODUKT r dette produkt installeres som beskrevet i instruktionerne i denne manual, erholder det kravene i R&TTE-direktivet. Ændring af produktet kan medføre

er skal opretholdes en afstand på mindst 20 cm mellem produktet og alle Dette produkt og dets antenne må ikke placeres i nærheden af eller fungere mmen med andre antenner eller sendere. 5.150 - 5.350 MHz er begrænset til udelukkende indendørs brug.

1. SAMSVARSERKLÆRING 2. VIKTIG MERKNAD: IKKE MODIFISER DETTE PRODUKTET

3. OBS! 3. UDS!
Det må opprettholdes en avstand på minst 20 cm mellom dette produktet o alle personer.
Dette produktet og antennen må likke plasseres på samme sted som eller bruke i forbindelse med andre antenner eller sendere.

• 5 150 – 5 350 MHz er kun begrenset til innenders bruk.

C € 0560 ① R&TTE Directive 1999/5/EC

DENON

HEOS_Extend_SafetyInstructions_EM_10A_140606_Final.indd 2