Antenna
Location




S9
S1
S2


IC1
IC4
IC3
IC2
IC5
S11
2009-4-7
4CH-TX-MAIN PCB-05


2009-8-28
NE770 TX
RF PCB-00
CON


ANT
Y1
U4
C13


2009-4-7
4CH TX-LCD-02


IC6