

SAFETY PRECAUTIONS

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Benutze deinen Panzer NICHT auf Wasser oder Sand.

Panzer könnte herab stürzen und beschädigt werden.

 TANK'S ANTENNA INSTALLATION INSTALLATION DER PANZERANTENNE

INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA DEL

• INSTALACION DE LA ANTENA DEL

INSTALLATION DE L'ANTENNE DU CHAR

CARRO ARMATO

könntest.

DO NOT run your tank on streets, public roads or any area where you may interrupt pedestrian or traffic.

DO NOT operate your tank on water or sand. Please avoid playing with your tank on table or on the stairs; the tank could fall from elevated surfaces and be damaged.

This models is NOT a toy. It is designed for users over 14 years of age (8 years

Always allow a margin of safety in all directions.

This product contains small and sharp parts; please keep them out of the reach of children. DO NOT wave or point the antenna at anyone's face or eyes. Replace the

antenna immediately when it is broken. Your tank is controlled by radio waves. They are subject to interference from

Benutze Deinen Panzer NICHT auf Straßen, öffentlichen Wegen oder in

sämtlichen Bereichen, in denen du Fußgänger oder den Verkehr behindern

Bitte spiele mit deinem Panzer nicht auf dem Tisch oder auf der Treppe - der

ENGLISH

DEUTSCH

outside sources, which can cause loss of control of your tank.

DO NOT put your fingers between wheels and tracks to avoid injury. DO NOT look too close at the gun muzzle or barrel, especially when the tank

Always turn off the power after use. Remove the batteries from the tank and TX if you are not planning to use them in the next several days. Batteries must be inserted properly with the correct polarity.

DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable) or rechargeable batteries of different types (NiCd or

Dispose of batteries properly. DO NOT burn or bury batteries.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

NON utilizzare il carro armato su strade, vie pubbliche o in qualsiasi area in cui

sussiste il pericolo di ostacolare i pedoni o il traffico. NON utilizzare il carro armato in acqua o su sabbia. Non giocare con il carro armato sul tavolo o sulle scale; potrebbe cadere e

danneggiarsi Il modellino NON è un giocattolo. È idoneo per persone a partire da 14 anni (8 anni negli USA). Rispettare la distanza di sicurezza in tutte le direzioni.

Questo prodotto contiene componenti piccoli e affilati. Tenere lontano dai

NON ruotare o puntare l'antenna sul viso o sugli occhi di un'altra persona.

CONSIGNES DE SECURITE

N'utilise PAS ton char sur les routes, les voies publiques ou dans des endroits où tu pourrais gêner des piétons ou le trafic.

N'utilise PAS ton char sur l'eau ou sur le sable. Ne joue pas avec ton char sur la table ou dans l'escalier - le char pourrait

tomber et s'abîmer. Les deux maquettes NE SONT PAS des jouets. Elles sont destinées aux plus de 14 ans (8 ans aux États-Unis).

Respecte une distance de sécurité de tous les côtés. Ce produit contient des pièces petites et coupantes Elles doivent être conservées à l'écart des enfants. N'ORIENTE PAS l'antenne sur le visage ou les yeux d'une autre personne.

ITALIANO

FRANCAIS

carro armato.

prolungato.

o interrate.

marche.

carro armato è in funzione.

NO utilice su tanque en calles o zonas donde pueda interrumpir el trafico de

MEDIDAS DE SEGURIDAD

tanque fuera del alcance de los niños

peatones o rodado. NO opere su tanque en zonas donde exista aqua o arena

Por favor evite utilizar su tanque encima de mesas o en escaleras ya que se puede dañar al caer. Este modelo no es un juguete. La edad recomendada para este articulo es de

14 años. Mantega siempre un margen de seguridad alrededor del tanque. Este producto prensenta partes que pueden dañar al usuario. Matenga el NO dirigir la antenta a los ojos o cara de personas cercanas. Cambiar la antena inmediatamente si se rompe.

Su tanque se controla por ondas de radio. Estas son susceptibles a interferencias que pueden afectar el rendimineto del tanque. NO ponga los dedos entre las ruedas y la oruga. Puede lastimarse.

soggette a disturbi esterni che potrebbero comportare la perdita di controllo sul

NON tenere il viso troppo vicino alla canna del cannone soprattutto mentre il

Spegnere sempre il carro armato dopo l'uso. Rimuovere le batterie dal carro

armato e dal trasmettitore, se il carro armato non viene utilizzato per un periodo

Prestare attenzione alla corretta polarità durante l'inserimento delle batterie.

diverso tipo (standard, alcaline o batterie ricaricabili), NÈ utilizzare insieme

Smaltire le batterie correttamente. Le batterie NON POSSONO essere bruciate

Le char est commandé par ondes radio. Celles-ci sont sensibles aux

perturbations extérieures, ce qui peut entraîner une perte de contrôle sur ton

NE METS PAS tes doigts entre les roues et la chaîne pour éviter de te blesser.

NE TIENS PAS ton visage près du canon, surtout pas quand le char est en

Éteins toujours le char après utilisation. Retire les piles du char et de l'émetteur

Il est INTERDIT d'utiliser des vieilles piles avec des neuves, différents types de

piles (standard, alcalines ou rechargeables) ou des piles rechargeables de

NON è consentito utilizzare batterie esauste insieme a batterie nuove e di

NON infilare le dita tra le ruote e la catena per evitare lesioni.

batterie ricaricabili di diverso tipo (NiCd o NiMH).

Remplace immédiatement l'antenne quand elle est abîmée.

quand tu ne souhaites pas t'en servir durant plusieurs jours.

Fais attention à la polarité en insérant les piles.

différent type (NiCd ou NiMH).

NO mire de cerca directamente a la torreta ni al cañon. Puede lastimarse Desconecte siempre después de su uso y retire las pilas si no va a utilizart el tanque por un periodo largo de tiempo.

La baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta. No mezcle diferentes tipos de baterías.

Retire y disponga de la baterias de forma correcta. No las queme.

Bei diesen Modellen handelt es sich um KEIN Spielzeug. Er ist geeignet für Personen ab 14 Jahren (8 Jahren in den USA).

Bitte halte in alle Richtungen einen Sicherheitsabstand ein. Dieses Produkt enthält kleine und scharfe Teile. Diese sind von Kindern fernzuhalten.

Bitte schwenke oder richte die Antenne NICHT auf das Gesicht oder die Augen einer anderen Person. Tausche die Antenne unverzüglich aus, wenn sie kaputt ist.

Dein Panzer wird über Funkwellen gesteuert. Diese sind anfällig für Störungen von außen, wodurch es zu einem Verlust der Kontrolle über deinen Panzer kommen kann

Achte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Es DÜRFEN WEDER alte Batterien zusammen mit neuen, verschiedene

Batteriearten (Standard, Alkaline oder wieder aufladbaren Batterien) NOCH wieder aufladbaren Batterien verschiedener Sorten (NiCd oder NiMH) zusammen verwendet werden. Entsorge die Batterien ordnungsgemäß. Batterien DÜRFEN NICHT verbrannt

Halte deine Finger NICHT zwischen Räder und Kette, um Verletzungen zu

Halte dein Gesicht NICHT zu nah an den Kanonenlauf, insbesondere dann

Schalte den Panzer nach dem Gebrauch stets aus. Nimm die Batterien aus

dem Panzer und dem Sender, wenn Du sie mehrere Tage lang nicht benutzen

oder vergraben werden.

GERMAN TIGER I

U.S. M4A3

GERMAN KING TIGER

Dieses Paket beinhaltet einen Panzer im Maßstab 1:24, einen Sender (TX), eine Infrarot-(IR)-Zielscheibe und Zubehörteile.

. This kit contains a 1:24 tank, a transmitter (TX), an infrared (IR) target board

 La confezione contiene un carro armato in scala 1:24, un trasmettitore (TX), un bersaglio a infrarossi e accessori. · Cet ensemble comprend un char à l'échelle 1:24, un émetteur (TX), une

cible à infrarouges (IR) et des accessoires.

• El presente KIT contiene un tanque (TQ) escala 1:24, un transmisor (TR) una diana activada por infrarojos (DI) y algunos accesorios de decoración.

befestiat ist.



First, install the antenna in the transmitter by inserting it into the receptacle and screwing

 Installiere zunächst die Antenne im Sender, indem du sie in die Buchse hineinsteckst und festschraubst. Zieh die Antenne schrittweise heraus, um zu überprüfen, ob sie sicher

Installare innanzitutto l'antenna nel trasmettitore infilandola nella boccola e avvitandola.

En primer lugar instalar la antena del transmisor insertándola en el orificio superior y

Commence par installer l'antenne dans l'émetteur en l'insérant dans la prise et en vissant.

atornillarla hasta que quede fijada. Extienda la antena sección a sección para comprobar

Estrarre l'antenna sezione per sezione per verificare che sia saldamente fissata.

Déplie l'antenne progressivement pour vérifier qu'elle est bien fixée.

it into place. Pull out the antenna section by section to confirm the antenna is secure.


nicht, wenn der Panzer in Betrieb ist.

vermeiden.



• EINLEGEN DER BATTERIE INSERIMENTO DELLA BATTERIA

• INSERTION DE LA PILE INSTALACION DE PILAS Y BATERIAS



Bersaglio - 2 batterie AAA Cible - 2 piles AAA DIANA- 2 pilas de "AAA"

Zielscheibe - 2 AAA-Batterier

Target board – 2 pcs of AAA batteries

TX - 1 pc of 9V battery Sender - 1 x 9V-Batterie

Trasmettitore - 1 batteria da 9V Émetteur - 1 pile 9 V TRANSMISOR- 1 pila de 9V

Tank - 6 pcs of AA batteries Panzer - 6 AA-Batterien Carro armato - 6 batterie AA

TANQUE - 6 pilas de "AA"

Char - 6 piles AA

AR PILAS USADAS CON PILAS NUEVAS AR PILAS AL CALINAS ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) Y RECARGABLES (NICKEL CADMIC JEJOR RENDIMIENTO USE BATERIAS RECARGABLES "AA" PARA EL TANQUE

IX OLD AND NEW BATTERIES. IX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE

BATTERY NOT INCLUDED • BATTERIEN SIND NICHT ENTHALTEN • LE BATTERIE NON SONO INCLUSE PILES NON FOURNIES • PILAS Y BATERIAS NO INCLUIDAS

 RUNNING YOUR VEHICLE
 FAHREN DES FAHRZEUGS
 CORSA CON IL VEICOLO PILOTAGE DU VEHICULE • HACER FUNCIONAR EL VEHÍCULO

You can practise your shooting skill by using the target included. The target contains electronics that respond to Infrared shots from a tank producing sounds and flashing light. · Mit der beiliegenden Zielscheibe kannst du deine Schießfertigkeiten trainieren. Die Zielscheibe enthält Elektronik, die auf Infrarotschüsse des Panzers mit Geräuschen und Blitzlicht reagiert.

 Il bersaglio fornito in dotazione consente di allenare la propria tecnica di tiro. Il bersaglio è costituito da un sistema elettronico che reagisce ai colpi a infrarossi del carro armato con suoni e flash.


 Tu peux t'entraîner au tir avec la cible fournie. La cible contient des éléments électroniques qui réagissent aux tirs infrarouges du char par des bruits et des flashes. · Puede practicar su habilidad de tiro usando la diana incluida en el set. La diana

contiene dispositivos electrónicos que dan respuesta en forma de sonido y movimiento a los impactos recibidos de los tanques enemigos.




- · After battery installation, turn on the TX first. You will see a red light on the front top panel as a power indicator. · Schalte nach dem Einlegen der Batterien zuerst den
- Sender ein. Oben an der Vorderseite erscheint ein rotes Licht als Betriebsanzeige · Dopo l'inserimento delle batterie accendere innanzitutto il
- trasmettitore. In alto sul lato anteriore si accende una luce rossa come spia di funzionamento. · Commence par allumer l'émetteur après avoir inséré les piles. Un voyant rouge de marche s'allume en haut sur
- · Después de insertar las baterías, active el transmisor. Obverve que el piloto rojo de la parte frontal del panel de mando esté encendido.





· Check the frequency markings on the TX and the tank. Kontrolliere die Frequenzmarkierungen auf dem Sender und dem Panzer. · Controllare i dati di frequenza riportati sul trasmettitore e sul Contrôle les repères de fréquence sur l'émetteur et le char. Comprobar los indicadores de frecuencia en el transmisor y en el tanque



- · Next, turn on the power of the tank and put it on the floor. You can test the function by pressing various buttons and regulating the control rods of the TX.
- ihn auf den Boden. Du kannst die Funktionsfähigkeit testen, indem du diverse Knöpfe drückst und die Kontrollstangen des Senders regulierst. · Successivamente accendere il carro armato e


Schalte als n\u00e4chstes den Panzer an und stell

- appoggiarlo a terra. È possibile verificarne la funzionalità premendo diversi pulsanti e regolando le barre di comando del trasmettitore. · Puis allume le char et place-le sur le sol. Tu
- contrôle de l'émetteur. · Inicie el contacto del tanque y colóquelo en el suelo. Puede comprobar las diferentes funciones utilizando los diversos botones del

peux tester la fonctionnalité en appuyant sur

divers boutons et en régulant les barres de





Turret turns when you press the back row of buttons at the top of the TX. Press the left button to turn the turret left, and the right button to turn the turret right.

 Der Panzerturm dreht sich, wenn du die Knöpfe in der hinteren Reihe auf der Oberseite des Senders drückst. Drück den linken Knopf, um den Panzerturm nach links zu drehen, und den rechten Knopf, um den Panzerturm nach rechts zu drehen.

 Per ruotare la torretta premere i pulsanti nella fila posteriore del lato superiore del trasmettitore. Il pulsante sinistro consente di ruotare la torretta verso sinistra, mentre quello destro ruota la torretta verso destra.

· La tourelle du char tourne quand tu appuies sur les boutons de la rangée arrière sur la face supérieure de l'émetteur. Appuie sur le bouton de gauche pour tourner la tourelle du char vers la gauche et sur le bouton de droite pour tourner vers la droite.

La torreta se acciona presionando la fila de botones de la parte superior del mando. Pulse el botón izquierdo para ir a la derecha y pulse el botón derecho para girar a la derecha.




Barrel movement is controlled by the left front button at the top of the TX.

Die Bewegung des Kanonenlaufs wird mit Hilfe des linken vorderen Knopfs auf der Oberseite des Senders gesteuert. I movimenti del cannone vengono controllati tramite il pulsante anteriore sinistro sulla parte superiore del

Le mouvement du canon se commande à l'aide du bouton avant gauche sur la face supérieure de l'émetteur. El movimiento del cañón se controla por el boton frontal izquierdo en la parte superior del transmisor

trasmettitore.




- . The Fire button is located at the top right front row of the transmitter. You will notice the tank recoil and make firing sounds when you fire.

 Der Feuerknopf befindet sich in der vorderen Reihe oben rechts auf dem Sender. Du wirst bemerken, dass der Panzer sich nach hinten bewegt und Schießgeräusche von sich gibt, wenn du schießt. Il pulsante del fuoco si trova nella fila anteriore in alto a destra sul trasmettitore.
- l carro armato si muove all'indietro ed emette dei suoni durante gli spari. Le bouton de tir se trouve sur la rangée avant en haut à droite sur l'émetteur. Tu remarques que le char recule et fait des bruits quand tu tires. El boton de fuego se encentra en la parte superior derecha de la linea frontal de

botones del transmisor. Puede observar que el tanque retrocede y detona el

08052009

track of the tank.



La barre de commande gauche de l'émetteur permet de contrôler la vitesse de la chaîne gauche du char. La palanca izquierda del TR controla la velocidad de las orugas situadas a la izquierda del TQ. The right control rod of the TX controls the speed of the right track of the tank.


Mit der rechten Steuerstange des Senders wird die


Geschwindigkeit der rechter

Mit der linken Steuerstange des Senders wird die Geschwindigkeit der linken Panzerkette gesteuert La barra di comando sinistra del trasmettitore regola la velocità della catena sinistra del carro armato.


The left control rod of the TX controls the speed of the left

Panzerkette gesteuert. La barra di comando destra del trasmettitore regola la velocità della catena destra del carro armato. La barre de commande droite de l'émetteur permet de contrôler la vitesse de la chaîne droite du char.











the same time for 3 seconds.



die zwei Knöpfe zur Bewegung des Panzerturms auf dem Sender (das heißt, die Knöpfe der oberen hinteren Reihe) drei Sekunden lang aleichzeitig gedrückt werden. · I rumori di sparo del carro armato possono essere disattivati premendo

Die Schießgeräusche des Panzers können ausgeschaltet werden, indem


- contemporaneamente per tre secondi i due pulsanti per il movimento della torretta sul trasmettitore (ovvero i pulsanti della fila posteriore in Les bruits de tir du char peuvent être désactivés en appuyant simultanément trois secondes sur les deux boutons servant à bouger la tourelle du char sur l'émetteur (c'est-à-dire les boutons de la rangée supérieure
- El sonido de disparo del tanque puede ser desconectado presionando los dos botones de giro de la torreta situados en el transmisor (en la parte trasera linea superior) de forma simultánea durante 3 segundos.



- · Tank speed may be increased and decreased by moving the sticks farther forward and or backward.
- Die Geschwindigkeit des Panzers kann erh
 öht beziehungsweise verringert werden, indem die Hebel weiter nach vorne beziehunasweise weiter nach hinten bewegt werden
- · La velocità del carro armato può essere aumentata o diminuita spostando le leve rispettivamente più avanti o più indietro
- La vitesse du char peut être augmentée ou diminuée en amenant les leviers vers l'avant ou vers l'arrière.
- · Las velocidades del tanque se controlan con el movimiento de las palancas de velocidad hacia adelante y hacia atrás.

BATTLE TEAMS • KAMPFMANNSCHAFTEN • SQUADRIGLIE • ÉQUIPES DE COMBAT • EQUIPOS EN BATALLA

- You can create up to three competing battle teams. First of all, please separate the tanks into different teams. Secondly, press the fire button for 5 seconds, and then you will hear beep sound, which indicates your team number. Hits will not be counted if your tank is being fired by another team member. A total of 3 teams can be formed. A simplified flow chart is as below
- · Du kannst bis zu drei gegeneinander antretende Kampfmannschaften anlegen. Teile die Panzer zunächst in verschiedene Mannschaften ein. Drücke anschließend fünf Sekunden lang den Feuerknopf. Du hörst dann einen Piepton, der deine Mannschaftsnummer angibt. Treffer werden nicht gezählt, wenn dein Panzer von einem anderen Mannschaftsmitglied beschossen wird. Insgesamt können drei Mannschaften gebildet werden. Unten ist ein vereinfachtes
- · È possibile formare fino a tre squadriglie schierate l'una contro l'altra. Prima di tutto è necessario suddividere i carri armati in diverse squadriglie, poi premere per cinque secondi il pulsante del fuoco. Viene emesso un bip che indica il tuo numero di squadriglia. Se un carro armato viene colpito da un compagno di squadriglia, i colpi andati a segno non vengono conteggiati. Complessivamente è possibile formare tre squadriglie. Più sotto è riprodotto uno schema operativo semplificato
- Tu peux former trois équipes adverses de combat. Commence par former différentes équipes avec les chars. Puis appuie cinq secondes sur le bouton de tir. Tu entends un bip qui indique le numéro de ton équipe. Les tirs ne comptent pas quand ton char a été touché par un autre membre de ton équipe. Il est possible de former trois équipes au total. Tu peux voir ci-dessous un diagramme simplifié · Se pueden formar tres equipos. Mostramos debajo un diagrama explicativo.
- · Puede crear cinco equipos diferentes dentro del campo de batalla. Antes de iniciar debe distribuir los tanques en queipos. Posteriormente, pulse el boton de disparo durante cinco segundos, escuchará un sonido, el cual indicará el. Los impactos no seran contabilizados en el caso que se reciba fuego amigo de los mismos miembros del grupo. Se pueden formar tres equipos. Mostramos debajo un diagrama explicativo.



CLUTCH SYSTEM • KUPPLUNGSSYSTEM • SISTEMA DI FRIZIONE • SYSTÈME DE COUPLAGE • SISTEMA DE EMBRAGUE

neutrale, il carro armato è regolato correttamente.

des entraînements que des entraînements de rotation de la tourelle du char. Ces couplages sont destinés à protéger les mécanismes

des dégradations quand un mouvement est activé alors qu'il ne

attention aux points suivants quand tu règles à nouveau la

2. Règle la compensation petit à petit et observe le mouvement de la chaîne. Si les chaînes ne bougent plus quand le levier est en position neutre, le char est bien réglé.

Este tanque esta equipado con embraques de seguridad para las

marchas de velocidad y el giro de la torreta. El proposito de estos

sistemas de embrague es proteger los engranajes de malfunciona-mineto afectado por interferencias externas.

El tanque esta ajustado de origen. Si desea ajustarlo de nuevo,

1.El ajuste de la dirección se encuentra en la parte opuesta de la

Ajuste el trimador en pasos pequeños y observe la el movimiento de la tracción. Si el tanque se ha ajustado de forma adecuada el

on du char est réglée lors de la fabrication. Fais

peut pas être exécuté en raison de perturbations extérieures

Le sens de compensation est opposé au sens du levier.

Tu dois régler chaque chaîne séparément

tenga en cuenta lo siguiente

un environnement.

3. Regolare le catene una alla volta.

This tank is equipped with safety clutches on both driving gears and turret rotating gears. The purpose of these clutches is to protect the gears from damage if the motion is activated but cannot be performed because of outside interference. Direction Trim

he tank is properly trimmed in the production process. ; if you want 🔹 Ce char est équipé de couplages de sécurité aussi bien au niveau o trim it again, please note the followings: The trim direction is opposite to the stick direction.

2.Adjust the trim in small steps and observe the motion of the track. Your tank is properly trimmed when the treads do not move with the

will need to trim each track independently.

Dieser Panzer ist sowohl bei den Antrieben als auch bei den Rotationsantrieben des Panzerturms mit Sicherheitskupplungen ausgestattet. Mit diesen Kupplungen sollen die Gefriebe vor Beschädigungen geschützt werden, wenn die Bewegung aktiviert wird, jedoch wegen Störungen von außen nicht ausgeführt werden

Richtung Trimn Richtung Trimmung

Die Trimmung des Panzers wird Herstellungsprozess ordnungsgemäß eingestellt. Beachte bitte die unten stehenden Punkte

wenn du die Trimmung erneut einstellen: Die Trimm-Richtung ist der Hebelrichtung entgegengesetzt. Stelle die Trimmung in kleinen Schritten ein und beobachte die Bewegung der Kette. Dein Panzer ist ordnungsgemäß eingestellt, wenn die Ketten sich nicht bewegen, wenn sich der Hebel in der eutralen Position befindet

dotati di frizioni di sicurezza, il cui scopo è evitare danni agli ingranaggi nel caso il movimento selezionato sia impedito da fattor

Direzione dell'assetto

La direzione dell'assetto è opposta a quella della leva.

L'assetto del carro armato viene regolato correttamente in fase di produzione. Qualora si intenda modificare l'assetto, osservare i

3.Du musst jede Kette einzeln einstellen.

tanque no se moverá con la palanca en posicion neutra. Es necesario ajustar cada oruga de forma independiente

· TIP: Head and tail lights are good indications of the direction of the moving track

 TIPP: Frontscheinwerfer und Rücklichter stellen eine gute Orientierung für die Richtung der sich bewegenden Kette dar.
 SUGGERIMENTO: I fari anteriori e le luci posteriori costituiscono un buon orientamento per la direzione delle catene in movimento. CONSEIL: les phares avant et les feux arrière sont un bon point de repère pour le sens de déplacement de la chaîne. CONSEJO: las luces frontales y traseras son buenos indicadores de la dirección de movimiento

Trim Control - Steuerung der Trimmung
 Controllo dell'assetto - Contrôle de la compen

Control de ajuste de trimado




You can practise your shooting skill by aiming your tanks barrel at the provided electronic target. You will need to properly install the required batteries in the target.

Du kannst deine Schießfertigkeiten trainieren, indem du mit dem Kanonenlauf deines Panzers auf die beilliegende elektronische Zielscheibe richtest. Du musst die richtigen Batterien ordnungsgemäß in die Zielscheibe einlegen.

E possibile allenare la propria tecnica di tiro puntando la canna del cargone del person in diestrone del besendie.



. The height of the target can be adjusted to 2 levels. · Die Höhe der Zielscheibe ist in zwei Stufen einstellbar. · L'altezza del bersaglio è regolabile su due livelli



. The target will respond to IR shots from a tank with sounds and light.


 Die Zielscheibe reagiert auf IR-Schüsse eines Panzers mit Geräuschen und Lichteffekten. Il bersaglio reagisce agli spari a infrarossi del carro armato con suoni ed effetti luminosi.

La diana responde alos disparos con rayos infrarojos en forma de sonido y movimiento a

los impactos recibidos de los tanques.

 TRACK MAINTENANCE PFLEGE DER KETTEN

 MANUTENZIONE DELLE CATENE ENTRETIEN DES CHAÎNES



. The tank is fully assembled with both tracks in place. The tracks are made up of plastic segments. Please pay attention to the direction and pattern of the tracks and plastic segments if reassembly is required. Extra plastic track segments are included if needed to repair.

Der Panzer ist vollständig, mit beiden Ketten, montiert. Die Ketten sind aus Kunststoffteilen zusammengesetzt. Bitte achte auf Ausrichtung und Muster der Ketten und Kunststoffteile, falls diese erneut montiert werden müssen. Zusätzliche Kettenteile aus Kunststoff sind beigelegt, falls eine Reparatur erforderlich ist. Il carro armato è fornito interamente montato con entrambe le catene. Le catene sono composte da elementi in plastica.

Prestare attenzione alla direzione e al disegno delle catene e degli elementi in plastica nel caso sia necessario montarli di nuovo. Per eventuali riparazioni sono fornite in dotazione parti di catene supplementari in plastica. Le char est complètement monté avec les deux chaînes. Les chaînes sont composées de pièces en plastique. Fais attention à l'orientation et au motif des chaînes et pièces en plastique si celles-ci doivent être remontées. Des pièces de

chaînes supplémentaires en plastique sont fournies pour le cas où une réparation serait nécessaire, El tanque se presenta completamente montado con las orugas correspondientes a cada lado. Las orugas se componen de piezas plasticas ensambladas. Por favor fijese en la dirección y sentido de las piezas que componen las orugas en caso de necesidad de montaje. Se incluye en el pack de recambios piezas de repuesto adicionales para las orugas, en caso de necesidad de reparación.

🔹 POWER SAVING MODE • ENERGIESPARMODUS • MODALITÀ RISPARMIO ENERGETIGO • MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE • MODO AHORRO DE ENERGIA

· The tank will go into power-saving mode when it is unattended for two minutes. The power light will turn off and power off sound will be heard. To reactivate the tank, activate any function using the transmitter within the next two minutes. If the tank is left idle for more than four minutes, it will move to the power off mode. To restart you shall switch off the tank and then turn it on again. The transmitter also has a power saving function. It will power off automatically if it is not used for four minutes. To restart turn the transmitter off and then on.

Der Panzer geht in den Energiesparmodus über, sobald er zwei Minuten nicht benutzt wird. Die Betriebsanzeige schaltet sich aus, und das Ausschaltgeräusch ist zu hören. Der Panzer kann wieder angeschaltet werden, indem innerhalb der nächsten zwei Minuten mit dem Sender eine beliebige Funktion aktiviert wird. Wird der Panzer jedoch länger als vier Minuten nicht benutzt, schaltet er sich ab. Um den Panzer wieder zu starten, schaltest du ihn zunächst aus und dann wieder an. Der Sender verfügt über eine Energiesparfunktion. Er schaltet sich automatisch ab, sobald er vier Minuten nicht benutzt wird. Um den Sender wieder anzuschalten, schaltest du ihn zunächst aus und dann wieder an.

 Se resta inutilizzato per due minuti, il carro armato passa alla modalità di risparmio energetico. La spia di funzionamento si spegne e si sente il rumore di spegnimento. Attivando una funzione qualsiasi nei successivi due minuti è possibile riaccendere il carro armato, tuttavia se non viene utilizzato per più di quattro minuti, si spegne. Per riavviare il carro armato, spegnerlo e poi riaccenderlo. Anche il trasmettitore è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente, se non viene utilizzato per quattro minuti. Per riavviare il trasmettitore, spegnerlo e poi riaccenderlo.

· Le char se met en mode d'économie d'énergie dès qu'il n'est pas utilisé durant deux minutes. Le voyant de marche s'éteint et on entend le signal d'extinction. Le char peut être remis en marche en activant une fonction quelconque sur l'émetteur dans les deux minutes qui suivent. Si le char reste inutilisé durant plus de quatre minutes, il s'éteint. Pour redémarrer le char, éteins-le, puis rallume-le, L'émetteur dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Il s'éteint automatiquement si on ne s'en sert pas durant quatre minutes. Pour remettre en marche l'émetteur, éteins-le, puis rallume-le.

· El tanque entra en MODO DE AHORRO DE ENERGIA tras dos minutos de inactividad. La luz verde de contacto se apagará y emitira un sonido de apagado. Para conectar el tanque de nuevo, pulsar cualquier opción del transmisor dentro de los dos minutos siguientes. Si el tanque se deia inactivo durante mas de cuatro minutos se desconectará automaticamente. Para reestablecer las funciones desde el modo desconexión automática, desconectar el tanque y volverlo a conectar de nuevo. El transmisor también presenta las mismas funciones de ahorro energético. El piloto de energía se desconectará automaticamente tras cuatro minutos de inactividad. Para reiniciar la actividad, desconecte y vuelva a conectar el transmisor.

BATTLE MODE • KAMPF-MODUS • MODO COMBATTIMENTO • MODE COMBAT • MODO DE BATALLA




· Shooting skill and how to avoid being shot are the key factors to win. Zu wissen, wie man schießt und Schüssen ausweicht, ist für einen Sieg entscheidend

Sapere come sparare e come evitare i colpi è decisivo per la vittoria.

Pour vaincre, il est essentiel de savoir tirer et esquiver les tirs.

 Las habilidades de disparo y el poder evitar los disparos son la clave del éxito en la batalla



 Direktes Sonnenlicht verringert den Wirkbereich

 La luce diretta del sole riduce il campo d'azione dei raggi

 L'exposition directe au soleil diminue la portée du rayon

 El rendimiento y la capacidad de disparo del tanque se reduce bajo el efecto de la luz solar directa.




· A tank is shot when its sensor detects an IR beam from an opposing tank

Ein Panzer gilt als getroffen, wenn dessen Sensor einer IR-Strahl eines gegnerischen Panzers registriert. Un carro armato risulta colpito quando il relativo sensore rileva un raggio a infrarossi di un carro armato avversario.

 El tanque es alcanzado si recibe un dispro de ravos infrarojos por parte del oponente

Le char est touché quand son capteur enregistre un rayon





 You can also fire at other tanks. Aim at the IR receiver located on the top of your opponent's tank. Du kannst auch auf andere Panzer schießen. Ziele auf den IR-Empfänger obe È possibile sparare anche ad altri carri armati. Basta mirare al ricevitore a infrarossi in alto sul carro armato

Tu peux tirer sur d'autres chars. Vise le récepteur IR sur le sommet du char ennem Puede disparar a otros tanques. Apunte al dispositivo de infrarojos dispuesto en la torreta del taque oponente

. When a tank is shot, it will vibrate and emit sounds. Each time a tank is shot it also records the hit electronically. In a

tank battle, a tank is considered defeated after it has received 5 hits. When the tank is defeated it powers off. Restart the tank for another game. Wird ein Panzer getroffen, vibriert er und gibt Geräusche von sich. Jedes Mal wenn ein Panzer getroffen wird, wird der Treffer außerdem elektronisch erfasst. Bei einem Panzerkampf gilt ein Panzer als besiegt, sobald er fünf Treffer kassiert hat. Wenn der Panzer besiegt wurde, schaltet er sich ab. Starte den Panzer für ein weiteres Spiel erneut.

 Quando un carro armato viene colpito, vibra ed emette suoni. Inoltre, ogni volta che un carro armato viene colpito, il colpo andato a segno viene rilevato elettronicamente. Nelle battaglie è considera sconfitto ogni carro armato centrato da cinque colpi. Una volta sconfitto, il carro armato si spegne. Per una nuova partita riavviare il carro armato. Quand un char est touché, il vibre et fait du bruit. Le système électronique comptabilise chaque fois qu'un char est touché. En cas de combat de chars, un char est considéré comme vaincu quand il a été touché cinq fois. Quand un char est vaincu, il s'éteint. Redémarre le char pour refaire une nouvelle partie. Cuando el tanque es alcanzado, vibrará y emitirá sonidos. Cada vez que el tanque es alcanzado, registrara el impacto en el contador electrónico. El tanque se considera definitivamente fuera de juego después recibir de cinco impactos.

Cuando el tanque es derrotado de desconectará automáticamente. Reinicie el tanque para otra partida,

FCC Statements

more of the following measures:

eguenti punti:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 1) This device may not cause harmful interference, and

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSS 310 Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Carrier frequency 27.145MHz

Field strength 59.0 dBuV/m@27.145MHz and measurement distance 3 meters This category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes 1) L'appareil ne peut pas entraîner des interf rences brouillantes. 2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même interférences qui

uvent causer une opération involontaire. NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans

Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioer des interférences Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est

recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afir

A la riqueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision

de réprimer l'interférence. Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur. Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit relié.

RSS 310

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Fréquence porteuse 27.145MHz

Intensité de champ 59.0 dBuV/m@27.145MHz et la distance de mesure 3 mètres Ce dispositif de radiocommunication de categorie Il respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peul révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

TROUBLESHOOTING My tank doesn't work at all:

1. Check if both transmitter and tank are on. 2.If any other remote control products are on,

turn them off. 3. Check the antennas on transmitter and tank. 4. Try the operation in another location.

Replace batteries. 6.Switch off and on again to restart. My tank runs without being commanded

1. Adjust the trim so that the tracks return to the neutral positions. 2.Check if there is another tank running. Try the operation in another location.

My tank runs slowly: .Change batteries (use rechargeable batteries for best performance). When the tank runs into a wall or other

stationary objects the clutch sounds will

.This is normal and protects your tank gears

be heard:

My tank has no sound: .Hold the TURRET LEFT and TURRET RIGHT buttons downtogether for 5 seconds 2. Switch the tank off and on again.

My tank cannot hit the target or anothe 1. Align the barrel to the LENS of the Target or the LENS of the IR sensor on the opponent's

2.Reduce the distance to the target or opponent's tank.

2. Replace the batteries.

3.Sunlight will affect the IR effective distance. 4. The tank will not receive IR beams for 5 seconds after it is shot. Nor can it shoot within seconds of being shot. My Target doesn't work: . Turn it off and then on again.

FEHLERBEHEBUNG

Mein Panzer funktioniert überhaupt nicht: Überprüfe, ob sowohl Sender als auch Panzei angeschaltet sind. 2.Sollten irgendwelche anderen ferngesteuerten

Teile angeschaltet sein, dann schalte sie ab. 3.Überprüfe, ob die Antennen auf Sender und Panzer angeschaltet sind.

5. Tausch die Batterien aus. 6.Schalte den Panzer aus und dann wieder ein. Mein Panzer bewegt sich, ohne dass er ferngesteuert wird: Stell die Trimmung so ein, dass die Ketten in die neutralen Positionen zurückkehren.

3. Probier den Vorgang an einem anderen Ort Mein Panzer bewegt sich langsam: 1.Tausch die Batterien aus (Die beste Leistung erzielst du, wenn du wiederaufladbare

2.Überprüfe, ob noch ein anderer Panzer

Wenn der Panzer gegen eine Wand oder inen anderen feststehenden Gegenstand fährt, können Kupplungsgeräusche 1.Dies ist normal und schützt das Getriebe Mein Panzer macht keine Geräusche:

1. Halte die Knöpfe TURRET LEFT (Turm nach

links) und TURRET RIGHT (Turm nach rec

fünf Sekunden lang gedrückt. 2.Schalte den Panzer aus und wieder an. Mein Panzer kann die Zielscheibe ode einen anderen Panzer nicht treffen 1. Richte den Kanonenlauf auf die LINSE der Zielscheibe beziehungsweise auf die LINSE des IR-Sensors des gegnerischen Panzers.

2. Verringere den Abstand zur Zielscheibe beziehungsweise zum gegnerischen Panzer 3.Sonneneinstrahlung beeinträchtigt den Wirkbereich der Infrarotstrahlung Der Panzer empfängt, nachdem er getroffen wurde, fünf Sekunden lang keine IR-Strahlen. Er kann in diesem Fall ebenfalls 5 Sekunder

Meine Zielscheibe funktioniert nicht: Schalte die Zielscheibe aus und wieder an. 2. Tausch die Batterien aus

RISOLUZIONE GUASTI

Il carro armato non funziona affatto

sono entrambi accesi. Spegnere qualsiasi altra parte radiocomandata eventualmente accesa.

3. Verificare se le antenne sul carro armato e sul trasmettitore sono accese.

4.Tentare l'operazione in un altro luogo.

Sostituire le batterie. Spegnere e riaccendere il carro armato. o armato si muove senza comando a 1.Regolare l'assetto in maniera tale che le catene

2. Verificare se è in uso un altro carro armato.

3. Tentare l'operazione in un altro luogo. Sostituire le batterie (per ottenere migliori prestazioni usare quelle ricaricabili). Quando II carro armato urta una parete o un oggetto fisso, si percepisce il rumore della

1.É normale; indica che la frizione sta evitando danni agli ingranaggi del carro armato. Il carro armato non fa alcun rumore: (torretta verso sinistra) e TURRET RIGHT

(torretta verso destra) per cinque secondi.

Il carro armato non centra il bersaglio o un altro carro armato: ntare la canna del cannone in direzione della LENTE del bersaglio o della LENTE del sensore e infrarossi del carro armato

2.Ridurre la distanza dal bersaglio o dal carro armato avversario. 3.La luce diretta del sole compromette il campo d'azione dei raggi infrarossi. Dopo essere stato colpito, il carro armato non riceve più raggi infrarossi per cinque secondi In tal caso non può nemmeno sparare per cinque secondi

Il bersaglio non funziona Spegnere e riaccendere il bersaglio 2. Sostituire le batterie

DÉPANNAGE Mon char ne fonctionne plus du tout:

1. Vérifie que l'émetteur et le char sont allumés. 2.Si d'autres pièces télécommandées sont allumées, éteins-les.

> char sont allumées 4. Refais un essai à un autre endroit. 5.Remplace les piles. 6. Éteins le char et rallume-le Mon char bouge sans être télécommandé

chaînes retournent dans leur position neutre 2. Vérifie si un autre char est utilisé. 3.Refais un essai à un autre endroit Mon char se déplace lentement 1.Remplace les piles (le mieux est d'utiliser des

1. Règle la compensation de telle sorte que les

3. Vérifie que les antennes sur l'émetteur et le

piles rechargeables.). Quand le char heurte un mur ou un autre objet fixe, on entend des bruits de couplage: 1.C'est normal et destiné à protèger le

mécanisme de ton char des dégradations Mon char ne fait pas de bruit: 1.Appuie sur les boutons TURRET LEFT (tourelle vers la gauche) et TURRET RIGHT (tourelle vers la droite) et maintiens-les enfoncés cinq

2.Éteins le char et rallume-le. Mon char ne touche pas la cible ou les autres chars: 1. Dirige le canon sur la LENTILLE de la gible ou sur la LENTILLE du capteur IR du char

2 Réduis la distance par rapport à la cible ou au char adverse. 3.Les rayons de soleil réduisent la portée du rayon infrarouge.

4. Après avoir été touché, le char ne reçoit pas de rayons IR durant cinq secondes. Il ne peut pas tirer non plus durant ces cing secondes. Ma cible ne fonctionne pas:

1. Éteins la cible et rallume-la.

2. Remplace les piles.

RESOLUCION DE PROBLEMAS Mi tanque no funciona Comprobar si tanque y transmisor estan

conectados 2.Si existen otros dispositivos conectados,

desconectelos. 3.Comprobar la antena del transmisor y el tanque 4. Probar el tanque en otro lugar 5.Cambiar Baterias

Desconectar y conectar apara reestablecer funcionamiento. Mi tanque funciona sin usar el control remoto 1. Ajuste el trimador hasta que las orugas retomen a posicion nrutra.

Comprobar si hay otro tanque en fuciona 3. Probar el tanque en otro lugar Mi tanque se mueve con lentitud 1.Cambie las baterias (use baterias recargables

para un mejor rendimiento)

Cuando el tanque impacta con una superfice dura se oirá uns onido en el embrague: 1. Este hecho es normal y protege al tanque de daños mayores Mi tanque no tiene sonido

1.Pulse los botones de "Torreta derecha" y "Torreta izquierda" simultaneamente durante 5 segundos 2.Desconecte y conecte el tanque

Mi tanque no puede disparar a la diana ni a otro tanque. 1. Apunte con I cañon a los sensores de infrarojos de los tanques y de la diana 2.Reduzca la distancia a la diana o al tanque

3.La luz solar afectara el rendimiento de los rayos. infrarojos 4. El tanque no recibirá rayos infrarojos durante 5

segundos después de ser alcanzado. Tampoco puede disparar después durante los cinco segundos posteriores a recibir impacto Mi diana no funciona 1.Desconecte y conecte

2.Cambie las baterias

08052009



















