

## Date:14-7-2010 Job No:05-MAN-2350-04



- INSTRUCTIONS MODE D' EMPLOI
- INSTRUCCIONES ANLEITUNG
- INSTRUÇÕES ISTRUZIONI
- GEBRUIKSAANWIJZING

- BATTERIES NOT INCLUDED
   FOR OPTIMA PERFORMANCE: USE ONLY ALKALINE BATTERIES
   DO NOT USE RECHARGEABLE BATTERIES
   IF THE TOY IS NOT USED FOR A LONG TIME, REMOVE THE BATTERIES
   NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED
   DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
   DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON ZINC), OR RECHARGEABLE (NICKEE-CARBONIMIN) BATTERIES
  - (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES

    ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO
- BE USED

  EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY

  THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED

  BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY

  THE PACKAGING HAS TO BE KEPT SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION

  FOLLOW THE DIAGRAMS FOR BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT

  WHERE APPLICABLE, REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING THIS ITEM TO

  YOUR CHILD
- P PILHAS NÃO FORNECIDAS PARA UM DESEMPENHO PERFEITO: UTILIZAR APENAS PILHAS
  - ALCALINAS

     NÃO USAR PILHAS RECARREGÁVEIS

     NÃO USAR PILHAS RECARREGÁVEIS

     PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS (NÃO SAO PARA SER RECARREGADAS)

     PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS (NÃO SAO PARA SER RECARREGADAS)

     NÃO MISTURAR PILHAS USADAS E NOVAS

     NÃO MISTURAR PILHAS ALCALINAS COM PILHAS STANDARD (CARBONO-ZINCO), OU RECARREGÁVEIS (NÍQUEL-CÁDMIO)
    • UTILIZAR APENAS BATERIAS DO MESMO TIPO OU EQUIVALENTE CONFORME
  - O UILIZAM APENAS BAIENAS DO MESMO TIPO DO EQUIVALENTE COMI ON RECOMENDADO

    AS PILHAS GASTAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO

    OS TERMINAIS DE ENERGIA NÃO DEVEM ESTAR EM CURTO CIRCUITO

    RESPEITE A POLARIDADE AO INSTALAR AS BATERIAS

    A EMBALAGEM DEVE SER MANTIDA JA QUE CONTEM INFORMACOES
  - IMPORTANTES

    SIGA OS DIAGRAMAS PARA INSTALAR/TROCAR AS PILHAS

    RETIRAR TODA A EMBALAGEM ANTES DE DAR ESTE PRODUTO AO SEU FILHO

- PILES NON INCLUSES
   POUR UNE UTILISATION OPTIMALE: N'UTILISEZ QUE DES PILES
  - POUR UNE UTILISATION OPTIMALE: N'UTILISEZ QUE DES PILES
    ALACALINES

    NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES
    RETIREZ LES PILES EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE DU JOUET
    LES PILES NON RECHARGEABLES NE PEUVENT ÊTRE RECHARGÉES
    NE PAS MELANGER LES PILES VIEILLES ET NEUVES
    NE PAS MELANGER LES PILES VIEILLES ET NEUVES
    NE PAS MELANGER LES PILES SU ALCALINES, STANDARD (ZINC CARBONE) OU RECHARGEABLES (NICKEL CAOMIUM)
    N'UTILISER QUE DES PILES DU MEME TYPE OU EQUIVALENT
    ENLEVER LES PILES USÉES DU JOUET
    NE PAS COURT-CIRCUITER LES POLES DE COURANT
    ATTENTION À LA POLARITE DES PILES
    PRIÈRE DE NE PAS SIETE L'EMBALLAGE CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
    SUIVEZ LE SCHEMA D'INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT DES PILES
    LORSQU'IL Y EN A, RETIREZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE AVANT DE DONNER
    CE JOUET À VOTRE ENFANT

- INDICATO
   SE POSSIBILE, TOGLIERE TUTTI I MATERIALI DI IMBALLAGGIO PRIMA DI AFFIDARE
  QUESTO OGGETTO AL BAMBINO

- NO INCLUYE LAS PILAS
   PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO: USAR SOLAMENTE PILAS ALCALINAS
   PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO: USAR SOLAMENTE PILAS ALCALINAS
   FÜR OPTIMALEN EINSATZ NUR MIT ALKALI-BATTERIEN VERWENDEN NO USE PILAS RECARGABLES
   SI EL JUGUETE NO ESTA UTILIZADO DURANTE MUCHO TIEMPO, SAQUE LAS PILAS NO HAY QUE RECARGAR LAS PILAS NO RECARGABLES
- NO MEZCLE PILAS VIEJAS CON NUEVAS
   NO MEZCLE PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (ZINC, CARBÓN) O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIO)
  • SE RECOMIENDA QUE SÓLO SE EMPLEEN PILAS DEL MISMO TIPO DE LAS
- SE RECOMINIONA QUE SOLLO SE EMPLEEN PILAS DEL MISMO TIPO DE LAS RECOMENDADAS, O EQUIVALENTES

  LAS PILAS GASTADAS DEBERÁN SACARSE DEL JUGUETE

  LAS TERMINALES NO DEBRI CORTOCIRCUITARSE

  LAS POLARIDADES DE LAS PILAS HAN DE COLOCARSE CORRECTAMENTE

  NO TIRE EL EMBALJE, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE


  SIGA LOS DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS


  CUANDO SEA NECESARIO, QUITE TODO EMBALAJE ANTES DE DARLE ESTE


  ARTÍCULO A SU HIJO





• BITTE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN BENUTZEN • WENN DAS SPIELZEUG FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENÜTZT WIRD, BITTE DIE BATTERIEN
















•WARNING: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE,

DUE TO SMALL PARTS.

JONGER DAN 3 JAAR.

•ADVERTISSEMENT: NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS. PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS DÉTACHABLES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INGÉRÉS. •NOTA: NO ACONSEJABLE PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES POR CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS.

•ACHTUNG: FUER KINDER UNTER 3 JAHREN NICHT GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN KOENNEN.

·CUIDADO: NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 36 MESES.

CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. •ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI.

CONTIENE PICCOLI COMPONENTI ·PAS OP: KLEINE ONDERDELEN MAKEN DIT ARTIKEL ONGESCHIKT VOOR KINDEREN













de 3 años. Contiene piezas pequeñas.

