
(Ing) WRMB004x Installation Guide


Esp Guía de instalación WRMB004x @lnstallatiehandleiding WRMB004x













WRMB004x

- (Eng) Flush mounting Installation with WRMBL1 base Montaje de empotrar con la base WRMBL1 **Unterputz Montage mit WRMBL1** (Deu)
- (Fra) Montage encastré avec la base WRMBL1 (Ned) Inbouw installatie met WRMBL1 Ytmontering av WRMBL1



- Eng) Flush mounting Installation with WRMFWAV Esp) Montaje de empotrar con el WRMFWAV **Unterputz Montage mit WRMFWAV**
- (Fra) Montage encastré avec le WRMFWAV (Ned) Inbouw installatie met WRMFWAV Ytmontage av WRMFWAV



(Ing) WRMB004x Installation Guide

Esp Guía de instalación WRMB004x @Installatiehandleiding WRMB004x

(Per) Installationsanleitung WRMB004x (Sve) Installations guide WRMB004x Fra Guide d'installation WRMB004x




Eng) Surface mounting Installation with WRMBH1 base (Esp) Instalación de sobreponer con la base WRMBH1

(Deu) Aufputz Montage mit WRMBH1

(Fra) Installation en Surface avec la base WRMBH1

Opbouw installatie met WRMBH1 Ned

Ytmontage av WRMBH1






(Deu) Aufputz Montage mit WRMFHAV

(Fra) Installation en Surface avec le WRMFHAV Opbouw installatie met WRMFHAV

Ytmontage av WRMFHAV




WRMB004x Installation Guide

Guía de instalación WRMB004x @Installatiehandleiding WRMB004x

Dew Installationsanleitung WRMB004x (Sve) Installations guide WRMB004x (Fra) Guide d'installation WRMB004x








(Deu) Installationsbeispiel:

(Fra) Exemple d'installation:

(Ned) Installatievoorbeeld:

(Sve) Installationsexempel:



(Eng) Same pair

Only conect to CU42xx (Eng) Esp

Solo conectar a CU42xx

Nur für Steuereinheit CU42xx

Connecter uniquement CU42xx Fra)

Alleen aansluiten op CU42xx (Ned)

Ansluts endast till CU42xx

(Eng) Cable connection (Dev) Verdrahtung

(Esp) Cableado (Fra) Câblage

Black

Negro

Ť

+V Red

Deu)

(Ned) Draadwerk

Esp Deu Ned Eng **B** Green Verde Vert Grün Groen Grön A Yellow Amarillo

Rouge Rot



Rood

Crimpar con la tapa hacia abajo


Fra) Connecteur 3M™ Scotchlok™ butt UY2 Crêper avec le capuchon vers le bas (Deu) 3M™ Scotchlok™ butt Einzeladerverbinder UY2

Mit der Kappe nach unten zusammendrücken (Ned) 3M™ Scotchlok™ draad connectors - UY2 Krimp/aanknijpen met het gekleurde deksel naar beneden

3M™ kontakt Scotchlok™ butt UY2 Monteras med platta sidan neråt



Exemple d'installation avec connecteur RJ45 : Installatie voorbeeld RJ45: Installations exempel RJ45:



0

SALTO

IN6 0

Ethernet 10Base-T 100Base-

(Ing.) WRMB004x Installation Guide

Esp Guía de instalación WRMB004x @lnstallatiehandleiding WRMB004x Dew Installationsanleitung WRMB004x (Sve) Installations guide WRMB004x

(Fra) Guide d'installation WRMB004x

Engli Electrical characteristics:

Operation conditions

	Min	Max	Unit
Temperature	-35	66	ōC
Humidity	35	85	%

RF characteristics

	Min	Cen.	Max	Unit
RFID frequency		13.56		Mhz
Bluetooth Smart frequency	2.4	2.445	2.483	Ghz

Power Consumption Note 1

	Min	Max	Unit
Reader	-	160	mA

Note 1: Installer must take this data into account to dimension the

CU42xx power supply

Note 2: Not use with Scotchlok butt connector UY2

Cable type and max. distances

Cable type	Reader
UTP Cat5e 2 pairs	100m
AWG24	
UTP Cat5e 4 pairs	250m
+ SP224861/SP224895	
Twisted pairs	400m
AWG18 Note2	

(Esp) Características eléctricas

Condiciones ambientales

	Min	Max	Unit
Temperatura	-35	66	ōC
Humedad	35	85	%

Características RF

	Min	Cen.	Max	Unit
Frecuencia RFID		13.56		Mhz
Frecuencia Bluetooth Smart	2.4	2.445	2.483	Ghz

Consumo Nota 1

	Min	Max	Unit
Lector		160	mA

Nota 1: El instalador ha de tener en cuenta la dimensión del alimentador de la CU42xx Nota 2: No usar el conector Scotchlok butt UY2 con este tipo de cable

Tipo de cable y distancias max.

Tipo de cable	Lector
UTP Cat5e 2 pares	100m
AWG24	
UTP Cat5e 4 pares	250m
+ SP224861/SP224895	
Pares trenzados	400m
AWG18 Nota 2	

(Dev) Elektronische Eigenschaften:

Umgebungsbedingungen

	Min	Max	Einheit
Temperatur	-35	66	ōC
Feuchtigkeit	35	85	%

RF Frequenzen

·	Min	Mitte	Max	Einheit
RFID Frequenz		13.56		Mhz
Bluetooth Smart	2.4	2.445	2.483	Ghz

Stromaufnahme Note 1

	Min	Max	Einheit
Leser		160	mA

Note 1: Bitte beachten Sie die Stromaufnahme bei der Planung des Netzteils für die CU42XX Note 2: Nicht verwenden mit den Scotchlok Einzeladerverbinder UY2

Verkabelung und max. Entfernungen

Kabeltyp	Leser
LITE Code 2 Door	100
UTP Cat5e 2 Paar	100m
AWG24	
UTP Cat5e 4 Paar	250m
+ SP224861/SP224895	
Twisted-pairs	400m
AWG18 Note 2	

Fra Caractéristique électronique

Condition de fonctionnement

	Min	Max	Unité
Température	-35	66	ōС
Humidité	35	85	%

Caractéristiques RF

	Min	Cen.	Max	Unité
Fréquence RFID		13.56		Mhz
Fréquence Bluetooth Smart	2.4	2.445	2.483	Ghz

Consommation Note 1

	Min	Max	Unité
Lecteur		160	mA

Note 1: l'installateur doit calculer l'alimentation nécessaire pour alimenter la CU42xx . Note 2: Ne pas utiliser le connecteur Scotchlok UY2 avec ce type de câble

Type de câble

Type de câble	Lecteur
UTP Cat5e 2 paires	100m
AWG24	
UTP Cat5e 4 paires	250m
+ SP224861/SP224895	
Paire torsadées	400m
AWG18 Note2	

(New Technische gegevens:

Omgeving

	Min	Max	Unit
Temperatuur	-35	66	ōC
Vochtigheid	35	85	%

RF karakteristieken

	Min	Cen.	Max	Unit
RFID frequency		13.56		Mhz
Bluetooth Smart frequency	2.4	2.445	2.483	Ghz

Voeding in opm 1

	Min	Max	Unit
Wandlezer		160	mA

Opm 1: Installateur moet deze info meenemen voor de berekening van de voeding voor de CU42xx Opm. 2: 3M Scotchlok 2-voudig draad connectors **NIET GEBRUIKEN !!!**

Kabeltype en max. afstand

Kabeltype	Wandlezer
UTP Cat5e 2 paar	100m
AWG24	
UTP Cat5e 4 paar	250m
+ SP224861/SP2248	95
Twisted pair	400m
AWG18 opm 2	

(Sve) Teknisk data:

Arbetsområde

	Min	Max	Enhet
Temperatur	-35	66	ōC
Fukt	35	85	%

RF data

	Min	Cen.	Max	Enhet
RFID Frekvents		13.56		Mhz
Bluetooth Smart Frekvents	2.4	2.445	2.483	Ghz

Strömkonsumtion Not 1

	Min	Max	Enhet
Läsare		160	mA

Not 1: Installatör måste ta med denna information för att beräkna strömåtgång


Not. 2: Ej med Scotchlock butt UY2 kontakt

Kabeltyper och max avstånd

Kabel	Läsare
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m
UTP Cat5e 4 par	250m
+ SP224861/SP224895	
Partvinnad	400m
AWG18 Not 2	

(Ing) WRMB004x Installation Guide

Esp Guía de instalación WRMB004x @Installatiehandleiding WRMB004x





Eng SIGNALLING

Signal	Light	Time	Buzzer	Time
		(sec)		(sec)
Card Rejection	Red	1	High pitched 50/50	1
Privacy or emergency status	Red 5x(50/50x3+off300)	3	High pitched 5x(50/50x3 + off 300)	3
Standard opening	Green	1	Low pitched	0,3
Standard locking	Red	0,5	Low pitched	0,2
Open plus office	Green 400/200	2,4	High pitched/Low pitched 400/200	2,4
CLR Button	Orange	Cont.	High pitched	Cont.
Reset	Orange 50/100	450 msg	Low pitched 50/100	450 msg

Esp SEÑALECTICA

Señal	Luz	Tiempo (seg)	Buzzer	Tiempo (seg)
Rechazo de Tarjeta	Rojo	1	Agudo 50/50	1
Rechazo por Privacidad o Emergencia	Rojo 5x(50/50x3+ apagado 300)) 3	Agudo 5x(50/50x3 + apagado 300)	3
Apertura Normal	Verde	1	Medio	0,3
Cierre Normal	Rojo	0,5	Grave	0,2
Abrir y Paso	Verde 400/200	2,4	Agudo/Grave 400/200	2,4
Botón CLR (3)	Rojo + Verde	Cont.	Agudo	Cont.
Reset	Rojo + Verde 50/100	450 msg	Medio 50/100	450 msg

Deu SIGNALE

Signal	LED	Zeit	Buzzer	Zeit
		(Sek)		(Sek)
Karte abgelehnt	Rot	1	Hoher Ton 50/50	1
Bitte-nicht-stören oder Notschließung	Rot 5x(50/50x3+ aus300)	3	Hoher Ton 5x(50/50x3 + aus 300)	3
Normale Türöffnung	Grün	1	Tiefer Ton	0,3
Verschluss der Tür	Rot	0,5	Tiefer Ton	0,2
Office-Mode aktiviert	Grün 400/200	2,4	Hoher Ton /Grave 400/200	2,4
CLR Taste gedrückt	Rot + Grün	Kont.	Hoher Ton	Kont.
Reset	Rot + Grün 50/100	450	Tiefer Ton 50/100	450

Fra SIGNALISATION

Signal	Voyant	Temps	Buzzer	Temps
		(sec)		(sec)
Carte rejetée	Rouge	1	Aigu 50/50	1
Privacité ou état d'urgence	Rouge 5x(50/50x3+ off300)	3	Aigu 5x(50/50x3 + off 300)	3
Ouverture Standard	Vert	1	Grave	0,3
Verrouillage Standard	Rouge	0,5	Grave	0,2
Ouverture passage libre	Vert 400/200	2,4	Aigu/Grave 400/200	2,4
Bouton CLR	Rouge + Vert	Cont.	Aigu	Cont.
Reset	Rouge + Vert 50/100	450 msg	Grave 50/100	450 msg

Ned SIGNALERING

Signaal	LED indicatie	Time	Geluid	Time
		(sec)		(sec)
Geen rechten	Rood	1	Hoge tonen 50/50	1
Privacy- of noodsluiting	Rood 5x(50/50x3+ off 300)	3	Hoge tonen 5x(50/50x3 + off 300)	3
Standaard opening	Groen	1	Lage tonen	0,3
Standaard sluiting	Rood	0,5	Lage tonen	0,2
Open plus loopstand	Groen 400/200	2,4	Hoge tonen /Grave 400/200	2,4
CLR knop	Rood + Groen	Cont.	Hoge tonen	Cont.
Reset	Rood + Groen 50/100	450 msg	Lage tonen 50/100	450 ms

Sve SIGNALERING

Händelse	Ljussignal	Tid	Summer	Tid
Handelse	Lju33igitut	(sek)	Sammer	(sek)
Nekat tillträde	Röd	1	Hög ton 50/50	1
Stör ej eller Nödläge	Röd 5x(50/50x3+ av 300)	3	Hög ton 5x(50/50x3 + av 300)	3
Standard öppning	Grön	1	Låg ton	0,3
Standard stängning	Röd	0,5	Låg ton	0,2
Öppning med kontorsfunktion	Grön 400/200	2,4	Hög ton 400/200	2,4
CLR Knapp	Röd + Grön	Konst.	Hög ton	Konst.
Nollställning	Röd + Grön 50/100	450 ms	Låg ton 50/100	450 ms

