

Manual of All in one Monopod 一体式モノボッド 使用説明書 일체형 모노포드 사용 설명서 一体式助拍器 使用说明书

Dispho 远点擔

第一步

长按按键3秒后亮蓝色灯光为开机状态,开机 后蓝色灯光显示闪烁状态时,一体式助拍器进 入蓝牙配对模式。

Step 1

Longly press the key for 3s, then the blue light is lift, and the integral camera assistant is in the start state. When the blue light displays the flicker state after start, the integral camera assistant enters the bluetooth pairing mode.


ステップ1

ボタンを3秒押し続けたら、青色ライトが点灯する 場合、ON状態です。ONにした後、青色ライトが 点滅する時、一体式撮影装置はBluetoothペア リングモードに入ります。

제 다계

버튼을 초간 길게 누르면 블루 표시등이 점등하여 켜기를 표시하며 켜진후 블루 표 시등이 깜박이면 일체형 촬영기와 블루투스 매청주입니다. 长按按键3秒开机后蓝牙配对模式 Long press the button for 3 seconds after the start of the Bluetooth pairing mode ボタンを3秒押し続け、オンにした後、Bluetooth ペアリングモード

길게3초간 누르면 켜진후 블루투스 매칭!





第二步

开启手机蓝牙功能进入搜索状态出现"winnersun",在手机上点击"winnersun"则进行自动配对连接连接成功后,一体式助拍器按键蓝色闪烁灯熄灭,同时按键长亮蓝色灯光表示连接成功。

Step 2

Open the bluetooth on your mobile. It will turn up "Winnersun" after start bluetooth researching. The mobile and monopod will match automatically by pressing "Winnersun". Longly press the key for 3s to enter bluetooth pairing mode.



ステップニ

携帯の ブルートゥース機能をオンにして、検索状態に入ってから、「winnersun」が出る。携帯で「winnersun」をクリックして、自動的にマティングをして繋がる。繋がりOK後、一体式モノボッドボタンの青色点波ライドが消灯し、ボタンが青色光をよずる場合、接続が成功したことを示します。


제2단계

휴대폰 블루투스 기능을 켜고 검색 상태에서 "winnersun" 이 나 타나 면 휴 대 폰 에서 Winnersun" 을 클릭하면 자동 매칭 연결이 진행됩니다. 블루 표시등이 깜박이다가 꺼지면서 블루표시등이 길게 켜지면 연결 성공을 표시합니다





View of Combo コンボビュー 조한 도면



手机支架向箭头方向旋转270度视图 Rotate the mobile clip for 270 degrees follow the arrow

携帯ブラケットを矢印方向に従ってビューを270 度回転する

휴대폰 클립을 화살 방향으로 270도 회전한



伸缩杆展开视图 View of Stretch the monopod 伸縮ロッド引き伸ばすビュー 연장대를 뽑아낸 도면

第三步

先把手机支架旋转270度,然后用手握 住两端,轻轻将伸缩杆一节节拉展开 来.

Step 3

Rotate the mobile clip for 270 degrees and then hold the two sides of the monopod tostretch slowly step by step

ステップ三

まず携帯のブラケットを270度回転してから、手 で両サイドを握って、伸縮ロッドをゆっくりでー 步一步着実に引き伸ばす。

제3단계

우선 후대폰 클립을 270도 회전한후 손으로 양단을 잡고 가볍게 연장대를 하나씩 뽑아 내십시오.



第四步

将手机安装到手机支架上后,即可直接打开手机拍照模式,按下助拍器的 按键讲行拍照。

Step 4

Put the mobile to the clip and open the camera function on mobile to take picture by pressing the camera button on monopod.

ステップ四

携帯を携帯ブラケットに組んでから、直接携帯撮影機能をオーペンし、モノボッドの撮影ボタンを押して写真を撮れる

제4단계

휴대폰을 클립에 설치한후 휴대폰의 촬영 방식을 직접 켜고 모노포드의 촬영 버튼을 눌러 촬영하십시오

手机支架(固定宽度尺寸为55MM-90MM的手机) Mobile clip(The size of mobile from 55MM-90MM) 携帯ブラケット Mobile clip(携帯の寸法は55MM-90MMである) 휴대폰 클립 Mobile clip(넓이가55MM-90MM인 휴대폰 伸缩杆 Extension holder 伸縮ロッド 여장대 谣控手柄 展开视图 Remote holder View リモコンレバー 引き伸ばすビュー 리모컨 흑더 전개 도면

溫馨樓乐一体式的拍摄蓝牙与手机配对连接后,若在5-10分钟内不限作使用,一体式助拍摄上的拍照键指示灯会自动顺叉进入体积状态,当要重新使用时只黑短线拍照键即可,若篮牙所有连接配对的手机提出篮 牙折磨着的效果。他对10岁间就是少班里、环境中

Tips:

If you do not use the monopod to take picture while the bluetcoth of booth devices connect successfully for 5-10 minutes, the monopod will turn in sleeping mode and the light of camera button or will also turn of Luss shortly press the cumera button to research the function. 21 the distance botton the mobile and monopod is over 10m,the monopod will also be in sleeping state. Please keep the two devices within 10m.

★情報表 一体式モノボッドのブルートッースが携帯とマッティングして繋がってから、まし5-10分間以内で提 作しばい場合 一体式モノボッド上の撮影がウンドボランフは自動的に加し、体配の状態になる、改めて使用 ルートッ・スタンド・名音曲を発展を強き音響はいくいトルト、同じようによるがスターなどの ルートッ・スタンド・名音曲を終える場合音響はいくトルト、同じようによるの大阪になっての機能はブルートットスターン・名音曲を終える場合音楽はいくトルト。同じようによるの大阪になっての機能はブルートットでスターン・名音曲を終える場合音楽はどいという。

2. (2) 설계를 모노포드 불투투소와 휴대폰이 미정관후 5-11년대에 주동하지 않으면 업계를 모 보고 설계 출연 비료 필요가 개편에 수면 살해가 집니다. 다시 사용하면 결과 한 분명 기관명 되니다. 인하 설부수소의 모든 연결 배정된 휴대폰이 활후수스 커비 범위 (설반적으로 10m)를 소하한 경우에도 분기 상황이 나타나라는 하는



伸缩杆收缩视图 Extension holder 伸縮ロッド伸縮ビュー 연장대 수축 도면

手机支架向箭头方向旋转270度视图 Draw back the mobile clip for 270 degrees follow the arrow 携帯ブラケットを矢印方向に従って ビューを270度回転する 휴대폰 클립을 화살 방향으로 270도 회전 도면



先把手机支架弯到一定的程度,然后 用手握住伸缩杆尾部,用大拇指压住 尾部尾端,另一端连接头部位顶到硬 质物体,让伸缩杆---节节逐渐收缩到 **一起**.

Step 5

Rotate the mobile back and hold the bottom of the extension holder and press it with your thumb.Make the other side of the holder up to the hard part then draw it back slowly.



组合视图 View of Combo コンボビュー 조한 도면


ステップ五

まず携帯のブラケットをある程度曲げてから、 手で伸縮ロッドの尾を握って、親指で尾を押さ えて、反対側を硬い物体に押さえて、伸縮ロッ ドをゆっくりで一歩一歩着実に伸縮する。

제5단계

휴대폰 클립을 일정한 정도로 으로 연장대 아래 부분을 잡고 단부를 누르며 '타단인 헤드가 연결된 부 위를 딱딱한 물체와 접촉시킨후 연장대를 하나씩 밀어넣으십시오.





LED1 充电指示灯

(充电状态时为红色灯光,充饱满后红灯 熄灭)

LED2 开机蓝色灯与蓝牙配对灯

(开机指示灯直亮/蓝牙配对灯是闪烁)

LED3拍照指示灯 (在拍照过程中,指示灯会一直亮蓝色灯

光)

LED1 Charge indicator (It is in red while in recharging, it will be off while finish recharging) LED2 bluetooth matching

(The light is on while be turned on/in blinking means in bluetooth matching)

LED3 Photograph indicating lamp

The light is in blue while taking pictures

LED1 充電指示ランプ(充電中の時、赤色照明が点灯するが、充電完了後赤色照明が 消す)

LED2 オンの指示ランプとブルートゥー スマッティングランプ

(オンの指示ランプずっと点灯/ブルートゥースマッティングランプは点滅する)

LED3撮影の指示ランプ (撮影過程中、指示ランプはずっと青色照明が 点灯する)

LED1 충전 표시 램프

(충전시 레드 이며 충전 완료후 레드 램프가

`꺼짐) LED2 켜기 표시램프 및 매칭 램프

(켜기 표시 램프가 항상 켜지며 블루투스 매칭 램프는 깜박임)

LED3 촬영 표시 램프

(촬영 표시 과정중에서 표시등은 항상 블루로 켜짐)

电池参数:

电池容量:60毫安 待机时间:3天

工作时间:20H

输入电流:120MA 充电时间:0.5H

充电次数:≥300 Battery parameters:

Battery capacity: 60MA Standby time: 3 days Working time: 20H Charging voltage: 5V Input current: 120MA Charging time: 0.5H Charging times; ≥300

产品参数:

总重量:150G 拉伸长度:80CM 材质:不锈钢

包装尺寸:48*33*200MM

Product parameters: Total weight: 150G

Length: 80CM Material: stainless steel

Packing dimension: 48*33*200MM

パッテリパラメータ:

バッテリー容量:60ミリアンペア

スタンバイ時間:3日間 動作時間:20H

動作時間:20H 充電電圧:5V 入力電流:120MA

充電時間:0.5H 充電回数:≥300

배터리 파라미터:

배터리 용량: 60MA 대기 시간: 3일 작동 시간: 20H 충전 전압: 5V 입력 전류: 120MA

충전 시간: 0.5H 충전 횟수: ≥300

製品パラメータ:

総重量: 150G 長さ: 80CM 材質: ステンレススチール パッケージサイズ: 48*33*200MM

제품 파라미터:

총 무게: 150G 길이: 80CM 재질: 스테인리스강 포장 크기: 48*33*200MM

产品维修记录 Product maintenance record 製品修理記錄 제품 수리 기록

送修日期 Maintenance date 修理時間 수리 일자	维修机构 Maintenance agency 修理機構 수리 기구	故障描述 Problem description 故障叙述 고장 서술	维修描述 Maintenance description 修理叙述 수리 서술	维修人 Maintainer 修理者 수리인

温馨提示:

一体式助拍器手机支架与五金杆连接处最大承受力度为:5KG

Kindly reminder:

maximum bearing capacity at the joint between the integrated camera assistant phone stand and the hardware rod: 5kg

ヒント: 一体型撮影補助装置の携帯電話ブラケットと金物ロッドとの接続部が耐えられる最大力:5KG

친절한 제시:원 보디식 핸드폰 셀카 지지대와 금속 봉 연 결부의 최대 허용 하중:5KG



Dispho App 英文版 Dispho App in English Dispho App イギリス語版 영문 Dispho App



Dispho App 中文版 Dispho App in Chinese Dispho App 中国語版 중국어 Dispho App

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- --- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.