

#### **Section 1: Basic Setup**




### Section 2: Power Supply L'alimentation d'électricité

Start up procedure:



- Voltage Selection Switch Select Voltage by adjusting the Voltage selection switch (US/CAD-110V~120V).
   Commutateur de choix de tension tension choisie en ajustant le commutateur de choix de tension (US/CAN)1110v~120v.
- Power Switch Press the power switch to power on/off the audio system.
   Commutateur de puissance appuyez sur le commutateur de puissance au sous tension/hors tension le système audio.




3. Power Supply – Attaches the power cable to a power outlet.

Alimentation d'énergie - attaches le cable électrique à une prise de courant.

### **Section 3:** Functions and Features *Fonctions et dispositifs*

#### **Control panel:**

#### Panneau de commande:



1. USB Charger – The Universal Serial Bus (USB) port provides 5V power output allows you to recharge device that support USB charging (i.e. MP3 player, iPOD).

Chargeur d'USB - le port périodique universel de l'autobus (USB) fournit le rendement de puissance 5V vous permettant de recharger le dispositif de soutient et de d'alimentation d'USB (c.-à-d. MP3 joueur, iPOD).

- 2. Vibration Control A 4-level vibration control allows you to control vibration level Commande de vibration - une commande de la vibration au niveau 4 vous permet de commander le niveau de vibration.
- 3. Sub-Woofer Volume Control The sub-woofer control allows you to adjust the Bass volume level Commande de volume du -Woofer secondaire- la commande du woofer secondaire vous permet d'ajuster le niveau plus bas du volume.
- 4. Speaker Volume Control The speaker volume control allows you to adjust the Speaker volume level Commande du controle de volume - la commande du volume de haut-parleur vous permet d'ajuster le niveau de volume du haut-parleur.
- On/Off LED Lights when power is connected.
   LED "Marche/Arrêt" Lumières quand la puissance est reliée.
- 6. Input mode Selection

Choix de mode d'entrée


• Line – Select the "Line" in audio input when the audio device is connecting directly with RCA or 3.5 stereo input to the control panel.

Line ligne de · - choisissez la "ligne" d'entrée audio quand le dispositif audio se relie directement au RCA ou au stéréo 3.5 à l'entré du panneau de commande.

- IPOD Currently not available in this model.
  - IPOD Actuellement non disponible dans ce modèle.
- RF Select the "RF" when the audio device is connecting to the wireless transceiver. Details please refer to Section 4 (Wireless Audio Input).
  - RF Choisissez l'"rf" quand le dispositif audio se relie à l'émetteur récepteur sans fil. S.V.P. pour Details regardez la Section 4 ((entrée audio sans fil).
- 7. Head Phone Output Allows you to connect any head phone using 3.5 stereo jack.
  - Le téléphone principal vous permet de relier n'importe quel téléphone principal en utilisant le cric du stéréo 3.5
- 8. Input Allows you to connect any audio device through RCA & 3.5 audio input.
  - Input vous permet de relier n'importe quel dispositif audio par RCA et entrée de l'acoustique 3.5.

Section 4: Portable audio device connection (Line in audio input)


Connection de l'écouteur portable (Alimentation d'entrée du son)




1. Plug in one end of the USB cable into the control panel and the other end into a USB device for power recharge.

Brancher un bout des cables USB dans le panneau de controle et l'autre bout dans le USB pour recharge d'alimentation.

#### Connect with RCA audio cable input Connection avec le cable audio RCA




### Connect with 3.5 stereo audio cable input Connection avec le cable d'alimentation d'entrée 3.5



- 2. Select the Input selection button to "LINE" mode on the control panel.

  Placer le commutateur de selection a "LINE" sur le panneau de control.
- 3. Connect the Audio/VCD/DVD System using the RCA or 3.5 stereo audio cables in to the control panel. Connectez le système Audio/VCD/DVD en utilisant les cables audio RCA or 3.5 stereo du panneau de control.

Section 5: Wireless Audio Input
Alimention Audio sans fil



- 1. Power on the transceiver, connect the transceiver using 3.5 stereo to RCA cable with the Audio/VCD/DVD system. Charger le transmetteur, connecter le transmetteur en utilisant les cables du 3.5 stereo to RCA avec le système Audio/VCD/DVD.
- 2. Select the input select button to "RF" mode on the control panel.

  Placez le bouton de selection d'entrée au mode "RF" sur le panneau de control.
- 3. Start the Audio/VCD/DVD System and audio signal will transmit through the transceiver to the "Multifunctional GAME CHAIR".

Démarrer le système Audio/VCD/DVD et le signal audio sera transmit par le transmetteur à la chaise multifonctionnelle ("Multifunctional GAME CHAIR".)

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

ınte	rference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:	
	Reorient or relocate the receiving antenna.  Increase the separation between the equipment and receiver.  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Mise en garde : Altérer ou modifier cet unité est expressement défendu par les agents de la conformité et pourrait empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.	
FC0 rési	ez : Cet équipement a été testé et est comforme aux limites établies pour les dispositifs digitals, selon l'article 15 des lois du C. Ces limites sont conçues pour donner une protection adequate contre les interferences nuisibles dans les installations dentielles. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, si non installé et non utilisé en les instructions, peut causer des interferences nuisibles aux communication par radio.
des	pendant, il n'y a d'assurance que les interferences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause interferences nuisibles à la reception du radio ou de la television, qui peut être déterminées en mettant l'équipement en che et en l'arrêtant, l'utilisateur doit essayer de corriger les interferences en essayant une ou plusieurs methodes suivantes :
	Réorientez ou replacez l'antenne. Éloignez l'un de l'autre l'antenne de reception et l'équipement. Branchez l'équipement dans un circuit d'alimentation autre que celui ou l'antenne est branchée.

Consultez le pourvoyeur ou un/une technicien/ne de radio/télévision pour assistance.