

# BT 330 NC

Wireless Active Noise Cancelling Headphones

Quick Guide / 퀵가이드 / Kurzanleitung / mini guide / guía rápida Краткое руководство / 快速指南


## English


## 1. Safety and General Informations

- 1) Use a standard USB charging cable (included), with or without a charging adaptor (5V, over 500mA).

  \* Adapter Not Included.
- 2) Lower the volume prior to listening to audio to prevent potential damage to eardrums caused by sudden loud sound.
- 3) Listening to loud music for extended periods of time may cause hearing damage.
- 4) Do not store the device in places with a temperature higher than 113 °F/45 °C.
- 5) Keep the device dry. If the device becomes wet, turn the power off, dry the device with a dry towel and contact Phiaton Customer Service for an inspection. (For more information, refer to the contact us page within our website phiaton.com).
- 6) Do not attempt to disassemble, modify or repair the device.
- 7) Do not cause shock to the device.
- 8) Keep out of the reach of children and pets.
- 9) Do not tug on cords or touch power plugs with wet hands.


- 10) Do not use the device nearby microwave ovens or wireless LAN adaptors.
- 11) When the product is not being used, set the device power switch to 'OFF'.
- 12) When storing the device, place the device within the provided carrying case.
- 13) When cleaning the device, use a clean dry cloth to wipe the device clean. (Do not use solvents).
- 14) When storing the headphones, the ear pads may become damaged due to sweat, moisture and makeup on the ear pads. Use a slightly wet towel or tissue and wipe the device before storing.
- 15) If your ear pads have been used for too long, replacement ear pads can be purchased from Phiaton Customer Service.
- 16) Use while driving or walking will prevent outside noise, such as signals or alarms, from being heard and may be dangerous to yourself and others. Heed caution during use.
- \* Use the headphones only for its intended purposes.
- \* This device cannot be used for purposes related to human safety as it may cause radio interference during operation.






## 4. Pairing with a 'Bluetooth Device'

1. With the Bluetooth power ON, press the call button for 3 seconds.



2. Within the 'Bluetooth Device' you want to connect, search/select 'BT 330 NC'




## 5. Monitor & Music Playing

# Monitor Press the p

Press the play/stop button for 2.5 seconds.

The play/stop button allows you to mute your music and noise cancelling so you can hear the surrounding sounds without removing the headphones.



• : Short

Short(1 Sec)

: Hold Continuously

## 6. Noise Cancelling Function



#### Noise Cancelling

Slide the button to 'On' to turn on the noise cancelling feature. Note that the NC ON/OFF button is only for the noise cancelling feature.

## 7. QR Code Informations

#### **QR Code**

For more functions and information, please refer to 'BT 330 NC Owner's Guide' on phiaton.com. http://www.phiaton.com/bt-330-nc



## 9. FCC compliance Information

#### FCC ID: V2R-BT330NC

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference. And (2) this device must accept any interference Received, including interference that may cause undesired operation.

Information to the user

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, Pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against Harmful interference in a residential installation. This equipment generates, use and can radiate radio Frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful Interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a Particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, Which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to the correct the Interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

  CAUTION TO USER: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## 10. IC compliance Information

#### This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equiment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequenct (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

## 11. CE compliance Information


Hereby, PHIATON. declares that this BT 330 NC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.


#### 한국어

#### 1. 사용 시 주의 사항

- 1) USB 충전 케이블 및 충전 어댑터는 규격 제품(5V /'500mA 이상')을 사용하십시오. \*충전 어댑터는 포함되어 있지 않습니다.
- 2) 오디오 청취 전 음량을 최소로 하여, 갑작스런 큰 소리로 인한 고막 손상이 발생하지 않도록 하십시오.
- 3) 오랜 시간 동안 시끄러운 음악 청취 시 청력에 해로울 수 있으니 주의하십시오.
- 4) 고온에 두지 마시고 가열하지 마십시오.
- 5) 물에 젖게 하지 마십시오. 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 마른 수건으로 물기를 제거 후 서비스 센터에서 제품 점검을 받으십시오(서비스 센터 안내는 phiaton. co.kr의 contact page를 참고하십시오).
- 6) 사용자 임의로 제품을 분해, 개조 및 수리하지 마십시오.
- 7) 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 8) 어린아이나 애완 동물이 만질 수 있는 곳에 제품을 두지 마십시오.
- 9) 코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 10) 전자레인지나 무선 랜 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 11) 제품을 사용하지 않을 때에는 제품의 전원을 끈 상태로 하여 보관하십시오.

- 12) 본 제품 보관 시, 제품에 동봉된 휴대용 케이스에 보관하십시오.
- 13) 이어폰 외관 청소 시, 깨끗한 마른 천으로 닦아 주십시오 (솔벤트 사용 금지).
- 14) 헤드폰 보관 시, 이어패드에 묻은 땀이나 수분, 화장품 등으로 인해 패드 가죽이 손상될 수 있으므로, 보관 전 살짝 젖은 수건이나 티슈로 닦아서 보관 하십시오.
- 15) 이어패드가 노후 되면 교체용 이어패드는 피아톤 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.
- 16) 운전 또는 보행 중 사용은 신호음 또는 경고음 등의 외부 소리가 들리지 않아 본인이나 다른 사람에게 위험할 수 있으니 사용 시 주의하십시오.
  - \* 본 기기를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마십시오.
  - \* 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 용도로는 사용할 수 없습니다.






# 4. 페어링

1.블루투스 전원이 켜진 상태에서 전화 통화 받기 버튼을 3초간 누르십시오.




2. 디바이스 리스트에서 BT 330 NC를 선택 하십시오.



## 5. 모니터 & 음악재생

# **모니터 기능**재생 버튼을 2.5초 누르면 노이즈캔슬링 기능과 모든 사운드 재생이 중지되어 귀에서 이어패드를 빼지 않아도 외부 소리 청취가 가능합니다.



• :짧게 누르기

■ : 짧게 누르기 (1 Sec)

: 길게 누르기

## 6. 노이즈 캔슬링 기능



#### 노이즈 캔슬링

슬라이드 버튼을 ON 방향으로 밀어 노이즈 캔슬링 기능을 켜십시오. 노이즈 캔슬 ON/OFF 버튼은 노이즈 캔슬 기능에만 적용됩니다.

## 7. 상세 기능과 설명

#### 상세 기능과 설명

더 많은 기능과 자세한 설명은 피아톤 홈페이지의 'BT 330 NC Owner's Guide'를 참조하시기 바랍니다. http://www.phiaton.com/bt-330-nc



# 9. 인증사항

적합성평가 인증표시

상호명: 크레신 주식회사

기기의 명칭(모델명): 무선데이터통신시스템용 무선기기 (BT 330 NC)

제조 년 월 :

제조자 / 제조국가: 크레신 주식회사 / 중국 적합성평가 번호: KCC-CRM-CRE-BT 330 NC

방송통신자재 사용자 안내문


해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 용도로는 사용 할 수 없습니다.


#### Deutsch

#### 1. SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 1) Benutzen Sie ein Standard-USB-Ladekabel (inkludiert) mit oder ohne Netzteil (5V, über 500mA). \*Adapter nicht im Lieferumfang
- 2) Verringern Sie die Lautstärke bevor Sie etwas anhören, um eventuelle Schäden an Ihrem Trommelfell durch plötzliche laute Geräusche zu vermeiden.
- 3) Laute Musik für längere Zeit anzuhören kann Ihrem Gehör schaden.
- 4) Das Gerät nicht an Plätzen mit mehr als 45°C/113°F aufbewahren.
- 5) Setzen Sie das Gerät keiner Nässe oder hoher Feuchtigkeit aus.
- 6) Wenn das Gerät nass wird, schalten Sie es aus, trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen Handtuch und kontaktieren Sie den Phiaton-Kundenservice für eine Überprüfung.
  - (Für mehr Informationen sehen Sie sich die "Contact us"-Seite auf der Webseite phiaton.com an). Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu ändern oder zu reparieren.
- 7) Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus.
- 8) Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- 9) Ziehen Sie nicht am Kabel und greifen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.


- 10) Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen oder WLAN-Adaptern.
- 11) Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, stellen Sie den Einschaltknopf auf "OFF".
- 12) Bewahren Sie das Gerät den Kopfhörer zur Lagerung in der mitgelieferten Tasche auf.
- 13) Wenn Sie das Gerät den Kopfhörer reinigen, benutzen Sie ein trockenes Tuch und wischen Sie das Gerät ab. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel.)
- 14) Die Ohrpolster können durch Schweiß, Feuchtigkeit und Make-Up auf den Ohrpolstern beschädigt werden, wenn Sie den Kopfhörer aufbewahren. Benutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch oder Taschentuch, um das Gerät zu reinigen, bevor Sie das Gerät lagern.
- 15) Wenn Ohrpolster zu lange benutzt wurden, können Sie Ersatz-Ohrpolster vom Phiaton-Kundenservice bestellen.
- 16) Der Gebrauch während des Autofahrens oder des Gehens kann für Sie und Ihre Mitmenschen gefährlich werden, da Umgebungsgeräusche, wie Signalgeräusche und Alarmsignale, blockiert werden können. Geben Sie während des Gebrauchs acht.
- \* Nur für den Verwendungszweck benutzen.
- \* Dieses Gerät kann nicht für Sicherheitseinsätze verwendet werden, da es Funkstörungen verursachen kann.







## 4. MIT EINEM BLUETOOTH-GERÄT KOPPELN

1. Mit dem Bluetooth-Gerät ein, drücken Sie die CALL-Taste für 3 Sekunden.



2. Suchen Sie im zu verbindenden Bluetooth -Gerät nach "BT 330 NC", und wählen Sie es aus.







## 7. Mehr Funktionen und Informationen

für mehr Funktionen und Informationen, wenden Sie sich bitte zu "BT 330 NC-Benutzerhandbuch" beziehen sich auf phiaton.com.

http://www.phiaton.com/bt-330-nc





## français

## 1. SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1) Utilisez un câble de charge USB standard (inclus), avec ou sans adaptateur de charge (5 V, plus de 500 mA).
  - \* Adaptateur non inclus
- 2) Baissez le volume avant d'écouter les contenus audio pour éviter les éventuels dommages aux tympans causés par les sons forts soudains.
- 3) L'écoute de la musique forte pendant des périodes de temps prolongées peut causer des lésions auditives.
- 4) Ne pas conserver l'appareil à des emplacements où la température excède 113 degrés F/45 degrés C.
- 5) Gardez l'appareil au sec.
- 6) Si l'appareil est mouillé, éteignez-le, séchez-le avec une serviette sèche et contactez le service clients de Phiaton pour une inspection.
  - (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page « Contact us » sur notre site Web phiaton.com).
- 6) Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil
- 7) Ne pas exposer l'appareil aux chocs
- 8) Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- 9) Ne pas tirer sur les cordons ou toucher les prises électriques avec les mains mouillées.


- 10) Ne pas utiliser l'appareil à proximité des fours à micro-ondes ou des adaptateurs de réseau local sans fil.
- 11) Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, réglez son interrupteur d'alimentation sur « OFF ».
- 12) Lors du rangement du l'appareil, placez l'appareil dans le sac fourni.
- 13) Pour nettoyer le l'appareil, utilisez un chiffon propre et sec. (Ne pas utiliser des solvants).
- 14) Lors du rangement du casque, le tampon en cuir peut être endommagé par la sueur, l'humidité et le maquillage sur les oreillettes. Utilisez une serviette ou un tissu légèrement humide et essuyez l'appareil avant de le ranger.
- 15) Des oreillettes de rechange sont disponibles auprès du service clients de Phiaton si vous souhaitez remplacer celles qui ont été utilisées pendant trop longtemps.
- 16) Lorsque vous l'utilisez au volant ou en marchant, il devient difficile d'entendre les bruits extérieurs, tels que des signaux ou alarmes, ce qui peut être dangereux pour vous et les autres usagers. Soyez prudents lors de l'utilisation.
- \* N'utilisez le l'appareil que pour le but auquel il est destiné.
- \* Cet appareil ne peut être utilisé à des fins liées à la sécurité humaine, car il peut provoquer des interférences radio pendant le fonctionnement.





## 4. JUMELAGE AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Avec le Bluetooth sous tension, appuyez sur le bouton D'APPEL pendant 3 secondes.




2. Sur le « périphérique Bluetooth » que vous souhaitez connecter, recherchez / sélectionnez « BT 330 NC ».



## 5. SURVEILLER & LECTURE De LA MUSIQUE

#### Surveiller


Le bouton de contrôle vous permet de couper votre musique et de suppression de bruit de sorte que vous pouvez entendre les sons environnants sans avoir à retirer les écouteurs.



: Maintenez Enfoncé

en Continu

#### 6. LA FONCTION DE SUPPRESSION DU BRUIT



Faites glisser le bouton sur "ON" pour activer la fonction de suppression de bruit. Notez que le bouton NC Marche / Arrêt est seulement pour la fonction de suppression de bruit. 'ON'.

#### 7. MEHR FUNKTIONEN UND INFORMATIONEN

Pour plus d'informations et fonctions, s'il vous plaît se référer à «Guide de BT 330 NC propriétaire» sur phiaton.com.

http://www.phiaton.com/bt-330-nc



#### 8. IC COMPLIANCE INFORMATIONEN

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) I utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


## **Espanol**

## 1. SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL

- 1) Utilice un cable de carga USB estándar (incluido), con o sin un adaptador de carga (a 5V, superior a 500mA).
- \* adaptador no incluido
- 2) Baje el volumen antes de escuchar el audio para prevenir daño potencial a los tímpanos a causa de un sonido alto repentino.
- 3) Escuchar música alta durante periodos extensos de tiempo podría causar daño a la audición.
- 4) No almacene el dispositivo en lugares a temperaturas de más de 113° F/ 45°C.
- 5) Mantenga el dispositivo seco.
- 6) Si el dispositivo se humedece, apáguelo, seque el dispositivo con una toalla seca y contacte al Servicio de atención al cliente de Phiaton para la inspección del artículo.
  - (Por más información, consulte la página "Contact us" en nuestro sitio Web: phiaton.com).
- 6) No intente desarmar, modificar o reparar el dispositivo.
- 7) No provoque una descarga eléctrica al dispositivo.
- 8) Manténgalo alejado de niños y mascotas.
- 9) No tire del cable o toque los enchufes de potencia con las manos húmedas.


- 10) No use el dispositivo cerca de hornos a microondas o adaptadores inalámbricos LAN.
- 11) Cuando el producto no esté en uso, coloque el interruptor de potencia en "OFF [Apagado]".
- 12) Cuando guarde los auriculares, coloque el dispositivo dentro de la bolsa provista.
- 13) Cuando limpie los auriculares, utilice una pieza de tela seca para secar el dispositivo limpio. (No utilice solventes).
- 14) Cuando guarde los auriculares, las almohadillas para los oídos puede dañarse debido a la transpiración, humedad y maquillaje en las almohadillas de los oídos. Utilice una toalla algo húmeda o papel fino y limpie el dispositivo antes de guardarlo.
- 15) Si las almohadillas para los oídos se han usado durante demasiado tiempo, puede comprar almohadillas para los oídos de reemplazo llamando al Servicio al cliente Phiaton.
- 16) El uso de este dispositivo mientras se maneja o camina prevendrá escuchar el ruido externo, como las señales de las alarmas y esto puede ser peligroso para usted y otros. Sea precavido durante su uso.
- \* Use los auriculares únicamente para el propósito de destino.
- \* Este dispositivo no puede usarse para propósitos relacionados con la seguridad de los seres humanos dado que puede causar interferencia de radio durante su funcionamiento.





# 4. SINCRONIZACIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Con el dispositivo activado la conexión Bluetooth, pulse el botón LLAMADA durante 3 segundos.




2.En el "Dispositivo Bluetooth" que usted desea conectar, busque/seleccione 'BT 330 NC'



## 5. MONITOR & REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

#### Monitor

El botón del monitor le permite silenciar su música y de cancelación de ruido para que pueda escuchar los sonidos que le rodean sin quitar los auriculares.



Continuamente

#### 6. LA CARACTERÍSTICA DE CANCELACIÓN DE RUIDOS



#### Noise Cancelling

Desliza el botón para "En" para activar la función de cancelación de ruido. Tenga en cuenta que el botón NC On / Off es sólo para la función de cancelación de ruido.

# 7. MÁS DE FUNCIONES E INFORMACIÓN

Para Más de Funciones e Información, Por favor, consulte la "Guía del usuario de BT 330 NC ' en phiaton.com.

http://www.phiaton.com/bt-330-nc



## Краткое руководство


### 1. Вопросы безопасности и основная информация.

- 1) Используйте стандартный USB-кабель для зарядки (в комплекте). Его можно использовать как с адаптером (5V, более 500ма), так и без него, заряжая наушники от компьютера.
  - \* Адаптер не входит в комплект поставки.
- 2) Необходимо уменьшить громкость до прослушивания аудио, чтобы предотвратить возможность повреждения барабанной перепонки, вызванную резким громким звуком.
- 3) Не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени, это может вызвать повреждение слуха.
- 4) Не храните устройство в местах с температурой выше, чем 45°C °C.
- 5) Храните устройство вдали от влаги. Если произошел контакт с влагой, выключите питание, вытрите устройство и контакты сухим полотенцем и отнесите наушники в сервисный центр для проверки. (Для получения информации в большем объеме посетите наш сайт phiaton.com, а также его русскоязычную версию www.phiaton.ru).
- 6) Не пытайтесь самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.
- 7) Не роняйте и не подвергайте устройство ударам.
- 8) Храните в местах, недоступных для детей и животных.

- 9) Не растягивайте провод и не трогайте контакты мокрыми руками.
- 10) Не используйте устройство поблизости микроволновых печей и беспроводных адаптеров LAN.
- 11) Установите устройство в положение 'OFF', когда продукт не используется.
- 12) Храните устройство в чехле, входящем в комплект поставки.
- 13) Если необходимо очистить устройство, используйте чистую сухую мягкую ткань (Не используйте растворителей и ПАВ).
- 14) При хранении наушников, то амбушюры могут быть повреждены из-за пота, влаги и макияж на ушные подушечки. Используйте слегка влажное полотенце или салфетку и протрите устройство перед хранением.
- 15) Если ваши амбушюры были использованы слишком долго, запасные амбушюры можно приобрести в Phiaton Обслуживание Клиентов.
- 16) пользоваться во время вождения или ходьба предотвратить внешний шум, например, сигналы или сигналы тревоги, от слышат и может быть опасно для себя и других. Обращайте внимание на осторожность в процессе использования.

<sup>\*</sup> Используйте наушники только по назначению.






## 4. Сопряжение с Bluetooth-устройством

1. Включите функцию Bluetooth, затем надавите и удерживайте кнопку «CALL» в течение 3 секунд.



2. На экране вашего Bluetooth устройства, с которым вы сопрягаете наушники найдите и выберете «ВТ 330 NC».







## 7. Другие функции.

Для получения более полной информации по использованию функций наушников ВТ 330 NC обратитесь на сайт производителя: http://www.phiaton.com/bt-330-nc, а также на русско-язычную версию сайта: www.phiaton.ru





### 快速指南

#### 1. 使用注意事项

- 1) 请使用符合标准的USB充电线缆和适配器(5V,500mA以上)。
- \*不附带适配器
- 2) 戴上耳机之前,请将音量设置为最低音量,以免损伤听觉。
- 3) 请勿长时间听吵杂的音乐,以免损伤听觉。
- 4) 请勿将产品放置在高温下或加热。
- 5) 请勿使产品被水浸湿。 如产品被水浸湿时请不要打开启动电源,用干毛巾擦干后送至售后服务中心检查 (欲了解售后服务 中心信息请登录www.phiaton.com,参考contact page)。
- 6) 请勿自行拆卸和改造产品。
- 7) 请勿撞击产品。
- 8) 请勿将产品放置在儿童和宠物可以碰到的地方
- 9) 请勿拽拉线缆或用湿手触摸插头。
- 10) 请勿在微波炉或无线路由器附近使用该产品。


- 11) 不使用产品时请关闭电源并妥善保管。
- 12) 请将产品放入附送的收纳包中保管。
- 13) 清洁该产品时请使用洁净的干布擦拭,切勿使用化学溶剂清洁产品
- 14)耳垫皮革部分有可能因汗液,水分,化妆品等受损,请在使用后用微湿的毛巾或纸巾擦拭后进行保管.
- 15)欲更换耳垫, 可在 PHIATON 售后服务中心购买.
- 16)在驾车或行走时请注意使用,以免听不到交通信号音或警告音,威胁本人和他人安全.
- \* 请勿将本耳机用作其他用途。
- \* 该无线设备在使用过程中有可能发生电波干扰,请勿以与人命安全相关的用途使用。






# 4. 与蓝牙设备配对


1.蓝牙电源开启状态下,持续按CALL键3秒。



2.想与本耳机配对蓝牙设备时请检索 "BT 330 NC"。



## 5. 静音功能和播放音乐



## 6.降噪功能



## 7. 了解更多信息

欲了解更多的功能和信息,请参阅phiaton.com 网页上的"BT330NC Owner's Guide"。

http://www.phiaton.com/bt-330-nc





© 2015 PHIATON Corporation 18662 MacArthur Blnd., STE 405 Irvine, California 92612 USA

www.phiaton.com www.phiaton.co.kr