### UTS100 Bluetooth MONO HEADSET


English / Français / Español QDID: B013734


### Package contents

Turning on/off and putting the headset into pairing mode














Cargador de CA






3 Ear Tips (2 Large/ 1 Medium) 3 capsules (2 grandes / 1 moyenne) 3 Almohadillas para Audífonos ( 2 Grandes/ 1 Mediana)





Touche multifonction MFB

MFB Button

botón MFB







LED Indicator / Voyant LED / indicador de LED

botón para el control del Volumen

Mic / Micro / Micrófono

#### Bluetooth™ headset UTS100

Bluetooth<sup>™</sup> headset UTS100 can be connected to any device with Bluetooth wireless technology that supports the handsfree or headset profile. This user quide focuses on usate with a Utstarcom mobile phone.

#### Oreillette Bluetooth™ UTS100


L'oreillette Bluetooth (with TM) UTS100 peut être reliée à tout périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth prenant en charge le profil Kit mains libres ou Casque. Ce Guide d'utilisation décrit essentiellement l'utilisation de l'oreillette avec un téléphone mobile Utstarcom.

#### Auricular Bluetooth™ UTS100

El auricular Bluetooth (with TM) UTS100 puede conectarse a cualquier dispositivo que disponga de tecnoloía inalámbrica Bluetooth y que admita perfiles de manos libres o de auricular. Esta quía del usuario se centra en la utilización del dispositivo con un deléfono móvil de UTstarcom.

#### Charging the battery English

- \* The rechargeable battery included with the headset is not fully charged when new.
- 1) Connect the USB charging cable/AC charger into the USB port on your computer/outlet on the wall. 2) Connect the other end of the USB charging cable/AC charger into the headset's USB Port. During recharging, the LED will remain red.
- When the battery is fully charged, the LED will go off.



### 2 Turning on/off and putting the headset into pairing mode

- When the headset is powered off, press and hold the MFB for 4 seconds.
- -The LED will flash red once, and then flash blue every 3 seconds, which means the headset is powered on. When the headset is powered off, press and hold the MFB button for 8 seconds.
- The LED will flash red and blue alternately, which indicates the headset is in pairing mode.
- When the headset is powered on, press and hold the MFB button for 3 seconds.
- -The LED will flash red 3~5 times, which means the headset is powered off.
- Pairing the headset with your mobile phone
  - \* Before you use your headset for the first time, you must pair it up with a mobile phone or another Bluetooth-enabled device.
- Operate the headset in pairing mode.
- 2) Use your phone's menu to search for Bluetooth audio devices and select " UTS100 " when it appears on the display.
- 3) When the mobile phone requests a passkey/PIN, enter "0000" (the default PIN for the headset). When pairing is successful, the LED on the headset will flash purple twice, and then flash blue every 6 seconds. The pairing process may take several seconds to establish a Bluetooth connection.

### 4 Putting on the headset

1) Slide the ear hook over and behind your ear, and press the headset gently into your ear for a comfortable fit (The headset can be worn in either ear).

You can change the ear tip to suit yourself (There are two different-sized ear tips in the package).



### Using with a mobile phone

#### 1) Making a call

#### \*There are three ways to make a call, as follows.

 a) Dial by using the key pad on the mobile phone. b) Redial the last number by pressing the MFB button for 1 second. c) Use voice dialing by pressing the MFB button once (if the mobile phone has a voice dialing feature).

#### 2) Answering a call

#### \*When you hear a ringtone you can answer the call as follows.

a) Transfer the call to the headset after answering it on your mobile phone. b) Press the MFB button.

#### 3) Transferring a call

Press and hold the Volume Up button for 1 second to transfer a call from phone to headset, or from headset to phone. (If the mobile phone has a transferring feature)

#### 4) Rejecting a call

Press and hold the Volume Down button for 1 second when the phone rings to reject an incoming call. (If the mobile phone has a call rejecting feature)

#### 5) Mute mic

Press and hold the Volume Down button for 1 second to mute the mic, then your voice will not be heard at the other end. To take the mic off mute, press and hold the Volume Down button for 1 second again.

#### 6) Ending a call

Press the MFB button

\* There may be a malfunction depending on the mobile phone model.

### 6 Button operation

	STATUS		MFB (Multi-Function Button)							
		Sh	Short Press Once		Press(3 sec)	Press(4 sec)	Press(8 sec)			
	Power Off					Power On	Pairing			
		Standby	Voice Dialing	Redial Last Number	Power Off					
	Power On	When hearing a ringtone	Answer a Call		Power Off					
		On the line	End a Call		Power Off					

٠.		Volume Up +		Volume Down		
St	atus	Short Press	Press(1 sec)	Short Press	Press(1 sec)	
	Standby					
Power On	When hearing a ringtone	Volume Up		Volume Down	Reject	
	On the line		Transfer		Mute	

### LED indication status

LED COLOR	Status	LED INDICATION		
BLUE	Standby	Flashes once every 3 seconds		
BLUE	Connected	Flashes once every 6 seconds		
RED	Charging	Solid		
	Needs to be charged	Flashes once every 3~6 seconds		
	Disconnect	Flashes twice		
PURPLE	Connection Success	Flashes 5 times		
BLUE & RED	Pairing Mode	Flashes blue and red alternately		

## 8 Hardware specifications

Bluetooth Specification	Bluetooth V2.0 + EDR (Class 2)
pported Bluetooth Profile	Headset and Hands-Free Profiles
Frequency Range	2.402~2.480GHz
Charging Time	2 ± 0.5 hours
Operating Range	Up to 10m (30 feet)
Dimensions	49.5 x 27.5mm
Weight	Approximately 10 g

Operating Temperature


Talk time

Standby time Pairing Passkey or PIN

9 A Caution

-10℃~+50℃ About 7.5 hours About 180 hours

0000




Do not expose your product to liquid or moisture or to humidity.



Do not drop your product as rough treatment could damage it.



Keep the headset away from children and pets. Do not allow them to bite or chew it.



Do not bend the power cord excessively or damage the cord by placing a heavy object on it. Fire may occur.



Do not attempt to disassemble your product.



Do no use your product near a microwave or wireless LAN device which could cause malfunction.

### Troubleshooting

#### [Q] The headset cannot be turned on. What shall I do?

[A] The battery is exhausted. Turn the headset on after recharging it.

[Q] The headset is malfunctioning or doesn't work at all. What shall I do?

[A] Turn the headset off and then back on again.

Q] I Cannot hear any clear sounds or voice during a call.

[A] Remove the any metallic objects from between the headset and the Bluetooth-enabled phone. Sometimes metallic objects interfere with the Bluetooth signal.

[Q] The battery operating times differ from those given in the user guide.

[A] The battery capacity reduces over time. Extremes of heat or cold also reduce the battery capacity.

[Q] Is it ok to leave the headset connected to the USB charge cable after it is fully charged?

[A] Yes, it doesn't affect the headset's performance.

[Q] There is too much echo during a call.

[A] Adjust the volume level.

### Charger la batterie

#### \* La batterie rechargeable fournie avec l'oreillette n'est pas complètement chargée.

1) Branchez le câble de charge USB sur le port USB de votre ordinateur ou branchez le chargeur secteur sur une prise murale.

Branchez l'autre embout du câble USB ou du chargeur secteur sur le port USB de l'oreillette. Au cours de la charge, le voyant LED restera rouge.

4) Quand la batterie est intégralement chargée, le voyant LED s'éteint. go off.







Français

#### Mise sous tension / hors tension et activation du mode Jumelage de l'oreillette

Le voyant LED clignotera en rouge une fois, puis clignotera en bleu toutes les trois secondes : l'oreillette est sous tension. Quand l'oreillette est hors tension, appuyez sur la touche MFB et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes. Le voyant LED clignotera tour à tour en rouge et en bleu : l'oreillette est en mode Jumelage.

Quand l'oreillette est hors tension, appuyez sur la touche MFB et maintenez-la enfoncée pendant 4 secondes.

 Quand l'oreillette est sous tension, appuyez sur la touche MFB et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant LED clignotera 3 à 5 fois : l'oreillette est hors tension.

## Jumelage de l'oreillette avec votre téléphone portable

\* Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois, vous devez la jumeler avec un téléphone portable ou tout autre périphérique Bluetooth.

 Mettez l'oreillette en mode Jumelage. 2) Utilisez le menu de votre téléphone pour rechercher des périphériques audio Bluetooth et sélectionnez « UTS100 »

quand il s'affiche à l'écran. Quand le téléphone portable demande un mot de passe/code PIN, entrez « 0000 » (code PIN par défaut de l'oreillette).

Quand le jumelage est effectué, le voyant LED de l'oreillette clignotera deux fois en violet, puis clignotera en bleu toutes les 6 secondes. Le processus de jumelage est susceptible de durer plusieurs secondes avant de pouvoir établir une connexion avec le périphérique Bluetooth.

 Faites glisser le crochet oreille par-dessus et derrière votre oreille, puis enfoncez doucement l'écouteur dans votre oreille. (Vous pouvez utiliser l'oreillette avec n'importe quelle oreille).

2) Vous pouvez changer la capsule et en mettre une qui vous convient

(Deux tailles de capsules sont fournies)



### Utilisation avec un téléphone portable

#### 1) Effectuer un appel

\*Il existe trois manières d'effectuer un appel

a) Composer le numéro à l'aide du clavier du téléphone. b) Recomposer le dernier numéro en appuyant sur la touche MFB pendant 1 seconde.

c) Utiliser la composition vocale en appuyant une fois sur la touche MFB (À condition que le téléphone portable dispose de la fonction de composition vocale).

#### 2) Répondre à un appel

\*Quand le téléphone sonne, vous pouvez répondre de deux manières

 a) Transférer l'appel vers l'oreillette après y avoir répondu sur votre téléphone portable. b) Appuyer sur la touche MFB.

#### 3) Transférer un appel Appuyez sur la touche Volume + pendant 1 seconde pour transférer un appel de votre téléphone vers

l'oreillette ou vice-versa. (À condition que le téléphone portable dispose de la fonction de transfert)

#### 4) Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche Volume - et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde quand le téléphone sonne. (À condition que le téléphone portable dispose de la fonction de refus d'appels)

#### 5) Désactiver le micro

Appuyez sur la touche Volume - et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour désactiver le micro : votre correspondant n'entendra plus votre voix.

Pour réactiver le micro, appuyez de nouveau sur la touche Volume - et maintenez-la enfoncée pendant

#### 6) Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche MFB

\* Selon le modèle de téléphone portable, un mauvais fonctionnement est susceptible de survenir.

#### • Fonctionnement des touches ■ Touche MFB (Multifonction) ÉTAT Appui bref Appui (1 sec) Appui (3 sec) Appui (4 sec) Appui (8 sec) Une fois Mise sous HORS TENSION tension Jumelage Mise hors Composition vocale Fonction BIS Mise hors SOUS TENSION téléphone Répondre à un appel tension Mise hors En ligne Mettre fin à un appel. tension

		• •				
	Veille					
Sous tension	Quand le téléphone sonne	Augmenter volume		Diminuer volume		
	En ligne		Transférer			

# 7 Voyants LED d'état

État

COULEUR LED	État	STATUT LED		
BLEU	Veille	Clignote 1 fois toutes les 3 sec.		
DLLO	Connecté	Clignote 1 fois toutes les 6 sec.		
	Charge en cours	Fixe		
ROUGE	Charge nécessaire	Clignote 1 fois toutes les 3 à 6 sec.		
* * * * *	Déconnecté	Clignote 2 fois		
VIOLET	Connexion effectuée	Clignote 5 fois		
BLEU ET ROUGE	Mode Jumelage	Clignote tour à tour en bleu et en rouge		

# 8 Caractéristiques matériel

Bluetooth V2.0 + EDR (Classe 2)
Profil Écouteur et Main libre
2.402~2.480GHz
2 ± 0.5 heures
Jusqu'à 10 m (30 pieds)
49,5 mm x 27,5 mm
Environ 10 g
-10℃~+50℃
Environ 7h30
Environ 180 heures
0000

# 9 🗥 Précautions



Conserver l'appareil à l'abri de tout liquide ou de conditions d'humidité.

Tout choc est susceptible d'endommager l'appareil. Par conséquent, éviter de le faire tomber.

Conserver l'oreillette hors de portée des enfants et des animaux. Ne pas les laisser la mettre dans la bouche (mordre ou mâcher).

Ne pas toucher les prises avec des mains mouillées. Il existe un danger de brûlure ou d'électrocution.

Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ne pas le tordre de façon excessive ni poser d'objet(s) lourd(s) dessus. Un incendie est susceptible de survenir.

Ne pas essayer de démonter le produit.

Ne pas utiliser le produit à proximité d'un four à micro-onde ou de tout périphérique de réseau local

sans fil: il existe un risque de mauvais fonctionnement.

### [Q] Il est impossible de mettre l'oreillette sous tension. Que dois-je faire ?

[R] La batterie est vide. Mettez l'oreillette sous tension après l'avoir chargée.

L'oreille ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout. Que dois-je faire ? [A] Mettez l'oreillette hors tension et de nouveau sous tension.

Le son n'est pas net pendant un appel.

Muet

[R] Retirez tout objet métallique situé entre l'oreillette et le téléphone Bluetooth. Il arrive que les objets métalliques créent des interférences avec le signal Bluetooth.

 [Q] La durée d'utilisation de la batterie est différente de celle indiquée dans la notice. [R] Les capacités de la batterie diminuent au fil du temps.

Des températures très basses ou très élevées peuvent également réduire les capacités de la batterie. [Q] Est-il possible de laisser l'oreillette branchée sur le câble de charge USB une fois la charge terminée ?

[R] Oui, cela n'affecte en rien les performances de l'oreillette.

[Q] Il y a trop d'écho pendant les appels

[A] Réglez le niveau de volume sonore.

### Carga de la batería

\* La batería recargable incluida con el conjunto auricular es nueva, y por lo tanto, no está totalmente cargada.

1) Conecte el cable USB de carga en el puerto USB de su computadora o el cargador de CA en el tomacorriente de la pared. 2) Conecte el otro extremo del cable USB de carga o del cargador de CA, en el puerto USB del

conjunto auricular. Durante el proceso de carga, el LED permanecerá en rojo.

4) Cuando la batería esté totalmente cargada se apagará el LED.

Español

### Apagado, encendido y puesta en modo de pareo del conjunto auricular

1) Estando apagado el conjunto auricular, mantenga presionado el botón MFB (Botón Multi Función) durante 4 El LED parpadeará en rojo una vez, y a partir de ese momento lo hará en azul cada 3 segundos, lo que significa que 2) Estando apagado el conjunto auricular, mantenga presionado el botón MFB durante 8 segundos.

El LED parpadeará en rojo y azul alternativamente, lo que indica que el conjunto auricular está en modo de pareo. Estando encendido el conjunto auricular, mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos. El LED parpadeará en rojo de 3 a 5 veces, lo que significa que el conjunto auricular está apagado.

\* Antes de usar por primera vez su conjunto auricular, debe parearlo con un teléfono móvil o con otro dispositivo con funcionalidad Bluetooth.

Utilice el menú de su teléfono para buscar dispositivos de audio Bluetooth y seleccione "UTS100" cuando aparezca

1) Deslice el gancho auricular por encima y por detrás de su oído, y presione suavemente el conjunto

 Cuando el teléfono móvil solicite una clave o PIN, introduzca "0000" (el PIN predeterminado para el conjunto auricular). Cuando el pareo es exitoso, el LED del conjunto auricular parpadeará dos veces en púrpura, y a partir de ese momento lo hará en azul cada 6 segundos. El proceso de pareo puede demorar varios segundos para establecer una conexión Bluetooth.

4 Colocación del conjunto auricular

auricular hacia su oído de modo que le quede cómodo

D Utilización con un teléfono móvil

1) Para realizar una llamada

funcionalidad de marcación por voz).

2) Para responder a una llamada

b). Presione el botón MFB.

3) Transferencia de llamada

4) Para rechazar una llamada

para rechazar una llamada entrante.

5) Para desactivar el micrófono

6) Para terminar una llamada

Presione el botón MFB.

Bajar Volumen.

Entonces su interlocutor no escuchará su voz.

(El conjunto auricular puede usarse en cualquiera de los dos oídos).

Puede cambiar la almohadilla para audifonos que mejor se le adapte.

(En el paquete hay dos almohadillas para audifonos de diferente tamaño).

Hay tres formas de realizar una llamada, según se explica a continuación.

b) Repetir la marcación anterior presionando el botón MFB durante 1 segundo.

c) Utilizar la marcación por voz presionando una vez el botón MFB (si el teléfono móvil tiene la

\* Cuando escuche un tono de timbrado puede responder la llamada de la manera siguiente.

Mantenga presionado el botón de Subir el Volumen (Volume Up) durante 1 segundo para transferir una

Mantenga presionado el botón de Bajar el Volumen (Volume Down) cuando el teléfono está timbrando

Mantenga presionado el botón de Bajar el Volumen durante 1 segundo para desactivar el micrófono.

Para activar de nuevo el micrófono, mantenga de nuevo presionado durante 1 segundo el botón de

\* Puede haber un mal funcionamiento en dependencia del modelo de teléfono móvil.

llamada desde el teléfono hacia el conjunto auricular o desde el conjunto auricular hacia el teléfono.

a) Transfiera la llamada al conjunto auricular después de responder en su teléfono móvil.

a) Realizar la marcación utilizando el teclado del teléfono móvil.

(Si el teléfono móvil tiene la funcionalidad de transferencia)

(Si el teléfono móvil tiene la funcionalidad de rechazo de llamada)

Pareo del conjunto auricular con su teléfono móvil

### Opere su conjunto auricular en el modo de pareo.

## Operación del Botón

ESTADO APAGADO		In D (Dotton mater ancion)											
	Presionar Brevemente Una vez		Presionar (1 segundo)	Presionar (3 segundos)		Presionar (8 segundo) Modo de Pareo							
								Reposo	Marcación por Voz	Marcar de Nuevo el Número Anterior	Apagado		
							ENCENDIDO	Cuando se escucha un tono de timbrado	Responder a una llamadal		Apagado		
	En la línea	Para terminar una llamada		Apagado									

MFB (Botón Multi Función)

Bajar Volumen

APAGADO						ENCENDIDO	Modo de P
ENCENDIDO	Reposo	Marcación por Voz		Marcar de Nuevo el Número Anterior	Apagado		
	Cuando se escucha un tono de timbrado	Responder a una llamadal			Apagado		
	En la línea	Para terminar	una llamada		Apagado		
	Subir Volumen Bajar Volu				men		
ESTADO				ionar jundo)	Presiona Brevemer		esionar egundo)

### Subir Volumen En la línea

Volume Up

When hearing

a ringtone

COLOR DEL LED	Status	LED INDICATION		
AZUL	Reposo	Parpadea una vez cada 3 segundos  Parpadea una vez cada 6 segundos		
AZOL	Conectado			
	Cargando	Constante		
ROJO	Necesita cargarse	Parpadea una vez cada 3~6 segundos		
	Desconectar	Parpadea dos veces		
PÚRPURA	Conexión Exitosa	Parpadea 5 veces		
AZUL Y ROJO	Modo de Pareo	Parpadea en azul y rojo alternadamente		

### No toque los conectores con las manos húmedas. Podría ocurrir un incendio o un choque eléctrico. No doble excesivamente el cable de alimentación ni lo dañe colocando un objeto pesado sobre el. Puede ocurrir un incendio. 🛴 📗 No intente desarmar el producto No lo utilice cerca de un dispositivo de microondas o inalámbrico que pudiera causar un mal

Rechazar

Desactivar Micrófono

funcionamiento.

o mastiquen.

### Solución de Problemas

### P) No se puede encender el conjunto auricular. ¿Qué debo hacer?

No exponga el producto a los líquidos o a la humedad.

No lo deje caer, ya que un trato brusco podría dañarlo.

(R) La batería está agotada. Encienda el conjunto auricular y recárguelo.

(P) El conjunto auricular no está funcionando bien o no funciona en absoluto. ¿Qué debo hacer?

(R) Apague el conjunto auricular y enciéndalo de nuevo.

(P) No puedo oír claramente ningún sonido o voz durante una llamada.

(R) Retire todos los objetos metálicos que haya entre el conjunto auricular y el teléfono Bluetooth. Algunas veces los objetos metálicos interfieren con la señal Bluetooth.

Mantenga el conjunto auricular lejos de los niños y las mascotas. No les permita que lo muerdan

(P) Los tiempos de operación de la batería difieren de los que se dan en la guía de usuario. (R) La capacidad de la batería se reduce con el tiempo. El calor o frío extremos también reducen la capacidad

de la batería. (P) ¿Es correcto dejar el conjunto auricular conectado al cable USB de carga después de que está totalmente cargad

(R) Si, eso no afecta el comportamiento del conjunto auricular.

(P) Hay mucho eco durante una llamada.

(R) Ajuste el nivel del volumen.

### \* Warning

#### FCC compliance Information

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference received.

This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.

#### Information to User This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, Pursuant

to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio Frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interfrence by one or more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or

modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.



# 8 Especificaciones de hardware

Especificación de Bluetooth	
Perfil de Bluetooth Soportado	
Rango de Frecuencias	
Tiempo de Carga	
Alcance de Operación	
Dimensiones	
Peso	
Temperatura de Operación	
Tiempo de Conversación	
Tiempo en reposo	
Clave de acceso o PIN para el pareo	

9 A PRECAUCIONES

No exponga el producto a temperaturas extremas (altas o bajas).

### 2.402~2.480GHz $2 \pm 0.5$ horas

Hasta 10 m (30 pies)

49.5 x 27.5mm Aproximadamente 10 g

-10℃~+50℃

Bluetooth V2.0 + EDR (Clase 2)

Perfiles de Conjunto auricular y Manos Libres

Alrededor de 7.5 horas

Alrededor de 180 horas 0000