




NANO VAPORIZR™ 2



AAA/LR03 x 3 **AA/LR6 x 4**

NOT INCLUDED • NON FOURNIS • NICHT ENTHALTEN • NO INCLUIDO • NON INCLUSO • NÃO INCLUIDO
NIET MEEGELEVERD • NIE DOLACZONE • INGAR EJ • È SISÄLLYÄ • DEN REPARUIMATAI • MED/GØLGER IKKE
IKKE INKLUDERT • HE BXQDT & KOMITKET



TOY STATE INTERNATIONAL LIMITED
66 MODY ROAD, KOWLOON, HONG KONG
www.toystate.com
www.NikkoRC.com

? consumerservice@toystate.com
1-877-473-8015



PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel !

- Ce produit et ses accessoires conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci peuvent avaler.
- Préparez pour enfants de 3 ans et plus.
- Surveillance d'un adulte fortement conseillée.
- Conduisez votre véhicule dans une zone sûre, à l'écart de routes, pourries, de trous, de trous, de toutes sortes, etc.
- Ne conduisez pas dans les rues après la tombée de la nuit.
- Ne touchez pas et n'essayez pas de soulever le véhicule lorsqu'il est en mouvement.
- Maintenez les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements à l'écart des roues, avant et après le démarrage du véhicule.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES.

ATTENTION: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

Pour toute information, contacter le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.

- Assure-toi d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
- Utilise exclusivement des piles du type recommandé.
- Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou chauffer les piles.
- Ne jamais jeter les piles et ne les trempes pas dans l'eau.
- Ne mélange jamais des piles de types différents.
- Ne jamais utiliser des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'explosion.
- Retire les piles en toute sécurité et conformément aux dispositions environnementales en vigueur localement.

CIRCUIT DE SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule pour environ 10 à 15 secondes. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprend son fonctionnement normal.

I - INSTALLATION DES PILES ET CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Ce véhicule est équipé d'un système automatique qui permet de connecter le véhicule à la télécommande. Pour jouer avec plusieurs véhicules, ce processus doit être exécuté séparément pour chaque véhicule.
- Tente une connexion simultanée de plusieurs véhicules. Risque de provoquer un défaut de correspondance des télécommandes.
- En cas de connexion impossible entre la télécommande et le véhicule, veuillez exécuter à nouveau les étapes 1 à 3 pour rétablir la connexion.

REMARQUE: La télécommande ne comporte pas de bouton On/Off. Le déplacement des leviers permet de démarrer automatiquement le véhicule. Pour obtenir des performances optimales, utilisez toujours uniquement des piles alcalines. Pour retirer les piles, inversez la procédure de démontage.

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE TON VÉHICULE RADIOPRISONNÉ

| LE VÉHICULE RADIOPRISONNÉ RESTE IMMOBILE | DIMINUTION DES PERFORMANCES, DÉPLACEMENT SACADEUR OU IMMOBILITÉ |
|---|---|
| • Le commutateur d'alimentation est-il positionné sur ON (Marche) ? | • Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? |
| • Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? | • Vérifiez l'état des piles. Au besoin, rechargez la pile batterie et/ou remplacez les piles du véhicule radioprinoné et de la télécommande par des piles neuves. |
| • Installation de la télécommande + INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE | • Les piles sont-elles installées correctement ? |
| • Les piles sont-elles installées correctement ? | |

CERTIFICATION FCC

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

Attention : Tout apport d'équipement ou de matériel à ce terminal sans l'autorisation de la partie responsable de la connectivité peut entraîner l'annulation de la RECOMMANDATION. Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil, même si il peut émettre de l'énergie radio, n'a pas été conçu pour émettre de l'énergie radio suffisante pour causer une interférence nuisible dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, il faut alors prendre les mesures suivantes :






- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

8+
ASST
#94140



IMPORTANT BATTERY SAFETY INFORMATION. CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE.
NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.
Contact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

- Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturer's instructions.
- Use only battery types recommended.
- Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.
- Do not dispose of batteries in fire or make them wet.
- Do not mix or use new and old batteries together.
- Do not store batteries in direct sunlight or heat.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged because of the danger of explosion.
- Remove batteries from the product before charging.
- Recharge batteries only under adult supervision and follow the battery and charger manufacturer's instructions.
- Only children of age 8+ are allowed to use the charger and only if used under adult supervision.
- Battery replacement should be done in presence of an adult.
- Remove batteries from the product for storage. Battery may be hot.
- After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so may damage the electronic circuit.
- During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360° spin). In such a case a safety circuit will shut down the vehicle for approximately 10-15 seconds. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

SAFETY CIRCUIT

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360° spin). In such a case a safety circuit will shut down the vehicle for approximately 10-15 seconds. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

I - BATTERY INSTALLATION AND CONTROL LINKING

IMPORTANT:
• This device uses an automatic system to link the vehicle with the controller. For multi vehicle play, this process must be completed one by one for each vehicle.

• Attempting to link multiple vehicles at the same time will cause miss matching of controllers.

• If the controller and the vehicle cannot link, please repeat the steps 1-3 to re-link.

NOTE: There is no ON/OFF switch on the controller. Moving the sticks turns it on automatically. For best performance, always use alkaline batteries only. To remove the batteries, reverse the installation procedure.

TROUBLE SHOOTING AND CARE FOR R/C VEHICLE

| R/C VEHICLE DOES NOT MOVE | PERFORMANCE DROP, INCONSISTENT MOVEMENT OR FAILS TO RUN |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the power switch turned to ON position ? Are the batteries weak or out of power ? Check the battery installation and control linking completed ? See I - BATTERY INSTALLATION AND CONTROL LINKING Are the + and - contacts correctly matched to the batteries ? Are the metal contact tabs touching, rusty or dirty ? | <ul style="list-style-type: none"> Are the batteries weak or out of power ? Check the battery installation and control linking completed ? See I - BATTERY INSTALLATION AND CONTROL LINKING Are the batteries installed properly ? |

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference;

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MANUFACTURER'S NOTE

- Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
- This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired.
- The toy and its packaging are made of recyclable materials.
- The toy is made of quality plastic and we are constantly improving and updating our products.
- Adult supervision strongly recommended.
- Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, and obstacles.
- Never drive on streets or after dark.
- Use extra caution when playing near water or ice.
- Intended to be used on land and in water but it is not fully water-proof. Immersing it in water may lead to a malfunction. Dry immediately.
- Adult supervision is strongly recommended when playing near water. Do not drive your vehicle in the sea and wavy water surface, or where a rapid current flows. Stay away from areas where waves rise due to a strong wind.
- Avoid driving on dirty water surface or where waterweed grows dense, this can cause a malfunction.
- Operate your vehicle in water with due care to the distance and battery life, since you need to get the vehicle back before the battery power runs out.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE.

ATTENZIONE: PER EVITARE PERDITA DI LIQUIDO DALLE BATTERIE.

NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALITITE CORRETTEMENTE.

Contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.

• Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del produttore.

• Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini di sopra degli 8 anni, solo sotto la supervisione di un adulto.

• Non smaltire le batterie nel fuoco.

• Non mescolare o utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.

• Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.

• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

• Non ricaricare le batterie esaurite o danneggiate.

• Non ricaricare le batterie ricaricabili dal prodotto prima di scaricarle.

• Smaltire le batterie correttamente e legalemente, in conformità alle normative locali.

CIRCUITO DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito di sicurezza può essere molto alta (ad esempio durante un 360°). In tal caso il circuito di sicurezza può bloccare il circuito per 10-15 secondi. In questo periodo la macchina non risponde ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

I - INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA Y ENLACE CON EL MANDO DE CONTROL

IMPORTANTE:

• Este dispositivo usa un sistema automático para enlazar el vehículo con el mando de control. Cuando se trate de varios vehículos en el mismo tiempo, el proceso debe llevarse a cabo con cada vehículo uno a uno.

• Intentar enlazar múltiples vehículos al mismo tiempo provocará que no se puedan combinar los mandos de control.

• Si no se puede enlazar el mando de control con el vehículo, repita los pasos 1-3 para volver a intentar enlazarlos.

NOTA: No hay interruptor de encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta el procedimiento de instalación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADO DEL VEHÍCULO RADIOPRISONADO

EL VEHICULO R/C NO SE MUEVE

EL DESEMPEÑO BAJO, MOVIMIENTO INCONSTANTE O NO FUNCIONA

NOTA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que sea causada por el uso de otros dispositivos.

NOTA: No hay interruptor de encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta el procedimiento de instalación.

CUMPLIMENTO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

NOTA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC

