FN/F/F



WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE

 Protect the power cord from being Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product. precautions should be observed during

apparatus Only use attachments/accessor specified by the manufacturer.

• Do not use this apparatus near

Clean only with dry cloth

· Do not block any ventilation

openings, Install in accordance with

Do not install near any heat sources

stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

walked on or pinched particularly a

plugs, convenience receptacles, and

the point where they exit from the

such as radiators, heat registers.

 Use only with the cart, stand. tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use

moving the cart/apparatu The AC adaptor supplied with this product is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount to avoid injury Portable Cart Warnin Unplug this apparatus during

or power adapters. Use only chargers that came with you oduct or that are listed in the user Apparatus shall not be exposed to

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- dripping or splashing and no object filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, or in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent

cigarettes, cigars, etc. on the Care should be taken so that objects

do not fall into the product. Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable

Do not place lighted candles

- result in permanent battery damage, fire, or explosion. Please remove your product from the automobile when The marking information is located at the rear panel of apparatus. The ventilation should not be ou exit, do not place your product in impeded by covering the ventila he trunk of your autom
- newspaper, table-cloths, curtains etc No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.

openings with items such as

Only use this in moderate climates

Important battery information ning: Your product contains a attery and charging system which designed to work in temperatures tha

obile, and do

do not exceed 50°C (122°F). Leaving

this product in a closed automobile or the trunk of an automobile where

temperatures may exceed 50°C may

not leave your product in any location

where temperatures may exceed 50°C.

Your product must be disposed of

properly according to local laws and regulations. Because this product

be disposed of separately from the Precautions for the unit

contains a battery, the product must

### Do not use the unit immediately after transportation from a cold place to a warm place; condensation

- problems may result.

  Do not store the unit near fire places with high temperature or in direct sunlight. Exposure to direct inside a parked car) may cause
- damage or malfunctio Clean the unit with a soft cloth or a damp chamois leather. Never use
- The unit must only be opened by qualified personnel

# Turning On/Off

ver On : Press the () button on the top of the ARS140. A power on beep tone will be heard and the Pair indicato

Power Off: Press the (1) button on the

top of the ARS140.

### **Regulatory Information**

Note: This equipment has been tested

FCC Information

and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, ir not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfu nterference to radio comm

However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which

# **Regulatory Information**

to contact you in the unlikely event a safety notification is required und Click on Product Registration and Fill Out the Brief Questionnaire

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time. Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo. Nous yous regommandous de line ae mound different sus equipo.

Enregisregistro del productotrement du produit Gracias por comprar un producto Acoustic Research. Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros p

Enregistrement du produit Merci d'avoir achete un produit Acoustic Research. Nous sommes fiers de la qualité et de la fiabilité de tous nos produits électro Nous territories questions le personnel de notre service clientèle est prêt à vous aider. Contactez-nous sur www.acoustic-research.

υμ pour toute question le personnel de notre service clientèle est prêt à vous aider. Contacter-sus ur wouw.coustic-research.com. ENF votre produit en ligne nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit en vertu du Federal Controller consommateur). Enregistrez votre produit en ligne sur: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM. Cliquez sur Enreaistrez questionnaire.

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

- following measures:
   Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an
- outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an
- Changes or modifications not expressly approved by VOXX Accessories Corporation could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference that may cause undesired

Product registration

Thank you for purchasing an Acoustic Research product. We pride ourselves on the quality and reliability of all our electronic products, but if you ever need service or have a question our customer service staff stands ready to help. Contact us at www.acoustic-research.com. PURCHASE REGISTRATION: Registering Online will allow use a question our customer service staff stands ready to help. Contact us at www.acoustic-research.com. PURCHASE REGISTRATION: Registering Online at: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM.

niguna pregunta nuestro personal de atención al cliente esta a su disposicion para ayudarie. comuniquese cun nuoquo en arach.com. **ReGISTRO DE COMPRA:** El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad Federal de Seguridad del Consumidor. **Registre el producto en línea en: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM. Haga clic en Registro del producto y** 

**RF** Exposure Warning ment must be installed and

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be rienced radio/TV technician for o-located or operating in conjunction ith any other antenna or transmitter End-users and installers must be provide with antenna installation instructions

and transmitter operating conditions for

### Industry Canada

(BC

Regulatory Information This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the follo wo conditions: (1) this device may no ause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The user is cautioned that this device should be used only as specified within this manual to meet RF exposure requirements. Use of this device in a nanner inconsistent with this manu-ould lead to excessive RF exposure

# Industry Canada Regulatory

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

# Specification

**Electrical power information** Power adapter

Input: 100-240 VAC

Bluetooth Compliance Bluetooth version 3.0, EDR

in blue

orted Bluetooth Profiles A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile)

# Specification

Read these instructions

Keep these instructions

Follow all instructions

 AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) v1 0

HS (Headset Profile) v1.1

**Operating Range** 10 meters Bluetooth standard

**Battery and Battery Life:** Battery type: Lithium polymer ion

batterv Music playing time (maximum volume level) : 5 hours

 Music plaving time (medium) volume) : 15 hours Charging time : 5 hours

### **Audio Features:**

Compatible with any *Bluetooth*A2DP or HFP compatible phone, PC, laptop, tablet or mp3 player

 3.5mm auxiliary input jack for nor Bluetooth A2DP mp3 players and smartphones, iPods or computers

### Size and Weight Height: 5.51 inches

 Width: 9.80 inches Weight: 1.45 lbs

- Micro USB cable
- Carry strap Power adapte

caution wher

dropped.

lightning storms or when unused for

long periods of time.
Refer all servicing to qualified

service personnel. Servicing is

equired when the apparatus ha

been damaged in any way, such

as power-supply cord or plug is

or objects have fallen into the

damaged, liquid has been spilled

apparatus, the apparatus has been

exposed to rain or moisture, does

not operate normally, or has been

The Bluetooth® word mark and logos

are registered trademarks owned by

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VOXX Accessories Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their

# The ARS140 is a portable, wireless stereo

supporting Bluetooth AVRCP, A2DP

Introduction

speaker featuring a portable design and compact footprint. Hears can stream music wirelessly from any smartphone, cell phone, tablet, computer, laptop or mp3 plave

The integrated rechargeable battery ensures 5 hours of no volume music, and up to 15 hours of moderately played melodies.

The ARS140 comes with a 3.5 mi stereo jack cable for devices that do not support Bluetooth

# Charging

Plugging in for power Connect the supplied power adapto the DC 5V on the right of the ARS140, and connect the other end to a convenient wall outlet

The Charge indicator on the right of the ARS140 will turn solid red while the speaker is charging. It turns solid green when the speaker is fully charged.

When the battery is low, the charge indicator will blink.


Note: In addition to using the supplied power adapter, you may also charge the speaker using the provided Micro USB cable with any USB compatible charging port Important:

The battery should be fully charged prior to first use.

Once the battery is fully discharged, immediately recharge (regardless of wether you plan to use battery or not) in order to maximize battery time. If you plan not to use the battery for an extended period of time (one week or longer), we recommend that you fully charge the battery. For longer periods of

storage, please recharge the battery at least once every two months to maintain

# General controls



adjust the volume on your device. (2) Skip reverse

Press to adjust volume on the

MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED

ARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH

TO THE DURATION OF THIS WRITTEN

NCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY

BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24

MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL

COMPANY BE LIABLE FOR ANY

sale of this product.

CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL

DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR

ANY OTHER WARRANTY. No person or

representative is authorized to assume

r the Company any liability other tha

expressed herein in connection with the

Some states do not allow limitations or

how long an implied warranty lasts or

URCHASE. IN NO CASE SHALL THE

OF ANY WARRANTY HEREUNDER

Press to skip to previous track. (3) Play/Pause/Call button Press to pause or resume audio playback. When there is an Press and hold for 3 seconds to activate pairing mode. If the speaker is already connected and you would like to connect to a different device, press and hold connection and initiate pairing.

Fast flash in Ready for pairing blue In Standby mode

Press to skip to the next track

for 3 seconds to break the curren

incoming phone call, press to

(4) Skip forward button

(5) Pair button and Pair indicator

### Built-in microphone for using the speaker as a speakerphone

(8) DC In and Charge indicator

Reconnecting to

the most recently

established

Solid white AUX input connected

connected device

Bluetooth connection

# recharging the speaker.

Line level input jack for analog audio playback

### Pairing

Pair the ARS140 with your phone/ device to create an audio streaming link between the two devices. Your devices must be paired before music can be

nportant: Make sure that your phone/device supports Bluetooth A2DP\* (Advanced Audio Distribution Profile) before proceeding.

\*A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) is a technology enabling streami
stereo sound from an audio source (pho.
PC, laptop, tablet,
mp3 player) to a stereo speaker or headvia Bluetooth. To do so, both devices mu

### 1. If the ARS140 is off, press the 🖰 button to turn it on. 2 If this is the first time you are

turning on ARS140, the **Pair indicator** blinks in blue rapidly. This indicates that ARS140 is ready to be paired. If the **Pair indicato** does not blink rapidly, press and hold the Pair button for 3 seconds. 3 While the ARS140 is in pairing mode, select AR FASHION SPKR

from the list of Bluetooth devices of vour phone If your phone asks for a password pin code, enter 0000 and press OK

5. Upon successful pairing, the ARS140 will beep once. It is now ready to

use with your phone.

## Reconnecting

When you turn it on, the ARS140 reconnects automatically with the last paired device. When you leave the Bluetooth operating range with the ARS140 turned ON it disconnects. When you come back into the Bluet operating range, press the Pair button o reconnect to the last paired device The ARS140 will beep once it has been successfully repaired.

# Streaming music

Important: The ARS140 needs to be paired with your *Bluetooth* A2DP phone/ device before you can stream usic to the speaker. Please refer to the Pairing section for details on how to pair with the ARS140.

1. Go to your phone's music player and play a track by pressing "Play" . If the ARS140 is connected, the music will be heard directly in the speaker ee your phone's manual if needed. 2. To adjust the volume of your audio:

Use the - and + buttons on top of

volume controls on your phone.

### Using the speakerphone This speaker has a built-in microphone

on top of the speaker, so you can use it for phone calls as well as music. Your phone will ring through the speaker when you're receiving a call. To answer/end the call: Press the © button on top of the speaker

enough to the speaker's built-in microphone so that the other person can hear you! Important: Not all phones support playback control and phone answer/end contr Check your phone's user manual for rmation if you're having

trouble with these function

### Auxiliary source 1. Plug one end of the supplied

3.5 mm stereo jack cable into the AUX jack and the other end into the output of your music player The speaker automatically switche to the AUX audio and the Pair indicator will turn white. 2 Press "Play" on your music player to

stream music directly via the ARS140 and use the controls on your music player directly 3. To listen to *Bluetooth* audio again, unplug the cable from the speaker's

AUX jack.

### 12 Month Limited Warranty of sale), specification of defect(s).

Applies to AR Audio Syst transportation prepaid, to the Company at the address shown below. VOXX Accessories Corporation (the This Warranty does not extend to the

Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, unde normal use and conditions be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with recondit product (at the Company's option) vithout charge for parts and repair

Warranty information

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with product of warranty coverage (e.g. dated bill

### players, home networks or vehicle electrical systems.

elimination of externally generated

antenna problems loss/interruptions of

reinstallation of product to corruption

caused by computer viruses, spyware of other malware, to loss of media, files,

data or content, or to damage to tape

discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers,

computer peripherals, other media

broadcast or internet service, to costs

incurred for installation, removal or

static or noise, to correction of

### Warranty information

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration. mproper installation, mishandling isuse, neglect, accident, or by remova or defacement of the factory seria number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED AROVE AND IN NO EVENT SHALL TH COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF

the exclusion or limitation of incidental nsequential damage so the above mitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have othe rights which vary from state to state.

Recommendations before returning your product for a warranty claim:

Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries. even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship

to the address shown below.

Note that product will be returned

restore any personal preference settings

1-800-645-4994

Audiovox Return Centre 6685 Kennedy Road. Unit#3. Door 14

Adaptador de o

Salida: 5V, 1A

Entrada: 100-240 VCA

with factory default settings

udiovox Return Centre **Attn: Service Department** 150 Marcus Blvd Hauppauge N.Y. 11788

For Canada Customers, please ship to

Mississuaga, Ontario L5T 3A5

### Español



Alguna de la siguiente información quizá o se aplique a su producto en particula Sin embargo, como con cualquier producto lectrónico, se deben tomar pre

Conserve estas instrucciones. Tome en cuenta todas las advertencias.

· Siga todas las instrucciones

Especificación

Bluetooth versión 3.0. EDR

Audio Avanzado)

Audio / Video) v1.0

Cumplimiento con Bluetooth:

A2DP 1.0 (Perfil de Distribución de

- las instrucciones del fabricante · No instale cerca de fuentes de calor
  - de pisotones o machucones particularmente en las clavijas
- Limpie solamente con un paño seco. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con
  - de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que
  - receptáculos de conveniencia, y en into donde salen del aparato

ecificados por el fabricante

Use solamente con el carro, soport trípode, consola, o mesa especifica

por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro,

volcadura. Advertencia sobr el Carro Portáti Desconecte este parato durante sea utilizado por largos períodos de

enga precaución al nover la combinación

de carro/aparato para evitar lesión

ocasionada por

Refiera todo el servicio a persona de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente. cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o umedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado

# IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD NFORMACION ADICIONAL DE

**GURIDAD** El adaptador CA suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaie vertical o en el

No use cargadores o adaptadores de

- corriente no autorizados. Sólo utilica cargadores o adaptadores de corrier que vengan con su producto o que stén listados en la guía del usuario El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que
- Siempre deje suficiente espacio para ntilación alreadedor del producto No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que

### través de apeturas de ventilación. No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto Tome precauciones para evitar que

No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente. La información técnica se localiza en el panel posterior del aparato.

No se deberá obstruir la ventilación

cubriendo las aperturas de ventilación

caigan objetos dentro del producto

con elementos tales como periódicos naños cortinas etcétera Ninguna fuente de flama abierta tal como velas encendidas, d colocarse sobre el aparato. Para uso exclusivo en climas

# temperaturas puedan exceder de 50°C puede resultar en daño permanente a la batería, fuego o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir,

no coloque el producto en la cajuela de su automóvil, y no deje su producto en alguna ubicación donde la temperatura pueda exceder de 50°C Ecología
Su producto debe ser eliminado
apropiadamente de conformidad con las
leyes y regulaciones locales. Debido a que
este producto contiene una batería, esta

batería Advertencia: su producto contiene una

materia y un sistema de carga que están diseñados para trabajar a temperaturas

este producto en un automóvil cerrado o

que no excedan de 50°C (122°F). Deia

en la caiuela de un automóvil donde la

No utilice la unidad inmediatan después de llevarla de un lugar frío a un lugar caliente puesto que podría producirse algún problema de No almacene la unidad cerca del fuego

(tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daños o

## Información regulatoria

Información FCC **Nota:** Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecida para un dispositivo digital Clase B e acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas

municaciones de radio

una interferencia en una instalación

energía de radiofrecuencia y, si no esta

# Información regulatoria

particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando v encendiendo el equipo, se le pide

Reoriente o reubique la antena receptora Aumente la separación entre el

equipo y el receptor Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor Consulte al distribuidor o a u técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda Los cambios o modificaciones que no

VOXX Accessories Corporation podríar hacer funcionar el aparato. Este aparato obedece la ecificaciones de la Parte 15 de las ilaciones FCC. Las funciones están

interferencias dañinas, y 2) este aparato ncluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas Advertencia de Exposición RF Este equipo debe ser instalado y operado de conformidad con la instrucciones suministradas y la(s)

debe(n) instalarse para disponer de una

20 cm. de todas las personas y no debe estar, ubicada u operando en conjunto on alguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores instrucciones de nstalación de antena y condiciones c operación del transmisor para satisfa cumplimiento con la exposición a RI

Información regulatoria de la industria del Canadá Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de excepción de licencia de la Industria del Canadá de la industria del Calinda. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo deba security y el la list interferencia. debe aceptar cualquier interferencia incluvendo interferencia que puede causar operación no deseada del

Se previene al usuario que este dispositivo deberá usarse solamente conforme se especifica en este manua para cumplir con los requerimientos de osición a RF. Usar este dispositivo

Especificación

Información de potencia eléctrica

Información Regulatoria de la CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

(nivel de volumen máximo): 5 horas Tiempo de reproducción de música

Tiempo de carga: 5 horas Características de Audio

Alto: 5.51 pulgadas

 Receptáculo de entrada de 3.5 mm para reproductores distintos a Bluetooth A2DP reproductores mp3

polímero de litio Tiempo de reproducción de música.

Compatible con cualquier teléfond PC, laptop, tableta o reproducto

(volumen medio): 15 horas

v teléfonos inteligentes, iPods o . computadoras

### · Largo: 9.80 pulgada: Ancho: 1.89 pulgadas Peso: 1 45 libra

3.5 mm Cable micro USB Correa para transporte

> La palabra, marca y logos Bluetooth® ciales registradas propiedad de *Bluetooth* SIG. Inc. v uier uso de tales marcas por parte de VOXX Accessories Corporati paio licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son aquellos de sus espectivos propietarios.

### Introducción La ARS140 es una bocina estéreo

por su tamaño compacto y diseño Los usuarios pueden transmitir

inalámbrica portátil, que se caracteriza

MP3 que soporte Bluetooth AVRCP. A2DP o HFP.

La ARS140 viene con un cable para

### Conexión a la corriente

Carga

moderados

eléctrica Conecte el adaptador de corriente suministrado a la entrada DC 5\

El Indicador de Carga en el lado derecho de la ARS140 se tornará rojo sólido mientras la bocina esté cargando. Ésta se torna verde sólido

# Precauciones para la unidad

lugares con alta temperatura o a la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extre

mairuncionamiento.
Limpie la unidad con un paño blando
o con una gamuza húmeda. No utilice
nunca disolventes.
La unidad deberá ser utilizada por
personal cualificado (picamente

de Asociación parpadeará.

parte superior de la ARS140.

al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

sean expresamente aprobados por

# validar la autoridad del usuario para

sujetas a las siguientes condicions 1) Este aparato no puede causa puede recibir cualquiera interfere

antena(s) usada(s) para el transi

distancia de separación de al meno

Rango operativo: Frecuencia

 HF (Perfil Manos Libres) v1.5 HS (Perfil Auricular) v1.

Batería v vida de la batería

Bluetooth A2DP o HFP compatible

Peso v Tamaño

Cable para receptáculo estéreo de

La batería recargable integrada asegura 5 horas de música sin parar y hasta 15 horas de reproducción de melodías a

eceptáculo estéreo de 3 5 mm para ositivos que no soporten *Blue* 

### en el lado derecho de la ARS140. inalámbricamente desde cualquier teléfono inteligente, celular, tableta, computadora, laptop o reproductor necte el otro extremo a una toma de corriente en la pared.

Cuando la hatería esté baia el

puede también cargar la bocina utilizando el cable micro USB provisto. on cualquier puerto de carga compatible con USB. La batería deberá estar completamente cargada antes del primer uso.

Una vez que la batería esté completamente descargada, recargue inmediatamente (independientemente de si usted planea utilizar la batería o no) con objeto de maximizar el tiempo de vida de la batería. Si usted no planea usar la batería por un período prolongado de tiempo (una semana o más), recomendamos que cargue completamente la batería. Para períodos más largos de almacenamiento, por favor recarque la batería al menos una vez cada dos meses para mantener la misma en condiciones óptimas

Nota: además de usar el adaptador de corriente suministrado, usted

de encendido se escuchará y el indicado

instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasiona interferencias perjudiciales para las

restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradia

garantía de que no se vaya a produci

Para apagar: Presione el botón 🖰 en la

Encendido/Apagado

la parte superior de la ARS140. Un tono

Para encender: Presione el botón (1) en

### (2) Saltar atrás one para saltar a una pista

(3) Botón Reproducir/Pausa/Llama Presione para pausar o reanuda

(4) Botón saltar hacia adelante

CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA

VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALOUIER

sumir por parte de la Compañía algur

OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para

la reproducción de audio. Cuando

entrante, presione para responder

	rapido en azui	
	Parpadeo muy lento en azul	En modo en espera
	Parpadeo lento en azul	Reconectando con el dispositivo más recientemente conectado

# Presione v mantenga presionado

(5) Botón Asociar e Indicador de

por 3 segundos para activar el modo asociación. Si la bocina ya está conectada y a usted le gustaría conectar con un dispositivo diferente, presione v mantenga presionado por 3 segundos para romper la conexión actual e iniciar la nueva asociación

arpadeo ápido en azul	Listo para asociar
Parpadeo muy ento en azul	En modo en espera
Parpadeo ento en azul	Reconectando con el dispositivo más recientemente conectado

Azul sólido

Micrófono incorporado para usar la

onectada

Conevión Bluetooth

### bocina como un altavoz (7) Botón Encendido/Apagado

Blanco sólido Entrada AUX

(8) Entrada CD e Indicador de

### Carga Receptáculo de entrada micro USB para recarga de la bocina. Receptáculo de entrada de nivel de

línea para reproducción de audio

# (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) antes de proceder. \*A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) es una tecnología que perm la transmisión de sonido estéreo desde una fuente de audio (teléfono, PC, lapto ableta, reproductor mp3) a una bocina o audífono estéreo vía Bluetooth. Para hace

### 1. Si la ARS140, está apagada, presione Cuando usted enciende la ARS140, esta el botón 🛈 para encende se reconecta automáticamente con el último dispositivo asociado. Cuando

2. Si esta es la primera vez que está encendiendo la ARS140 el indicador Pair parpadea en azul rápidamente. Esto indica que la ARS140 está lista para asociarse. Si el Indicador Pair no parpadea rápidamente, presione v mantenga presionado el botón **Pair** por 3

Mientras la ARS140 esté en modo asociación, seleccione, AR FASHION SPKR de la lista de dispositivos

- Bluetooth de su teléfono Si su teléfono pide una clave código
   / pin de acceso, ingrese 0000 y presione **OK**.
- 5. Al efectuarse la asociación en forma exitosa, la ARS140 emitirá un bip una vez. Ahora está lista para

### Transmisión de música

nportante: La ARS140 ecesita estar asociada con su o/dispositivo Bluetooth A2DP antes de que pueda transmitir música a la bocina. Por favor osulte la sección de Asociación para

- 1 Vava al reproductor de música de su teléfono y reproduzca una pista presionando "Play" . Si la ARS140 está conectada, la música se escuchará directamente en la Para aiustar el volumen de su
- reproductor en la parte superior de la bocina. Usted puede tambiér usar los controles de volumen de su

### Uso del altavoz

Esta bocina tiene un micrófono

incorporado en la parte superior de la misma, por lo tanto usted puede usarla nara llamadas telefónicas y nara usaria para hamadas telefonicas y para escuchar música. Su teléfono sonará a través de la bocina cuando usted esté recibiendo una llamada.

Para responder/terminar la llamada: Presione el botón en la parte superior de la bocina.

Nota: ¡asegúrese de estar nicrófono incorporado de la bocina de manera que la otra

# **Importante**: No todos los teléfonos soportan el control reproducción y el control de co de teléfono/ terminación. Cheque el manual del usuario de su teléfono para más información si está teniendo

Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur

Prendre garde que des objets ne

l'appareil. Celui-ci ne contient pa

limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux,

etc.

• Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil. N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.

tombent pas dans l'appareil

Ne pas tenter de démonter

### Fuente auxiliar

receptáculo estéreo de 3.5 mm suministrado en la entrada ΔΙΙΧ ν el otro extremo en la salida de su reproductor de música. La bocina automáticamente cambia a audio AUX y el indicador de Asociación se tornará blanco.

1. Conecte un extremo del cable del

2 Presione "Play" en su reproductor de música para transmitir música directamente vía la ARS140 y utilice los controles directamente en su reproductor de música.

Para escuchar nuevamente audio

Bluetooth, desconecte el cable del recentáculo AUX de la bocina

# Garantía Limitada de 12 Mese Aplica a Sistemas de Audio AF

Garantía limitada

Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que eliminación de ruido o estática generado en el caso de que se compruebe que externamente, a la corrección de problema este producto o alguna parte del mismo, de antenas, interrupciones/pérdida de baio condiciones y uso normales, sea ansmisión o de servicio de internet, a defectuoso en material o mano de obra er costos incurridos por instalación, remocio un plazo de doce meses desde la fecha de o reinstalación de producto, a corrupcione compra original, tal(es) defecto(s) será(n) causadas por virus de computadora renarado(s) o reemplazado(s) con produc spyware u otro malware, a pérdida de condicionado (a opción de la Compañía dios, archivos, datos o contenido, o a n cargo por las partes y la labor de daño a cintas, discos, tarietas o dispo outadoras, periféricos de computador s reproductores de medios, redes en e

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de

Renseignements réglementaires

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la rottion 15 des aboutes de la la rottion 15 des aboutes de la la rottion 15 des

la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour

fournir une protection raisonnable

contre l'interférence nuisible dans

les installations domestiques. Cet

les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installe

onformément aux instructions, peut

causer de l'interférence nuisible pour

les communications radio. Cependant

il n'est pas assuré que de l'interférence

ne se produira pas dans une installation

Information FCC

de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

# Garantía limitada

la Compañía, haya sufrido o haya sido uanado mediante alteración, insta nadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el núme EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENT Y. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR FL PRODUCTO

Esta Garantía substituve todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BA. LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIEI GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PAR. COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTA DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINA N NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO

> Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrado con el producto. Sin embargo NO

Algunos estados no permiten limitacion en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por

lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de

### nendaciones antes de enviar su producto para una reclamación er garantía: • Empaque apropiadamente su unidad.

con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se

Tome nota de que el producto será

### Audiovox Return Centre Atn: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canad, favor de enviar a c/o Genco 6685 Kennedy Road. Unit#3, Door 14, Mississuaga, Ontario L5T 3A5

### Français

Asociación

ser reproducida

Asocie la ARS140 con su teléfono/

dispositivo para crear un vínculo de

transmisión de audio entre los dos

Importante: asegúrese

soporte Bluetooth A2DP\*

que su teléfono/di

asociados antes de que la música pueda

# $\mathbf{A}$



APPAREIL À LA PLUIE OU À L'I Il est possible que certains des articles :i-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quanon manipule et utilise tout apparei Lisez ces instructions

- Conservez ces instructions. Portez attention à tous les
- avertissements.Observez toutes les instructions.

- <u>N</u>'utilisez pas cet appareil près de Nettovez avec un chiffon sec
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installati elon les instructions du fabricant. N'installez pas près d'une source de
- chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareil (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation
- ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des
- appareils.

  N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

  N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilis un chariot, portez attention lorsqu

et l'appareil pour éviter les blessures dues au

Reconexión

sted sale del rango de operación

ésta se desconecta. Cuando usted

regrese al rango de operación de

reconectar con el último dispositivo

Bluetooth, con la ARS140 encendida,

Bluetooth, presione el botón Pair para

vez que hava sido nuevamente asociada.

iado. La ARS140 emitirá un bip una

Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de

longues périodes. Confiez l'entretien à du personne compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façor que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil oujets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

### INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

L'adaptateur CA fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le

N'utilisez pas de chargeurs ou de composants pouvant être réparés par l'utilisateur. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de Les renseignements sur les caractéristiques sont situés à l'arrière de l'appareil. La ventilation ne doit pas être

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou false à des infiltrations ou éclabouss d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.

### Renseig la pile rissement : Votre appareil est

nuni d'une nile et d'un système d pérature ne dépassant pas 50 C (122 °F). Si cet appareil est laisse dans une automobile ou dans le coffre d'une automobile où la température peut dépasser 50 °C, cela pourrait causer des dommages permanents à la pile, un incendie ou une explosior illez retirer votre appareil de

'automobile lorsque vous sortez; n placez pas votre appareil dans le coffre de votre automobile et ne laissez pas votre appareil dans un endroit où la température peut dépasser 50 °C.

avec un port de recharge compatible USB.

ivironnement ous devez vous débarrasser de votre coareil correctement, selon les lois e

devez vous en débarrasser séparémen Précautions envers l'appareil

### immédiatement après le transport d'un endroit froid à un endroit plus chaud: des proble ndensation pourraient sur

- Ne rangez pas l'appareil près du feu, dans un endroit très chaud o au soleil. L'exposition au soleil ou à une chaleur intense (p. ex. : à l'intérieur d'une voiture stationnée peut causer des dommages ou un mauvais fonctionnement. Nettoyez l'appareil avec un chiffor doux ou avec un chamois humide.
- N'utilisez jamais de solvants.

  L'appareil doit être ouvert seulement par du personnel compétent.

pouvez également recharger le haut-parleur à l'aide du câble micro USB

Si cet appareil cause de l'interférence

# Renseignements réglementaires

radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou olusieurs des mesures suiva Réorienter ou déplacer de l'antenne de récepti

- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur
- Consultez votre revendeur ou in technicien radio/télévis pétent pour obtenir de l'aide Les changements ou modifications i expressément approuvés par VOXX Accessories Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis Son fonctionnemen our répondre aux exigences quant à est assuietti aux deux condition est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

### Avertissement d'exposition aux RF

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet metteur doivent être installées à ine distance minimale de 20 cm de onne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux et installeurs doivent recevoir des instructions sur l'installation de l'antenne et sur les onditions d'utilisation de l'émetteu

Renseignements réglementaires d'Industrie Canada Cet appareil est conforme aux normes CNR des appareils exempts de licence d'Industrie Canada.

of industrie Carada.

Son fonctionnement est assujetti
aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer
d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les nterférences recues, incluant les interférences pouvant causer un

L'utilisateur est averti que cet apparei ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce quide pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF. L'utilisation de cet appareil d'une manière non conforme aux instruction

Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Caractéristiques électrique

Caractéristiques techniques

Adaptateur d'alimentat Entrée : 100 à 240 V CA Sortie: 5 V. 1 A

lent en bleu

## Caractéristiques techniques

Profils Bluetooth pris en charge A2DP 1.0 (profil de distribi

vidéo à distance) v1.0

- HS (profil pour casque d'écoute)

10 mètres, norme Bluetooth

Appariement

Appariez l'ARS140 avec votre téléphone

ssion de l'audio entre les deux

ou appareil pour créer un lien de

appareils. Vos appareils doivent être

appariés avant de pouvoir lire de la

Important: Assurez-vous

appareil est compatible avec A2DP\* (profil de distribution

de continuer.

\*AZDP (profil de distribution audio avancée) est une technologie permettan de transmettre l'audio en stéréo d'une source audio (téléphone, ordinateur personnel, ordinateur portable, tablette lecteur mp3) à un haut-parleur stéréo ot un casque d'écoute par Bluetooth. Pour

ce faire, les deux appareils doivent être compatibles avec ce profil.

'appareil. Par contre, NE retournez

audio avancée) de *Bluetooth* avant

### • Temps de lecture musicale (volume maximal) : 5 heures Temps de lecture musicale (volume noven) : 15 heures

- Temps de recharge : 5 heures audio avancée)

  • AVRCP (profil de commande audio. Caractéristiques audio Compatible avec tout téléphone
- portable, tablette ou lecteur mp enant en charge *Bluetooth* A2DP Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm Portée de transmission :

Taille et poids:
• Hauteur: 14 cm (5,51 po)

intelligents, iPod et ordinateurs sans

1. Si l'ARS140 est éteint, appuyez sur

pour le démarrer. S'il s'agit de la première foi

l'indicateur Pair clignotera

que l'ARS140 est prêt à être

appuyez sur **OK**. 5. L'ARS140 émet un bip lorsque

l'appariement est réussi. Il peut

maintenant fonctionner avec le

e bouton () button to turn it on

pparié Si l'indicateur Pair ne

lignote pas rapidement, mainte e bouton **Pair** enfoncé pendant

s secondes. que l'ARS140 est en mode

d'appariement, sélectionnez AR FASHION SPKR dans la liste d'appareils *Bluetooth* du téléphone. . Si le téléphone demande un mot de passe ou un NIP, saisissez 0000 et

arrez l'ARS140,

ent en bleu. Cela indique

# Introduction

L'ARS140 est un haut-parleur stéréo portatif sans fil offrant un design portatif et une taille compacte.

Les utilisateurs peuvent transmettre sans fil leur musique à partir d'un téléphone intelligent, d'un téléphone cellulaire, d'une tablette, d'un ordinateur personnel, d'un ordinateur portable ou d'un lecteur mp3 compatible avec le profil AVRCP, A2DP ou HFP de

La pile rechargeable intégrée offre 5 heures de musique sans interruption au volume maximal et jusqu'à 15 heures avec un volume moyen.

Un câble pour prise stéréo de 3,5 mm est fourni avec l'ARS140 pour les appareils qui ne prennent pas en charge la fonction *Bluetooth*.

# Recharge

fourni à la prise DC 5V sur le côté droi de l'ARS140 et l'autre extrémité à une prise murale appropriée.

est complètement rechargé.


Lorsque la pile est faible, l'indicateur de charge clignote.

# Démarrage/fermeture marque: En plus d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni, vous

(1) situé sur le dessus de l'ARS140. Une tonalité de démarrage est émise et 'indicateur Pair clignote.

# Commandes générales

Vue du haut



# Appuyez pour passer à la piste

Appuyez pour suspendre ou reprendre la lecture audio. Lors de la réception d'un appe Appuyez pour régler le volume sur le haut-parleur. Vous pourriez téléphonique entrant, appuvez oour répondre ou mettre fin à également avoir à régler le volume

(3) Bouton Lecture/Pause/Appe

# (4) Saut vers l'avant

souhaitez établir la conne

à un autre appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant

Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour passer en mode d'appariement. Si le hautparleur est déjà connecté et que

la connexion en cours et initier l'appariement.			
	Clignotement rapide en bleu	Prêt pour l'appariement	
	Clignotement très lent en bleu	En mode d'attente	

Appuyez pour passer à la piste

### Entrée AUX con Blanc continu (6) MicrophoneMicrophone intégré permettant d'utiliser l'appareil cor

téléphone à haut-parleur. (7) Bouton Démarrage/Fermeture (8) Entrée DC In et indicateur de **recharge** Prise d'entrée micro USB pour la

HF (profil mains libres) v1.5

Pile et durée de vie de la pile : Type de pile : Pile au lithium-ion

# ordinateur personnel, ordinateur

pour les lecteurs mp3, téléphones

# Bluetooth A2DP

Largeur : 25 cm (9.8 po)

connexion est rétablie.

Profondeur: 4,8 cm (1,89 po)Poids: 0,66 kg (1,45 lb)

Sangle de transport

· Adaptateur d'alimentation

Câble pour prise stéréo de 3,5 mm Câble micro USB

La marque Bluetooth<sup>MD</sup> et ses logos son

des marques déposées de *Bluetooth* SIC Inc. et toute utilisation de ces marques

autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leui

par VOXX Accessories Corporation

est faite avec son autorisation. Les

Reconnexion Lorsque vous le démarrez, l'ARS140 se connecte automatiquement au dernie ppareil apparié. Lorsque vous quitte la portée de transmission Bluetooth et que l'ARS140 est démarré, il se necte. Lorsque vous revenez dans la portée de transmission Bluetooth, appuyez sur le bouton Pair pour vous reconnecter au dernier appareil apparié. L'ARS140 émet une tonalité lorsque la

Important: L'ARS140 doit être apparié à votre téléphone ou appareil Bluetooth A2DP pour qu'il soit possible de transmettre de la musique au haut-parleur. Veuillez consulter la rubrique « Appariement » pour crenseignements sur l'appariement l'ARS140. 1. Ouvrez le lecteur musical de

entendrez la musique provenant du haut-parleur. Consultez le guide de votre téléphone si nécessaire. Pour régler le volume de l'audio Utilisez les boutons – et + situés sur le dessus du haut-parleur Vous pouvez également utiliser les commandes de volume sur votre

### Branchement de

# l'alimentation

L'indicateur de recharge sur le côté

Branchez l'adaptateur d'alimentation

droit de l'ARS140 s'allume en rouge pendant la recharge du haut-parleur. Il s'allume en vert lorsque le haut-parleur

# Important : La pile doit être complètement rechargée avant la première utilisation.

Lorsque la pile est complètement déchargée, rechargez-la immédiatement (que vous comptiez l'utiliser ou non) afin de maximiser sa durée de vie. Si vous pensez ne pas utiliser la pile pendant une longue période de temps (une semaine ou plus), nous vous recommandons de recharger complètement la pile. Pour les périodes d'entreposage plus longues, veuillez recharger la pile tous les deux mois pour maintenir la performance de la pile.

Fermeture : Appuyez sur le bouton () situé sur le dessus de l'ARS140.

Garantie limitée

VOXX Accessories Corporation (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans de conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans le douze (12) mois suivants la date du

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions cette Garantie, le produit doit être

### Garantie limitée

sur votre dispositif

enseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse

d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit contenus, les dommages à des cassettes des disques des dispositifs ou des carte périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux

# résidentiels ou des systèmes électriques

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données ou de

de véhicule

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention ncorrecte, d'un abus, de négligence d un accident ou dont l'etiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégrad L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTII SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPI ACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR

Cette Garantie remplace toutes

les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE,

DE QUALITÉ MARCHANDE DOIT ÊTRE

DE QUALTIE MARCHANDE, BOIT ETRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES

DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT

LA GARANTIE IMPLICITE DE OUALITÉ

MARCHANDE DOIT ÊTRE ENTREPRISE

DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE

NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE

DRIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNII

TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES

LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE

AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute

INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À

NCI LIANT LA GARANTIF IMPLICITI

(5) Bouton Pair et indicateur Pair

(9) AUX

recharge du haut-parleu Prise d'entrée à niveau de ligne pour la lecture audio analogique

le plus récemment

Bluetooth établie

dans la présente en lien avec la vente de

# bligation autre que celles indiquées

Certaines provinces ne permetten pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la Recommandations avant de retourner votre produit pour une

réclamation sous garantie :

otre appareil. Incluez toute

télécommande, carte-mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec

PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommand d'utiliser la boîte et le matérie d'emballage originaux. Envoyez le tout à l'adresse indiquée ci-dessous. L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le

diovox Return Centre **Attn: Service Department** 150 Marcus Blvo pauge N.Y. 11788 1-800-645-4994

du rétablissement des réglage

veuillez envover votre appareil à : 6685 Kennedy Road Jnit#3, Door Mississauga, Ontario L5T 3A5

Pour les consommateurs canadiens,

# Transmission de musique

votre téléphone et lisez une piste en appuyant sur « Lecture ». Si l'ARS140 est connecté, vous

### Cet appareil est muni d'un microphon intégré sur le dessus du haut-parleur qu'il est possible d'utiliser pour les appels téléphoniques ou la musique. La

un appel. Pour répondre/mettre fin à un appel : Appuyez sur le bouton de situé sur le Important : Certains téléphones ne prenr dessus du haut-parleur

Utilisation du téléphone à haut-parleur

### du microphone intégré du haut-parleur pour que l'interlocuteur puisse vous onnerie de votre téléphone sera én par le haut-parleur lorsque vous recevrez entendre!

**Remarque :** Assurez-vous d'être suffisamment près

de renseignements si vous avez des

problèmes ec ces fonctions.

pas en charge les fonctions de commande de lecture et de appels téléphon Vérifiez le quide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir plus

### . Branchez l'une des fiches du câble pour prise stéréo de 3.5 mm fourn

dans la prise AUX et l'autre fiche dans la sortie de votre lecteur musical. Le haut-parleur passe ement à l'audio de la prise AUX et l'indicateur Pair s'allume en blanc.

Source auxiliaire

et utilisez les commandes de votre 3. Pour écouter à nouveau l'audio

prise AUX du haut-parleur.

Appuyez sur « Lecture » sur votre lecteur musical pour transmettre

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicaci general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and no as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to many improvement or modification without prior notice.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux systèmes audio d'Al

envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des

Visit http://store.audiovox.com to find the best accessories for your product



Una subsidiaria propiedad total de VOXX Une filiale en propriété exclusive de VOXX International Corporat

### premier achat, un tel défaut sera répa ou remplacé par un produit remis en la musique directement à l'ARS140 état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre Bluetooth débranchez le câble de la