Product registration

user **manual guide** de l'utilisateur manual de usuario

ARS50

R

on Product Registration and Fill Out the Brief Questionnaire Enregistrement du produit

Merci d'avoir acheté un produit Acoustic Research. Nous sommes fiers de la qualité et

de la fiabilité de tous nos produits électroniques, mais en cas de nécessité de réparation ou pour toute question, le personnel de notre service clientèle est prêt à vous aider.

Contactez-nous sur www.acoustic-research.com. **ENREGISTREMENT D'ACHAT:** Enregistrer votre produit en ligne nous permettra

Thank you for purchasing an Acoustic Research product. We pride ourselves on the quality and reliability of all our electronic products but if you ever need service or

www.acoustic-research.com. **PURCHASE REGISTRATION**: Registering On-line will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal

Consumer Safety Act. Register Online at: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM. Click

have a question, our customer service staff stands ready to help. Contact us at

de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit en vertu du Federal Consumer Safety Act (Loi fédérale de protection du consommateur). Enregistrez votre produit en ligne sur: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM. Cliquez sur Enregistrement produit et remplissez le court questionnaire.

Enregisregistro del productotrement du produit Gracias por comprar un producto Acoustic Research. Nos enorqullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Comuníquese con nosotros en www.acoustic-research.com. **REGISTRO DE COMPRA:** El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor. Registre el producto en línea en: WWW.ACOUSTIC-RESEARCH.COM. Haga clic en Registro del producto y responda al cuestionario

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time. Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois. Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

requirements. Use of this device in a manner inconsistent with this manual could lead to excessive RF exposure

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003

Electrical power information Input: 100-240 V AC 50/60 Hz

Output: 5 V DC, 1.5 A

Specification Bluetooth® wireless technology: Bluetooth v2.1, A2DP / AVRCP profile Audio output power (10%THD):

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Audiovox Accessories Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

Reconnecting

However, it may be necessary to initiate

the audio playback on the Bluetooth

device. Note that the Searching mode

will revert to Bluetooth Idle Mode

Bluetooth Idle mode

Bluetooth device can not be found

While in this mode, the ARS50 will

during Searching Mode, then the ARS50 will revert to *Bluetooth* Idle mode.

accept connection from any previously paired *Bluetooth* devices (up to 8 devices). Simply initiate the connection

to the ARS50 on your *Bluetooth* device, or press the **3** button on the ARS50 when the *Bluetooth* wireless mode

on your Bluetooth device is activated.

The Bluetooth wireless technology

generally can operate within a range of 33 feet or more. However results may vary based on other factors such as your *Bluetooth* device performance

room layout, wall material, weather

mobile device goes out of range, the

ARS50 will enter Searching mode and will attempt to automatically reconnect to the mobile device when that mobile

device comes back into range within 2 minutes. (See Searching Mode section

s, etc. Also, note that when

Bluetooth range

your Bluetooth device for more

If the most recently connected

(see next section) if no re-connection

Before you begin

ngratulations on purchasing your ARS50 Bluetooth wireless technology stereo amplified audio system! This product can provide you hours of music enjoyment by allowing you to wirelessly stream audio content from vour mobile device such as a mobile phone or tablet or computer. No longer do you need to have your mobile phone tethered to your audio system. You can roam around the house or office while texting, or gaming, or using some other functions of your mobile phone, while still listening to the great music played back through your ARS50 audio system You can also listen to other portable audio sources such as mp3 players through the auxiliary line input.7

* The mobile device must support *Bluetooth* version 2.1 and A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Not all mobile devices can support multitasking such as listening to music and texting at the same time.

Content of the box Main unit

AC Adapter

Plugging in for power Connect the supplied power adapter to the ARS50's Power jack, and connect the other end to a convenient wall outlet.

You can always enter

Pairing mode by pressing and holding while in either SEARCHING MODE or

BLUETOOTH IDLE MODE.
If during SEARCHING MODE

(8) indicator light is flashing

slowly), you wish to quickly

connect any other *Bluetooth* device (including those

previously paired), simply press/hold the \begin{center} button to

enter PAIRING mode, and

Generally when the user

connection on a connected

Bluetooth device the ARS50 will enter Bluetooth Idle

mode which means that the

ARS50 would be available

Bluetooth devices to conne (See Bluetooth Idle Mode

However, in some cases,

wireless connection on the connected *Bluetooth*

the disabling of Bluetooth

section for more information)

device may not result in the ARS50 immediately entering Bluetooth Idle mode, and may

enter Searching Mode. (See Searching Mode section for

more information)

for other previously paired

proceed to PAIR the Bluetooth

disables the Bluetooth wireless

device (see PAIRING section).

THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR

CAUTION

IG ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

AL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE

Read these instructions.

SEE MARKII

- Keep these instructions. · Heed all warnings.
- Follow all instructions. Do not use this apparatus near
- Clean only with dry cloth
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
- the manufacturer's instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including
- mplifiers) that produce heat. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at
- plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the

LED indicators

 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer

0 indicator

Fast flashing

Slow flashing

Depends on the Bluetoon

Solid blu

blue

specified by the nanufacturer, Portable Cart Warning or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

apparatus combination to avoid

njury from tip-over. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified

Use only with the

cart, stand, tripod, bracket, or table

service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION The AC adaptor supplied with this product is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount

- Do not use unauthorized chargers or power adapters. Use only chargers that came with your product or that is listed in the user's
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases,

Any Bluetooth device that you wish to

have streaming audio to your ARS50 must first be PAIRED to the ARS50. The

process is simple, and in most cases the

PAIRING process needs to be done only

Pairing your Bluetooth wireless

1. Activate the Bluetooth wireless

2 Flip the mN ⇔⇒ mere switch on

4. Choose "AR ARS50" from the

operation. Note in some cases

you may be prompted to enter a passkey. The passkey is "0000"

technology enabled products with the ARS50:

mode on your *Bluetooth* device

(smartphone Lapton PC) and let

the device enter search mode. Refe

to the device user manual for more

the back of the ARS50 to the ON

3. Press and hold the 🚯 button on top

of the ARS50 to enter Pairing mode

The indicator light flashes faster

and an audio signal will be provided

to let you know you can release the

device list on your Bluetooth device where you can complete the pairing

Pairing

- shall be placed on the apparatus Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent
- openings. Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the
- roduct. Care should be taken so that objects
- do not fall into the productbetween the

 Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does
- not contain customer serviceable components. The marking information is located at the bottom panel of apparatus.
- To be completely disconnect the power input, the AC adaptor of apparatus shall be disconnected from the mains.
- AC adaptor is a disconnect device. The AC adaptor should not be obstructed OR should be easily
- accessed during intended use The ventilation should not be impeded by covering the ventilation
- openings with items such as ewspaper, table-cloths, curtains etc. No naked flame sources such as lighted candled should be placed on
- the apparatus. The use of apparatus in moderate

The bluetooth settings menu or

in different ways for different

5. The **(3)** indicator light turns solid

provided to let you know you

blue and an audio signal will be

You can manually break the Rhietooth

wireless connection by a press and hold

perating system

of the button.

bluetooth device list will be found

devices depending on the brand and

FCC Information

Note: This equipment has been tested nd found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio cor adiator & your body.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving
- Increase the separation between the
- equipment and received Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

Changes or modifications not expressly approved by Audiovox could void

Some Bluetooth devices

will automatically start

The ARS50 can store settings

devices which simplifies the

connection process for these devices without the need for

re-pairing every time.
The term "Bluetooth device"

is used frequently in these

instructions. So what is a "Bluetooth device"? The

be any mobile phone or

mobile tablet or netbook

wireless technology:

capabilities:

A2DP.

or computer which has at least both of the following

a) Is equipped with Bluetooth

Bluetooth version 2.1 and

b) Can playback audio content

answer is simple. This would

streaming audio when

for up to 8 Bluetooth

connected

Reconnecting

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complied with FCC radiation

installed and operated with minimum distance

exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be

20cm between the radiator & your body

RF Exposure Warning

This equipment must be installed and

operated in accordance with provided

structions and the antenna(s) used

for this transmitter must be installed to

provide a separation distance of at least

20 cm from all persons and must not be

co-located or operating in conjunction

with any other antenna or transmitter

with antenna installation instructions

and transmitter operating conditions

for satisfying RF exposure compliance

Regulatory Information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not

cause interference, and (2) this device

must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The user is cautioned that this device

this manual to meet RF exposure

should be used only as specified within

Industry Canada

End-users and installers must be provide

IC: 342H-ARS50B

In the previous section you saw how to make that first connection between your *Bluetooth* device and the ARS50. However, since most people don't leave their mobile phone at home all the time, or perhaps the mobile phone is turned off from time to time, it will be necessary to reconnect your previously paired Bluetooth device when you wish to stream music again. There are a few different ways in which reconnections are made, and fortunately they are all

Searching mode

When the ARS50 is in SEARCHING MODE (which is indicated by a slow flashing of the standard light), the ARS50 is attempting to automatically connect to the most recently connected

When you turn on the ARS50, it will search for the most recently connected Bluetooth device for 30 seconds. If the Bluetooth wireless mode on your Bluetooth device is activated, the ARS50 will connect to your device

When your *Bluetooth* device goes out of the reception range, the ARS50 will enter Searching mode and will attempt to automatically reconnect to your device when that your device comes back into range within 2 minutes. (See the Bluetooth range section on Bluetooth wireless technology range)

for the Company any liability other than

expressed herein in connection with the

Some states do not allow limitations on

how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental

or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply

to you. This Warranty gives you specific

legal rights and you may also have other rights which vary from state to

sale of this product.

Connection Indicators: 1. Flip the □N ←→ □FF switch on

Status

Pairing mode

Searching mode (auto-connect to the most recent connected device)

for connection from any

Power off mode

previously paired device)

Bluetooth Idle mode (available Slow flashing

| osition. ne β indicator light on the top of | |
|--|--|
| e ARS50 starts flashing. | |
| | |

the back of the ARS50 to the ON

General controls

Turning on

| TOP VIEW | inc | dicator light |
|----------|-------|---------------|
| M Vol- | VDL+) | |


■ Start/pause audio playback of your

VOL-/VOL+ - Adjust volume level

Enter Pairing mode

🛭 indicator light – Turns on when Bluetooth wireless is activated

Rear view



the power your auxiliary

Music playback

1. To playback in auxiliary mode, Music playback When your Bluetooth device is connected with the ARS50, the indicator light turns solid blue. Press to play/pause music on your device.

Adjusting volume Reduce your device's volume for audio to 50%. Press **VOL-/VOL+** to adjust the volume on the ARS50 as desired. An audio signal will be provided when the maximum or the minimum volume level is reached.

Switching playback After you have paired up with two or more Bluetooth devices with the ARS50 last two connected devices.

When your Bluetooth device is connected with the ARS50. (the indicator light turns solid blue), ress the B button to switch playback between the last two connected

Auxiliary source

connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the back of the ARS50 with a 3.5mm audio in cable (not supplied)

2. The ARS50 starts playing the audio signal you have connected to the AUX IN iack. Control all other playback operations from your auxiliary player.

If you have both the auxiliary Bluetooth device playing, the ARS50 will play the audio signal from both sources. Disconnect your Bluetooth device when playing in auxiliary mode.

Troubleshooting tips

Q: No sound or sound is very low A: Make sure the *Bluetooth* wireless connection is correct and playback has been successfully started. Make sure the volume on your Bluetooth device is turned up. Check that the volume of the ARS50 is turned up.

Q: My paired Bluetooth device can not reconnect to the ARS50. A: Delete "AR ARS50" from the device list on your *Bluetooth* device. Repeat the pairing procedures to complete the pairing operation again. A re-connection may fail due

The pairing information has been

deleted from your *Bluetooth* device. You may have exceeded the allowable number of paired devices for the ARS50. Only 8 Bluetooth devices may have their pairing credentials stored at one time simply follow the above instructions for Pairing to have a device paired again. However remember that the ARS50 can only store credentials for 8 devices. Therefore the earliest paired device will be removed from that list of 8 to make room for the device you wish to Pair

Warranty information

12 Month Limited Warranty **Applies to AR Audio Systems**

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers,

electrical systems.

at the address shown below

computer peripherals, other media

product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by remova or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

players, home networks or vehicle

This Warranty does not apply to any

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY **BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24** PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume

Recommendations before returning your product for a warranty claim: Properly pack your unit. Include

any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship to the address shown below

Note that product will be returned with factory default settings. Consumer will be responsible to restore any personal preference

Warranty information

Audiovox Electronics Corp Attn: Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

for more information)

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to: c/o Genco 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5

Español

Alguna de la siguiente información cualquier producto electrónico, se

- manejo y uso. Lea estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan caloi Proteja el cable de corriente
- de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en



quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con

- Conserve estas instrucciones.
- Siga todas las instrucciones
- No use este aparato cerca del agua.
 Limpie solamente con un paño seco.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros

Controles generales

Vista superior Luz del indicador M VOL- VOL+

VOL-/VOL+ - Ajusta el nivel de volumen



producto o que estén listados en la uía del usuario. El aparato no debe quedar expuesto

ejemplo vasos.

posición de montaje vertical o en el

No use cargadores o adaptadores

de corriente no autorizados. Sólo

utilice cargadores o adaptadores

a goteos o salpicaduras de líquidos,

y, por lo tanto, no se deben

colocar sobre el aparato objetos

que contengan líquidos, como por

Siempre deie suficiente espacio para

ventilación alreadedor del producto.

alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a

No ponga el producto en la cama,

través de apeturas de ventilación.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

con el carro, soporte, trípode, consola o mesa especificados por el fabricante, Advertencia sobre el Carro Portátil o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un

punto donde salen del aparato

aditamentos especificados por el

Use solamente accesorios/

Use solamente

carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no

sea utilizado por largos períodos de tiempo. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no

funciona normalmente, o ha sido

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

El adaptador CA suministrado con este producto está diseñado para ser orientado correctamente en una

No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de roducto. Tome precauciones para evitar que

caigan objetos dentro del producto No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente. La información técnica está ubicada

en el panel inferior del aparato. Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA del aparato deberá desconectarse de la toma de

El adaptador CA es un dispositivo

de desconexión. El adaptador CA no

deberá ser obstruido O deberá tener fácil acceso durante el uso para el que está diseñado. No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de

como periódicos, paños, cortinas, etcétera. Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.

El uso del aparato en climas

ventilación con elementos tales

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando

y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de

Información FCC

· Reoriente o reubique la antena

las siguientes medidas.

equipo y el receptor

Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato. Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato

puede recibir cualquiera interferencia,

ncluyendo aquellas que puedan causar

FCC ID: VIXARS50B

funciones no deseadas.

Advertencia de Exposición RF Este equipo debe ser instalado y operado de conformidad con las instrucciones suministradas y la(s) antena(s) usada(s) para el transmisor debe(n) instalarse para disponer de una distancia de separación de al me

20 cm. de todas las personas y no debe estar, ubicada u operando en conjunto con alguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores instrucciones de instalación de antena y condiciones de operación del transmisor para satisfacer el cumplimiento con la exposición a RF.

de la industria del Canadá Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de excepción de licencia de la Industria del Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que puede

Información regulatoria

Se previene al usuario que este dispositivo deberá usarse solamente conforme se especifica en este manua

Le présent appareil est conforme

aux CNR d'industrie Canada

causar operación no deseada del

applicables aux appareils radio exem pts de licence L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utillsateur de l'appareil doit accepterbrouillage radioélectrique subi meme si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement. mauvais

fonctionnement de l'appareil

conectados

para cumplir con los requerimientos de exposición a RF. Usar este dispositivo de una manera inconsistente con este manual podría conducir a condiciones de exposición a RF excesivas.

Este aparato digital clase B cumple con la norma del Canadá ICES-003.

Información de energía eléctrica Adaptador CA: Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz Salida: 5 V CD, 1.5 A

Especificación Tecnología Bluetooth® inalámbrica: Perfil Bluetooth v2.1, A2DP / AVRCP . Com pluetooth v2.1, A2DP / AVRCP Potencia de salida de audio (10%THD): 2W X 2 La palabra, la marca y logos Bluetooth®

son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Audiovox Accessories Corporation es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

Antes de comenzar

¡Felicitaciones por la compra de su sistema de audio amplificado estéreo de tecnología inalámbrica Bluetooth ARS50! Este producto puede suministrarle horas de disfrute musical permitiéndole transmitir inalámbricamente contenido de audio desde su dispositivo móvil tal como un teléfono celular o tableta o computadora. Usted ya no necesita tener su teléfono celular conectado a su sistema de audio. Usted puede deambular alrededor de su casa u oficina mientras envía textos, juega, o usa algunas de las otras funciones de su teléfono celular, y al mismo tiempo puede escuchar la excelente música reproducida a través de su sistema de audio ARS50. Usted puede también escuchar otras fuentes de audio portátiles tales como reproductores MP3 a través de la entrada de línea auxiliar.

Conexión a la corriente Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de corriente del ARS50, v conecte el otro extremo a una toma de corriente apropiada en la pared.

Para encender 1. Mueva el interruptor 🗪 ⇔ 🖙 en la parte posterior del ARS50 a la

parpadear.

🚯 – Entra al modo Asociación Duz del indicador – Se enciende cuando el Bluetooth inalámbrico es activado



del estatus

de conexión Bluetooth

| Estatus | ⊍ Luz del indicador |
|---|-------------------------------|
| Modo Asociación | Azul parpadeando rápido |
| Conexión Bluetooth efectuada | Azul sólido |
| Modo Búsqueda (conexión automática al dispositivo conectado más recientemente) | Azul parpadeando lento |
| Modo <i>Bluetooth</i> Inactivo (disponible para conexión desde cualquier dispositivo asociado previamente) | Azul parpadeando lento |
| | |

Asociación

nente una vez.

Cualquier dispositivo Bluetooth que usted quiera que transmita audio a su ARS50 debe primero ser ASOCIADO al ARS50. El proceso es simple, y en la mayoría de los casos el proceso de

ASOCIACIÓN necesita ser realizado

Para asociar sus productos habilitados con tecnología inalámbrica Bluetooth con el ARS50:

Bluetooth (teléfono inteligente, laptop, PC) y deje que el dispositivo entre al modo búsqueda. Refiérase al manual del usuario del dispositivo 2. Mueva el interruptor □N ←→ □F en la parte posterior del ARS50 a la

1. Active el modo inalámbrico Bluetooth en su dispositivo

posición ON. 3. Presione y mantenga presionado el botón 🚯 en la parte superior del ARS50 para entrar al modo Asociación. La luz del indicador 🚯 parpadea más rápido y una señal de audio será suministrada para hacerle

saber que puede liberar el botón

4. Elija "AR ARS50" de la lista de dispositivos en su dispositivo Bluetooth cuando pueda termina la operación de asociación. Note

que en algunos casos se le puede solicitar ingresar una clave de acceso. La clave de acceso es "0000". El menú de configuraciones bluetooth o la lista de dispositivos

diferentes formas para diferentes

dispositivos dependiendo de la

marca y del sistema operativo.

5. La luz del indicador 🚷 se tornará azul sólido y una señal de audio será suministrada para hacerle saber que usted está conectado.

bluetooth se encontrará de

Usted puede interrumpir manualmente la conexión inalámbrica Bluetooth presionando y mante el botón 🚯 .

Algunos dispositivos Bluetooth comenzarán automáticamente a transmitir audio cuando sean

configuraciones hasta para 8 dispositivos Bluetooth lo cual simplifica el proceso de conexión para estos dispositivos sin necesidad de volver a asociarlos cada vez. El término "dispositivo

El ARS50 puede almacenar

Bluetooth" es usado frecuentemente en estas instrucciones. Por lo tanto ¿qué es un "dispositivo Bluetooth"? La respuesta es simple. Este sería cualquier teléfono celular o tableta móvil o netbook o computadora que tenga al menos las dos capacidades siguientes: a) Esté equipado con tecnología inalámbrica

Bluetooth:

Bluetooth versión 2.1 y A2DP. b) Pueda reproducir contenido de audio tal como archivos MP3, etc.

Reconexión

En la sección anterior usted vio cómo efectuar esa primera conexión entre su dispositivo Bluetooth y el ARS50. Sin embargo, puesto que la mayoría de las personas no dejan su teléfono celular en casa todo el tiempo, o quizás el teléfono celular es apagado periódicamente, será necesario reconectar su dispositivo Bluetooth asociado previamente cuando usted desee volver a transmitir música. Hay unas cuantas formas diferentes para realizar las reconexiones, y afortunadamente todas son muy

lento), el ARS50 está intentando conectar automáticamente al dispositivo Bluetooth más recientemente Cuando usted encienda el ARS50, éste buscará por 30 segundos el dispositivo Bluetooth conectado más

recientemente. Si el modo inalámbrico

es activado, el ARS50 se conectará a su

Bluetooth en su dispositivo Bluetooth

Modo de Búsqueda

Cuando el ARS50 esté en MODO

BÚSQUEDA (lo cual es indicado por

una luz del indicador 🛭 parpadeando

Cuando su dispositivo Bluetooth salga del rango de recepción, el ARS50 entrará al modo de búsqueda e intentará reconectar automáticamente

dispositivo automáticamente

* El dispositivo móvil debe soportar Bluetooth ión 2.1 v A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado). No todos los dispositivo móviles pueden soportar multitareas tales como escuchar música y envío de texto al mismo Contenido de la caja

Unidad principal Adaptador CA

posición ON. 2. La luz del indicador 🛭 en la parte superior del ARS50 comienza a

►II – Inicia/pausa la reproducción de

Vista posterior

Indicadores LED

Indicadores de conexión

| Estatus | Luz del indicador |
|---|-----------------------------|
| Modo Asociación | Azul parpadean rápido |
| Conexión Bluetooth efectuada | Azul sólido |
| Modo Búsqueda (conexión automática al dispositivo conectado más recientemente) | Azul parpadean lento |
| Modo <i>Bluetooth</i> Inactivo (disponible para conexión desde cualquier dispositivo asociado previamente) | Azul parpadean lento |
| Modo Apagado | Off |

Entrada auxiliar conectada

Modo Inactivo Bluetooth Si el dispositivo Bluetooth conecta más recientemente no puede ser encontrado durante el Modo Búsqueda entonces el ARS50 revertirá al modo Inactivo Bluetooth. Mientras esté en este modo, el ARS50 aceptará conexión de cualquier dispositivo Bluetooth asociado previamente (hasta 8 dispositivos). Simplemente inicie la conexión con el ARS50 en su dispositivo Bluetooth, o presione el botón en el ARS50 cuando el modo inalámbrico Bluetooth en su dispositivo Bluetooth esté activado. Para más información vea su dispositivo Bluetooth.

Alcance del Bluetooth La tecnología inalámbrica Bluetooth generalmente puede funcionar dentro de un alcance de 33 pies, Sin embargo los resultados pueden variar en base a otros factores tales como desempeño del dispositivo Bluetooth, diseño de la habitación, material de las paredes condiciones climáticas, etcétera. Note

Garantía limitada

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN

DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE

FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN

RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO

NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ

CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA

VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER

OTRA GARANTÍA. Ninguna persona

asumir por parte de la Compañía

Algunos estados no permiten

alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en

relación con la venta de este producto

limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión

incidental, por lo tanto las limitaciones

o limitación de daño consecuencial o

o exclusiones anteriores pueden no

ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos

v puede ser que usted tenga también

otros derechos que varíen de estado a

Recomendaciones antes de enviar

su producto para una reclamación

unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables,

Empaque apropiadamente su

etc. que fueron originalmente

Sin embargo NO regrese baterías

his Class B digital apparatus omplies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003

ogie sans fil *Bluetooth*^{MD}

La marque *Bluetooth*^{MD} et ses logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques

par Audiovox Accessories Corporation

autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

est faite avec son autorisation. Les

Bluetooth v2.1, profil A2DP/AVRCP

Puissance de sortie audio (10 % THD) :

Caractéristiques

Entrée: 100-240 V CA 50/60 Hz

électriques

techniques

lacktriangle

Sortie : 5 V CC, 1.5 A

Caractéristiques

Adaptateur CA

en garantía:

o representante está autorizado para

UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA

también que cuando un dispositivo móvil salga fuera de alcance, el ARS50 entrará al modo Búsqueda e intentará reconectar automáticamente con el dispositivo móvil cuando ese dispositivo móvil vuelva a estar dentro del alcance en un período de 2 minutos. (Para más información vea la sección Modo Búsqueda).

• Usted puede también entrar al modo de asociación presionando manteniendo presionado mientras está ya sea en el MODO BÚSQUEDA o MODO INACTIVO BLUETOOTH.

BÚSQUEDA (8 la luz del indicador está parpadeando lentamente), usted desea conectar rápidamente cualquier otro dispositivo Bluetooth (incluyendo aquellos previamente asociados), . simplemente presione/ mantenga presionado el botón 🚯 para entrar al modo ASOCIACIÓN, y proceda a ASOCIAR el dispositivo Bluetooth (vea la sección ASOCIACIÓN).

removibles, incluso si las baterías

fueron incluidas con la compra

original. Recomendamos usar los

materiales de empaque y la caja

se muestra a continuación.

originales. Envíe a la dirección que

Tome nota de que el producto será

regresado con las configuraciones

cliente será responsable de restaurar

predeterminadas de fábrica. El

cualquier configuración de su

preferencia personal

Hauppauge N.Y. 11788

a. Audiovox Return Centre

6685 Kennedy Road,

Mississuaga, Ontario

Unit#3, Door 16,

1-800-645-4994

c/o Genco

Audiovox Electronics Corp.

Atn: Departamento de Servicio

Para clientes en Canad., favor de enviar

Generalmente cuando el usuario inhabilita la conexión inalámbrica Bluetooth en un dispositivo Bluetooth, el ARS50 entrará al modo Inactivo Bluetooth lo cual significa que el ARS50 estaría disponible para conectar para otros dispositivos Bluetooth asociados previamente (para más información vea Modo

Inactivo Bluetooth). Sin

inhabilitación de la conexi

inalámbrica Bluetooth en

conectado puede no resultar en que el ARS50 entre

inmediatamente al modo Inactivo Bluetooth, y puede

entrar al Modo Búsqueda. (Para más información vea la

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE

Il est possible que certains des articles

ci-dessous ne s'appliquent pas à

Conservez ces instructions

Portez attention à tous les

Nettoyez avec un chiffon sec

seulement.

N'obstruez pas les ouvertures de

ventilation. Exécutez l'installation

selon les instructions du fabricant.

N'installez pas près d'une source de

(incluant les amplificateurs) qui

Assurez-vous que personne ne

produisent de la chaleur.

chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils

marche sur le cordon d'alimentation

ou qu'il n'est pas coincé près des

électronique.Lisez ces instructions.

avertissements.

votre appareil. Cependant, il faut

prendre certaines précautions quand

on manipule et utilise tout appareil

Observez toutes les instructions.

· N'utilisez pas cet appareil près de

A

sección Modo Búsqueda).

Français

el dispositivo Bluetooth

embargo, en algunos casos, la

Ajuste de volumen Reduzca el volumen de su dispositivo para audio al 50%. Presione **VOL-/VOL+** para ajustar el volumen en el ARS50 según su preferencia. Una señal de audio será suministrada cuando el nivel de volumen máximo o el mínimo sean alcanzados Cambio de reproducción Después de que usted haya asociado

Reproducción de Música

Reproducción de Música

esté conectado con el ARS50, la luz

del indicador **3** se torna azul sólido. Presione **1** para reproducir/pausar la

Cuando su dispositivo Bluetoo:

música en su dispositivo.

dispositivos conectados. Cuando su dispositivo Bluetooth esté conectado con el ARS50, (la luz del indicador se torna azul sólido), presione el botón para cambiar la reproducción entre los dos últimos

fiches, des prises et à la sortie des

chariot, portez attention lorsque

Débranchez l'appareil pendant les

orages ou si vous ne l'utilisez pas

pendant de longues périodes. Confiez l'entretien à du personnel

compétent Les réparations sont

nécessaires si l'appareil a été

endommagé de quelque façon

que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en

mauvais état, si un liquide a été

objets sont tombés sur l'appareil

si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne

INFORMATIONS DE SECURITES

SUPPLEMENTAIRES

fonctionne pas normalement ou s'il

renversé sur l'appareil, si des

vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au

N'utilisez que les accessoires

spécifiés par le fabricant. N'utilisez qu'avec

le chariot, support

ou table spécifiée

l'appareil. Lorsque

par le fabricant

ou vendue avec

vous utilisez un

renversement.

ositivos conectados.

dos o más dispositivos Bluetooth con

el ARS50, usted puede cambiar la

reproducción entre los dos últimos

Fuente auxiliar

1. Para reproducir en modo auxiliar conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor MP3) al receptáculo AUX IN en la parte posterior del ARS50 con un cable de entrada de audio de 3.5 mm (no

2. El ARS50 comienza la reproducción de la señal de audio que usted hava conectado al receptáculo AUX IN. Controle todas las otras operaciones de reproducción desde su reproductor auxiliar.

Si usted tiene en reproducción tanto el 11 reproductor auxiliar como el dispositivo Bluetooth conectado, el ARS50 reproducirá la señal de audio de ambas fuentes. Desconecte su dispositivo Bluetooth cuando esté reproduciendo en modo auxiliar

correctement à la verticale ou dans

une position de support sur le

N'utilisez pas de chargeurs ou

N'utilisez que les chargeurs ou

appareil ou indiqués dans la liste du

L'appareil ne doit pas être exposé

d'eau et aucun objet rempli de

jamais être placé sur l'appareil. Toujours laisser suffisamment

liquide - tel qu'un vase - ne doit

d'espace autour de l'appareil pour

assurer la ventilation. Ne pas placer

l'appareil sur un lit, un tapis ou sur

un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de

Ne pas placer de chandelles, de

Prendre garde que des objets ne

l'appareil. Celui-ci ne contient pas

Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le

l'adaptateur CA de l'appareil doit

de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.

cigarettes, de cigares, etc, sur

tombent pas dans l'appareil

Ne pas tenter de démonter

à des infiltrations ou éclaboussures

d'adaptateurs non autorisés.

adaptateurs fournis avec cet

guide de l'utilisateur.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

plancher.

ventilation

Tips para solución de problemas

P: No hay sonido o el sonido es muy bajo. R: Asegúrese que la conexión inalámbrica Bluetooth sea correcta y la reproducción haya iniciado en

forma exitosa. Asegúrese que el volumen en su dispositivo Bluetooth esté habilitado. Cheque que el volumen del ARS50 esté habilitado.

P: Mi dispositivo Bluetooth no se puede reconectar al ARS50. R: Elimine el "AR ARS50" de la lista de dispositivos en su dispositivo Bluetooth. Repita los procedimientos de asociación para completar nuevamente la operación de asociación. Una reconexión puede

fallar debido a que La información de asociación ha sido eliminada de su dispositivo Bluetooth

Usted puede haber excedido el número disponible de dispositivos asociados para el ARS50. Sólo 8 dispositivos Bluetooth pueden tener sus credenciales de asociación guardados al mismo tiempo. Siga simplemente las instrucciones anteriores para Asociación para asociar nuevamente un dispositi Sin embargo recuerde que el ARS50 sólo puede guardar credenciales para 8 dispositivos. Por lo tanto el dispositivo más tempranamente asociado será removido de esa lista de 8 para hacer espacio al

L'adaptateur CA sert de dispositif

de débranchement. L'adaptateur

doit demeurer accessible pendan

limitée en recouvrant les orifices de

ventilation avec des obiets comme

comme une chandelle allumée, ne

L'appareil doit être utilisé dans des

doit être déposée sur l'appareil.

conditions climatiques normales

Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et

fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de

la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable

contre l'interférence nuisible dans

les installations domestiques. Cet

un journal, une nappe, des rideaux,

CA ne doit pas être obstrué ET

La ventilation ne doit pas être

Aucune source de flamme nue

l'utilisation.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte de mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas. interrupciones/pérdida de transmisiór o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus

malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores ECMEDIOS, ARSES En el hogar o sistemas eléctricos en vehículos

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/ código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO

Information FCC Avertissement

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou

plusieurs des mesures suivantes

Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception. Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur. Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un

circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (ECC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet

d'exposition aux RF

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux et installeurs doivent recevoir des instructions sur l'installation de l'antenne et sur les conditions d'utilisation de l'émetteur pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF.

Renseignements réglementaires d'Industrie Canada Cet appareil est conforme aux normes CNR des appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les

interférences reçues, incluant les

interférences pouvant causer un

fonctionnement incorrect

L'utilisateur est averti que cet apparei ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce guide pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF. L'utilisation de cet appareil d'une manière non conforme aux instructions

appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de appareil peut capter toute interférence y compris une interférence qui pourrait fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour causer un fonctionnement imprévu les communications radio. Cependant il n'est pas assuré que de l'interférence FCC ID: VIXARS50B de ce guide pourrait causer une ne se produira pas dans une installation spécifique. exposition excessive aux RF

Avant de commencer

Félicitations pour l'achat de votre système audio stéréo amplifié ARS50 doté de la technologie sans fil Bluetooth. Cet appareil peut vous offrir des heures de plaisir musical en vous permettant de transmettre en continu et sans fil des contenus audio à partir de votre appareil portatif, tel qu'un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. Vous ne serez plus forcés de brancher votre téléphone cellulaire à votre chaîne audio. Vous pouvez vous déplacer dans votre résidence ou votre bureau en envoyant des messages textes, en jouant ou en utilisant les autres fonctions de votre téléphone cellulaire tout en écoutant votre musique grâce à votre système audio ARS50. Vous pouvez aussi recharger votre appareil audio portatif, comme un lecteur mp3, par l'entrée de ligne

* L'appareil portatif doit supporter la version 2.1 de Bluetooth et A2DP (profil de distribution audio avancée). Certains appareils portatifs ne supportent pas le fonctionnement multitâche, comme l'écoute de la musique et l'envoi de messages textes en même temps.

Contenu de la boîte

Appareil principal Adaptateur CA

Branchement de l'alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation de l'ARS50 et branchez l'autre terminaison à une prise murale appropriée

Démarrage Glissez le commutateur □N ←⇒ □FF situé à l'arrière de l'ARS50 à la position ON.

2. L'indicateur 🛭 s'allume sur le dessus de l'ARS50 et clianote.

Commandes générales

L'adaptateur CA fourni avec cet

appareil est conçu pour être orienté

Vue du haut **∂** Témoir

II – Démarrage/pause de la lecture VOL-/VOL+ - Réglage du volume

🕅 – Passage en mode d'appariement

8 Témoin − S'allume lorsque la fonction

Vue de l'arrière



Démarrage/ Prise pour Prise pour fermeture l'adaptateur une source de l'ARS50 d'alimentation auxiliaire

Indicateurs DEL

dessous de l'appareil.

Pour couper complètement l'alimentation électrique,

être débranché de la prise.

Indicateurs de connexion

État

Connexion Aux In

| Mode Appariement | Clignotement rapide en bleu | |
|---|------------------------------|--|
| Connexion Bluetooth réussie | Continûment bleu | |
| Mode Recherche (connexion automatique à l'appareil le plus récemment connecté) | Clignotement lent en bleu | |
| Mode Attente <i>Bluetooth</i> (disponible pour se connecter à tout appareil précédemment apparié) | Clignotement lent en bleu | |
| Mode Fermeture | Éteint | |

Dépend de l'état de la

Bluetooth

2. Glissez le commutateur □N ←→ □FF

bouton de l'ARS50 pour passer clianote plus rapidement et un signal audio est émis pour vous faire savoir que vous pouvez relâcher le

4. Sélectionnez « AR ARS50 » dans la liste des appareils de votre

Appariement

Pour transmettre des contenus audio en continu par un appareil Bluetooth à votre ARS50, cet appareil doit d'abord être APPARIÉ à l'ARS50. La procédure est simple et, dans la plupart des cas, la procédure d'APPARIEMENT n'a qu'à être effectuée une seule fois.

Appariement de vos appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth 1. Activez le mode sans fil Bluetooth

sur votre appareil doté de Bluetooth (un téléphone intelligent, un ordinateur portatif, un ordinateur de bureau) et laissez l'appareil passer en mode de recherche. Consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil pour plus de

situé à l'arrière de l'ARS50 à la position ON.

compléter l'appariement. Dans certains cas, on peut vous demander un mot de passe. Le mot de passe est « 0000 ». L'accès au menu de configuration Bluetooth ou à la liste des appareils Bluetooth se fait de manière différente selon la marque et le système d'exploitation de l'appareil

appareil Bluetooth, où vous pouvez

5. Le témoin 🛭 devient continûment bleu et un signal audio est émis pour vous indiquer que la connexion est réussie.

Vous pouvez manuellement couper appuyant et en gardant enfoncé le bouton 🕃 .

automatiquement en continu des continus audio lorsqu'ils se connectent. L'ARS50 peut sauvegarder la configuration de 8 appareils Bluetooth, ce qui facilite la procédure de connexion de ces appareils en éliminant le besoin de les apparier à nouveau à chaque fois.

Certains appareils

Bluetooth transfèrent

Le terme « Appareil Bluetooth » apparaît fréquemment dans ces instructions. Ou'est-ce au'un « appareil Bluetooth »? La réponse est simple. Cela signifie tout téléphone cellulaire, tablette portative, netbook ou ordinateur qui possède les deux fonctionnalités suivantes a) il est doté de la technologie sans fil Bluetooth : Bluetooth version 2.1 et

b) il peut lire des contenus

Reconnexion

Dans la rubrique précédente, nous avons vu comment établir une première connexion entre votre appareil Bluetooth et l'ARS50. Par contre, comme la plupart des gens ne laissent pas leur téléphone cellulaire dans leur résidence en tout temps, ou parce que le téléphone cellulaire est fermé de temps à autre, il est nécessaire de reconnecter votre appareil Bluetooth apparié précédemment afin de pouvoir transmettre en continu des contenus audio à nouveau. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour rétablir la onnexion et, heureusement, elles sont toutes très simples.

Mode Recherche Lorsque l'ARS50 est en MODE RECHERCHE (indiqué par un clignotement lent du témoin 🖇 indicator light). l'ARS50 tente de se connecter automatiquement à l'appareil Bluetooth le plus récemment connecté.

Lorsque vous démarrez l'ARS50, il recherche l'appareil Bluetooth le plus récemment connecté pendant 30 secondes. Si le mode sans fil Bluetooth de votre appareil Bluetooth est activé. l'ARS50 se connecte automatiquement à votre appareil.

Lorsque votre appareil Bluetooth est hors de portée. l'ARS50 passe en mode Recherche et tente de reconnecter automatiquement à l'appareil portatif

lorsque celui-ci est à nouveau à sa portée moins de deux minutes après la perte de la connexion. (Consultez la rubrique « Bluetooth » sur la portée de la technologie sans fil Bluetooth) Par contre, il peut être nécessaire de démarrer la lecture audio sur l'appareil Bluetooth, Le mode Recherche retourne en mode Attente Bluetooth (consultez la rubrique suivante) si aucune reconnexion ne se fait.

Mode Attente Bluetooth Si l'appareil Bluetooth le plus récemment connecté n'est pas détecté par le mode Recherche, l'ARS50 retourne en mode Attente Bluetooth. Dans ce mode, l'ARS50 accepte les connexions avec les appareils Bluetooth précédemment appariés (jusqu'à 8 appareils). Vous n'avez qu'à démarrer la connexion vers l'ARS50 sur votre appareil Bluetooth ou appuyez sur le bouton de l'ARS50 lorsque le mode sans fil Bluetooth de votre appareil Bluetooth est activé. Consultez votre appareil Bluetooth pour plus de renseignements.

Portée de la technologie sans fil Bluetooth La technologie sans fil Bluetooth peut habituellement être utilisée sur une distance de 10,7 m (33 pieds) ou plus. Par contre, la portée varie selon d'autres facteurs, comme la performance de votre appareil

Bluetooth, l'aménagement d'une pièce, les matériaux des murs, les conditions météorologiques, etc. Aussi, lorsqu'un appareil portatif est hors de portée l'ARS50 passe en mode Recherche et tente de reconnecter automatiquemen à l'appareil portatif lorsque celui-ci est à nouveau à sa portée moins de deux minutes après la perte de la connexion. (Consultez la rubrique « Mode Recherche » pour plus de renseignements.)

• En tout temps, vous 101 pouvez passer en mode Appariement en appuyant et en gardant enfoncé le bouton lorsque vous êtes en MODE RECHERCHE ou en MODE ATTENTE BLUETOOTH. En MODE RECHERCHE (le

témoin 🚷 clignote lentement), si vous désirez établir rapidement une connexion à un autre appareil Bluetooth (y compris ceux précédemment appariés), vous n'avez qu'à appuyer et garder enfoncé le bouton (3) pour passer en mode APPARIEMENT et effectuer l'APPARIEMENT de votre appareil Bluetooth (consultez la rubrique « APPARIEMENT »)

l'utilisateur désactive une connexion sans fil Bluetooth sur un appareil Bluetooth connecté, l'ARS50 passe en mode Attente Bluetooth, ce qui signifie que l'ARS50 est disponible pour se connecter aux appareils Bluetooth précédemment appariés (consultez la rubrique « Mode Attente Bluetooth > pour plus de renseignements) Par contre, dans certains cas, lorsque la connexion sans fil Bluetooth est désactivée sur l'appareil Bluetooth connecté, l'ARS50 ne passe nas immédiatement en mode Attente Bluetooth mais plutôt en mode Recherche

(Consultez la rubrique « Mode

Recherche » pour plus de

renseignements.)

· En général, lorsque

Lecture musicale

Lecture musicale Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à l'ARS50, le témoin 🛭 devient continûment bleu. Appuyez sur **№** pour démarrer/suspendre la lecture sur votre

Réglage du volume Réduisez le volume de votre annareil à 50 %. Appuyez sur **VOL-/VOL+** pour régler le volume de l'ARS50 au niveau désiré. Un signal audio est émis lorsque le niveau maximal ou minimal de volume est atteint.

Basculement de la lecture Après avoir apparié deux appareils Bluetooth ou plus à l'ARS50, vous pouvez faire basculer la lecture entre les deux derniers appareils connectés.

Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à l'ARS50 (le témoin 🚯 est continûment bleu), appuyez sur le bouton pour faire basculer la lecture entre les deux derniers appareils connectés.

1. Pour sélectionner le mode auxiliaire, branchez la source auxiliaire (p. ex.,

2. L'ARS50 commence à jouer le signal audio provenant de la source branchée à la prise AUX IN. Pour les autres commandes de lecture

Si un appareil auxiliaire et un appareil Bluetooth sont branchés et lisent en même temps, l'ARS50 jouera le signal audio provenant des deux sources. Débranchez votre appareil Bluetooth lorsque vous utilisez le mode auxiliaire.

Conseils de dépannage

Q: Pas de son ou le volume est très faible.

R: Assurez-vous que la connexion sans fil Bluetooth est réussie et que la lecture a été démarrée. Assurez-vous que le volume sur votre appareil Bluetooth n'est pas Assurez-vous que le volume de

l'ARS50 n'est pas trop faible O: Mon appareil Bluetooth apparié

ne parvient pas à se reconnecter à l'ARS50. Supprimez « AR ARS50 » de la liste des appareils de votre appareil Bluetooth, Reprenez la procédure d'appariement pour compléter l'appariement à nouveau. Une connexion peut échouer pou

plusieurs raisons : l'information d'appariement a été supprimée sur votre appareil

maximal d'appareils appariés sur l'ARS50. L'information d'appariement d'un maximum de 8 appareils Bluetooth peut être enregistrée. Suivez les instructions d'appariement ci-dessus pour apparier à nouveau l'appareil. Par contre, rappelez-vous que l'ARS50 peut enregistrer les informations d'un maximum de 8 appareils. Donc

le premier appareil apparié sera supprimé de la liste des 8 appareils pour permettre d'apparier le nouvel

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux systèmes audio d'AR

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (n ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant. la perte de médias, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages à des

cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs nultimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule

Cette Garantie ne s'applique pas

au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ

MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties plicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la

Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte-mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons

d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez le

tout à l'adresse indiquée ci-dessous L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages

Audiovox Electronics Corp. Attn : Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à : Audiovox Return Centre 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16 Mississauga, Ontario L5T 3A5

 \bigoplus

Source auxiliaire

un lecteur mp3) à la prise AUX IN située à l'arrière de l'ARS50 avec un câble audio de 3,5 mm (non fourni)

utilisez le lecteur auxiliaire.

Bluetooth. Vous avez dépassé le nombre

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

to find the best accessories for your

Visit http://store.audiovox.com

Visite http://store.audiovox.com donde encontrará los mejores accesorios

Visitez **http://store.audiovox.com** pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.



www.acoustic-research.com ©2012 Audiovox Accessories Corporation

Indianapolis, IN

Una subsidiaria propiedad total de VOXX International Corporation Indianapolis, IN © 2012 Audiovox Accessories Corporation Une filiale en propriété exclusive de VOXX International Corporation Indianapolis, IN Trademark(s) ® Registered Marca(s) ® Registrada(s)

A wholly-owned subsidiary of VOXX International Corporation

©2012 Audiovox Accessories Corporation

Marque(s) ® Deposée(s) Printed in China Impreso en China Imprimé en Chine



 \bigoplus