

MODEL: VLJ-SH056 Frequency Band: 2.402-2.480 GH: Product ID: SH056 Maximum RF power: 6 dBm FCC ID: VLJ-SH056 Working temperature: 0°C~45°C IC: 4522A-SH056





QUICK START GUIDE / SNELSTARTGIDS / GUIDE DE DÉMARRAGE / PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ POUŽITÍ / PRÍRUČKA RAPIDA ALL'AVVIO / HURTIG START GUIDE / GUIA DE INÍCIO / SNABBSTARTSGUIDE / HIZLI BASLANGIC KILAVUZU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / КОРОТКЕ KEPIBHULTBO KOPUCTYBAYA /دليل التشغيل السريع/คมือเริ่มดันใช้งาน 速入门指南/快速入門指南/クイックスタートガイド / 빠른 시작 안내서

① Pairing:



EN Pairing:

Hold MFB for 4 seconds

 Select "Squads 300" from the smartphone Bluetooth DA Parre:

NL Verbinden:

- Houdt MFB 4 seconden ingedrukt
- "Squads 300". Selecteer "Squads 300" in het Bluetooth-menu van de PT Emparelhamento:

FR Jumelage:

 Tenir MFB pendant 4 secondes Sélectionnez «Squads 300» dans le menu Bluetooth du

SV Parning: 選擇智慧手機藍牙功能表中的 "Squads 300"

téléphone intelligent. DE Verbinden:

- Tryck MFB i 4 sekunder
- Halten Sie MFB 4 Sekunden lang gedrückt smartphone Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones

"Squads 300". PL Parowanie:

4 saniye boyunca MFB tuşunu basılı tut

Nacisnać i przytrzymać klawisz MFB przez 4 sekundy Wybrać opcie "Squads 300" z menu połaczenia Bluetootł używanego urzadzenia mobilnego. seceneğini secin.

Z Párování:

Podržte MFB po dobu 4 vteřin

Vyberte "Squads 300" z Bluetooth menu smartfonu.

SK Párovanie: Podržte MFB po dobu 4 sekúnd

Vyberte "Squads 300" z Bluetooth menu smartfónu.

PresioneMFB durante 4 segundos

· Seleccione "Squads 300" en el menú de Bluetooth. قم باختيار "Squads 300" من قائمة البلوتوث الخاصة بهاتفك.

Tenere premuto MFB per 4 secondi

Seleziona "Squads 300" dal menu Bluetooth dello TH กำลังเชื่อบต่อ:

Hold MFB nede i 4 sekunder

ES Sincronizando:

T Accoppiamento:

smartphone

I Bluetooth-menuen på din smartphone skal du vælge

smartphone

長按 MFB 4 秒

Väli "Squads 300" från Bluetooth menyn på din

스마트폰 블루투스 메뉴에서 "Squads 300" 를 선택하십시.

UA Сполучення:

Утримуйте MFB 4 секунди

Оберіть "Squads 300" в Bluetooth меню телефону.

قم بالضغط على ز لمدة 4 ثوان

Receive incoming call

Force Pairing

Battery low

MFB ด้างไว้ 4 วินาที

选择智能手机蓝牙菜单中的"Squads 300"

TR Eslestirme:

RU Сопряжение:

KO 페어링:

Выберите "Squads 300" в Bluetooth меню телефона.

בחרו "Squads 300" מתפריט Bluetooth של הסמארטפון.

"อก "Squads 300" จากเมนบลทธในสมาร์ทโฟน.

してください。

Akıllı telefonun Bluetooth menüsünden "Squads 300"

Удерживайте MFB 4 секунды

Additional Operation:

• במשך 4 שניות MFB החזיקו את

长按 MFR 4 秒

SegureMFB por 4 segundos

TC 配對: Selecione "Squads 300" no menu de Bluetooth

MFB ボタンを 4 秒長押し

Basic Operation:



Spraakopdracht

ng Press MFB for 2 seconds ng Press MFB for 4 seconds Verbinden Rood-blauw knipperend ng Press MFB for 4 seconds Blauw knipperend ng Press Vol- for 2 seconds Volledig opgeladen Blauw constant Batterij bijna leeg Rood knipperend

Opération supplémentaire:

Forcer le couplage à

Recevoir un appel

Rejeter un appel

Commande vocale

LED Indicator:

MFB 버튼을 4 초가 누르십시오

LED Indicator:

oice Command

JA ペアリング:

スマートフォンの Bluetooth メニューから「Squads 300」を選択

'Fully charged Blue steady

ingle Press MFB

ble Press MFR

NL Extra bediening:

Een oproep weigeren Houd Vol- ingedrukt gedurende 2

Twee keer MFB indrukken

Appui long MFB pendant 2 secondes

Appui long MFB pendant 4 secondes

Appui long Vol- pendant 2 secondes

Appui long MFB pendant 4 secondes

Appuvez 1 fois sur MFB

Appuvez 2 fois sur MFR

Jumelage Clianote bleu-rouae Clianote bleu

Drücken und halten Sie MFB für 4

MFB-Taste einmal drück

FB Taste zweimal drü

Rot-blauer blinkend

Rot stetia

Mode veille I Właczanie Wymuś parowanie przy Nacisnąć i przytrzymać MFB przez 4s statusie WYŁ ACZONE Complètement chargé | Bleu fixe Batterie faible Clianote rouge Odbieranie połaczenia Nacisnąć przycis

Einschalten

Einen Anruf ablehnen Drücken und halten Sie

Indicateurs LED:

Zusätzliche Bedienung:

Erzwingen Sie das

Pairing im OFF-Status

Eingehenden Anruf

Sprachbefehl

Battery low

LED-Anzeige:

/oll aufgelader

Batterie schwach Rot blinkend

Drücken und halten Sie MFB für 2 połaczenia Nacisnąć dwukrotnie przycisk mr-Komendy głosowe Drücken und halten Sie MFB für 4

Lampka LED:

ken	Parowanie	Migająco niebiesk
Vol- für 2	Tryb czuwania	Migające
	Ładowanie	Stale en
cken	Bateria w pełni	Stale en

Další operace:
Zapnout
Nucené párová

Funkcje dodatkowe:

Odmítněte hovor Nacisnać i przytrzymać MFB przez 2s Hlasový příkaz ojité stisknutí MFB Battery low LED indikátor:

		Zapnúť	- 1
	Migające światło czerwone i niebieskie	Nútené párovanie v stavu VYPNUTIE	\top
czuwania	Migające światło niebieskie	Vypnúť	\dashv
owanie	Stale emitowane światło czerwone	Prijať prichádzajúci	\pm
eria w pełni	Stale emitowane światło niebieskie	hovor	
dowana		Odmietnite hovor	\neg

	Da
1	

Zapnout	Dlouho podržte MFB po dobu 2 vteřin
Nucené párování ve stavu VYPNUTÍ	Dlouho podržte MFB po dobu 2 vteřin
Vypnout	Dlouho podržte MFB po dobu 4 vteřin

Dlouho podržte Vol- po dobu 2 vteřin

rzymac MFB przez 4s		Párování	Bliká modrá a červená
sk MFB		Pohotovostní režim	Bliká modrá
rzymać Vol- przez 2s		Nabíjení	Svítí červená
		Plně nabito	Svítí modrá
otnio przycisk MER	-	Batérie téměř vybitá	Bliká červená

Dodatočná prevádzka:

LED indikátor:

Odrzucanie

		Zapnúť		DIh
ie	Migające światło czerwone i niebieskie	Nútené pa stavu VYF		DIF
wania	Migające światło niebieskie	Vypnúť		DIF
nie	Stale emitowane światło czerwone	Prijať pric	hádzajúci	Jed
v pełni	Stale emitowane światło niebieskie		auzajae.	000
ana		Odmietni	te hovor	DIh

	Zapnout	Dlouho podržt
	Nucené párování ve stavu VYPNUTÍ	Dlouho podržt
	14	Discharge Live

Přijmout příchozí hovor Jedno stisknutí MFB

c MFB przez 4s	Párování	Bliká modrá a červená
В	Pohotovostní režim	Bliká modrá
	Nabíjení	Svítí červená
ć Vol- przez 2s	Plně nabito	Svítí modrá
przycisk MFB	Batérie téměř vybitá	Bliká červená

Dlho podržte MFB

Bliká modrá a červená

		Zapnúť	Dlho podržte MFB po dobu 2 sekúnd
Parowanie	Migające światło czerwone i niebieskie	Nútené párovanie v stavu VYPNUTIE	Dlho podržte MFB po dobu 2 sekúnd
Tryb czuwania	Migające światło niebieskie	Vypnúť	Dlho podržte MFB po dobu 4 sekúnd
Ładowanie	Stale emitowane światło czerwone	Prijať prichádzajúci	Jedno stlačenie MFB
Bateria w pełni	Stale emitowane światło niebieskie	hovor	Seario stideeriie i'ii B
naładowana		Odmietnite hovor	Dlho podržte Vol- po dobu 2 sekúnd
Niski stan baterii	Migajace światło czerwone	Hlacový príkaz	Dlha podržta MER

Nacisnąć i przytr.

1FB po dobu 2 vteřin	Párovanie	Bliká modrá a d
AFB po dobu 2 vterin	Pohotovostný režim	Bliká modrá
1FB po dobu 4 vteřin	Nabíjanie	Svieti červená

Batéria takmer vybitá Bliká červená

Plne nabité

Operaciones adicionales:

Comando de voz

Operazione aggiuntiva:

Accensione

		Mantenga presionado MFB 4s Mantenga presionado MFB 4s		Accoppiamento	Rosso-blu lampeggiante
				Standby	Blu lampeggiante
				Caricamento	Rosso fisso
		Mantenga presionado MFB 4s	Car	Carica completa	Blu fisso
	Recibir Ilamada entrante	Presione una vez MFB		Batteria scarica	Rosso lampeggiante
	Rechazar Ilamada	Mantenga presionado Vol- 2s		DA	

Indicadores LED

		_	OFF-status
Sincronizando	Destello rojo-azul]	For at slukke
Reposo	Destello azul		Modtag indgående
Cargando	Rojo fijo	1	opkald
Carga completa	Azul fijo		Afvis et opkald
Batería baja	Destello rojo	1	Stemmestyring

Tieni premuto MFB per 2s

Presione dos veces MFB

Svieti modrá

Accoppiamento forzato in stato di OFF	Tieni premuto MFB per 4s
Spegnimento	Tieni premuto MFB per 4s
Ricevi chiamate in arrivo	Premi una volta MFB

Comando vocale Premi due volte MFB

Rifiuta una chiamata | Tieni premuto Vol- per 2s

Indicatore LED:

Yderligere betjening:

LED-indikator:

ota rea

Opladning

Fuldt oplad

Gennemtving parring i Tryk o

For at tænde

Accoppiamento	Rosso-blu lampeggiante	
Standby	Blu lampeggiante	
Caricamento	Rosso fisso	
Carica completa	Blu fisso	
Batteria scarica	Rosso lampeggiante	

bbelttryk på MFB

ryk og hold MFB nede i 2 sekunder.	Emparelhamento	Luz vermelha-azul piscando
Tryk og hold MFB nede i 4 sekunder.	Espera	Luz azul piscando
	Carregamento	Luz vermelha fixa
Tryk og hold MFB nede i 4 sekunder.	Completamente	Luz azul fixa
Enkelt tryk på MFB	carregado	Edit diam'r
	Bateria baixa	Luz vermelha piscando

	Rød-blå blitz	st
	Blå blitz	Sl
	Rød konstant	Ta
t	Blå konstant	sa
	Pad blink	А١

Pressione e segure MFB por 2s

Operação Adicional:

	Forçar emparelhamento com status desligado	Pressione e segure MFB por
	Desligar	Pressione e segure MFB por
	Receber chamada	Pressione MFB uma vez
	Rejeitar uma chamada	Pressione e segure Vol- por
	Comando de voz	Pressione MFB duas vezes
	Battery low	Red flash

Indicador LED

	Espera	Luz azul piscando
	Carregamento	Luz vermelha fixa
	Completamente carregado	Luz azul fixa
	Bateria baiya	Luz vermelha niscando

rvck och håll in MFB i 2s

Tryck och håll in MFB i 4s

Tryck och håll in MFB i 4s

Tryck och håll in Vol- i 2s

Ett tryck på MFB

Ytterligare verksamhet:

	status är av.
	Slå av
	Ta emot inkommande
	samtal
	Avvisa ett samtal

Rostkommando	Dubbei tryck pa MFB
Battery low	Red flash
I FD Indikator	

Parning	Röd-blå blinkning
Vänteläge	Blå blinkning
Laddning	Röd stadig
Fullt laddad	Blå stadig
Batterinivå låg	Röd blinkning

Açma	MFB tuşuna basın ve 2s basılı tutun
KAPALI konumda zorla eşleştirme	MFB tuşuna basın ve 4s basılı tutun
Kapatma	MFB tuşuna basın ve 4s basılı tutun
Gelen aramayı al	MFB Tuşuna Bir Defa Bas
Çağrıyı reddetme	Vol- tuşuna basın ve 2s basılı tutun
Sesli komut	MFB Tuşuna İki Defa Bas
	B 10 1

Eşleştirme	Kirmizi-mavi yanip soner
Hazır	Mavi yanıp söner
Şarj ediliyor	Kırmızı sürekli
Tamamen şarj oldu	Mavi sürekli
Düşük batarya	Kırmızı yanıp söner

Принудительное

режиме ВЫКЛ

олосовое

Battery low

	Отримати вхідний
Нажмите и удерживайте MFB 2 c	дзвінок
Нажмите и удерживайте MFB 4 c	Відхилити виклик
	Голосове керування
Нажмите и удерживайте MFB 4 c	Battery low
Одно нажатие многофункциональной кнопки	LED Індикація:
Нажмите и удерживайте Vol- 2 с	Сполучення
многофункциональной кнопки	Режим очікування

Низький рівень

LED Индикация:

ение	Мигает красным и синим	
яинадижс	Мигает синим	
3	Горит красным	
тью заряжен	Горит синим	
уровень	Мигает красным	

Натисніть і утримуйте MFB 2 с

Натисніть і утримуйте MFB 4 с

Двойное нажатие MFB кнопки

navi yanip sonci	UA	
ıp söner	Додаткове керування	:
ürekli	Увімкнення	Тн
ekli	Примусове	ĺн
anıp söner		
	nip söner :ürekli ekli vanıp söner	ürekli Увімкнення ekli Примусове

Дополнительное Управление:

вхідний	Натисніть багатофункціональну	
	кнопку	
ВИКЛИК	Натисніть і утримуйте Vol- 2 с	
	багатофункціональну кнопку	
керування	Двічі натисніть MFB кнопку	
N	Red flash	
vuia:		

Натисніть і утримуйте MFB 4 с

	Блимає червоним і синім	
Τ	Блимає синім	זיווג במצב
	Горить червоним	
	Горить синім	
		שיחה נכנסת ולהעביר שיחה להמתנה '
	Блимає червоним	ת שיחה

	اضغط ضغطة طويلة على لمدة 2	التشغيل
	(MFB) ئوان	
	اضغط ضغطة طويلة على لمدة 4	إجبار الاقتران في وضعية الإغلاق
	(MFB) ئوان	
	اضغط ضغطة طويلة على لمدة 4	الإطفاء
TH	(MFB) ئوان	·
การทำงานเพิ่มเติม:	اضغط مرة واحدة على الزر متعدد	تعليق المكالمة الحالية واستقبال مكالمة واردة
Lad	(MFB) الوظائف	
เปิดเครื่อง	اضغط ضغطة طويلة على لمدة 2	رفض مكالمة
บังคับการเชื่อมต่อในสถาน	(-Vol) ئوان	
ปิดเครื่อง	اضغط ضغطة طويلة على لمدة 2	التشغيل

าร์ไเซอด เถ	93-3-3-	
การสั่งงานด้วยเสียง	الاقتران	أحمر - أزرق منقطع
ไฟ LED แสดงสถานะ:	وضع الاستعداد	أزرق متقطع
TH LED GAMOATI IZE.	الشحن	أحمر ثابت
เปิดเครื่อง	اكتمل الشحن	الأزرق ثابت
บังคับการเชื่อมต่อในสถานะปิด	البطارية منخفضة	أحمر متقطع
ปิดเครื่อง		

การสังงานดวยเสีย	2 שניות	.,,
SC	במשך MFB ללחוץ ולהחזיק	OFF זיווג במצב
更多操作:	4 שניות	
开机	במשך MFB ללחוץ ולהחזיק	כיבוי
7.1.00	4 שניות	
在"关闭"状态	MFB לחיצה קצרה על	לקבל שיחה נכנסת ולר
关机		לדחות שיחה
收到来电	2 שניות	
拒接	MFB לחיצה כפולה על	פקודה קולית

LED נורית

LED 指示灯:	כחול-א	כחול-אדום מהבהב	זיווג
配对	כחול נ	כחול מהבהב	המתנה
待机	אדום ז	אדום דלוק	טעינה
1号471	כחול ד	כחול דלוק	טעינה מלאה
本中中			andra abbra

เปิดเครื่อง	กด MFB ค้างไว้ 2 วินาที
	กด MFB ค้างไว้ 4 วินาที
ปิดเครื่อง	กด MFB ค้างไว้ 4 วินาที
รับสายเรียกเข้าและพักสายที่คุยอยู่	กด Vol - ค้างไว้ 2 วินาที

	TIN INLD NEGROOD	1	
		'	開機
_	กด MFB ค้างไว้ 2 วินาที	1	在「關閉」狀態下強制配對
			閣機
	กด MFB ค้างไว้ 4 วินาที	1	
	กด MFB ค้างไว้ 4 วินาที		收到來電

LED 指示燈:

รับสายเรียกเข้าและพักสายที่คยอย

		配對	紅藍閃:
		待機	藍色閃
	长按 MFB 2 秒	充電中	紅色長
下强制配对	长按 MFB 4 秒	充滿電	藍色長
	长按 MFB 4 秒	電量低	紅色閃
	单击 MFB	AL	
	长按 Vol - 2 秒	その他の操作:	
	双击 MFB	スイッチオン	を2秒
		OFF ステータスの際に強制的にペア	を4秒

33410314 31 7	2 1 12 71 0 100 17 0 1111 0	
	を 4 秒押し続ける MFB	
	MFB を 1 回押す	
	を 2 秒押し続ける Vol -	
	MFB を 2 回押す	

・2 秒押し続ける MFB

ング	赤 - 青が点滅
	青が点滅
3	赤が点灯
3 7	青が点灯
・リー残量低	赤が点滅

	 2121	IMITE 미든들 2 또 중단 될게
 閃爍		누르세요
 閃爍	꺼진 상태에서 강제 페어링	MFB 버튼을 4 초 동안 길게
		누르세요
長亮		T=세표
X70	끄기	MFB 버튼을 4 초 동안 길게
- 東京		
マクロ		누르세요
見爍		T=세표
지 探	걸려 오는 전화 받기	MFB 버튼을 한 번 누르십시오
	실더 오는 신와 닫기	MFB 미든을 안 된 구드입시오
	통화 거절	Vol - 버튼을 2 초 동안 길게

砂押し続ける MFB		LED 표시기 :	
砂押し続ける MFB			빨간불 - I
を1回押す	i i		파란불 깜
秒押し続ける Vol -	1 1		빨간불 지
を 2 回畑す		충전 완료	푸른 빛 저

青が点滅	
赤が点灯	
青が点灯	<i>d</i>
赤が点滅	
MFR 버트은 2 초 도아 긴게	

EN Charging: Fully charge before use

沙押し続ける MFB	LED 표시기 :	
沙押し続ける MFB	페어링	빨간불 -
を 1 回押す	대기	파란불 낌
沙押し続ける Vol -	충전 중	빨간불 저
± 2 回冊→	충전 완료	푸른 빛 기

추가적인 작동 :

The device can be powered through a micro USB from any CE compliant power source that implement the European interface as requested by EN 301 489-52.

NL Opladen:

Charger complètement avant utilisation.

Volledig opladen voor gebruik.

Het apparaat kan via een micro-USB worden opgeladen via elke CE-compatibele voedingsbron die de Europese interface implementeert, zoals vereist door EN 301 489-52.

n'importe quelle source d'alimentation conforme à la norme

norme EN 301 489-52

3 Charging:

Carque completamente antes del primer uso. Este aparato puede ser cargado con un cable micro USB conectado a cualquier toma de corriente que implemente l interfase Europea que se pide en EN 301 489-52.

L'appareil peut être alimenté via un micro USB à partir de T Come caricare il dispositivo:

Ricaricare completamente prima dell'uso.

CE implémentant l'interface européenne, conformément à ! Il dispositivo può essere alimentato tramite una micro USB da qualsiasi fonte di alimentazione conforme CE che implementa l'interfaccia europea come richiesto dalla EN 301 489-52

Das (Gerät kann über einen Micro-USB von jeder CE-
konfo	ormen Stromquelle aufgeladen werden, die der
euro	päischen Schnittstelle gemäß EN 301 489-52 entspricht
PL	Ładowanie urządzenia:

Vor dem Gebrauch vollständig aufladen

DE Aufladen:

Urządzenie może być zasilane przy pomocy kabla micro USI

lub też ze źródła zasilania zgodnego ze standardem CE ora europejską normą EN 301 489-52.

CZ Nabíjení:

Plně nabijte před použitím Fullt laddad före användning. Zařízení lze pohánět přes mikro USB prostřednictvím jakéhoko Enheten kan drivas via en mikro USB från någon CE-

zdroje nabíjení, který je v souladu s CE, který implementuje

ES Para cargarlo:

SK Nabíjanje:

Plne nabite pred použitím

Zariadenie možno poháňať cez mikro USB prostredníctvo Cihaz, EN 301 489-52 direktifinde belirtildiği üzere Avrupa akéhokoľvek zdroja nabíjania, ktorý je v súlade s CE, ktorý arayüzünü kullanan CE uyumlu herhangi güç kaynağı ile bir implementuje európske rozhranie, ako je požadované EN 301 mikro USB kullanılarak şarj edilebilir.

evropské rozhraní, jak je požadováno EN 301 489-52.

Urządzenie należy naładować przed przystąpieniem do jeg

RU Зарядка:

Повністю зарядіть до використання.

Kullanmadan önce tamamen şarj edin.

DA Opladning:

PT Charging:

SV Laddning:

TR Şarj:

UA Заряджання:

Skal oplades helt inden brug

brugerflade i henhold til EN 301 489-52

requisitado pela norma EN 301 489-52.

gränssnittet enligt EN 301 489-52

Carreque completamente antes de usar.

Enheden kan strømforsynes via en mikro-USB fra enhver CE

kompatibel strømkilde, der implementerer den europæiske

O dispositivo pode ser alimentado através de um micro USE

padrão CE que implemente a interface européia, conforme

kompatibel strömkälla som implementerar det europeiska

a partir de qualquer fonte de energia compatível com o

Полностью зарядите до использования.

соответствии с требованиями EN 301 489-52.

любого источника питания, который соответствует

требованиям ЕС и содержит европейский интерфейс в

Пристрій можна заряджати через порт micro USB від будь-

європейський інтерфейс згідно вимогам EN 301 489-52.

якого джерела живлення, яке відповідає вимогам ЄС і містить

面的電源上進行充電 Устройство можно заряжать через порт micro USB от

JA 充電:

TH การชารจ:

SC 充电:

TC 充電:

请在使用前先完全充申

請在使用前先完全充雷

口的电源上进行充电

ชาร์จไฟให้เด็มก่อนการใช้งาน

กาหนดเอาไว้ตาม EN 301 489-52

อปกรณ์นี้สามารถชาร์จไฟผ่านไมโครยเอสบีจากแหล่งจ่าย

设备可以通过 micro USB 在任何按照 EN 301 489-52 要求实现了欧洲接

設備可以通過 micro USB 在任何按照 EN 301 489-52 要求實現了歐洲介

ไฟทุกชนิดที่ผ่านการรับรอง CE อินเตอร์เฟซแบบยโรปที่

EN 301 489-52 により要求されているヨーロッパインター

フェースを実施し CE マーキングを表示している電源であ れば、マイクロ USB を使用して装置を充電することが可

صغير من أي مصدر طاقة متوافق مع USB يمكن تزويد الجهاز بالطاقة من خلال منفذ الخاصة بالمواءمة 52-489 EN 301 والذي يلبي معايير ،(CE) علامة الأمان الأوروبية

:טעינה

העומד CE מכל מקור כוח תואם USB ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות מיקרו 'Hubble Connect for VerveLife' app for free at the App Store*

EN 301 489-52 בדרישות של הממשק האירופי כמתבקש על ידי

Last connected location: Locate in a map where your earbuds

Note: Application feature may change over time, please

features supported.







는 모든 CE 준수 전원 공급원의 마이크로 USB를 통해 장 치에 전원을 공급할 수 있습니다

Hubble ConnectTM for Vervel ifeTM

or Google PlayTM (AndroidTM 4.4.4 or higher) to find more

were connected to your device last time.

Help: Get help and support.

Update for more advanced functions to come

download the latest version of the app to see all current







FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.