US & CANADIAN WARRANTIES

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

Unowhy US, Inc. ("UNOWHY") guarantees the QOOQ tablet hardware and accessories contained in the original packaging e-mailed or mailed to you (the "Published Guidelines") for a period of two (2) years from the date of original retail or online purchase son utilisation.

by the end-user purchaser ("Warranty Period"). CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Unowhy US, Inc. (désigné ci-après par « UNOWHY ») garantit le matériel et les accessoires de la tablette QOOQ, contenus dans son emballage d'origine, pouvant être identifiés par les margues déposées « UNOWHY » ou « QOOQ », ou par l'appellation commerciale « QOOQ » ainsi que par les logos de ces marques apposés sur ces produits (désignés ci-après par « produits »), contre tout vice de fabrication ou de matériau, dans des conditions normales d'utilisation, conformes au manuel d'instructions publié par UNOWHY inclus dans l'emballage d'origine du produit, ou conforme à toute communication qui vous aura été adressée par courrier électronique ou postal (« Instructions d'utilisation publiées ») et ce, pour une période de (2) ans à compter de la date d'achat chez un revendeur ou en ligne par l'acheteur final (« Durée de la garantie »).

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

This warranty does not apply to any non-UNOWHY or non-QOOQ (i) aux dommages causé par un usage commercial du produit branded hardware products or any software, even if packaged or (i) aux dommages résultant d'une utilisation non conforme aux sold with the Products. Manufacturers, suppliers, or publishers of these other products or software, other than UNOWHY, may provide their own warranties to you - please contact them for further information. Software distributed by UNOWHY (including. but not limited to Product system software) is not covered by this warranty. Please refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO

(a) damage caused by the use of the Product with other products not sold by UNOWHY:

(b) damage caused by accident, misuse, or abuse of the Product; (c) damage caused by a force majeure event, such as flood, fire, earthquake or other external and unpredictable causes;

(d) damage caused by the attempted repair or opening of hardware by a person who is not a representative of UNOWHY or an authorized service provider:

(e) a product or part of the product that has been modified without the permission of UNOWHY:

(f) consumable parts such as batteries, unless damage is due to a manufacturing defect;

(g) cosmetic damage such as scratches, scuffs, dents and broken plastic parts, which does not impact the functionality of the Product or its operation:

(h) products with the serial number removed or made unreadable; (i) damage caused by commercial use of the Product;

(j) damage resulting from failure to follow the Published Guidelines.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas aux produits ni aux logiciels n'étant pas de la marque UNOWHY ou QOOQ, même s'ils sont which can be identified by the trademark "UNOWHY" and/or the emballés ou vendus avec les produits. Les fabricants, fournisseurs trademarks or tradename "OOOO" and have the "UNOWHY" and/ ou éditeurs autres que UNOWHY peuvent fournir leurs propres or "QOOQ" logo affixed to them ("Products") against defects in garanties : contactez-les pour toute information complémentaire. materials and workmanship when used normally in accordance Les logiciels distribués par UNOWHY (y compris, et de façon non with UNOWHY's instruction manual, inserts together with the limitative, les logiciels système des produits) ne sont pas couverts original packaging for the Product or any service communications par cette garantie. Veuillez vous reporter au contrat de licence accompagnant le logiciel pour les détails sur vos droits concernant

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS

l'autorisation de UNOWHY :

(a) aux dommages dus à l'utilisation du produit avec d'autres produits non commercialisés par UNOWHY:

(b) aux dommages causés par accident ou par une utilisation inadéquate ou abusive du produit :

(c) aux dommages dus à des causes de force majeure, comme une inondation, un incendie, un séisme ou toute autres circonstances (d) aux dommages causés par une tentative de réparation ou par

l'ouverture du matériel par une personne n'étant pas représentant ou prestataire agréé par UNOWHY : (e) à un produit ou une de ses pièces qui aura été modifié sans

(f) aux consommables, comme les batteries, à moins que le dommage ne soit imputable à un défaut de fabrication;

(g) aux dommages superficiels, comme des éraflures, rayures bosses ou éléments en plastique cassés, , n'affectant pas les fonctionnalités du produit ni son fonctionnement

(h) si le numéro de série du produit a été supprimé ou rendu

instructions d'utilisation publiées.

WHAT ARE UNOWHY'S OBLIGATIONS?

If a hardware defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, UNOWHY will, at its discretion, (i) repair the Product using new or previously used parts that are

equivalent to new in performance and reliability, (ii) replace the Product with a device that is at least functionally equivalent to the Product and is formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (iii) provide a full refund of your purchase price of the Product. In instances where warranty service does not require the Product to be opened (e.g. replacement of a backstand)

A replacement part or Product, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by UNOWHY, assumes the remaining term of the Warranty Period or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever

> When a Product or part is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item returned to UNOWHY becomes UNOWHY's

provides longer coverage for you. UNOWHY may request that that

you return a replaced Product or part.

UNOWHY may request that you replace certain user-installable

LES OBLIGATIONS DE UNOWHY

En cas de défaut matériel ou de réclamation valable recue pendant la durée de garantie, UNOWHY pourra, à son choix,

de performances et de fiabilité équivalentes à celles d'une pièce

neuves en performances et en fiabilité,

pouvant être installée par l'utilisateur et qui aura été installée Product or part as instructed or return a replaced Product or part conformément aux instructions fournies par UNOWHY, sera that is ineligible for service, UNOWHY will charge your credit card garantie pour la plus longue des durées suivantes : le reste de la durée de garantie d'origine ou une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du remplacement ou de la réparation. If UNOWHY does not require return of the replaced Product UNOWHY pourra exiger le retour du produit ou de la pièce or part, UNOWHY will ship you a replacement Product or part

Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé(e) ou remboursé(e), toute pièce de rechange devient votre propriété et la pièce UNOWHY reserves the right to change the method by which échangée ou remboursée retournée devient la propriété de UNOWHY may provide warranty service to you, and your Product's UNOWHY.

UNOWHY customer service by phone at 646-513-2993 or e-mail at contact@qooq.com. If UNOWHY determines that any Product is PRESTATION DU SERVICE DE GARANTIE not covered by this warranty, you must pay all parts, shipping, and
Si votre produit est considéré comme couvert par la garantie. number of the Product and the seller's name and address.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE?

le produit, veuillez contacter le service client UNOWHY en exemple), UNOWHY pourra vous demander de remplacer vousenvoyant un e-mail à contact@qooq.com. Si UNOWHY considère même la pièce. Dans ce cas, UNOWHY vous expédiera la pièce de que le produit n'est pas couvert par la présente garantie, tous les rechange avec des instructions d'installation si nécessaire et toutes frais de pièces, d'expédition, de main d'oeuvre de réparation et de les indications pour la réexpédition de la pièce remplacée. retour du produit seront à votre charge. Si UNOWHY le demande, Tout coût de main d'oeuvre relatif à l'installation de la pièce de il vous faudra fournir la facture ou tout autre preuve d'achat, rechange est à votre charge. Si vous avez besoin d'une assistance comportant la date d'achat afin de prouver que le produit est particulière pour installer la pièce de rechange, veuillez contacter encore sous garantie, le numéro de série du produit ainsi que le UNOWHY au numéro de téléphone indiqué ci-dessus. nom et l'adresse du revendeur.

PROVISION OF WARRANTY SERVICE

In the event that UNOWHY determines that your Product is eligible container for shipping in accordance with instructions furnished by UNOWHY. In instances where warranty service does not require the Product to be opened (e.g. replacement of a backstand), UNOWHY may request that you replace certain user-installable

In such cases, UNOWHY will ship a replacement part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced part. You are responsible for labor costs (i) réparer le produit en utilisant des pièces neuves ou des pièces incured in connection with installation of the replacement part.

(ii) remplacer le produit par un produit dont les fonctions sont au

vous demander de remplacer vous-même la pièce.

remplacée.

HOW DO I OBTAIN WARRANTY SERVICE?

parts yourself.

remplacé : UNOWHY vous enverra la pièce ou le produit de rechange accompagné des instructions d'installation si nécessaire,

ou du produit remplacé

cours du service de garantie.

LIMITATIONS

NOT APPLY TO YOU.

LIMITATIONS

garantie de votre produit. UNOWHY se réserve le droit de vous

pertes dus à la suppression ou au reformatage des contenus au

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE LIMITED WARRANTY

WARRANTIES AND REMEDIES AND UNOWHY SPECIFICALLY

DISCLAIMS ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN

OR LATENT DEFECTS. IF UNOWHY CANNOT LAWFULLY DISCLAIM

STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT

PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED

IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED

WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT

AND PARTS OR A REFUND OF THE PRODUCT PURCHASE PRICE AS

DETERMINED BY UNOWHY IN ITS SOLE DISCRETION, SOME STATES

AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG

AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY

UNOWHY IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH

OF WARRANTY OR LINDER ANY OTHER LEGAL THEORY SOME

STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR

LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO

THE AROVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU

DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI, LA PRÉSENTE

GARANTIE ET LES RECOURS STIPULÉS SONT EXCLUSIFS ET

INTERVIENNENT EN LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES

ET RECOURS, UNOWHY EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTES

GARANTIES LÉGALES ET TACITES, INCLUANT SANS S'Y LIMITER,

LES GARANTIESDE QUALITÉ MARCHANDE. DE CONFORMITÉ À UN

USAGE PARTICULIER ET CONTRE DES VICES CACHÉS OU LATENTS.

SI UNOWHY NE PEUT EXCLURE LÉGALEMENT DES GARANTIES

LÉGALES OU TACITES DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR

LA LOI, LESDITES GARANTIES DEVRONT ÊTRE LIMITÉES EN DURÉE

À CELLE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET, À LA SEULE DISCRÉTION

DE UNOWHY, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT

DUPRODUIT OU DES PIÈCES OU ENCORE AU REMBOURSEMENT

DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS OU REGIONS

N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DE GARANTIE

LÉGALE. DE CE FAIT, LES LIMITATIONSPRÉVUES CI-DESSUS

PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

facturer les frais d'expédition relatifs au service de garantie

moins équivalentes à celles du produit d'origine et constitué de In the event that UNOWHY requires return of the replaced Product pièces neuves et/ou de pièces usagées équivalentes aux pièces or part, but is willing to provide the replacement Product or part prior to receipt of the replaced Product or part, UNOWHY may ou (iii) rembourser totalement le prix payé pour l'achat du produit. require a credit card authorization as security for the retail price Dans les cas où la garantie ne requiert pas l'ouverture du produit of the replacement Product or part and applicable shipping costs. (remplacement du support arrière par exemple), UNOWHY pourra If you follow the instructions for returning the replaced Product or part, UNOWHY will cancel the credit card authorization, so you will Un produit ou une pièce de rechange, notamment une pièce ont be charged for the Product. If you fail to return the replaced

Should you require further assistance installing a replacement part,

please contact UNOWHY at the telephone number listed above.

accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced Product or part. eligibility to receive a particular method of warranty service.

connection with its provision of warranty service. It is possible that some or all of the contents may be deleted or reformatted during the course of warranty service, and UNOWHY To obtain assistance on where to return the Product, please contact will not be responsible for any such damage or loss.

UNOWHY reserves the right to charge you shipping costs in

for the authorized amount.

labor charges for the repair or return of such Product. If requested UNOWHY effectuera en règle générale le service de garantie by UNOWHY, you must furnish the sales receipt or comparable par voie postale, auguel cas vous devrez envoyer le produit à un proof of sale showing the original date of purchase in order to service de réparation agréé dans un contenant approprié à son show that the Product is within the warranty period, the serial expédition, conformément aux instructions qui yous auront été fournies par LINOWHY

Dans certains cas où le service de garantie ne requiert pas Pour toute assistance ou question sur l'adresse à laquelle envoyer l'ouverture du produit (remplacement d'un support arrière par

Si UNOWHY requiert le retour du produit ou de la pièce remplacée, et dans l'attente de la réception de la pièce ou du produit à remplacer : UNOWHY peut demander une autorisation de prélèvement sur votre carte de crédit pour couvrir les coûts du produit ou de la pièce de rechange ainsi que les frais d'expédition for warranty service, UNOWHY will generally provide warranty correspondants. Si vous suivez les instructions de retour de la service through mail-in service, in which case you must return the pièce ou du produit de rechange, UNOWHY annulera l'autorisation Product to an authorized Product service facility in an adequate de prélèvement et votre carte ne sera pas débitée. Si vous ne retournez pas le produit ou la pièce remplacée comme indiqué, ou si les conditions permettant de bénéficier du service de garantie ne sont pas remplies, UNOWHY débitera la carte de crédit du

montant autorisé

Tablette **QOOQ**

Si UNOWHY ne requiert pas le retour de la pièce ou du produit UNOWHY NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU SPÉCIAUX. DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS INDIRECTS OU COLLATÉRAUX RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE L'APPLICATION DE TOUT AUTRE CADRE LÉGAL. ainsi que toutes les indications pour vous débarrasser de la pièce CERTAINS ÉTATS OU REGIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS INDIRECTS OU UNOWHY se réserve le droit de changer le mode de prestation COLLATÉRAUX. DE CE FAIT, LES LIMITATIONS PRÉVUES CI-DESSUS du service de garantie ainsi que les conditions particulières de PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

UNOWHY ne sera pas tenu responsable des dommages ou des NO MODIFICATIONS; SEVERABILITY

No UNOWHY employee, agent, or representative is authorized to make any modification to this warranty. If any portion of this warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or

PAS DE MODIFICATIONS POSSIBLES - CLAUSE DE SET FORTH ABOVE IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER DIVISIBILITÉ

Aucun employé, agent ou représentant de UNOWHY n'est autorisé à apporter des modifications à la présente garantie. Si l'une des dispositions de la présente garantie est considérée illégale ou inapplicable, elle n'affecte en rien la validité des autres dispositions.

INTERNATIONAL WARRANTIES

LINOWHY WARRANTY

any QOOQ unit and accessories with a defect in materials or had he known of them. workmanship, excluding batteries, for a period of two (2) years from the date of purchasing at www.goog.com.

Proof of purchase (invoice or receipt) will be required for any repair claims during this warranty period.

In the event of a repair claim for a QOOQ unit covered by this warranty, the repair period spent on repairing the unit—a period of at least SEVEN (7) days—will be added to the remaining

No dealer, agent, or employee of Unowhy is authorized to make any modifications, extension, or additions to this warranty.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS TO THE WARRANTY

The UNOWHY warranty is limited to repair or replacement; the decision to repair or replace the QOOQ unit is solely at the discretion of UNOWHY

This warranty applies only to products manufactured by or for UNOWHY that can be identified by the "UNOWHY" and/or "QOOQ" trademark, trade name, or logo affixed to them.

This warranty does not apply to any products not marketed under the "UNOWHY" and/or "QOOQ" trademark, even if packaged or sold with the OOOO unit.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY

(a) to damage caused by use of OOOO unit with products not marketed by UNOWHY:

(b) to damage caused by accident or misuse of the product;

(c) to damage caused by an event of force majeure such as: flood, fire, earthquake or other unpredictable external causes;

(d) to damage caused by service performed by anyone who is not a representative of UNOWHY or an authorized service provider; (e) to a product or part that was modified without the permission of UNOWHY.

(f) to consumable parts, such as batteries, unless damage has occurred due to a defect in workmanship;

(g) to any cosmetic damage such as scratches, scuffs, dents, or broken plastic parts that do not affect the functionality or correct operation of the product:

(h) if the QOOQ unit serial number has been removed or defaced.

UNOWHY does not guarantee its ability to repair or exchange any product at the end of this warranty without any risk or loss of programs or data. It is therefore recommended to create backups before implementation of this warranty.

UNOWHY shall not be held liable for any direct, indirect, special or consequential damage resulting from the loss or damage to data, nor for any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data stored or used with UNOWHY products.

LEGAL GUARANTEES

The warranty described above does not exclude benefit of the legal guarantees granted to non-professional purchasers. This includes guarantees resulting from the following provisions: the 0000 tablet

Article 1641 of the Civil Code

The UNOWHY company (hereinafter UNOWHY) is committed A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of to ensuring that the QOOQ product works properly. To this end, the object sold which render it unfit for the use for which it was UNOWHY, whose headquarters are located at 80bis, rue Danjou, intended, or which so impair that use that the buyer would not 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE agrees to repair or replace have acquired it, or would only have paid a reduced price for it,

Tablette **QOOQ**

Article 1648-1 of the Civil Code

The action resulting from the defects giving rise to the right to cancellation must be brought by the buyer within a period of two vears following the discovery of such defect.

Article L211-4 of the Consumer Code

The seller is required to deliver a product which conforms to the contract and is held liable for any lack of conformity existing upon delivery. The seller is also held liable for any lack of conformity caused by the packaging or the assembly instructions or the installation if the seller assumed responsibility thereof or had it carried out under its responsibility.

Article L211-5 of the Consumer Code

o conform to the contract, the product must

1° Be suitable for the purpose usually associated with such a product and, if applicable:

correspond to the description given by the seller and have the features that the seller presented to the buyer in the form of a sample or model:

- have the features that a buyer might reasonably expect it to have considering the public statements made by the seller, the producer or his representative, including advertising and labeling; 2° Have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and which the latter agreed

Article L211-12 of the Consumer Code

Action resulting from lack of conformity lapses two years after delivery of the product.

Tablette **QOOQ**



Guide d'utilisation **User Guide**

US & Canadian Warranties International Warranties











GUIDE D'UTILISATION - USER GUIDE

Guide d'utilisation	3
User Guide	. 4
GARANTIES FRANCE - WARRANTIES USA, CANADA, REST OF THE WORLD	
Garanties France	. 6
US & Canadian Warranties	. 7
International Warranties	10

SERVICE CLIENT - CUSTOMER SERVICE

Service client France 0974 505 404

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h (prix d'un appel local)

US Customer Service 646-513-2993


Monday to Friday from 9 am to 6 pm - Eastern Standard Time

UK Customer Service 0330-828-0189

Monday to Friday from 9 am to 6 pm

International

Contact: contact@goog.com



ALLUMER LA TABLETTE OOOO POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lorsque vous allez allumer votre tablette pour la première fois, ayant trop d'appareils branchés en même temps. pour paramétrer votre tablette. En utilisant le bouton 🗁 en bas 💮 rechargez jamais votre tablette s'il est endommagé. recommencer une étapes si vous souhaitez faire une modification. excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Suivez les instructions à l'écran et laissez vous guider. En NETTOYER SA TABLETTE QOOQ quelques minutes, votre tablette QOOQ sera prête à être utilisée.

Étape 1 : Sélectionnez votre langue

Étape 2 : Connectez votre tablette au Wi-Fi

Sélectionnez dans la liste des réseaux sans fil disponibles votre QOOQ et ne l'immergez pas dans un liquide. réseau Wi-Fi et s'il comporte un mot de passe (il s'agit souvent de N'utilisez pas de dissolvants ou de produits abrasifs qui pourraient la clé de cryptage WEP/WPA de votre réseau), tapez-le en utilisant le clavier virtuel qui sera alors affiché. Ce réseau restera enregistré lors de vos prochaines connexions.

Pour connaître la clé de cryptage de votre réseau Wi-Fi, référezvous à la documentation fournie par votre opérateur Haut-Débit. Il peut dans certains cas être nécessaire de configurer la box de votre choc dû à une chute. opérateur Haut-Débit pour que votre tablette 0000 soit reconnue sur le réseau Wi-Fi. Si vous rencontrez des difficultés, référez-vous également à la documentation fournie par votre opérateur

Si vous choisissez de ne pas connecter votre tablette tout de suite, . N'exposez pas votre tablette QOOQ à des flammes et ne la vous ne profiterez pas de l'intégralité de ses fonctionnalités.

Étape3: Associez votre tablette QOOQ à votre compte Google™

Si vous utilisez déjà Google, connectez vous à votre compte, sinon, vous pouvez créer directement un compte depuis la tablette, ce qui vous permettra d'accéder aux fonctionnalités proposées par Google et télécharger des applications sur la plateforme Google

Si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement à cette étape ajouter une carte de paiement (ou décider de le faire lorsque vous effectuerez un premier achat sur la plateforme Google Play™).

Étape 4 : Identifiez votre tablette

Identifier votre tablette 0000 servira à personnaliser certaines applications proposées. La tablette sera par défaut associée à paramètre manuellement.

Si vous avez décidé de ne pas associer votre tablette à un compte Google, vous pourrez saisir votre prénom et votre nom.

Votre tablette QOOQ est maintenant opérationnelle. Les responsable ou d'instructions préalables concernant l'utilisation premiers écrans vont vous montrer les quelques boutons de l'appareil. importants pour bien vous en servir.

CRÉER UN COMPTE OOOO

votre tablette QOOQ, il vous faut créer votre compte QOOQ. Dès que votre tablette aura été paramétrée, une fenêtre de dialogue s'ouvrira automatiquement et vous guidera pas à pas dans la entendez des bourdonnements ou un son étouffé, arrêtez l'écoute et création de ce compte.

Si vous avez déjà un compte QOOQ, vous pouvez migrer ce compte votre audition risque d'être endommagée rapidement. sur cette nouvelle tablette et retrouver toutes les informations et données associées à votre compte. Choisissez dans ce cas le **CONFORMITÉ CE** : la tablette QOOQ est conforme à la directive bouton « Migrer mon compte QOOQ » sur le premier écran de 1999/5/CE concernant les R&TTE. création de compte.

QOOQ, vous pourrez à tout moment accéder à votre compte, pour par des tiers, dont du code logiciel soumis à la GNU General Public le consulter ou le modifier dans la rubrique «Espace perso» de License ou GNU Lesser General Public License. Conformément à cette l'application OOOO.

RECHARGER SA TABLETTE QOOQ

- Raccordez l'adaptateur au réseau électrique conformément aux © Google Inc. 2012. Google, Google Play et les autres marques sont des indications portées sur l'étiquette située dessus. Si vous devez marques de Google Inc.

utiliser une rallonge, assurez-vous de ne pas surcharger celle-ci en

- une succession de 4 étapes très simples vont être nécessaires Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas endommagé et ne
- de l'écran, vous pourrez à tout moment revenir en arrière et La batterie installée ne doit pas être exposée à une chaleur change by using the button \hookrightarrow at the bottom of the screen.

- · Avant de nettoyer votre tablette QOOQ, éteignez-la et assurezvous qu'elle n'est pas branchée à l'adaptateur secteur.
- · Utilisez une éponge légèrement humidifiée ou un chiffon doux. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur votre tablette
- endommager les finitions de votre tablette 0000.

PROTÉGER SA TABLETTE OOOO

- · Votre tablette QOOQ est un appareil électronique sophistiqué. Manipulez-la avec précaution, elle pourrait ne pas résister à un
- · La partie extérieure de l'écran est en verre et peut se briser en cas de chute. Si le verre est endommagé, ne le touchez pas et n'essayez
- placez pas au dessus de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. Ne placez pas votre tablette 0000 à proximité immédiate d'une source de chauffage et ne l'exposez pas directement au soleil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement exceptionnellement humide. Ne le soumettez pas à des fortes ou basses températures
- N'ouvrez pas et ne démontez pas votre tablette QOOQ. Tous les composants internes, dont la batterie, ne peuvent être réparés ou changés que par UNOWHY ou un opérateur agréé.
- · La tablette QOOQ évacue correctement la chaleur qu'elle développe. Ne la couvrez pas et ne la placez pas près d'un rideau qui pourrait la recouvrir. Respectez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour que la chaleur puisse se dissiper sans obstacle.
- vos identifiants de compte Google mais vous pouvez modifier ce Votre tablette QOOQ doit être placée sur une surface plane et rigide. Ne la placez pas sur de la moquette, de la mousse...
 - La tablette 0000 n'est pas prévue pour être utilisée par des jeunes enfants ou des personnes dont les capacités mentales sont réduites, sauf s'ils bénéficient de la surveillance d'une personne

Prévention de la diminution de l'acuité auditive : vous encourez des risques de perte d'audition irréversibles si, en utilisant la tablette 0000 avec des écouteurs ceux-ci sont réalés à pleine puissance Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités culinaires de Vous devez régler le volume à un niveau ne présentant pas de danger. L'utilisation régulière des écouteurs habitue à un volume élevé qui peut vous sembler normal mais pourrait endommager votre ouïe. Si vous consultez un spécialiste de l'audition. Plus le volume est élevé, plus

Lorsque votre tablette QOOQ aura été associée à votre compte Le système d'exploitation de QOOQ contient du code logiciel conçu législation, les codes sources utilisés sont disponibles : http://www. aooa.com/open source.html

La tablette QOOQ doit être recyclée par un organisme autorisé • N'utilisez que l'adaptateur USB fourni avec votre tablette conformément aux réglementations relatives à la protection de QOOQ. Il peut chauffer légèrement dans les conditions normales l'environnement. L'équipement ou ses parties ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers.

such as direct sunlight or fire.

CLEANING THE OOOO TABLET

follow a series of four simple steps to complete setup. You can not connected to the adapter. go back at any time and start a step again if you wish to make a • Use a slightly damp sponge or a soft cloth. Never spray liquid

Follow the instructions on the screen. In just a few minutes, your damage the finishing of the QOOQ Tablet. QOOQ tablet will be ready to use!

TURNING ON THE OOOO TABLET FOR THE FIRST TIME

Step 1: Choose Your Language

USER GUIDE

Step 2: Connect Your Tablet to Wi-Fi

Choose your Wi-Fi network from the list of wireless networks. If your wireless network is protected by a password (often the WEP/ WPA security key), enter it using the virtual keyboard. This network connection will be saved the next time you use your tablet

If you don't know your Wi-Fi password, refer to the documentation provided by your Internet provider. In some cases, it may be Tablet close to a source of heat and do not expose it to direct necessary to configure your Internet modem so that your tablet sunlight will be recognized on the Wi-Fi network. If you run into problems, • Do not use it in an extremely humid environment. Do not expose refer to the documentation provided by your Internet provider. You can skip this step for now, but you will not be able to use all

• Do not open or disassemble the QOOQ Tablet. All internal of the functions of the tablet until you have set up this wireless

Step 3: Associate Your OOOO Tablet with Your Google™

If you are already using Google, connect to your account. If not, be correctly dissipated. you can create a Google account directly from the tablet, which

• The QOOQ Tablet should be placed on a flat surface. Do not place will allow you to access Google's functions and to download it on carpet, foam, etc. applications on Google Plav™.

Step 4: Identify Your Tablet

Identify your QOOQ tablet in order to personalize certain proper instructions concerning the use of the product. applications. The tablet will be associated to your Google account by default, but you can modify this manually. If you have decided not to associate your tablet with a Google account, you can enter your first and last name.

Your QOOQ Tablet is Now Operational!

using your tablet as soon as possible!

CREATING A QOOQ ACCOUNT

To use all of the culinary functions of your QOOQ tablet, you will need to create a QOOQ account. As soon as your tablet has been set up, a dialog window will automatically open and will guide you step by step through the creation of your account.

If you already have a QOOQ account, you can migrate your account to your new tablet in order to access all associated information. In this case, choose the "Migrate My QOOQ Account" button on the first screen

When your QOOQ tablet has been associated with your QOOQ account, you can access your account at any time to consult or modify it in the "My Account" section of the QOOQ application.

CHARGING THE BATTERY

- Only use the USB adapter included with your QOOQ Tablet. The USB adapter may become slightly warm during normal use. Connect the adapter to the outlet according to the instructions on
- If you must use a surtension protector, make sure not to overload it by having too many devices connected simultaneously. • Make sure the USB adapter is not damaged and, if so, do not
- charge your tablet with it. • The installed battery should not be exposed to excessive heat

- When turning on your tablet for the first time, you will need to Before cleaning the QOOQ Tablet, turn it off and make sure it is
 - directly onto the QOOQ Tablet, and do not immerse it in liquid. Do not use solvents or abrasive cleaning products that might

PROTECTING THE OOOO TABLET

- The QOOQ Tablet is a sophisticated piece of electronic equipment. Handle it with care. It may not withstand the impact from a fall.
- · The external part of the screen is glass and can be broken if dropped. If the glass is damaged, do not touch it or attempt to
- Do not expose the QOOQ Tablet to flames and do not place it over open flame sources, such as lit candles. Do not place the OOOO
- it to high or low temperature
- components. Including the battery, should only be repaired or changed by UNOWHY or an authorized dealer. • The QOOQ Tablet expels the heat it creates. Do not cover it and
- do not place it near a curtain which could cover it. Maintain a clear space of at least 4 inches around the OOOO Tablet so that heat can
- The QOOQ Tablet is not intended to be used by young children or people whose mental capacities are reduced, unless they are under the supervision of a responsible person or have received

Prevention of hearing loss: you incur the risk of irreversible hearing loss when using the OOOO Tablet with headphones set to full volume. You should set the volume to a safe level. The regular use of headphones at high volume can damage your hearing. If you hear buzzing or a muffled sound, stop and consult an ENT specialist. The higher the The first screens will show you a few key functions to help you get volume, the higher the risk of damaging your hearing quickly.

> The QOOQ operating system contains software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License or GNU Lesser General Public License, Under this legislation, the source codes used are available: http://www.goog. com/open source.html

> The QOOQ Tablet must be recycled by an authorized body in accordance with the regulations of environmental protection. The equipment or its parts should not be disposed of with household

FCC REQUIREMENTS FOR OPERATION IN THE UNITED STATES

FCC Information to User

This product does not contain any user serviceable components. Any product changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

FCC Declaration of Conformity

- Operation is subject to the following two conditions: (1) This We, UNOWHY Inc 185 Alewife Brook Parkway, Suite 410 Cambridge: device may not cause harmful interference and (2) this device MA 02138 USA, declare under our sole responsibility that the must accept any interference received, including interference that QOOQ Tablet complies with Part 15 Subpart B of FCC CFR47 Rules. may cause undesired operation. Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GARANTIES FRANCE

FCC Radio Frequency Interference Warnings & Instructions (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, This equipment has been tested and found to comply with the et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement

Tablette **QOOQ**

installed and used in accordance with the instructions, may cause RADIATION EXPOSURE STATEMENT: the product comply with harmful interference to radio communications. However, there the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled is no quarantee that interference will not occur in a particular environment and are safe for intended operation as described in this installation. If this equipment does cause harmful interference to manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the radio or television reception, which can be determined by turning product can be kept as far as possible from the user body or set the the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct device to lower output power if such function is available.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS : le produit est Connect the equipment to an electrical outlet on a circuit different conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non

The user may find the following booklet, prepared by the Federal Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si Resolve Radio/TV Interference Problems. This booklet is available l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

This device meets the government's requirements for exposure to This device is designed and manufactured not to exceed the

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection indésirable.

against harmful interference in a residential installation. This

equipment uses and can radiate radio frequency energy and, if not

the interference by one or more of the following methods:

Increase the distance between the equipment and the receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of

measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The

SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. *Tests for SAR are conducted

using standard operating positions accepted by the FCC with the

device transmitting at its highest certified power level in all tested

Any changes or modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is

subject to the following two conditions: (1) This device may not

cause harmful interference, and (2) this device must accept any

interference received, including interference that may cause

For product available in the USA market, only channel 1~11 can be

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation

CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS RADIO

This digital apparatus (QOOQ) does not exceed the Class B limits

for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the

Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la

Industry Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux

operated. Selection of other channels is not possible.

in conjunction with any other antenna or transmitter.

Communications Commission, helpful: How to identify and

from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.

Reorient or relocate the receiving antenna.

20402. Stock No. 004-000-00345-4.

frequency bands.

operate this equipment.

undesired operation.

Communications.

INTERFERENCE REGULATIONS

norme NMB-003 du Canada

conditions suivantes:

from that to which the radio receiver is connected.

© 2012 Google Inc. Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by

GARANTIF CONTRACTUELLE DE UNOWHY

92100 Boulogne Billancourt FRANCE, s'engage à remettre en état ou à remplacer le produit QOOQ et ses accessoires, à l'exclusion de la date d'achat dans un magasin de détail en France, un site de e-commerce français ou sur le site www.qooq.com.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE La garantie de UNOWHY est limitée à la fourniture d'une prestation

La présente garantie s'applique uniquement aux produits fabriqués par ou pour le compte de UNOWHY, qui peuvent être

commercial ou le logo qui y est apposé. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas

(a) à tout dommage causé par l'utilisation du produit QOOQ avec tous produits non commercialisés par UNOWHY ou l'étiquetage : (b) à tout dommage causé par accident ou par une mauvaise

et ce, même s'ils sont emballés ou vendus avec le produit 0000.

- utilisation du produit (c) à tout dommage causé par un évènement de force majeure, tels que : inondation, incendie, tremblement de terre ou autres causes a accepté.
- extérieures et imprévisibles (d) à tout dommage causé par l'intervention d'une personne qui Article L211-12 du Code de la consommation
- de UNOWHY:
- dommage est dû à un défaut de fabrication ; (g) à tout dommage esthétique, tels que rayures, éraflures, bosses
- ou éléments plastiques cassés, qui n'affecte cependant pas la (h) si le numéro de série du produit QOOQ a été enlevé ou rendu

UNOWHY ne délivre aucune garantie quant à sa capacité à réparer ou à échanger tout produit au terme de la présente garantie sans aucun risque ni aucune perte de programmes ou de données. Il vous est donc recommandé de procéder à des sauvegardes avant toute mise en oeuvre de la présente garantie. En effet, UNOWHY ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct, indirect, spécifique ou accessoire résultant de la perte ou de l'endommagement des données, de même que UNOWHY ne peut être tenu responsable des éventuels frais de récupération, de programmation ou de reproduction de tout programme ou de

égard, UNOWHY, dont le siège social est situé au 80bis rue Danjou acheteurs, non-professionnels, français. des batteries, si un vice de fabrication ou un défaut matériel IL S'AGIT NOTAMMENT DES GARANTIES RÉSULTANT DES apparaissait, et ce pendant une durée de deux (2) ans à compter DISPOSITIONS SUIVANTES :

toute demande de réparation pendant cette période de garantie. Il destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne est précisé qu'en cas de remise en état d'un appareil QOOQ couvert l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il par la présente garantie, toute période d'immobilisation pendant les avait connus. une période d'au moins sept (7) jours en vue de sa réparation s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir. Aucun revendeur, agent ou salarié UNOWHY n'est habilité à modifier, proroger ou L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par compléter la présente garantie.

ou de remplacer le produit QOOQ appartenant uniquement à l'emballage, xdes instructions de montage, ou de l'installation UNOWHY, à sa seule discrétion.

identifiés par les marques « UNOWHY » et/ou « QOOQ », le nom

commercialisés sous les margues « UNOWHY » et/ou « QOOQ »

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS

- n'est pas un représentant de UNOWHY ou un prestataire de service L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans
- (e) à un produit ou une pièce qui a été modifié sans l'autorisation
- (f) aux pièces consommables, telles que les batteries, sauf si le
- fonctionnalité du produit ou son bon fonctionnement

toute donnée, stockés ou utilisés avec les produits UNOWHY.

GARANTIES LÉGALES

La société UNOWHY (ci-après UNOWHY) met tout en oeuvre La garantie contractuelle accordée et précédemment décrite pour garantir le bon fonctionnement de son produit OOOO. A cet n'exclut pas le bénéfice des garanties légales accordées aux

Tablette **QOOQ**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de Une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) sera exigée pour la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la

Article 1648-1 du Code civil

l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte

Article L211-4 du Code de la consommation Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et

répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. de réparation ou, à défaut, de remplacement ; la décision de réparer II répond également des défauts de conformité résultant de lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la consommation Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bier semblable et. le cas échéant

> - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle

> présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité

> 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier

à compter de la délivrance du bien.



