



Download/upload files | Télécharger des fichiers | Descarga de archivos | Download/caricamento files | Download/Upload von Dateien | Download/upload de arquivos | Download/upload files | Pobieranie/przesyłanie plików | Скачивание/загрузка файлов | تنزيل/تحميل الملفات

EN In Emtec Connect app, go in «Explorer.» Select file location by clicking on «Emtec Connect» (your Wi-Fi HDD) or «My Device» (your mobile device).

Click on the action you want to do.

Select file destination by clicking on «Emtec Connect» or «My Device.»

Click on the action you want to do.

FR Dans l'application Emtec Connect, allez dans «Explorateur».

Sélectionnez l'emplacement du fichier en appuyant sur «EmtecConnect» (votre Wi-Fi HDD)

ou «Mon Appareil» (votre appareil mobile).

Appuyez sur l'action souhaitée.

Sélectionnez la destination du fichier en appuyant sur «EmtecConnect» ou «Mon Appareil».

Appuyez sur l'action souhaitée.

ES En la aplicación Emtec Connect, vaya a «Explorador».

Seleccione el emplazamiento del archivo haciendo click en «EmtecConnect» (su Wi-Fi HDD) o «Mi Equipo» (su aparato móvil).

Haga click en la acción que deseé realizar.

Seleccione el emplazamiento del archivo haciendo click en «EmtecConnect» o «Mi Equipo».

Haga click en la acción que deseé realizar.

IT Una volta effettuato l'accesso all'applicazione Emtec Connect, selezionare «Esplora».

Selezionare la provenienza del file scegliendo tra «EmtecConnect» (HDD Wi-Fi) oppure «Mio Disposito» (il proprio dispositivo connesso).

Selezionare l'operazione da effettuare.

Selezionare la destinazione del file scegliendo tra «EmtecConnect» e «Mio Disposito».

Selezionare l'operazione da effettuare.

DE Wählen Sie den «Explorer» Ihrer Emtec Connect App.

Wählen Sie den Speicherort der Datei durch Drücken von «EmtecConnect» (Wi-Fi HDD / WLAN Festplatte) oder «Mein Gerät» (Ihres mobilen Gerätes).

Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

Wählen Sie die Zieldatei durch Drücken von «EmtecConnect» oder «Mein Gerät».

Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

Na aplicação «Emtec Connect», siga para «Explorador».

PT Selecione o local do arquivo pressionando «EmtecConnect» (o seu Wi-Fi HDD) ou «Meu Disp.» (dispositivo móvel).

Selecione a ação desejada.

Selecione o destino do arquivo pressionando «EmtecConnect» ou «Meu Disp.».

Selecione a ação desejada.

NL In Emtec Connect app, go in «Explorer».

Selecteer de de bestandslocatie door te klikken op «EmtecConnect» (uw Wi-Fi-HDD) of «Mijn App.» (uw mobiele apparaat).

Druk op de gewenste actie.

Selecteer bestandsbestemming door te klikken op «EmtecConnect» of «Mijn App.».

Druk op de gewenste actie.

PL W aplikacji EMTEC Connect przejdź do: «Eksplorator».

Wybierz lokalizację pliku klikając na «EMTEC Connect» (Wi-Fi HDD) lub «Urządzenie» (Twoje urządzenie mobilne).

Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.

Wybierz miejsce docelowe pliku klikając na «EMTEC Connect» lub «Urządzenie».

Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.

ES En el menú de Emtec Connect, seleccione «Explorador».

Seleccione la ubicación del archivo haciendo clic en «EmtecConnect» (HDD Wi-Fi) o «Mi Equipo» (el dispositivo conectado).

Haga click en la acción que deseé realizar.

Seleccione la ubicación del archivo haciendo click en «EmtecConnect» o «Mi Equipo».

Haga click en la acción que deseé realizar.

IT Selezionare la voce «Sistema», «Impostazioni Emtec Connect» e «Impostazioni internet».

SElectez la «Accesso wireless», quindi selezionare dalla lista rete la connessione Wi-Fi.

Accesso cablato (via porta Ethernet)

Collegare il cavo Ethernet e selezionare «Accesso cablato».

E' ora possibile navigare su internet e rimanere connessi allo stesso tempo al proprio HDD Wi-Fi.

DE Drücken Sie auf «System», «Emtec Connect Connect» und «Internet-Einstellungen»

Wählen Sie «Kabelloser Zugr.» und wählen Sie die WLAN-Netzwerkliste.

Netzwerkkabel (über den Ethernet/Netzwerkkabel Anschluss)

Schließen Sie das Netzwerkkabel an und wählen Sie «Verkabelter Zugr.».

Sie können jetzt im Internet surfen und bleiben weiterhin mit der WLAN-Festplatte verbunden.

Connect to the Internet | Se connecter à Internet | Conectarse a Internet | Collegamento ad internet | Verbindung mit Internet | Ligação à Internet | Connecteren met Internet | Podłączanie do internetu | Подключиться к интернету | الاتصال بالإنترنت

EN Click on «System», «Emtec Connect settings» and «Internet settings».

Wireless access

Select «Wireless access», then you can choose the Wi-Fi connection in the network list.

Wired access (via Ethernet port)

Connect the Ethernet cable, and select «Wired access».

You can now browse the Internet and stay connected to the Wi-Fi HDD at the same time.

FR Appuyez sur «Système», «Paramètres Emtec Connect» et «Paramètres Internet».

Accès sans fil

Sélectionnez «Accès sans fil», puis choisissez la connexion Wi-Fi voulue dans la liste des réseaux.

Accès câblé (via le port Ethernet)

Branchez le câble Ethernet et sélectionnez «Accès câblé».

Vous pouvez désormais surfer sur Internet tout en restant connecté à votre Wi-Fi HDD.

PL Wybierz «System», «Ustawienia Emtec Connect» i «Ustawienia Internetu».

Dostęp bezprzewodowy

Wybierz «Dostęp bezprzewodowy», następnie możesz wybrać z listy połączenie Wi-Fi.

Dostęp przewodowy (za pośrednictwem portu Ethernet)

Podłącz kabel Ethernet i wybierz «Dostęp przewodowy».

Można korzystać z internetu będąc równocześnie połączonym do HDD Wi-Fi.

ES En el menú de Emtec Connect, seleccione «Sistema», «Parámetros Emtec Connect» y «Parámetros internet».

Acceso inalámbrico

Seleccione «Modo inalámbrico» y después elija la conexión Wi-Fi en la lista de redes.

Modo con cable (a través del puerto Ethernet)

Encuñe el cable Ethernet y seleccione «Modo con cable».

Ya puedo navegar por internet con conexión a su Wi-Fi HDD.

IT Selezionare la voce «Sistema», «Impostazioni Emtec Connect» e «Impostazioni internet».

Accesso wireless

Selezionare «Accesso wireless», quindi selezionare dalla lista rete la connessione Wi-Fi.

Accesso cablato (via porta Ethernet)

Collegare il cavo Ethernet e selezionare «Accesso cablato».

E' ora possibile navigare su internet e rimanere connessi allo stesso tempo al proprio HDD Wi-Fi.

DE Klicken Sie auf «System», «Emtec Connect Connect» und «Internet-Einstellungen».

Wählen Sie «Kabelloser Zugr.» und wählen Sie die WLAN-Netzwerkliste.

Netzwerkkabel (über den Ethernet/Netzwerkkabel Anschluss)

Schließen Sie das Netzwerkkabel an und wählen Sie «Verkabelter Zugr.».

Sie können jetzt im Internet surfen und bleiben weiterhin mit der WLAN-Festplatte verbunden.

For Mac user | Pour les utilisateurs Mac | Para los usuarios de Mac | Per gli utenti MAC | Für Mac Benutzer | Para utilizadores Mac | Voor Mac gebruikers | مستخدمي أجهزة ماك

EN Your Wi-Fi HDD must be formatted. Please connect your Wi-Fi HDD to your computer Apple Mac OS X version 10.6 or higher and follow these steps:

FR Votre Wi-Fi HDD doit être formaté. Veuillez connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur Apple Mac OS X version 10.6 ou supérieure et suivre ces étapes:

DE Ihre WLAN-Festplatte muss formatiert werden. Bitte verbinden Sie Ihre WLAN-Festplatte mit Ihrem Apple Computer und dem Betriebssystem Mac OS X Version 10.6 oder höher und folgen diesen Schritten:

PL Twój dysk Wi-Fi HDD musi zostać sformatowany. Podłącz urządzenie Wi-Fi HDD do Twojego komputera Apple Mac OS X wersji 10.6 lub nowsza i

Por favor, ligue o Wi-Fi HDD ao seu computador Apple Mac OS X versão 10.6 ou posterior e siga os seguintes passos:

NL UW Wi-Fi HDD moet geformateerd zijn. Sluit uw Wi-Fi harde schijf aan met uw computer Apple Mac OS X versie 10.6 of hoger en volg deze stappen:

ES Su Wi-Fi HDD debe de estar formateado. Conecte su Wi-Fi HDD a su ordenador Apple Mac OS X versión 10.6 o superior y siga estos pasos:

IT Formattare l'hard disk Wi-Fi.

Collegare l'hard disk Wi-Fi al computer Apple Mac OS X versione Mac OS X 10.6 o successivi e seguire i passaggi sottostanti:

postępuj zgodnie ze wskazówkami:

RU Ваш Wi-Fi HDD должен быть



отформатирован

Пожалуйста, подключите ваш Wi-Fi HDD к компьютеру Apple Mac OS X версии 10.6 или выше, и выполните следующие действия:

AR أنشئ بمحرك الأقراص الثابتة.

مهم: توصي بمحرك الأقراص الثابتة بـ 10.6 أو النسخة

الأخيرة، والتي تتيح لك إنشاء حملة.



Configuration and compatibility | Configuration et compatibilité | Configuración y compatibilidad | Configurazione e compatibilità | Konfiguration und Kompatibilität | Configuração e compatibilidade | Konfigurabilität | Konfigurabilitate | Konfigurabilitate

التوافق

General recommendations | Recommandations générales | Recomendaciones generales | Avvertenze generali | Allgemeine Empfehlungen | Recomendações Gerais | Algemene aanbevelingen | Zalecenia ogólne | Общие рекомендации

النصائح العامة

PC: Windows® XP/ Vista/7/8 - Mac: ≥Mac OS X 10,6

Android™ ≥2,3 / Apple iOS ≥5,1

Wi-Fi connectivity | WLAN-Konnektivität | Conectividad Wi-Fi | Conectividade Wi-Fi | Connattività Wi-Fi | Connattività Wi-Fi

Wi-Fi подключение | Conectividade Wi-Fi | Wi-Fi-connectiviteit | Lączność Wi-Fi

Best operating conditions: 41° to 95°F (5°C to 35°C). Avoid damp environments. Protect the device against electromagnetic sources. For the complete user manual and list of FAQs, please visit www.emtec-international.com.

Condiciones óptimas de utilización: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Condições óptimas de utilização: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja o aparelho contra fontes electromagnéticas. Para o manual do usuário completo e FAQs, visite www.emtec-international.com.

Optimalen Betriebsbedingungen: 5° bis 35°C. Vermeiden feuchte Umgebungen. Schützen Sie das Gerät vor elektromagnetischen Quellen. Um die komplette Bedienungsanleitung und der FAQs, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.emtec-international.com.

Optimales condiciones de utilización: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Optimali Bedingungen für den Betrieb: 5°C bis 35°C. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen. Schützen Sie das Gerät vor elektromagnetischen Quellen. Um die komplette Bedienungsanleitung und der FAQs, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja o aparelho contra fontes electromagnéticas. Para o manual do usuário completo e FAQs, visite www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas frecuentes, diríjase al sitio web www.emtec-international.com.

Optimali condizioni di utilizzo: 5°C a 35°C. Evite ambientes húmedos. Proteja el dispositivo contra fuentes electromagnéticas. Para obtener el manual de usuario completo y las preguntas