

**GEMMOTION™****GEMMOTION™**[www.emtec-gembox.com](http://www.emtec-gembox.com)**EN Introduction:**

Thank you for purchasing the Emtec GEM Motion. We appreciate your trust in us. This product was manufactured with the upmost care. Should you encounter any difficulty during the use, we recommend that you refer to this User Guide.

**Safety warnings:**

For optimal use, your GEM Motion should be used at an ambient temperature of between + 5°C and + 35°C (temperate climates). Keep the GEM Motion away from heat sources such as radiators, candles, lamps, etc. Avoid damp environments.

For your comfort and safety, please read carefully the paragraphs below on recommendations and instructions.

**What's in the box:**

- GEM Motion Bluetooth remote control.
- Micro USB / USB cable for charge.
- Quick user guide.

**Product overview:**

A Power/standby	H Home	O Next/previous (videos)
B Settings	I Task list	P Validate
C Miracast Instant Access	J Back/Exit	Q Back
D GameFly Instant Access	K Navigate/Enter	R Delete
E Rewind	L Pointer	S Move
F Play/Pause	M Volume + / Volume -	
G Fast forward	N Mute	

**Fingertip control:**

With the GEM Motion Bluetooth remote control, all of your entertainment is available with fingertip control. It is the ideal companion when using the GEM Box to:

- Control your GEM Box system's basic functions (power on/off, volume).
- Immediately access games from our partner, GameFly («GameFly Instant Access» button).
- Browse the GEM Box menus.
- Easily browse the Internet with the QWERTY keyboard on the back of the GEM Motion.

The soft silicon finish makes it very comfortable and easy to hold even for long periods of use.

The GEM Motion has an 8-axes gyro sensor mouse, and the cursor on your screen exactly replicates the movement of your hand for intuitive browsing of the GEM Box menus.

Bluetooth signal strength is tens meters.

**Association of the remote control with GEM Box console:**

To pair the GEM Motion remote control with your GEM Box console:

- Turn on your remote control by pushing the «Power/standby» button.
- Go to «My GEMBox/Settings/Bluetooth» menu on the GEM Box.
- Select "GEM Motion" to launch pairing.
- When pairing is complete, "connected" notification will appear on the TV screen.

- Cuando haya finalizado el emparejamiento, aparecerá la notificación «conectado» en la pantalla del televisor.

**Desemparejar el GEM Motion y tu consola GEM Box:**

Para desemparejar el GEM Motion y tu consola GEM Box, pulsa los botones «Ajustes» y «Acceso instantáneo a Miracast» a la vez durante 3 segundos.

**Recargar el GEM Motion:**

Para recargar la batería interna del mando a distancia, conecta el GEM Motion a GEM Box usando un cable Micro USB/USB (incluido con el GEM Motion).

**Manual del usuario:**

Hay un manual del usuario completo disponible en la siguiente dirección: [http://www.emtec-gembox.com/](http://www.emtec-gembox.com)

**Asistencia técnica:**[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)**Garantía:**

Puedes obtener una copia de la garantía en el punto de venta donde adquiriste el producto. Para más información sobre la política de garantía limitada de EMTEC, visita: <http://www.EMTEC-international.com/es-eu/sopre>

**IT Introduzione:**

Grazie per aver acquistato Emtec GEM Motion e per la fiducia accordataci. Il prodotto è stato realizzato con la massima cura. In caso di dubbi o difficoltà durante l'uso, consultare la presente guida rapida.

**Informazioni sulla sicurezza:**

Per risultati ottimali, utilizzare GEM Motion a una temperatura ambiente compresa tra + 5°C e + 35°C (climi temperati). Tenere il prodotto lontano da fonti di calore quali termosifoni, candele, lampade, ecc. Evitare ambienti umidi.

Per un'esperienza ideale e un utilizzo in sicurezza, leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni seguenti.

**Contenuto della confezione:**

- Telecomando Bluetooth GEM Motion.
- Cavo di ricarica micro-USB/USB.
- Guida rapida.

**Panoramica del prodotto:**

A Accensione/standby	H Schermata principale	O Video successivo/precedente
B Impostazioni	I Elenco azioni	P Conferma
C Accesso instantaneo a Miracast	J Indietro/Esci	Q Indietro
D Accesso instantaneo a GameFly	K Naviga/Invio	R Elimina
E Riprovigionamento	L Puntatore	S Spostamento
F Riproduzione/pausa	M Volume +/Volume -	
G Avanzamento rapido	N Disattiva audio	

**Unpair the GEM Motion with your GEM Box console:**

To unpair the GEM Motion with your GEM Box console, press the «Settings» and «Miracast Instant Access» buttons at the same time during 3 seconds.

**Recharge the GEM Motion:**

To recharge the internal remote control battery, connect the GEM Motion to the GEM Box using a microUSB / USB cable (included with the GEM Motion).

**User manual:**

A complete user manual is available at the following address: <http://www.emtec-gembox.com/>

**Technical Support:**[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)**Warranty:**

You may obtain a copy of the Guarantee from the dealer where you purchased your product. For more information regarding EMTEC's Limited Warranty Policy, please refer to: <http://www.EMTEC-international.com/en-eu/support>

**FR Introduction :**

Merci d'avoir acheté la GEM Motion Emtec; nous vous remercions de votre confiance. Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin ; si vous rencontrez des difficultés au cours de son utilisation, nous vous recommandons de consulter le présent guide d'utilisation.

**Informations importantes de sécurité :**

Pour une qualité de fonctionnement optimale, votre GEM Motion doit être utilisé à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C (climats tempérés). Tenez le GEM Motion à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, bougies, lampes, etc.).

Evitez les environnements humides.

Pour votre confort et votre sécurité, veuillez lire attentivement les recommandations et instructions ci-après.

**Contenu de la boîte :**

- Télécommande gyroscopique sans fil Bluetooth.
- Câble micro USB / USB.
- Guide rapide de l'utilisateur.

**Vue d'ensemble :**

A Allumage / mise en veille	H Accueil	O Suivant / Précédent (vidéos)
B Configuration	I Liste de tâches	P Valider
C Accès rapide Miracast	J Retour / Quitter	Q Retour
D Accès rapide GameFly	K Navigation / Validation	R Supprimer
E Retour rapide	L Pointeur	S Déplacer
F Lecture/Pause	M Volume + / Volume -	
G Avance rapide	N Muet	

**Tutto a portata di mano:**

Con il telecomando Bluetooth GEM Motion, tutti i contenuti multimediali sono a portata di mano. Utilizzandolo insieme a GEM Box è possibile:

- Controllare le funzionalità di base della console GEM Box (accensione, spegnimento, volume).
- Accedere istantaneamente ai giochi del nostro partner GameFly (pulsante «Accesso istantaneo a GameFly»).
- Spostarsi tra i menu di GEM Box.
- Navigare in Internet con la massima semplicità grazie alla tastiera QWERTY posizionata sulla parte posteriore del GEM Motion.

Le finiture in morbido silicone rendono il telecomando comodissimo da impugnare, anche in caso di uso prolungato.

Il GEM Motion è dotato di sensore giroscopico a 8 assi, grazie al quale il cursore visualizzato sullo schermo replicherà i movimenti della mano con la massima precisione, per una navigazione ancora più intuitiva tra i menu di GEM Box.

Il raggio d'azione del segnale Bluetooth è di dieci metri.

**Associazione del telecomando alla console GEM Box:**

Per associare il telecomando GEM Motion alla console GEM Box, seguire questi passaggi:

- Accendere il telecomando premendo il pulsante «Accensione/standby».
- Accedere al menu «Il mio GEMBox/Impostazioni/Bluetooth» di GEM Box.
- Selezionare "GEM Motion" per avviare l'associazione.
- Ad associazione avvenuta, sullo schermo del televisore verrà visualizzato un messaggio di conferma.

**Annullamento dell'associazione del GEM Motion alla console GEM Box:**

Per annullare l'associazione del GEM Motion alla console GEM Box, tenere contemporaneamente premuti i pulsanti «Impostazioni» e «Accesso istantaneo a Miracast» per 3 secondi.

**Ricarica del GEM Motion:**

Per ricaricare la batteria interna del telecomando, collegare il GEM Motion a GEM Box tramite il cavo micro-USB/USB incluso nella confezione del GEM Motion.

**Manuale dell'utente:**

Il manuale completo è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.emtec-gembox.com/>

**Assistenza tecnica:**[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)**Garanzia:**

È possibile richiedere una copia della garanzia al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Ulteriori informazioni relative alla garanzia limitata sui prodotti Emtec sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.EMTEC-international.com/it-eu/aiuto>

**Contrôle du bout des doigts :**

Avec la télécommande sans fil Bluetooth GEM Motion, contrôlez l'ensemble de vos divertissements du bout des doigts. Il est le compagnon idéal et exclusif de la GEM Box pour :

- Contrôler les fonctions de base sur votre GEM Box (mise sous/hors tension, volume).
  - Accéder immédiatement aux jeux du site partenaire GameFly (bouton «Accès rapide GameFly»).
  - Naviguer dans les différents menus de la GEM Box.
  - Naviguer sur le web facilement avec son clavier QWERTY au verso. La finition douce en silicone la rend confortable et facile à tenir pour une utilisation illimitée et sans faille.
- La GEM Motion est équipée d'un détecteur de mouvement gyroscopique, et le curseur sur votre écran reproduit exactement les mouvements de la main qui la tient, pour une navigation intuitive dans les menus de la GEM Box.
- Le signal Bluetooth offre une portée d'une dizaine de mètres.

**Association de la télécommande avec votre console GEM Box :**

Pour enregistrer la télécommande GEM Motion avec votre console GEM Box :

• Allumer la télécommande en appuyant sur le bouton «Allumage / mise en veille».

• Sur la GEM Box, aller dans le menu Ma Gembox/Paramètres/Bluetooth.

• Sélectionner «GEM Motion», pour lancer l'association.

• Lorsque l'association est achevée, une notification « Connecté » apparaît à l'écran.

**Dépairer la GEM Motion de votre console GEM Box :**

Pour dépairer la GEM Motion de votre console GEM Box, appuyez sur les boutons « Configuration » et « Accès rapide Miracast » en même temps pendant 3 secondes.

**Recharger la GEM Motion :**

Pour recharger la batterie interne de la télécommande, connectez la GEM Motion avec un câble micro USB / USB (fourni avec la GEM Motion) à la prise USB de la console.

**Manuel d'utilisation :**

Le manuel d'utilisation complet de la Gem Motion est disponible à l'adresse suivante : <http://www.emtec-gembox.com/>

**Support technique :**[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)**Garantie :**

Vous pouvez obtenir une copie de la garantie du revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Pour plus d'informations sur la politique de garantie EMTEC, veuillez consulter la page suivante: <http://www.EMTEC-international.com/fr-eu/support>

**ES Introducción:**

Gracias por comprar el GEM Motion de Emtec. Agradecemos tu



## Controlo na ponta dos seus dedos:

Com o comando remoto Bluetooth GEM Motion, todo o seu entretenimento ficará disponível na ponta dos seus dedos. É o companheiro ideal da sua GEM Box para:

- Controlar as funcões básicas do sistema GEM Box (ligar/desligar, aumentar/reduzir volume).
- Acerar de forma imediata aos jogos do nosso parceiro GameFly («Acesso imediato GameFly»).
- Percorrer os menus da GEM Box.
- Navegar facilmente na Internet com o teclado QWERTY no verso da GEM Motion.

O acabamento suave em silicone torna-o muito confortável e fácil de usar até mesmo durante períodos mais prolongados.

O GEM Motion está equipado com um detector de movimento giroscópico de 8 eixos que leva o cursor no ecrã a reproduzir com exatidão os movimentos da sua mão para navegar de forma intuitiva nos menus da GEM Box.

A força do sinal Bluetooth é dezenas de metros.

## Associar o controlo remoto à consola GEM Box:

Para emparelhar o controlo remoto GEM Motion com a sua consola GEM Box:

- Ligue o comando remoto com o botão «Ligar/standby»
- Vá ao menu «Minha GemBox/Definições/Bluetooth» na GEM Box
- Selecione «GEM Motion» para iniciar o emparelhamento
- Quando o emparelhamento terminar, a notificação «Connected» (Ligado) surgirá no ecrã da TV

## Desemparelhar o GEM Motion com a consola GEM Box:

Para desemparelhar o GEM Motion com a sua consola GEM Box, prima os botões «Definições» e «Acesso imediato Miracast» em simultâneo durante 3 segundos.

## Recarregar o GEM Motion:

Para recarregar a bateria interna do comando remoto, ligue o GEM Motion à GEM Box com um cabo Micro USB/USB (incluído com o GEM Motion).

## Manual do utilizador:

Pode encontrar um manual do utilizador completo no seguinte endereço: <http://www.emtec-gembox.com/>

## Apóio técnico:

[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)

[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)

## Garantia:

Poderá obter uma cópia da garantia junto do revendedor onde comprou o seu produto. Para mais informações acerca da Política de Garantia Limitada da EMTEC, consulte: <http://www.EMTEC-international.com/en-eu/support>

## INleiding:

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Emtec GEM Motion. We stellen uw vertrouwen in ons op prijs. Dit product werd met uiterste zorg geproduceerd. Mocht u op enige problemen tijdens het gebruik stuiten, raden we u aan om deze gebruikshandleiding te raadplegen.

## Veiligheidsaanwijzingen:

Gebruik voor een optimaal resultaat de GEM Motion op een omgevingstemperatuur tussen de + 5°C en + 35°C (gemiddeld klimaat). Houd de GEM Motion uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, kaarsen, lampen, enz. Vermijd vochtige omgevingen.

Lees voor uw eigen veiligheid onderstaande paragrafen met aanbevelingen en instructies aandachtig door.

## Inhoud verpakking:

- GEM Motion Bluetooth-afstandsbediening.
- Micro USB / USB-oplaadkabel.
- Gebruikershandleiding.

## Productoverzicht:

A Aan-/uit-/stand-byknop	H Home: Takenlijst	O Volgende/vorige (video's)
B Instellingen	I Task lijst	P Valideren
C Miracast directe toegang	J Terug/sluiten	Q Terug
D GameFly directe toegang	K Navigeren/openen	R Wissen
E Afspelen	L Aanwijzer	S Verplaatsen
F Afspelen/pauzeren	M Volume + / Volume -	N Geluid uit
G Vooruitspelen	N Geluid	

## Vingertopbediening:

Met de GEM Motion Bluetooth-afstandsbediening hebt u alle entertainment binnen handbereik. Het is de ideale metgezel wanneer u de GEM Box gebruikt om:

- De basisfuncties van uw GEM Box te bedienen (volume, aan/uit).
- Onmiddellijke toegang te krijgen tot onze partner GameFly (met de knop «GameFly directe toegang»).
- Door de GEM Box-menu's te bladeren.
- Eenvoudig over het net te surfen met het QWERTY-toetsenbord aan de achterkant van de GEM Motion.

Dankzij de zachte silicone afwerkking ligt hij comfortabel in de hand, zelfs bij langere perioden van gebruik.

De GEM Motion heeft een muis met gyrosensor en de cursor op het scherm imiteert de bewegingen van uw hand voor intuitieve bediening van de GEM Box-menu's.

Het Bluetoothbereik is tien meter.

## De afstandsbediening koppelen met de GEM Box:

Ga als volgt te werken om de GEM Motion-afstandsbediening te koppelen met uw GEM Box:

- Zet de afstandsbediening aan door op de aan-/uit-/stand-byknop te drukken.
- Ga naar het menu 'Mijn GemBox/Instellingen/Bluetooth' van de GEM Box.

## Selecteer «GEM Motion» om het koppelen te starten.

- Als het koppelen is afgerond, verschijnt 'verbonden' op het televisiescherm.

## De GEM Motion ontkoppelen van uw GEM Box:

Om de GEM Motion van uw GEM Box te ontkoppelen, drukt u gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen 'Instellingen' en 'Miracast directe toegang'.

## De GEM Motion opladen:

Om de interne batterij van de afstandsbediening op te laden, sluit u de GEM Motion aan op de GEM Box met gebruik van een micro USB / USB-kabel (inbegrepen bij de GEM Motion).

## Gebruikershandleiding:

Een volledige gebruikershandleiding is beschikbaar op: <http://www.emtec-gembox.com/>

## Technische ondersteuning:

[support@emtec-international.com](mailto:support@emtec-international.com)

[https://twitter.com/EMTEC\\_Support](https://twitter.com/EMTEC_Support)

## Garantie:

U kunt een kopie van de garantie krijgen bij de winkel waar u het product hebt gekocht. Raadpleeg voor meer informatie betreffende de beperkte garantie van EMTEC: <http://www.EMTEC-international.com/nl-eu/ondersteuning>

## Wprowadzenie:

Dziękujemy za ufanie i zakup kontrolera Emtec GEM Motion. Niniejszy produkt został wykonany z największą dbałością o szczegóły. W wypadku jakichkolwiek trudności podczas korzystania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

## Środki bezpieczeństwa:

Za optymalne warunki korzystania z kontrolera GEM Motion uważa się temperaturę pokojową pomiędzy + 5°C a + 35°C (w klimacie umiarkowanym). Kontroler GEM Motion powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, świece, lampy itd.

Należy unikać wilgotnych miejsc.

Aby w wygodny i bezpieczny sposób korzystać z urządzenia, warto uważnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami i instrukcjami.

## Zawartość pudełka:

- Pilot zdalnego sterowania GEM Motion z technologią Bluetooth.
- Kabel Micro USB / USB do ładowania baterii.
- Skrócona instrukcja.

## Manufacturer declarations / Déclarations du fabricant / Declaraciones del fabricante / Dichiarazioni del fabbricante / Herstellererklärungen / Declarações do fabricante / Aangiften van de fabrikant / Deklaracje producenta / Deklaracije proizvoditelja / Üretici beyanları / اعلانات المصنّع:

CAUTION, RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Caution: This modification is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Adjust or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency (RF) Exposure warning:

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Por la presente, DEXON GROUPE declara que este producto cumple los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE y 2004/108/CE, así como las disposiciones de conformidad de acuerdo con las directivas aplicables que está disponible en [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

DEXON GROUPE declara que este producto es conforme a los requisitos esenciales y a otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE y 2002/95/CE y 2004/108/CE.

Una "Declaración de Conformidad" a norma de la directiva aplicable se ha publicado en [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Die DEXON GROUPE erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen sowie die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE und 2004/108/CE, füllt die entsprechenden Anforderungen aus.

Eine "Konformitätserklärung" entsprechend der anwendbaren Richtlinien wurde angefertigt und ist unter [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com) abrufbar.

O GRUPO DEXON declara que este producto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes das Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE e 2004/108/UE se aplicável.

Uma "Declaração de Conformidade" nos termos das diretrizes aplicáveis foi realizada e encontra-se disponível em [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004/108/UE indien van toepassing.

Een de toepasselijke richtlijnen volledige "conformiteitsverklaring" is opgesteld en beschikbaar op [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Niniejszym DEXON GROUPE deklaruje, że produkt ten odpowiada najważniejszym wymogom i innym istotnym zakupom Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/WE i 2002/95/WE, jeśli mają jasne zastosowanie.

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami sporządzono "Deklarację zgodności", dostępna pod adresem [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com)

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004/108/UE indien van toepassing.

Een de toepasselijke richtlijnen volledige "conformiteitsverklaring" is opgesteld en beschikbaar op [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Por la presente, DEXON GROUPE declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE y 2004/108/CE.

Una "Declaración de Conformidad" conforme a las directivas aplicables ha sido realizada y está disponible en [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004/108/UE indien van toepassing.

Een de toepasselijke richtlijnen volledige "conformiteitsverklaring" is opgesteld en beschikbaar op [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Por la presente, DEXON GROUPE declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y con las disposiciones aplicables de las Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE y 2004/108/CE.

Una "Declaración de Conformidad" conforme a las directivas aplicables ha sido realizada y está disponible en [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004/108/UE indien van toepassing.

Een de toepasselijke richtlijnen volledige "conformiteitsverklaring" is opgesteld en beschikbaar op [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004/108/UE indien van toepassing.

Een de toepasselijke richtlijnen volledige "conformiteitsverklaring" is opgesteld en beschikbaar op [www.emtec-international.com](http://www.emtec-international.com).

Deze deken verklaart DEXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2002/95/CE en 2004