



No. 品番	Description パーツ名	Parts illustration 部品図	定価 (税抜)
MZ6BK	Pinion Gear Set (Black) ピニオンギヤセット(ブラック)	66 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	500
MZ9P	Motor Set モーターセット		900
MZ156	Motor Case Set (HM/MR-03) モーターケースセット(HM/MR-03)		650
MZ203B	Front Suspension Parts Set フロントサスペンションパーツセット	& & <b>(6) (6)</b>	500
MZ215	Motor Case Set (MM/MR-03) モーターケースセット(MM/MR-03)		650
MZ206B	Rear Shock Set リヤダンパーセット	T S DAY O S	600
MZ207	Differential Gear Assembly デフギヤアッセンブリー		900
MZ216	Motor Case Set (RM/MR-03) モーターケースセット(RM/MR-03)		650
MZ305	Motor Case Set (LM) モーターケースセット(LM)		650
MZ302	Differential Gear Assembly (LM) デフギヤアッセンブリー(LM)	C.	900



No. 品番	Description パーツ名	Parts illustration 部品図	定価 (税抜)
MZ501	Main Chassis Set (MR-03VE) メインシャシーセット(MR-03VE)		1000
MZ411	Upper Cover / Servo Motor Cover Set (MR-03/S/S2) アッパーカパー/サーポモーターカパーセット(MR-03/S/S2)	1.2x3.5mm TP F/H Screw 1.2x3.5mm TPサラピス x 2	700
MZ402	Small Parts for Chassis (MR-03) シャシー小物セット(MR-03)	(0.5mm) (0.8mm)	700
MZ403	Small Parts for Suspension (MR-03) サスペンション小物パーツセット(MR-03)		600
MZ404	Servo Gear Set (MR-03) サーボギヤセット(MR-03)	2 0 0 0 0 0 0 0	400
MZ405	Servo Saver Assembly (MR-03) サーポセイパーアッセンブリー(MR-03)		600
MZ406	Front Suspension Arm Set (MR-03) フロントサスペンションアームセット(MR-03)		400
MZ407	Suspension Shaft Set (MR-03) サスペンションシャフトセット(MR-03)		450
MZ409	Screw Set (MR-03) ピスセット(MR-03)	2x8mm TP Screw 2x8mm TPピス	450
MZ414	RC Unit Set (RWD/RA-38) RCユニットセット(RWD/RA-38)		7000

<sup>※</sup> This parts illustration only identifies spare parts for the MINI-Z RWD. / Die Teilezeichnungen beziehen sich nur auf den MINI-Z RWD. Cette illustration identifie uniquement les pièces pour la MINI-Z RWD. / Los dibujos muestran únicamente los repuestos para el MINI-Z RWD. 部品図は本製品に含まれるもののみ記載されています。

Problem / 症状	Cause / 原因	Correction / 対処
Model doesn't move 動かない	Transmitter or chassis power switch is not ON. 車体や送信機のスイッチが入っていない。	Switch power on as per Instruction Manual P19. 説明書19ページに従って正しくスイッチを入れる。
	Polarity or battery type is wrong. 電池の向きや種類を間違えている。 ■	Check polarity and type as per Instruction  Manual P15. 説明書15ページに従って種類と向きを確認する。
	Batteries have run low. 電池の残量が少ない。 ■	Change batteries as per Instruction Manual P15. 説明書15ページに従って確認し新しい電池に 交換する。
	Pairing is cancelled. ペアリングが解除された。	Complete the pairing process again as per instruction manual P16 - 17. 16~17ページに従ってもう一度ペアリングを行う。
	LED on chassis is flashing. 車体のLEDが点滅している。 ■	Switch transmitter and chassis power OFF. After 5 seconds, switch power back ON. 送信機・車体の電源をOFFにし、5秒以上 経過した後再び電源をONする。
	LED on chassis takes a long time to light up.  車体のLEDが点灯するまでに時間がかかる。	Other 2.4GHz devices or transmitters in the area may cause a delay. This is not a fault. 周辺に2.4GHz機器や送信機が多数ある場合は時間がかかる場合があります。故障ではありません。
Loss of Control コントロールがきかない	Batteries have run low. 電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.15. 説明書15ページに従って確認し新しい電池に 交換する。
	Other devices using 2.4GHz are being used close by. 2.4GHz帯の電波を使用する電子機器が近くにある。	Operate model in a different area, or stop using the other device. 走行場所を変えるか、電子機器の使用を中止する。
	Main road or large steel pylon is nearby. 大きな道路や鉄塔が近くにある。	Run model in different area. 走行場所を変える。
	Front Wheels vibrate side to side. 前輪が左右に細く振動する。 ■	Due to high performance digital servo some vibration may occur. This is not a fault 高性能デジタルサーボを搭載しているため振動する事がありますが走行に問題はありません。

Problem / 症状	Cause / 原因	Correction / 対処	
Doesn't Run Straight まっすぐ走らない	Steering Trim is not adjusted correctly. ステアリングトリムの調整が正しくない。	Make adjustment as per Instruction  Manual P20. 説明書20ページに従って正しく調整する。	
Sources Set Stradewood St. w	Front and Rear Wheel Nuts are too tight. 前後輪のホイールナットをしめすぎている。	When tire rotation seems too tight, please loosen slightly. タイヤの回転がきつい時は少しゆるめてください。	
Running Too Slowly スピードが出ない	Batteries have run down. 電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction  Manual P15.  説明書 [5ページに従って確認し新しい電池に交換する。	
7.0. 1.0.100	Dust or foreign objects are inside gears. ギヤにホコリや異物がはさまっている。	Turn the power switch OFF and clean out Gears.  車体のスイッチをOFFにし、すぐに異物を取りのぞく。	
Other その他	Sound goes from chassis. 車体から音が出ている。	Due to high performance digital servo some vibration may occur. This is not a fault 高性能デジタルサーボを搭載しているため振動する事がありますが走行に問題はありません。	

この他にも走行場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。 この様な時には、当社ユーザー相談室までご連絡ください。

Problem	mögliche Ursache	Abhilfe
Das Modell bewegt sich nicht	Der Ein/Aus Schalter am Modell ist nicht auf Stellung "On".	Den Ein/Aus- Schalter auf "On" stellen.
	Die Akkus sind nicht korrekt eingelegt.	Die Polaritaet kontrollieren.
	Die Akkus sind leer. ■	Akkus wechseln.
	Die Bindung ist verloren gegangen.	Bindung zwischen Sender und Modell gemäß Seite 16-17 vornehmen.
	LED im Modell blinkt	Sender und Modell ausschalten. Nach 5 Sekunden Wartezeit erneut einschalten.
	Es dauert sehr lange, bis die LED aufleuchtet	Andere 2.4 GHz Sender sind in unmittelbarer Nähe. Dies ist kein Fehler.
Das Modell laesst	Die Akkus sind leer.	Akkus wechseln.
sich nicht lenken.	Andere Geraete mit 2,4 Ghz arbeiten in Ihrer Naehe.	Wechseln Sie den Standort oder stellen Sie den Betrieb sofort ein.
	Eine stark befahrene Straße ist in Ihrer Naehe oder starke Magneten (Stahltraeger) beeintraechtigen den Empfang.	Wechseln Sie den Standort.
	Die Vorderraeder vibrieren.	Aufgrund des Digitalservos kann dies gelegentlich vorkommen, das ist kein Fehler.

GER

Problem mögliche Ursache		Abhilfe	
Das Modell faehrt nicht geradeaus.	Die Lenktrimmung ist nicht korrekt eingestellt.	Bitte Lenktrimmung justieren.	
The second secon	Die Radmuttern sind zu straff angezogen.	Radmuttern etwas weniger fest anziehen.	
Die Geschwindigkeit des Modelis ist	Die Akkus sind leer.	Wechseln Sie die Akkus.	
sehr gering.	Das Getriebe ist verschmutzt.	Schalten Sie das Modell aus und reinigen Sie das Getriebe.	
Sonstiges	Es kommt ein Ton aus dem Chassis	Dieser wird durch das Lenkservo verursacht, dies ist kein Fehler.	

GER

Problème	Cause	Solution
Le modèle ne bouge pas	L'interrupteur de l'émetteur ou du châssis ne sont pas sur "ON"	Mettre l'interrupteur sur "ON" (voir P.19)
	Pôlarité non respectée ou mauvaises batteries	Vérifer la pôlarité et le type de batterie (voir P.15)
	Les batteries sont déchargées	Les changées ou les chargées (voir P.15)
	Le pairing a été annulé (pairing = synchronisation châssis/émetteur)	Effectuer le pairing de nouveau en se référant à la notice P16-17
	La LED du châssis clignote rapidement	Mettre sur OFF l'émetteur et le châssis.  Après 5 secondes, les mettre sur ON
	La LED du châssis clignote lentement	Un autre émetteur ou source en 2,4Ghz cause un raientissement. Ceci n'est pas un défaut.
Perte de contrôle	Les batteries sont déchargées	Les changées ou les chargées (voir P.15)
	Aucune fréquence 2.4GHz est disponible	Utiliser le modèle ailleur ou attendre qu'une fréquence se libère
	Une route ou des pylones en acier sont trop proches	Utiliser le modèle ailleur
	Les roues avant vibrent	En raison des hautes performances du servo digital, des vibrations peuvent se produire.  Ceci n'est pas un défaut.

F

Problème	Cause	Solution
Ne roule pas droit	Les trims de direction sont mal ajustés	Se référer P.20 afin d'ajuster les trims
	Les roues avant et arrière sont trop serrées	Dessérer légèrement les écrous de roues.
Roule trop lentement	Les batteries sont déchargées	Les changées ou les chargées (voir P.15)
	La pignonerie est sales	Mettre le châssis sur "OFF" puis nettoyer les pignons
Autre	Bruit étrange du châssis	En raison des grandes performances du servo digital, quelques vibrations peuvent se faire sentir. Ceci n'est pas un défaut.

F

Problema	Causa	Remedio
El modelo no se mueve	Interruptores emisora o chasis en OFF	Conectar tal y como se indica en P.19.
	Polaridad o tipo de batería incorrectas.	Comprobar polaridad o tipo. Ver P.15.
	Baterías descargadas.	Cambiar baterías. Ver P.15.
	Proceso de Emparejamiento o Sincronización cancelado.	Complete el proceso de emparejamiento de nuevo. Ver P16 - 17.
	LED en chasis parpadeando	Desconecte emisora y chasis OFF.  Transcurridos 5 segundos, conecte de nuevo ON.
	El LED del chasis tardará un poco en iluminarse.	Puede que otros dispositivos 2.4GHz funcionando en el área causen algo de retraso. Esto es normal.
Pérdida de control	Baterías descargadas.	Cambiar baterías. Ver P.15.
	Hay otro dispositivo 2.4GHz siendo utilizado.	Utilice el modelo en otra zona o no utilice el modelo.
	Carretera o poste metálico cerca.	Rodar el modelo en otra zona.
	Las ruedas delanteras vibran de lado a lado.	Debido a las altas prestaciones del servo digital puede haber vibraciones.

SP

Problema	Causa	Remedio	
No rueda recto	Trim de Dirección mal ajustado	Ajustar según indica la P.20	
	Tuercas de rueda demasiado apretadas	Aflojarlas un poco.	
Rueda demasiado lento	Baterías descargadas.	Cambiar baterías según indica la P.15	
	Polvo y suciedad en los piñones.	Desconecte el interruptor y limpie los piñones.	
Otros	El chasis emite sonido	Esto es completamente normal debido a las altas prestaciones del servo digital.	

SP

# **Compliance Information Statement (for EU)**

# Laspecifications ix problèmnes / Guía de problemas / 故障かな・・!? \ \ ・、 ・・・・?

Fraquency band: 2.4GHz

RF Power output:

Transmitter	KT-531P	-4.45dBm EIRP	
Receiver	RA-38	None	

### **Declaration of Conformity**

Hereby, KYOSHO Corporation declares that the Radio Equipment type is in compliance with RED 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

### Konformitaetserklaerung

Hiermit erklaert die Firma KYOSHO Corporation, dass die Funkanlage den Richtlinien der RED 2014/53/EU entspricht. Der vollstaendige Text dieser EU Vorschrift kann unter folgendem Link nachgelesen werden: http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

### Dichiarazione di conformità

Con la presente la ditta KYOSHO Corporation dichiara che il trasmettitore è conforme alle norme RED 2014/53/EU. Il testo completo di questa norma EU può essere visionato aprendo il seguente link:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

#### Déclaration de conformité

Par la présente, KYOSHO Corporation déclare que le type de matériel de radio est conforme à RED 2014/53 / EU. Le texte intégral de l'UE DoC est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

#### Declaracion de Conformidad

Por la presente, KYOSHO declara que el tipo de equipo de radio esta en conformidad con RED 2014/53 / UE. El texto completo del documento de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Die Antenne(n), die fuer diesen Sender verwendet werden, muessen so installiert werden, dass eine Mindestdistanz von 20 cm zu Personen gegeben ist, zudem darf/ duerfen sie nicht mit Sendern andere Marken oder anderen Typs verwendet werden. Anwender und Endverbraucher muessen unbedingt die Antenneneinbauanleitung und die Sendergebrauchsanweisung befolgen, damit die Einhaltung der Richtlinien zur Hochfrequenzstrahlung gewaehrt ist.

La (le) antenna (e) usata (e) per questa trasmittente deve(ono) essere installata/e in maniera tale da garantire una distanza minima di 20 cm da persone e NON devono essere usate per trasmittenti di altre marche o tipi. Gli utenti devono assolutamente rispettare le istruzioni di montaggio dell'antenna e della trasmittente, per rispettare i requisiti in materia di esposizione alle radiofrequenze.

L'antenne (s) utilisée (s) pour cet émetteur doit être installée à une distance d'au moins 20 cm de toutes personnes et ne doit pas être située ou en liaison avec un autre émetteur.

Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent disposer des instructions d'installation de l'antenne et des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour se conformer à l'exposition RF.

La (s) antena (s) utilizada (s) para esta emisora debe (n) ser instalada (s) para proporcionar una distancia de separacion de al menos 20 cm de todas las personas y no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra emisora. Los usuarios finales y los instaladores deben disponer de las instrucciones de instalacion de la antena y de las condiciones de utilizacion de la emisora para satisfacer el cumplimiento de la exposicion a RF.

# La chasse aux problèmnes / Guía de problemas / 故障かな・・!? \ \ \ \ \ \ \ \ ?

# RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

#### Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



### KYOSHO European distributor's contacting list.

Country	Company	Address	Telephone	Web site
France Deutschland Osterreich Italia UK / Ire land Belgique Netherland Luxemburg Espana Portugal Czech Slovakia Denmark Poland Hungary Sweden Norway Finland	KYOSHO EUROPE	7 allée des Frères Montgolfier 77183 Croissy Beaubourg FRANCE	(+33) (0) 164117777	http://www.kyoshoeurope.com/
Switzerland	Neidhart SA.	Pré-Fleuri 31, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland	(+41)227061860	https://teamorion.com/en/
Greece Cyprus Turkey	D.S.A.W. Hobbies	2 Ag. Triados str., Glyfada 16674 Athens Greece	(+30) 210-9610266	http://www.kyosho.gr/

**Manufacturer: KYOSHO CORPORATION** 

153 Funako Atsugi, Kanagawa 243-0034, JAPAN Phone: (81) 46 229 1511 http://www.kyosho.com/index.html

# **FCC Compliance Statement**

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# 京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

### ※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- ●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- ●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットから通信販売で購入することができます。

(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)

- ●商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。
- ※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
  ※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

# 1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

# お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』\*を利用すればその場で注文できます。 『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。




オンライン パーツ直送便 取扱店はこの ステッカーが


目印です。

A: 取扱説明書で必要な パーツの品番と数量を 確認する。



B: お店で必要なパーツを 注文し代金を支払う。





# 2.お店に行けない場合は次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページからお申し込みください。

# インターネットで京商に申し込む



### http://rc.kyosho.com

インターネットでお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、 代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合せはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間:月~金曜(祝祭日を除く)13:00~19:00

# 組立や、操作上で不明な点のお問い合せ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた 販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合せください。

京商ユーザー相談室へお問い合せの際は、お電話いただくか、下記のお問い合せ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

# 京商へのお問い合せ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合せの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合せの際は、お手元に商品や組立/取扱説明書をご用意のうえ、組立/取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号 (キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお同い合せは: 046-229-4115

電話でのお問い合せは、月曜~金曜(祝祭日を除く)13:00~19:00。

FAXでのお問い合せは: 046-229-1501

FAXでは、24時間お問い合せの受付をして居ります。回答は、翌営業日 以降となる場合があります。営業日:月曜~金曜(祝祭日を除く)

事便でのお問い合せは: 〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

## お問い合せ用紙

お問い合せ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。 郵送の場合は、お問い合せ用紙のコピーを保管してください。

-				_	_	_	_		_		_
番品	No.	商品名	á								V3
ご購入店	店名			都			ご購入		年	月	日
			(電話	-	-	)	年月日	1 AC		73	6.5755
ご使用 プロポ	メーカー名	商品名		ご使用の	10 10 11 11 11 11	-ター ノジン					
	フリガナ										
ご氏名						R/C	歴	約		年	
ご自宅 住所	=	都道 府県									
ご自宅の 連絡先	電話 (	)			FAX		(		)		
平日の昼間に 可能な連絡先	電話(	)		E. (	FAX		(		)		
月曜~金曜(初	ス条日を除く)13:00~19:0	0で電話連絡可	『能な時間帯	:	頃	受付No	.(京商配入欄)	(			

お問い合せご記入欄:組立/取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください	`•

# TROUBLE SHOOTING / Problembehandlung / パパパ / La chasse aux problèmnes / Guía de problemas / 故障かな・・!? \ \ ヾ ・ ・ '?



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 ●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合せは:

月曜~金曜(祝祭日を除く)13:00~19:00

32381709-1 PRINTED IN CHINA