

## **English Español Français**

## PRECAUCION

CAUTION CAUTION
Immediately dispose of used batteries safely. Keep all batteries away from children. Batteries are small objects and could be ingested. If swallowed, contact a physician at once. Do not open battery, dispose of in fire, or attempt to recharge.

## ATTENTION

Deshágase inmediatamente de las baterías usadas. de las baterías usadas. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Las baterías son objetos pequeños y pueden ser ingeridos inadvertidamente. Si son tragados, llamé un médico inmediatamente. No abra las baterías, ni las tire al fuego, o trate de recargarlas.

Vous débarrasser des piles vous debarrasser des piles usées prudemment. Gardez les piles loin des enfants. Les piles sont des objets petits et pourraient être avalées. Si elles sont avalées, contactez immédiatement un médacia immédiatement un médecin. N'ouvrez pas la pile, ne la jetez pas dans le feu et n'essayez pas de la recharger.



o trate de recargarlas.





# **CONNECTING TRANSMITTER** 3.5mm Connector **RCA Connectors** DVD -MUSIC 8

## WIRELESS HEADPHONES

QuickGuide .... Wireless Headphones **Guía**Práctica Cascos Inalámbricos **Guide**Rapide

Casque Sans Fil

1.5V AAA

0 [O]

Connect the audio source to the jack on the rear side of Transmitter with the cable provided. Press the ON/OFF button to turn on the Transmitter, Turn the Volume knob on the head phones to your preferred sound level button to listen to the transmitter signal. The head phones will automatically lock onto the transmission signal.

## Español

**Note Battery** 

Direction

Utilizar el transmisor con los cascos Conecte la fuente audio al enchufe en la parte trasera del transmisor con el cable suministrado. Pulse el botón ON/OFF para encender el transmisor. Gire el botón del volumen en los cascos al nivel de sonido deseado y para escuchar la señal de

## Français

Branchez la source audio à la fiche arrière de l'émetteur avec le câble fournit. Appuyer sur bouton Marche/Arrêt pour mettre l'émetteur en marche . Tournez le bouton de contrôle du volume sur le casque pour atteindre le niveau sonore voulu pour écouter le signal transmis.

## **Español**

## **English** Features:

- 49 MHZ Transmitter for audio source with up to 30 feet transmission range
- Transmitter specially designed to hold iPhone, iPod, or other MP3 players and music-playing mobile

Installing Batteries Install three "AAA" type batteries in the battery compartment on the Fransmitter and two "AAA" Iransmitter and two "AAA" type batteries in the Left earpiece. Be sure to follow the "+" and "-" indications when inserting the batteries. Replace the battery door when finished.

## Français

### Caractéristiques: Características: Transmisor 49MHZ para

Transmisor diseñó especialmente sostener iPhone, iPod, u otros jugadores MP3 y teléfonos móviles del música-playing.

- Emetteur 49 MHZ radio pour source audio avec plage de transmission de 9 mètres. fuente de transmisión de 30 pies
  - Transmetteur spécialement conçu pour maintenir l'iPhone, iPod ou autres lecteurs MP3 et téléphones mobiles pouvant lire la musique.

Instalar las pilas Instalar dos pilas de tipo "AAA" en el compartimiento de las pilas en el transmisor y tres pilas de tipo "AAA" en el auricular izquierdo. Asegúrese de comprobar los polos "+" y "-" al introducir las pilas. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento al acabar. Placement des piles Placer trois piles de type "AAA" dans le compartiment piles de type "AAA" dans l'oreillette gauche. Assurez-vous de suivre les indications "+" et "-" à l'insertion des piles. Replacez le fermoir du compartiment piles une fois cette opération terminée.

### FCC Statement and Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, induding interference that may cause undesired operation.

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

