

快速入门指南 根据需求选择合适的耳瓣 00 00 00 配献方式 $\mathbb{Q}(0)$

快速入门指南 1000 -I FDIT 多功能键 −USB充电口 —音量+键(∨+) - 音量−键(v-) MIC . (闪烁、进入配对状态、当蓝牙设备连接配对成功



功能操作简介 毎期、在学和資本下 長袋MFR線2秒 苗笠以1次

并明:在天则坏态下、长弦冰户如起水产,监灯灯灯火。 "开机"块页流。 安朗:在开机状态下、长级环日配35%,红色油完订完约 2岁后级灾。"关机"银元章。 配36:在关机状态下、长线冰户附至互组打交替切压。 图36:在其机进入配对他式后。在手机上搜索到 "1"10"并由在它、其机与手机即可能接。

接听由课,来申时,短按MFB维接听申课。 接新电话,采电时,短短MFS键程所电话。 结束电话,通话中,短按MFS键注断电话。 接绝来电,来电时转按MFS键,拒接电话。 静耸划绕,通话中,同时按控V和V一键。 音频转换:通话中,长按MFS键,语音从蓝牙转移到手机,

再长均田同原草 再长按切回篮牙 任电报警; 开机状态下,每隔20秒闪1下红灯,60秒提示 一次,"电量低"的语音提示。 任电关机; 开机状态下,电池电压低; 自动关机。 音量调整; 开机状态、短按V+键加大音量, 短按V-键。

域小光景 海小首星。 音乐暂停: 音乐插放中, 短按MFB键, 音乐暂停。 音乐攝放; 音乐暂停中, 短按MFB键, 音乐攝放。 線和自量・機0秒、所刻刺薬2声自自动关机。 上一曲、揚放中、长按V-W2秒、構放上一曲。 市一曲、播放中、长按V-W202秒、播放下一曲。 双雄接、1.82均対第一部手机后、关闭手机高子功能; 2.82均対第二部手机。 3.开音第一部手机的温子功能,并手动生接温子。 春車, 在申时长约1.5-2小时, 在申时红灯 东, 在满时茶 9T4638

山苗文语音切构,开机分本长按亲思加和亲思或读3秒

障礙(ANC)开关切换:在西对朱连接特机/重接特机/ 排放管外/双方通话等状态下,双击标号。 清除配对,未连接特机或配对等状态下,同时长按MFB 键和宫量+键6秒,听到蘑菇2声后自动关机。

提示音在中華文之间相互切物

功能操作简介

安全规则

请你以任何理由按除成为结算机 咨問可能导致算机故障 或鄉陽, 这些不在保修贫困

请勿特设备接触液体弄湿,否则会造成设备严重损坏,因 设备进水而造成的损坏,制造商将不予保修。

请勿絡设备置于湿度过高或过低(0° CL/1下或45° CL/1 F)

请避免靠近儿童或动物的眼睛使用设备指示灯。

请勿在雷展天气下使用该设备、雷展可导致设备工作不正

电池警告

此产品会有内置细由地。 请勿络此产品暴露在强烈的日照 WHENTER A WITH THE WHITE THE RESERVE THE THE RESERVE THE THE RESERVE THE THE PARTY OF THE PARTY 下,火烤或奶入火中,以果爆炸。按脑当地达规处理电池 不要当做家庭垃圾处理。除非使用手册或快速入门指商中 另有说明,否则用户不得自行取出或更换产品的电池。进 行此类操作存在风险,可能跟坏产品。

售后服务及说明

临机口期以大体证货临机发票为准 不能提供有效证明的

质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观差异。

外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。

P46产的利品 本小型(F46)性体管

经销商向您做出的非本公司的承诺,本公司不承担任何责

	产品型号	经销售名称
位的有 信息	产品序列号	联系电话
	用户地址	创無日期
用户 信息	E-mail	联系电话
	通讯地址	合格

为了维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的认证



EM.

(MgR±t

农由组

00

99

HMYS





Rubber coversY6




Please choose rubber covers with suitable size



Place the suitable rubber cover to the proper position



Quick Guide





Function & Operation

Power Ont. ong press MFB builton for 2 seconds with on power off attack, the takengt will be on power off attack, the takengt will be on power off attack, the takengt will be on power off. It the power Offic. One great MFB builton of a seconds when on power on attack, the red Light will be bright for 2 seconds with the on power on attack, the red Light will be bright for 2 seconds and the power of the bright will be on the power of the power of the takength with the power of the takength of the power of the power of the power of the takength of the power of the takength of the power of the power

painty mode, the me express we do connect to positive mode, and the control of the control of the control of control of control of Meta Statistics V - and V - button in the and control of control of such control such such such control such suc

Function & Operation

Low-power warning: The red light will flash 1 time Low-power warning. The rod light will flash it three every 20 seconds voice prorps with "battery tow" every 90 seconds. Low-power and turn off. Editory with low vollage and Adjust sound volume. Make sure headphones is powered on and then clock V+ or V+ or adjust the volume. Music pause: Short press MFB button while music house. Short press MFB button while music button logs 35 status. Music pause: Short press MFB button while music

Music plays Short press MFB button while music part MCC patterns statuted and MFB of the Seconds support of the MFB and V+ for 8 seconds until you reper principle or eminding. Previous song: Long press V-button for 2 seconds while music playing status. Not music playing status for 2 seconds while music playing status for 2 seconds while music playing status for 2 seconds while music playing status for 2 seconds and then releases while standardly status of the MFB button for 2 seconds and then releases while standardly status of the MFB button for 2 seconds and then releases while standardly status of the MFB button for 2 seconds and then releases while standardly standardly or other or ever the support the support the standardly standardl

Status (Tour organizers start support his start support his continuation).

Connect with two devices: 1. I urn off the bluetooth function after paired to the first cellphone; 2. pair to the second cellphone; 3. Turn on the bluetooth function on the first cellphone and connect to the bluetooth by hand.

Function & Operation

Erase pairing: Double dick MEB button under connectionless status, erase all paired information hatupan hearinhone and davines

between headphone and devices.

Charge:Time for charge is about 1.5-2 hrs ,the red
light wil bright while on charging status, the blue
light wil light when full-charged.

Safety Precaution

1.Do not tear down or modify the earphone.Or it might be damaged or malfunctioned Losses due to resor

be damaged or mainunctioned Losses due to resort are not under warranty.

2.Do not use in the environments where Ingress Protection (IP) rating exceeds limitation or expose to excess humidity.Damages resulting from liquid is not under warranty.

3 Do not evoca the combone sin extreme weather 3.Do not expose the earphone sin extreme weather (below 0° C degree or above 45° C degree). 4.Keep the earphones indicating light away from children or animal eyes. 5.Do not use the earphone in thunderstorm weather

which might cause malfunction and increase the risk of electric shock

Battery Warning

The product contains built-in lithium battery. To avoid explosion, please do not expose product under intense sunlight, and keep it away from the fire. Dispose the Samily in, and week it away from the time Displace the lithium bettery according to your local laws and regulations, do not dispose it as regular household garbage. Unless a special instrument is given in you manual or quick start manual the Ithium battery should not be took out or replaced by the user, or the product

	bem	
	Dealer name	
Dasjer information	Product series number	
	Telephone number	
	Date of sales	
	User address	
User	Contact address	
	E-mail	

The speaker has one year free warranty service from the date of purchase, for any deliberate damage should charge warranty free



取扱説明書

руководство













クイックスタート





基本操作

ベアリング: イヤホンの電源が切れた状態で、「MFB」ボタンを長押

イヤホンの電源が切れた状態で、「MFB」ボタンを長期 して、レッドとブルーのライトが交互点域する時、 ペアリングモードに入ります。そして、スマホ協構の BluetootH機能をオンにして、「L10」を探して、 ペアリングしてください。「Connected」という音声 が流れて、ブルーのライトがフラッシュしたら、 イヤホンはスマホ設備とペアリング完了

パワーオン: イヤホンの電源が切れた状態で、MFBボタンを2秒間 ぐらい長押して、「Power on」という音声が流れながら、 ブルーのライトが1回点減します。

パワーオフ: イヤホンの電源は入った状態もしくはスタンバイ状態で、 MFB (マルチファンクション) ボタンを 3秒間ぐらい 押して、「Power off」という音声が流れながら、 レッドのライトが肖えます。

ANC キャンセリング切替 待機状態/ペアリング状態/通話中/音楽中などの状態で、 MFBボタンを2回押して、ANC キャンセリングに切替

MFBボタンを一回押すあるいはスマフォンで応答を押す

基本操作

雷話を拒否: 「MFB」ボタンを約1秒長押すあるいはスマフォンで 指否を細す

課証を切る・ 福祉会でいる: 通送中でMFBボタンを1回押して、電話を切ります。 音楽を一時停止/再生: MFBボタンを1回押すと、音楽の一時停止と再生が

前/2の曲/ポリュー人の餌整

浦田天町林・ 週間切響: 通話中、「MFB」ボタンを長押して、携帯通話に切替

えます。 電池残量提示: 電池残量が少ない時、「Battery low/バッテリーロー」

という音声で提示します。レッドのライトも点滅します。 低電より電源を切る: イヤホンの電流は入った状態で、電池の電圧が3.0Vに低く なったら、電源を自動的に切りますので、ご注意ください

基本操作

充電時間は約2時間です。充電中 充電インジケータは が暗時間は約20時間です。 が暗日、 が暗日 ブンケータ に 赤色で常時点灯します。 充電完了する時、 充電インジ ケータはブルーで常時点灯します。

通話中で[+] [-] ポタンを同時押して、消音状態 に入り中水

【2台同時接続マルチポイントベアリング機能】

a:第一台の機器をベアリング完了後、その機器の buletooth機能をオフにしてください。イヤホンも電源を 切ってください。 b:イヤホンの電源を再起動してください。第二台の

機器をベアリングしてください。(bluetoothの機能を そのまましてください) : 第一台の機器のbluetooth機能をオンにして、接続

してください。 d:2台同時接続完了する。

注意点:本商品はリチウム電池を含まれている、爆発を防

安全規則

イヤホンを分解や改装することに起因する故障関しては保証外となりますので、ご注意ください。
 イヤホンを高温度あるいは低温度(0°C以下あるいは

45°C以上)の環境に置かないでください。
3:指示ライトは子供や耐物の目に遠くしてください。

4:感電する可能性があるので、雷雨の環境で本商品を 使用しないでください。

アフターサービスについて

①個人的に音質や音色などの意見は品質問題に含まな

いので、ご了承ください。 の外具は保証外です。 ②外見は保証外です。③生産を停止したイヤホンは修復するだけです。④保証期限は主文日付から計算しますの、ご注意ください。

Утилизация старого изделия

Утилизация батарей

保証 の お買い トロより12ヶ日の保証期間がついております) ご意見等がございましたら、気軽にご連絡ください。 製品の改善に活用させて頂きます。

③ お問い合わせ先:注文履歴→出品先に連絡する。

Данное изделие сконструировано и изготовлено из датное изделие сконструировано и изготовлено в высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному



Краткое руководство пользователя

соответствии с вашими потребност советы по уху Наушники Bluetooth 00 00 00 большой

Маленький средний способы носить наушники



Краткое руководство пользователя



Подключить устройство Длительное нажатие на кнопку Вкл/Выкл. около 10 сек до мигания светового индикатора красно-синим, активирует поиск Bluetooth. Далее на самом устройств к которому собираемся подключить наушники. запускаем поиск Bluetooth. Находим в списке найденны устройств наушники "L10" и производим сопряжение. При данной манипуляции рекомендуется, что бы устройства находились друг от друга не более



Руководство по шумоподавлению наушников

изучите учетуу MER из гапцитуле, поуз не изинет лигать синий светодиодный индикатор гарнитурь Нажмите кнопку в 3 секунды, он отправляется в

Зарядка Время зарядки 1,5-2 часа

Руководство по шумоподавлению наушников

Прослушивание музыки Когда Вы уже подключили гарнитуру к устройству, к начали прослушивать например музыку (трек), вы можете переключить треки не доставая устройство в течение 2-3 сек.

нажатиями на - (тише) или + (громче).

входящего звонка, можно ответить на вызов не доставая телефон из сумки или кармана простым нажатием кнопки Вкл./Выкл.

Так же данной манипуляцией завершить разговор.

Примечание: при входящем звонке Вы так же услышите оповещение в самих динамиках данной гарнитуры.

Руководство по шумоподавлению наушников

Четкое спаривание: Нажмите кнопку в 5 секундь

выполнить сопряжение наушник с двумя мобильными

 После сопряжения с первым мобильным телефоном выключите dveкцию Bluetooth мобильного телефона

вручную подключите Bluetooth. Советы и меры предосторожности

Не хранить выше нормальной комнатной температурь не кратить выше вкумновом компании температура. Не используйте жестком моющие средства, абразивные растворители или химические чистящие средства, если вы начнете наращивать продукт. Используйте зарядное устройство, которое соответствует устройства - DC5V Не допускайте воздействия температуры более 60°C

2. Соедините второй мобильный телефон 3. Включите функцию Bluetooth первого телефона и

У пильмации остарым в марельностворые попадают под действие директивы 2006/66/ ЕС, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором. Для утилизации аккумуляторов необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация аккумульторов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека

Послепродажное обслу

Послепродажное обслу

Если у вас возникли вопросы, пришлите нам электронное письмо или .. с помощью формы Contact Us (Связаться с нами) на наших веб-сайтах (http://dacom-global.com).

Ограниченная гарантия на 1 (один) год



руководство

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.